

X52 PROFESSIONAL HOTAS

USER GUIDE

logitechG.com

English	3	Magyar.....	272
Deutsch	22	Česká verze	292
Français	41	Slovenčina	311
Italiano.....	60	Українська.....	330
Español	79	Eesti	349
Português.....	99	Latviski	368
Nederlands.....	118	Lietuvių	387
Svenska	138	Български	406
Dansk.....	157	Hrvatski	425
Norsk	176	Srpski	444
Suomi.....	195	Slovenščina	463
Ελληνικά	214	Română	482
По-русски	233	Türkçe.....	501
Po polsku	252	520	العربية

LOGITECH G X52 PROFESSIONAL SPACE/FLIGHT HOTAS - PRODUCT TOUR

JOYSTICK

ENGLISH



2-Stage metal trigger
Destroy the enemy with the aid of a precise and durable, cool-touch trigger. Two-stages can be programmed with separate fire functions.



5-position
adjustment
to suit all
hand sizes.

Missile Launcher
Flip up the spring-loaded safety cover to activate missile launches.



3 toggle switches Spring loaded and conveniently positioned on the base for an extra 6 programmable flight commands.



Mode selector switch
3-position rotary switch with tristate LED to indicate program mode.

3 Fire Buttons Backlit buttons conveniently positioned on joystick head for instant access in the heat of the battle.



3D Rudder Twist handle on joystick for precise rudder control; includes integrated rudder lock mechanism.

Precision centering mechanism Non-contact technology on x and y axes and constant spring force reduce free play, improve control and increase durability.

GENERAL FEATURES BACKLIGHTING

Illuminated buttons and Multi-Function Display (MFD) - ideal for low light environments, guaranteed to stand out from the crowd. Adjust brightness via Windows control panel.

METAL PARTS

Part metal construction for increased durability and maximum comfort during extended gameplay.

THROTTLE

2 Fire Buttons
Conveniently positioned on throttle head for instant access in the heat of the battle.



Smooth-action thumb slider provides axes for pitch, trim and yaw settings or zoom in/out view.

Left mouse button.
Mouse controller, which can also function as a hat switch.

8-way hat switch: Select from multiple view perspectives and assign frequently used commands.

Scroll wheel positioned on rear of throttle for index finger activation; includes built-in button.



Multi-Function Display (MFD) screen indicates:

Mode and shift state

Mode state is determined by mode selector on the head of the stick.

User defined Text area

-indicates name of command assigned to button when activated.
-supplies name of profile in use and enables on-the-fly profile selection. Profile can also be changed during gameplay by pressing clutch button and scrolling through available profiles moving the point-of-view hat switch up and down. Move the same button left to clear current profile or right to activate profile.

Multi Time Displays

Time zone (set origin and destination local times in control panel Formattable date/month/time

Stopwatch for flight time



Progressive throttle control Super smooth action with metal tension adjustment and detents for programming idle (0-20%) and afterburner (80-100%) settings.

GETTING STARTED

In order for this product to function correctly please install the software from logitech.com/support/x52-pro

MAINTAINING YOUR CONTROLLER SETTINGS

Your Logitech X52 Professional HOTAS is supplied ready for use. However, we want you to use it in the way that suits you best. We've therefore included the facility for you to change various settings on your stick and throttle units. You can, for example, vary the brightness of the LED buttons, check your stick is working correctly or change the way the date is displayed on your Multi-Functional Display (MFD).


You change your controller settings in the properties window for your HOTAS. You can access this by opening the Devices and Printers screen in Windows, right-clicking on the X52 and then selecting Game Controllers.

In Game Controllers select the X52 Professional HOTAS and then click Properties.

The X52 Professional HOTAS properties window consists of five separate tabs. You can view and change various controller settings in each tab. The settings you can change are described in the following sections.

Testing your controller

1. Click the Test tab.



The controller features that you can test are displayed below.

2. Test each feature as required.

The way you do this varies, depending on what the feature does. It may, for example, involve pressing the corresponding button, or turning the corresponding rotary control.

Maintaining deadzones

You can create deadzones for each range and axis your controller features move in. They reduce interference that may be caused by unintended movements of the flight stick and other controls. For example, you may want to move your stick in the X axis only, but find it difficult to avoid moving it in the Y axis as you do so. You can set up a deadzone in the Y axis so that these minor movements are not detected by the drivers.

What is a deadzone?

A deadzone is a part of the range in which an axis moves that is not detected by the drivers and so has no effect on the game in progress. It may be around the center point of the range, or at either end.

To maintain your deadzones


1. Click the Deadzone tab.
The controls you can create deadzones for are shown, as follows:

Each axis is represented by a white box that contains a red line that represents where the control is currently sitting. Moving the corresponding control moves the red line. Use this line to determine exactly where your deadzone must begin and end. Beneath each box is a sliding scale. You use this to specify the size of each deadzone.

2. Click on a slider on the sliding scale and drag it to where you want the deadzone to end. The area that represents the deadzone is shaded gray.
3. Use the center sliders to maintain the deadzone around the center point of an axis. Use the sliders at either end to create deadzones at either end of the axis.

Tips: By default, clicking on either the right or the left slider in the pair moves both sliders. You can change this if you just want to adjust one side of the deadzone. To do this, right-click anywhere in the white box and select Link Deadzones from the popup list of options displayed. Repeat this to link the pairs of sliders again.

You can clear existing deadzones for an axis by right-clicking anywhere in the white box and selecting Clear Deadzone.



Maintaining your LED brightness

The authenticity of the flight control experience provided by your Logitech G X52 Professional HOTAS is enhanced by a number of LEDs on the throttle unit and flight stick.

You can control the appearance of these LEDs, making them brighter or dimmer according to your preference.


You can also change the colour of the different button LEDs, with a choice of green, amber or red for most of the buttons.

To maintain LED brightness

1. Click the LEDs tab.

A sliding scale is displayed, which you can use to choose how brightly the LEDs on your stick and throttle are displayed:

2. Move the slider on the scale to adjust LED brightness. The LEDs change as you move the slider, so you can make sure they are as you want them to be. You can either:
 - Click and drag the slider along the scale Or:
 - Click a point on the scale itself, to move the slider in graduated steps along the scale.




Maintaining MFD settings

Your unit includes an MFD, or Multi-Functional Display. You can control the way information is displayed in your MFD by changing various settings in the MFD tab:

What is the MFD?

The MFD is a screen that displays a variety of different information including, for example, the mode currently selected and today's date. It is part of the same unit as your throttle. The MFD itself and the way it works is explained in more detail in Using the MFD.



To change the brightness of your MFD

1. Click the MFD tab.
A Brightness sliding scale is displayed at the top of the tab.
2. Change the brightness of your MFD by moving the slider along the scale To move the slider, you can either:
 - Click and drag the slider along the scale. Or:
 - Click a point on the scale itself, to move the slider in graduated steps along the scale.

The brightness of your MFD changes as you move the slider. Use this to determine when the slider is in the right place.

Maintaining clock settings

Your MFD can display the current time in any time zone. You can choose the time zones displayed and the format in which the time for each zone is displayed.

You can have up to three different time zones available on your MFD. Greenwich Mean Time (GMT) is included by default. You can choose up to two additional time zones. When using your MFD, you switch between the three time zones, as required.

To change your clock settings

1. Click the MFD tab.
This tab includes three panels in which you change the way time is displayed on your MFD. They are called Clock 1, Clock 2 and Clock 3.
Note: Clock 1 is set to GMT by default. You cannot change this.
2. Choose additional time zones that you want to be able to view on your MFD in the Clock 2 and Clock 3 panels. You do this by selecting an option from the corresponding Time Adjustment drop-down list.
Each option is a time relative to GMT, for example GMT +1:00 is GMT plus one hour, and so on. Each time is also represented by an entry in the phonetic alphabet.
For example, GMT is represented by 'Zulu' and GMT +12:00 by 'Mike'.
3. Choose the format you want each time to be displayed in. To do this, either check or uncheck the corresponding 12 Hour Format checkbox.
When the box is unchecked, the time is displayed in 24 hour clock format, i.e. between 00:00 and 23:59. If it is checked, the time is shown in 12 hour clock format.
4. Click Apply.
You can now view the current times in your chosen time zones on your MFD. See Using the MFD for details.

Maintaining date settings

The current date is displayed in the bottom right-hand corner of your MFD. You can choose how this date is displayed.

You may, for example, prefer to see the month first, followed by day and year.

Changing the way your clutch button works

The clutch button on your throttle is used to temporarily deactivate the buttons in the game in progress. This enables you to check what each button does without interrupting the game, and to select a different profile if required. See Viewing button names in Using the MFD for more information.

To change the way your clutch works, check or uncheck the Latched Clutch Button checkbox in the Clutch Settings panel and then click Apply.

When the box is checked, pressing and releasing the clutch deactivates the buttons in the game in progress. To reactivate the buttons, you must press and release the clutch again.

When the box is unchecked, the buttons are deactivated in the game only as long as the clutch is depressed. When you release the clutch, pressing buttons once again affects the game in progress.

Using the MFD

The MFD, or Multi-Functional Display, is an integral part of your throttle unit. It displays a variety of information including button names, the current profile and today's date. It also provides a stopwatch feature. In addition the MFD can display information and interact with features in supported games, such as Microsoft Flight Simulator X. For more details on this check out the final section of this manual.

Features of the MFD

The MFD is divided into three sections:

- The mode section is at the top of the MFD and shows the currently selected mode. See Working with modes, below.
- The center section of the MFD is used to view the names of buttons on your flight stick and throttle, and to view and change the current profile. See Working with profile information, below.
- The time and date display is at the bottom of the MFD. It can show the current time in up to three time zones. It also includes the stopwatch. See Viewing the time and date and Using the stopwatch, below.


The layout of the MFD is shown right:

The controls beneath the MFD are used to change the time display, operate the stopwatch and interact with game-specific functions, where supported.

Working with modes

The Logitech G X52 Professional HOTAS offers extensive opportunities for you to configure your controller to work the way you want it to. You do this by creating profiles, using the programming software. (See the programming software manual online at logitech.com/support/x52-pro for details.) Within each profile, you can create up to six different modes that determine the actions performed when you press buttons on the flight stick and throttle.

You can use your MFD to view the mode that is currently selected.



Changing the mode

You change the mode by rotating the mode selector switch on your flight stick. As you do this, the MODE number displayed on the MFD changes to reflect your selection.

Using additional modes

Three modes are available by default. You can increase this to six using the pinkie switch on your flight stick. To do this you must designate the pinkie switch to perform the same function as the Shift key, using the SST programming software. You can then select one of the additional modes by holding down the pinkie switch as you rotate the mode selector switch. When you do this, the word SHIFT is displayed in the mode section of your MFD.

Within each profile, you can use the following modes:



- Mode 1
- Mode 2
- Mode 3
- Mode 1 + Pinkie
- Mode 2 + Pinkie
- Mode 3 + Pinkie

Viewing the current modeThe mode that is currently selected is displayed in the top part of the MFD. This is shown in the following example:

If you have selected one of the three pinkie modes described above, the word SHIFT is displayed, because the pinkie switch is acting as a Shift key.


Working with profile information

You can use the center section of the MFD to view the names assigned to buttons on your flight stick and throttle. It also shows the names of the profile and mode currently selected.

Viewing button names

You can view the names assigned to buttons in the current mode. You may use the SST programming software to create a number of profiles. Each profile may include up to six different modes, assigning different functions to individual buttons for use in different games.

If you've created profiles, you can view the names you've given to buttons in the selected mode in the current profile. If not, the standard name assigned to each button is displayed. The standard name reflects the function assigned to each button when your HOTAS is supplied.



To view the name of a button, press it as you normally would. Its name is displayed in the centreline of the MFD.

If a game is in progress, use the clutch to deactivate the buttons in the game. You can then press them and view their names without affecting the game. When supplied, the clutch is set up so that you must keep it depressed for as long as you want the buttons to remain inactive in the current game. You can change the way the clutch button works via the MFD tab of the Logitech G X52 Professional HOTAS properties window. See [Changing the way your clutch button works](#) in [Maintaining your controller settings](#) for details.

Note: You cannot view button names if the properties window is open.

Changing the current profile

You can use the MFD to change the current profile 'on the fly'. You may, for example, realise that you're not working in the correct profile for the game in progress.

To change the profile on the fly

1. Press the clutch button. The LEDs on your clutch and on the main POV control on your flight stick begin to flash on and off. Pressing buttons does not affect the game in progress when the clutch is engaged.
2. Move the main POV control on your flight stick up (north) or down (south) to scroll through your profiles. As you do this, the profile names are displayed in the bottom row of the centre section of the MFD.

Note: You can use the MFD to access any folder on your computer. To open a folder, push the POV to the right (east). To move up a level, scroll through the files and folders in the current folder until [...] is displayed, and then push the POV to the right (east).

3. Select the profile you want by moving the main POV control right (east) when the profile's name is displayed on the MFD.

It becomes the current profile and its settings are applied when you resume the game in progress.

Tip: You can clear the current profile by moving the POV left (west). The buttons on your stick and throttle return to their default settings.



- Release the clutch. The way you do this depends on your clutch settings. Either stop pressing the clutch button or press and release it.

Viewing the time and date

The lower part of the MFD displays the current time and date:

This part of the MFD can also be used as a stopwatch. You toggle between the two features by pressing the Function button. See Using the stopwatch, below, for more information about this feature.

Viewing the time

You can choose the time zone for which the current time is displayed from up to three available time zones. To move between the available time zones, press the up (Start/Stop) and down (Reset) buttons.

As you move between the three time zones, a number is displayed in the bottom right corner of the MFD (in place of the date). This number disappears after a few seconds.

Greenwich Mean Time (GMT) is available by default, and is represented by the number 1. You can choose which other time zones are available and the format in which each time is displayed. See Maintaining clock settings in the section Maintaining your controller settings for an explanation of this procedure.

Viewing the date

The date is displayed in the bottom right-hand corner of the MFD. By default, it is shown in the format MMDDYY. You can change the date format, for example to DDMMYY.

See Maintaining date settings in the section Maintaining your controller settings for an explanation of this procedure.

Using the stopwatch

The lower part of the MFD can also be used as a stopwatch. You toggle between the stopwatch and time displays by pressing the Function button. When the stopwatch is selected, the following is displayed:



To use the stopwatch

- Press Start/Stop once. The number of seconds begins to increase.
- Press Start/Stop again to stop the timer.
- Press Reset to clear the time and return to 00:00.

Note: The timer initially shows minutes and seconds. If the time recorded reaches fifty-nine minutes and fifty-nine seconds, i.e. 59:59, it changes to show hours and minutes. This means the next reading after 59:59 is 01:00.

Using the rudder lock

You can deactivate the rudder feature on your flight stick by engaging the rudder lock. When you do this, the flight stick no longer rotates.

To use the rudder lock

1. Position your flight stick unit with the three toggle switches (T1 to T6) facing you. The rudder lock can be seen at the base of the flight stick, on the left hand side. If you look closer, you will see that it is labelled RLOCK.
2. Pull out the RLOCK switch. You may find the easiest way to do this is by using the thumb on your left hand. The twist action on the flight stick is now locked and you can no longer rotate it. You can restore the rudder feature at any time by pushing the RLOCK switch back in.

Adjusting the handle

You can optimise your comfort when using the flight stick by adjusting the height of the hand rest and pinkie switch. If your hands are small, you can place the hand rest and pinkie switch in the highest position available. This reduces the distance between the trigger switch and pinkie switch, avoiding the need for you to stretch to reach both. If you have larger hands, you can maximise this distance and operate the flight stick in greater comfort.

To adjust the handle

1. Position your flight stick unit with the three toggle switches (T1 to T6) facing away from you.
A metal screw is clearly visible about one third of the way up the back of the handle.
2. Loosen the screw by turning it anti-clockwise.
When the screw is loose enough, you can move it freely up and down within its slot on the back of the handle.
Moving the screw also moves the hand rest and pinkie switch.
3. Move the screw until the hand rest and pinkie switch are at the height you want.
4. Place the screw in the position that best suits your preferred height. There are five positions for you to choose from.
5. Tighten the screw in position by turning it clockwise.

Using the Microsoft Flight Simulator X plug-in with your Logitech G X52 Professional HOTAS

Most aircraft available in Microsoft Flight Sim X feature the radio stack panel which is displayed and can be adjusted with the mouse when Shift +2 is pressed. The aircraft radio stack display shows the frequencies which communication radios are set to as well as the Nav1 and Nav2 VOR radio beacon frequencies, ADF navigation frequency, Distance Measuring Equipment (DME), transponder frequency and Auto-Pilot settings. The radio stack display differs from aircraft to aircraft but the basic information shown is the same.

First, you will need to install the plug-in for Flight Simulator X, which can be found on the support page: logitech.com/support/x52-pro. This will mean your X52 Pro is already set-up to display and control Radio Stack information and will show the radio stack settings when you open the Microsoft Flight Sim X application. Please follow the instructions below to access and change the Radio Stack.

If you have installed Flight Sim 10 after installing the HOTAS drivers, go to C:\Program Files (x86)\Logitech\FSX Plugin and run (double click) LogiFlightSimX.exe

From now on, every time you open Flight Sim X, your X52 Professional's iMFD will display the Radio Stack information. If at any time you want to disable this feature, open the run box, from Start, run, in the run text box type

**"C:\program files\Logitech\directoutput\LogiFlightSimX.exe" -uninstall
Programming the Radio Stack in Microsoft Flight Sim X**

As an example, let's assume you're flying a Cessna C172SP Skyhawk. The cockpit view will appear as below, with all the main aircraft altitude, airspeed and attitude instruments to the left, and navigational instruments to the right.





When you press shift and 2 on your computer keyboard, the radio stack will appear.



Changing the radio stack settings using the X52's iMFD control buttons and display

When still on the ground, open the radio stack panel.

On the X52 Professional's iMFD, turn the left hand Pg. up and Pg. down wheel to show each section of the radio stack on the iMFD's LCD screen. The sections are:

- Com 1 and Nav 1
- Com 2 and Nav 2
- ADF
- DME
- Transponder
- Autopilot

As an example, to change the Com 1 and Nav 1, or Com 2 and Nav 2 frequencies, select the page with the appropriate Com and Nav channels. To toggle between active and standby frequencies rotate the right hand wheel to move the cursor [] to the active (top) frequency which you want to toggle to standby and press the right hand wheel button (the MFD select button).

To edit the standby frequencies, rotate the right hand wheel until the > symbol is on the left hand side of the frequency, and press the MFD select button, so that the > changes to >>. You can now increase or decrease the values of the first three digits of the frequency by rotating the right hand wheel upwards or downwards. When you are happy with the value you have entered press the MFD select button again to exit editing that part of the frequency.

To change the two decimal digits of the frequency, rotate the right hand wheel upwards or downwards until the < symbol appears to the right of the frequency. Press MFD select button and the < symbol will switch to <<. Now rotate the wheel upwards or downwards to increase or decrease the two decimal point values. When you are happy with the frequency you have selected, press the MFD button again to exit.

To make the standby frequency active, rotate the right hand wheel to highlight the active frequency (it will be between the [] cursor brackets). Press on the MFD select button and the standby value will now switch to become active.

You will need to switch on the desired Com 1, Com 2, Nav 1, Nav 2 frequencies by clicking on the appropriate switch of the radio stack panel of your cockpit with your mouse . In the case of the Cessna C172SP Skyhawk you will find these switches at the very top of the radio stack.

Creating your own iMFD interactions

You can create your own iMFD interactions with games by using the Software Development Kit (SDK) which can be found in the C:\Program Files\Logitech\DirectOutput\SDK directory once you've installed the software for your X52 Professional.

LOGITECH G X52 PROFESSIONELLER HOTAS-JOYSTICK FÜR FLUGZEUG- UND WELTRAUMSIMULATIONEN – PRODUKTTTOUR

JOYSTICK



3D-Ruder-Drehgriff am Joystick für präzise Rudersteuerung einschließlich integriertem Radersperrmechanismus.

Präzisionszentrierungsmechanismus – Kontaktlose Technologie an den X- und Y-Achsen und konstante Federkraft reduzieren das freie Lenkungsspiel, verbessern die Steuerung und verstärken die Strapazierfähigkeit.

ALLGEMEINE FUNKTIONEN – HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Beleuchtete Tasten und Multifunktionsdisplay (MFD) – auffällig und ideal für dunkle Umgebungen. Die Helligkeit lässt sich über die Windows-Systemsteuerung anpassen.

METALLTEILE

Die teilweise aus Metall gefertigte Konstruktion bietet erhöhte Strapazierfähigkeit und maximalen Komfort auch beim langen Spielen.

SCHUBREGLER

2 Auslössetäste –
Günstig positioniert
am Schubreglerkopf
für schnellen Zugriff in
der Hitze des Gefechts.



Linke Maustaste.

Der leichtgängige
Daumenschieberegler
bietet Einstellungsachsen
für Steigung, Trimmung
und Kurskorrektur oder
Vergrößern/Verkleinern
der Anzeige.

Der Maus-Controller
kann auch als
Mehrwegeschalter
dienen.

8-Wege-Mehrwegeschalter: Wähle aus
mehreren Perspektiven und weise häufig
verwendete Befehle zu.

Das Scrollrad befindet sich hinten am Schubregler
für die Aktivierung mit dem Zeigefinger;
enthält integrierte Taste.



Das Multifunktionsdisplay zeigt
Folgendes an:

Modus- und Schalterstatus

Der Modus-Status wird durch den Modus-Auswahlschalter oben auf dem Stick
festgelegt.

Benutzerdefinierter Textbereich

- zeigt den Namen des Befehls an, der bei Aktivierung der Taste zugewiesen ist.
- gibt den Namen des verwendeten Profils an und ermöglicht die Profilauswahl im Spiel. Das Profil kann auch während des Spiels geändert werden. Drücke dafür die Kupplungstaste und scrollle mit dem Mehrwegeschalter durch die verfügbaren Profile. Bewege diese Taste nach links, um das aktuelle Profil zu löschen, oder nach rechts, um es zu aktivieren.

Mehrfachzeitanzeigen

Zeitzone (lokale Zeit am Abflugs- und Zielort im Bedienfeld einrichten) Datum/Monat/
Uhrzeit formaterbar

Stopuhr für Flugzeit



Schubregler-Steuerung - Besonders komfortable
Bedienung mit Spannungsanpassung und
Arretierungen zur Programmierung von Einstellungen
für Leerlauf (0-20 %) und Nachbrenner (80-100 %).

ERSTE SCHRITTE

Damit dieses Produkt ordnungsgemäß funktioniert, installiere die Software von logitech.com/support/x52-pro

ÄNDERN DER CONTROLLER-EINSTELLUNGEN

Der professionelle Logitech X52 HOTAS wird einsatzbereit geliefert. Du kannst ihn jedoch deinen Anforderungen entsprechend nutzen. Daher ist es möglich, verschiedene Einstellungen am Stick und den Schubreglern zu ändern. Du kannst beispielsweise die Helligkeit der LED-Tasten anpassen, die korrekte Funktionsweise des Sticks überprüfen oder die Art der Datumsanzeige auf dem Multifunktionsdisplay (MFD) ändern.


Die Controller-Änderungen können im Eigenschaftenfenster des HOTAS vorgenommen werden. Dieses öffnest Du über den Bildschirm „Geräte und Drucker“ in Windows. Klicke mit der rechten Maustaste auf den X52 und wähle „Gamecontroller“ aus.

Wähle unter „Gamecontroller“ den professionellen X52 HOTAS aus und klicke auf „Eigenschaften“.

Das Eigenschaftenfenster des professionellen X52 HOTAS enthält fünf verschiedene Registerkarten. Du kannst verschiedene Controller-Einstellungen auf jeder Registerkarte anzeigen und anpassen. Die Einstellungen, die Du anpassen kannst, sind in den folgenden Abschnitten beschrieben.

Testen des Controllers

1. Klicke auf die Registerkarte „Test“.



Die Controller-Funktionen, die getestet werden können, sind unten angezeigt.

2. Teste jede Funktion nach Bedarf.

Die Vorgehensweise variiert dabei je nach Art der Funktion. Beispielsweise musst Du die entsprechende Taste drücken oder den entsprechenden Drehregler drehen.

Einrichten von Totzonen

Du kannst Totzonen für jeden Bereich und jede Achse der Funktionen deines Controllers erstellen. Sie reduzieren Interferenzen durch unbeabsichtigte Bewegungen des Flugzeug-Schalthebels und anderer Bedienelemente. Möglicherweise möchtest Du zum Beispiel den Stick nur in der X-Achse bewegen, findest es jedoch schwierig, ihn dabei nicht auch in der Y-Achse zu bewegen. Richte eine Totzone in der Y-Achse ein, damit diese kleinen Bewegungen von den Treibern nicht erkannt werden.

Was ist eine Totzone?

Eine Totzone ist Teil eines Bereichs, in dem eine Achsenbewegung nicht von den Treibern erkannt wird. Sie hat somit keine Auswirkung auf das Spiel. Sie kann sich um den Mittelpunkt eines Bereichs befinden oder an seinen Enden.

So richtest Du Totzonen ein


- Klicke auf die Registerkarte „Totzone“. Die Bedienelemente zum Erstellen von Totzonen sind wie folgt angeordnet:

Jede Achse wird durch ein weißes Feld dargestellt, das eine rote Linie enthält, von der die aktuelle Position des Bedienelements angezeigt wird. Durch Verschieben des Bedienelements verschiebt sich die rote Linie. Verwende diese Linie, um Anfang und Ende der Totzone genau einzustellen. Unter jedem Feld befindet sich eine Schiebeskala. Damit legst Du die Größe jeder Totzone fest.

- Klicke auf einen Schieberegler und ziehe ihn bis zum gewünschten Ende der Totzone. Der Bereich der Totzone ist grau schattiert.
- Verwende die mittigen Schieberegler, um die Totzone rund um den Mittelpunkt einer Achse einzustellen. Erstelle mit den beiden Schieberegglern Totzonen an beiden Enden der Achse.

Tipps: Standardmäßig bewegen sich durch Klicken auf den rechten oder linken Schieberegler beide zusammen. Du kannst das ändern, wenn Du nur eine Seite der Totzone anpassen möchtest. Klicke dafür mit der rechten Maustaste in das weiße Feld und wähle „Totzonen verknüpfen“ aus der angezeigten Popup-Liste mit Optionen aus. Wiederhole dies, um das Schieberegler-Paar wieder zu verknüpfen.

Du kannst vorhandene Totzonen entfernen, indem Du mit der rechten Maustaste in das weiße Feld klickst und „Totzone löschen“ auswählst.



Ändern der LED-Helligkeit

Das Echtheitsgefühl der Flugsteuerung beim professionellen Logitech G X52 HOTAS wird durch eine Reihe von LEDs an der Schubregler-Einheit und am Stick noch verstärkt.

Du kannst diese LEDs nach Wunsch anpassen, sodass sie heller oder dunkler leuchten.


Außerdem kannst Du die Farbe der verschiedenen Tasten-LEDs ändern: für die meisten stehen Grün, Gelb oder Rot zur Auswahl.

So änderst Du die LED-Helligkeit

1. Klicke auf die Registerkarte „LEDs“.

Eine Schiebeskala wird angezeigt, mit der Du die Helligkeit der LEDs am Stick und am Schubregler einstellen kannst:

2. Bewege den Schieberegler zum Anpassen der LED-Helligkeit. Die LED-Helligkeit ändert sich, wenn Du den Schieberegler bewegst. Dadurch kannst Du sicherstellen, dass sie genau richtig ist. Du hast folgende Möglichkeiten:
 - Klicke auf den Schieberegler und ziehe ihn entlang der Skala. Oder:
 - Klicke auf einen Punkt auf der Skala, um den Schieberegler stufenweise zu bewegen.




Ändern der MFD-Einstellungen

Im Gerät enthalten ist ein MFD (Multifunktionsdisplay). Du kannst die Anzeigeart von Informationen auf dem MFD mithilfe verschiedener Einstellungen auf der Registerkarte „MFD“ ändern:

Was ist das MFD?

Das MFD ist ein Bildschirm, der eine Vielzahl unterschiedlicher Informationen anzeigt, beispielsweise den derzeit ausgewählten Modus und das aktuelle Datum. Es gehört zur gleichen Einheit wie der Schubregler. Das MFD selbst und seine Funktionsweise wird ausführlich im Abschnitt „Verwenden des MFD“ erklärt.



So änderst Du die Helligkeit des MFD

1. Klicke auf die Registerkarte „MFD“. Eine Skala zum Einstellen der Helligkeit wird oben auf der Registerkarte angezeigt.
 2. Ändere die Helligkeit des MFD durch Verschieben des Schiebereglers entlang der Skala. Zum Verschieben des Schiebereglers gibt es folgende Möglichkeiten:
 - Klicke auf den Schieberegler und ziehe ihn entlang der Skala. Oder:
 - Klicke auf einen Punkt auf der Skala, um den Schieberegler stufenweise zu bewegen.
- Die Helligkeit des MFD ändert sich, wenn Du den Schieberegler bewegst. Dadurch kannst Du erkennen, wenn der Schieberegler genau richtig eingestellt ist.

Ändern der Uhr-Einstellungen

Das MFD kann die aktuelle Zeit in jeder Zeitzone anzeigen. Du kannst die angezeigten Zeitzonen sowie ihr jeweiliges Anzeigeformat auswählen.

Bis zu drei unterschiedliche Zeitzonen können auf dem MFD angezeigt werden. Eine davon ist standardmäßig die Weltzeit („Greenwich Mean Time“/GMT). Du kannst außerdem bis zu zwei zusätzliche Zeitzonen auswählen. Bei der Verwendung des MFD kannst Du je nach Bedarf zwischen den drei Zeitzonen umschalten.

So änderst Du die Uhr-Einstellungen

1. Klicke auf die Registerkarte „MFD“.

Auf dieser Registerkarte befinden sich drei Bedienfelder zum Ändern der Anzeigeart auf dem MFD. Sie sind mit „Uhr 1“, „Uhr 2“ und „Uhr 3“ benannt.

Hinweis: „Uhr 1“ ist standardmäßig auf GMT gestellt. Dies kann nicht geändert werden.

2. Wähle in den Bereichen „Uhr 2“ und „Uhr 3“ zusätzliche Zeitzonen aus, die angezeigt werden sollen. Dies erfolgt durch Auswählen einer Option aus der entsprechenden Dropdown-Liste zur Zeitanpassung.

Jede Option ist eine Zeit in Beziehung zur GMT. So ist „GMT +1:00“ die Weltzeit plus eine Stunde, und so weiter. Jede Zeit wird auch durch einen Begriff aus dem internationalen NATO-Buchstaberalphabet dargestellt. So wird die Weltzeit selbst durch „Zulu“ dargestellt und „GMT +12:00“ durch „Mike“.

3. Wähle das Format, in dem die Uhrzeit angezeigt werden soll. Aktiviere oder deaktiviere dafür das entsprechende Kontrollkästchen für das 12-Stunden-Format.

Wenn das Kontrollkästchen nicht ausgewählt ist, wird die Zeit im 24-Stunden-Format dargestellt, also als ein Wert zwischen 00:00 und 23:59. Ist das Kontrollkästchen ausgewählt, wird die Zeit im 12-Stunden-Format dargestellt.

4. Klicke auf „Übernehmen“.

Jetzt siehst Du die aktuelle Zeit in deinen ausgewählten Zeitzonen auf dem MFD. Weitere Informationen findest Du unter „Verwenden des MFD“.

Ändern der Datumseinstellungen

Das aktuelle Datum wird in der rechten unteren Ecke des MFD angezeigt. Du kannst das Anzeigeformat des Datums ändern.

Vielleicht möchtest Du zuerst den Monat, gefolgt vom Tag und dem Jahr sehen.

Ändern der Funktionsweise der Kupplungstaste

Die Kupplungstaste am Schubregler wird verwendet, um die Tasten des laufenden Spiels vorübergehend zu deaktivieren. Dadurch kannst Du jede Taste überprüfen, ohne das Spiel zu unterbrechen, und bei Bedarf ein anderes Profil auswählen. Im Abschnitt „Verwenden des MFD“ unter „Anzeigen von Tastennamen“ findest Du weitere Informationen.

Um die Funktionsweise der Kupplung zu ändern, aktiviere oder deaktiviere das Kontrollkästchen „Kupplungstaste eingerastet“ in den Kupplungseinstellungen und klicke dann auf „Übernehmen“.

Wenn das Kontrollkästchen ausgewählt ist, werden durch Drücken und Loslassen der Kupplung die Tasten im laufenden Spiel deaktiviert. Um die Tasten wieder zu aktivieren, musst Du die Kupplung wieder drücken und loslassen.

Wenn das Kontrollkästchen nicht ausgewählt ist, werden die Tasten während des Spiel nur deaktiviert, solange die Kupplung gedrückt ist. Wenn Du die Kupplung loslässt, hat das Drücken von Tasten wieder Auswirkungen auf das Spiel.

Verwenden des MFD

Das MFD (Multifunktionsdisplay) ist ein wesentlicher Teil der Schubregler-Einheit. Es zeigt eine Reihe von Informationen an, darunter Tastennamen, das ausgewählte Profil und das aktuelle Datum. Es verfügt auch über eine Stoppuhr-Funktion. Außerdem kann das MFD Informationen zu Funktionen in unterstützten Spielen (wie Microsoft Flight Simulator X) anzeigen und mit ihnen interagieren. Weitere Informationen dazu findest Du im letzten Abschnitt dieses Handbuchs.

Funktionen des MFD

Das MFD ist in drei Bereiche unterteilt:

- Der Modus-Bereich befindet sich oben im MFD und zeigt den derzeit ausgewählten Modus an. Mehr dazu in „Arbeiten mit Modi“ weiter unten.
- Der mittlere Bereich des MFD dient dem Anzeigen der Namen von Tasten am Flugzeug-Schalthebel und am Schubregler sowie dem Anzeigen und Ändern des aktuellen Profils. Mehr dazu in „Arbeiten mit Profilinformationen“ weiter unten.
- Die Uhrzeit- und Datumsanzeige befindet sich unten auf dem MFD. Es kann die aktuelle Uhrzeit in bis zu drei Zeitzonen anzeigen. Auch eine Stoppuhr ist verfügbar. Mehr dazu in „Anzeigen von Uhrzeit und Datum“ und „Verwenden der Stoppuhr“ weiter unten.


Das Layout des MFD ist rechts abgebildet:

Die Bedienelemente unter dem MFD dienen dem Ändern der Zeitanzeige, Bedienen der Stoppuhr und Interagieren mit spielspezifischen Funktionen, sofern unterstützt.

Arbeiten mit Modi

Der professionelle Logitech G X52 HOTAS bietet umfassende Konfigurierungsmöglichkeiten, damit dein Controller ganz nach deinen Wünschen funktioniert. Verwende dafür die Programmiersoftware, um Profile zu erstellen. (Weitere Informationen findest Du im Programmiersoftware-Handbuch unter logitech.com/support/x52-pro.) In jedem Profil kannst Du bis zu sechs verschiedene Modi erstellen, von denen bestimmt wird, welche Aktionen beim Drücken von Tasten am Flugzeug-Schalthebel und am Schubregler ausgelöst werden.

Auf dem MFD kannst du den derzeit ausgewählten Modus anzeigen.



Ändern des Modus

Das Ändern des Modus erfolgt mit dem Modus-Auswahlschalter am Flugzeug-Schalthebel. Dabei ändert sich auch die MODE-Nummer auf dem MFD.

Verwenden zusätzlicher Modi

Standardmäßig sind drei Modi verfügbar. Diese Zahl lässt sich auf sechs erhöhen, wenn Du den Schalter für den kleinen Finger am Flugzeug-Schalthebel verwendest. Dafür musst Du mit der SST-Programmiersoftware festlegen, dass der Schalter für den kleinen Finger die gleiche Funktion wie eine Umschalttaste hat. Dann kannst Du einen der zusätzlichen Modi auswählen, indem Du beim Drehen des Modus-Auswahlschalters den Schalter für den kleinen Finger gedrückt hältst. Dann wird das Wort „SHIFT“ („Umschalten“) im Modus-Bereich des MFD angezeigt.

In jedem Profil kannst Du die folgenden Modi verwenden:



- Modus 1
- Modus 2
- Modus 3
- Modus 1 + kleiner Finger
- Modus 2 + kleiner Finger
- Modus 3 + kleiner Finger

Anzeigen des aktuellen Modus – Der derzeit ausgewählte Modus wird im oberen Bereich des MFD angezeigt. Dies wird im folgenden Beispiel dargestellt:

Wenn Du einen der drei oben beschriebenen Modi für den kleinen Finger ausgewählt hast, wird das Wort „SHIFT“ („Umschalten“) angezeigt, weil der Schalter für den kleinen Finger wie eine Umschalttaste funktioniert.


Arbeiten mit Profilinformationen

Auf dem mittleren Bereich des MFD kannst Du die zugewiesenen Namen von Tasten am Flugzeug-Schalthebel und am Schubregler anzeigen. Außerdem werden die Namen des derzeit ausgewählten Profils und Modus angezeigt.

Anzeigen von Tastennamen

Du kannst die Namen für die Tasten im aktuellen Modus anzeigen. Mit der SST-Programmiersoftware kannst Du eine Reihe von Profilen erstellen. Jedes Profil kann bis zu sechs verschiedene Modi enthalten und so den einzelnen Tasten unterschiedliche Funktionen für unterschiedliche Spiele zuweisen.

Wenn Du Profile erstellt hast, kannst Du die Namen anzeigen, die Du den Tasten im ausgewählten Modus des aktuellen Profils zugewiesen hast. Falls keine Namenszuweisung erfolgt, wird der Standardname der Taste angezeigt. Der Standardname entspricht der Funktion, die der jeweiligen Taste bei Lieferung des HOTAS zugewiesen ist.



Um den Namen einer Taste anzuzeigen, drücke die Taste wie üblich. Der Name wird mittig auf der MFD angezeigt.

Verwende während des Spiels die Kupplung, um die Tasten zu deaktivieren. Anschließend kannst Du sie drücken und ihre Namen anzeigen, ohne dass es Auswirkungen auf das Spiel hat. Bei der Lieferung ist die Kupplung so eingerichtet, dass Du sie solange gedrückt halten musst, wie die Tasten deaktiviert bleiben sollen. Die Funktionsweise der Kupplungstaste kannst Du in der Registerkarte „MFD“ im Eigenschaftenfenster für den professionellen Logitech G X52 HOTAS ändern. Weitere Informationen findest Du im Abschnitt „Ändern der Controller-Einstellungen“ unter „Ändern der Funktionsweise der Kupplungstaste“.

Hinweis: Du kannst keine Tastenname anzeigen, wenn das Eigenschaftenfenster geöffnet ist.


Ändern des aktuellen Profils

Über das MFD kannst Du das aktuelle Profil während des Spiels ändern. Vielleichtstellst Du fest, dass das gerade aktivierte Profil nicht das richtige für das aktuelle Spiel ist.

So änderst Du das Profil während des Spiels

1. Drücke die Kupplungstaste. Die LEDs an der Kupplung und an der POV-Hauptsteuerung am Flugzeug-Schalthebel beginnen zu blinken. Das Drücken der Tasten hat keine Auswirkungen auf das laufende Spiel, wenn die Kupplung aktiv ist.

2. Bewege die POV-Hauptsteuerung am Flugzeug-Schalthebel nach oben (Norden) oder unten (Süden), um durch die Profile zu scrollen. Dadurch werden die Profilnamen in der unteren Zeile des mittleren Bereichs auf dem MFD angezeigt.



Hinweis: Du kannst über das MFD jeden beliebigen Ordner auf dem Computer öffnen. Drücke die POV-Hauptsteuerung nach rechts (Osten), um einen Ordner zu öffnen. Scrolle zum Hochgehen um eine Ebene durch die Dateien und Ordner im aktuellen Ordner, bis [...] angezeigt wird, und drücke dann die POV-Hauptsteuerung nach rechts (Osten).

3. Wähle das gewünschte Profil aus, indem du die POV-Hauptsteuerung nach rechts bewegst (Osten), wenn dessen Name auf dem MFD angezeigt wird. Dadurch wird es zum aktuellen Profil und seine Einstellungen werden angewendet, wenn Du das Spiel fortsetzt.

Tipp: Du kannst das aktuelle Profil löschen, indem du die POV-Hauptsteuerung nach links (Westen) bewegst. Die Tasten am Stick und am Schubregler werden dann zurück auf ihre Standardeinstellungen gesetzt.

4. Lass die Kupplungstaste los. Die Art des Loslassens hängt von den Einstellungen für die Kupplungstaste ab. Drücke entweder die Kupplungstaste nicht mehr oder drücke sie und lass dann los.

Anzeigen von Uhrzeit und Datum

Im unteren Bereich des MFD werden die aktuelle Zeit und das aktuelle Datum angezeigt:

Dieser Teil des MFD kann auch als Stoppuhr genutzt werden. Drücke die Funktionstaste, um zwischen den beiden Funktionen umzuschalten. Weitere Informationen dazu findest du weiter unten in „Verwenden der Stoppuhr“.

Anzeigen der Uhrzeit

Du kannst für die angezeigte Zeit bis zu drei Zeitzonen auswählen. Drücke zum Umschalten zwischen den Zeitzonen die Nach-oben-Taste (Starten/Stoppen) bzw. die Nach-unten-Taste (Zurücksetzen).

Wenn Du zwischen den drei Zeitzonen wechselst, wird eine Zahl in der rechten unteren Ecke des MFD angezeigt (anstelle des Datums). Die Zahl wird nach einigen Sekunden ausgeblendet.

Standardmäßig ist die Weltzeit („Greenwich Mean Time“/GMT) eingestellt und wird durch die Zahl „1“ dargestellt. Du kannst auswählen, welche anderen Zeitzonen verfügbar sind und in welchem Format die jeweilige Zeit angezeigt wird. Eine Beschreibung der Vorgehensweise findest Du im Abschnitt „Ändern der Controller-Einstellungen“ unter „Ändern der Uhr-Einstellungen“.

Anzeigen des Datums

Das Datum wird in der rechten unteren Ecke des MFD angezeigt. Standardmäßig wird es im Format MMJJ dargestellt. Du kannst es ändern, beispielsweise zu TTMMJJ.

Eine Beschreibung der Vorgehensweise findest Du im Abschnitt „Ändern der Controller-Einstellungen“ unter „Ändern der Datumseinstellungen“.

Verwenden der Stoppuhr

Der untere Teil des MFD kann auch als Stoppuhr genutzt werden. Drücke zum Umschalten zwischen der Stoppuhr und der Anzeigeuhr die Funktionstaste. Wenn die Stoppuhr ausgewählt ist, wird Folgendes angezeigt:



So verwendest Du die Stoppuhr

1. Drücke einmal auf „Starten/Stoppen“. Der Sekundenzähler läuft.
2. Drücke erneut auf „Starten/Stoppen“, um die Stoppuhr anzuhalten.
3. Drücke „Zurücksetzen“, um die Zeit zu löschen und die Uhr wieder auf 00:00 zu setzen.

Hinweis: Die Stoppuhr zeigt anfangs Minuten und Sekunden an. Wenn die aufgezeichnete Zeit neunundfünfzig Minuten und neunundfünfzig Sekunden erreicht (59:59), wechselt die Anzeige zu Stunden und Minuten. Die nächste Anzeige nach 59:59 ist somit 01:00.

Verwenden der Rudersperre

Du kannst die Ruderfunktion am Flugzeug-Schalthebel deaktivieren, indem Du die Rudersperre aktivierst. Dann dreht sich der Flugzeug-Schalthebel nicht mehr.

So verwendest Du die Rudersperre

1. Positioniere den Flugzeug-Schalthebel so, dass die drei Umschalter (T1 bis T6) in deine Richtung zeigen. Die Rudersperre befindet sich an der Basis des Schalthebels auf der linken Seite. Bei näherer Betrachtung ist darauf das Wort „RLOCK“ zu lesen.
2. Ziehe den „RLOCK“-Schalter heraus. Am einfachsten ist das mit dem Daumen der linken Hand. Die Drehbewegung am Schalthebel ist jetzt arretiert. Die Ruderfunktion lässt sich jederzeit wieder aktivieren, indem Du den „RLOCK“-Schalter hineindrückst.

Anpassen des Griffes

Der Bedienkomfort des Flugzeug-Schalthebels lässt sich durch Anpassen der Höhe der Handauflage und des Schalters für den kleinen Finger optimieren. Stelle für kleine Hände die Handauflage und den Schalter für den kleinen Finger auf die höchste Position. Dies verkleinert den Abstand zwischen dem Auslöser und dem Schalter für den kleinen Finger, sodass Du dich zum Erreichen beider nicht strecken musst. Bei größeren Händen kannst du den Abstand maximieren und so den Schalthebel bequemer bedienen.

So passt Du den Griff an

1. Positioniere den Flugzeug-Schalthebel so, dass die drei Umschalter (T1 bis T6) von dir fort zeigen.
An der Rückseite des Griffes ist ungefähr im unteren Drittel eine Metallschraube deutlich zu sehen.
2. Löse die Schraube, indem Du sie entgegen der Uhrzeigerrichtung drehst.
Wenn die Schraube locker genug ist, kannst Du sie in ihrer Aussparung auf der Griffrückseite nach oben und unten bewegen.
Durch Bewegen der Schraube bewegt sich auch die Handauflage und der Schalter für den kleinen Finger.
3. Bewege die Schraube, bis sich die Handauflage und der Schalter für den kleinen Finger in der gewünschten Höhe befinden.
4. Platziere die Schraube in der für dich optimalen Höhe. Es stehen fünf Positionen zur Auswahl.
5. Befestige die Schraube, indem Du sie in Uhrzeigerrichtung drehst.

Verwenden des Microsoft Flight Simulator X-Plug-Ins mit dem Logitech G X52 HOTAS

Die meisten Flugzeuge in Microsoft Flight Sim X verfügen über eine Radio Stack-Schalttafel, die angezeigt wird und sich mit der Maus anpassen lässt, wenn Du die Tastenkombination „Umschalttaste+2“ drückst. Die Radio Stack-Anzeige zeigt die Frequenzen der Kommunikationssender sowie die Nav1- und Nav2-VOR-Funkfeuer-Frequenzen, die ADF-Navigationsfrequenz, die Ausstattung zur Entfernungsmessung („Distance Measuring Equipment“/DME), die Transponder-Frequenz und die Autopilot-Einstellungen an. Die Radio Stack-Anzeige variiert je nach Flugzeug, die grundlegenden Informationen sind jedoch immer gleich.

Zuerst musst Du das Plug-In für Flight Simulator X installieren, das auf der Support-Seite zu finden ist: logitech.com/support/x52-pro. Das heißt, dass das X52 bereits zum Anzeigen und Steuern von Radio Stack-Informationen konfiguriert ist und die Radio Stack-Einstellungen anzeigt, wenn die Microsoft Flight Sim X-Anwendung geöffnet wird. Befolge die Anweisungen unten, um auf den Radio Stack zuzugreifen und Änderungen daran vorzunehmen.

Wenn Du Flight Sim 10 nach der Installation der HOTAS-Treiber installiert hast, navigiere zu C:\Programme (x86)\Logitech\FSX-Plug-In, und doppelklicke zum Ausführen auf die Datei LogiFlightSimX.exe

Ab jetzt werden bei jedem Öffnen von Flight Sim X auf dem iMFD des X52 die Radio Stack-Informationen angezeigt. Wenn Du diese Funktion deaktivieren möchtest, öffne das Dialogfeld „Ausführen“ über „Start > Ausführen“ und gib in das Textfeld ein

„C:\Programme\Logitech\directoutput\LogiFlightSimX.exe“ -uninstall
Programmieren des Radio Stack in Microsoft Flight Sim X

Nehmen wir als Beispiel an, du fliegst eine Cessna C172SP Skyhawk. Die Cockpit-Ansicht wird wie unten abgebildet angezeigt, mit allen Instrumenten für Höhe, Fluggeschwindigkeit und Fluglage auf der linken Seite und Navigationsinstrumenten auf der rechten.





Durch Drücken der Umschalttaste und der Taste 2 auf der Computertastatur wird der Radio Stack angezeigt.



Ändern der Radio Stack-Einstellungen mit den iMFD-Multifunktionstasten und dem Display des X52

Öffne die Radio Stack-Schalttafel, wenn sich das Flugzeug noch am Boden befindet.

Dreh auf dem iMFD des X52 das linke PG Up/PG Down-Rad, um jeden Bereich des Radio Stack auf dem iMFD-Bildschirm anzuzeigen. Die Bereiche sind:

- Com 1 und Nav 1
- Com 2 und Nav 2
- ADF
- DME
- Transponder
- Autopilot

Um beispielsweise die Frequenzen für Com 1 und Nav 1 oder Com 2 und Nav 2 zu ändern, wähle die Seite mit den entsprechenden Kommunikations- und Navigationskanälen.

Um zwischen aktiven und Standby-Frequenzen umzuschalten, drehe das rechte Rad, sodass der Auswahlzeiger [] bei der aktiven Frequenz steht (ganz oben), die in den Standby-Modus geschaltet werden soll, und drücke die Taste des rechten Rads (die MFD-Auswahltaste).

Um die Standby-Frequenzen zu bearbeiten, drehe das rechte Rad bis das „>“-Symbol links neben der Frequenz angezeigt wird, und drücke auf die MFD-Auswahltaste, sodass sich „>“ zu „>>“ ändert. Jetzt kannst Du die Werte der ersten drei Stellen der Frequenz erhöhen oder senken, indem Du das Rad auf der rechten Seite nach oben bzw. unten drehst. Wenn Du den gewünschten Wert eingegeben hast, drücke erneut auf die MFD-Auswahltaste, um die Einstellung dieser Frequenz zu beenden.

Um die zwei Dezimalstellen der Frequenz zu ändern, drehe das rechte Rad nach oben oder unten, bis das „<“-Symbol rechts neben der Frequenz angezeigt wird. Drücke die MFD-Auswahltaste, und das „<“-Symbol ändert sich zu „<<“. Drehe das Rad nach oben oder unten, um die zwei Dezimalwerte zu erhöhen oder zu reduzieren. Wenn Du die gewünschte Frequenz ausgewählt hast, drücke erneut auf die MFD-Taste.

Damit die Standby-Frequenz wieder aktiv wird, drehe das rechte Rad, um die aktive Frequenz auszuwählen (sie steht dann zwischen den Klammern von []). Drücke auf die MFD-Auswahltaste. Nun ist der Standby-Wert aktiv.

Zu den gewünschten Com 1-, Com 2-, Nav 1- und Nav 2-Frequenzen wechselst Du durch einen Mausklick auf den entsprechenden Schalter auf der Radio Stack-Schalttafel im Cockpit. Bei der Cessna C172SP Skyhawk befinden sich die Schalter ganz oben auf dem Radio Stack.

Erstellen eigener iMFD-Interaktionen

Mit dem Software Development Kit (SDK) kannst Deine eigenen iMFD-Interaktionen für Spiele erstellen. Das Kit findest Du im Verzeichnis C:\Programme\Logitech\DirectOutput\SDK nach Installation der Software für den X52.

SYSTÈME 3M PROFESSIONNEL DE VOL/SPATIAL LOGITECH G X52 - PRÉSENTATION DU PRODUIT

JOYSTICK



COMMANDE DES GAZ

2 boutons de tir
idéalement positionnés
sur la partie supérieure de
la commande de gaz pour
un accès instantané au
cœur de la bataille.



Bouton gauche de la souris.

Contrôleur de la souris qui peut également faire office de commutateur d'angle de vue.

Le curseur actionable par le pouce pratique fournit des axes permettant de définir les paramètres de tangage, de trim et de lacet ou d'effectuer un zoom avant/arrière.

PREMIÈRE UTILISATION

Pour garantir le bon fonctionnement de ce produit, installez le logiciel depuis le site logitech.com/support/x52-pro

GESTION DES PARAMÈTRES DE VOTRE CONTRÔLEUR

Votre produit Logitech X52 Professional HOTAS est fourni prêt à l'emploi.

Cependant, nous souhaitons que vous l'utilisiez comme vous l'entendez. Par conséquent, nous vous offrons la possibilité de modifier facilement les paramètres des unités du manche et de la commande des gaz. Vous pouvez par exemple modifier la luminosité des boutons à lumineux, vérifier si votre manche fonctionne correctement ou modifier l'affichage de la date sur l'affichage multifonction (MFD).


Vous pouvez modifier les paramètres de votre contrôleur dans la fenêtre des propriétés de votre système 3M. Pour ce faire, ouvrez l'écran Périphériques et imprimantes de Windows, cliquez avec le bouton droit sur X52 puis sélectionnez Contrôleurs de jeu.

Dans Contrôleurs de jeu, sélectionnez X52 Professional HOTAS et cliquez sur Propriétés.

La fenêtre des propriétés de X52 Professional HOTAS se compose de 5 onglets distincts. Vous pouvez afficher et modifier les paramètres des contrôleurs dans chaque onglet. Les paramètres que vous pouvez modifier sont décrits dans les sections suivantes.

Test du contrôleur

1. Cliquez sur l'onglet Test.



Les fonctionnalités du contrôleur que vous pouvez tester sont affichées ci-dessous.

2. Testez chaque fonctionnalité comme indiqué.

Vous avez plusieurs manières de procéder selon la fonctionnalité. Vous pouvez par exemple appuyer sur le bouton correspondant ou tourner la commande rotative correspondante.

Gestion des zones mortes

Vous pouvez créer des zones mortes pour chaque plage et axe de déplacement de votre contrôleur. Elles réduisent les interférences pouvant être causées par des mouvements involontaires du manche de vol. Par exemple, vous souhaitez déplacer votre manche sur l'axe X uniquement mais il vous est impossible d'éviter de le déplacer sur l'axe Y pendant cette action. Vous pouvez définir une zone morte sur l'axe Y afin que les mouvements mineurs ne soient pas détectés par les transducteurs.

Qu'est-ce qu'une zone morte?

Une zone morte désigne une partie de la plage de déplacement d'un axe qui n'est pas détectée par les transducteurs et n'a donc aucun effet sur la partie en cours. Elle peut se trouver autour du point central de la plage de déplacement ou à l'une ou l'autre extrémité.

Pour gérer vos zones mortes

1. Cliquez sur l'onglet Zone morte. Les commandes pour lesquelles vous pouvez créer des zones mortes sont affichées comme suit:

Chaque axe est représenté par une zone blanche contenant une ligne rouge indiquant l'emplacement actuel du contrôleur.

Le déplacement du contrôleur correspondant entraîne le déplacement de la ligne rouge.


Utilisez cette ligne pour déterminer où votre zone morte doit commencer et se terminer exactement. Une échelle à curseur se trouve sous chaque champ. Vous pouvez l'utiliser pour spécifier la taille de chaque zone morte.

2. Cliquez sur un curseur de l'échelle et faites-le glisser jusqu'à l'endroit où vous souhaitez que la zone morte s'arrête. La surface représentant la zone morte est grisée.

3. Utilisez les curseurs centraux pour positionner la zone morte autour du point central d'un axe. Utilisez les curseurs de chaque côté pour créer des zones mortes à l'une ou l'autre extrémité de l'axe.

Conseils: si vous cliquez sur l'un des deux curseurs de gauche ou de droite, les deux curseurs bougent par défaut. Vous pouvez modifier cette option si vous ne souhaitez ajuster qu'un seul côté de la zone morte. Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit dans la zone blanche et sélectionnez Associer les zones mortes dans la liste d'options contextuelle qui s'affiche. Renouvez cette action pour associer les paires de curseurs.

Vous pouvez supprimer les zones mortes existantes sur un axe en cliquant avec le bouton droit n'importe où dans la zone blanche et en sélectionnant Supprimer la zone morte.



Gestion de la luminosité des témoins lumineux

Les témoins lumineux situés sur l'unité de la commande des gaz et sur le manche de vol rendent votre expérience de vol avec le système Logitech G X52 Professional HOTAS plus authentique.

Vous pouvez régler l'apparence de ces témoins lumineux en augmentant ou en réduisant la luminosité selon vos préférences.

Vous pouvez également changer la couleur des boutons à témoin lumineux. Les couleurs disponibles pour la plupart des boutons sont vert, jaune ou rouge.


Pour régler la luminosité des témoins lumineux

1. Cliquez sur l'onglet Témoins lumineux.

Une échelle à curseur s'affiche.

Vous pouvez l'utiliser pour régler la luminosité des témoins lumineux du manche et de la commande des gaz:

2. Déplacez le curseur sur l'échelle pour régler la luminosité des témoins lumineux. La luminosité des témoins lumineux change lorsque vous déplacez le curseur, vous permettant d'obtenir la luminosité souhaitée. Vous pouvez choisir l'une des deux options suivantes:
 - Cliquez sur le curseur et faites-le glisser le long de l'échelle, ou
 - Cliquez sur un point de l'échelle pour déplacer le curseur de façon graduelle le long de l'échelle.




Gestion des paramètres du MFD

Votre unité inclut un affichage multifonction (ou MFD). Vous pouvez contrôler la manière dont l'information est affichée sur l'affichage multifonction en modifiant les nombreux paramètres dans l'onglet MFD:

À quoi sert le MFD?

Le MFD est un écran qui affiche diverses informations telles que le mode actuellement sélectionné et la date du jour. Il fait partie de la même unité que la commande des gaz. Le MFD et son utilisation sont expliqués plus en détails dans la section Utilisation du MFD.



Pour modifier la luminosité du MFD

1. Cliquez sur l'onglet MFD.
Une échelle à curseur de réglage de la luminosité s'affiche au-dessus de l'onglet.
2. Modifiez la luminosité du MFD en déplaçant le curseur le long de l'échelle. Pour déplacer le curseur, deux options s'offrent à vous:
 - Cliquez sur le curseur et faites-le glisser le long de l'échelle. Ou:
 - Cliquez sur un point de l'échelle pour déplacer le curseur de façon graduelle le long de l'échelle.

La luminosité du MFD change lorsque vous bougez le curseur. Vous pouvez ainsi déterminer à quel moment le curseur se trouve au bon endroit.

Gestion des paramètres de l'horloge

Le MFD peut afficher l'heure actuelle selon n'importe quel fuseau horaire. Vous pouvez choisir les fuseaux horaires à afficher et le format d'affichage de l'heure pour chaque zone.

Le MFD peut afficher jusqu'à trois fuseaux horaires différents. Le fuseau horaire GMT (Greenwich Mean Time) est affiché par défaut. Vous pouvez choisir jusqu'à deux fuseaux horaires supplémentaires. Lorsque vous utilisez le MFD, vous pouvez alterner entre les trois différents fuseaux horaires en fonction de vos besoins.

Pour modifier les paramètres de l'horloge

1. Cliquez sur l'onglet MFD.

Cet onglet comprend trois panneaux dans lesquels vous pouvez modifier l'affichage de l'heure sur le MFD. Ils sont désignés par Horloge 1, Horloge 2 et Horloge 3.

Remarque: Horloge 1 est défini sur GMT par défaut. Vous ne pouvez pas modifier ce panneau.

2. Sélectionnez les fuseaux horaires supplémentaires que vous souhaitez afficher sur votre MFD pour les panneaux Horloge 2 et Horloge 3. Pour ce faire, sélectionnez une option dans la liste déroulante Réglage de l'heure correspondante.

Chaque option est une heure se basant sur le fuseau horaire GMT. Exemple: GMT + 1:00 signifie GMT plus une heure, etc. Chaque heure est également représentée par une entrée dans l'alphabet phonétique. Par exemple, GMT est représenté par "Zulu" et GMT + 12:00 par "Mike".

3. Sélectionnez le format d'affichage de chaque heure. Pour ce faire, cochez ou décochez la case correspondante au format 12 heures.

Si la case est décochée, l'heure s'affichera au format 24 heures, c'est-à-dire entre 00h00 et 23h59. Si la case est cochée, l'heure s'affichera au format 12 heures.

4. Cliquez sur Appliquer.

Le MFD affiche l'heure actuelle en fonction des fuseaux horaires sélectionnés. Pour plus d'informations, voir Utilisation du MFD.

Gestion des paramètres de date

La date actuelle est affichée dans le coin inférieur droit du MFD. Vous pouvez choisir le mode d'affichage de cette date.

Par exemple, vous pouvez afficher le mois en premier suivi du jour et de l'année.

Modification de l'utilisation du bouton d'embrayage

Le bouton d'embrayage de la commande des gaz s'utilise pour désactiver provisoirement les boutons au cours de la session de jeu. Cela vous permet de vérifier à quoi correspond chaque bouton sans interrompre le jeu et de sélectionner un profil différent si nécessaire. Pour plus d'informations, voir Affichage du nom des boutons dans Utilisation du MFD.

Pour modifier l'utilisation de l'embrayage, cochez ou décochez la case Bouton d'embrayage verrouillé dans le panneau Paramètres de l'embrayage, puis cliquez sur Appliquer.

Si la case est cochée, le fait d'appuyer sur l'embrayage et de le relâcher désactivera les boutons au cours de la session de jeu. Pour réactiver les boutons, il suffit d'appuyer sur l'embrayage et de le relâcher.

Lorsque la case est décochée, les boutons restent désactivés pendant le jeu tant que vous n'appuyez pas à nouveau sur l'embrayage. Lorsque vous le relâchez, les boutons sont réactivés et affectent à nouveau le jeu en cours.

Utilisation du MFD

L'affichage multifonction (ou MFD) fait partie intégrante de l'unité de la commande des gaz. Il affiche un grand nombre d'informations, y compris le nom des boutons, le profil actuel et la date du jour. Il présente également une fonctionnalité de chronomètre. De plus, le MFD peut afficher des informations et interagir avec les fonctionnalités dans les jeux pris en charge, comme Microsoft Flight Simulator X. Pour en savoir plus, consultez la dernière section de ce manuel.

Fonctionnalités du MFD

Le MFD se divise en trois sections:

- La section Mode se trouve en haut du MFD et affiche le mode actuellement sélectionné. Voir Utilisation des modes ci-dessous.
- La section centrale du MFD indique le nom des boutons du manche de vol et de la commande des gaz et permet d'afficher ou de modifier le profil actuel. Voir Utilisation des informations du profil ci-dessous.
- La date et l'heure sont affichées en bas du MFD. Vous pouvez afficher l'heure actuelle selon trois fuseaux horaires au maximum. Vous pouvez également afficher le chronomètre. Voir Affichage de la date et de l'heure et Utilisation du chronomètre ci-dessous.


La disposition des informations sur le MFD est illustrée ci-contre:

Les commandes sous le MFD permettent de modifier l'affichage de l'heure, d'activer le chronomètre et d'interagir avec des fonctions spécifiques au jeu, si elles sont prises en charge.

Utilisation des modes

Le système Logitech G X52 Professional HOTAS vous offre des opportunités supplémentaires de configurer votre contrôleur afin de l'utiliser comme vous le souhaitez. Pour ce faire, créez des profils à l'aide du logiciel de programmation. (Pour en savoir plus, consultez le manuel du logiciel de programmation en ligne à l'adresse logitech.com/support/x52-pro.) Dans chaque profil, vous pouvez créer jusqu'à six modes différents qui déterminent les actions réalisées lorsque vous appuyez sur les boutons du manche de vol et de la commande des gaz.

Vous pouvez utiliser votre MFD pour afficher le mode actuellement sélectionné.



Modification du mode

Vous pouvez changer de mode en faisant pivoter le commutateur de sélection de mode du manche de vol. Le numéro du MODE affiché sur le MFD change également en fonction de votre sélection.

Utilisation des modes supplémentaires

Trois modes sont disponibles par défaut. Vous pouvez en configurer jusqu'à six à l'aide du commutateur actionné par le petit doigt de votre manche de vol. Pour ce faire, vous devez configurer le commutateur actionné par le petit doigt de façon à ce qu'il occupe la même fonction que la touche Maj à l'aide du logiciel de programmation SST. Vous pouvez ensuite sélectionner un des modes supplémentaires en maintenant le commutateur actionné par le petit doigt vers le bas quand vous faites pivoter le commutateur de sélection de mode. Le mode MAJ s'affiche alors dans la section Mode du MFD.

Dans chaque profil, vous pouvez utiliser les modes suivants:



- Mode 1
- Mode 2
- Mode 3
- Mode 1 + Petit doigt
- Mode 2 + Petit doigt
- Mode 3 + Petit doigt

Affichage du mode actuel: le mode actuellement sélectionné est affiché en haut du MFD.
Exemple:

Si vous avez sélectionné un des trois modes décrits ci-dessus, le mot MAJ s'affiche car le commutateur actionné par le petit doigt fait office de touche Maj.

Utilisation des informations du profil

Vous pouvez utiliser la section centrale du MFD pour indiquer le nom des boutons du manche de vol et de la commande des gaz. Elle affiche également le profil et le mode actuellement sélectionnés.

Affichage du nom des boutons

Vous pouvez afficher le nom attribué aux boutons dans le mode actuel. Vous pouvez utiliser le logiciel de programmation SST pour créer différents profils. Chaque profil peut inclure jusqu'à six modes différents, affectant différentes fonctions aux boutons individuels utilisables dans des jeux différents.

Si vous créez des profils, vous pouvez afficher le nom attribué aux boutons dans le mode sélectionné dans le profil actuel. Sinon, le nom standard attribué à chaque bouton s'affiche. Le nom standard reflète la fonction affectée à chaque bouton lorsque vous recevez votre système 3M.

Pour afficher le nom d'un bouton, appuyez dessus comme vous le feriez habituellement. Son nom s'affiche au centre du MFD.

Si une session de jeu est en cours, utilisez l'embrayage pour désactiver les boutons pendant la partie. Vous pouvez ensuite appuyer dessus et voir leur nom sans affecter la partie. Le cas échéant, l'embrayage est configuré de façon à ce que vous n'ayez pas besoin d'appuyer pour maintenir les boutons inactifs aussi longtemps que vous le souhaitez pendant la partie. Vous pouvez modifier l'utilisation du bouton d'embrayage via l'onglet MFD de la fenêtre de propriétés du système Logitech G X52 Professional HOTAS. Pour plus d'informations, voir Modification de l'utilisation du bouton d'embrayage dans Gestion des paramètres du contrôleur.

Remarque: vous ne pouvez pas afficher le nom des boutons si la fenêtre des propriétés est ouverte.

MODE 3
LANDING GEAR
MS FLIGHT SIM 04

Modification du profil actuel

Vous pouvez utiliser le MFD pour modifier le profil actuel à la volée. Imaginons par exemple que vous n'utilisez pas le bon profil correct pour la partie en cours.

Pour modifier le profil à la volée

1. Appuyez sur le bouton d'embrayage. Les témoins lumineux sur l'embrayage et sur la commande POV (angle de vue) principale de votre manche de vol commencent à clignoter. Le fait d'appuyer sur les boutons n'affecte pas la partie en cours lorsque l'embrayage est enclenché.
2. Déplacez la commande POV principale de votre manche de vol vers le haut (nord) ou le bas (sud) pour faire défiler les profils. Le nom des profils s'affiche sur la dernière ligne de la section centrale du MFD.
Remarque: vous pouvez utiliser le MFD pour accéder aux dossiers de votre ordinateur. Pour ouvrir un dossier, poussez la commande POV vers la droite (est). Pour passer à un niveau supérieur, faites défiler les fichiers et les dossiers dans le dossier actuel jusqu'à ce que [...] s'affiche, puis poussez la commande POV vers la droite (est).
3. Sélectionnez le profil souhaité en déplaçant la commande POV vers la droite (est) lorsque le nom du profil s'affiche sur le MFD. Celui-ci devient le profil actuel et ses paramètres sont appliqués lorsque vous reprenez la partie en cours.
Conseil: vous pouvez supprimer le profil actuel en déplaçant la commande POV sur la gauche (ouest). Les boutons du manche et de la commande des gaz reprennent leurs paramètres par défaut.
4. Relâchez l'embrayage. Vous avez plusieurs manières de procéder selon les paramètres de l'embrayage. Vous pouvez arrêter d'appuyer sur le bouton d'embrayage ou appuyer dessus puis le relâcher.



Affichage de la date et de l'heure

La partie inférieure du MFD affiche la date et l'heure actuelles:

cette partie du MFD peut également être utilisée comme chronomètre. Vous pouvez alterner entre les deux fonctionnalités en appuyant sur le bouton Fonction. Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité, voir Utilisation du chronomètre ci-dessous.

Affichage de l'heure

Vous pouvez choisir le fuseau horaire correspondant à l'heure affichée parmi trois fuseaux horaires disponibles maximum. Appuyez sur les boutons Démarrer/Arrêter (haut) et Réinitialiser (bas) pour naviguer parmi les fuseaux horaires disponibles.

Lorsque vous naviguez parmi les trois fuseaux horaires, un numéro s'affiche dans le coin inférieur droit du MFD (à la place de la date). Ce numéro disparaît au bout de quelques secondes.

Le fuseau horaire GMT (Greenwich Mean Time) est disponible par défaut et est représenté par le numéro 1. Vous pouvez choisir d'autres fuseaux horaires ainsi que le format dans lequel vous souhaitez afficher l'heure correspondante. Pour en savoir plus sur cette procédure, voir Gestion des paramètres de l'horloge dans la section Gestion des paramètres du contrôleur.

Affichage de la date

La date est affichée dans le coin inférieur droit du MFD. Elle est affichée au format MMJJAA par défaut. Vous pouvez changer le format de la date et utiliser par exemple le format JJMMAA. Pour en savoir plus sur cette procédure, voir Gestion des paramètres de la date dans la section Gestion des paramètres du contrôleur.

Utilisation du chronomètre

La partie inférieure du MFD peut également être utilisée comme chronomètre.

Alternez entre l'affichage du chronomètre et de l'heure en appuyant sur le bouton Fonction.

Lorsque le chronomètre est sélectionné, les éléments suivants s'affichent:



Pour utiliser le chronomètre

1. Appuyez une fois sur Démarrer/Arrêter. Le nombre de secondes commence à augmenter.
2. Appuyez à nouveau sur Démarrer/Arrêter pour arrêter le minuteur.
3. Appuyez sur Réinitialiser pour effacer le temps et revenir à 00:00.

Remarque: le minuteur affiche dans un premier temps les minutes et les secondes.

Si le temps enregistré atteint 59 minutes et 59 secondes, c'est-à-dire 59:59, il affiche les heures et les minutes. Cela signifie qu'après 59:59, 01:00 s'affichera.

Utilisation du verrouillage de la gouverne de direction

Vous pouvez désactiver la fonctionnalité de gouverne de direction sur votre manche de vol en activant le verrouillage de la gouverne de direction. Cela empêche également le manche de vol de pivoter.

Pour utiliser le verrouillage de la gouverne de direction

1. Positionnez l'unité du manche de vol avec les trois interrupteurs à bascule (T1 à T6) face à vous. Le bouton de verrouillage de la gouverne de direction est visible à gauche, au niveau de la base du manche de vol. En regardant de plus près, vous verrez que RLOCK est marqué dessus.
2. Tirez le commutateur RLOCK. Utilisez votre pouce gauche pour y arriver plus facilement. Le manche de vol est à présent verrouillé et ne peut plus pivoter. Vous pouvez rétablir la fonctionnalité de gouverne de direction à tout moment en remettant le commutateur RLOCK en place.

Réglage du manche

Vous pouvez optimiser votre confort d'utilisation du manche de vol en ajustant la hauteur du repose-main et du commutateur actionné par le petit doigt. Si vous avez de petites mains, vous pouvez remonter le repose-main et le commutateur actionné par le petit doigt au maximum, réduisant la distance entre la gâchette et le commutateur actionné par le petit doigt et vous évitant ainsi de tendre la main pour atteindre l'un ou l'autre. Si vous avez de plus grandes mains, vous pouvez augmenter cette distance afin de manier le manche de vol de manière plus confortable.

Pour régler le manche

1. Positionnez l'unité du manche de vol avec les trois interrupteurs à bascule (T1 à T6) face à vous.
Une vis en métal est visible à l'arrière du manche, à environ un tiers de l'extrémité supérieure.
2. Desserrez la vis en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Une fois que la vis est suffisamment desserrée, vous pouvez la déplacer librement de haut en bas dans le trou situé à l'arrière du manche.
Le repose-main et le commutateur actionné par le petit doigt se déplacent également.
3. Déplacez la vis jusqu'à ce qu'à atteindre la hauteur désirée pour le repose-main et le commutateur actionné par le petit doigt.
4. Positionnez la vis à la hauteur désirée. Cinq positions au choix vous sont offertes.
5. Resserrez la vis en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

Utilisation du module d'extension Microsoft Flight Simulator X avec le système Logitech G X52 Professional HOTAS

La plupart des avions disponibles dans Microsoft Flight Simulator X sont équipés du module radio stack qui peut être affiché et réglé avec la souris en appuyant sur Maj + 2. L'affichage du module radio stack de l'avion indique les fréquences selon lesquelles les radios de communication sont configurées ainsi que les fréquences de radiobalise VOR Nav1 et Nav2, la fréquence du radiogoniomètre de bord (ADF), DME (Distance Measuring Equipment), la fréquence du transpondeur et les paramètres de pilotage automatique. L'affichage du module radio stack diffère d'un avion sur l'autre mais les informations de base restent les mêmes.

Vous devrez d'abord installer le module d'extension Flight Simulator X disponible sur la page de support de support technique à l'adresse logitech.com/support/x52-pro. Votre système X52 Pro sera alors configuré pour afficher et contrôler les informations du module radio stack et affichera ses paramètres à l'ouverture de l'application Microsoft Flight Simulator X. Suivez les instructions ci-dessous pour accéder au module radio stack et modifier ses paramètres.

Si vous avez installé Flight Sim 10 après l'installation des pilotes du système 3M, accédez à C:\Program Files (x86)\Logitech\FSX Plugin et exécutez LogiFlightSimX.exe (en double-cliquant dessus).

Désormais, à chaque ouverture de Flight Sim X, le MFD interactif de votre système X52 Professional affichera les informations du module radio stack. Si vous souhaitez désactiver cette fonctionnalité, ouvrez la fenêtre d'exécution depuis le menu Démarrer et saisissez dans le champ de texte

**"C:\program files\Logitech\directoutput\LogiFlightSimX.exe" -uninstall
Programmation du module radio stack dans Microsoft Flight Sim X**

Par exemple, supposons que vous pilotez un Cessna C172SP Skyhawk. La vue du cockpit apparaît comme sur l'illustration ci-dessous, représentant les principaux instruments de l'avion, tels que l'altimètre, l'anémomètre et le variomètre sur la gauche et les instruments de navigation sur la droite.





Le module radio stack s'affiche lorsque vous appuyez sur Maj + 2 sur le clavier de votre ordinateur.



Modification des paramètres du module radio stack à l'aide des boutons de contrôle et du MFD interactif du système X52

Lorsque vous êtes encore au sol, ouvrez le module radio stack.

Sur le MFD interactif du système X52 Professional, actionnez la roulette de gauche vers le haut et le bas pour afficher chaque section du module radio stack sur l'écran LCD du MFD interactif. Les sections sont les suivantes:

- Com 1 et Nav 1
- Com 2 et Nav 2
- ADF
- DME
- Transpondeur
- Pilote automatique

Par exemple, pour modifier les fréquences Com 1 et Nav 1 ou Com 2 et Nav 2, sélectionnez la page contenant les canaux Com et Nav appropriés. Pour alterner entre la fréquence active et la mise en veille, actionnez la roulette de droite pour déplacer le curseur [] jusqu'à la fréquence active (en haut) que vous souhaitez mettre en veille et appuyez sur le bouton de la roulette de droite (bouton de sélection du MFD).

Pour modifier les fréquences mises en veille, actionnez la roulette de droite jusqu'à ce que le symbole > se trouve sur la gauche de la fréquence, puis appuyez sur le bouton de sélection du MFD. Le symbole > devient >>. Vous pouvez augmenter ou réduire la valeur des trois premiers chiffres de la fréquence en actionnant la roulette de droite vers le haut ou le bas. Si la valeur que vous avez saisie est satisfaisante, appuyez à nouveau sur le bouton de sélection du MFD pour quitter le mode de modification de cette partie de la fréquence.

Pour changer les deux décimales de la fréquence, actionnez la roulette à droite vers le haut ou le bas jusqu'à ce que le symbole < apparaisse sur la droite de la fréquence. Appuyez sur le bouton de sélection du MFD. Le symbole < devient <<. À présent, actionnez la roulette vers le haut ou le bas pour augmenter ou réduire la valeur des deux décimales. Si la fréquence sélectionnée vous convient, appuyez à nouveau sur le bouton de sélection du MFD pour quitter.

Pour activer la fréquence de mise en veille, actionnez la roulette de droite pour mettre la fréquence active en surveillance (elle s'affichera entre crochets []). Appuyez sur le bouton de sélection du MFD. La valeur de mise en veille deviendra active.

Vous devrez basculer sur les fréquences Com 1, Com 2, Nav 1 et Nav 2 souhaitées en cliquant avec votre souris sur le commutateur approprié du module radio stack de votre cockpit. Dans le cas du Cessna C172SP Skyhawk, ces commutateurs se situent en haut du module radio stack.

Création de vos propres interactions avec le MFD Interactif

Vous pouvez créer vos propres interactions entre le MFD interactif et les jeux à l'aide du kit de développement logiciel disponible dans le répertoire C:\Program Files\Logitech\DirectOutput\SDK une fois le logiciel installé pour votre système X52 Professional.

LOGITECH G X52 PROFESSIONAL SPACE/FLIGHT HOTAS - TOUR PRODOTTO

JOYSTICK



Grilletto in metallo a 2 fasi
Distruggi il nemico grazie a un grilletto preciso, durevole e freddo al tocco. Le due fasi possono essere programmate per funzioni di fuoco diverse.



Regolazione a 5 posizioni per adattarsi a tutte le mani.

3 selettori a molla caricati e posizionati comodamente sulla base per ottenere 6 comandi di volo programmabili extra.



Lanciamissili
Apri il coperchio di sicurezza a molla per attivare il lancio di missili.

Interruttore girevole a 3 posizioni per il selettore di modalità con LED a tre stati, per indicare la modalità del programma.

2 interruttori Hat a otto direzioni, di cui uno predefinito come punto di vista; selezionare la vista desiderata tra le prospettive disponibili e assegnare i comandi più usati.



3 pulsanti retroilluminati per il fuoco comodamente posizionati sulla parte superiore del joystick per un rapido accesso anche nel bel mezzo delle battaglie.



Manopola timone girevole 3D sul joystick per un controllo preciso del timone; include il meccanismo integrato di blocco del timone.

Il meccanismo per una mira di precisione con tecnologia senza contatto sulle assi x e y e la forza costante della molla riducono il gioco libero, migliorano il controllo e offrono una resistenza superiore.

RETROILLUMINAZIONE DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI

Pulsanti e display multifunzione (MFD) illuminati; l'ideale per gli ambienti con condizioni di luce limitata, ti faranno senza dubbio spiccare tra la folla. Regolazione della luminosità tramite pannello di controllo Windows.

PARTI METALLICHE

Le parti metalliche sono progettate per offrire durevolezza e comfort massimi durante le sessioni di gioco prolungate.

ACCELERATORE

2 pulsanti per il fuoco comodamente posizionati sulla parte superiore dell'acceleratore per un rapido accesso anche nel bel mezzo delle battaglie.



Pulsante sinistro del mouse.

L'interruttore scorrevole per il pollice fornisce gli assi relativi alle impostazioni di boccheggio, inclinazione e imbardata o la vista zoom avanti e indietro.

Controller del mouse, che funge anche da interruttore hat.

Comando Hat a otto direzioni: Selezionare la vista desiderata tra le prospettive disponibili e assegnare i comandi più usati.

Scroller posizionato sulla parte posteriore dell'acceleratore per l'attivazione dell'indice; include un pulsante integrato.



La schermata Display multifunzione (MFD) indica:

Stato di modalità e di scorrimento

Lo stato di modalità viene determinato dal selettori di modalità sulla parte superiore del joystick.

Area di testo definita dall'utente

- indica il nome del comando assegnato al pulsante quando attivato.
- fornisce il nome del profilo in uso e consente la selezione rapida del profilo. Il profilo può anche essere modificato durante il gioco premendo il pulsante della frizione e scorrendo i profili disponibili, muovendo l'interruttore Hat del punto di vista su e giù. Spostare lo stesso pulsante a sinistra per cancellare il profilo corrente o a destra per attivare il profilo.

Visualizzazione di più orari

Fuso orario (impostare l'orario locale di origine e destinazione nel pannello di controllo Data/mese/ora formattabili)

Cronometro per l'orario di volo



Azione fluida del controllo acceleratore progressivo con regolazione della tensione del metallo e denti di arresto per la programmazione delle impostazioni di inattività (0-20%) e postbruciatore (80-100%).

INTRODUZIONE

Affinché il prodotto funzioni correttamente, installare il software da logitech.com/support/x52-pro

GESTIONE DELLE IMPOSTAZIONI DEL CONTROLLER

Logitech X52 Professional HOTAS viene fornito già pronto per l'uso. Tuttavia, desideriamo che possa essere personalizzato da ciascuno dei nostri clienti. Per questo motivo abbiamo previsto la possibilità di modificare diverse impostazioni sulle unità del joystick e dell'acceleratore. Ad esempio, è possibile modificare la luminosità de pulsanti LED, verificare che il joystick funzioni correttamente o cambiare il formato della data sul display multifunzione (MFD).


Le impostazioni del controller vengono modificate nella finestra proprietà dell'HOTAS. È possibile accedervi aprendo la schermata Dispositivi e stampanti in Windows, facendo clic con il pulsante destro del mouse sull'X52 e selezionando Controller per giochi.

In Controller per giochi, selezionare X52 Professional HOTAS, quindi fare clic su Proprietà.

La finestra delle proprietà dell'X52 Professional HOTAS è composta da cinque schede diverse. È possibile visualizzare e modificare diverse impostazioni del controller in ciascuna scheda. Le impostazioni modificabili sono descritte nelle sezioni seguenti.

Testare il controller

- Fare clic sulla scheda Test.



Le funzionalità del controller che è possibile testare sono visualizzate di seguito.

- Testare ciascuna funzionalità secondo le esigenze.

Il modo per farlo varia a seconda della funzionalità. Ad esempio, potrebbe comportare premere il pulsante corrispondente o ruotare il comando rotante corrispondente.

Gestione delle zone morte

È possibile creare zone morte per ciascun intervallo e asse su cui si muovono le funzionalità del controller. Riducono le interferenze che potrebbero essere causate da movimenti non intenzionali della cloche di volo e altri controlli. Ad esempio, se si vuole muovere il joystick solo sull'asse X, ma risulta difficile evitare di muoverlo sull'asse Y. È possibile impostare una zona morta sull'asse Y, in modo che questi piccoli movimenti non vengano rilevati dai driver.

Che cos'è una zona morta?

Una zona morta è una parte dell'intervallo in cui un asse si muove e non viene rilevato dai driver, non avendo quindi alcun effetto sulla partita in corso. Tale zona potrebbe trovarsi attorno al centro dell'intervallo o alle estremità.

Per gestire le zone morte


- Fare clic sulla scheda Zona morta.
I controlli per cui è possibile creare zone morte sono i seguenti:

Ciascun asse viene rappresentato da un riquadro bianco contenente una riga rossa che rappresenta la posizione attuale del controllo. Spostando il controllo corrispondente si sposta anche la riga rossa. Utilizzare questa riga per determinare esattamente l'inizio e la fine della zona morta. Al di sotto di ciascun riquadro si trova una scala indicizzata. Utilizzarla per specificare le dimensioni di ciascuna zona morta.

- Fare clic su un cursore sulla scala indicizzata e trascinarlo nel punto in cui si desidera che termini la zona morta. L'area che rappresenta la zona morta è di colore grigio.
- Utilizzare i cursori centrali per mantenere la zona morta attorno al centro di un asse. Utilizzare i cursori alle estremità per creare zone morte su ciascuna estremità.

Suggerimenti: Per impostazione predefinita, facendo clic sul cursore destro o sinistro si muovono entrambi. È possibile modificare questa impostazione se si desidera regolare solo un lato della zona morta. Per farlo, fare clic con il pulsante destro del mouse sul riquadro bianco e selezionare Collega zone morte dall'elenco a comparsa delle opzioni visualizzato. Ripetere questa procedura per collegare nuovamente le coppie di cursori.

È possibile eliminare le zone morte esistenti per un asse facendo clic con il pulsante destro del mouse in qualsiasi punto del riquadro bianco e selezionando Cancella zona morta.



Gestione della luminosità LED

L'autenticità dell'esperienza di controllo di volo offerta da Logitech G X52 Professional HOTAS è esaltata da una serie di LED presenti sull'unità acceleratore e sulla cloche di volo.

È possibile controllare l'aspetto di questi LED, rendendoli più o meno luminosi in base alle proprie preferenze.


È inoltre possibile modificare il colore dei LED dei vari pulsanti, scegliendo tra verde, giallo o rosso.

Per gestire la luminosità dei LED

1. Fare clic sulla scheda dei LED.

Viene visualizzata una scala indicizzata che è possibile utilizzare per scegliere la luminosità dei LED sul joystick e l'acceleratore:

2. Spostare il cursore sulla scala per regolare la luminosità del LED. I LED cambiano man mano che sposti il cursore, in modo che si possano regolare secondo le proprie necessità. È possibile:
 - Fare clic e trascinare il cursore lungo la scala o;
 - Fare clic su un punto sulla scala stessa per spostare il cursore in passaggi graduati lungo la scala.




Gestione delle impostazioni MFD

Questa unità include un MFD o un Display multifunzione. È possibile controllare il modo in cui vengono visualizzate le informazioni sull'MFD modificando le varie impostazioni nella scheda MFD:

Cos'è l'MFD?

L'MFD è uno schermo che visualizza una serie di informazioni varie, tra cui, ad esempio, la modalità attualmente selezionata e la data di oggi. Fa parte della stessa unità dell'acceleratore. L'MFD stesso e il suo aspetto vengono illustrati in modo dettagliato nella sezione Utilizzo dell'MFD.



Per modificare la luminosità dell'MFD

1. Fare clic sulla scheda MFD.

La scala indicizzata per la luminosità viene visualizzata nella parte superiore della scheda.

2. Modificare la luminosità dell'MFD spostando il cursore lungo la scala. Per spostare il cursore è possibile:
 - Fare clic e trascinare il cursore lungo la scala. Oppure:
 - Fare clic su un punto sulla scala stessa per spostare il cursore in passaggi graduati lungo la scala.

La luminosità dell'MFD cambia man mano che si sposta il cursore. Utilizzarlo per determinare quando il cursore si trova nel punto giusto.

Gestione delle impostazioni dell'orologio

L'MFD può mostrare l'ora corrente in qualsiasi fuso orario. È possibile scegliere i fusi orari visualizzati e il formato di ciascuno di essi.

È possibile visualizzare fino a tre fusi orari diversi sull'MFD. L'ora di Greenwich (GMT) è inclusa per impostazione predefinita. È possibile scegliere fino a due fusi orari aggiuntivi. Quando si utilizza l'MFD, è possibile passare da uno dei tre fusi orari all'altro, in base alle necessità.

Per modificare le impostazioni dell'orologio

1. Fare clic sulla scheda MFD.

Questa scheda include tre pannelli in cui viene modificato il modo in cui si visualizza l'orario sull'MFD. Tali pannelli si chiamano Orario 1, Orario 2 e Orario 3.

Nota: Orario 1 è impostato sull'orario di Greenwich per impostazione predefinita. Non è possibile modificare tale impostazione.

2. Scegliere fusi orari aggiuntivi che si desidera visualizzare nell'MFD nei pannelli Orario 2 e Orario 3. È possibile farlo selezionando un'opzione dall'elenco a discesa Regolazione orario corrispondente.

Ciascuna opzione fa riferimento all'orario GMT; ad esempio, GMT +1:00 è l'orario GMT più un'ora, e così via. Ogni orario è rappresentato da una voce nell'alfabeto fonetico. Ad esempio, GMT è rappresentato da 'Zulu' e GMT +12:00 da 'Mike'.

3. Scegliere il formato con cui si desidera visualizzare ciascun orario. Per farlo, selezionare o deselectare la casella di controllo corrispondente al formato 12 ore.

Quando la casella non è selezionata, l'orario viene visualizzato con il formato 24 ore, da 00:00 a 23:59. Se invece è selezionata, l'orario viene visualizzato con il formato 12 ore.

4. Fare clic su Applica.

Ora è possibile visualizzare gli orari correnti nei fusi orari scelti nell'MFD. Per ulteriori informazioni vedere Utilizzo dell'MFD.

Gestione delle impostazioni della data

La data corrente viene visualizzata nell'angolo inferiore destro dell'MFD. È possibile scegliere in che modo viene visualizzata la data.

Ad esempio, si potrebbe voler visualizzare prima il mese, poi il giorno e poi l'anno.

Modifica del funzionamento del pulsante della frizione

Il pulsante della frizione sull'acceleratore viene utilizzato per disattivare temporaneamente i pulsanti nella partita in corso. Ciò consente di verificare ciò che fa ciascun pulsante senza interrompere il gioco e di selezionare un profilo diverso, se necessario. Per ulteriori informazioni, consultare Visualizzazione dei nomi dei pulsanti in Utilizzo dell'MFD.

Per modificare il modo in cui funziona la frizione, selezionare o deselectare la casella di controllo Pulsante frizione a scatto nel pannello Impostazioni frizione, quindi fare clic su Applica.

Quando si seleziona la casella, premendo e rilasciando la frizione si disattivano i pulsanti nella partita in corso. Per riattivare i pulsanti, è necessario premere e rilasciare nuovamente la frizione.

Quando la casella non è selezionata, i pulsanti sono disattivati nella partita solo se la frizione viene premuta. Quando la frizione viene rilasciata, premendo i pulsanti una volta si ha un effetto nella partita in corso.

Utilizzo dell'MFD

L'MFD, o Display multifunzione, è un componente fondamentale dell'unità acceleratore. Mostra una serie di informazioni, compresi i nomi dei pulsanti, il profilo corrente e la data di oggi. Dispone inoltre di una funzionalità cronometro. Inoltre, l'MFD può visualizzare informazioni e interagire con varie funzionalità nei giochi supportati, ad esempio Microsoft Flight Simulator X. Per ulteriori dettagli su questo punto, consultare la sezione finale di questo manuale.

Funzionalità dell'MFD

L'MFD è diviso in tre sezioni:

- La sezione relativa alla modalità si trova nella parte superiore dell'MFD e mostra la modalità attualmente selezionata. Consultare Utilizzo delle modalità di seguito.
- La sezione centrale dell'MFD viene utilizzata per visualizzare i nomi dei pulsanti sulla cloche di volo e l'acceleratore e per visualizzare e modificare il profilo corrente. Consultare Utilizzo delle informazioni del profilo di seguito.
- L'ora e la data vengono visualizzate nella parte inferiore dell'MFD. L'MFD può visualizzare l'ora corrente in un massimo di tre fusi orari diversi. Include inoltre un cronometro. Consultare Visualizzazione di ora e data e Utilizzo del cronometro di seguito.


Il layout dell'MFD viene mostrato a destra:

I controlli al di sotto dell'MFD vengono utilizzati per modificare la visualizzazione dell'orario, azionare il cronometro e interagire con funzioni specifiche del gioco, ove supportate.

Utilizzo delle modalità

Logitech G X52 Professional HOTAS offre molte possibilità di configurare il controller in modo che funzioni nel modo desiderato. Per farlo è necessario creare dei profili tramite il software di programmazione. (Per ulteriori dettagli, vedere il manuale del software di programmazione online all'indirizzo logitech.com/support/x52-pro) Con ciascun profilo è possibile creare fino a sei diversi modelli che determinano le azioni eseguite quando si premono i pulsanti sulla cloche di volo e l'acceleratore.

È possibile utilizzare l'MFD per visualizzare la modalità attualmente selezionata.



Modifica della modalità

È possibile cambiare modalità ruotando l'interruttore per il selettore di modalità sulla cloche di volo. Quando si esegue questa operazione, il numero di MODALITÀ visualizzato sull'MFD cambia in modo da riflettere la selezione.

Utilizzo di modalità aggiuntive

Per impostazione predefinita sono disponibili tre modalità. È possibile aumentarle fino a sei utilizzando l'interruttore per il mignolo sulla cloche di volo. Per farlo, è necessario impostare l'interruttore per il mignolo in modo che esegua la stessa funzione del tasto Maiusc, tramite il software di programmazione SST. A quel punto sarà possibile selezionare una delle modalità aggiuntive tenendo premuto l'interruttore per il mignolo mentre si ruota il selettore di modalità. Quando si esegue questa operazione, nella sezione dell'MFD relativa alla modalità viene visualizzata la parola SHIFT (MAIUSC).

All'interno di ciascun profilo è possibile utilizzare le seguenti modalità:




- Modalità 1
- Modalità 2
- Modalità 3
- Modalità 1 + mignolo
- Modalità 2 + mignolo
- Modalità 3 + mignolo

Visualizzazione della modalità corrente La modalità attualmente selezionata viene visualizzata nella parte superiore dell'MFD. Vedere l'esempio seguente:

Se è stata selezionata una delle tre modalità con uso dell'interruttore per il mignolo descritte sopra, viene visualizzata la parola SHIFT (MAIUSC), poiché l'interruttore per il mignolo funge da tasto Maiusc.

Utilizzo delle informazioni del profilo

È possibile utilizzare la sezione centrale dell'MFD per visualizzare i nomi assegnati ai pulsanti sulla cloche di volo e l'acceleratore. Vengono inoltre mostrati i nomi del profilo e della modalità attualmente selezionati.



Visualizzazione dei nomi dei pulsanti

È possibile visualizzare i nomi assegnati ai pulsanti nella modalità corrente. Il software di programmazione SST consente di creare una serie di profili. Ciascun profilo può includere fino a sei diverse modalità, assegnando funzioni diverse a singoli pulsanti per l'utilizzo in diversi giochi.

Se sono stati creati profili, è possibile visualizzare i nomi assegnati ai pulsanti nella modalità selezionata all'interno del profilo corrente. In alternativa, viene visualizzato il nome standard assegnato a ciascun pulsante. Il nome standard riflette la funzione assegnata in modo predefinito a ciascun pulsante dell'HOTAS.

Per visualizzare il nome di un pulsante, premerlo normalmente. Il nome verrà visualizzato nella parte centrale dell'MFD.

Se è in corso una partita, utilizzare la frizione per disattivare i pulsanti durante il gioco. A questo punto è possibile premerli e visualizzarne i nomi senza eseguire alcuna azione nel gioco. Quando è fornita in dotazione, la frizione è configurata in modo da poterla mantenere non premuta per tutto il tempo in cui si desidera che i pulsanti rimangano inattivi nella partita in corso. È possibile modificare il modo in cui funzionano i pulsanti della frizione tramite la scheda MFD della finestra delle proprietà di Logitech G X52 Professional HOTAS. Per ulteriori dettagli, consultare Modifica del funzionamento del pulsante della frizione nella sezione Gestione delle impostazioni del controller.

Nota: i nomi dei pulsanti non vengono visualizzati se la finestra delle proprietà è aperta.

Modifica del profilo corrente

È possibile utilizzare l'MFD per modificare il profilo corrente "al volo". Ad esempio, ci si potrebbe rendere conto che il profilo in uso non è adatto al gioco attualmente in corso.

Per modificare il profilo corrente "al volo"

- Premere il pulsante della frizione. I LED sulla frizione e sul controllo del POV principale sulla cloche di volo iniziano a lampeggiare. In questo modo, quando la frizione è attivata, la pressione dei pulsanti non ha alcun effetto sulla partita in corso.
- Spostare il controllo POV sulla cloche di volo verso l'alto (nord) o il basso (sud) per scorrere tra i profili. Quando si esegue questa operazione, i nomi dei profili vengono visualizzati nella riga inferiore della sezione centrale dell'MFD.
Nota: è possibile utilizzare l'MFD per accedere a qualsiasi cartella nel computer. Per aprire una cartella, premere il POV verso destra (est). Per spostarsi in alto di un livello, scorrere tra i file e le cartelle presenti nella cartella corrente fino a visualizzare [...], quindi premere il POV verso destra (est).
- Selezionare il profilo desiderato spostando il controllo POV principale verso destra (est) quando viene visualizzato il nome del profilo sull'MFD. Quello diventerà il profilo corrente e le relative impostazioni verranno applicate alla ripresa della partita in corso.
Suggerimento: per annullare la scelta del profilo corrente, spostare il POV verso sinistra (ovest). I pulsanti sulla cloche di volo e l'acceleratore torneranno alle impostazioni predefinite.
- Rilasciare la frizione. Il modo in cui farlo dipende dalle impostazioni della frizione stessa. Sarà necessario smettere di premere il pulsante della frizione o premerlo e rilasciarlo.



Visualizzazione di ora e data

La parte inferiore dell'MFD mostra l'ora e la data correnti:

Questa parte dell'MFD può essere utilizzata anche come cronometro. Per passare da una funzione all'altra, premere il pulsante Funzione. Per ulteriori informazioni su questa funzionalità, consultare la sezione Utilizzo del cronometro di seguito.

Visualizzazione dell'ora

È possibile visualizzare il fuso orario per cui viene visualizzata l'ora corrente da un massimo di tre fusi orari diversi. Per passare da un fuso orario all'altro, premere i pulsanti su (Start/Stop) e giù (Reset).

Man mano che ci si sposta tra i fusi orari viene visualizzato un numero nell'angolo inferiore destro dell'MFD (al posto della data). Questo numero scompare dopo alcuni secondi.


L'ora di Greenwich (GMT) è presente per impostazione predefinita ed è rappresentata dal numero 1. È possibile scegliere gli altri fusi orari da visualizzare, oltre al formato di visualizzazione di ciascuno di essi. Consultare Gestione delle impostazioni dell'orologio nella sezione Gestione delle impostazioni del controller per una spiegazione di questa procedura.

Visualizzazione della data

La data viene visualizzata nell'angolo inferiore destro dell'MFD. Per impostazione predefinita viene visualizzata nel formato MMGGAA. È possibile modificare il formato della data, ad esempio in GGMMAA. Consultare Gestione delle impostazioni data nella sezione Gestione delle impostazioni del controller per una spiegazione di questa procedura.

Utilizzo del cronometro

La parte inferiore dell'MFD può essere utilizzata anche come cronometro. Per passare dal cronometro all'ora visualizzata e viceversa, premere il pulsante Funzione. Quando è selezionato il cronometro, viene visualizzato quanto segue:



Per utilizzare il cronometro

1. Premere Start/Stop una volta. Il numero di secondi inizia ad aumentare.
2. Premere nuovamente Start/Stop per arrestare il timer.
3. Premere Reset per azzerare l'ora e tornare a 00:00.

Nota: il timer inizialmente mostra minuti e secondi. Se il tempo registrato raggiunge cinquantanove minuti e cinquantanove secondi, ovvero 59:59, la visualizzazione passa a ore e minuti. Dopo 59:59 viene quindi visualizzato 01:00.

Utilizzo del blocco del timone

È possibile disattivare la funzionalità del timone sulla cloche di volo attivando il blocco del timone. Una volta fatto, la cloche di volo non ruota più.

Per utilizzare il blocco del timone

1. Posizionare l'unità della cloche di volo con i tre interruttori (da T1 a T6) rivolti verso di sé. Il blocco del timone è visibile alla base della cloche di volo, sulla sinistra. Se si guarda da vicino, si può notare l'etichetta RLOCK.
2. Estrarre l'interruttore RLOCK. Il modo più semplice per farlo consiste nell'utilizzare il pollice della mano sinistra. L'azione di rotazione della cloche di volo ora è bloccata; non è più possibile bloccarlo. La funzionalità del timone può essere ripristinata in qualsiasi momento premendo l'interruttore RLOCK nuovamente in posizione.

Regolazione della manopola

È possibile ottimizzare il comfort durante l'utilizzo della cloche di volo regolando il peso dell'appoggio per la mano e dell'interruttore per il mignolo. Se si hanno le mani piccole, impostare l'appoggio per la mano e l'interruttore per il mignolo nella posizione più alta possibile. Ciò riduce la distanza tra l'interruttore del grilletto e quello per il mignolo, evitando la necessità di allungare le dita per raggiungere entrambi. Se si hanno mani grandi, invece, è possibile ampliare la distanza e azionare la cloche di volo con maggiore comfort.

Per regolare la manopola

1. Posizionare l'unità della cloche di volo con i tre interruttori (da T1 a T6) rivolti verso il lato opposto rispetto a sé.
Una vite metallica sarà chiaramente visibile a circa un terzo dell'altezza sul lato posteriore della manopola.
2. Allentare la vite girandola in senso antiorario.
Quando la vite è abbastanza allentata, è possibile muoverla liberamente verso l'alto e il basso all'interno dell'alloggiamento sul retro della manopola.
Se si muove la vite, si sposta anche l'appoggio per la mano e l'interruttore per il mignolo.
3. Spostare la vite fino a quando l'appoggio per la mano e l'interruttore per il mignolo si trovano all'altezza desiderata.
4. Posizionare la vite nella posizione e all'altezza più adatte. Ci sono cinque posizioni tra cui scegliere.
5. Stringere la vite girandola in senso orario.

Utilizzo del plug-in Microsoft Flight Simulator X con Logitech G X52 Professional HOTAS

La maggior parte dei velivoli disponibili in Microsoft Flight Sim X dispongono di un pannello per i dispositivi radio che viene visualizzato e può essere regolato con il mouse quando si preme Maiusc + 2. La visualizzazione dei dispositivi radio del velivolo mostra le frequenze su cui sono impostate le radio per le comunicazioni, oltre alle frequenze faro radio VOR Nav1 e Nav2, alla frequenza di navigazione ADF, alle apparecchiature per la misurazione della distanza (DME), alla frequenza del transponder e alle impostazioni del pilota automatico. La visualizzazione dei dispositivi radio varia da velivolo a velivolo, ma le informazioni di base sono le stesse.

Innanzitutto sarà necessario installare il plug-in per Flight Simulator X, disponibile nella pagina di supporto: logitech.com/support/x52-pro. In questo modo X52 Pro sarà già configurato per visualizzare e controllare le informazioni relative ai dispositivi radio e ne mostrerà le impostazioni all'apertura dell'applicazione Microsoft Flight Sim X. Seguire le istruzioni di seguito per accedere ai dispositivi radio e modificarli.

Se Flight Sim 10 è stato installato dopo avere installato i driver dell'HOTAS, passare a C:\Programmi (x86)\Logitech\FSX Plugin ed eseguire il file LogiFlightSimX.exe facendo doppio clic su di esso.

Da questo punto in poi, ogni volta che si apre Flight Sim X, l'iMFD di X52 Professional mostrerà le informazioni relative ai dispositivi radio. Se in qualsiasi momento si desidera disattivare questa funzionalità, aprire il riquadro di esecuzione da Start > Esegui e nella casella Esegui digitare

"C:\programmi\Logitech\directoutput\LogiFlightSimX.exe" -uninstall
Programmazione dei dispositivi radio in Microsoft Flight Sim X

Ipotizziamo di volare su un Cessna C172SP Skyhawk. L'abitacolo verrà visualizzato come di seguito, con tutti gli strumenti principali relativi ad altitudine, velocità aerea e comportamento del veicolo sulla sinistra e gli strumenti di navigazione sulla destra.





Quando si preme Maiusc e 2 sulla tastiera del computer, verranno visualizzati i dispositivi radio.



Modifica delle impostazioni dei dispositivi radio tramite i pulsanti di controllo e il display dell'iMFD dell'X52

Prima del decollo, aprire il pannello dei dispositivi radio.

Nell'iMFD di X52 Professional, ruotare il comando Pag. su e Pag. giù di sinistra in modo da mostrare ciascuna sezione dei dispositivi radio sul display LCD dell'iMFD. Le sezioni sono:

- Com 1 e Nav 1
- Com 2 e Nav 2
- ADF
- DME
- Transponder
- Pilota automatico

Ad esempio, per modificare le frequenze di Com 1 e Nav 1, o Com 2 e Nav 2, selezionare la pagina con i canali Com e Nav appropriati. Per passare dalle frequenze attive a quelle di standby e viceversa, ruotare la manopola di destra per spostare il cursore [] sulla frequenza attiva (superiore) che si desidera impostare su standby e premere il pulsante della manopola di destra (ovvero il pulsante di selezione dell'MFD).

Per modificare le frequenze di standby, ruotare la manopola di destra fino a quando il simbolo > si trova sul lato sinistro della frequenza, quindi premere il pulsante di selezione dell'MFD, in modo che > diventi >>. A questo punto è possibile aumentare o diminuire i valori delle prime tre cifre della frequenza ruotando la manopola di destra verso l'alto o verso il basso. Quando il valore immesso è corretto, premere nuovamente il pulsante di selezione dell'MFD per uscire dalla modifica di tale parte della frequenza.

Per modificare le due cifre decimali della frequenza, ruotare la manopola di destra verso l'alto o verso il basso fino a quando viene visualizzato il simbolo < sul lato destro della frequenza. Premere il pulsante di selezione dell'MFD; il simbolo < diventerà <<. Quindi ruotare la manopola verso l'alto o verso il basso per diminuire o aumentare i due valori decimali. Quando la frequenza selezionata è corretta, premere nuovamente il pulsante MFD per uscire.

Per rendere attiva una frequenza in standby, ruotare la manopola di destra in modo da evidenziare la frequenza attiva (tra le parentesi [] del cursore). Premere il pulsante di selezione dell'MFD; il valore di standby ora risulterà attivo.

Sarà necessario attivare le frequenze Com 1, Com 2, Nav 1 e Nav 2 desiderate facendo clic con il mouse sull'interruttore appropriato nel pannello dei dispositivi radio dell'abitacolo. Nel caso del Cessna C172SP Skyhawk, questi tre interruttori si trovano nella parte superiore del pannello dei dispositivi radio.

Creazione di interazioni iMFD personalizzate

È possibile creare interazioni iMFD personalizzate con i giochi tramite il Software Development Kit (SDK), disponibile nella directory C:\Programmi\Logitech\DirectOutput\SDK una volta installato il software di X52 Professional.

HOTAS PARA ESPACIO/VUELO PROFESIONAL LOGITECH G X52 - RECORRIDO DE PRODUCTO

JOYSTICK



Disparador de metal de dos niveles
Destruye al enemigo con la ayuda de un disparador preciso, duradero y frío al tacto. Los dos niveles se pueden programar con funciones de disparo distintas.



Ajuste de cinco posiciones para adaptarse a manos de cualquier tamaño.

Comutador de mémique de metal frío al tacto al que se pueden asignar funciones de cambio para doblar los comandos programables.

Lanzamisiles
Levanta la tapa de seguridad con resorte para activar el lanzamiento de misiles.

Dos selectores de vista de ocho direcciones: Uno predefinido como punto de vista; selecciona entre varias perspectivas de vista y asigna comandos de uso frecuente.

Tres comutadores con resorte y convenientemente situados en la base para ofrecer seis comandos de vuelo programables adicionales.



Comutador de selector de modo
Interruptor giratorio de tres posiciones con LED de tres estados para indicar el modo de programa.



Tres botones de disparo Botones retroiluminados convenientemente situados en el cabezal del joystick para acceso instantáneo en el fragor de la batalla.



Timón 3D Empuñadura con eje de torsión en el joystick para control preciso del timón; incluye mecanismo de bloqueo de timón integrado.

Mecanismo de centrado de precisión Tecnología sin contacto en ejes x y y, y fuerza de resorte constante para reducir la holgura, mejorar el control y prolongar la duración.

RETROILUMINACIÓN DE FUNCIONES GENERALES

Botones retroiluminados y pantalla multifunción (MFD): Ideal para entornos con poca luz, con garantía de destacar entre los demás. Ajusta el brillo en el panel de control de Windows.

PIEZAS DE METAL

Construcción parcial en metal para mayor duración y máxima comodidad durante sesiones de juego prolongadas.

ACELERADOR

Dos botones de disparo
Convenientemente
situados en el cabezal del
acelerador para acceso
instantáneo en el fragor
de la batalla.



El control deslizante de
pulgár de acción fluida
proporciona ejes para
configuración de cabeceo,
compensación y guinada
o vista de zoom para
ampliar/reducir.

Controlador de
ratón, que también
se puede usar como
selector de vista.

Selector de vista de ocho direcciones:
Selecciona entre varias perspectivas de vista
y asigna comandos de uso frecuente.

Botón rueda situado en la parte posterior del
acelerador para activación mediante el dedo índice;
incluye botón integrado.



La pantalla multifunción (MFD) indica:

Estado de modo y Mayús

El estado de modo lo determina el selector
de modo en el cabezal de la palanca.

Área de texto definido por el usuario

-indica el nombre del comando asignado
a un botón cuando se activa.
-proporciona el nombre del perfil en uso
y hace posible la selección de perfiles
al instante. El perfil también se puede
cambiar durante el juego pulsando el botón
de embrague y desplazándose por los
perfiles disponibles moviendo arriba y abajo
el selector de vista. Mueve el mismo botón
a la izquierda para borrar el perfil actual
o a la derecha para activar el perfil.

Visualizaciones de varias horas

Zona horaria (configura horas locales
de origen y destino en el panel de control)
Formato de fecha/mes/hora modificable

Cronómetro para tiempo de vuelo



Control progresivo de acelerador Acción superfluida
con ajuste de tensión de metal y bloqueadores para
programar la configuración de ralenti (0-20%) y de
postcombustión (80-100%).

PARA EMPEZAR

Para que este producto funcione correctamente, instala el software de logitech.com/support/x52-pro

MANTENIMIENTO DE LA CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO DE JUEGO

Logitech X52 Professional HOTAS se entrega listo para usar. Sin embargo, queremos que lo uses de la forma que mejor te convenga. Por tanto, hemos incluido la posibilidad de cambiar diversas opciones de configuración en las unidades de palanca y aceleración. Puedes, por ejemplo, variar el brillo de los botones LED, comprobar si la palanca funciona correctamente o cambiar la forma en que la fecha se muestra en la pantalla multifunción (MFD).


La configuración del dispositivo de juego se cambia en la ventana de propiedades de HOTAS. Para acceder a ella, abre la pantalla Dispositivos e impresoras en Windows, haz clic con el botón derecho en X52 y selecciona Dispositivos de juego.

En Dispositivos de juego, selecciona X52 Professional HOTAS y haz clic en Propiedades.

La ventana de propiedades de X52 Professional HOTAS consta de cinco pestañas independientes. En cada pestaña puedes ver y cambiar diversas opciones de dispositivo de juego. Las opciones que puedes cambiar se describen en las secciones siguientes.

Prueba del dispositivo de juego

1. Haz clic en la pestaña Prueba.



Las funciones del dispositivo de juego que puedes probar se muestran a continuación.

2. Prueba cada función según lo necesites.

La forma de hacerlo varía, dependiendo de lo que realice la función. Puede, por ejemplo, implicar que se pulse el botón correspondiente, o que se gire el control giratorio correspondiente.

Mantenimiento de zonas muertas

Puedes crear zonas muertas para cada rango y eje en que las funciones de tu dispositivo de juego se muevan. Reducen la interferencia que pueden provocar los movimientos involuntarios en la palanca de vuelo y otros controles. Por ejemplo, puede que te interese mover la palanca sólo en el eje X, pero que te resulte difícil evitar moverla en el eje Y mientras lo haces. Puedes configurar una zona muerta en el eje Y para que los controladores no detecten esos mínimos movimientos.

¿Qué es una zona muerta?

Una zona muerta es una parte del rango en la que los controladores no detectan el movimiento del eje de tal manera que no tenga ningún efecto en el juego en curso. Puede estar alrededor del punto central del rango, o en cualquiera de los extremos.

Para mantener las zonas muertas


1. Haz clic en la pestaña Zona muerta. Los controles para los que puedes crear zonas muertas se muestran a continuación:

Cada eje se representa mediante un recuadro blanco que contiene una línea roja que representa dónde se encuentra ubicado el control en ese momento. Al mover el control correspondiente, se mueve la línea roja. Usa esta línea para determinar exactamente dónde debe empezar y acabar la zona muerta. Debajo de cada recuadro hay una escala deslizante. Se usa para especificar el tamaño de cada zona muerta.

2. Haz clic en un control deslizante en la escala deslizante y arrástralo hasta donde quieras que acabe la zona muerta. El área que representa la zona muerta se sombra en gris.
3. Usa los controles deslizantes para mantener la zona muerta alrededor del punto central de un eje. Usa los controles deslizantes en cada extremo para crear zonas muertas en cada extremo del eje.

Sugerencias: De forma predeterminada, hacer clic en el control deslizante derecho o izquierdo del par mueve ambos controles deslizantes. Puedes cambiarlo si sólo quieres ajustar un lado de la zona muerta. Para ello, haz clic con el botón derecho en cualquier lugar del recuadro blanco y selecciona Vincular zonas muertas en la lista emergente de opciones que se muestre. Repite esta acción para volver a vincular de nuevo el par de controles deslizantes.

Puedes borrar las zonas muertas existentes para un eje haciendo clic con el botón derecho en cualquier lugar del recuadro blanco y seleccionando Borrar zona muerta.



Mantenimiento del brillo de los LED

La autenticidad de la experiencia de control de vuelo proporcionada por Logitech G X52 Professional HOTAS se ve aumentada por diversos LED en la unidad de aceleración y palanca de vuelo.

Puedes controlar el aspecto de estos LED, haciéndolos más o menos brillantes de acuerdo con tus preferencias.

También puedes cambiar el color de los diversos botones LED, con la posibilidad de elegir entre verde, ámbar o rojo para la mayoría de los botones.

Para mantener el brillo de los LED


1. Haz clic en la pestaña LED.

Se muestra una escala deslizante, que puedes usar para elegir el brillo con que se muestran los LED en la palanca y el acelerador:

2. Mueve el control deslizante en la escala para ajustar el brillo de los LED. Los LED cambian a medida que muevas el control deslizante, así puedes tener la seguridad de que se verán como quieras.

Puedes:

- Hacer clic y arrastrar el control deslizante a lo largo de la escala O puedes:
- Hacer clic en un punto de la escala, para mover el control deslizante en pasos graduados a lo largo de la escala.




Mantenimiento de la configuración de la pantalla multifunción

La unidad incluye una pantalla multifunción o MFD, del inglés Multi-Functional Display. Puedes controlar la forma en la que se muestra la información en la pantalla multifunción cambiando diversas opciones de configuración en la pestaña Pantalla multifunción:

¿Qué es la pantalla multifunción?

La pantalla multifunción muestra diversos tipos de información, como, por ejemplo, el modo seleccionado en ese momento y la fecha del día. Forma parte de la misma unidad que el acelerador. La pantalla multifunción y la forma en la que funciona se explican más detalladamente en Uso de la pantalla multifunción.



Para cambiar el brillo de la pantalla multifunción

1. Haz clic en la pestaña Pantalla multifunción.
En la parte superior de la pestaña se muestra una escala deslizante Brillo.
2. Cambia el brillo de la pantalla multifunción moviendo el control deslizante a lo largo de la escala. Para mover el control deslizante puedes:
 - Hacer clic y arrastrar el control deslizante a lo largo de la escala. O puedes:
 - Hacer clic en un punto de la escala, para mover el control deslizante en pasos graduados a lo largo de la escala.

El brillo de la pantalla multifunción cambia a medida que muevas el control deslizante. Úsalo para determinar cuándo el control deslizante está en el lugar correcto.

Mantenimiento de la configuración del reloj

La pantalla multifunción puede mostrar la hora actual en cualquier zona horaria.

Puedes elegir las zonas horarias que se deben mostrar y el formato en que se mostrará cada hora de cada zona horaria.

Puedes tener hasta tres zonas horarias diferentes a tu disposición en la pantalla multifunción. De forma predeterminada, se incluye la hora del meridiano de Greenwich (GMT). Puedes elegir hasta dos zonas horarias adicionales. Al usar la pantalla multifunción, cambias entre las tres zonas horarias según tus requisitos.

Para cambiar la configuración del reloj

1. Haz clic en la pestaña Pantalla multifunción.

Esta pestaña incluye tres paneles en los que puedes cambiar la forma en que se muestra la hora en la pantalla multifunción. Se denominan Reloj 1, Reloj 2 y Reloj 3.

Nota: De forma predeterminada, el Reloj 1 está configurado en GMT. Esto no se puede cambiar.

2. Elige zonas horarias adicionales que quieras ver en la pantalla multifunción en los paneles Reloj 2 y Reloj 3. Para ello, selecciona una opción en la lista desplegable Ajuste de hora correspondiente.

Cada opción de hora es relativa a GMT, por ejemplo GMT +1:00 es GMT más una hora, y así sucesivamente. Además, cada hora se representa mediante una entrada en el alfabeto fonético. Por ejemplo, GMT se representa mediante 'Zulu' y GMT +12:00 mediante 'Mike'.

3. Elige el formato en que quieras que se muestre cada hora. Para ello, selecciona o anula la selección de la casilla de verificación Formato de 12 horas correspondiente.

Cuando la casilla no está seleccionada, la hora se muestra en el formato de reloj de 24 horas, es decir entre 00:00 y 23:59. Si está seleccionada, la hora se muestra en el formato de reloj de 12 horas.

4. Haz clic en Aplicar.

Ahora puedes ver las horas actuales en las zonas horarias que hayas elegido en la pantalla multifunción. Consulta Uso de la pantalla multifunción para más detalles.

Mantenimiento de la configuración de fecha

La fecha actual se muestra en la parte inferior derecha de la pantalla multifunción. Puedes elegir la forma en que se muestra esta fecha.

Puedes, por ejemplo, preferir ver primero el mes, seguido del día y del año.

Cambio del modo de funcionamiento del botón de embrague

El botón de embrague del acelerador se usa para desactivar temporalmente los botones en un juego en curso. Esto permite comprobar qué hace cada botón sin interrumpir el juego, y seleccionar un perfil diferente en caso necesario. Consulta Visualización de nombres de botones en Uso de la pantalla multifunción para más información.

Para cambiar la forma de funcionamiento del embrague, selecciona o anula la selección de la casilla de verificación Botón de embrague trabado en el panel Configuración de embrague y, a continuación, haz clic en Aplicar.

Cuando la casilla está seleccionada, al pulsar y soltar el embrague se desactivan los botones en el juego en curso. Para volver a activar los botones, es necesario volver a pulsar y soltar el embrague.

Cuando la casilla no está seleccionada, los botones se desactivan en el juego sólo mientras se mantenga presionado el embrague. Al soltar el embrague, si se pulsan de nuevo los botones se afecta al juego en curso.

Uso de la pantalla multifunción

La pantalla multifunción (MFD o Multi-Functional Display) es una parte integral de la unidad de aceleración. Muestra información diversa, incluidos nombres de botones, perfil actual y fecha actual. También ofrece una función de cronómetro. Además, la pantalla multifunción puede mostrar información e interactuar con funciones en juegos compatibles, como Microsoft Flight Simulator X. Para más detalles a este respecto, consulta la última sección de este manual.

Funciones de la pantalla multifunción

La pantalla multifunción se divide en tres secciones:

- La sección de modo se encuentra en la parte superior de la pantalla multifunción y muestra el modo seleccionado en el momento. Consulta Uso de modos, a continuación.
- La sección central de la pantalla multifunción se usa para ver los nombres de los botones en la palanca de vuelo y el acelerador, y para ver y cambiar el perfil actual. Consulta Uso de información de perfiles, a continuación.
- La hora y la fecha se muestran en la parte inferior de la pantalla multifunción. Puede mostrar la hora actual en hasta tres zonas horarias. También incluye el cronómetro. Consulta Visualización de la fecha y la hora y Uso del cronómetro, a continuación.


A la derecha se muestra el diseño de la pantalla multifunción:

Los controles debajo de la pantalla multifunción se usan para cambiar la presentación de la hora, operar el cronómetro e interactuar con funciones específicas de juego, siempre que se admitan.

Uso de modos

Logitech G X52 Professional HOTAS ofrece amplias oportunidades para configurar el dispositivo de juego para que funcione como tú quieras. Esto se logra mediante la creación de perfiles, con el software de programación. (Consulta el manual online del software de programación en logitech.com/support/x52-pro para más detalles). En cada perfil, se pueden crear hasta seis modos diferentes que determinan las acciones realizadas al pulsar botones en la palanca de vuelo y el acelerador.

Puedes usar la pantalla multifunción para ver el modo que está seleccionado en cada momento.



Cambio de modo

El modo se puede cambiar girando el conmutador de selector de modo en la palanca de vuelo. Al hacerlo, el número de MODO mostrado en la pantalla multifunción cambia para reflejar la selección.

Uso de modos adicionales

De forma predeterminada, hay disponibles tres modos. Esto se puede aumentar hasta seis mediante el conmutador de meñique en la palanca de vuelo. Para ello, se debe designar el conmutador de meñique para que realice la misma función que la tecla Mayús, mediante el software de programación SST. A continuación, se puede seleccionar uno de los modos adicionales manteniendo presionado el conmutador de meñique a medida que se gira el conmutador de selector de modo. Al hacer esto, la palabra MAYÚS se muestra en la sección de modo de la pantalla multifunción.

En cada perfil, se pueden usar los modos siguientes:




- Modo 1
- Modo 2
- Modo 3
- Modo 1 + Meñique
- Modo 2 + Meñique
- Modo 3 + Meñique

Visualización del modo actual El modo seleccionado en el momento se muestra en la parte superior de la pantalla multifunción. Se muestra en el ejemplo siguiente:

Si seleccionaste uno de los tres modos de meñique anteriores, se muestra la palabra MAYÚS porque el conmutador de meñique está funcionando como una tecla Mayús.

Uso de información de perfiles

La sección central de la pantalla multifunción se puede usar para ver los nombres asignados a los botones en la palanca de vuelo y el acelerador. También muestra los nombres del perfil y modo seleccionados en ese momento.



Visualización de nombres de botones

Puedes ver los nombres asignados a los botones en el modo actual. El software de programación SST se puede usar para crear diversos perfiles. Cada perfil puede incluir hasta seis modos diferentes, que asigan funciones diferentes a botones individuales para usarlos en diferentes juegos.

Si has creado perfiles, puedes ver los nombres que hayas dado a los botones en el modo seleccionado en el perfil actual. Si no lo has hecho, se muestra el nombre estándar asignado a cada botón. El nombre estándar refleja la función asignada a cada botón cuando se entrega el dispositivos HOTAS.

Para ver el nombre de un botón, púlsalo como lo harías normalmente. Su nombre se muestra en la línea central de la pantalla multifunción.

Si un juego está en curso, usa el botón de embrague para desactivar el botón en el juego. Luego puedes pulsarlos y ver sus nombres sin afectar al juego. Cuando se suministra, el embrague está configurado para que tenga que mantenerse presionado durante el tiempo que se quiera tener inactivo el botón en el juego en curso. El modo de funcionamiento del botón de embrague se puede cambiar a través de la pestaña Pantalla multifunción de la ventana de propiedades de Logitech G X52 Professional HOTAS. Consulta Cambio del modo de funcionamiento del botón de embrague en Mantenimiento de la configuración del dispositivo de juego para más detalles.

Nota: Si la ventana de propiedades está abierta, no se pueden ver los nombres de los botones.


Cambio del perfil actual

La pantalla multifunción se puede usar para cambiar el perfil actual 'al instante'. Se puede, por ejemplo, constatar que no se está usando el perfil correcto para el juego en curso.

Para cambiar el perfil al instante

- Pulsa el botón de embrague. Los LED en el embrague y en el control de selector de vista principal de la palanca de vuelo empiezan a emitir destellos. Pulsar los botones no afecta al juego en curso cuando el embrague está activado.

- Mueve el control de selector de vista principal de la palanca de vuelo arriba (norte) o abajo (sur) para recorrer los perfiles. A medida que lo hagas, los nombres de los perfiles se mostrarán en fila inferior de la sección central de la pantalla multifunción.



Nota: La pantalla multifunción se puede usar para acceder a cualquier carpeta del ordenador. Para abrir una carpeta, empuja el selector de vista a la derecha (este). Para subir un nivel, desplázate por los archivos y carpetas de la carpeta actual hasta que se muestre [...], entonces empuja el selector de vista a la derecha (este).

- Selecciona el perfil que quieras moviendo el control de selector de vista principal a la derecha (este) cuando el nombre del perfil se muestre en la pantalla multifunción. Se convierte en el perfil actual y su configuración se aplica cuando reanudes el juego en curso.

Sugerencia: El perfil actual se puede borrar moviendo el selector de vista a la izquierda (oeste). Los botones de la palanca y del acelerador vuelven a su configuración predeterminada.

- Suelta el embrague. La forma de hacerlo depende de la configuración del embrague. Deja de pulsar el botón de embrague o púlsalo y suéltalo.

Visualización de la fecha y la hora

La parte inferior de la pantalla multifunción muestra la hora y fecha actuales:

Esta parte de la pantalla multifunción también se puede usar como cronómetro. Para alternar entre ambas funciones se pulsa el botón Función. Consulta Uso del cronómetro, a continuación, para más detalles sobre esta función.

Visualización de la hora

Se puede elegir la zona horaria para la que se debe mostrar la hora actual a elegir entre tres zonas horarias disponibles. Para recorrer las diversas zonas horarias, pulsa los botones Arriba (Iniciar/Detener) y Abajo (Restablecer).

A medida que se recorren las tres zonas horarias, se muestra un número en la esquina inferior derecha de la pantalla multifunción (en lugar de la fecha). Este número desaparece transcurridos unos segundos.

La hora del meridiano de Greenwich (GMT) está disponible de forma predeterminada, y se representa mediante el número 1. Se puede elegir qué otras zonas horarias están disponibles y el formato en el que se deben mostrar. Consulta Mantenimiento de la configuración del reloj en la sección Mantenimiento de la configuración del dispositivo de juego para ver una explicación de este procedimiento.

Visualización de la fecha

La fecha se muestra en la parte inferior derecha de la pantalla multifunción. De forma predeterminada, se muestra en el formato MMDDAA. El formato de fecha se puede cambiar, por ejemplo, a DDMMAA. Consulta Mantenimiento de la configuración de la fecha en la sección Mantenimiento de la configuración del dispositivo de juego para ver una explicación de este procedimiento.

Uso del cronómetro

La parte inferior de la pantalla multifunción también se puede usar como cronómetro. Para alternar entre la presentación del cronómetro y de la hora se pulsa el botón Función. Cuando se selecciona el cronómetro, se muestra lo siguiente:

Para usar el cronómetro

1. Pulsa Iniciar/Detener una vez. El número de segundos empieza a aumentar.
 2. Pulsa Iniciar/Detener de nuevo para detener el cronómetro.
 3. Pulsa Restablecer para borrar el tiempo y volver a 00:00.
- Nota: En principio, el cronómetro muestra minutos y segundos. Si el tiempo registrado alcanza los cincuenta y nueve minutos y cincuenta y nueve segundos, es decir 59:59, cambia a mostrar horas y minutos. Eso significa que la siguiente lectura después de 59:59 es 01:00.



Uso del bloqueo de timón

La función de timón de la palanca de vuelo se puede desactivar activando el bloqueo de timón. Cuando se hace esto, la palanca de vuelo ya no gira.

Para usar el bloqueo de timón

1. Coloca la unidad de palanca de vuelo con los tres commutadores (T1 a T6) orientados hacia ti. El bloqueo de timón se puede ver en la base de la palanca de vuelo, en el lado izquierdo. Si miras con detenimiento, verás que está etiquetado como RLOCK.
2. Saca el commutador RLOCK. Puede que descubras que la forma más fácil de hacerlo es usando el pulgar de la mano izquierda. La acción de torsión de la palanca de vuelo queda ahora bloqueada y ya no se puede girar. Puedes restaurar la función de timón en cualquier momento si vuelves a empujar el commutador RLOCK a su posición inicial.

Ajuste de la empuñadura

La comodidad de uso de la palanca de vuelo se puede optimizar ajustando la altura del reposamanos y del commutador de meñique. Si tienes manos pequeñas, puedes colocar el reposamanos y el commutador de meñique en la posición más alta disponible. Esto reduce la distancia entre el commutador de disparo y el commutador de meñique, con lo que se evita la necesidad de estirarse para llegar a ambos. Si tienes manos grandes, puedes maximizar esta distancia y usar la palanca de vuelo con más comodidad.

Para ajustar la empuñadura

1. Coloca la unidad de palanca de vuelo con los tres commutadores (T1 a T6) orientados en posición opuesta a ti.

Se puede ver claramente un tornillo de metal alrededor de un tercio hacia arriba de la parte posterior de la empuñadura.

2. Gira el tornillo en sentido contrario a las agujas del reloj para aflojarlo.

Cuando el tornillo esté suficientemente flojo, puedes subirlo y bajarlo libremente por su ranura en la parte posterior de la empuñadura.

Al mover el tornillo, también se mueven el reposamanos y el commutador de meñique.

3. Mueve el tornillo hasta que el reposamanos y el commutador de meñique queden a la altura deseada.

4. Coloca el tornillo en la posición que mejor se adapte a la altura preferida. Hay cinco posiciones entre las que elegir.

5. Gira el tornillo en sentido de las agujas del reloj para apretarlo.

Uso del complemento de Microsoft Flight Simulator X con Logitech G X52 Professional HOTAS

La mayoría de las aeronaves disponibles en Microsoft Flight Sim X disponen del panel de sección de radio que se muestra, y que se puede ajustar con el ratón cuando se ha presionado Mayús +2.

La pantalla de la sección de radio del avión muestra las frecuencias en las que están configuradas las radios de comunicaciones así como las frecuencias de radiofaro Nav1 y Nav2 VOR, frecuencia de navegación ADF, equipo de medición de distancia (DME), frecuencia de transpondedor y configuración de piloto automático. La pantalla de la sección de radio varía entre las diversas aeronaves, pero la información básica mostrada es la misma.

Primero, deberás instalar el complemento para Flight Simulator X, que puede encontrarse en la página de asistencia: logitech.com/support/x52-pro. Esto significará que X52 Pro ya está configurado para mostrar y controlar información de sección de radio y que mostrará la configuración de la sección de radio cuando abras la aplicación Microsoft Flight Sim X. Sigue las instrucciones a continuación para acceder a la sección de radio y cambiarla.

Si has instalado Flight Sim 10 después de instalar los controladores de HOTAS, ve a C:\Archivos de programa (x86)\Logitech\FSX Plugin y ejecuta (doble clic) LogiFlightSimX.exe

A partir de ahora, cada vez que abras Flight Sim X, la pantalla multifunción interactiva (IMFD) de X52 Professional mostrará la información de la sección de radio. Si en algún momento quieres desactivar esta función, en el menú Inicio, abre el recuadro Ejecutar y en el cuadro de texto escribe

"C:\archivos de programa\Logitech\directoutput\LogiFlightSimX.exe" -uninstall
Programación de la sección de radio en Microsoft Flight Sim X

Como ejemplo, supongamos que estás pilotando un Cessna C172SP Skyhawk. La vista de la cabina aparecerá como se muestra a continuación, con todos los instrumentos principales de la nave, altitud, velocidad aerodinámica y actitud, a la izquierda, y los instrumentos de navegación a la derecha.





Al pulsar Mayús y 2 en el teclado del ordenador, aparecerá la sección de radio.



Cambio de la configuración de la sección de radio mediante los botones y la pantalla de control de la pantalla multifunción interactiva de X52

Cuando todavía estés en tierra, abre el panel de la sección de radio.

En la pantalla multifunción interactiva de X52 Professional, gira la rueda Re Pág y Av Pág de la izquierda hacia abajo para mostrar cada sección de la sección de radio en la pantalla LCD de la pantalla multifunción interactiva. Las secciones son:

- Com 1 y Nav 1
- Com 2 y Nav 2
- ADF
- DME
- Transpondedor
- Piloto automático

Como ejemplo, para cambiar las frecuencias de Com 1 y Nav 1, o de Com 2 y Nav 2, selecciona la página con los canales Com y Nav apropiados. Para alternar entre frecuencias activas y en espera, gira la rueda de la derecha para mover el cursor [] a la frecuencia activa (superior) que quieras pasar a en espera y pulsa el botón de la rueda derecha (el botón de selección de la pantalla multifunción).

Para editar las frecuencias en espera, gira la rueda de la derecha hasta que el símbolo > quede a la izquierda de la frecuencia, y pulsa el botón de selección de la pantalla multifunción, para que > cambie a >>. Ahora puedes incrementar o disminuir los valores de los tres primeros dígitos de la frecuencia girando la rueda de la derecha hacia arriba o hacia abajo. Cuando te parezca bien el valor que hayas introducido, pulsa el botón de selección de la pantalla multifunción de nuevo para salir de la edición de esa parte de la frecuencia.

Para cambiar los dos dígitos decimales de la frecuencia, gira la rueda derecha hacia arriba o hacia abajo hasta que el símbolo < aparezca a la derecha de la frecuencia. Pulsa el botón de selección de la pantalla multifunción y el símbolo < cambiará a <<. Ahora, gira la rueda hacia arriba o hacia abajo para incrementar o disminuir los dos valores decimales.

Cuando te parezca bien la frecuencia que hayas seleccionado, pulsa el botón de selección de la pantalla multifunción de nuevo para salir.

Para activar la frecuencia en espera, gira la rueda derecha para resaltar la frecuencia activa (estará entre corchetes de cursor []). Pulsa el botón de selección de la pantalla multifunción y el valor en espera pasará ahora a ser el activo.

Tendrás que activar las frecuencias Com 1, Com 2, Nav 1, Nav 2 deseadas haciendo clic en el conmutador apropiado del panel de la sección de radio de la cabina con el ratón. En el caso de Cessna C172SP Skyhawk, encontrarás estos conmutadores en la parte superior de la sección de radio.

Creación de interacciones propias con la pantalla multifunción interactiva

Puedes crear tus propias interacciones con la pantalla multifunción interactiva con juegos mediante el Software Development Kit (SDK) que puedes encontrar en C:\Archivos de programa\Logitech\DirectOutput\SDK una vez hayas instalado el software para X52 Professional.

X52 PROFESSIONAL SPACE/FLIGHT HOTAS DA LOGITECH G - APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

JOYSTICK



Gatilho de metal de 2 etapas
Destrua o inimigo com a ajuda de um gatilho cool-touch preciso e de longa duração. As duas etapas podem ser programadas com diferentes funções de disparo.

3 comutadores acionados por mola e convenientemente posicionados na base para 6 comandos de voo programáveis extra.




5 posições de ajuste para adaptação a todos os tamanhos de mãos.
O botão Pinkie de metal cool-touch pode ser atribuído à funcionalidade da tecla Shift para duplicar os comandos programáveis.

Lançador de mísseis
Vire a tampa de segurança acionada por mola para cima para ativar os lançamentos de mísseis.



2 interruptores superiores de 8 direções -1 pré-definido como ponto de vista; escolha uma de várias perspetivas de vista e atribua comandos utilizados com frequência.

Botão de seleção de modo botão rotativo de 3 posições com tri-state LED para indicar o modo do programa.



3 Botões de disparo Botões retroiluminados convenientemente posicionados no topo do joystick para acesso instantâneo no calor da batalha.



Leme 3D Rode o manipulo no joystick para um controlo mais preciso do leme; inclui mecanismo de bloqueio do leme integrado.

Mecanismo de centralização preciso
A tecnologia sem contacto nos eixos X e Y e a força constante da mola reduzem o jogo livre, melhoram o controlo e aumentam a durabilidade.

RETROILUMINAÇÃO DAS FUNCIONALIDADES GERAIS

Botões iluminados e Ecrã multifunções (MFD) – ideal para ambientes com pouca luz, destaque-se de todos os outros. Ajuste a luminosidade através do painel de controlo do Windows.

PEÇAS DE METAL

Construção de peças em metal para uma maior durabilidade e um máximo conforto durante jogos de longa duração.

ACELERADOR

2 Botões de disparo convenientemente posicionados no topo do acelerador para um acesso imediato ao calor da batalha.



Controlo de deslize do polegar de ação suave com eixos para as definições de inclinação longitudinal, equilíbrio e desvio de rota ou para ampliar/reduzir a vista.

Controlador do rato, que também pode funcionar como um interruptor superior.

Interruptor superior de 8 direções:
Selecione de entre várias perspetivas de vista e atribua comandos utilizados com frequência.

Roda de deslocamento posicionada na parte traseira do acelerador para ativação através do dedo indicador; inclui botão integrado.



O ecrã multifunções (MFD) indica:

Estado de modo e Shift

O estado de modo é determinado pelo seletor de modo no topo da alavanca.

Área de texto definido pelo utilizador

-indica o nome do comando atribuído ao botão, quando ativado.
-indica o nome do perfil em utilização e ativa rapidamente a seleção do perfil. O perfil também pode ser alterado durante o jogo ao premir o botão da embraiagem e percorrer os perfis disponíveis, movendo o interruptor superior de ponto de vista para cima e para baixo. Mova o mesmo botão para a esquerda para apagar o perfil atual ou direita para ativar o perfil.

Ecrãs de vários fusos horários

Fuso horário (defina a hora local no painel de controlo Data/mês/hora formatável)

Cronômetro para tempo de voo



Controlo do acelerador progressivo Ação super suave com ajuste de tensão do metal e detentores para programar as definições de suspensão (0-20%) e pós-combustão (80-100%).

INTRODUÇÃO

Para que este produto funcione corretamente, instale o software a partir de logitech.com/support/x52-pro

MANUTENÇÃO DAS DEFINIÇÕES DO CONTROLADOR

O seu X52 Professional HOTAS da Logitech é fornecido pronto a utilizar. No entanto, queremos que o utilize da forma que melhor se adapte a si. Assim, incluímos a facilidade de alterar várias definições na alavanca e no acelerador. Pode, por exemplo, alterar a luminosidade dos botões LED, verificar se a alavanca está a funcionar corretamente ou alterar a forma como a data é apresentada no ecrã multifunções (MFD).


Altere as definições do seu controlador na janela de propriedades do seu HOTAS. Para isso, abra a janela Dispositivos e Impressoras no Windows, clique com o botão direito do rato em X52 e, em seguida, selecione Controladores de jogos.

Em Controladores de jogos, selecione X52 Professional HOTAS e, em seguida, clique em Propriedades.

A janela de propriedades do X52 Professional HOTAS consiste em cinco separadores individuais. É possível ver e alterar várias definições do controlador em cada separador. As definições que podem ser alteradas são descritas nas secções seguintes.

Testar o controlador

1. Clique no separador Testar.



As funcionalidades do controlador que podem ser testadas são apresentadas abaixo.

2. Teste todas as funcionalidades, conforme necessário.

A forma de o fazer varia, dependendo da funcionalidade. Pode, por exemplo, ter de premir o botão correspondente ou rodar o controlo rotativo correspondente.

Manutenção das zonas mortas

É possível criar zonas mortas para cada intervalo e eixo em que as funcionalidades do seu controlador se movem. Estas reduzem a interferência que pode ser provocada por movimentos não intencionais da alavanca de voo e outros controlos. Por exemplo, pode querer mover a alavanca apenas no eixo X, mas considera difícil evitar mover-se no eixo Y ao fazê-lo. Pode configurar uma zona morta no eixo Y para que estes pequenos movimentos não sejam detetados pelos controladores.

O que é uma zona morta?

Uma zona morta é uma parte do intervalo na qual os movimentos de um eixo não são detetados pelos controladores e, portanto, não têm efeito sobre o jogo em andamento. Poderá ser em torno do ponto central do intervalo ou numa das extremidades.

Para manter as suas zonas mortas


1. Clique no separador Zona morta. Os controlos para os quais é possível criar zonas mortas são apresentados da seguinte forma:

Cada eixo é representado por uma caixa branca com uma linha vermelha que representa o local onde o controlo se encontra. Se mover o controlo correspondente, a linha vermelha move-se. Utilize esta linha para determinar exatamente onde a sua zona morta deve começar e terminar. Por baixo de cada caixa está uma escala móvel. Utilize-a para especificar o tamanho de cada zona morta.

2. Clique num controlo de deslize da escala móvel e arraste-o até onde pretende que a zona morta termine. A área que representa a zona morta aparece a cinza.
3. Utilize os controlos de deslize do centro para manter a zona morta em torno do ponto central de um eixo. Utilize os controlos de deslize em qualquer uma das extremidades para criar zonas mortas em qualquer uma das extremidades do eixo.

Sugestões: Por predefinição, se clicar no controlador de deslize direito ou esquerdo do par, ambos os controladores de deslize serão movidos. Poderá alterar esta definição se pretender apenas ajustar um lado da zona morta. Para isso, clique com o botão direito do rato em qualquer parte da caixa branca e selecione Ligar zonas mortas a partir da lista de pop-up de opções apresentada. Repita este passo para ligar novamente os pares dos controladores de deslize.

É possível eliminar zonas mortas existentes para um eixo clicando com o botão do lado direito do rato em qualquer parte da caixa branca e selecionando Eliminar zona morta.



Manutenção da luminosidade do LED

A autenticidade da experiência de controlo do voo proporcionada pelo seu X52 Professional HOTAS da Logitech G foi melhorada por uma série de LEDs no acelerador e na alavanca de voo.

É possível controlar o aspeto destes LEDs, tornando-os mais claros ou escuros de acordo com a sua preferência.


Também é possível alterar a cor dos diferentes LEDs dos botões, podendo escolher entre verde, âmbar e vermelho para a maioria dos botões.

Para manter a luminosidade do LED

1. Clique no separador LEDs.

É apresentada uma escala móvel que poderá utilizar para escolher a luminosidade dos LEDs da alavanca e do acelerador:

2. Mova o controlo de deslize na escala para ajustar a luminosidade do LED. Os LEDs alteram-se à medida que move o controlo de deslize, para se certificar de que ficam como pretende. Pode:
 - Clicar e arrastar o controlo de deslize ao longo da escala Ou:
 - Clicar num ponto da escala para mover o controlo de deslize em passos graduais ao longo da escala.




Manutenção das definições do MFD

A sua unidade inclui um MFD (ecrã multifunções). É possível controlar a forma como as informações são apresentadas no MFD alterando várias definições no separador MFD:

O que é o MFD?

O MFD é um ecrã que apresenta uma variedade de informações diferentes, incluindo, por exemplo, o modo atualmente selecionado e a data de hoje. Faz parte da mesma unidade que o seu acelerador. O MFD e a forma como este funciona são explicados mais pormenorizadamente na secção Utilizar o MFD.



Para alterar a luminosidade do MFD

1. Clique no separador MFD.

É apresentada uma escala móvel da luminosidade na parte superior do separador.

2. Altere a luminosidade do seu MFD movendo o controlo de deslize ao longo da escala.

Para mover o controlo de deslize, pode:

- Clicar e arrastar o controlo de deslize ao longo da escala. Ou:
- Clicar num ponto da escala para mover o controlo de deslize em passos graduais ao longo da escala.

A luminosidade do MFD altera-se à medida que move o controlo de deslize. Utilize isto para determinar quando o controlo de deslize está no sítio certo.

Manutenção das definições do relógio

O MFD pode apresentar a hora atual em qualquer fuso horário. É possível escolher os fusos horários apresentados e o formato no qual a hora para cada zona é apresentada.

É possível ter até três fusos horários diferentes disponíveis no MFD. A Hora de Greenwich (GMT) está incluída por predefinição. É possível escolher até dois fusos horários adicionais. Ao utilizar o MFD, poderá alternar entre os três fusos horários, conforme necessário.

Para alterar as definições do relógio

1. Clique no separador MFD.

Este separador inclui três painéis nos quais é possível alterar a forma como a hora é apresentada no MFD. São designados de Relógio 1, Relógio 2 e Relógio 3.

Nota: O Relógio 1 está definido para o fuso horário GMT por predefinição. Não é possível alterar esta definição.

2. Escolha outros fusos horários que pretende visualizar no MFD nos painéis do Relógio 2 e Relógio 3. Para isso, selecione uma opção a partir da lista pendente Ajuste de tempo correspondente.

Cada opção é uma hora relativamente ao fuso horário GMT, por exemplo, GMT +1:00 corresponde a GMT mais uma hora e assim por diante. Cada hora também é representada por uma entrada no alfabeto fonético. Por exemplo, o fuso horário GMT é representado por "Zulu" e o GMT +12:00 por "Mike".

3. Escolha o formato que pretende para a apresentação da hora. Para isso, marque ou desmarque a caixa de verificação Formato de 12 horas correspondente.
Quando a caixa está desmarcada, a hora é apresentada no formato de 24 horas, isto é, entre as 00:00 e as 23:59. Quando a caixa está marcada, a hora é apresentada no formato de 12 horas.

4. Clique em Aplicar.

Agora, já pode ver no MFD a hora atual nos fusos horários que escolheu.
Consulte a secção Utilizar o MFD para obter mais detalhes.

Manutenção das definições da data

A data atual é apresentada no canto inferior direito do MFD. Pode escolher como esta data é apresentada.

Pode, por exemplo, preferir ver o mês primeiro, seguido do dia e ano.

Alterar a forma como o botão de embraiagem funciona

O botão de embraiagem do acelerador é utilizado para desativar temporariamente os botões no jogo em andamento. Isto permite verificar o que cada botão faz sem interromper o jogo e selecionar um perfil diferente, se necessário. Consulte o ponto Visualizar os nomes dos botões na secção Utilizar o MFD para obter mais informações.

Para alterar a forma como a embraiagem funciona, marque ou desmarque a caixa de verificação Botão da embraiagem travado no painel Definições da embraiagem e, em seguida, clique em Aplicar.

Quando a caixa está marcada, se a embraiagem for pressionada e solta, os botões do jogo em andamento são desativados. Para reativar os botões, pressione e solte a embraiagem novamente.

Quando a caixa está desmarcada, os botões são desativados no jogo assim que a embraiagem for premida. Ao soltar a embraiagem, se premir novamente os botões, o jogo em andamento será afetado.

Utilizar o MFD

O MFD, ou ecrã multifunções, é uma parte integral do seu acelerador. Apresenta uma variedade de informações, incluindo os nomes dos botões, o perfil atual e a data de hoje. Também fornece um cronómetro. Além disso, o MFD pode apresentar informações e interagir com funcionalidades em jogos compatíveis, como o Microsoft Flight Simulator X. Para obter mais detalhes sobre isto, consulte a secção final deste manual.

Funcionalidades do MFD

O MFD está dividido em três secções:

- A secção do modo está na parte superior do MFD e mostra o modo selecionado atualmente. Consulte a secção Trabalhar com modos, abaixo.
- A secção central do MFD é utilizada para ver os nomes dos botões na alavanca de voo e no acelerador e para ver e alterar o perfil atual. Consulte a secção Trabalhar com informações de perfil, abaixo.
- A hora e a data encontram-se na parte inferior do MFD. Pode mostrar a hora atual em até três fusos horários. Também inclui um cronómetro. Consulte a secção Visualizar a hora e data e Utilizar o cronómetro, abaixo.


O esquema do MFD é mostrado à direita:

Os controlos abaixo do MFD são utilizados para alterar a apresentação da data, trabalhar com o cronómetro e interagir com funções específicas do jogo, sempre que suportado.

Trabalhar com modos

O X52 Professional HOTAS da Logitech G oferece uma vasta gama de oportunidades de configuração do controlador para que este funcione da forma como mais lhe convier. Pode fazê-lo criando perfis, utilizando o software de programação. (Para obter mais detalhes, consulte o manual do software de programação online em logitech.com/support/x52-pro.) Dentro de cada perfil, é possível criar até seis modos diferentes que determinam as ações executadas sempre que premir botões na alavanca de voo e no acelerador.

Pode utilizar o MFD para ver o modo que está atualmente selecionado.



Alterar o modo

O modo pode ser alterado rodando o botão de seleção de modo na alavanca de voo. À medida que vai rodando, o número do MODO apresentado no MFD altera-se para refletir a sua seleção.

Utilizar os modos adicionais

Por predefinição, estão disponíveis três modos. É possível aumentá-los para seis utilizando o botão Pinkie na alavanca de voo. Para isso, deverá designar que o botão Pinkie execute a mesma função que a tecla Shift, utilizando o software de programação SST. Em seguida, pode selecionar um dos outros modos mantendo premido o botão Pinkie à medida que roda o botão de seleção de modo. Ao fazê-lo, a palavra SHIFT é apresentada no secção de modo do MFD.

Dentro de cada perfil, é possível utilizar os seguintes modos:



- Modo 1
- Modo 2
- Modo 3
- Modo 1 + Pinkie
- Modo 2 + Pinkie
- Modo 3 + Pinkie

Visualizar o modo atual O modo que está atualmente selecionado é apresentado na parte superior do MFD. É apresentado como no exemplo a seguir:

Se tiver selecionado um dos três modos Pinkies descritos acima, a palavra Shift é apresentada porque o botão Pinkie está a funcionar como a tecla Shift.


Trabalhar com informações de perfil

É possível utilizar a secção central do MFD para ver os nomes atribuídos aos botões na alavanca de voo e no acelerador. Também mostra os nomes de perfil e modo atualmente selecionados.

Visualizar os nomes dos botões

É possível visualizar os nomes atribuídos aos botões no modo atual. Poderá utilizar o software de programação SST para criar uma variedade de perfis. Cada perfil pode incluir até seis modos diferentes, atribuindo diferentes funções a botões individuais para utilizar em jogos diferentes.

Se tiver criado perfis, poderá ver os nomes que atribuiu aos botões no modo selecionado no perfil atual. Se não tiver criado, é apresentado o nome padrão atribuído a cada botão. O nome padrão reflete a função atribuída a cada botão quando o seu HOTAS é fornecido.



Para ver o nome de um botão, prima-o como faz normalmente. O nome é apresentado na linha central do MFD.

Se o jogo estiver em andamento, utilize a embraiagem para desativar os botões do mesmo. Pode premi-los e ver os seus nomes sem afetar o jogo. Quando fornecida, a embraiagem está configurada de forma a ter de pressioná-la durante o período em que pretende que os botões permaneçam inativos no jogo atual. Pode alterar a forma como o botão da embraiagem funciona através do separador MFD da janela de propriedades do X52 Professional HOTAS da Logitech G. Para obter mais detalhes, consulte o ponto Alterar a forma como o botão de embraiagem funciona na secção Manutenção das definições do controlador.

Nota: Não é possível ver os nomes dos botões se a janela de propriedades estiver aberta.

Alterar o perfil atual

É possível utilizar o MFD para alterar rapidamente o perfil atual. Pode, por exemplo, aperceber-se de que não está a trabalhar no perfil correto para o jogo em andamento.

Para alterar rapidamente o perfil

1. Prima o botão da embraiagem. Os LEDs da sua embraiagem e do controlo do seletor de vista principal da alavanca de voo começam a piscar. Se premir os botões, o jogo em andamento não será afetado quando a embraiagem está engatada.

2. Mova o controlo do seletor de vista principal da alavanca de voo para cima (Norte) ou para baixo (Sul) para percorrer os seus perfis. À medida que o faz, os nomes dos perfis são apresentados na linha inferior da secção central do MFD.



Nota: É possível utilizar o MFD para aceder a qualquer pasta do seu computador. Para abrir uma pasta, empurre o seletor de vista para a direita (Este). Para subir um nível, percorra os perfis e os ficheiros na pasta atual até que seja apresentado [...] e, em seguida, empurre o seletor de vista para a direita (Este).

3. Selecione o perfil que pretende movendo o controlo de vista principal para a direita (Este) quando o nome do perfil aparecer no MFD. Este torna-se o perfil atual e as suas definições são aplicadas quando retomar o jogo em andamento.

Sugestão: É possível apagar o perfil atual movendo o seletor de vista para a esquerda (Oeste). Os botões da alavanca e do acelerador voltam a ter as suas predefinições.

4. Solte a embraiagem. A forma como o faz depende das definições da embraiagem. Deixe de premir o botão da embraiagem ou prima-o e solte-o.

Visualizar a hora e data

A parte inferior do MFD apresenta a hora e a data atuais:

Esta parte do MFD também pode ser utilizada como cronómetro. Pode alternar entre as duas funcionalidades premindo o botão Função. Consulte a secção Utilizar o cronómetro, abaixo, para obter mais informações sobre esta funcionalidade.

Visualizar a hora

É possível escolher o fuso horário para o qual a hora atual é apresentada a partir de até três fusos horários disponíveis. Para mover entre os fusos horários disponíveis, prima os botões para cima (Iniciar/parar) e para baixo (Repor).

À medida que alterna entre os três fusos horários, é apresentado um número no canto inferior direito do MFD (no lugar da data). Este número desaparece após alguns segundos.

A Hora de Greenwich (GMT) está disponível por predefinição e é representada pelo número 1. Pode escolher que outros fusos horários estão disponíveis e o formato no qual a hora será apresentada. Para obter uma explicação deste procedimento, consulte o ponto Manutenção das definições do relógio na secção Manutenção das definições do controlador.

Visualizar a data

A data é apresentada no canto inferior direito do MFD. Por predefinição, é mostrada no formato MMDDAA. É possível alterar o formato da data, por exemplo, para DDMMAA. Para obter uma explicação deste procedimento, consulte o ponto Manutenção das definições da data na secção Manutenção das definições do controlador.

Utilizar o cronómetro

A parte inferior do MFD também pode ser utilizada como cronómetro. Pode alternar entre a apresentação da hora e do cronómetro premindo o botão Função. Quando o cronómetro está selecionado, é apresentado o seguinte:



Para utilizar o cronómetro

1. Prima Iniciar/parar uma vez. O número de segundos começa a aumentar.
2. Prima Iniciar/parar novamente para parar o temporizador.
3. Prima Repor para apagar o tempo e regressar a 00:00.

Nota: O temporizador mostra, inicialmente, os minutos e segundos. Se o tempo registado atingir cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove segundos, isto é, 59:59, este altera-se para mostrar as horas e os minutos. Isto significa que a próxima leitura após 59:59 é 01:00.

Utilizar o bloqueio do leme

É possível desativar a funcionalidade do leme na alavanca de voo engatando o bloqueio do leme. Depois de o fazer, a alavanca de voo já não roda mais.

Para utilizar o bloqueio do leme

1. Posicione a alavanca de voo com os três comutadores (T1 a T6) virados para si. O bloqueio do leme pode ser visto na base da alavanca de voo, do lado esquerdo. Se olhar mais de perto, verá que está identificado como RLOCK.
2. Puxe o interruptor RLOCK. Poderá ser mais fácil fazê-lo se utilizar o polegar da sua mão esquerda. O movimento giratório da alavanca de voo está agora bloqueado e já não é possível rodá-la. Pode restaurar a funcionalidade do leme a qualquer altura empurrando o interruptor RLOCK novamente para dentro.

Ajustar o manípulo

É possível otimizar o conforto de utilização da alavanca de voo ajustando a altura do apoio para mãos e do botão Pinkie. Se as suas mãos forem pequenas, pode colocar o apoio para mãos e o botão Pinkie na posição mais alta disponível. Isto reduz a distância entre o gatilho e o botão Pinkie, evitando a necessidade de se esticar para alcançar ambos. Se tiver mãos maiores, pode maximizar esta distância e utilizar a alavanca de voo com maior conforto.

Para ajustar o manípulo

1. Posicione a alavanca de voo com os três comutadores (T1 a T6) virados para o lado oposto a si.
É possível ver perfeitamente um parafuso de metal na parte traseira do manípulo.
2. Desaperte o parafuso rodando-o para a esquerda.
Quando o parafuso estiver solto o suficiente, move-o para baixo dentro da ranhura na parte traseira do manípulo.
Ao mover o parafuso, o apoio para mãos e o botão Pinkie também se movem.
3. Mova o parafuso até que o apoio para mãos e o botão Pinkie se encontrem à altura pretendida.

- Coloque o parafuso na posição que melhor se adeque à sua altura preferida. Existem cinco posições que pode escolher.
- Aperte o parafuso na posição rodando-o para a direita.

Utilizar o plug-in do Microsoft Flight Simulator X com o X52 Professional HOTAS da Logitech G

A maior parte das aeronaves disponíveis no Microsoft Flight Sim X contém o painel do stack de rádio que é apresentado e pode ser ajustado com o rato premindo Shift + 2. O ecrã do stack de rádio das aeronaves mostra as frequências para as quais as rádios de comunicação estão definidas, assim como as frequências recetoras de rádio de VOR Nav1 e Nav2, a frequência de navegação ADF, o Equipamento de medição de distâncias (DME), a frequência do transponder e as definições de Piloto automático. O ecrã do stack de rádio difere de aeronave para aeronave, mas as informações básicas mostradas são as mesmas.

Em primeiro lugar, é necessário instalar o plug-in do Flight Simulator X, que pode ser encontrado na página de suporte: logitech.com/support/x52-pro. Isto significa que o seu X52 Pro já está configurado para apresentar e controlar as informações do Stack de rádio e mostrará as definições do stack de rádio sempre que a aplicação Microsoft Flight Sim X for aberta. Siga as instruções abaixo para aceder e alterar o Stack de rádio.

Se tiver instalado o Flight Sim 10 após instalar os controladores do HOTAS, aceda a C:\Program Files (x86)\Logitech\FSX Plugin e execute (duplo clique) o LogiFlightSimX.exe

A partir de agora, sempre que abrir o Flight Sim X, o iMFD do X52 Professional irá apresentar as informações do Stack de rádio. Se quiser desativar esta funcionalidade, abra a caixa de execução a partir de Iniciar e, na caixa de texto da janela de execução, escreva

"C:\program files\Logitech\directoutput\LogiFlightSimX.exe" -uninstall
Programação do Stack de rádio no Microsoft Flight Sim X

A título de exemplo, suponhamos que está a pilotar um Cessna C172SP Skyhawk. A vista do cockpit aparecerá conforme abaixo, com a altitude, velocidade e indicadores de altitude da aeronave à esquerda e os instrumentos de navegação à direita.





Ao premir Shift e 2 no teclado do computador, o stack de rádio aparecerá.



Alterar as definições do stack de rádio utilizando os botões de controlo e o ecrã iMFD do X52

Quando ainda estiver em terra, abra o painel do stack de rádio.

No iMFD do X52 Professional, rode a roda esquerda para cima e para baixo para mostrar cada secção do stack de rádio no monitor LCD do iMFD. As secções são:

- Com 1 e Nav 1
- Com 2 e Nav 2
- ADF
- DME
- Transponder
- Piloto Automático

A título de exemplo, para alterar as frequências Com 1 e Nav 1 ou Com 2 e Nav 2, selecione a página com os canais Com e Nav apropriados. Para alternar entre frequências ativas e em standby, rode a roda direita para mover o cursor [] para a frequência ativa (topo) que pretende alternar para standby e prima o botão da roda direita (o botão de seleção MFD).

Para editar as frequências em standby, rode a roda direita até que o símbolo > fique do lado esquerdo da frequência e prima o botão de seleção MFD de forma que o > se altere para >>. É possível aumentar ou diminuir os valores dos primeiros três dígitos da frequência rodando a roda direita para cima ou para baixo. Assim que tiver inserido o valor que pretender, prima o botão de seleção MFD novamente para sair da edição dessa parte da frequência.

Para alterar os dois dígitos decimais da frequência, rode a roda direita para cima e para baixo até que o símbolo < apareça à direita da frequência. Prima o botão de seleção MFD e o símbolo < irá alterar-se para <<. Agora, rode a roda para cima ou para baixo para aumentar ou diminuir os dois valores decimais. Assim que tiver selecionado a frequência que pretender, prima o botão MFD novamente para sair.

Para tornar a frequência em standby ativa, rode a roda direita para realçar a frequência ativa (estaré entre parênteses []). Prima o botão de seleção MFD e o valor em standby ficará então ativo.

Para alterar para as frequências Com 1, Com 2, Nav 1, Nav 2 pretendidas, clique no botão apropriado do painel do stack de rádio do cockpit com o rato. No caso do Cessna C172SP Skyhawk, encontrará estes botões na parte superior do stack de rádio.

Criar as suas próprias interações iMFD

É possível criar as suas próprias interações iMFD com jogos utilizando o Software Development Kit (SDK) que pode ser encontrado no diretório C:\Program Files\Logitech\DirectOutput\SDK assim que tiver instalado o software para o X52 Professional.

JOYSTICK



ALGEMENE KENMERKEN ACHTERGRONDVERLICHTING

Verlichte knoppen en multifunctioneel display (MFD), ideaal voor donkere ruimten, valt gegarandeerd op. Pas de helderheid aan via het configuratiescherm van Windows.

METALEN ONDERDELEN

Deels metalen constructie voor verhoogde duurzaamheid en maximaal comfort tijdens langdurig gamen.

GASHENDEL

Twee schietknoppen handig geplaatst op de kop van de joystick zodat je er in het heetst van de strijd meteen bij kunt.



Linkermuisknop.

Makkelijk te bedienen duimschuifknop biedt assen voor instellingen voor pitch (stampen), trim en yaw (rollen), of inzoomen en uitzoomen.

Muiscontroller die ook kan dienen als schakelaar.

8-weg schakelaar: Kies uit meerdere gezichtspunten en wijs veelgebruikte opdrachten toe.

Scrolwiel op achterkant van gashendel voor activering met wijsvinger, inclusief ingebouwde knop.



Het multifunctionele display (MFD) toont de volgende informatie:

Modus en schakelstatus

De modus wordt bepaald door de moduskeuzeschakelaar op de kop van de stick.

Gebied voor tekst van de gebruiker

-geeft de naam aan van de opdracht die is toegewezen aan de knop wanneer deze wordt geactiveerd.

-bevat de naam van het profiel dat in gebruik is en maakt het mogelijk onmiddellijk een profiel te kiezen. Het profiel kan ook tijdens het gamen worden aangepast: druk op de koppelingsknop en loop door de beschikbare profielen door de POV-schakelaar omhoog en omlaag te verplaatsen. Beweeg dezelfde knop naar links om het huidige profiel te wissen of naar rechts om het profiel te selecteren.

Weergave van meerdere tijdstippen

Tijdzone (brontijd en bestemmingstijd instellen op bedieningspaneel Instelbare datum/maand/tijd)

Stopwatch voor vliegtijd



Progressieve gashendelbesturing Zeer soepele actie met metalen spanningsovergangen en klikposities voor het configureren van inactiviteit (0-20%) en naverbranden (80-100%).

AAN DE SLAG

Installeer de software op logitech.com/support/x52-pro om te zorgen dat dit product correct werkt.

DE CONTROLLERINSTELLINGEN AANPASSEN

Je Logitech X52 Professional HOTAS is in principe klaar voor gebruik. We willen je echter de mogelijkheid geven deze te gebruiken op een manier die het beste bij je past.

Daarom hebben we de mogelijkheid ingebouwd om verschillende instellingen op de stick en gashendeleenheden aan te passen. Zo kun je bijvoorbeeld de helderheid van de LED-knopen variëren, controleren of de stick goed werkt en de weergave van de datum op het multifunctionele display (MFD) aanpassen.

Je kunt de controllerinstellingen aanpassen in het eigenschappenvenster voor de HOTAS. Dit scherm open je door het scherm Apparaten en printers in Windows te openen. Klik met de rechtermuisknop op X52 en selecteer Spelbesturingen.

Selecteer de X52 Professional HOTAS in Spelbesturingen en klik op Eigenschappen.


Het eigenschappenvenster van de X52 Professional HOTAS bestaat uit vijf tabbladen.

Je kunt op elk tabblad verschillende controllerinstellingen bekijken en wijzigen.

In de volgende secties vind je een beschrijving van de instellingen die je kunt aanpassen.

De controller testen

1. Klik op het tabblad Test.



Hieronder zie je de controllerfuncties die je kunt testen.

2. Test elke functie die nodig is.

Hoe je dit doet, is afhankelijk van wat de functie doet. Je moet hiervoor bijvoorbeeld op de bijbehorende knop drukken of aan de bijbehorende draaknop draaien.

Dode zones instellen

Je kunt dode zones maken voor elk bereik en elke as waarin de controllerfuncties zich bewegen. Dode zones reduceren de storing die kan ontstaan door onbedoelde bewegingen van de vluchtstick en andere besturingen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat je de stick alleen in de X-as wilt bewegen, maar dat je het moeilijk vindt om te voorkomen dat je hem tegelijkertijd in de Y-as beweegt. Je kunt een dode zone instellen in de Y-as zodat deze kleine bewegingen niet worden opgemerkt door de drivers.

Wat is een dode zone?

Een dode zone is een deel van het bereik waarin een as beweegt, dat niet door de drivers wordt gedetecteerd en dus geen effect heeft op de actieve game. Deze zone kan liggen rond het midden van het bereik of op een van de uiteinden.

Dode zones instellen


- Klik op het tabblad Deadzone. De besturingen waarvoor je dode zones kunt creëren worden als volgt weergegeven:

Elke as wordt voorgesteld door een wit vak dat een rode lijn bevat die aangeeft waar de besturing zich op dat moment bevindt. Wanneer je de bijhorende besturing verplaatst, wordt de rode lijn verplaatst. Gebruik deze lijn om precies te bepalen waar een dode zone moet beginnen en eindigen. Onder elk vak staat een schaalaanduiding. Hiermee kun je de grootte van elke dode zone aangeven.

- Klik op een schuifknop op de schaalaanduiding en sleep deze naar de positie waar de dode zone moet eindigen. Het grijze gearceerde gebied stelt de dode zone voor.
- Gebruik de centreerschuifknoppen om de dode zone rond het middelpunt van een as te houden. Gebruik de schuifknop aan een van de uiteinden om dode zones aan een van de uiteinden van een as te maken.

Tips: Standaard worden beide schuifknoppen verplaatst wanneer je op de rechter- of linkerschuifknop van het paar klikt. Je kunt dit veranderen als je één zijde van de dode zone wilt aanpassen. Je doet dit door ergens in het witte vak te klikken met de rechtermuisknop en Link Deadzones te selecteren in de pop-uplijst met opties die verschijnt. Herhaal dit om de schuifknoppen weer te koppelen.

Je kunt bestaande dode zones voor een as wissen door ergens in het witte vak met de rechtermuisknop te klikken en Clear Deadzone te selecteren.



De helderheid van de LED afstellen

De echtheid van de vluchtbesturing die de Logitech G X52 Professional HOTAS levert, wordt nog verder aangevuld met een aantal LED's op de gashendel en vluchtstick.

Je kunt de LED's aanpassen door ze helderder te maken of te dimmen, afhankelijk van wat je liever hebt.


Je kunt ook de kleur van de verschillende knop-LED's veranderen en hier voor kiezen uit groen, oranje of rood (voor de meeste knoppen).

De LED-helderheid instellen

1. Klik op het tabblad van de LED.

Er wordt een schaalaanduiding weergegeven waarmee je de helderheid kunt instellen voor de LED's op de stick en de gashendel.

2. Verplaats de schuifknop op de schaalaanduiding om de LED-helderheid aan te passen. De LED's veranderen terwijl je de schuifknop verplaatst, zodat je ze precies naar wens kunt afstellen. Je kunt het volgende doen:
 - Klik op en versleep de schuifknop langs de schaalaanduiding, of:
 - Klik op een punt op de schaalaanduiding zelf om de schuifknop in stappen langs de schaal te verplaatsen.




MFD-instellingen aanpassen

Je systeem is voorzien van een MFD, ofwel een multifunctioneel display. Je kunt bepalen hoe informatie in je MFD wordt weergegeven door de verschillende instellingen aan te passen op het tabblad MFD:

Wat is het MFD?

Het MFD (multifunctioneel display) is een scherm waarop verschillende soorten informatie wordt weergegeven, bijvoorbeeld de modus die op dat moment actief is en de datum van vandaag. Het maakt deel uit van dezelfde eenheid als de gashendel. Het MFD zelf en de manier waarop dit display werkt, wordt in meer detail uitgelegd in *Het multifunctionele display gebruiken*.



De helderheid van het multifunctionele display aanpassen

1. Klik op het tabblad MFD.
Boven aan het tabblad wordt een schaalaanduiding voor helderheid weergegeven.
2. Je kunt de helderheid van het multifunctionele display wijzigen door de schuifknop langs te schaalaanduiding te verplaatsen. Dit kan als volgt:
 - Klik op en versleep de schuifknop langs de schaalaanduiding. Of:
 - Klik op een punt op de schaalaanduiding zelf om de schuifknop in stappen langs de schaal te verplaatsen.

De helderheid van het display verandert wanneer je de schuifknop verplaatst. Bepaal aan de hand hiervan of de schuifknop op de juiste positie staat.

Klokinstellingen aanpassen

Het display kan de huidige tijd in elke tijdzone weergeven. Je kunt kiezen welke tijdzones worden weergegeven, evenals de notatie voor de tijd in elke tijdzone.

Je kunt op het display drie verschillende tijdzones beschikbaar hebben. Greenwich Mean Time (GMT) is de standaardzone. Je kunt nog twee extra tijdzones selecteren. Wanneer je je multifunctionele display gebruikt, kun je naar wens schakelen tussen de drie tijdzones.

De klokinstellingen wijzigen

1. Klik op het tabblad MFD.

Dit tabblad bevat drie panelen waarin je kunt instellen hoe de tijd op je multifunctionele display wordt weergegeven. Deze worden Clock 1, Clock 2 en Clock 3 genoemd. N.B. Clock 1 staat standaard op GMT. Je kunt dit niet wijzigen.

2. Kies extra tijdzones die je wilt kunnen weergeven op je MFD, in de panelen Clock 2 en Clock 3. Je doet dit door een optie te selecteren in de bijbehorende vervolgekeuzelijst Time Adjustment.

Elke optie is een tijdstip ten opzichte van GMT: GMT +1:00 is bijvoorbeeld GMT plus één uur, enzovoort. Elk tijdstip wordt ook voorgesteld door een woord in het fonetische alfabet. Zo wordt GMT voorgesteld door 'Zulu' en GMT +12:00 door 'Mike'.

3. Kies de notatie voor elke tijd. Dit doe je door het bijbehorende selectievakje 12 Hour Format in of uit te schakelen.

Wanneer het vakje is uitgeschakeld, wordt de tijd weergegeven in een 24-uursnotatie, dus van 00:00 tot en met 23:59. Wanneer het vakje is ingeschakeld, wordt de tijd weergegeven in een 12-uursnotatie.

4. Klik op Toepassen.

Je kunt nu de huidige tijd zien in de gekozen tijdzones op het multifunctionele display. Zie Het multifunctionele display gebruiken voor meer informatie.

Datuminstellingen aanpassen

De huidige datum wordt weergegeven in de rechterbenedenhoek van het display. Je kunt kiezen hoe je deze datum wilt weergeven.

Zo kun je bijvoorbeeld kiezen uit eerst de maand gevolgd door de dag en het jaar.

Wijzigen hoe de koppelingsknop werkt

De koppelingsknop op de gashendel wordt gebruikt om de knoppen in de actieve game tijdelijk uit te schakelen. Hierdoor kun je controleren wat elke knop doet zonder de game te onderbreken, en zo nodig een ander profiel selecteren. Zie Knopnamen weergeven in Het multifunctionele display gebruiken voor meer informatie.

Wanneer je de werking van de koppeling wilt aanpassen, schakel je het selectievakje Clutch Button in het paneel Clutch Settings in of uit.

Wanneer het selectievakje is ingeschakeld, deactiveer je de knoppen in de actieve game door op de koppeling te drukken en hem dan los te laten. Wanneer je de knoppen weer wilt activeren, moet je nogmaals op de koppeling drukken en deze weer loslaten.

Wanneer het vakje niet is ingeschakeld, zijn de knoppen in de game alleen gedeactiveerd zolang de koppeling is ingedrukt. Wanneer je de koppeling loslaat en dan op de knoppen drukt, heeft dit wel invloed op de actieve game.


Het multifunctionele display gebruiken

Het MFD, of multifunctioneel display, is een integraal onderdeel van de gashendeleenheid. Het display bevat verschillende soorten informatie, zoals namen van knoppen, het huidige profiel en de datum van vandaag. Het bevat ook een stopwatchfunctie. Bovendien kan het display informatie weergeven over en samenwerken met functies in ondersteunde games, zoals Microsoft Flight Simulator X. Raadpleeg de laatste sectie van deze handleiding voor meer informatie.

Functies van het multifunctionele display

Het multifunctionele display is onderverdeeld in drie secties:

- De modussectie bevindt zich boven in het display en toont de geselecteerde modus. Zie Werken met modi, hieronder.
- Het middelste deel van het display wordt gebruikt om de namen weer te geven van de knoppen op de stick en gashendel, en om het huidige profiel weer te geven en naar een ander profiel te schakelen. Zie Werken met profielinformatie, hieronder.
- De datum en tijd staan onder in het display. Je kunt in het display de huidige tijd weergeven in maximaal drie verschillende tijdstzones. Het bevat ook een stopwatch. Zie De datum en tijd weergeven in De stopwatch gebruiken, hieronder.



De lay-out van het multifunctionele display wordt rechts weergegeven:

De besturingen onder het display worden gebruikt om de tijdweergave te wijzigen, de stopwatch te bedienen en gamespecifieke functies uit te voeren, indien ondersteund.

Werken met modi

De Logitech G X52 Professional HOTAS biedt veel mogelijkheden voor het configureren van je controller zodat deze precies zo werkt als je wilt. Je kunt dit doen door profielen te maken met behulp van de programmeersoftware. (Zie de handleiding bij de programmeersoftware op logitech.com/support/x52-pro voor details.) Binnen elk profiel kun je tot zes verschillende modi maken, die bepalen welke acties worden uitgevoerd wanneer je op de knoppen op de vluchystick en gashendel drukt.

Je kunt in het display zien welke modus op dat moment is geselecteerd.

De modus veranderen

Je verandert de modus door de met moduskeuzeschakelaar op de vluchystick te draaien. Terwijl je dit doet, verandert het nummer bij MODE in het display om je selectie aan te geven.

Aanvullende modi gebruiken

Standaard zijn drie modi beschikbaar. Je kunt dit verhogen naar zes met behulp van de pinkschakelaar op de vluchystick. Je doet dit door te zorgen dat de pinkschakelaar dezelfde functie uitvoert als de Shift-toets. Hiervoor heb je de SST-programmeersoftware nodig. Vervolgens kun je een van de aanvullende modi selecteren door de pinkschakelaar ingedrukt te houden terwijl je de moduskeuzeschakelaar draait. Wanneer je dit doet, wordt het woord SHIFT weergegeven in de modussectie van het display.

In elk profiel kun je de volgende modi gebruiken:




- Modus 1
- Modus 2
- Modus 3
- Modus 1 + pinkmodus
- Modus 2 + pinkmodus
- Modus 3 + pinkmodus

De huidige modus bekijken De geselecteerde modus wordt weergegeven in het bovenste deel van het multifunctionele display. Dit wordt afgebeeld in het volgende voorbeeld:

Als je een van de drie hierboven beschreven pinkmodi hebt geselecteerd, wordt het woord SHIFT weergegeven, omdat de pinkschakelaar als Shift-toets fungert.

Werken met profielinformatie

Je kunt het midden van het multifunctionele display gebruiken om de namen weer te geven die zijn toegewezen aan de knoppen op de vluchtschakelaar en gashendel. Ook de namen van het huidige profiel en de huidige modus worden weergegeven.



Namen van knoppen weergeven

Je kunt de namen weergeven die zijn toegewezen aan de knoppen in de huidige modus. Met de SST-programmeersoftware kun je een aantal profielen maken. Elk profiel kan zes verschillende modi bevatten waarmee verschillende functies worden toegewezen aan bepaalde knoppen voor gebruik in verschillende games.

Als je profielen hebt gemaakt, kun je de namen weergeven die zijn toegewezen aan de knoppen in de geselecteerde modus in het huidige profiel. Zo niet, dan wordt de standaardnaam weergegeven die aan elke knop wordt toegewezen. De standaardnaam duidt de functie aan die aan elke knop is toegewezen bij levering van de HOTAS.

Wanneer je de naam van een knop wilt zien, druk je op de knop zoals je normaal gesproken zou doen. De naam wordt weergegeven op de middellijn van het multifunctionele display.

Als er een game aan de gang is, gebruik je de koppeling om de knoppen in de game uit te schakelen. Je kunt er dan op drukken en de namen zien zonder dat dit invloed heeft op de game. De koppeling is in eerste instantie zo ingesteld dat je deze ingedrukt moet houden zolang je de knoppen in de huidige game wilt deactiveren. Je kunt de manier veranderen waarop de koppelingsknop werkt via het tabblad MFD van het eigenschappenvenster Logitech G X52 Professional HOTAS. Zie [Wijzigen hoe de koppelingsknop werkt in De controllerinstellingen](#) aanpassen voor meer informatie.

N.B. Je kunt de namen van de knoppen niet weergeven als het eigenschappenvenster geopend is.


Het huidige profiel wijzigen

Via het multifunctionele display kun je het huidige profiel onmiddellijk wijzigen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat je niet met het juiste profiel werkt voor de game waar je in zit.

Het profiel onmiddellijk wijzigen

1. Druk op de koppelingsknop. De LED's op de koppeling en op de hoofd POV-besturing op de vluchtstick gaan knipperen. Wanneer de koppelingsknop geactiveerd is, heeft het indrukken van knoppen geen effect op de actieve game.

2. Verplaats de hoofd POV-besturing op de vluchtstick omhoog (noordwaarts) of omlaag (zuidwaarts) om door je profielen te lopen. Terwijl je dit doet, worden de profielnamen weergegeven in de onderste rij van het middelste deel van het multifunctionele display.



N.B. Je kunt via het multifunctionele display naar elke map op je computer gaan.

Je opent een map door de POV naar rechts te duwen (oostwaarts). Wanneer je een niveau omhoog wilt gaan, loop je door de bestanden en mappen in de huidige map tot [...] wordt weergegeven. Duw dan de POV naar rechts (oostwaarts).

3. Selecteer het gewenste profiel door de hoofd POV-besturing naar rechts (oostwaarts) te bewegen wanneer de naam van het profiel wordt weergegeven in het display. Dit wordt het huidige profiel en de bijbehorende instellingen worden toegepast wanneer je de actieve game hervat.

Tip: Je kunt het huidige profiel wissen door de POV naar links te bewegen (westwaarts).

De standaardinstellingen van de knoppen op de stick en gashendel worden in dan hersteld.

4. Geef de koppeling vrij. Hoe je dit doet, is afhankelijk van de koppelingsinstellingen. Stop met het drukken op de koppelingsknop of druk erop en laat hem dan los.

De datum en tijd weergeven

In het onderste deel van het multifunctionele display worden de huidige datum en tijd weergegeven:

Dit deel van het display kun je ook als stopwatch gebruiken. Je schakelt tussen de twee functies door op de functieknop te drukken. Zie De stopwatch gebruiken hieronder voor meer informatie over deze functie.

De tijd weergeven

Je kunt de tijdzone kiezen waarvoor de huidige tijd wordt weergegeven kiezen uit maximaal drie beschikbare tijdzones. Je kunt tussen de verschillende tijdzones schakelen door op de knop omhoog (Start/Stop) en omlaag (Reset) te drukken.

Terwijl je door de drie tijdzones loopt, wordt in de rechterbenedenhoek van het display een nummer weergegeven (in plaats van de datum). Dit nummer verdwijnt na enkele seconden. Greenwich Mean Time (GMT) is standaard beschikbaar en wordt aangeduid met het nummer 1. Je kunt kiezen welke andere tijdzones beschikbaar zijn en in welke notatie de tijd in elke zone wordt weergegeven. Zie Klokininstellingen aanpassen in de sectie De controllerinstellingen aanpassen voor een uitleg van deze procedure.

De datum weergeven

De datum wordt weergegeven in de rechterbenedenhoek van het multifunctionele display. Standaard wordt deze weergegeven in de notatie MMDDJJ. Je kunt dit echter wijzigen, bijvoorbeeld in DDMMJJ. Zie

Datuminstellingen aanpassen in de sectie De controllerinstellingen aanpassen voor een uitleg van deze procedure.



De stopwatch gebruiken

Het onderste deel van het display kun je ook ook als stopwatch gebruiken. Je schakelt tussen de stopwatchweergave en tijdweergave door op de functieknop te drukken. Wanneer de stopwatch actief is, wordt het volgende weergegeven:

De stopwatch gebruiken

1. Druk eenmaal op Start/Stop. Het aantal seconden loopt op.
2. Druk nogmaals op Start/Stop om de timer stop te zetten.
3. Druk op Reset om de tijd terug te zetten op 00:00.

N.B. In eerste instantie wordt de verstreken tijd in minuten en seconden weergegeven. Als de verstreken tijd negenenvijftig minuten en negenenvijftig seconden bereikt, dus 59:59, verandert dit in uren en minuten. Dit betekent dat na 59:59 de verstreken tijd wordt weergegeven als 01:00.

De roervergrendeling gebruiken

Je kunt de roerfunctie op je vluchtstick uitschakelen door de roervergrendeling in te schakelen. Wanneer je dit doet, kan de stick niet meer draaien.

De roervergrendeling gebruiken

1. Plaats de vluchtstickeenheid zo dat de drie tuimelschakelaars (T1 t/m T6) naar je toe zijn gericht. De roervergrendeling bevindt zich op het voetstuk van de vluchtstick, aan de linkerkant. Als je deze van dichtbij bekijkt, zie je dat er RLOCK op staat.
2. Trek de RLOCK-schakelaar naar buiten. Je kunt dit het makkelijkst doen met de duim van je linkerhand. De draaiactie op de vluchtstick is nu vergrendeld en je kunt de stick niet meer draaien. Je kunt het roer op elk moment weer inschakelen door de RLOCK-schakelaar naar binnen te drukken.

De hendel aanpassen

Je kunt nog comfortabeler gebruikmaken van de stick door de hoogte van de handgreep en pinkschakelaar aan te passen. Als je kleine handen hebt, zet je de handgreep en de pinkschakelaar op de hoogst mogelijke positie. Hierdoor wordt de afstand tussen de triggerschakelaar en de pinkschakelaar kleiner, zodat je niet hoeft te rekken om beide te bereiken. Als je grotere handen hebt, kun je de afstand zo groot mogelijk maken en de vluchtstick comfortabeler bedienen.

De hendel aanpassen

- Plaats de vluchstickeenheid zo dat de drie tuimelschakelaars (T1 t/m T6) van je af zijn gericht.
Op de achterkant van de hendel, op ongeveer een derde van onderaf, zie je een duidelijk zichtbare metalen schroef.
- Draai de schroef los door hem linksom te draaien.
Wanneer de schroef los genoeg zit, kun je hem vrij op en neer bewegen binnen de sleuf achter op de hendel.
Wanneer je de schroef beweegt, bewegen ook de handgreep en de pinkschakelaar.
- Verplaats de schroef tot de handgreep en de pinkschakelaar zich op de gewenste hoogte bevinden.
- Plaats de schroef op een positie die het beste overeenkomt met de hoogte waaraan je de voorkeur geeft. Je kunt kiezen uit vijf posities.
- Draai de schroef vast door hem rechtsom te draaien.

De Microsoft Flight Simulator X-invoegtoepassing gebruiken met de Logitech G X52 Professional HOTAS

De meeste luchtvaartuigen in Microsoft Flight Sim X zijn voorzien van een radiopaneel, dat wordt weergegeven en kan worden aangepast met de muis wanneer je op Shift+2 drukt. Het radiopaneel van de luchtvaartuigen toont de frequenties waarop de communicatieradio's zijn ingesteld, evenals de Nav1- en Nav2-frequenties van het VOR-radiobaken, de ADF-navigatiefrequentie, Distance Measuring Equipment (DME, afstandsmetingsapparatuur), de transponderfrequentie en instellingen voor automatische piloot. Het display van het radiopaneel verschilt per luchtvaartuig, maar de basisinformatie is hetzelfde.

Eerst moet je de invoegtoepassing voor Flight Simulator X installeren, die je kunt vinden op de ondersteuningspagina: logitech.com/support/x52-pro. Dit betekent dat je X52 Pro al is ingesteld voor de weergave en controle van radiopaneelinformatie en de radiopaneelinstellingen weergeeft wanneer je de Microsoft Flight Sim X-toepassing opent. Volg onderstaande instructies voor het openen en wijzigen van het radiopaneel.



Als je Flight Sim 10 hebt geïnstalleerd na het installeren van de HOTAS-drivers, ga je naar C:\Program Files (x86)\Logitech\FSX Plugin en voer je LogiFlightSimX.exe uit (door erop te dubbelklikken).

Vanaf nu wordt op het multifunctionele display van de X52 Professional de radiopaneel-informatie weergegeven telkens wanneer je Flight Sim X opent. Mocht je op een gegeven moment deze functie willen uitschakelen, open dan het vak Uitvoeren in het Startmenu en typ het volgende in het tekstvak:

**"C:\program files\Logitech\directoutput\LogiFlightSimX.exe" -uninstall
Het radiopaneel programmeren in de Microsoft Flight Sim X**

Stel bijvoorbeeld dat je in een Cessna C172SP Skyhawk vliegt. De cockpitweergave ziet er dan uit zoals hieronder, met de hoogte-, luchtsnelheid- en attitude-instrumenten links en de navigatie-instrumenten rechts.



Wanneer je op Shift en 2 op het toetsenbord van je computer drukt, wordt het radiopaneel weergegeven.



De radiopaneelininstellingen wijzigen met behulp van de iMFD-bedieningsknoppen en -weergave van de X52

Wanneer je nog steeds aan de grond staat, open je het radiopaneel.

Op de iMFD van de X52 Professional draai je aan het linker Pg. up en Pg. down-wiel om elke sectie van het radiopaneel weer te geven op het LCD-scherm van de iMFD. De secties zijn:

- Com 1 en Nav 1
- Com 2 en Nav 2
- ADF
- DME
- Transponder
- Automatische piloot

Als je bijvoorbeeld de Com 1 en Nav 1- of Com 2 en Nav 2-frequenties wilt aanpassen, selecteer je de pagina met de juiste Com- en Nav-kanalen. Wanneer je wilt schakelen tussen actieve en stand-byfrequenties, draai je aan het rechterwiel om de cursor [] naar de actieve frequentie (bovenste) te verplaatsen die je wilt schakelen naar stand-by en druk je op de knop van het rechterwiel (de MFD-keuzeknop).

Je kunt de stand-byfrequenties bewerken door aan het rechterwiel te draaien tot het symbool > links van de frequentie staat en dan op de MFD-keuzeknop te drukken zodat de > verandert in >>. Nu kun je de waarden van de eerste drie cijfers van de frequentie verhogen of verlagen door het rechterwiel omhoog of omlaag te draaien. Wanneer je de juiste waarde hebt gevonden, druk je nogmaals op de MFD-keuzeknop om de bewerking van dat deel van de frequentie af te sluiten.

Wanneer je de twee decimalen rechts van de frequentie wilt wijzigen, draai je het rechterwiel omhoog of omlaag tot het symbool < rechts van de frequentie verschijnt. Druk op de MFD-keuzeknop en het symbool < verandert in <<. Draai het wiel nu omhoog of omlaag om de twee decimaalwaarden te verhogen of verlagen. Wanneer je de juiste frequentie hebt geselecteerd, druk je nogmaals op de MFD-keuzeknop om af te sluiten.

Je kunt de stand-byfrequentie activeren door aan het rechterwiel te draaien om de actieve frequentie te markeren (deze staat tussen de cursorhaakjes []). Druk op de MFD-keuzeknop. De stand-bywaarde wordt nu de actieve waarde.

Je moet ook de gewenste Com 1-, Com 2-, Nav 1- en Nav 2-frequenties inschakelen door met je muis op de juiste schakelaar te klikken op het radiopaneel van de cockpit. In een Cessna C172SP Skyhawk vind je deze schakelaars helemaal bovenin het radiopaneel.

Je eigen iMFD-interacties maken

Je kunt je eigen iMFD-interacties met games maken door gebruik te maken van de Software Development Kit (SDK). Je vindt deze kit in de map C:\Program Files\Logitech\DirectOutput\SDK wanneer je de software hebt geïnstalleerd voor je X52 Professional.

LOGITECH X52 PROFESSIONAL HOTAS FÖR RYMD/FLYG - PRODUKTVISNING

STYRSPAK



2-stegs metallavtryckare
Krossa fienden med hjälp av en
precis och hållbar avtryckare.
Två steg kan programmeras med
separata skjutfunktioner.

Kan justeras
i 5 lägen för
att passa alla
handstorlekar.

3 vippströmbrytare som
är fjäderladdade och
bekvämt positionerade
på basen för att ge
extra programmerbara
flygkommandon.



Den svala
lillfingerskappen
av metall kan
tilldelas skiftes-
funktionalitet för
att dubbla antalet
programmerbara
kommandon.

Afvärningsramp för robot
Öppna det fjäderforseda
säkerhetslocket
för att aktivera
avfärningsramperna för
robotarna.



Den roterbara
lägesvälvarknappen
har 3 lägen med
LED som indikerar
programläget.

2 x 8-läges
riktningsknappar
- 1 fördefinierad
som synvinkel;
välj mellan flera
vyperspektiv
och tilldela
kommandon som
används frekvent.

3 bakgrundsupplysta
avtryckare är
bekvämt placerade
på styrspelets
huvud så att de
är lätt åtkomliga i
stridens hetta.



Styrspelet har 3D Rudder
Twist-handtag för att
roderstyrningen ska vara
precis; inkluderar integrerad
roderläsmekanism.

Centreringmekanismen
med hög precision används
Non-contact-teknik på x-
och y-axlarna och konstant
fjäderkraft minskar glapp,
förbättrar kontrollen och
ökar hållbarheten.

ALLMÄNNA FUNKTIONER MED BAKGRUNDSBELYSNING

Upplysta knappar och flerfunktionsskärm (MFD),
idealiskt för miljöer med svag belysning,
sticker garanterat ut från mängden.
Justera ljusstyrka via Windows kontrollpanel.

METALLDELAR

Vissa delar är gjorda i metall för att öka
hållbarheten och komforten under långa
spelsessioner.

GASREGLAGE

2 avtryckare är bekvämt placerade på gasreglagets huvud så att de är lätt åtkomliga i stridens hetta.



Vänster musknapp.

Smidigt skjutreglage för tummen tillhandahåller axlar för inställning av breddsteg, trimning och girning eller in-/utzoomning.

Muskontroll, som även kan fungera som riktningsknapp.

Riktningsknapp med 8 lägen: Välj mellan flera vaperspektiv och tilldela kommandon som används frekvent.

Rullningshjulet som är placerat på baksidan av gasreglaget för aktivering med pekfingret inkluderar inbyggd knapp.



Flerfunktionsskärmen (MFD) indikerar:

Läges- och skiftestillstånd

Lägestillstånd avgörs genom lögesvälvjaren på styrspeketens huvud.

Användardefinierat textområde

- indikerar namn på kommando som är tilldelat till knappen när den aktiveras.
- tillhandahåller namn på profilen som används och aktiverar val av profil. Du kan även ändra profil under spelets gång genom att trycka på kopplingsknappen och rulla ner genom de tillgängliga profilerna. Detta flyttar riktningsknappen för synvinkel upp och ner. Flytta samma knapp åt vänster för att rensa aktuell profil eller åt höger för att aktivera profilen.

Visning av flera tider

Tidszon (ställ in lokala tider för utreseort och destination i kontrollpanelens Formaterbart datum/månad/tid)

Stoppar för flygtid



Progressivt gasreglage, supersmidig användning med spänningsjustering av metall och spårar för programmeringsinställningarna inaktiv (0-20 %) och afterburner (80-100 %).

KOMMA IGÅNG

För att denna produkt ska fungera korrekt ska ni installera programvaran från logitech.com/support/x52-pro

SÅ HÄR UPPRÄTTHÄLLER DU DINA KONTROLLINSTÄLLNINGAR

Logitech X52 Professional HOTAS levereras klar att använda. Men vi vill att du ska använda den på det sätt som passar dig bäst. Vi har därför inkluderat möjligheten för dig att ändra diverse inställningar på joystick- och gasenheterna. Du kan till exempel variera ljusstyrkan på LED-knapparna, kontrollera att din styrspak fungerar som den ska eller ändra sättet som datumet visas på flerfunktionsskärmen (MFD).


Du ändrar dina styrenhetsinställningar i egenskapsfönstret för HOTAS. Du kan komma åt detta genom att öppna skärmen Enheter och skrivare i Windows, högerklicka på X52 och sedan välja Spelkontroller.

I Spelkontroller ska du välja X52 Professional HOTAS och sedan klicka på Egenskaper.

X52 Professional HOTAS egenskapsfönster består av fem olika flikar. Du kan visa och ändra olika kontrollinställningar på de olika flikarna. De inställningar som kan justeras beskrivs i följande avsnitt.

Testa din styrenhet

1. Klicka på fliken Test.



De funktioner du kan testa på styrenheten visas nedan.

2. Testa varje funktion efter behov.

Sättet man gör detta på varierar, beroende på vad funktionen gör. Det kan t.ex. inbegripa att trycka på motsvarande knapp eller vrida på motsvarande rotationsreglage.

Så här ställer du in dödzoner

Du kan skapa dödzoner för varje intervall och axel som din styrenhet rör sig inom. De minskar störningar som kan orsakas av oavsiktliga rörelser av flygstyrspaken och andra reglage. Till exempel kan du vilja att din styrspak endast ska röra sig i X-led, men du har svårt att inte röra den i Y-led när du gör detta. Du kan installera en dödzon i Y-axeln så att dessa mindre rörelser inte detekteras av drivrutinerna.

Vad är en dödzon?

En dödzon är en del av intervallet som en axelrörelse använder som inte detekteras av drivrutinerna och har därmed ingen påverkan på det pågående spelet. Det kan vara runt intervallets mittpunkt eller i endera änden.

Inställning av dina dödzoner


- Klicka på fliken Dödzoner.
De reglage som du kan skapa dödzoner till visas enligt följande:

Varje axel representeras av en vit ruta som innehåller en röd linje som representerar var reglaget har för inställning för närvarande. Genom att flytta motsvarande reglage flyttas den röda linjen. Använd denna linje för att avgöra exakt var din dödzon måste börja och sluta. Under varje ruta finns ett skjutreglage. Du kan använda detta till att ange storleken på varje dödzon.

- Klicka på ett skjutreglage och dra det till det ställe du vill att dödzonen ska sluta. Området som utgör dödzonen skuggas i grått.
- Använd de centrala skjutreglagen för att upprätthålla dödzonen runt en axels mittpunkt. Använd skjutreglagen i endera änden för att skapa dödzon i någon av axelns ändar.

Tips! Som standard flyttas både det högra och det vänstra skjutreglaget i paret om du klickar på en av dem. Du kan ändra detta om du bara vill justera en sida av dödzonen. För att göra detta ska du högerklicka någon stans i den vita rutan och välja Länka dödzoner från popup-listan med alternativ som visas. Upprepa detta för att länka samman paren på skjutreglagen igen.

Du kan rensa befintliga dödzon för en axel genom att högerklicka någon stans i den vita rutan och välja Rensa dödzon.



Så här ställer du in ljusstyrka för indikatorlampor


Autenticiteten för flygstyrningsupplevelsen som du får med Logitech G X52 G Professional HOTAS förbättras med ett antal indikatorlampor på gasreglaget och flygstyrspaken.

Du kan styra utseendet för dessa indikatorlampor och göra dem ljusare eller dämpade enligt dina preferenser.

Du kan även ändra färgen på de olika knapparnas LED-lampor. Färgerna du kan välja mellan är grön, gul eller röd för de flesta knapparna.

Så här ställer du in LED-lampornas ljusstyrka

1. Klicka på fliken för indikatorlampor.
Ett skjutreglage visas som du kan använda för att välja hur starkt LED-lamporna på din joystick och ditt gasreglage ska lysa:
2. För skjutreglaget längs skalan och justera LED-lampans ljusstyrka. LED-lamporna ändras när du för skjutreglaget, så du kan se till att de blir som du vill ha dem. Här kan du:
 - Klicka på och dra skjutreglaget längs skalan eller:
 - Klicka på en punkt på själva skalan för att flytta skjutreglaget i uppmättta steg längs skalan.




Så här anger du MFD-inställningar

Din enhet har en MFD, eller en fler-funktionsskärm. Du kan kontrollera sättet som information visas på din MFD genom att ändra de olika inställningarna på MFD-fliken:

Vad är MFD för något?

MFD är en skärm som visar olika typer av information, inklusive det läge som för närvarande används och dagens datum. Den är en del av samma enhet som ditt gasreglage. Själva MFD och hur den fungerar förklaras i mer detalj i Så här använder du MFD.



Ändring av ljusstyrkan på MFD

1. Klicka på fliken MFD.
Ett skjutreglage för Ljusstyrka visas överst på fliken.
2. Ändra ljusstyrkan på MFD genom att flytta skjutreglaget längs skalan. För att flytta skjutreglaget kan du antingen:
 - Klicka på och dra skjutreglaget längs skalan. Eller:
 - Klicka på en punkt på själva skalan för att flytta skjutreglaget i uppmätta steg längs skalan.

Ljusstyrkan på MFD ändras när du rör på skjutreglaget. Använd detta för att avgöra när skjutreglaget är i rätt läge.

Så här ställer du in klockan

MFD kan visa aktuell tid i vilken tidszon som helst. Du kan växa vilken tidszon som ska visas och formatet som tiden för var och en av zonerna ska visas i.

Du kan ha upp till tre olika tidszoner tillgängliga på din MFD. Greenwich Mean Time (GMT) inkluderas som standardinställning. Du kan välja upp till två ytterligare tidszoner.

När du använder MFD kan du växla mellan de tre tidszonerna efter behov.

Så här ändrar du klockinställningarna

1. Klicka på fliken MFD.
Den här fliken har tre paneler där du kan ändra hur tiden visas på din MFD. De kallas Klocka 1, Klocka 2 och Klocka 3.
Obs! Klocka 1 är inställt på GMT som standardinställning. Du kan inte ändra detta.
2. Välj ytterligare tidszoner som du vill kunna visa på din MFD på panelerna Klocka 2 och Klocka 3. Du kan göra detta genom att välja ett alternativ från motsvarande rullgardinslista med namnet Tidsjustering.
Varje alternativ är en tid relativ till GMT, till exempel GMT +1:00 är GMT plus en timme och så vidare. Varje tid representeras även av en post i det fonetiska alfabetet.
Till exempel representeras GMT av "Zulu" och GMT +12:00 av "Mike".
3. Välj det format som du vill att varje tid ska visas i. För att göra detta ska du antingen markera eller avmarkera motsvarande kryssruta för 12-timmarsformatet.
När rutan är avmarkerad visas tiden i 24-timmarsformat, dvs. mellan 00:00 och 23:59.
När den är markerad visas tiden i 12-timmarsformat.
4. Klicka på Verkställ.
Nu kan du visa aktuella tider i de tidszoner du har valt på din MFD. Mer information finns i Så här använder du MFD.

Så här anger du datuminställningar

Aktuellt datum visas i MFD:ns nedre högra hörn. Du kan välja hur detta datum ska visas. Du kan till exempel visa månaden först, följt av dag och år.

Så här ändrar du hur din kopplingsknapp fungerar

Kopplingsskappen på ditt gasreglage används för att tillfälligt inaktivera knapparna i spelet som körs. Detta gör det möjligt för dig att kontrollera vad varje knapp gör utan att avbryta spelet och att välja en annan profil vid behov. Se Visa knappnamn i Så här använder du MFD för mer information.

För att ändra hur din koppling fingerar ska du markera eller avmarkera kryss rutan Reglad kopplingsskapp i panelen Kopplingsinställningar och sedan klicka på Verkställ.

När rutan är markerad inaktiveras knapparna i spelet som körs när du trycker ner eller släpper upp kopplingen. För att aktivera knapparna på nytt ska du trycka på och släppa upp kopplingen igen.

När rutan är avmarkerad är knapparna bara avaktiverade när kopplingen är nedtryckt. När du släpper upp kopplingen påverkar dina knapptryckningar spelet som körs igen.

Så här använder du MFD

MFD, eller flerfunktionsskärmen, är en viktig del av din gasreglageenhet. Den visar flera olika typer av information, inklusive knappnamn, aktuell profil och dagens datum. Den tillhandahåller även en stoppursfunktion. Dessutom kan MFD visa information och interagera med funktioner i spel som stöds, såsom Microsoft Flight Simulator X. För mer information om detta ska du kolla in det sista avsnittet i den här användarhandboken.

Funktioner i MFD

MFD är indelad i tre sektioner:

- Lägesvalet sker i den övre delen av MFD och visar vilket läge som för närvarande är valt. Se Så här arbetar du med lägen nedan.
- Mittsektionen i MFD används för att visa namnet på knapparna på din flygspak och ditt gasreglage och för att visa och ändra aktuell profil. Se Så här arbetar du med profilinformation nedan.
- Tid och datum visas nederst på MFD. Den kan visa aktuell tid i upp till tre tidszoner. Den har även ett stoppur. Se Så här visar du tid och datum och Så här använder du stoppuret nedan.


Layouten för MFD visas till höger:

Reglagen nedanför MFD används till att ändra tidsvisning, använda stoppuret och interagera med spelspecifika funktioner, när sådana stöds.

Så här arbetar du med lägen

Logitech G X52 Professional HOTAS erbjuder stora möjligheter för dig att konfigurera dina reglage så att de fungerar så som du vill att de ska göra. Du gör detta genom att skapa profiler med hjälp av programmeringsprogramvaran. (Se användarhandboken för programmeringsprogramvaran online på logitech.com/support/x52-pro för mer information.) Inom varje profil kan du skapa upp till sex olika lägen som avgör vilka åtgärder som utförs när du trycker på knapparna på flygstyrspaken och gasreglaget.

Du kan använda din MFD till att visa vilket läge som för närvarande är valt.



Så här byter du läge

Du kan byta läge genom att rotera lägesvälparknappen på din flygstyrspak. När du gör detta ändras det lägesnummer som visas på skärmen för att reflektera ditt val.

Så här använder du extra lägen

Tre lägen finns tillgängliga som standard. Du kan öka dessa till sex genom att använda lillfingersknappen på din flygstyrspak. För att göra detta måste du tilldela lillfingersknappen så att den utför samma funktion som Shift-tangenten med hjälp av programmeringsprogramvaran SST. Du kan välja ett av de extra lägena genom att hålla lillfingersknappen intryckt när du roterar lägesvälparknappen. När du gör detta visas ordet SHIFT i lägessektionen på MFD.

Inom varje profil kan du använda följande lägen:



- Läge 1
- Läge 2
- Läge 3
- Läge 1 + Lillfinger
- Läge 2 + Lillfinger
- Läge 3 + Lillfinger

Så här visar du aktuellt läge. Läget som för närvarande är valt visas i den övre delen av MFD. Detta visas i följande exempel:

Om du har valt ett av de tre lillfingerslägena som beskrivs ovan visas ordet SHIFT. Detta på grund av att lillfingersknappen fungerar som en Shift-tangent.


Så här arbetar du med profilinformation

Du kan använda mittsektionen i MFD används för att visa namnen som tilldelats knapparna på din flygspak och ditt gasreglage. Den visar även namnen på den profil och det läge som för närvärande är valda.

Så här visar du knapparnas namn

Du kan visa namnen som tilldelats till knapparna i det aktuella läget. Du kan använda programmeringsprogramvaran SST för att skapa ett antal profiler. Varje profil kan inkludera upp till sex olika lägen som tilldelar olika funktioner till enskilda knappar som ska användas i olika spel.

Om du har skapat profiler kan du visa namnen som du har tilldelat knapparna i det valda läget i den aktuella profilen. Om inte visas de standardnamn som tilldelats till de olika knapparna. Standardnamnet reflekterar den funktion som tilldelats till var och en av knapparna när din HOTAS levereras.



För att visa knapparnas namn ska du trycka på dem som du brukar göra. Dess namn visas på den centrala linjen på MFD.

Om ett spel körs ska du använda kopplingen för att inaktivera knapparna i spelet. Du kan trycka på dem och visa deras namn utan att de påverkar spelet. När HOTAS levereras är kopplingen inställt så att du måste hålla den nedtryckt så länge du vill att knapparna ska förblif inaktiva i det aktuella spelet. Du kan ändra hur kopplingsknappen fungerar via MFD-fliken i Logitech G X52 Professional HOTAS egenskapsfönster. Se Så här ändrar du hur din kopplingsknapp fungerar i Så här upprätthåller du dina kontrollinställningar.

Obs! Du kan inte visa knappnamnen om egenskapsfönstret är öppet.


Så här ändrar du aktuell profil

Du kan använda MFD för att ändra den aktuella profilen "i förbifarten". Du kan, till exempel, komma att inse att du inte arbetar i korrekt profil för spelet som körs.

Så här ändrar du profilen i förbifarten

- Tryck på kopplingsknappen. Indikatorlamporna på kopplingen och på POV-kontrolpen på din flygstyrsbak börjar blinka. Du påverkar inte spelet genom att trycka på knapparna när kopplingen är nedtryckt.

- För den huvudsakliga POV-kontrollen på din flygstyrsbak upp (norr) eller ner (syd) för att rulla genom dina profiler. När du gör detta visas profilnamnen i den nedre raden på mittsektionen på MFD.



Obs! Du kan använda MFD till att komma åt mappar på din dator. För att öppna en mapp ska du föra POV åt höger (öst). För att gå upp en nivå ska du rulla genom filerna och mapparna i den aktuella mappen tills [...] visas och sedan för du POV åt höger (öst).

- Välj den profil du vill ha genom att föra den huvudsakliga POV-kontrollen åt höger (öst) när profillens namn visas på MFD. Den blir den aktuella profilen och dess inställningar tillämpas när du återupptar spelet som körs.

Tips! Du kan rensa den aktuella profilen genom att föra POV åt vänster (väst). Knapparna på din styrsbak och ditt gasreglage återgår till sina standardinställningar.

- Släpp upp kopplingen. Hur detta sker beror på dina kopplingsinställningar. Antingen slutar du trycka ner kopplingsknappen eller så trycker du ner och släpper upp den.

Så här visar du tid och datum

Den nedre delen av MFD visar aktuell tid och aktuellt datum:

Denna del av MFD kan även användas som stoppur. Du kan växla mellan de två funktionerna genom att tryck ner knappen Funktion. Se Så här använder du stoppuret nedan för mer information om denna funktion.

Så här visar du tiden

Du kan välja vilken tidszon som den aktuella tiden visas från, det finns upp till tre tillgängliga tidszoner att välja mellan. För att flytta dig mellan de tillgängliga tidszonerna ska du trycka på knapparna upp (Start/stopp) och ner (Återställ).

När du rör dig mellan de tre tidszonerna visas ett nummer i det nedre högra hörnet av MFD (på datumets plats). Detta nummer visas efter några sekunder.

Greenwich Mean Time (GMT) är tillgängligt som standard och representeras av nummer 1. Du kan välja vilka andra tidszoner som ska vara tillgängliga och i vilket format de ska visas. Se Så här ställer du in klockan i avsnittet Så här upprätthåller du dina kontrollinställningar för att få en förklaring av det här förfarandet.

Så här visar du datumet

Datumet visas i MFD:ns nedre högra hörn. Som standard visa detta i formatet MMDDÅÅ. Du kan ändra datumformatet, till exempel till DDMMÅÅ. Se Så här ställer du in datumet i avsnittet Så här upprätthåller du dina kontrollinställningar för att få en förklaring av det här förfarandet.

Så här använder du stoppuret

Den nedre delen av MFD kan även användas som stoppur. Du kan växla mellan de två funktionerna genom att trycka ner knappen Funktion. När du har valt stoppuret visas följande:



Användning av stoppuret

1. Tryck på Start/stopp en gång. Klockan startar och sekunderna börjar ticka uppåt.
2. Tryck på Start/stopp igen för att stoppa uret.
3. Tryck på Återställ för att rensa tiden och återgå till 00:00.

Obs! Timern visar initialt minuter och sekunder. Om den tid som rullar når femtonio minuter och femtonio sekunder, dvs. 59:59, ändras urtavlan till att visa timmar och minuter.

Detta innebär att nästa avläsning efter 59:59 är 01:00.

Så här använder du roderläset

Du kan inaktivera roderfunktionen på din flygstyrspak genom att aktivera roderläset. När du gör det roterar inte längre flygstyrspaken.

Användning av roderläset

1. Positionera din flygpaksenhet med de tre vippströmbrytarna (T1 till T6) mot dig. Roderläset kan du se vid flygstyrspakens bas, på höger sida. Om du tittar närmare kommer du att se att den är märkt RLOCK.
2. Dra ut RLOCK-reglaget. Det enklaste sättet att göra detta är att använda tummen på den vänstra handen. Vridningsrörelsen på flygstyrspaken är nu låst och du kan inte längre rotera den. Du kan återställa roderfunktionen när som helst genom att trycka in RLOCK-reglaget igen.

Så här justerar du handtaget

Du kan optimera din komfort när du använder flygstyrspaken genom att justera höjden för handstödet och lillfingersknappen. Om dina händer är små kan du placera handstödet och lillfingersknappen i den högsta tillgängliga positionen. Detta minskar avståndet mellan avtryckaren och lillfingersknappen, du behöver inte sträcka ut för att nå någon av dem. Om du har större händer kan du maximera detta avstånd och sköta flygstyrspaken med större bekvämlighet.

Justering av handtaget

1. Positionera din flygpaksenhet med de tre vippströmbrytarna (T1 till T6) bort från dig. En metallskruv syns tydligt cirka en tredjedel upp på baksidan av handtaget.
2. Lossa på skruven genom att vrida den moturs.
När skruven är tillräckligt lös kan du föra den lätt uppåt och nedåt i sin skåra på baksidan av handtaget.
När du flyttar skruven rör sig även handstödet och lillfingersknappen.
3. Flytta skruven tills handstödet och lillfingersknappen är på den höjd du vill ha dem.
4. Placerar skruven i det läge som motsvarar den höjd du föredrar. Det finns fem positioner som du kan välja mellan.
5. Dra åt skruven i läget genom att vrida den medurs.

Så här använder du plugin-programmet Microsoft Flight Simulator X med Logitech G X52 Professional HOTAS

De flesta tillgängliga flygplanen i Microsoft Flight Sim X har radiopanelen som visas och kan justeras med musen när Shift +2 trycks ner. Flygplanets radiopanelsskärm visar frekvenserna som kommunikationsradion är inställd på såväl som VOR-radiofyrfrekvenserna Nav 1 och Nav 2, ADF-navigeringsfrekvens, avståndsmätningsutrustning (DME), transponderfrekvens och inställningar för autopilot. Radiopanelsskärmen skiljer sig åt mellan de olika flygplanen men den grundläggande informationen som visas är densamma.


Först måste du installera plugin-programmet Flight Simulator X, du hittar det på supportsidan: logitech.com/support/x52-pro. Detta innebär att X52 Pro redan är inställt för att visa och kontrollera radiopanelinformation och visar radiopanelinställningarna när du öppnar programmet Microsoft Flight Sim X. Följ anvisningarna nedan för att komma åt och ändra radiopanelen.

Om du har installerat Flight Sim 10 efter att du installerade HOTAS-drivrutinerna ska du gå till C:\Program Files (x86)\Logitech\FSX Plugin och köra (dubbelklicka) LogiFlightSimX.exe

Efter detta kommer X52 Pros iMFD att visa radiopanelinformationen varje gång du öppnar Flight Sim X. Om du någon gång skulle vilja inaktivera denna funktion ska du öppna körrutan från Start, i rutan ska du skriva kör

"C:\program files\Logitech\directoutput\LogiFlightSimX.exe" -avinstallera Programmering av radiopanelen i Microsoft Flight Sim X

Till exempel, om vi antar att du flyger en Cessna C172SP Skyhawk. Cockpitvyn visas som nedan, med alla instrument för flyghöjd, flyghastighet och attityd till vänster och navigeringsinstrumenten till höger.





När du trycker på Shift och 2 på din dators tangentbord visas radiopanelen.



Så här ändrar du radiopanelinställningarna med hjälp av X52:s iMFD-kontrollknappar och -skärm

När du fortfarande är kvar på marken ska du öppna radiopanelen.

På X52 Professionals iMFD ska du vrida på rullningshjulet Sida upp och Sida ner till vänster för att visa varje sektion av radiopanelen på iMFD:ns LCD-skärm. Sektionerna är:

- Com 1 och Nav 1
- Com 2 och Nav 2
- ADF
- DME
- Transponder
- Autopilot

Som exempel, för att ändra frekvenserna för Com 1 och Nav 1, eller Com 2 och Nav 2, ska du välja sidan med rätt Com- och Nav-kanaler. För att växla mellan aktiva och standbyfrekvenser ska du rotera hjulet till höger för att flytta markören [] till den aktiva (topp)frekvensen som du vill växla till standby och trycka på den högra hjulknappen (valknappen på MFD).

För att redigera standbyfrekvenser ska du rotera hjulet på höger sida tills symbolen > är på vänster sida av frekvensen. Tryck sedan på valknappen på MFD så att > ändras till >>. Nu kan du öka eller minska värdet för de tre första siffrorna i frekvensen genom att rotera hjulet till höger uppåt eller nedåt. När du är nöjd med värdet du har matat in ska du trycka på valknappen på MFD igen för att lämna redigeringen av den delen av frekvensen.

För att ändra de två decimalerna i frekvensen ska du rotera det högra hjulet uppåt eller nedåt tills symbolen < visas till höger om frekvensen. Tryck på valknappen på MFD så att symbolen < växlar till <<. Nu ska du rotera hjulet uppåt eller nedåt för att öka eller minska de två decimalernas värde. När du är nöjd med frekvensen du har valt ska du trycka på valknappen på MFD igen för att avsluta.

För att göra standbyfrekvensen aktiv ska du rotera hjulet till höger för att markera den aktiva frekvensen (den finns mellan markörsparenteser []). Tryck på valknappen på MFD så blir standbyvärdet aktivt.

Du måste aktivera önskade frekvenser på Com 1, Com 2, Nav 1 och Nav 2 genom att klicka på rätt brytare på radiopanelen i din cockpit med musen. I fallet med Cessna C172SP Skyhawk hittar du dessa brytare allra överst på radiopanelen.

Så här skapar du dina egna iMFD-interaktioner

Du kan skapa dina egna iMFD-interaktioner med spel genom att använda Software Development Kit (SDK) som du hittar i katalogen C:\Program Files\Logitech\DirectOutput\ SDK när du har installerat programvaran för X52 Professional.

LOGITECH G X52 PROFESSIONAL SPACE/FLIGHT HOTAS – PRODUKTGENNEMGANG

JOYSTICK



Metaludløser med to faser
Du kan tilintetgøre fjenden med hjælp fra en præcis og holdbar udlöser der er kølig at røre ved.
De to faser kan programmeres med fire separate funktioner.

Tre omskifterknapper med fjeder praktisk placeret på hoveddelen så man får seks flykommandoer der kan programmeres.



Justering til fem positioner så det passer til alle størrelser hænder.



Lillefingerknap af metal der er kølig at berøre og som kan tildeles skiftfunktion så man kan programmere dobbelt så mange knapper.

Missilafskyder
Fjern afdækningen for at aktivere missilafskydning.

Tilstandkontakt med tre positioner og LED med tre udseender der angiver programtilstand.

2 x 8-vejs topknap til synsvinkel; man kan vælge flere udsynsvinkler og tildele ofte brugte kommandoer.

Tre skydeknapper med bagbelysning der er praktisk placeret på joysticks hoved så de er nemme at bruge i kampens hede.



3D Rudder Twist-håndtag på joysticket hvilket giver nøjagtig styring af roret; omfatter indbygget løsemekanisme til roret.

Teknologien til præcisions-centreringmekanismen uden kontakt på x- og y-aksen og det konstante tryk fra fjederen reducerer frigang, forbedrer kontrollen og øger holdbarheden.

BAGBELYSNING AF OVERORDNEDE ELEMENTER

Belyste knapper og multifunktionsskærm – ideelt til miljøer med dårlig belysning og så kan du skille dig ud fra mængden. Justering af lysstyrke via Windows-kontrolpanelet.

METALDELE

Den delvise metalkonstruktion giver øget holdbarhed og maksimal komfort når man spiller lange sessioner.

GASHÅNDTAG

To skydeknapper er praktisk placeret på gashåndtagets hoved så de er nemme at bruge i kampens hede.



Trinfri tommelfingerskydeknap som giver økser til indstillinger af vinkel, stigning/nedstigning og drejning eller visning af zoom ind/ud.

Musecontroller som også kan fungere som topknap.

Scrollehjul der sidder bag gashåndtaget som kan aktiveres ved hjælp af pegefingeren; inklusive indbygget knap.



Multifunktionskærmene viser:

Tilstand og skift tilstand

Tilstanden bestemmes af tilstandskontakten på joystickets hoved.

Brugerdefineret tekstområde

- angiver navnet på den kommando som er tildelt knappen når den er aktiveret.
- angiver navnet på den profil der er i brug, og aktiverer dynamisk profilvælg. Man kan også skifte profil mens man spiller ved at trykke på koblingsknappen og scrolle gennem de tilgængelige profiler ved hjælp af topknappen til synsvinkel. Du kan fjerne den nuværende profil ved at flytte knappen til venstre eller aktiverne profilen ved at flytte knappen til højre.

Skærme med flere tidsvisninger

Tidszone (indstil oprindelse og destination for lokal tid i kontrolpanelet dato/måned/klokkeslæt der kan formateres

Stopur til flyvetid



KOM GODT I GANG

Hvis produktet skal fungere korrekt, skal du installere softwaren fra logitech.com/support/x52-pro

ÅÐAN ÆÐRER DU INDSTILLINGERNE FOR CONTROLLEREN

Logitech X52 Professional HOTAS leveres klar til brug. Vi vil dog gerne have at du bruger den på den måde der passer dig bedst. Derfor kan du ændre forskellige indstillinger på joysticket og gashåndtaget. Du kan for eksempel justere lysstyrken for LED-knapperne, kontrollere om joysticket fungerer korrekt eller ændre visningen af den dato der vises på multifunktionsskærmen.


Du kan ændre controllerindstillingerne i vinduet egenskaber for HOTAS. Du kommer ind i vinduet ved at åbne skærmen Enheder og printere i Windows, højreklikke på X52 og derefter vælge Spilcontrollere.

I Spilcontrollere skal du vælge X52 Professional HOTAS og derefter klikke på Egenskaber.

Vinduet egenskaber for X52 Professional HOTAS består af fem separate fanel. Du kan få vist og ændre forskellige indstillinger for controllerne på hver fane. De indstillinger du kan ændre, beskrives i følgende afsnit.

Test af controlleren

1. Klik på fanen Test.



De controllerfunktioner du kan teste, vises herunder.

2. Test funktionerne efter behov.

Den måde du kan gøre det på, afhænger af hvad funktionen gør. Det kan for eksempel involvere at skulle trykke på den tilsvarende knap eller dreje den tilsvarende drejeknap.

Sådan ændres dødzoner

Du kan oprette dødzoner for hvert interval og hver akse som controlleren bevæger sig i. De reducerer interferens der kan forårsages af utilsigtet bevægelse af joysticket og andre styrefunktioner. Det kunne for eksempel være at du kun vil bevæge joysticket i x-aksen men finder det svært at undgå at bevæge det i y-aksen samtidig. Du kan konfigurere dødzoner i y-aksen så disse små bevægelser ikke registreres af driverne.

Hvad er en dødzone?

En dødzone er en del af et interval hvor en akse bevæger sig og ikke registreres af driverne og dermed ikke har indflydelse på spillet. Det kan være omkring intervallets centerpunkt eller i en af enderne.

Sådan ændrer du dødzoner

1. Klik på fanen Dødzone.
De styrefunktioner du kan oprette dødzoner for, er som følger:


Hver akse repræsenteres af en hvid kasse som indeholder en rød linje der angiver hvor styremidlet sidder på nuværende tidspunkt. Den røde linje flytter sig når den tilsvarende kontrolfunktion flyttes. Linjen kan bruges til at bestemme nøjagtigt hvor dødzonens skal begynde og ende. Under hver kasse er der en justerbar skala. Den kan bruges til at angive størrelsen af hver dødzone.

2. Klik på en skydeknap på den justerbare skala, og træk den derhen hvor dødzonens skal ende. Området markeret med gråt angiver dødzonens.

3. Du kan bruge centerskydeknapperne til at bibeholde dødzonens rundt om aksens centerpunkt. Skydeknapperne i hver ende kan bruges til at oprette dødzoner i aksens ender.

Tips: Som standard bevæger begge skydeknapper sig når der klikkes på enten den højre eller venstre skydeknap i et par. Det kan du ændre hvis du ønsker bare at justere den ende side af dødzonens. Det gør du ved at højreklikke et sted i den hvide kasse og vælge Forbind dødzoner i den viste rulleliste med valgmuligheder. Gentag processen for at koble de to skydeknapper sammen igen.

Du kan fjerne eksisterende dødzoner for en akse ved at højreklikke et sted i den hvide kasse og vælge Fjern dødzone.



Sådan ændrer du LED-lysstyrken

Logitech G X52 Professional HOTAS giver en ægte flyoplevelse der forstærkes af en række LED-indikatorer på gashåndtaget og joysticket.

Du kan kontrollere hvordan LED-indikatorerne vises ved at øge eller sænke lysstyrken alt efter dine præferencer.


Farven på de forskellige knappers LED-indikatorer kan også ændres. Du kan vælge mellem grøn, gul og rød på de fleste knapper.

Sådan ændrer du LED-lysstyrken

1. Klik på fanen LED-indikatorer.

Der vises en justerbar skala som du kan bruge til at vælge hvor stærkt LED-indikatorerne på siden af joysticket og gashåndtaget vises:

2. Når du flytter skydeknappen på skalaen, justeres LED-lysstyrken. LED-indikatorerne ændrer sig i takt med at du bevæger skydeknappen så du får de indstillinger du ønsker. Du kan enten:
 - Klikke på og trække skydeknappen langs skalaen, eller:
 - Klikke på et punkt på selve skalaen for at flytte skydeknappen i trin langs skalaen.




Sådan ændrer du indstillingerne for multifunktionsskærmen

Enheden har en multifunktionsskærm. Du kan styre hvordan oplysninger vises på multifunktionsskærmen ved at ændre de forskellige indstillinger i fanen Multifunktionsskærm:

Hvad er multifunktionsskærmen?

Multifunktionsskærmen er en skærm som viser forskellige oplysninger, f.eks. den valgte tilstand og dags dato. Den er en del af samme enhed som gashåndtaget. Multifunktionsskærmen og den måde den fungerer på, forklares nærmere i Sådan bruger du multifunktionsskærmen.



Sådan ændrer du lysstyrke for multifunktionsskærmen

1. Klik på fanen Multifunktionsskærm.
Der vises en justerbar skala øverst på fanen.
2. Du kan ændre lysstyrke på multifunktionsskærmen ved at flytte skydeknappen langs skalaen. Du flytter skydeknappen ved enten at:
 - Klikke på og trække skydeknappen langs skalaen. Eller:
 - Klikke på et punkt på selve skalaen for at flytte skydeknappen i trin langs skalaen.

Lysstyrken for multifunktionsskærmen ændres i takt med at du flytter skydeknappen. Det kan du bruge til at bestemme hvornår skydeknappen står rigtigt.

Sådan ændrer du indstillingerne for uret

Multifunktionsskærmen kan vise den aktuelle tid i alle tidszoner. Du kan vælge de tidszoner der vises, og formatet for hvordan hver tidszone vises.

Der kan være op til tre forskellige tidszoner på multifunktionsskærmen. GMT (Greenwich Mean Time) er som standard inkluderet. Du kan vælge op til to tidszoner mere. Når du bruger multifunktionsskærmen, kan du skifte mellem de tre tidszoner efter behov.

Sådan ændres indstillingerne for uret

1. Klik på fanen Multifunktionsskærm.
Fanen indeholder tre paneler hvor du kan ændre hvordan tiden vises på multifunktionsskærmen. De kaldes Ur 1, Ur 2 og Ur 3.
Bemærk: Ur 1 er indstillet til GMT som standard. Det kan ikke ændres.
2. Du kan vælge flere tidszoner der vises på multifunktionsskærmen, i panelerne Ur 2 og Ur 3. Det gør du ved at vælge en indstilling i den tilhørende rullemenu Tidsjustering. Hver indstilling er i forhold til GMT. GMT + 1.00 er for eksempel GMT plus én time osv. Hver tid repræsenteres også af et element fra det fonetiske alfabet. GMT repræsenteres for eksempel af "Zulu" og GMT +12:00 af "Mike".
3. Vælg det format du vil have hver tid vises i. Det gør du ved at markere eller fjerne markeringen i det tilhørende afkrydsningsfelt for 12-timers ur.
Når feltet ikke er markeret, vises tiden som et 24-timers ur, dvs. mellem 00.00 og 23.59. Hvis feltet er markeret, vises tiden som et 12-timers ur.
4. Klik på Anvend.
Du kan nu få vist det nuværende klokkeslæt i de valgte tidszoner på multifunktionsskærmen. Du kan læse mere i Sådan bruger du multifunktionsskærmen.

Sådan ændrer du datoindstillingerne

Den nuværende dato vises nederst til højre på multifunktionsskærmen. Du kan vælge hvordan datoen vises.

Det kan for eksempel være at du foretrækker at se måneden først efterfulgt af dag og år.

Sådan ændrer du koblingsknapperne funktion

Koblingsknappen på gashåndtaget bruges til midlertidigt at deaktivere knapperne i det spil der er i gang. Det gør dig i stand til at kontrollere hvad hver knap gør, uden at afbryde spillet og til at vælge en anden profil hvis du synes. Du kan få flere oplysninger i Sådan ses knappernes navne under Sådan bruger du multifunktionskærmen.

Du kan ændre den måde koblingen virker på, ved at markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Låst koblingsknap i panelet Indstillinger for kobling og derefter klikke på Anvend.

Når feltet er markeret, bliver knapperne i spil der er i gang, deaktiveret når koblingen trykkes ned og slippes. Du kan aktivere knapperne igen ved at trykke på koblingen og slippe.

Når feltet ikke er markeret, er knapperne kun deaktiveret i spillet så længe koblingen er trykket ned. Når du slipper koblingen, påvirker det det igangværende spil hvis du trykker på knapperne igen.

Sådan bruger du multifunktionsskærmen

Multifunktionsskærmen er inddbygget i gashåndtagsenheden. Den viser en række oplysninger, herunder navne på knapper, den nuværende profil og dags dato. Skærmen har også funktionen stopur. Derudover kan multifunktionsskærmen vise oplysninger og interagere med funktioner i understøttede spil såsom Microsoft Flight Simulator X. Du kan finde flere oplysninger om dette i vejledningens sidste afsnit.

Multifunktionsskærmens funktioner

Multifunktionsskærmen er opdelt i tre områder:

- Tilstanden vælges øverst på multifunktionsskærmen hvor den aktuelle tilstand vises. Se Sådan arbejder du med tilstande herunder.
- Den midterste del af multifunktionsskærmen bruges til at få vist navnene på knapperne på joysticket og gashåndtaget og til at få vist og ændre den nuværende profil. Se Sådan arbejder du med profiloplysninger herunder.
- Klokkeslæt og dato vises i bunden af multifunktionsskærmen. Den kan vise klokkeslættet i op til tre tidszoner. Det omfatter også stopuret. Se Sådan får du vist klokkeslæt og dato samt Sådan bruger du stopuret herunder.


Layoutet for multifunktionsskærmen vises til højre:

Styrefunktionerne under multifunktionsskærmen bruges til at ændre tidvisningen, betjene stopuret og interagere med funktioner der er specifikke for spillene hvis de understøttes.

Sådan arbejder du med tilstande

Logitech G X52 Professional HOTAS byder på mange muligheder for at konfigurere controlleren, så den fungerer som du foretrækker. Det gør du ved at oprette profiler ved hjælp af programmeringssoftwaren. Du kan finde flere oplysninger i vejledningen til programmeringssoftwaren online på logitech.com/support/x52-pro. I hver profil kan du oprette op til seks forskellige tilstande der bestemmer de handlinger der udføres når du trykker på knapperne på joysticket og gashåndtaget.

Du kan bruge multifunktionsskærmen til at se den nuværende valgte tilstand.



Sådan ændrer du tilstand

Du kan ændre tilstand ved at dreje på tilstandskontakten på joysticket. Når du gør det, ændres det tilstandsnummer der vises på multifunktionsskærmen så du kan se dit valg.

Sådan bruger du yderligere tilstænde

Der er som standard tre tilstænde til rådighed. Det kan du øge til seks ved hjælp af lillefingerknappen på joysticket. Det gøres ved hjælp af SST-programmeringssoftwaren hvor du kan angive at lillefingerknappen udfører samme funktion som Shift-tasten.

Du kan vælge en af de andre tilstænde ved at holde lillefingerknappen inde når du drejer tilstandskontakten. Når du gør det, vises ordet SKIFT i tilstandsområdet på multifunktionsskærmen.

Du kan bruge følgende tilstænde i hver profil:



- Tilstand 1
- Tilstand 2
- Tilstand 3
- Tilstand 1 + lillefinger
- Tilstand 2 + lillefinger
- Tilstand 3 + lillefinger

Sådan får du vist den nuværende tilstand Den nuværende valgte tilstand, vises øverst på multifunktionsskærmen. Dette vises i følgende eksempel:

Hvis du har valgt en af de tre lillefingertilstande der beskrives ovenfor, vises ordet SKIFT fordi lillefingerknappen fungerer som Shift-tast.


Sådan arbejder du med profiloplysninger

Du kan bruge den midterste del af multifunktionsskærmen til at se navnene på knapperne på joysticket og gashåndtaget. Navnet på profilen og den nuværende valgte tilstand vises også.

Sådan ses knappernes navne

Du kan se knappernes navne i den nuværende tilstand. Du kan bruge SST-programmeringssoftwaren til at oprette flere profiler. Hver profil kan omfatte op til seks forskellige tilstande hvor forskellige funktioner tilknyttes individuelle knapper til brug i forskellige spil.

Hvis du har oprettet profiler, kan du få vist de navne du har givet knapperne i den valgte tilstand i den nuværende profil. Hvis ikke, tildeles der et standardnavn til de knapper der vises. Standardnavnet afspejler den funktion der er tildelt hver knap når du køber HOTAS.



Du kan se navnet på knappen ved at trykke på den som normalt. Navnet vises i midterlinjen på multifunktionskærmens.


Hvis der er et spil i gang, kan du bruge koblingsknappen til at deaktivere knapperne i spillet. Du kan derefter trykke på dem og se navnene uden at det påvirker spillet. Når produktet leveres, er koblingen konfigureret så du skal holde den inde lige så længe som du ønsker at knapperne er inaktive i det nuværende spil. Du kan ændre den måde koblingen fungerer på ved hjælp af fanen Multifunktionsskærm i vinduet Egenskaber for Logitech G X52 Professional HOTAS. Du kan finde flere oplysninger i Sådan ændrer du koblingsknappernes funktion under Sådan ændrer du indstillingerne for controlleren.

Bemærk: Du kan ikke få vist knappernes navne hvis vinduet egenskaber er åbent.

Sådan skifter du den nuværende profil

Du kan bruge multifunktionskærmens til at ændre den nuværende profil mens du spiller. For eksempel hvis du opdager at du ikke arbejder i den rigtige profil i det spil du spiller.

Sådan ændrer du profil mens du spiller

- Tryk på koblingsknappen. LED-indikatorerne på koblingen og på knappen for hovedsynsvinklen på joysticket begynder at blinke. Hvis du trykker på knapperne, påvirker det ikke et spil der er i gang når koblingen holdes inde.
- Flyt knappen for hovedsynsvinklen på joysticket op (nord) eller ned (syd) for at scrollle gennem profilerne. Når du gør det, vises profilmavnene i nederste række i midtersektionen af multifunktionskærmens.
- Vælg den profil du ønsker, ved at flytte knappen for hovedsynsvinklen mod højre (øst) når profilens navn vises på multifunktionskærmens. Den bliver nu til den nuværende profil, og indstillingerne anvendes når du genoptager det spil der er i gang.

Tip: Du kan fjerne den nuværende profil ved at flytte knappen for hovedsynsvinklen mod venstre (vest). Knapperne på joysticket og gashåndtaget vender tilbage til standardindstillingerne.

4. Slip koblingen. Hvordan du gør det, afhænger af indstillingerne for koblingen. Enten skal du stoppe med at trykke på koblingen, eller også skal du trykke på den og slippe.

Sådan får du vist klokkeslæt og dato

Den nederste del af multifunktionsskærmen viser nuværende klokkeslæt og dato:

Den del af multifunktionsskærmen kan også bruges som stopur. Du kan skifte mellem de to funktioner ved at trykke på knappen Funktion. Du kan finde flere oplysninger om funktionen i Sådan bruger du stopuret herunder.

Sådan får du vist klokkeslæt

Du kan vælge mellem tre tidszoner når du vil se det aktuelle klokkeslæt. Tryk på knapperne (start/stop) og ned (nulstil) for at skifte mellem de tilgængelige tidszoner.

Når du skifter mellem de tre tidszoner, vises der et tal nederst til højre på multifunktionsskærmen (i stedet for en dato). Tallet forsvinder efter et par sekunder.


GMT (Greenwich Mean Time) er til rådighed som standard og repræsenteres af tallet 1. Du kan vælge hvilke andre tidszoner der er til rådighed, og det format hvert klokkeslæt vises i. I afsnittet Sådan ændrer du indstillingerne for uret under Sådan ændrer du indstillingerne for controlleren kan du finde en forklaring på proceduren.

Sådan får du vist datoen

Datoen vises nederst til højre på multifunktionsskærmen. Som standard vises datoen i formatet MMDDÅÅ. Du kan ændre formatet til for eksempel DDMMÅÅ. I afsnittet Sådan ændrer du indstillingerne for datoen under Sådan ændrer du indstillingerne for controlleren kan du finde en forklaring på proceduren.

Sådan bruger du stopuret

Den nederste del af multifunktionsskærmen kan også bruges som stopur. Du kan skifte mellem stopur og tidsvisning ved at trykke på knappen Funktion. Når stopuret er valgt, vises følgende:



Sådan bruger du stopuret

- Tryk på start/stop én gang. Antallet af sekunder øges.
- Tryk på start/stop igen for at standse tiden.
- Tryk på Nulstil for at nulstille tiden og vende tilbage til 00.00.

Bemærk: Uret viser minutter og sekunder til at starte med. Hvis den registrerede tid når nioghalvtreds minutter og nioghalvtreds sekunder, dvs. 59.59, skiftes der til timer og minutter. Det betyder at 01.00 kommer efter 59.59.

Sådan bruger du rorlåsen

Du kan deaktivere rorfunktionen på joysticket ved at aktivere rorlåsen. Når du gør det, drejer joysticket ikke længere.

Sådan bruger du rorlåsen

1. Placer joystickenheden så de tre omskifterknapper (T1 til T6) vender mod dig. Rorlåsen findes på joysticks base på venstre side. Hvis du ser efter, kan du se at der står RLOCK.
2. Træk kontakten RLOCK ud. Det er nok nemmest at gøre det ved at bruge venstre hånd tomelfinger. Joysticket er nu låst, og du kan ikke længere dreje det. Du kan altid aktivere rorfunktionen igen ved at skubbe kontakten RLOCK ind igen.

Sådan justerer du håndtaget

Du kan optimere komforten når du bruger joysticket, ved at justere højden på håndstøtten og lillefingerknappen. Hvis du har små hænder, kan du indstille håndstøtten og lillefingerknappen til højeste position. Herved reduceres afstanden mellem udloserknappen og lillefingerknappen så du undgår at skulle strække dig for at nå begge. Hvis du har store hænder, kan du gøre afstanden så stor som mulig og gøre det mere behageligt at betjene joysticket.

Sådan justerer du håndtaget

1. Placer joystickenheden så de tre omskifterknapper (T1 til T6) vender væk fra dig. Der ses tydeligt en metalskrue omkring en tredjedel oppe bag på håndtaget.

2. Du løsner skruen ved at dreje den mod uret.

Når skruen er løs nok, kan du bevæge den frit op og ned inde i åbningen bagpå håndtaget.

Når du flytter skruen, flyttes håndstøtten og lillefingerknappen også.

3. Flyt skruen indtil håndstøtten og lillefingerknappen er i den højde du gerne vil have.
4. Placer skruen i den position der bedst passer til den foretrukne højde. Der er fem indstillinger du kan vælge imellem.
5. Du strammer skruen ved at dreje den med uret.

Sådan bruger du Microsoft Flight Simulator X-ekstramodulet sammen med Logitech G X52 Professional HOTAS

De fleste af de fly som findes i Microsoft Flight Sim X, har radiopanelet som vises og kan justeres med musen når du trykker på skift +2.

Flyradioskærmens viser de frekvenser som kommunikationsradioerne er indstillet til, samt Nav1- og Nav 2-VOR-signallsfrekvenser, ADF-navigationsfrekvens, DME (Distance Measuring Equipment), transponderfrekvens og indstillinger for autopilot. Radioskærmens er forskellig fra fly til fly, men de grundlæggende oplysninger der vises, er de samme.

Du skal først installere ekstramodulet til Flight Simulator X som du finder på supportsiden: logitech.com/support/x52-pro. Det betyder at X52 Pro allerede er konfigureret til at vise og kontrollere radiooplysninger og vil vise radioindstillingerne når du åbner Microsoft Flight Sim X. Følg anvisningerne herunder for at komme ind i og ændre radioen.

Hvis du har installeret Flight Sim 10 efter at have installeret HOTAS-driverne, skal du gå til C:\Program Files (x86)\Logitech\FSX Plugin og køre (dobbeltklik) LogiFlightSimX.exe

Hver gang du åbner Flight Sim X fra nu af, viser iMDF i X52 Professional radiooplysningerne. Hvis du på et tidspunkt gerne vil deaktivere funktionen, skal du åbne boksen Kør via startmenuen og køre

"C:\program files\Logitech\directoutput\LogiFlightSimX.exe" -uninstall
Sådan programmerer du radioen i Microsoft Flight Sim X

Lad os for eksempel antage at du flyver en Cessna C172SP Skyhawk. Udsynet fra cockpittet vil være som herunder, og du vil have flyets hovedinstrumenter, såsom højde og flyvehastighed, til venstre og navigationsinstrumenter til højre.





Når du trykker på Shift og 2 på computerens tastatur, vises radioen.



Sådan ændrer du indstillingerne for radioen ved hjælp af iMDF-kontrolknapperne og -skærmen på X52

Åbn radiopanelet mens du stadig er på jorden.

På X52 Professionals iMFD skal du dreje hjulet (side op og side ned) til venstre for at få vist radioens sektioner på iMFD'ens LCD-skærm. Sektionerne er:

- Com 1 og Nav 1
- Com 2 og Nav 2
- ADF
- DME
- Transponder
- Autopilot

For eksempel kan du vælge siden med de relevante Com- og Nav-kanaler for at skifte Com 1- og Nav 1-frekvenserne eller Com 2- og Nav 2-frekvenserne. Du kan skifte mellem aktive frekvenser og standbyfrekvenser ved at dreje hjulet til højre for at flytte markøren [] til den aktive (øverste) frekvens som du gerne vil skifte til standby, og trykke på hjulknappen til højre (knappen til valg af MDF).

Du kan redigere standbyfrekvenserne ved at dreje det højre hjul indtil symbolet > er til venstre for frekvensen, og trykke på knappen til valg af MDF så > skifter til >. Du kan nu øge eller sænke værdierne af de tre første tal i frekvensen ved at dreje det højre hjul op eller ned. Når du er tilfreds med den værdi du har indtastet, skal du trykke på knappen til valg af MDF igen for at afslutte redigeringen af frekvensen.

Du kan ændre de to decimaltall i frekvensen ved at dreje det højre hjul op eller ned indtil symbolet < vises til højre for frekvensen. Tryk på knappen for valg af MFD hvorefter symbolet < skifter til <. Nu kan du dreje hjulet op eller ned for at øge eller reducere værdien for decimaltallene. Når du er tilfreds med den frekvens du har valgt, skal du trykke på knappen til valg af MDF igen for at afslutte.

Du kan gøre standbyfrekvensen aktiv ved at dreje det højre hjul for at fremhæve den aktive frekvens (den vil være mellem parenteserne for markøren []). Tryk på knappen for valg af MDF hvorefter standbyværdien skifter og bliver aktiv.

Du skal aktivere de ønskede frekvenser for Com 1, Com 2, Nav 1 og Nav 2, og det gør du ved at klikke på de tilsvarende knapper på cockpittets radiopanel med musen. I forbindelse med Cessna C172SP Skyhawk finder du knapperne øverst på radioen.

Sådan opretter du dine egne iMDF-interaktioner

Du kan oprette dine egne iMDF-interaktioner med spil ved hjælp af SDK (Software Development Kit) som du kan finde i mappen C:\Program Files\Logitech\DirectOutput\SDK når du har installeret softwaren til X52 Professional.

LOGITECH G X52 PROFESSIONAL SPACE/FLIGHT H.O.T.A.S. - PRODUKTOMVISNING

STYRESPAK



2-trinns metallutløser
Bekjemp fienden ved hjelp av en nøyaktig og slettsterk utløser som holder seg kjølig. To trinn kan programmeres med forskjellige skytefunksjoner.

3 vippebrytere som er fjærbelastet og praktisk plassert på basen for å gi deg 6 ekstra programmerbare flyvningskommandoer.



Justering i 5 posisjoner for å tilpass alle håndstørrelser.
Kjølig pinkie-bryter av metall – den kan tilordnes en skift-funksjonalitet for å gi deg dobbelt så mange programmerbare kommandoer.

Missilutskytning
Vipp opp det fjærbelastede sikkerhetsdekslet for å aktivere missilutskytning.

Modusvalgbryter – et rotasjonsbryter med 3 posisjoner og TriState-indikatorlampe som angir programmodus.



2 stk. 8-veis endringsbrytere (HAT) – én av dem er forhåndsdefinert for synsvinkel – velg fra flere synsvinkler og tilordne kommandoer du bruker ofte.

3 avfringsknapper – bakkelyste knapper som er praktisk plassert på styrespakket, så du får direkte tilgang i kampens hete.



Dreibar 3D-siderorbryter på styrespaken – gir deg presis siderorskontroll og har en integrert låsemekanisme for sideroret.

Mekanisme for presisjonssentrering – berøringsfri teknologi på X- og Y-aksene og konstant fjærkraft reduserer fritt spill, forbedrer kontrollen og gir økt støtestyrke.

GENERELLE FUNKSJONER – BAKBELYSNING

Opplyste knapper og en flerfunksjonsskjerm (MFD) – perfekt for omgivelser med dårlig belysning, skiller seg garantert ut fra mengden. Juster lysstyrken fra kontrollpanelet i Windows.

METALLDELER

Delvis metallkonstruksjon for økt holdbarhet og maksimal komfort under lengre spillokker.

GASSPAK

2 avfyringsknapper er praktisk plassert på gasspakhodet, så du får direkte tilgang i kampens hete.



Venstre museknapp.

En jevn rotasjonsbryter gir deg aksene for innstillingene for pitch, trim og yaw eller visningen zoom inn/ut.

Musekontrolleren, som også fungerer som endringsbryter (hat).



Flerfunksjonsskjermen (MFD-en) angir:

Modus- og skiftstatus

Modusstatusen defineres av modusvelgere på toppen av flystikken.

Brukertildefinert tekstrområde

-angir navnet på kommandoene som er tilordnet knappen når den er aktivert.
-angir navnet på den aktive profilen og lar deg velge profil direkte. Profilen kan også endres under en spillokt ved å trykke på clutch-knappen og bla gjennom tilgjengelige profiler ved å bevege endringsbryteren for synsvinkel opp og ned. Flytt den samme bryteren til venstre for å fjerne gjeldende profil og aktivere den nye profilen.

Visning med flere klokkeslett

Tidssone (anggi lokale klokkeslett for opprinnelse og destinasjon i kontrollpanelet Formaterbar dato/måned/klokkeslett

Stoppeklokke for flytid



To rotasjonsbrytere gir deg aksene for innstillingene for pitch (stigningsvinkel), trim og yaw (vertikal rotasjon).

Clutch-knappen (II) starter sikkermodus så du kan velge profil direkte eller vise knappfunksjonen på flerfunksjonsskjermen uten å aktivere kommandoer.

8-veis endringsbryter (hat): Velg fra flere synsvinkler og tilordne kommandoer du bruker ofte.

Et rullehjul er plassert på baksiden av gasspaken så du kan aktivere det med pekefingeren, inkluderer en innebygd knapp.

Progressiv gasskontroll - utrolig jevne bevegelser med metallspenningsjustering og stoppeknaster for innstillinger for programmering inaktiv (0-20 %) og etterbrenner (80-100 %).

KOMME I GANG

For at dette produktet skal fungerer riktig må du installere programvaren fra logitech.com/support/x52-pro

OPPRETTHOLDE KONTROLLERINNSTILLINGENE

Logitech X52 Professional HOTAS leveres klar til bruk. Vi ønsker imidlertid at du skal bruke den på den måten som passer best for deg. Derfor har vi inkludert et alternativ som lar deg endre ulike innstillingar på flystikke- og gasspakenhetene. Du kan for eksempel justere lysstyrken på LED-knappene, sjekke om flystikken fungerer slik den skal, eller endre datoformatet på flerfunksjonsskjermen (MFD).


Du kan endre kontrollerinnstillingene fra vinduet Egenskaper i HOTAS. Du får tilgang til dette ved å åpne Enheter og skrivere i Windows, høyreklikke på X52 og deretter velge Spillkontrollere.

I Spillkontrollere velger du X52 Professional HOTAS og klikker på Egenskaper.

Vinduet Egenskaper i X52 Professional HOTAS har fem ulike faner. Du kan vise og endre ulike kontrollerinnstillingar på hver fane. Innstillingene som kan endres, beskrives i denne avsnittene.

Teste kontrolleren

- Klikk på Test-fanen.



Kontrollerfunksjonene du kan teste, er oppført nedenfor.

- Test hver enkelt funksjon etter behov.

Du kan gjøre dette på flere måter, avhengig av hva funksjonen gjør. Du må for eksempel trykke på den aktuelle knappen eller dreie på den tilhørende dreiebryteren.

Opprettholde dødsone

Du kan opprette dødsone for alle områdene og aksene som kontrollerfunksjonene beveger seg i. De reduserer forstyrrelser som kan skyldes utilsiktede bevegelser av flystikken og andre kontroller. Du ønsker kanskje å bare bevege flystikken i X-aksen, men synes det er vanskelig å unngå å bevege den i Y-aksen samtidig. Da kan du opprette en dødsone i Y-aksen slik at slike småbevegelser ikke registreres av driverne.

Hva er en dødsone?

En dødsone er en del av området som aksene beveger seg i. Denne sonen kan ikke spores av driverne og har ingen innvirkning på selve spillet. Den kan være rundt områdets midtpunkt eller ved begge ender.

Slik definerer du dødsoner


1. Klikk på fanen Dødsone.
Kontrollene du kan opprette dødsoner for, vises slik:

Hver akse representeres av en hvit boks med en rød linje som viser hvor kontrollen befinner seg for øyeblikket. Når du beveger på den aktuelle kontrollen, flyttes den røde linjen. Bruk denne linjen til å bestemme akkurat hvor dødsonen skal starte og slutte. Du vil se en glidebryter under hver boks. Du bruker denne glidebryteren til å angi størrelsen på hver dødsone.

2. Klikk på en av bryterne på glidebryteren og dra den dit du vil at dødsonen skal slutte. Området som angir dødsonen, er nedtonet.
3. Bruk sentrumsglidebryterne til å opprette dødsonen rundt midtpunktet på en akse. Bruk glidebryterne ved hver ende til å opprette dødsoner på hver ende av aksen.

Tips: Som standard kan du flytte på begge glidebryterne ved å klikke enten på den høyre eller den venstre glidebryteren i settet. Du kan endre dette hvis du bare vil justere den ene siden av dødsonen. Det gjør du ved å klikke hvor som helst i den hvite boksen. Deretter vil du se en popup-liste med alternativer, der du velger Koble dødsoner. Gjenta denne fremgangsmåten for å koble sammen settet med glidebrytere igjen.

Du kan fjerne eksisterende dødsoner for en akse ved å høyreklikke hvor som helst i den hvite boksen og velge Fjern dødsone.



Justere lysstyrken til indikatorlampene

Ektheten til flykontrollopplevelsens som leveres av Logitech G X52 Professional HOTAS, forbedres ved hjelp av en rekke indikatorlamper på gasspakenheten og flystikken.

Du kan styre utseendet til disse indikatorlampene ved å gjøre dem sterkere eller svakere avhengig av preferansene dine.

Du kan også endre fargen på de ulike indikatorlampene. Tilgjengelige farger er grønn, gul og rød.

Slik justerer du lysstyrken til indikatorlampene:


1. Klikk på fanen Indikatorlamper.

Du vil se en glidebryter som kan brukes til å velge lysstyrken til indikatorlampene på flystikken og gasspaken:

2. Dra glidebryteren langs skalaen for å justere lysstyrken til indikatorlampen. Indikatorlampene endres etter som du beveger på glidebryteren så du kan være sikker på at du oppnår ønsket utseende.

Du kan enten:

- Klikk og dra glidebryteren langs skalaen, eller:
- Klikk på et punkt på selve skalaen for å flytte glidebryteren trinnvis langs skalaen.




Justere MFD-innstillinger

Enheten kommer med en flerfunksjonsskjerm (MFD). Du kan styre hvordan informasjonen vises på flerfunksjonsskjermen ved å justere de ulike innstillingene på MFD-fanen:

Hva er en flerfunksjonsskjerm (MFD)?

En flerfunksjonsskjerm er en skjerm som viser en rekke ulike opplysninger, for eksempel gjeldende modus og dags dato. Den befinner seg på same enhet som gasspaken. Flerfunksjonsskjermen og dens virkemåte forklares nærmere i avsnittet Bruke flerfunksjonsskjermen (MFD).



Slik justerer du lysstyrken på flerfunksjonsskjermen:

1. Klikk på MFD-fanen.
Du vil se en glidebryter for lysstyrke øverst på fanen.
2. Juster lysstyrken til flerfunksjonsskjermen ved å dra glidebryteren langs glideskalaen.
Du kan flytte på glidebryteren ved å gjøre følgende:
 - Klikk og dra glidebryteren langs skalaen. Eller:
 - Klikk på et punkt på selve skalaen for å flytte glidebryteren trinnvis langs skalaen.

Lysstyrken til flerfunksjonsskjermen endres etter som du flytter på glidebryteren. Bruk dette for å bestemme når glidebryteren er i riktig posisjon.

Justere klokkeinnstillinger

Flerfunksjonsskjermen (MFD) kan vise det aktuelle klokkeslettet i enhver tidssone. Du kan velge hvilke tidssoner som skal vises, og formatet til klokkeslettet i hver enkelt tidssone.

Du kan vise opptil tre ulike tidssoner på flerfunksjonsskjermen. Greenwich Mean Time (GMT) er innstilt som standard. Du kan velge opptil to ekstra tidssoner. Når du bruker flerfunksjonsskjermen, kan du bytte mellom tre tidssoner etter behov.

Slik endrer du klokkeinnstillingene:

1. Klikk på MFD-fanen.
Denne fanen har tre paneler der du kan endre visningsformatet for klokkeslett på flerfunksjonsskjermen. De kalles Klokke 1, Klokke 2 og Klokke 3.
Merk: Klokke 1 er satt til GMT som standard. Du kan ikke endre denne innstillingen.
2. Velg flere tidssoner du vil vise på MFD-skjermen, i panelene Klokke 2 og Klokke 3. Det gjør du ved å velge et alternativ fra den tilhørende rullegardinlisten for tidsjustering. Hvert alternativ er en tid i forhold til GMT, GMT +1:00, for eksempel, betyr GMT pluss én time osv. Hver time representeres også av en oppføring i det fonetiske alfabetet. GMT representeres for eksempel av Zulu og GMT +12:00 av Mike.
3. Velg et format for klokkeslettet. Det gjør du ved å aktivere eller deaktivere avmerkingsboksen 12-timers format.
Hvis avmerkingsboksen er deaktivert, vises klokkeslettet i 24-timers format, dvs. fra 00:00 til 23:59. Hvis avmerkingsboksen er aktivert, vises klokkeslettet i 12-timers format.
4. Klikk på Bruk.
Nå kan du vise aktuelle klokkeslett i de valgte tidssonene på flerfunksjonsskjermen. Se Bruke flerfunksjonsskjermen for å få mer informasjon.

Justere datoinnstillinger

Den aktuelle datoene vises nederst til høyre på flerfunksjonsskjermen. Du kan velge hvordan datoene skal vises.

Du foretrekker for eksempel å se månedens først, og deretter dagen og året.

Endre virkemåten til clutch-knappen

Clutch-knappen på gasspaken brukes til å deaktivere knappene i det pågående spillet midlertidig. På denne måten kan du sjekke hva hver enkelt knapp gjør, uten å avbryte spillet, og deretter velge en annen profil etter behov. Se Vise knappenavn under Bruke flerfunksjonsskjermen for å finne ut mer.

Hvis du vil endre clutchens virkemåte, kan du aktivere eller deaktivere avmerkingsboksen for Låst clutch-knapp i panelet Clutch-innstillinger og deretter klikke på Bruk.

Når denne avmerkingsboksen er aktivert, deaktiveres knappene i det pågående spillet når du trykker ned og slipper opp clutch-knappen. Du aktiverer knappene igjen ved å trykke ned og slippe opp clutch-knappen på nytt.

Hvis avmerkingsboksen er deaktivert, fungerer ikke knappene i spillet mens clutch-knappen er trykket inn. Når du slipper opp clutch-en, påvirker knappene det pågående spillet igjen.

Bruke flerfunksjonsskjermen

MFD-en eller flerfunksjonsskjermen er en integrert del av gasspakenheten. Den viser en rekke opplysninger som blant annet knappenavn, gjeldende profil og dags dato. Den har også en stoppeklokkefunksjon. I tillegg kan flerfunksjonsskjermen vise informasjon og samhandle med funksjoner i støttede spill, for eksempel Microsoft Flight Simulator X. Se det siste avsnittet i denne brukerveileddingen for å finne ut mer.

Funksjoner på flerfunksjonsskjermen (MFD-en)

Flerfunksjonsskjermen er delt inn i tre deler:

- Modusdelen befinner seg øverst på skjermen og viser gjeldende modus. Se Arbeide med moduser nedenfor.
- Den midtre delen på MFD-en viser en oversikt over navnene på knappene på flystikken og gasspaken. Her kan du også vise og endre gjeldende profil. Se Arbeide med profilinformasjon nedenfor.
- Visningen for dato og klokkeslett nederst på MFD-en. Den kan vise det aktuelle klokkeslettet i opptil tre tidssoner. Den har også en stoppeklokke. Se avsnittene Vise dato og klokkeslett og Bruke stoppeklokken nedenfor.


Du ser oppsettet til MFD-en til høyre på skjermen:

Kontrollene under MFD-en brukes til å endre tidsvisningen, bruke stoppeklokken og samhandle med spillspesifikke funksjoner, hvis aktuelt.

Arbeide med moduser

Logitech G X52 Professional HOTAS gir deg et imponerende utvalg av alternativer for å konfigurere kontrolleren til å fungere akkurat slik du vil ha den. Det gjør du ved å opprette profiler ved hjelp av programmeringsprogramvaren. (Se veileddingen for programmeringsprogramvaren på logitech.com/support/x52-pro for å få mer informasjon.) I hver profil kan du opprette opptil seks ulike moduser som bestemmer hvilke handlinger som skal utføres når du trykker på knappene på flystikken og gasspaken.

Du kan bruke flerfunksjonsskjermen til å vise gjeldende modus.



Endre modus

Du kan endre modus ved å dreie modusvelgerbryteren på flystikken. Mens du gjør dette, endres MODUS-nummeret som vises på MFD-en, avhengig av valget ditt.

Bruke flere moduser

Tre moduser er tilgjengelig som standard. Du kan øke dette antallet til seks ved å bruke pinkie-bryteren på flystikken. For å kunne gjøre dette må du definere at pinkie-bryteren skal utføre de samme funksjonene som Skift-tasten ved hjelp av programmeringsprogramvaren. Deretter kan du velge en av tilleggsmodusene ved å holde inne pinkie-bryteren mens du dreier på modusvelgerbryteren. Ordet SKIFT vises i modusdelen på MFD-en mens du gjør dette.

I hver profil kan du bruke følgende moduser:



- Modus 1
- Modus 2
- Modus 3
- Modus 1 + Pinkie
- Modus 2 + Pinkie
- Modus 3 + Pinkie

Vise gjeldende modus Gjeldende modus vises øverst på flerfunksjonsskjermen. Dette illustreres av følgende eksempel:

Hvis du har valgt en av de tre pinkie-modusene beskrevet ovenfor, vises ordet SKIFT, fordi pinkie-bryteren fungerer som en Skift-tast.


Arbeide med profilinformasjon

Du kan bruke den midtre delen på MFD-en til å vise en oversikt over navnene på knappene på flystikken og gasspaken. Denne delen viser også navnet på gjeldende profil og modus.

Vise knappenavn

Du kan vise navnene som er tilordnet knapper i gjeldende modus. Du kan bruke SST-programmeringsprogramvaren til å opprette flere profiler. Hver profil kan ha opptil seks ulike moduser, som tilordner ulike funksjoner til bestemte knapper så de kan brukes i ulike spill.

Hvis du har opprettet profiler, kan du vise navnene du har gitt knapper i gjeldende modus og gjeldende profil. Hvis ikke, vises standardnavnet som er tilordnet hver knapp. Standardnavnet gjenspeiler funksjonen som er tilordnet hver enkelt knapp, når du mottar HOTAS.



Du viser navnet til en knapp ved å trykke på den aktuelle knappen. Navnet vises på midtlinjen på flerfunksjonsskjermen.

Når du er midt i et spill, kan du bruke clutchen til å deaktivere knappene i spillet. Deretter kan du trykke på dem for å vise navnene deres uten å påvirke spillet. Hvis clutchen følger med i leveransen, er den konfigurert slik at du må holde den inntrykket for at knappene skal være inaktive i det gjeldende spillet. Du kan endre virkemåten til clutch-knappen på MFD-fanen i vinduet Egenskaper i Logitech G X52 Professional HOTAS. Se Endre virkemåten til clutch-knappen i Justere kontrollerinnstillingar hvis du vil vite mer.

Merk: Du kan ikke vise knappnavn hvis vinduet Egenskaper er åpent.

Endre gjeldende profil

Du kan bruke flerfunksjonsskjermen til å endre gjeldende profil under en spilløkt. Du kan for eksempel oppdagge at du ikke spiller i riktig profil for det pågående spillet.

Slik endrer du gjeldende profil under en spilløkt:

- Trykk på clutch-knappen. Indikatorlampene på clutchen og den primære POV-kontrollen (synsvinkel) på flystikken begynner å blinke av og på. Når clutchen er inntrykket, kan du trykke på knappene uten at det påvirker spillet.
- Skiv den primære POV-kontrollen på flystikken opp (nord) eller ned (sør) for å bla gjennom profilene. Mens du gjør dette, vises profilnavnene på nederste rad i midtdelen på MFD-en.

Merk: Du kan bruke MFD-en til å få tilgang til alle mappene på datamaskinen.

Du åpner en mappe ved å skyve POV-kontrollen til høyre (øst). Hvis du vil gå opp et nivå, blar du gjennom filene og mappene i den gjeldende mappen til du ser [...]. Deretter skyver du POV-kontrollen til høyre (øst).

- Velg profilen du ønsker, ved å flytte den primære POV-kontrollen til høyre (øst) mens profilens navn vises på MFD-en. Denne profilen blir nå gjeldende profil og innstillingene brukes på spillet når du gjenopptar spillingen.
Tips: Du kan fjerne den gjeldende profilen ved å flytte POV-kontrollen til venstre (vest). Knappene på flystikken og gasspaken tilbakestilles til standardinnstillingene.
- Slipp opp clutchen. Fremgangsmåten for dette varierer avhengig av clutchens innstillingar. Du kan enten slutte å trykke på clutch-knappen eller trykke den inn og deretter slippe den opp.



Vise dato og klokkeslett

Den nedre delen av MFD-en viser gjeldende dato og klokkeslett:

Denne delen av MFD-en kan også brukes som en stoppeklokke. Du kan veksle mellom de to funksjonene ved å trykke på Funksjon-knappen. Se Bruke stoppeklokken nedenfor hvis du vil vite mer om denne funksjonen.

Vise klokkeslettet

Du kan velge mellom tre tilgjengelige tidssoner for å vise en tidssone med gjeldende klokkeslett. Du flytter mellom tilgjengelige tidssoner ved å trykke på opp-knappen (start/stopp) - eller ned-knappen (tilbakestill).

Når du bytter mellom de tre tidssonene, vil du se et tall nederst til høyre på flerfunksjonsskjermen (i stedet for datoene). Dette tallet forsvinner etter et par sekunder. Greenwich Mean Time (GMT) er tilgjengelig som standard. Denne tidssonnen representeres av tallet 1. Du kan velge de andre tidssonene du vil gjøre tilgjengelige, samt klokkesletrets visningsformat. Se Justere klokkeinnstillinger i avsnittet Justere kontrollerinnstillinger for å se en beskrivelse av denne fremgangsmåten.

Vise datoen

Datoen vises nederst til høyre på flerfunksjonsskjermen. Som standard vises datoen i formatet MMDDYY. Du kan endre dette formatet, f.eks. til DDMMYY. Se Justere datoinnstillinger i avsnittet Justere kontrollerinnstillinger for å se en beskrivelse av denne fremgangsmåten.

Bruke stoppeklokken

Den nedre delen av MFD-en kan også brukes som en stoppeklokke. Du kan veksle mellom stoppeklokke- og tidsvisningen ved å trykke på Funksjon-knappen. Når stoppeklokken er valgt, ser du følgende:



Slik bruker du stoppeklokken:

- Trykk på Start/Stopp én gang. Sekundene begynner å løpe.
- Trykk på Start/Stopp en gang til for å stoppe tadtakeren.
- Trykk på Nullstill for å tømme tiden og gå tilbake til 00:00.

Merk: Tadtakeren vises opprinnelig i minutter og sekunder. Når den registrerte tiden når 59 minutter og 59 sekunder, f.eks. 59:59, endres visningen til timer og minutter. Derfor vil avlesningen som følger etter 59:59 være 01:00.

Bruke siderolåsen

Du kan deaktivere siderorfunksjonen på flystikken ved å aktivere siderolåsen. Når denne låsen er aktivert, kan du ikke lenger dreie på (rottere) flystikken.

Slik bruker du siderolåsen:

1. Posisjoner flystikken slik at de tre vippebryterne (T1 til T6) vender mot deg. Siderolåsen er plassert nederst til venstre på flystikken. Hvis du ser litt nærmere på den, vil du se at den er merket med RLOCK.
2. Trekk ut RLOCK-bryteren. Det er enklest å gjøre dette ved å bruke tommelen på venstre hånd. Dreiehandlingen til flystikken er nå låst og du kan ikke lenger rottere den. Du kan når som helst gjenopprette siderorfunksjonen ved å trykke inn RLOCK-bryteren igjen.

Justere håndtaket

Du kan gjøre bruk av flystikken mer behagelig ved å justere høyden på håndstøtten og pinkie-bryteren. Hvis du har små hender, kan du plassere håndstøtten og pinkie-bryteren i høyest mulig posisjon. Dette reduserer avstanden mellom utløserbryteren og pinkie-bryteren så du ikke trenger å strekke deg for å nå begge. Hvis du har større hender, kan du maksimere denne avstanden og håndtere flystikken mer behagelig.

Slik justerer du håndtaket:

1. Posisjoner flystikken slik at de tre vippebryterne (T1 til T6) vender bort fra deg. En metallskrue er klart synlig ca. en tredjedel opp på baksiden av håndtaket.
2. Løsne skruen ved å dreie den mot klokken.
Når skruen er løs nok, kan du bevege den fritt opp og ned i sporet på baksiden av håndtaket.
Når du flytter skruen, flyttes også håndstøtten og pinkie-bryteren automatisk.
3. Flytt skruen til håndstøtten og pinkie-bryteren befinner seg i ønsket høyde.
4. Sett skruen i den posisjonen som er best egnet for deg. Du kan velge mellom fem posisjoner.
5. Stram skruen ved å dreie den med klokken.

Bruke plugin-modulen for Microsoft Flight Simulator X med Logitech G X52 Professional HOTAS

De fleste flyene som er tilgjengelig i Microsoft Flight Sim X kommer med radiostasjonspanelet, som vises og kan justeres med musen når du holder inne Skift+2. Flyets radiostasjonvisning viser frekvensene som kommunikasjonsradioene er satt til, samt VOR-radiofyrfrekvensene for Nav1 og Nav2, avstandsmålingsutstyr (DME), transponderfrekvens og autopilotinnstillinger. Radiostajonsdisplayet varierer fra fly til fly, men den grunnleggende informasjonen er den samme.

Først må du installerer plugin-modulen for Flight Simulator X. Du finner den på logitech.com/support/x52-pro.


Dermed vil X52 Pro allerede være konfigurert til å vise og styre radiostajonsinformasjon. Innstillingene for radiostasjoner vises når du åpner programmet Microsoft Flight Sim X. Følg veilederingen under for å åpne og endre radiostasjonspanelet.

Hvis du har installert Flight Sim 10 etter at du installerte HOTAS-driverne, går du til C:\Programfiler (x86)\Logitech\FSX-plugin og kjører (dobbeltklikk på) LogiFlightSimX.exe

Heretter vil iMFD-en i X52 Professional vise radiostajonsinformasjonen hver gang du åpner Flight Sim X. Hvis du vil deaktivere denne funksjonen, kan du når som helst åpne Kjør-boksen fra Start, Kjør. Der skriver du inn:

**«C:\program files\Logitech\directoutput\LogiFlightSimX.exe» -uninstall
Programmere radiostajonspanelet i Microsoft Flight Sim X**

La oss for eksempel si at du flyr en Cessna C172SP Skyhawk. Cockpit-visningen vil se ut som på illustrasjonen nedenfor. Alle instrumentene for høyde, fart og kunstig horisont er plassert til venstre og navigasjonsinstrumentene til høyre.





Radiostasjonpanelet vises når du trykker på Skift + 2 på datamaskintastaturet.



Bruk kontrollknappene og displayet på iMFD-en i X52 til å endre radiostasjonsinnstillingene

Åpne radiostasjonpanelet når du fremdeles er på bakken.

På flerfunksjonsskjermen i X52 Professional dreier du på venstre PgUp- og PgDn-hjul for å vise hver del av radiostasjonspanelet på flerfunksjonsskjermen (LCD). Følgende deler er tilgjengelige:

- Com 1 og Nav 1
- Com 2 og Nav 2
- ADF
- DME
- Transponder
- Autopilot

Hvis du for eksempel vil endre frekvensene for Com 1 og Nav 1, eller Com 2 og Nav 2, velger du siden med de aktuelle Com- og Nav-kanalene. Hvis du vil bytte mellom aktive frekvenser og standby-frekvenser, dreier du på høyre hjul for å flytte markøren [] til den aktive (øverste) frekvensen du vil endre til standby, og trykker på høyre hjulknapp (MFD-valgknappen).

Hvis du vil redigere standby-frekvensene, dreier du på høyre hjul til symbolet > befinner seg på venstre side av frekvensen. Deretter trykker du på MFD-valgknappen slik at > endres til >>. Deretter kan du øke eller redusere verdiene for de første tre sifrene i frekvensen ved å dreie høyre hjul opp eller ned. Når du er fornøyd med den angitte verdien, trykker du på MFD-valgknappen en gang til for å avslutte redigeringen av denne delen av frekvensen.

Hvis du vil endre de to desimaltallene av frekvensen, dreier du høyre hjul opp eller ned til du ser symbolet < til høyre for frekvensen. Trykk på MFD-valgknappen og symboler < endres til <<. Deretter dreier du hjulet opp eller ned for å øke eller redusere verdien til de to desimalpunktene. Når du er fornøyd med den valgte frekvensen, trykker du på MFD-valgknappen en gang til for å avslutte.

Hvis du vil gjøre standby-frekvensen aktiv, dreier du på høyre hjul for å utheve den aktive frekvensen (den vil være mellom markørklammene []). Trykk på MFD-valgknappen, og standby-verdien vil nå endres til aktiv.

Du må bytte til ønsket frekvens for Com 1, Com 2, Nav 1 og Nav 2 ved å klikke på de aktuelle bryterne på radiostasjonspanelet i cockpitten med musen. For Cessna C172SP Skyhawk er disse bryterne plassert helt øverst på radiostasjonspanelet.

Opprette dine egne iMFD-samhandlinger

Du kan opprette dine egne iMFD-samhandlinger ved å bruke Software Development Kit (SDK). Du finner dette ved å gå til C:\Programfiler\Logitech\DirectOutput\SDK-mappen når du har installert programvaren for X52 Professional.

OHJAINSAUVA



Kaksivaiheinen metalliliipaisin:
Tuoja vihollisen tarkan, kestävän
ja viileällä kosketuksella toimivan
liipaisimen avulla. Molempien
vaiheisiin voi ohjelmoida erilaiset
ampumatoiminnot.

Viiden asennon säätö
tekee kytikimestä
kaikenkokoisille käsille
sopivan.

Kolme vaihtokytkintä:
Jousikuormiteissä
ja kätevästi jalustaan
sijoitettuissa vaihtokytkimissä
on kuusi ohjelmoitavaa
lisäkomentoa lennolle.



Metallisen viileän
kosketuksen
piikkusormikytkimelle
voi määrittää
vaihtotoiminnon,
niin että
ohjelmoitavien
komentojen määrä
kaksinkertaistuu.

Ohjuslaukaisin:
Ota ohjuslaukaisut
käyttöön avaamalla
jousikuormitteen
turvalukku.

Kaksi 8-suuntaista
hattukytkintä:
Toinen niistä on
määritetty ennalta
kateselusunnon POV-
kytkimeksi. Vaihtelee
useiden näkökulmien
välillä ja määritää usein
käytettyjä komentoja.



Tilanvalitsinkytkin:
Kolmissuorinen
kiertokytkin, jossa
on ohjelmoititilan
ilmaiseva Tri-State-
LED-merkkivalo.

Kolme tulituspainiketta:
Tuastavalaisut
painikkeet sijaitsevat
kätevästi ohjainsauvan
päässä, niin että
ne ovat taistelun
tuosinassa heti
käytettävissä.



Ohjainsauvan kierrettävä
3D-peräsinkahva
mahdollistaa peräsimen
tarkan hallinnan ja sisältää
sisäänrakennetun peräsimen
lukitusmekanismin.

Tarkka keskitymekanismi:
X- ja Y-akselien kosketukseton
teknologia ja jatkuvaa
jousivoima vähentävät
pelaamisen aikaisia
tahdottamia liikkeitä sekä
parantavat hallintaa ja
ohjainsauvan kestävyyttä.

YLEISTEN OMIAISUUKSIENTAUSTAVALO

Valaistut painikkeet ja monitoiminäyttö (MFD, Multi-Functional Display) -täydellinen huonosti
valaistussa ympäristössä ja taatusti muista
ohjaimista erottuva. Säädä kirkkautta Windowsin
ohjauspaneelista.

METALLIOSAT

Metalliosat lisäävät ohjainsauvan kestävyyttä
ja käyttöomavuutta pitkien peli-istuntojen aikana.

KAASU

Kaksi tulituspainiketta:
Sijoitettu kätevästi
kaasuyksikön päähän,
miln että ne ovat
taistelun tuoksinaassa
heti käytettävissä.



Hiiren ykköspainike.

Hiiriohjain, jota
voi käyttää myös
hattukytkimenä.

Sulava, peukalolla käytettävä
liukukytkin muodostaa
akselit kallistus-, tasapaino-
ja suunta-asetuksille.



Monitoimintäytön (MFD, Multi-Functional Display) kohdot:

Tilojen ja vaihteiden tila

Tilan määrittää sauvan päässä oleva
tilanvalitsin.

Käyttäjän määrittämä tekstialue

- Näyttää painikkeelle määritetyt komennot
nimien, kun painike otetaan käyttöön.
- Näyttää käytössä olevan profiiliin nimen
ja mahdollistaan profiiliin vaihdon lennossa.
Voit vaihtaa profiilia kesken pelaamisen
myös painamalla kytkinpainiketta ja
selaimalla käytettävissä olevia profiileja
katselusuunnan POV-hattukytkimellä ylös
ja alas. Poista nykyinen profiili käytöstä
liikuttamalla samaa kytkintä vasemmalle
ja ota profiili käyttöön liikuttamalla sitä
oikealle.

Monen kellonajan näytöt

Aikavýhyke (määritä lähtöpaikan ja
määränpäin paikalliset ajat ohjauspaineelin
kohdassa Mukautettava päivämäärä/
kuukausi/aika)

Lentoajan ojanotto



Kahdeksansuuntainen hattukytkin:
Vaihtele useiden näkökulmien välillä
ja määritä usein käytettyjä komentoja.

Vierityspöyrä sijaitsee kaasun takaosassa, josta sitä
voi käyttää etusormella (sisäänrakennettu painike).

Progressiivinen kaasuhallinta: Erittäin sujuvasti toimiva.
Sisältää metallisen jännityksensäädön ja follow steps 1 to 7 to
segregate the battery for recyclingkohtia, joihin voi ohjelmoida
tyhjökäynnin (0-20 %) ja jälkipolton (80-100 %) asetukset.

ALOITTAMINEN

Jotta tuote toimii oikealla tavalla, asenna ohjelmisto sivustolta logitech.com/support/x52-pro

OHJAINASETUSTEN HALLINTA

Logitech X52 Professional HOTAS toimitetaan käyttövalmiina. Haluamme kuitenkin, että käytät sitä sinulle parhaiten sopivalla tavalla. Sen vuoksi voit muuttaa ohjainsauva- ja kaasuyksiköiden asetuksia. Voit esimerkiksi säätää LED-painikkeiden valon kirkkautta, tarkistaa ohjainsauvan asianmukaisen toiminnan ja muuttaa tapaa, jolla päivämäärä näkyy monitoiminäytössä.


Voit muuttaa ohjaimen asetuksia HOTAS-laitteen Ominaisuudet-ikkunassa. Avaa Asetukset siirtymällä ensin Windowsissa Laitteet ja tulostimet -ikkunaan. Napsauta siellä hiiren kakkospainikkeella kohtaa X52 ja valitse Peliohjaimet.

Valitse Peliohjaimet-osiosta X52 Professional HOTAS ja sitten Ominaisuudet.

X52 Professional HOTAS -laitteen Ominaisuudet-ikkunassa on viisi erillistä välilehteä. Voit tarkastella ja muuttaa eri välilehdillä olevia monenlaisia ohjainasetuksia. Seuraavissa osioissa kuvailaan kaikki muutettavissa olevat asetukset.

Ohjaimen testaaminen

1. Valitse Testi-välilehti.



Seuraavassa esitellään testattavissa olevat ohjaintoiminnot.

2. Testaa kunkin toiminto tarpeen mukaan.

Testaustapa vaihtelee toiminnosta riippuen. Siihin saattaa esimerkiksi liittyä toimintoa vastaavan painikkeen painaminen tai säätönupin käänтminen.

Kuolleiden alueiden hallinta

Voit luoda kuolleita alueita jokaisen ohjaintoiminnon siirtymäalueisiin ja -akseleihin. Ne vähentävät tahdottomien liikkeiden aiheuttamia häiriötä lentosauvassa ja muissa ohjaimissa. Ehkä esimerkiksi haluat liikuttaa sauvala vain x-akselilla, mutta koet vaikeaksi välttää samanaikaista y-akselin suuntaista liikettä. Voit määrittää y-akselille kuolleen alueen, niin että ajurit eivät havaitse näitä vähäisiä liikkeitä.

Mikä on kuollut alue?

Kuollut alue on akselilla tapahtuvan liikkeen alue, jota ajurit eivät havaitse ja joka ei siten vaikuta pelinkulkuun. Se voi olla liikealueen keskikohdan ympärillä tai jommassa kummassa päässä.

Kuolleiden alueiden hallinta

1. Valitse Kuollut alue -välilehti.


Voit luoda kuolleita alueita seuraavien toimintoihin:

Jokainen akseli on esitetty valkoisena laatikkona, jossa on ohjaimen senhetkistä sijaintia esittävä punainen viiva. Punainen viiva liikkuu, kun kyseistä ohjainta liikutetaan. Määritä tämän viivan avulla tarkasti kuolleen alueen aloitus- ja päättymiskohdat. Jokaisen laatikon alla on liukuva asteikko. Määritä sen avulla kunkin kuolleen alueen koko.

2. Napsauta liukuvan asteikon liukukytkintä ja vedä se kohtaan, jossa haluat kuolleen alueen päättymään. Kuollutta aluetta esittävä alue näkyy harmaana.
3. Keskimmäisillä liukukytkimillä valitset kuolleen alueen akselin keskipisteen ympärille. Reunimaisilla liukukytkimillä luot kuolleet alueet akselin molempiin päihin.

Vinkkejä: Oletusarvoisesti molemmat liukukytkinparin kytkimet siirtyvät, kun napsautat ja liikutat niistä jompaa kumpaa. Voit muuttaa tätä asetusta, jos haluat säätää vain kuolleen alueen toista päätypistettä. Muuta asetus napsauttamalla hiiren kakkospainiketta missä tahansa valkoisen laatikon alueella ja valitsemalla esiin tulevasta valikosta Linkitä kuolleet alueet. Toimi samalla tavalla, jos haluat palauttaa liukukytkinparin linkityksen.

Voit poistaa akselin olemassa olevat kuolleet alueet napsauttamalla hiiren kakkospainiketta missä tahansa valkoisen laatikon alueella ja valitsemalla sitten Poista kuolleet alueet.



LED-valojen kirkkauksen hallinta

Lukuisat kaasuyksikön ja lentosauvan LED-valot Logitech G X52 Professional HOTAS -ohjaimen luoman lentosimulaation aitouden tunnetta.

Voit lisätä tai himmentää näiden LED-valojen kirkkautta oman makusi mukaan.

Lisäksi voit muuttaa eri LED-painikkeiden valon väriä. Useimpien painikkeiden värvaihtoehtoja ovat vihreä, keltainen ja punainen.


LED-valojen kirkkauksen hallinta

1. Valitse LED-valot-välilehti.

Esiin tulee liukuva asteikko, jossa voit valita sauvassa ja kaasuyksikössä näkyvien LED-valojen kirkkauksen.

2. Säädä LED-valojen kirkkautta asteikon liukukytkintää siirtämällä. LED-valojen kirkkaus muuttuu liukukytkintää liikuteltaessa, joten voit helposti varmistaa halutun kirkkaustason. Voit siirtää liukukytkintää seuraavilla tavoilla:

 - Napsauta ja vedä liukukytkintää asteikolla.
 - Napsauta itse asteikolla olevaa kohtaa ja siirrä liukukytkintää siten vaiheittain asteikolla eteenpäin.




Monitoiminäytön (MFD) asetusten hallinta

Yksikössä on monitoiminäyttö (MFD, Multi-Functional Display). Voit hallita monitoiminäytön tietonäkymää muuttamalla MFD-välilehden asetuksia:

Mikä on MFD?

MFD on monitoiminäyttö, jossa näkyy monenlaisia tietoja, kuten senhetkinen pelimuoto ja päivämäärä. Se kuuluu kaasun kanssa samaan yksikköön. Monitoiminäyttöä ja sen toimintaa koskevia lisätietoja saat kohdasta Monitoiminäytön käyttö.



Monitoiminäytön kirkkauden hallinta

1. Valitse MFD-välilehti. Välilehden yläosassa on kirkkauden säätöön tarkoitettu liukuva asteikko.
2. Muuta monitoiminäytön kirkkautta siirtämällä liukukytkintä asteikolla. Voit siirtää liukukytkintä seuraavilla tavoilla:
 - Napsauta ja vedä liukukytkintä asteikolla. Tai...
 - Napsauta itse asteikolla olevaa kohtaa ja siirrä liukukytkintä siten vaiheittain asteikolla eteenpäin.

Monitoiminäytön kirkkaus muuttuu, kun siirrät liukukytkintä. Siten tiedät helposti, milloin liukukytkin on haluamassasi kohdassa.

Aika-asetusten hallinta

Monitoiminäyttö voi näyttää minkä tahansa aikavyöhykkeen senhetkisen ajan. Voit valita näytettävät aikavyöhykkeet ja muodon, jossa haluat kunkin aikavyöhykkeen näkyvän.

Monitoiminäytössä voi olla käytössä jopa kolme eri aikavyöhykettä. Yksi niistä on oletusarvoisesti Greenwichin aika (GMT). Voit lisäksi valita enintään kaksi muuta aikavyöhykettä. Monitoiminäytöö käyttäässäsi vaihtelet tarvittaessa kolmen eri aikavyöhykkeen välillä.

Aika-asetusten muuttaminen

1. Valitse MFD-välilehti.
Välilehdessä on kolme paneelia, joissa voit muuttaa monitoiminäytöllä näkyvien aikojen muotoa. Paneelit ovat nimeltään Kello 1, Kello 2 ja Kello 3.
Huomautus: Kello 1 on oletusarvoisesti GMT-ajassa. Et voi muuttaa sitä.
2. Valitse Kello 2- ja Kello 3-paneeleissa muut monitoiminäytössä näytettävät aikavyöhykkeet. Tee se valitsemalla haluamasi vaihtoehto kunkin paneelin Aika-asetus-pudotusvalikosta.
Jokainen vaihtoehto on Greenwichin aikaan (GMT) suhteutettu aika. Esimerkiksi GMT +1:00 on GMT-aikaa tuntia myöhempää aika ja niin edelleen. Jokaista aikaa edustaa myös foneettisten aakkosten kirjain. Esimerkiksi GMT on "Z niin kuin Zulu" ja GMT +12:00 on "M niin kuin Mike".
3. Valitse muoto, jossa haluat kunkin ajan näkyvän. Se onnistuu valitsemalla kunkin aikamuodon kohdalla 12 tunnin aikamuodon valintaruutu tai poistamalla valinta.
Kun valintaruutu ei ole valittuna, aika näkyy 24 tunnin muodossa eli 00.00–23.59.
Jos valintaruutu on valittuna, aika näkyy 12 tunnin muodossa.
4. Valitse Käytä.
Voit nyt nähdä monitoiminäytössä valitsemiesi aikavyöhykkeiden kellonajan.
Saat lisätietoja kohdasta Monitoiminäytön käyttö.

Päivämääräasetusten hallinta

Nykyinen päivämäärä näkyy monitoiminäytön oikeassa alakulmassa. Voit valita missä muodossa tämä päivämäärä näytetään.

Voit valita esimerkiksi, että ensimmäisenä näkyy kuukausi ja sen jälkeen päivä ja vuosi.

Kytkinpainikkeen toimintavan muuttaminen

Kaasun kytkinpainikkeella poistat käynnissä olevan pelin painikkeet väliaikaisesti käytöstä. Siten voit tarvittaessa peliä keskeyttämättä tarkistaa kunkin painikkeen toiminnon tai valita toisen profiilin. Saat lisätietoja Monitoiminäytön käyttö -osion kohdasta Painikenimien tarkastelu.

Muuta kytkimen toimintatapaa valitsemalla Kytkinasetukset-paneelissa Lukittu kytkinpainike -valintaruutu tai poistamalla sen valinta ja napsauttamalla sitten Käytä-painiketta.

Kun valintaruutu on valittuna, kytkimen painaminen ja vapauttaminen poistaa käynnissä olevan pelin painikkeet käytöstä. Painikkeet palaavat käyttöön vasta, kun painat ja vapautat kytkimen uudestaan.

Kun valintaruutu ei ole valittuna, pelin painikkeet ovat poissa käytöstä vain niin kauan kuin kytkintä painetaan. Kun vapautat kytkimen, painikkeiden käyttö vaikuttaa jälleen pelin kulkun.

Monitoiminäytön käyttö

Monitoiminäyttö eli MFD (Multi-Functional Display) on kaasuyksikön keskeinen osa. Se näyttää monenlaista tietoa painikkeiden nimistä senhetkiseen profiliin ja päivämäärään. Lisäksi se sisältää ajanottotoiminnon. Monitoiminäyttö voi lisäksi näyttää tuettujen pelien, kuten Microsoft Flight Simulator X, tietoja ja kommunikoida näiden pelien toimintojen kanssa. Lisätietoja saat tämän ohjekirjan viimeisestä osiosta.

Monitoiminäytön ominaisuudet

Monitoiminäyttö on jaettu kolmeen osaan.

- Tilan valinta on monitoiminäytön yläosassa ja näyttää sillä hetkellä valittuna olevan tilan. Katso alla oleva kohta Tilojen hallinta.
- Monitoiminäytön keskimmäisessä osiossa voit tarkastella lentosauvan ja kaasun painikkeiden nimiä ja vaihtaa nykyistä profilia. Katso alla oleva kohta Profilietojen hallinta.
- Aika ja päivämäärä ovat monitoiminäytön alaosassa. Se voi näyttää kolmen aikavyöhykkeen kellonajan. Lisäksi alin osio sisältää ajanoton. Katso alla olevat kohdat Ajan ja päivämäärän tarkastelu ja Ajanotto.


Oikealla näet monitoiminäytön asettelun:

Monitoiminäytön alapuolella olevilla säätimillä vaihdetaan näytön aikaa, käytetään ajanottoa ja kommunikoidaan tuettuihin peleihin liittyvien toimintojen kanssa.

Tilojen hallinta

Logitech G X52 Professional HOTAS tarjoaa paljon mahdollisuusia määrittää ohjain toimimaan itse halutulla tavalla. Luo sitä varten profileja ohjelmointiohjelman avulla. (Saat lisätietoja ohjelmointiohjelman ohjekirjasta osoitteessa logitech.com/support/x52-pro) Jokaisessa profilissa voit luoda jopa kuusi eri tilaa, jotka määrittävät mitä toimintoja lentosauvan ja kaasun painikkeiden painaminen käynnistää.

Näet nykyisen tilan monitoiminäytössä.



Tilan vaihtaminen

Vaihda tilaa kierittämällä lentosauvan tilanvalitsimen kytkintä. Kun kierrät kytkintä, monitoiminäytön tilanumero vaihtuu valinnan mukaan.

Lisätilojen käyttö

Käytössäsi on oletusarvoisesti kolme tilaa. Voit lisätä käytettävien tilojen määrää kuuteen lentosauvan pikkusormikytkimellä. Jotta se onnistuu, sinun on SST-ohjelmostiohjelman avulla määritettävä pikkusormikytkin toimimaan vaihtonäppäimen tavoin. Sen tehtyäsi voit valita jonkin lisätilan pitämällä pikkusormikytkintä painettuna samalla, kun kierrät tilanvalitsinta. Tällöin monitoiminäytön tilaosiossa näkyy sana "VAIHTO".

Voit käyttää seuraavia tiloja jokaisessa profiilissa:



- Tila 1
- Tila 2
- Tila 3
- Tila 1 + pikkusormikytkin
- Tila 2 + pikkusormikytkin
- Tila 3 + pikkusormikytkin

Nykyisen tilan tarkastelu Sillä hetkellä valittuna oleva tila näkyy monitoiminäytön yläosassa. Se näkyy seuraavassa esimerkissä:

Jos olet valinnut jonkin yllä kuvailtuista kolmesta pikkusormitilasta, näkyvillä on myös sana "VAIHTO", koska pikkusormikytkin toimii vaihtonaippäimen lailla.

Profilittietojen hallinta


Monitoiminäytön keskimmäisessä osiossa voit tarkastella lentoasavan ja kaasun painikkeiden nimiä. Lisäksi se näyttää sillä hetkellä valittuna olevan profiiliin ja tilan nimen.

Painikkeiden nimien tarkastelu

Näet senhetkisen tilan painikkeiden nimet.

SST-ohjelmointiohjelman avulla voit luoda useita profileja. Jokaiseen profiiliin voi määrittää enintään kuusi eri tilaa, niin että yksittäisillä painikkeilla on eri peleissä eri toiminnot.

Jos olet luonut profileja, näet senhetkisen tilan ja profiilin painikkeiden nimet. Jos et ole luonut profileja, näet kunkin painikkeen vakionimet. Vakionimi heijastaa kunkin painikkeen tehdasasetuksissa määritettyä toimintoa.



MODE 3
LANDING GEAR
MS FLIGHT SIM 04

Jos haluat nähdä tietyn painikkeen nimen, paina sitä tavalliseen tapaan. Nimi tulee esiiin monitoiminäytön keskiosioon.

Jos peli on käynnissä, poista painikkeet ensin pelikäytöstä kytikintä painamalla. Sen jälkeen voit painaa painikkeita ja tarkastella niiden nimiä pelinkulkuun vaikuttamatta. Toimitettaessa käytössä olevissa tehdasasetuksissa kytkin on määritetty toimimaan niin, että painikkeet pysyvät poissa pelikäytöstä vain niin kauan kuin kytikintä painetaan. Voit muuttaa kytkinpainikkeen toimintatapaa Logitech G X52 Professional HOTAS -laitteen Ominaisuudet-ikkunan MFD-välilehdessä. Saat lisätietoja Ohjainasetusten hallinta -osion kohdasta Kytkinpainikkeen toimintavan muuttaminen.

Huomautus: Et voi tarkastella painikkeiden nimiä, jos Ominaisuudet-ikkuna on avoinna.

Nykyisen profiilin vaihtaminen

Monitoiminäytön avulla voit vaihtaa profiilia lennossa. Ehkä esimerkiksi huomaat, että et käytä kyseiselle pelille kuuluvaa profilia.

Profiilin vaihtaminen lennossa

1. Paina kytkinpainiketta. Kytkimen ja lentosauvan katselusuunnan POV-pääkytkimen LED-valot alkavat vilkkuva. Painikkeiden painaminen ei vaikuta pelinkulkuun, kun kytkinpainike on painettuna.
2. Selaa profileja liikuttamalla lentosauvan katselusuunnan POV-pääkytkintä ylös (pohjoinen) tai alas (etelä). Selattujen profiilien nimet näkyvät monitoiminäytön keskiosion alimmaisella rivillä.

Huomautus: Voit avata minkä tahansa tietokoneellasi olevan kansion monitoiminäytön kautta. Avaa kansio työntämällä katselusuunnan POV-kytkintä oikealle (itä). Siirry ylemmälle hakemistotasolle selaaamalla senhetkisen kansion tiedostoja ja kansioita, kunnes esiiin tulee [...]. Työnnä sitten POV-kykintä oikealle (itä).
3. Valitse haluamasi profiili liikuttamalla POV-pääkytkintä oikealle (itä), kun profiilin nimi näkyy monitoiminäytössä. Kyseinen profiili ja sen asetukset otetaan käyttöön, kun palaat pelaamaan peliä.

Vinkki: Voit poistaa nykyisen profiilin käytöstä liikuttamalla POV-kytkintä vasemmalle (länsi). Sauvan ja kaasun painikkeet palaavat oletusasetuksiin.
4. Vapauta kytkinpainike. Vapautustapa riippuu kytkimen asetuksista. Joko lopeta kytkinpainikkeen painaminen tai paina kytkinpainiketta ja vapauta se sen jälkeen.

Ajan ja päivämääränsä tarkastelu

Senhetkinen kellonaika ja päivämäärä näkyvät monitoiminäytön alaosassa:

Tätä monitoiminäytöön osaa voi käyttää myös ajanottoon. Voit siirtyä näiden kahden toiminnon välillä toimintopainikkeen avulla. Saat lisätietoja tästä toiminnosta alla olevasta kohdasta Ajanotto.

Ajan tarkastelu

Voit valita näytettävän ajan kolmesta käytössä olevasta aikavyöhykkeestä.

Selaa käytettävässä olevia aikavyöhykkeitä painamalla ylös- (käynnistys/pysäytys) ja alas (nollaus) -painikkeita.

Kun siirryt kolmen aikavyöhykkeen välillä, monitoiminäytön oikeassa alakulmassa näkyy numero (päivämääränsä tilalla). Numero katoaa muutaman sekunnin kuluttua.

Greenwichin aika (GMT) on käytettävässä oletusarvoisesti, ja sitä edustaa numero 1. Voit itse valita toiset kaksi käytettävässä olevaa aikavyöhykettä ja niiden aikamuodon. Katso ohjeet Ohjainasetusten hallinta -osion kohdasta Aika-asetusten hallinta.

Päivämääränsä tarkastelu

Päivämäärä näkyy monitoiminäytön oikeassa alakulmassa. Päivämääränsä oletusmuoto on KKPPVV. Voit vaihtaa päivämääränsä muotoa esimerkiksi muotoon PPKKVV. Katso ohjeet Ohjainasetusten hallinta -osion kohdasta Päivämääräsetusten hallinta.

Ajanotto

Monitoiminäytön alaosaa voi käyttää myös ajanottoon. Voit siirtyä ajanoton ja ajan näytön välillä toimintopainiketta painamalla. Kun ajanotto on valittuna näkymä on seuraavankinainen:



Ajanotto

1. Paina kerran käynnistä/pysäytä-painiketta. Sekuntiluku alkaa kasvaa.
2. Pysäytä ajanotto painamalla uudestaan käynnistä/pysäytä-painiketta.
3. Tyhjennä aika ja palaa aikaan 00.00 painamalla nollauspainiketta.

Huomautus: Ajastin näyttää aluksi minuutit ja sekunnit. Jos ajanotto jatkuu pidempään kuin 59 minuuttia ja 59 sekuntia (59:59), se muuttuu näyttämään tunteja ja minuutteja. Nämä ollen ajan 59:59 jälkeen tulee 01:00.

Peräsinlukon käyttö

Peräsinlukolla voit poistaa lentosauvan peräsintoiminnon käytöstä. Kun otat peräsinlukon käyttöön, lentosauva ei enää kierry.

Peräsinlukon käyttö

1. Aseta lentosauvayksikkö niin, että kolme vaihtokytkintä (T1-T6) ovat sinua kohden. Peräsinlukko on lentosauvan jalustassa sauvan vasemmalla puolella. Lähemmällä tarkastelulla näet, että siinä lukee "RLOCK" (Rudder Lock).
2. Vedä RLOCK-kytkintä. Saatat todeta, että se on helpointa tehdä vasemman käden peukalolla. Lentosauvan kiertotoiminto on nyt lukittu, etkä voi enää kiertää sauvalle. Voit palauttaa peräsintoiminnon milloin tahansa työttämällä RLOCK-kytkimen takaisin alkusentoon.

Kahvan säätäminen

Jotta lentosauvan käyttö olisi mahdollisimman mukavaa, voit säätää käsituen ja pikkusormikytkimen korkeutta. Jos sinulla on pieni käsi, aseta käsituki ja pikkusormituki niin korkealle kuin mahdollista. Se pienentää liipaisimen ja pikkusormikytkimen välistä välimatkaa, niin ettei sinun tarvitse kurotella ulottuaksesi molempien. Suurikäisenä kannattaa suurentaa välimatkaa, kunnes saatut mahdollisimman hyvän lentosauvan käyttömukavuuden.

Kahvan säätäminen

1. Aseta lentosauvayksikkö niin, että kolme vaihtokytkintä (T1-T6) ovat sinusta poispäin. Kahvan takaosassa, hieman sen puolivälistä alaspäin on selkeästi näkyvillä metalliruuvia.
2. Löysää ruuvia käänämällä sitä vastapäivään. Kun ruuvi on riittävän löysällä, voit liikuttaa sitä vapaasti ylös ja alas sen kahvan takaosassa olevassa raossa. Ruuvin liikuttaminen siirtää myös käsitukea ja pikkusormikytkintä.
3. Liikuta ruuvia, kunnes käsituki ja pikkusormikytkin ovat haluamallasi korkeudella.
4. Aseta ruuvi haluamaasi korkeutta lähipään kohtaan. Valittavana on viisi eri kohtaa.
5. Kiristä ruuvi käänämällä sitä myötäpäivään.

Microsoft Flight Simulator X -laajennuksen käyttö Logitech G X52 Professional HOTAS -ohjaimella

Useimmissa Microsoft Flight Sim X -pelin lentokoneissa on radiolaitepaneeli, jonka saa näkyviin ja muokattavaksi painamalla Vaihto + 2. Lentokoneen radiolaitenäytössä näkyvät radiopuhelinten tajuudet ja VOR-radiomajakkataajuudet Nav1 ja Nav2, ADF-navigointitaajuus, etäisydenmittausjärjestelmä (DME), transponderin taajuus ja automaattisen autopilot-ohjauslaitteen asetukset. Radiolaitenäyttö on kaikissa lentokoneissa hieman erilainen, mutta näytetyt perustiedot ovat samat.

Ensin on asennettava Flight Simulator X -pelin laajennus, jonka löydät tukisivulta osoitteesta logitech.com/support/x52-pro. Tämä tarkoittaa sitä, että X52 Pro on ennalta määritetty näyttämään ja hallitsemaan radiolaitteiden tietoja ja näyttää radiolaitteiden asetukset, kun avaat Microsoft Flight Sim X -sovelluksen. Käytä ja muuta radiolaitteiden asetuksia seuraavien ohjeiden avulla.

Jos asensit Flight Sim 10 -sovelluksen HOTAS-ajurien asentamisen jälkeen, siirry kansioon C:\Program Files (x86)\Logitech\FSX Plugin ja suorita (kaksoisnapsauta) LogiFlightSimX.exe

Tästä lähtien X52 Professionalin iMFD-monitoiminäyttö näyttää radiolaitteiden tiedot aina, kun käynnistät Flight Sim X -sovelluksen. Jos haluat poistaa tämän toiminnon käytöstä, avaa suoritusikkuna (Käynnistä > Suorita) ja kirjoita suoritusikkunan tekstikentään

**"C:\program files\Logitech\directoutput\LogiFlightSimX.exe" -uninstall
Radiolaitteiden ohjelmointi Microsoft Flight Sim X:ssä**

Oletetaan esimerkiksi, että lennät Cessna C172SP Skyhawk -lentokonetta. Ohjaamonäkymä on seuraavanlainen, niin että kaikki lentokoneen korkeus-, nopeus- ja asentomittarit ovat vasemmalla ja navigointimittarit oikealla.





Kun painat Vaihto + 2 tietokoneen näppäimistöllä, radiolaitteet ilmestyvät näkyviin.



Radiolaiteasetusten muuttaminen X52:n iMFD-monitoiminäytön ja sen hallintapainikkeiden avulla

Avaa radiolaitepaneeli, kun olet edelleen maan pinnalla.

Käännä X52 Professionalin iMFD-mointioiminäytössä vasemmalla puolella olevaa sivunvaihtopyörää, jotta näet kaikki radiolaiteosiot iMFD-mointioiminäytön LCD-näytöllä.

Osiot:

- Com 1 ja Nav 1
- Com 2 ja Nav 2
- ADF
- DME
- Transponderi
- Autopilot

Jos haluat esimerkiksi muuttaa kanavien Com 1 ja Nav 1 tai Com 2 ja Nav 2 taajuuksia, valitse kyseiset Com- ja Nav-kanavat näyttävä sivu. Siirry käytössä olevan ja valmiustilassa olevien taajuuksien väillä pyörittämällä oikeanpuoleista pyörää, kunnes kursoi [] on käytössä olevan (yliimmäisen) taajuuden kohdalle. Poista se käytöstä valmiustilaan painamalla oikeanpuoleisen pyörän painiketta (mointioiminäytön valintapainike).

Muokkaa valmiustilassa olevia taajuuksia pyörittämällä oikeanpuoleista pyörää, kunnes kuvake > on taajuuden vasemmalla puolella. Paina sitten mointioiminäytön valintapainiketta, niin että kuvake > muuttuu kuvakeeksi >>. Voit nyt kasvattaa tai pienentää taajuuden kolmen ensimmäisen numeron arvoa pyörittämällä oikeanpuoleista pyörää ylös- tai alaspäin. Kun olet tytyväinen taajuuden arvoon, poistu kyseisen taajuusosan muokkaamisesta painamalla mointioiminäytön valintapainiketta uudelleen.

Muuta taajuuden kahden desimaalin numeroita pyörittämällä oikeanpuoleista pyörää ylös- tai alaspäin, kunnes kuvake < ilmestyy taajuuden oikealle puolelle. Paina mointioiminäytön valintapainiketta, niin kuvake < muuttuu kuvakeeksi <<. Nyt voit kasvattaa tai vähentää kahden desimaaliluvun arvoja pyörittämällä pyörää ylös- tai alaspäin. Kun olet tytyväinen valitsemaasi taajuuteen, poistu painamalla mointioiminäytön valintapainiketta uudelleen.

Ota valmiustilassa oleva taajuus käyttöön pyörittämällä oikeanpuoleista pyörää, kunnes käytössä oleva taajuus on korostettuna (se on kursoirisulkeiden [] välissä). Paina mointioiminäytön valintapainiketta, niin valmiustilassa oleva taajuus tulee käyttöön.

Muista myös ottaa halutut Com 1-, Com 2-, Nav 1- tai Nav 2 -taajuudet käyttöön napsauttamalla hiirellä asianmukaista ohjaamon radiolaitepaneelin kytkintä. Cessna C172SP Skyhawk -esimerkkitapaauksessa nämä kytkimet ovat aivan radiolaitenäkymän yläosassa.

Omien iMFD-vuorovaikutusten luominen

Ohjelmistokehityspakkauksella (SDK, Software Development Kit) voit luoda omia iMFD-vuorovaikutuksia pelien kanssa. Se löytyy kansiosista C:\Program Files\Logitech\DirectOutput\SDK, kun olet asentanut X52 Professionalin ohjelmiston.

LOGITECH G X52 PROFESSIONAL SPACE/FLIGHT HOTAS - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

JOYSTICK



Μεταλλική σκανδάλη 2 επίπεδων
Καταστρέψε με ακρίβεια τον χρόφο με
την βούρθα μιας ανθεκτικής και ψυχρής
στην αρχή σκανδάλης. Τα δύο επίπεδα
μπορούν να προγραμματιστούν για να
έχουν έχωριστες λειτουργίες πύρος.

Ρυθμιστικό 5
θέσεων ώστε να
ταιριάζει σε όλα τα
μεγάλη χειρών.

Ο ψυχρός στην
αρχή μεταλλικός
διακόπτης στο υμές
του μικρού δακτύλου
μπορεί να λειτουργεί¹
ως διακόπτης
για την εναλλαγή
των λειτουργιών,
δηλαδή ανατίναξος
τον αριθμό των
προγραμματιζόμενων
εντολών.

3 διακόπτες με λεβιέ Εφοδιασμένοι
με ελαττήριο, τοποθετημένοι σε
πρακτική θέση πάνω στη βάση για
6 επιπλέον προγραμματιζόμενες
εντολές πτήσης.



Εκτόξευτης πυραύλου
Αναδημάτε το ελαττηριώτο
κόλμαμα ασφαλείας για
να ενεργοποιήσετε την
εκτόξευση των πυραύλων.

2 x διακόπτες
8 κατευθύνσεων
τύπου hēt –
1 προσαθηρισμένο
με οπτική γυνά.
Επιλέξτε μεταξύ
των διαφορετικών
προσπτικών προβολής
και αναβάστε
τις εντολές που
χρησιμοποιείτε πιο
συχνά.

Λαβή κατεύθυνσης στο joystick
με 3D συστροφή για τον ακριβή
έλεγχο του πηδαλίου κατεύθυνσης.
Περιλαμβάνει ενοματωμένο
μηχανισμό κλειδώματος πηδαλίου
κατεύθυνσης.



Μηχανισμός κεντραρίσματος
ακρίβειας Η διναμική (non-contact)
τελεγόνων στους και υπόδεσες και
η ακαμψία του ελαττήριου, μειώνουν
τον τύχο, βελτιώνουν τον έλεγχο
και αυξάνουν την αντοχή.



Πειραιωτικός διακόπτης
3 θέσεων για την
επιλογή λειτουργίας με
LED τομών χρωμάτων
για να υποδεικνύει τον
τρόπο λειτουργίας του
προγράμματος.



3 Κουμπά πύρος Οπίσθια
φωτιζόμενα κουμπά
κατάλληλα τοποθετημένα
πάνω στην κεφαλή
του joystick για άμεση
πρόσβαση πάνω στην
εντάση της μάχης.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Τα φωτιζόμενα κουμπά και η οθόνη πολλαπλών λειτουργιών
(Multi-Function Display, MFD) – ιδιαίτερα σε συνθήκες χαμηλού
φωτισμού, είναι βέβαιο ότι θα το κάνουν να ξεχωρίζει από
τα υπόλοιπα. Προσαρμόστε τη φωτεινότητα από τον πίνακα
έλεγχου [control panel] των Windows.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΞΕΑΡΤΗΜΑΤΑ

Κατασκευασμένο εν μέρει από μέταλλο για μεγαλύτερη
αντοχή και τη μεγαλύτερη δυνατή άνεση σε συνθήκες
πολύωρου παιχνιδιού.

ΜΑΝΕΤΑ ΙΣΧΥΟΣ

2 Κουμπιά πυρός Κατάλληλα τοποθετημένα πάνω στην κεφαλή της μανέτας ισχύος για άμεση πρόσβαση πάνω στην ένταση της μάχης.



Ομαλής κίνησης αμύρδιμος διακόπτης στο υψός του αντιγείρα, πάρχει τις ρυθμίσεις για τους άρσενες της πρόσφευσης, της ανιστάσμος και της εκτροπής ή την μεγελύνση/αμύρικυνση της προβολής.



Δύο περιστροφικά κουμπιά παρέχουν τις ρυθμίσεις για τους άρσενες της πρόσφευσης, της ανιστάσμος και της εκτροπής.

Χειριστήριο ποντικού, το οποίο μπορεί να λειτουργεί και ως διακόπτης τύπου hat.

Διακόπτης 8 κατευθύνσεων τύπου hat: Επιλέξτε μεταξύ των διαφορετικών τρόπων προβολής και ανισθέτε τις εντολές που χρησιμοποιείτε πιο συχνά.

Τροχός κύλισης τοποθετημένος στο πίσω μέρος της μανέτας ισχύος ο οποίος ενεργοποιείται με τον δείκτη. Περιλαμβάνει ενσύναμτωμένο κουμπί.

Η Οθόνη Πολλαπλών Λειτουργιών (MFD) δείχνει:

Κατάσταση λειτουργίας και κατάσταση εναλλαγής (shift) λειτουργίας

Η κατάσταση λειτουργίας καθορίζεται από τον επιλογέα του τρόπου λειτουργίας που βρίσκεται πάνω στην κεφαλή του μονούλου.

Περιοχή κειμένου καθορισμένη από τον χρήστη δείχνει την ονομασία της εντολής που έχετε αναθέσει στο κουμπί όταν αυτό ενεργοποιείται.

-δίνει το όνομα του προφίλ που χρησιμοποιείται και επιτρέπει την άμεση επιλογή προφίλ. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το προφίλ κατά τη διάρκεια του παιγνιδιού πατώντας το κουμπί του συμπλέκτη και να κινητήστε στα διαθέσιμα προφίλ, μετακινώντας τον διακόπτη οπτικής γυναίκας τύπου hat προς τα επάνω ή προς τα κάτω. Μετακινήστε το ίδιο κουμπί προς τα αριστερά για να απαλλαγέτε το τρέχον προφίλ ή προς τα δεξιά για να ενεργοποιήσετε το προφίλ.

Προβολή πολλαπλών ωρών

Ζώνη ωρών (ορίζεται την τοπική ώρα προέλευσης και προορισμού στον πίνακα ελέγχου Διαμορφώσιμη ημερομηνία/μήνας/ώρα)

Χρονόμετρο για χρόνο πτήσης



ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ

Για τη σωστή λειτουργία του προϊόντος αυτού, εγκαταστήστε το λογισμικό από την logitech.com/support/x52-pro

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ


Το Logitech X52 Professional HOTAS πωλείται ότιομο προς χρήση. Ωστόσο, θέλουμε να το χρησιμοποιείτε με τον τρόπο που σας ταιριάζει περισσότερο. Για τον λόγο αυτό συμπεριλάβαμε την δυνατότητα να μπορείτε να αλλάξετε διάφορες ρυθμίσεις στις μονάδες του μοχλού και της μανέτας ισχύος. Μπορείτε για παράδειγμα, να αλλάξετε τη φωτεινότητα των κουμπιών LED, να ελέγχετε τη σωστή λειτουργία του μοχλού ή να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο απεικονίζεται η ημερομηνία στην Οθόνη Πολλαπλών Λειτουργιών (MFD).

Τις ρυθμίσεις του χειριστηρίου μπορείτε να τις αλλάζετε από το παράθυρο των ιδιοτήτων του HOTAS. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτές ανοίγοντας την οθόνη Συσκευές και εκτυπωτές [Devices and Printers] στα Windows, να κάνετε δεξιά κλικ πάνω στο X52 και μετά να επιλέξετε Ελεγκτές παιχνιδιών [Game Controllers]. Στο παράθυρο Ελεγκτές παιχνιδιών [Game Controllers], επιλέξτε το X52 Professional HOTAS και μετά κάντε κλικ στο Ιδιότητες [Properties].

Το παράθυρο των ιδιοτήτων του X52 Professional HOTAS αποτελείται από πέντε ξεχωριστές καρτέλες. Σε κάθε καρτέλα μπορείτε να προβάλετε και να αλλάξετε διάφορες ρυθμίσεις του χειριστηρίου. Οι ρυθμίσεις που μπορείτε να αλλάξετε περιγράφονται στις παρακάτω ενότητες.

Δοκιμή του χειριστηρίου

1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Δοκιμή [Test].



Παρακάτω απεικονίζονται τα χαρακτηριστικά του χειριστηρίου τα οποία μπορείτε να ελέγξετε.

2. Ελέγξτε κάθε χαρακτηριστικό όπως κρίνετε απαραίτητο.

Ο τρόπος που θα το κάνετε διαφέρει ανάλογα με τη λειτουργία κάθε χαρακτηριστικού.

Παραδείγματος χάριν, μπορεί να χρειαστεί να πατήσετε το αντίστοιχο κουμπί ή να περιστρέψετε το περιστροφικό χειριστήριο.

Διατήρηση των ουδέτερων ζωνών

Μπορείτε να δημιουργήσετε ουδέτερες ζώνες για κάθε εύρος κίνησης και για κάθε άξονα του χειριστηρίου που χρησιμοποιείτε. Μειώνουν τις παρεμβολές που μπορεί να προκληθούν από ακούσιες κινήσεις του μοχλού πτήσης και άλλων χειριστηρίων. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να κινήσετε τον μοχλό σας μόνο στον άξονα X, αλλά καθώς τον κινείτε αποδεικνύεται δύσκολό να μην τον κινήσετε και στον άξονα Y. Μπορείτε λοιπόν να ορίσετε μια ουδέτερη ζώνη στον άξονα Y έτσι ώστε αυτές οι μικρές κινήσεις να μην ανιχνεύονται από τα προγράμματα οδήγησης.

Τι είναι μια ουδέτερη ζώνη;

Μια ουδέτερη ζώνη είναι ένα μέρος του εύρους μέσα στο οποίο κινείται κάποιος άξονας έτσι ώστε να μην ανιχνεύεται από τα προγράμματα οδήγησης και να μην έχει καμία επίδραση στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Μπορεί να βρίσκεται γύρω από το κεντρικό σημείο του εύρους κίνησης ή σε κάποιο από τα άκρα του.

Για τη διατήρηση των ουδέτερων ζωνών


- Κάντε κλικ στην καρτέλα Ουδέτερη ζώνη [Deadzone]. Τα στοιχεία ελέγχου με τα οποία μπορείτε να δημιουργήσετε ουδέτερες ζώνες παρουσιάζονται, όπως παρακάτω:

Κάθε άξονας αναπαριστάται από ένα λευκό πλαίσιο που περιέχει μια κόκκινη γραμμή, η οποία αντιστοιχεί στη τρέχουσα θέση του στοιχείου ελέγχου. Μετακινώντας το αντίστοιχο στοιχείο ελέγχου, μετακινείται και η κόκκινη γραμμή. Χρησιμοποιήστε αυτή τη γραμμή για να καθορίσετε επακριβώς την αρχή και το τέλος της ουδέτερης ζώνης. Κάτω από κάθε πλαίσιο υπάρχει μια συρόμενη κλίμακα. Χρησιμοποιήστε την για να καθορίσετε το μέγεθος κάθε ουδέτερης ζώνης.

- Κάντε κλικ πάνω στο συρόμενο ρυθμιστικό της κλίμακας και τραβήξτε το προς το σημείο που θέλετε να τελειώνει η ουδέτερη ζώνη. Η περιοχή που αντιστοιχεί στην ουδέτερη ζώνη αποκτά γκρι σκιάση.
- Χρησιμοποιήστε τα συρόμενα ρυθμιστικά στο κέντρο για να διατηρήσετε την ουδέτερη ζώνη γύρω από το κεντρικό σημείο ενός άξονα. Χρησιμοποιήστε τα συρόμενα ρυθμιστικά που υπάρχουν στα άκρα για να δημιουργήσετε ουδέτερες ζώνες στα άκρα του άξονα.

Συμβουλές Από προεπιλογή, κάνοντας κλικ στα ρυθμιστικά των άκρων, είτε το δεξιό είτε το αριστερό, μετακινούνται και τα δύο ρυθμιστικά ως ζευγάρι. Εάν θέλετε να ρυθμίσετε την ουδέτερη ζώνη σε μία μόνο πλευρά, αυτό μπορείτε να το αλλάξετε. Για να το κάνετε αυτό, κάντε δεξιή κλικ στο υποδήποτε μέσα στο λευκό πλαίσιο και επιλέξτε Σύνδεση ουδέτερων ζωνών [Link Deadzones] από την αναδυόμενη λίστα των επιλογών που εμφανίζονται. Επαναλάβετε τη διαδικασία για να συνδέσετε πάλι τα ζευγή των ρυθμιστικών.

Μπορείτε να απαλείψετε τις υπάρχουσες ουδέτερες ζώνες σε έναν άξονα κάνοντας δεξιή κλικ σε οποιοδήποτε σημείο μέσα στο λευκό πλαίσιο και να επιλέξετε Απαλοιφή ουδέτερης ζώνης [Clear Deadzone].



Διατήρηση της φωτεινότητας των LED

Η αυθεντικότητα της εμπειρίας του ελέγχου μιας πτήσης που σας προσφέρει το Logitech G X52 Professional HOTAS, ενισχύεται και από ένα πλήθος LED πάνω στη μονάδα της μανέτας ισχύος και τον μοχλό πτήσης.

Μπορείτε να ελέγξετε την εμφάνιση αυτών των LED, κάνοντας τα περισσότερο λιγότερο φωτεινά, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.


Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το χρώμα των διαφορετικών κουμπιών LED, επιλέγοντας μεταξύ πράσινου, πορτοκαλί ή κόκκινου, για τα περισσότερα από τα κουμπιά.

Για τη διατήρηση της φωτεινότητας των LED

1. Κάντε κλικ στην καρτέλα LEDs.

Εμφανίζεται μια συρόμενη κλίμακα, την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επιλέξετε πόσο φωτεινά θα δείχνουν τα LED πάνω στον μοχλό και τη μανέτα ισχύος.

2. Μετακινήστε το συρόμενο ρυθμιστικό πάνω στην κλίμακα για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα των LED. Τα LED αλλάζουν καθώς σύρετε το ρυθμιστικό, έτσι ώστε να βεβαιωθείτε ότι δείχνουν όπως τα θέλετε. Μπορείτε είτε:
 - Να κάνετε κλικ και να σύρετε το ρυθμιστικό κατά μήκος της κλίμακας Ή:
 - Να κάνετε κλικ πάνω σε ένα σημείο της ίδιας της κλίμακας και να μετακινηθεί το συρόμενο ρυθμιστικό στα διαβαθμισμένα βήματα κατά μήκος της κλίμακας.




Διατήρηση των ρυθμίσεων της MFD

Η μονάδα σας περιλαμβάνει μια MFD ή αλλιώς Οθόνη Πολλαπλών Λειτουργιών. Μπορείτε να ελέγχετε τον τρόπο με τον οποίο απεικονίζονται οι πληροφορίες στην MFD, αλλάζοντας τις διάφορες ρυθμίσεις στην καρτέλα MFD:

Τι είναι η MFD;

Η MFD είναι μια οθόνη η οποία απεικονίζει πολλές διαφορετικές πληροφορίες, μεταξύ αυτών για παράδειγμα, τον τρέχοντα τρόπο λειτουργίας που έχετε επιλέξει και την τρέχουσα ημερομηνία. Αποτελεί τμήμα της ίδιας μονάδας ώθως και η μανέτα ισχύος. Η ίδια η MFD και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί αναλύεται με περισσότερες λεπτομέρειες στο Χρήση της MFD.



Για να αλλάξετε τη φωτεινότητα της MFD

- Κάντε κλικ στην καρτέλα MFD.

Στο πάνω μέρος της καρτέλας απεικονίζεται μια συρόμενη κλίμακα Φωτεινότητα [Brightness].

- Αλλάξτε τη φωτεινότητα του MFD σύρωντας το ρυθμιστικό κατά μήκος της κλίμακας.

Για να μετακινήσετε το ρυθμιστικό, μπορείτε είτε:

- Να κάνετε κλικ και να σύρετε το ρυθμιστικό κατά μήκος της κλίμακας. Ή:
- Να κάνετε κλικ πάνω σε ένα σημείο της ίδιας της κλίμακας, και να μετακινηθεί το συρόμενο ρυθμιστικό στα διαβαθμισμένα βήματα κατά μήκος της κλίμακας.

Η φωτεινότητα της MFD αλλάζει καθώς μετακινείτε το ρυθμιστικό. Χρησιμοποιήστε το για να βρείτε το σημείο στο οποίο πρέπει να είναι το ρυθμιστικό.

Διατήρηση των ρυθμίσεων του ρολογιού

Η MFD μπορεί να απεικονίζει την τρέχουσα ώρα σε οποιαδήποτε ζώνη ώρας. Μπορείτε να επιλέξετε τις ζώνες ώρας που απεικονίζονται και τη μορφή με την οποία θα απεικονίζεται η ώρα για κάθε ζώνη.

Μπορείτε να έχετε έως τρεις διαφορετικές ζώνες ώρας στην MFD. Η μέση ώρα Γκρίνουιτς (Greenwich Mean Time, GMT) περιλαμβάνεται από προεπιλογή. Μπορείτε να επιλέξετε έως δύο επιπλέον ζώνες ώρας. Όταν χρησιμοποιείτε την MFD, μπορείτε να εναλλάσσετε τις τρεις ζώνες ώρας, όποτε το κρίνετε απαραίτητο.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του ρολογιού

- Κάντε κλικ στην καρτέλα MFD.

Αυτή η καρτέλα περιλαμβάνει τρεις πίνακες με τους οποίους αλλάζετε τον τρόπο με τον οποίο απεικονίζεται η ώρα στην MFD. Ονομάζονται Ρολόι 1 [Clock 1], Ρολόι 2 [Clock 2] και Ρολόι 3 [Clock 3]. Σημείωση: Το Ρολόι 1 [Clock 1] είναι ρυθμισμένο στην GMT από προεπιλογή. Αυτό δεν μπορείτε να το αλλάξετε.

- Επιλέξτε τις επιπρόσθετες ζώνες ώρας που θέλετε να προβάλλονται πάνω στην MFD στους πίνακες Ρολόι 2 [Clock 2] και Ρολόι 3 [Clock 3]. Αυτό γίνεται κάνοντας μια επιλογή από την αντίστοιχη αναπτυσσόμενη λίστα Ρύθμιση ώρας [Time Adjustment].

Κάθε επιλογή είναι κάποια ώρα που σχετίζεται με την GMT, για παράδειγμα GMT +1:00 είναι η GMT συν μία ώρα και ούτω καθεξής. Επίσης κάθε ώρα αντιστοιχεί σε κάποια καταχώρηση του φωνητικού αλφάριθμου. Για παράδειγμα, η GMT αντιστοιχεί στο «Ζούλου» [Zulu] και η GMT+12:00 στο «Μάικ» [Mike].

- Επιλέξτε τη μορφή με την οποία θέλετε να απεικονίζεται κάθε ώρα. Για να το κάνετε αυτό, είτε επιλέγετε είτε καταργείτε την επιλογή από το αντίστοιχο πλαίσιο ελέγχου 12ώρη Μορφή [12 Hour Format].

Όταν καταργείτε την επιλογή από το πλαίσιο, η ώρα απεικονίζεται με την 24ωρη μορφή, δηλαδή μεταξύ 00:00 και 23:59. Εάν το επιλέξετε, η ώρα προβάλλεται με την 12ωρη μορφή.

- Κάντε κλικ στο Εφαρμογή [Apply].

Τώρα μπορείτε να βλέπετε πάνω στην MFD την τρέχουσα ώρα στις ζώνες των ωρών που επιλέξατε. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην Χρήση της MFD.

Διατήρηση των ρυθμίσεων της ημερομηνίας

Η τρέχουσα ημερομηνία απεικονίζεται στην κάτω δεξιά γωνία της MFD. Μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο προβολής της ημερομηνίας.

Μπορείτε, για παράδειγμα, να προτιμάτε να βλέπετε πρώτα τον μήνα και μετά την ημέρα και το έτος.

Αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του κουμπιού του συμπλέκτη

Το κουμπί του συμπλέκτη στη μανέτα ισχύος χρησιμοποιείται για την προσωρινή απενεργοποίηση των κουμπιών κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Αυτό σας επιτρέπει να ελέγχετε τι κάνει κάθε κουμπί χωρίς να διακόπτεται το παιχνίδι, και να επιλέγετε κάποιο διαφορετικό προφίλ, εφόσον το κρίνεται αναγκαίο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Προβολή των ονομασιών των κουμπιών στην Χρήση της MFD.

Για να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο συμπλέκτης, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Κλειδωμένο κουμπί συμπλέκτη [Latched Clutch Button] στον πίνακα Ρυθμίσεις συμπλέκτη [Clutch Settings] και μετά κάντε κλικ στο Εφαρμογή [Apply].

Όταν επιλέξετε το πλαίσιο, πατώντας και απελευθερώνοντας τον συμπλέκτη απενεργοποιούνται τα κουμπιά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Για να τα ενεργοποιήσετε πάλι, πρέπει να πατήσετε και απελευθερώσετε ξανά τον συμπλέκτη.

Όταν καταργείτε την επιλογή από το πλαίσιο, τα κουμπιά στο παιχνίδι παραμένουν απενεργοποιημένα μόνο για όσο διάστημα κρατάτε πατημένο τον συμπλέκτη. Όταν απελευθερώσετε τον συμπλέκτη, το πάτημα των κουμπιών άλλη μια φορά επηρεάζει το παιχνίδι που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Χρήση της MFD

Η MFD ή αλλιώς Οθόνη Πολλαπλών Λειτουργιών, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μονάδας της μανέτας ισχύος. Απεικονίζει ένα πλήθος διαφορετικών πληροφοριών, μεταξύ αυτών ονομασίες κουμπιών, το τρέχων προφίλ και την τρέχουσα ημερομηνία. Παρέχει επίσης λειτουργία χρονομέτρου. Επιπλέον, η MFD μπορεί να απεικονίζει πληροφορίες και να αλληλεπιδρά με χαρακτηριστικά στα υποστηριζόμενα παιχνίδια, όπως το Microsoft Flight Simulator X. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό, δείτε την τελευταία ενότητα του εγχειριδίου αυτού.

Χαρακτηριστικά της MFD

Η MFD χωρίζεται σε τρία τμήματα:

- Το τμήμα του τρόπου λειτουργίας βρίσκεται στο πάνω μέρος της MFD και δείχνει τον τρόπο λειτουργίας που έχετε επιλέξει. Δείτε παρακάτω Η εργασία με τους τρόπους λειτουργίας.
- Το κεντρικό τμήμα της MFD χρησιμοποιείται για την προβολή των ονομασιών των κουμπιών στον μοχλό πτήσης και τη μανέτα ισχύος, καθώς και η προβολή και αλλαγή του τρέχοντος προφίλ. Δείτε παρακάτω Η εργασία με πληροφορίες του προφίλ.
- Στο κάτω μέρος της MFD απεικονίζεται η ώρα και η ημερομηνία. Μπορεί να δείχνει την τρέχουσα ώρα σε έως και τρεις ζώνες ώρας. Επίσης περιλαμβάνει το χρονόμετρο. Δείτε παρακάτω Προβολή ώρας και ημερομηνίας και Χρήση του χρονομέτρου.


Η διάταξη της MFD παρουσιάζεται δεξιά:

Τα χειριστήρια κάτω από την MFD χρησιμοποιούνται για την αλλαγή της εμφάνισης της ώρας, τη λειτουργία του χρονομέτρου και την αλληλεπίδραση με ειδικές για το παιχνίδι λειτουργίες, όπου αυτό υποστηρίζεται.

Η εργασία με τους τρόπους λειτουργίας

Το Logitech G X52 Professional HOTAS σάς προσφέρει ένα μεγάλο αριθμό δυνατοτήτων για να διαμορφώσετε το χειριστήριό σας και να λειτουργεί με τον τρόπο που εσείς θέλετε. Αυτό επιτυγχάνεται με τη δημιουργία προφίλ, χρησιμοποιώντας το λογισμικό προγραμματισμού. (Για λεπτομέρειες μεταβείτε στη διεύθυνση logitech.com/support/x52-pro και διαβάστε το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο του λογισμικού.) Εντός κάθε προφίλ μπορείτε να δημιουργήσετε έως έξι διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας οι οποίοι καθορίζουν τις ενέργειες που πραγματοποιούνται όταν πατάτε κουμπιά στον μοχλό πτήσης και τη μανέτα ισχύος.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την MFD για την προβολή του τρόπου λειτουργίας που έχετε ήδη επιλέξει.



Αλλαγή τρόπου λειτουργίας

Ο τρόπος λειτουργίας αλλάζει περιστρέφοντας τον επιλογέα των τρόπων λειτουργίας που βρίσκεται πάνω στον μοχλό πτήσης. Καθώς τον περιστρέφετε, αλλάζει ο αριθμός MODE που απεικονίζεται πάνω στην MFD, ώστε αυτός να αντιστοιχεί στην επιλογή σας.

Χρήση επιπρόσθετων τρόπων λειτουργίας

Από προεπιλογή, οι διαθέσιμοι τρόποι λειτουργίας είναι τρεις. Μπορείτε να τους αυξήσετε σε έξι, χρησιμοποιώντας τον διακόπτη που υπάρχει πάνω στο μοχλό πτήσης, στο ύψος του μικρού δακτύλου. Για να το κάνετε αυτό πρέπει να ορίσετε τον διακόπτη που βρίσκεται στο ύψος του μικρού δακτύλου να εκτελεί την ίδια λειτουργία με εκείνη του πλήκτρου Shift, χρησιμοποιώντας το λογισμικό προγραμματισμού SST. Μετά μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους επιπρόσθετους τρόπους λειτουργίας, περιστρέφοντας τον επιλογέα των τρόπων λειτουργίας ενώ κρατάτε πατημένο τον διακόπτη που βρίσκεται στο ύψος του μικρού δακτύλου. Όταν κάνετε αυτό, εμφανίζεται η λέξη SHIFT στο τμήμα του τρόπου λειτουργίας του MFD.

Μέσα σε κάθε προφίλ, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τους παρακάτω τρόπους λειτουργίας:



- Mode 1
- Mode 2
- Mode 3
- Mode 1 + Διακόπτης μικρού δακτύλου
- Mode 2 + Διακόπτης μικρού δακτύλου
- Mode 3 + Διακόπτης μικρού δακτύλου

Προβολή του τρέχοντος τρόπου λειτουργίας Ο τρόπος λειτουργίας που έχετε επιλέξει απεικονίζεται στο πάνω μέρος της MFD. Αυτό παρουσιάζεται στο παρακάτω παράδειγμα:

Όταν επιλέξετε έναν από τους τρεις επιπρόσθετους τρόπους λειτουργίας που περιγράψαμε παραπάνω απεικονίζεται η λέξη SHIFT, επειδή ο διακόπτης στο ύψος του μικρού δακτύλου λειτουργεί ως πλήκτρο SHIFT.

Η εργασία με πληροφορίες του προφίλ

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το κεντρικό τμήμα της MFD για να προβάλετε τα ονόματα που αντιστοιχούν στα κουμπιά του μοχλού πτήσης και της μανέτας ιοχύος. Δείχνει επίσης το άνομα του προφίλ και τον τρόπο λειτουργίας που έχετε επιλέξει.

Προβολή των ονομασιών των κουμπιών

Μπορείτε να προβάλετε τις ονομασίες που αντιστοιχούν στα κουμπιά για τον τρέχοντα τρόπο λειτουργίας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό προγραμματισμού SST για να δημιουργήσετε διάφορα προφίλ. Κάθε προφίλ είναι πιθανόν να περιλαμβάνει έως έξι διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας, αποδίδοντας διαφορετικές λειτουργίες σε μεμονωμένα κουμπιά τα οποία χρησιμοποιούνται σε διαφορετικά παιχνίδια.

Εάν δημιουργήσατε διάφορα προφίλ, μπορείτε να προβάλετε τις ονομασίες που δώσατε στα κουμπιά για τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας του συγκεκριμένου προφίλ. Εάν δεν δημιουργήσατε προφίλ, απεικονίζονται οι τυπικές ονομασίες που έχουν αποδοθεί σε κάθε κουμπί. Η τυπική ονομασία αντικατοπτρίζει τη λειτουργία που αντιστοιχεί σε κάθε κουμπί όταν αγοράσατε το HOTAS.

**MODE 3
LANDING GEAR
MS FLIGHT SIM 04**

Για να προβάλετε την ονομασία ενός κουμπιού, πατήστε όπως θα το κάνετε κανονικά. Η ονομασία του απεικονίζεται στην κεντρική γραμμή της MFD.

Όταν υπάρχει κάποιο παιχνίδι σε εξέλιξη, χρησιμοποιήστε τον συμπλέκτη για να απενεργοποιήσετε τα κουμπιά στο παιχνίδι. Μετά μπορείτε να πατάτε τα κουμπιά και να προβάλλετε τις ονομασίες τους χωρίς να επηρεάζουν το παιχνίδι. Οταν αγοράζετε το χειριστήριο, ο συμπλέκτης είναι ρυθμισμένος έτσι ώστε να πρέπει να τον κρατάτε πατημένο για όσο διάστημα θέλετε για να παραμένουν τα κουμπιά ανενεργά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας του κουμπιού του συμπλέκτη μέσω της καρτέλας MFD από το παράθυρο ιδιοτήτων του Logitech G X52 Professional HOTAS. Για λεπτομέρειες δείτε το Αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του κουμπιού του συμπλέκτη στο Διατήρηση των ρυθμίσεων του χειριστήριου.


Σημείωση: Δεν μπορείτε να προβάλλετε τις ονομασίες των κουμπιών όταν είναι ανοικτό το παράθυρο των ιδιοτήτων.

Αλλαγή του τρέχοντος προφίλ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την MFD για να αλλάξετε άμεσα το τρέχων προφίλ. Κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού μπορεί, για παράδειγμα, να διαπιστώσετε ότι δεν χρησιμοποιείτε το σωστό προφίλ.

Για να αλλάξετε άμεσα το προφίλ

- Πατήστε το κουμπί του συμπλέκτη. Αρχίζουν να αναβοσβήνουν τα LED του συμπλέκτη και του βασικού χειριστήριου POV πάνω στον μοχλό πτήσης. Όταν είναι ενεργοποιημένος ο συμπλέκτης, το πάτημα των κουμπιών δεν επηρεάζει το παιχνίδι που βρίσκεται σε εξέλιξη.
- Μετακινήστε το βασικό χειριστήριο POV του μοχλού πτήσης προς τα πάνω (βόρεια) ή προς τα κάτω (νότια), για να περιηγηθείτε στα προφίλ. Όταν κάνετε αυτό, στην κάτω γραμμή του κεντρικού τμήματος της MFD, εμφανίζονται οι ονομασίες των προφίλ.
Σημείωση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την MFD για να έχετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε φάκελο του υπολογιστή σας. Για να ανοίξετε κάποιον φάκελο, πιέστε το POV προς τα δεξιά (ανατολικά). Για να ανεβείτε επίπεδο, περιγγηθείτε στα αρχεία και τους φακέλους του τρέχοντος φακέλου, έως ότου εμφανιστεί το [...], και μετά πιέστε το POV προς τα δεξιά (ανατολικά).
- Επιλέξτε το προφίλ που θέλετε μετακινώντας το βασικό χειριστήριο POV προς τα δεξιά (ανατολικά) μόλις εμφανιστεί η ονομασία του προφίλ στην MFD. Γίνεται το τρέχων προφίλ και οι ρυθμίσεις του εφαρμόζονται μόλις ξεκινάτε πάλι το παιχνίδι που ήταν σε εξέλιξη.
Συμβουλή: Μπορείτε να απαλεύσετε το τρέχων προφίλ, μετακινώντας το POV προς τα αριστερά (δυτικά). Τα κουμπιά πάνω στον μοχλό και στη μανέτα ισχύου, επανέρχονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
- Αφήστε τον συμπλέκτη. Ο τρόπος που το κάνετε εξαρτάται από τις ρυθμίσεις του συμπλέκτη. Είτε σταματάτε να κρατάτε πατημένο το κουμπί του συμπλέκτη είτε πατάτε και αφήνετε το κουμπί.



Προβολή ώρας και ημερομηνίας

Στο κάτω τμήμα της MFD εμφανίζεται η τρέχουσα ώρα και ημερομηνία:

Το τμήμα αυτό της MFD μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως χρονόμετρο. Μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ των δύο λειτουργιών πατώντας το κουμπί Λειτουργία [Function]. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία αυτή δείτε το Χρήση του χρονομέτρου.

Προβολή ώρας

Μπορείτε να επιλέξετε τη ζώνη ώρας στην οποία θα απεικονίζεται η τρέχουσα ώρα, μεταξύ τριών διαθέσιμων ζωνών ώρας. Για να μετακινηθείτε μεταξύ των διαθέσιμων ζωνών ώρας, πατήστε τα κουμπιά επάνω (Έναρξη/Διακοπή) και κάτω (Μηδενισμός).

Καθώς μετακινήστε μεταξύ των τριών ζωνών ώρας, στην κάτω δεξιά γωνία της MFD (στη θέση της ημερομηνίας), εμφανίζεται ένας αριθμός. Αυτός ο αριθμός εξαφανίζεται μετά από λίγα δευτερόλεπτα.

Η μέση ώρα Γκρίνουιτς (Greenwich Mean Time, GMT) είναι διαθέσιμη από προεπιλογή, και αντιστοιχεί στον αριθμό 1. Μπορείτε να επιλέξετε ποιες άλλες ζώνες ώρας θα είναι διαθέσιμες και τη μορφή με την οποία θα απεικονίζεται η ώρα για κάθε ζώνη. Για την επεξήγηση αυτής της διαδικασίας, δείτε το Διατήρηση των ρυθμίσεων του χειριστηρίου.

Προβολή ημερομηνίας

Η ημερομηνία απεικονίζεται στην κάτω δεξιά γωνία της MFD. Από προεπιλογή είναι της μορφής MMHHEE [MMDDYY]. Μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή της ημερομηνίας, παραδείγματος χάριν, σε HHMMEE [DDMMYY]. Για την επεξήγηση αυτής της διαδικασίας, δείτε το Διατήρηση των ρυθμίσεων της ημερομηνίας στην ενότητα Διατήρηση των ρυθμίσεων του χειριστηρίου.



Χρήση χρονομέτρου

Το κατώτερο τμήμα της MFD μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως χρονόμετρο. Μπορείτε να εναλλάσσετε το χρονόμετρο με την ώρα, πατώντας το κουμπί Λειτουργία. Όταν επιλέγετε το χρονόμετρο, απεικονίζεται όπως παρακάτω:

Για να χρησιμοποιήσετε το χρονόμετρο

- Πατήστε μια φορά το Έναρξη/Διακοπή [Start/Stop]. Αρχίζει η μέτρηση των δευτερολέπτων.
- Πατήστε πάλι το Έναρξη/Διακοπή [Start/Stop] για να σταματήσετε το χρονόμετρο.
- Πατήστε το Μηδενισμό [Reset] για να διαγράψετε τον χρόνο και επιστρέψει στο 00:00.

Σημείωση: Αρχικά το χρονόμετρο δείχνει λεπτά και δευτερόλεπτα. Όταν ο χρόνος φθάσει τα πενήντα εννέα λεπτά και τα πενήντα εννέα δευτερόλεπτα, δηλαδή 59:59, τότε αλλάζει και δείχνει ώρες και λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι η επόμενη ένδειξη μετά το 59:59 είναι το 01:00.

Χρήση του κλειδώματος του πηδαλίου

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πηδαλίου στον μοχλό πτήσης χρησιμοποιώντας το κλειδώμα πηδαλίου. Όταν το κάνετε ο μοχλός πτήσης δεν μπορεί πλέον να περιστρέφεται.

Για να χρησιμοποιήσετε το κλειδώμα πηδαλίου

- Τοποθετήστε τη μονάδα του μοχλού πτήσης έτσι ώστε οι τρεις διακόπτες με λεβιέ (Τ1 έως Τ6) να είναι στραμμένοι προς τα εσάς. Το κλειδώμα πηδαλίου εντοπίζεται στη βάση του μοχλού πτήσης, στην αριστερή πλευρά. Εάν κοιτάξετε πιο προσεκτικά, θα δείτε ότι αναγράφει πάνω του RLOCK.
- Τραβήξτε προς τα έξω τον διακόπτη RLOCK. Ίσως είναι πιο εύκολο να κάνετε αυτό με τον αντίχειρα του αριστερού σας χεριού. Τώρα η περιστροφική κίνηση του μοχλού πτήσης είναι κλειδωμένη και δεν μπορείτε πλέον να τον κινήσετε κυκλικά. Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να επαναφέρετε τη λειτουργία πηδαλίου, πιέζοντας προς τα πίσω τον διακόπτη RLOCK.

Ρύθμιση λαβής

Μπορείτε να βελτιώσετε την άνεσή σας όταν χρησιμοποιείτε τον μοχλό πτήσης προσαρμόζοντας το ύψος του στηρίγματος του χεριού και του διακόπτη που υπάρχει στο ύψος του μικρού δακτύλου. Εάν τα χέρια σας είναι μικρά, μπορείτε να τοποθετήσετε το στήριγμα του χεριού και τον διακόπτη του μικρού δακτύλου στην υψηλότερη δυνατή θέση. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται η απόσταση ανάμεσα στην σκανδάλη και τον διακόπτη που υπάρχει στο ύψος του μικρού δακτύλου, ώστε να μην αναγκάζεστε να τεντώνετε τα δάκτυλά σας για να φτάσετε και τα δύο. Εάν έχετε μεγαλύτερα χέρια, μπορείτε να αυξήσετε στο μέγιστο αυτή την απόσταση και να χειρίζεστε το μοχλό πτήσης με μεγαλύτερη άνεση.

Για να ρυθμίσετε τη λαβή

- Τοποθετήστε τη μονάδα του μοχλού πτήσης έτσι ώστε οι τρεις διακόπτες με λεβιέ (Τ1 έως Τ6) να είναι στραμμένοι μακριά προς τα εσάς.
Στο πίσω μέρος της λαβής και στο ένα τρίτο περίπου του μήκους αυτής προς τα επάνω, φαίνεται καθαρά μια μεταλλική βίδα.
- Χαλαρώστε τη βίδα, στρίβοντάς την αριστερόστροφα.
Όταν είναι αρκετά χαλαρή, μπορείτε να την μετακινήσετε ελεύθερα μέσα στην εσοχή της προς τα επάνω και προς τα κάτω, στο πίσω μέρος της λαβής.
Μετακινώντας τη βίδα, μετακινείται το στήριγμα του χεριού και ο διακόπτης του μικρού δακτύλου.
- Μετακινήστε τη βίδα έως ότου το στήριγμα του χεριού και ο διακόπτης του μικρού δακτύλου να φθάσουν στο ύψος που θέλετε.
- Όταν βρείτε το ύψος που προτιμάτε, τοποθετήστε τη βίδα στη θέση αυτή. Υπάρχουν πέντε θέσεις για να επιλέξετε.
- Σφίξτε τη βίδα στη θέση της, στρίβοντάς την δεξιόστροφα.

Χρήση του πρόσθετου του Microsoft Flight Simulator X με το Logitech G X52 Professional HOTAS

Τα περισσότερα αεροσκάφη που είναι διαθέσιμα στο Microsoft Flight Sim X, διαθέτουν κινητό σταθμό ραδιοεπικοινωνιών (radio stack), ο οποίος απεικονίζεται και μπορεί να προσαρμοστεί με το ποντίκι όταν είναι πατημένα τα Shift+2. Η οθόνη του κινητού σταθμού ραδιοεπικοινωνιών δείχνει τις συχνότητες στις οποίες είναι ρυθμισμένες οι ραδιοεπικοινωνίες καθώς και τις συχνότητες Nav1 και Nav2 του ραδιοφάρου VOR, τη συχνότητα πλοήγησης ADF, τον εξοπλισμό μέτρησης αποστάσεων (Distance Measuring Equipment, DME), τη συχνότητα του αναμεταδότη (transponder) και τις ρυθμίσεις αυτόματου πιλότου (auto-pilot). Η οθόνη του κινητού σταθμού ραδιοεπικοινωνιών διαφέρει από αεροσκάφος σε αεροσκάφος, αλλά οι βασικές πληροφορίες που παρουσιάζουν είναι ίδιες.

Πρώτα χρειάζεται να εγκαταστήσετε το πρόσθετο (plug-in) του Flight Simulator X, το οποίο μπορείτε να βρείτε στη σελίδα υποστήριξης logitech.com/support/x52-pro. Αυτό σημαίνει ότι το X52 Pro είναι ήδη ρυθμισμένο να απεικονίζει και να ελέγχει τις πληροφορίες του κινητού σταθμού ραδιοεπικοινωνιών, ενώ θα δείχνει τις ρυθμίσεις του κινητού σταθμού ραδιοεπικοινωνιών όταν ανοίγετε την εφαρμογή Microsoft Flight Sim X. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να αποκτήσετε πρόσβαση και αλλάξετε τον κινητό σταθμό ραδιοεπικοινωνιών.

Εάν εγκαταστήσετε το Flight Sim 10 μετά την εγκατάσταση των προγραμμάτων οδήγησης του HOTAS, μεταβείτε στο C:\Program Files (x86)\Logitech\FSX Plugin και εκτελέστε (με διπλό κλικ) το LogiFlightSimX.exe

Εφεξής, κάθε φορά που θα ανοίγετε το Flight Sim X, το iMFD του X52 Professional θα απεικονίζει τις πληροφορίες του κινητού σταθμού ραδιοεπικοινωνιών. Εάν οποιαδήποτε στιγμή χρειαστείτε να απενεργοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, ανοίξτε το πλαίσιο εκτέλεσης από το Έναρξη [Start], εκτέλεση [run] και στο πλαίσιο εκτέλεσης πληκτρολογήστε

«C:\program files\Logitech\directoutput\LogiFlightSimX.exe» – uninstall

Προγραμματισμός του κινητού σταθμού ραδιοεπικοινωνιών στο Microsoft Flight Sim X

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι πετάτε ένα Cessna C172SP Skyhawk. Η εικόνα του κόκπιτ θα εμφανίζεται όπως παρακάτω, με όλα τα βασικά όργανα του αεροσκάφους για το υψόμετρο, την ταχύτητα αέρα και τον τεχνητό ορίζοντα στα αριστερά, και τα όργανα πλοήγησης στα δεξιά.





Όταν πατάτε shift και 2 στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή, εμφανίζεται ο κινητός σταθμός ραδιοεπικοινωνιών.



Αλλαγή των ρυθμίσεων του κινητού σταθμού ραδιοεπικοινωνιών με χρήση των κουμπιών ελέγχου και της οθόνης του iMFD του X52

Όταν είστε ακόμα στο έδαφος, ανοίξτε τον πίνακα του κινητού σταθμού ραδιοεπικοινωνιών.

Στο iMFD του X52 Professional, στρίψτε την αριστερή ροδέλα Pg. up και Pg. down για να εμφανίζετε κάθε τμήμα του κινητού σταθμού ραδιοεπικοινωνιών στην οθόνη LCD του iMFD. Τα τμήματα είναι:

- Com 1 και Nav 1
- Com 2 και Nav 2
- ADF
- DME
- Transponder (Αναμεταδότης)
- Autopilot (Αυτόματος πιλότος)

Παραδείγματος χάριν, για να αλλάξετε τις συχνότητες Com 1 και Nav 1 ή τις συχνότητες Com 2 και Nav 2, επιλέξτε τη σελίδα με τα κατάλληλα κανάλια Com και Nav. Για να εναλλάσσετε τις ενεργές συχνότητες με τις συχνότητες σε αναμονή, περιστρέψτε την δεξιά ροδέλα για να μετακινήσετε το δρομέα [] προς την ενεργή (πάνω) συχνότητα την οποία θέλετε να αλλάξετε σε συχνότητα αναμονής, και πιέστε την δεξιά ροδέλα κουμπί (το κουμπί επιλογής MFD).

Για να επεξεργαστείτε τις συχνότητες σε αναμονή, περιστρέψτε την δεξιά ροδέλα έως ότου το σύμβολο > βρεθεί στην αριστερή πλευρά της συχνότητας, και πιέστε το κουμπί επιλογής MFD, έτσι ώστε το > να αλλάξει σε >>. Τώρα μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε τις τιμές των τριών πρώτων ψηφίων της συχνότητας περιστρέφοντας τη δεξιά ροδέλα προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Όταν μείνετε ικανοποιημένος με τον αριθμό που εισάγατε, πατήστε πάλι το κουμπί επιλογής MFD για να εγκαταλείψετε την επεξεργασία εκείνου του τμήματος της συχνότητας.

Για να αλλάξετε τα δύο δεκαδικά ψηφία της συχνότητας, περιστρέψτε τη δεξιά ροδέλα προς τα πάνω ή προς τα κάτω έως ότου εμφανιστεί το σύμβολο < στα δεξιά της συχνότητας. Πατήστε το κουμπί επιλογής MFD και το σύμβολο < θα αλλάξει σε <<. Τώρα περιστρέψτε τη ροδέλα προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να αυξήσετε ή να ελαττώσετε τις τιμές των δύο δεκαδικών σημείων. Όταν μείνετε ικανοποιημένος με τη συχνότητα που επιλέξατε, πατήστε πάλι το κουμπί επιλογής MFD για να εξέλθετε.

Για να κάνετε ενεργή τη συχνότητα σε αναμονή, περιστρέψτε τη δεξιά ροδέλα έως ότου επισημάνετε την ενεργή συχνότητα (θα βρίσκεται ανάμεσα στις αγκύλες του δρομέα []). Πατήστε το κουμπί επιλογής MFD και η τιμή σε αναμονή θα καταστεί τώρα ενεργή.

Για να ενεργοποιήσετε τις επιθυμητές συχνότητες Com 1, Com 2, Nav 1, Nav 2, κάντε κλικ με το ποντίκι σας στον αντίστοιχο διακόπτη του κινητού σταθμού ραδιοεπικοινωνιών πάνω στο κόκπιτ. Στην περίπτωση του Cessna C172SP Skyhawk οι διακόπτες αυτοί βρίσκονται στο πάνω μέρος του κινητού σταθμού ραδιοεπικοινωνιών.

Δημιουργία δικών σας αλληλεπιδράσεων iMFD

Μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας αλληλεπιδράσεις iMFD με τα παιχνίδια, χρησιμοποιώντας το Software Development Kit (SDK) το οποίο μπορείτε να βρείτε στον κατάλογο C:\Program Files\Logitech\DirectOutput\SDK αφού εγκαταστήσετε το λογισμικό για το X52 Professional.

НАБОР LOGITECH G X52 PROFESSIONAL HOTAS ДЛЯ КОСМИЧЕСКИХ И АВИАЦИОННЫХ СИМУЛЯТОРОВ: КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОДУКТА

ДЖОЙСТИК (РУЧКА УПРАВЛЕНИЯ САМОЛЕТОМ, РУС)



Двухуровневый металлический курсор уничтожайте врагов, нажимая на курсор с точным долговечным механизмом и поверхностью, которая не нагревается. Для каждого уровня нажатия можно запрограммировать отдельные функции стрельбы.

3 тумблера: переключатели на пружинном механизме, удобно расположенные на основании РУС, можно запрограммировать на выполнение еще шести команд по управлению полетом.



Пять позиций регулировки упора для руки по высоте.

Металлическая кнопка-язычок для мизинца, всегда проходящая на ощупь: этот элемент выполняет функцию переключения, позволяющую удвоить количество программируемых команд.

Кнопка запуска ракет: откните подпружиненную защитную крышку, чтобы активировать функцию запуска ракет.

Переключатель режимов: 3-позиционный поворотный переключатель со световой индикацией текущего программного режима.



Два 8-позиционных переключателя (мини-джойстика), один из которых заранее настроен для управления обзором; выбирайте нужную перспективу обзора из кабины пилота и назначайте переключателям часто используемые команды.

Три кнопки огня: кнопки с подсветкой, удобно расположенные на верхней панели джойстика, гарантируют быстрый доступ к нужным функциям в разгар сражения.



3D-руль направления: поворотная рукоятка, обеспечивающая точное рулевое управление; оснащена встроенным механизмом рулевого замка.

Высокоточный центрирующий механизм бесконтактной технологии перемещения по осям X и Y, а также пружина с постоянной жесткостью минимизируют люфты, улучшают точность управления и увеличивают срок службы устройства.

ОБЩИЕ ФУНКЦИИ: ПОДСВЕТКА

Благодаря кнопкам с подсветкой и многофункциональному дисплею (МФД) джойстик можно использовать даже в условиях недостаточного освещения, что даст вам несомненное преимущество перед противником. Настроить яркость можно на панели управления Windows.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

Часть компонентов выполнена из металла, что повышает прочность конструкции и обеспечивает максимальный комфорт во время длительных игровых сеансов.

РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (РУД)

Две кнопки огня, удобно расположенные на верхней панели РУД, гарантируют быстрый доступ к нужным функциям в разгар сражения.



Кнопка, выполняющая функции левой кнопки мыши.

Ползунок для большого пальца с плавным ходом позволяет настраивать оси тангла, балансировки и рискания либо приближать/удалять участки обзора.

Контроллер с функциями мыши, который может также действовать как мини-джойстик.

Восьмипозиционный переключатель: выбор перспективы обзора и назначение часто используемых команд.

Колосико прокрутки на задней стороне РУД предназначено для активации стрелки указателя, также может использоваться как кнопка.



На МФД отображаются перечисленные ниже параметры.

Режим и состояние переключения

Режим выбирается с помощью переключателя режимов на верхней панели РУС.

Текстовая область для отображения заданных пользователем данных

-при активации кнопки показывает название назначенней ей команды;
-отображает название применяемого профиля и обеспечивает возможность быстро изменить его. Другой способ изменить профиль во время игры — нажать кнопку блокировки и прокрутить доступные профили в поисках нужного, двигая вверх и вниз переключатель управления обзором. Чтобы очистить текущий профиль, прокрутите тот же переключатель влево, а чтобы активировать профиль — вправо.

Дисплей времени

Часовой пояс (исходный и целевой часовой пояс задаются на панели управления), возможность выбора формата даты/месяца/времени

Секундомер для отсчета времени полета



Пошаговое управление двигателем: сверхплавное переключение скоростей благодаря металлическому регулятору натяжения и фиксаторам для программирования оборотов двигателя в режиме малого газа (0–20 %) и форсажа (80–100 %).

НАЧАЛО РАБОТЫ

Чтобы обеспечить надлежащую работу устройства, установите требуемое программное обеспечение (logitech.com/support/x52-pro).

НАСТРОЙКА КОНТРОЛЛЕРОВ

Устройства Logitech X52 Professional HOTAS поставляются уже готовыми к использованию. Однако вы, возможно, захотите отрегулировать некоторые параметры в соответствии с личными предпочтениями. Поэтому мы предусмотрели возможность изменения различных настроек ручки управления самолетом и рычага управления двигателем. Вы можете, например, регулировать яркость индикаторов и подсветки кнопок, проверять правильность работы джойстика и менять формат отображения даты на МФД.


Настройки контроллеров можно изменить в окне свойств набора HOTAS. В ОС Windows откройте вкладку «Устройства и принтеры», щелкните правой кнопкой мыши элемент «X52» и выберите «Игровые устройства».

В разделе «Игровые устройства» выберите «X52 Professional HOTAS» и нажмите «Свойства».

Окно свойств X52 Professional HOTAS насчитывает пять вкладок. В них можно просматривать и менять соответствующие настройки контроллера. Эти настройки описаны в следующих разделах руководства.

Проверка работы контроллеров

1. Откройте вкладку Test (Проверка).



На экране отобразятся компоненты контроллера, которые можно протестировать.

2. По мере необходимости протестируйте каждый компонент.

Последовательность действий зависит от назначения компонента. Может понадобиться, например, нажать соответствующую кнопку или повернуть переключатель.

Управление мертвыми зонами

Вы можете создавать мертвые зоны для каждого диапазона и оси, по которым перемещаются компоненты. Такие зоны позволяют сократить число случайных срабатываний, вызванных неточными движениями джойстика и других элементов управления.

Например, вам нужно перемещать джойстик только по оси X, но при этом никак не удается избежать его непроизвольного смещения по оси Y. Вы можете задать мертвую зону для оси Y, чтобы эти незначительные смещения не учитывались драйверами.

Что такое мертвая зона?

Мертвая зона — это часть диапазона, в которой движения по оси не распознаются драйверами и тем самым не влияют на ход игры. Она может располагаться по центру диапазона или по его краям.

Инструкция по управлению мертвыми зонами

1. Откройте вкладку Deadzone (Мертвая зона).

На экране отобразятся диапазоны и оси, для которых можно создавать мертвые зоны.

Они представлены в виде белых полей с красной вертикальной линией, показывающей, где в данный момент установлен указатель элемента управления. При движении элемента управления перемещается и красная линия. С помощью этой линии задаются точки начала и окончания мертвых зон. Под каждым полем расположена шкала с ползунком. С ее помощью удобно задавать размер мертвых зон.

2. Щелкните ползунок на выбранной шкале


и перетащите его в предполагаемый конец мертвых зон. Область мертвых зон отображается затемненной (серая полоса).

3. С помощью ползунков, расположенных

на середине шкалы, можно задать мертвую зону вокруг центральной точки оси. Боковые ползунки позволяют задать мертвые зоны по краям оси.

Советы: По умолчанию, если перемещать правый или левый из спаренных ползунков, двигаться будут они оба. Эту настройку можно изменить, если нужно отрегулировать лишь одну сторону мертвых зон. Для этого щелкните правой кнопкой мыши на любом участке поля и выберите в раскрывающемся списке настроек пункт Link Deadzones (Связь мертвые зоны). Повторите эту же последовательность действий, чтобы заново связать ползунки.

Чтобы удалить заданные для данной оси мертвые зоны, щелкните правой кнопкой мыши на любом участке соответствующего поля и выберите в списке пункт Clear Deadzone (Убрать мертвую зону).



Регулировка яркости светодиодов

Чтобы сделать игру более реалистичной, для РУС и РУД набора Logitech G X52 Professional HOTAS предусмотрены светодиодные индикаторы.

Эти огоньки можно приглушить или сделать ярче, в зависимости от личных предпочтений.


Кроме того, можно изменить цвет индикаторов кнопок, выбрав для большинства из них зеленый, оранжевый или красный цвет.

Инструкция по регулировке яркости светодиодов

- Откройте вкладку LEDs (Светодиоды).

На экране отобразится шкала с ползунком, на которой можно отрегулировать яркость светодиодов на РУС и РУД.

- Передвигайте ползунок по шкале, чтобы отрегулировать яркость светодиодов. Их яркость будет меняться на ваших глазах, так что подобрать нужный уровень не составит труда. Есть два способа это сделать.
 - Щелкните ползунок и перетащите его по шкале.
 - Либо щелкните на выбранном делении, и ползунок будет постепенно перемещаться туда по шкале.




Управление настройками МФД

Устройство оснащено многофункциональным дисплеем (МФД). Изменяя параметры на вкладке MFD (Многофункциональный дисплей), можно настроить отображение информации на дисплее.

Что собой представляет МФД?

МФД — это экран, на котором отображаются различные сведения, в частности, выбранный режим и сегодняшняя дата. Он является составной частью РУД. Подробно о многофункциональном дисплее и принципах его работы рассказывается в разделе «Использование МФД».



Регулировка яркости МФД

1. Откройте вкладку MFD (Многофункциональный дисплей).
Шкала яркости с ползунком расположена в верхней части вкладки.
2. Отрегулируйте яркость дисплея, передвигая ползунок по шкале. Сделать это можно одним из двух указанных способов.
 - Щелкните ползунок и перетащите его по шкале.
 - Либо щелкните на выбранном делении, и ползунок будет постепенно перемещаться туда по шкале.

При манипуляциях с ползунком яркость МФД меняется на ваших глазах. Выберите оптимальный уровень и оставьте ползунок в этой точке.

Настройка часов

МФД может отображать текущее время в любом часовом поясе. Выберите, какие часовые пояса должны использоваться, а также формат отображения времени для каждого из них.

На МФД можно установить отображение времени максимум в трех часовых поясах. По умолчанию отображается время по Гринвичу (GMT). Дополнительно можно выбрать еще два часовых пояса. При использовании МФД вы по мере необходимости переключаетесь между тремя часовыми поясами.

Изменение настроек часов

1. Откройте вкладку MFD (Многофункциональный дисплей).

На вкладке имеются три области, в которых можно настроить отображение времени на МФД. Они озаглавлены Clock 1, Clock 2, Clock 3 (Часы 1, Часы 2, Часы 3).

Примечание. Для часов Clock 1 (Часы 1) по умолчанию выбран часовой пояс GMT (время по Гринвичу). Этую настройку нельзя изменить.

2. Выберите дополнительные часовые пояса, время по которым будет отображаться на панелях дисплея Clock 2 (Часы 2) и Clock 3 (Часы 3). Для этого выберите часовой пояс в раскрывающемся списке Time Adjustment (Настройка времени).

Все пункты в этом списке связаны с часовым поясом GMT, например GMT +1:00 — это время GMT плюс один час, и т. д. Дополнительно указано традиционное название поясов, начинающееся с буквы латинского алфавита, присвоенной в свое время каждому поясу. К примеру, часовой пояс GMT обозначен как Zulu (зона Z), а GMT +12:00 — как Mike (зона M).

3. Выберите формат отображения времени на каждой панели. Для этого установите или снимите флажок 12 Hour Mode (12-часовой формат).
Если флажок снят, время отображается в 24-часовом формате, то есть от 00:00 до 23:59. Если флажок установлен, время отображается в 12-часовом формате.

4. Нажмите кнопку Apply (Применить).

Теперь на МФД отображается текущее время в выбранных часовых поясах. Подробные сведения см. в разделе «Использование МФД».

Настройка даты

Текущая дата отображается в правом нижнем углу дисплея. Ее формат можно настроить по своему усмотрению.

Возможно, вам будет удобнее, если сначала будет идти месяц, затем число и год.

Настройка параметров работы кнопки блокировки

Если на РУД нажата кнопка блокировки, элементы управления временно не реагируют на манипуляции. Это позволяет проверить работу каждой кнопки без прерывания игры и при необходимости выбрать другой профиль. Подробные сведения см. в подразделе «Просмотр названий кнопок» раздела «Использование МФД».

Чтобы настроить параметры работы кнопки блокировки, установите или снимите флагок Latched Clutch Button (Фиксация кнопки блокировки) в области Clutch Settings (Настройки режима блокировки), а затем нажмите кнопку Apply (Применить).

Если флагок установлен, устройство переходит в режим блокировки с деактивацией элементов управления после короткого однократного нажатия кнопки. Повторное нажатие кнопки блокировки ведет к отмене этого режима и активации элементов управления.

Если флагок снят, устройство работает в режиме блокировки с деактивированными кнопками, пока нажата соответствующая кнопка. Как только вы ее отожмете, кнопки снова начнут срабатывать в игре.

Использование МФД

МФД, или многофункциональный дисплей, является составной частью РУД. На нем отображаются различные сведения, в частности, названия кнопок, используемый профиль и сегодняшняя дата. Дополнительно доступна функция секундомера. Кроме того, МФД может показывать информацию по игре и взаимодействовать с функциями поддерживаемых авиасимуляторов, таких как Microsoft Flight Simulator X. Подробные сведения об этих возможностях изложены в последнем разделе настоящего руководства.

Функции МФД

Многофункциональный дисплей разделен на три области.

- Вверху отображается выбранный режим. Сведения об этой области см. ниже в разделе «Работа с режимами».
- В центральной области дисплея можно просматривать названия кнопок на РУС и РУД, а также просматривать и менять текущий профиль. См. раздел ниже «Работа с данными профиля».
- В нижней части МФД отображаются время и дата. Дисплей может отображать текущее время в трех часовых поясах. В этой области также доступна функция секундомера. См. разделы «Просмотр времени и даты» и «Использование секундомера» ниже.


На рисунке справа можно увидеть, как это выглядит на дисплее.

Элементы управления под МФД применяются для изменения параметров отображения времени, управления секундомером и взаимодействия с функциями поддерживаемых авиасимуляторов.

Работа с режимами

Контроллеры Logitech G X52 Professional HOTAS можно настроить на свой вкус по целому ряду параметров. Для этого создаются профили с помощью ПО для программирования (подробные сведения изложены в интернет-руководстве ПО для программирования logitech.com/support/x52-pro). В рамках одного профиля можно создать до шести режимов. Эти режимы определяют действие, выполняемое нажатием той или иной кнопки на РУС и РУД.

Текущий режим отображается на дисплее.



Изменение режима

Чтобы изменить режим, поворачивайте переключатель режимов на РУС. При этом будет меняться и номер режима (число после MODE) на МФД.

Использование дополнительных режимов

По умолчанию доступны три режима. Это количество можно увеличить до шести, если использовать кнопку-язычок для мизинца на РУС. Для этого с помощью ПО для программирования SST этой кнопке необходимо назначить функцию, которую выполняет клавиша Shift на клавиатуре. Затем, чтобы выбрать один из дополнительных режимов, нажмите кнопку для мизинца и, удерживая ее, поворачивайте переключатель режимов. При этом на дисплее в области режимов отображается надпись SHIFT.

В рамках каждого профиля можно использовать следующие режимы:



- Mode 1 (Режим 1)
- Mode 2 (Режим 2)
- Mode 3 (Режим 3)
- Mode 1 + Pinkie (Режим 1 + кнопка-язычок для мизинца)
- Mode 2 + Pinkie (Режим 2 + кнопка-язычок для мизинца)
- Mode 3 + Pinkie (Режим 3 + кнопка-язычок для мизинца)

Просмотр текущего режима. Выбранный в данный момент режим отображается в верхней части дисплея. Как это выглядит, показано на приведенном далее примере. Если выбран один из трех описанных выше режимов с применением кнопки-язычка для мизинца, на экране появляется надпись SHIFT, поскольку кнопка для мизинца выполняет функцию клавиши Shift.

Работа с данными профиля


В центральной области МФД можно просматривать названия команд, назначенных кнопкам на РУС и РУД. Там также отображаются названия профиля и режима, выбранных в настоящий момент.

Просмотр названий кнопок

На дисплее можно просмотреть названия, назначенные кнопкам в текущем режиме. Для создания нескольких профилей используется ПО для программирования SST. Каждый профиль может содержать до шести режимов, в которых отдельным кнопкам назначаются разные функции для применения в различных играх.

Если вы создали профили, то сможете просматривать названия, назначенные кнопкам в выбранном режиме текущего профиля. Если нет, для каждой кнопки отображается стандартное название.

Стандартные названия, по сути, являются названиями функций, предварительно назначенных кнопкам набора HOTAS.



Чтобы увидеть название кнопки, нажмите ее обычным способом. Название кнопки отобразится в центральной области дисплея.

Если вы хотите проверить названия во время игры, предварительно деактивируйте кнопки с помощью кнопки блокировки. Затем их можно нажимать, чтобы просто увидеть названия, не применяя назначенные им функции в игре. Изначально кнопка блокировки настроена таким образом, что для деактивации элементов управления ее нужно все время удерживать нажатой. Параметры срабатывания кнопки блокировки можно изменить на вкладке MFD (Многофункциональный дисплей) в окне свойств Logitech G X52 Professional HOTAS. Подробные сведения см. в подразделе «Настройка параметров работы кнопки блокировки» раздела «Настройка контроллеров».

Примечание. Вы не сможете просмотреть названия кнопок, пока открыто окно свойств.

Изменение текущего профиля

С помощью многофункционального дисплея можно менять текущий профиль «на ходу», например в том случае, если вы внезапно обнаружили, что используете режим, не соответствующий запущенной игре.

Быстрое изменение профиля

- Нажмите кнопку блокировки. Начнут мигать светодиодные индикаторы на кнопке блокировки и на главном переключателе точек обзора, расположенному на РУС. Пока задействована кнопка блокировки, элементы управления не срабатывают в игре при нажатии.
- Прокрутите доступные профили, передвигая переключатель точек обзора вверх (на север) или вниз (на юг). При этом в нижней строке центральной области на дисплее отображаются названия профилей.
- Когда на МФД отобразится нужный профиль, переместите переключатель вправо (на восток), чтобы выбрать его. Профиль будет выбран как текущий и применен со всеми настройками, как только вы продолжите игру.
Совет. Чтобы очистить текущий профиль, передвиньте переключатель точек обзора влево (на запад). Кнопкам на РУС и РУД будут назначены функции по умолчанию.
- Выйдите из режима блокировки. Способ, которым это можно сделать, зависит от настроек кнопки блокировки. Отожмите кнопку, если удерживали ее, либо нажмите и отпустите.

Просмотр времени и даты

В нижней части МФД отображаются текущие время и дата.

Данную область можно также использовать в качестве секундомера. Для переключения между этими функциями нажмите кнопку Function (Функция). Подробные сведения об этой функции см. в разделе «Использование секундомера» ниже.

Просмотр времени

Вы можете выбрать до трех часовых поясов, для которых будет отображаться текущее время.

Для переключения между заданными часовыми поясами нажмайте кнопки Start/Stop (Пуск/Стоп) со стрелкой вверх и Reset (Сброс) со стрелкой вниз.

При переключении между тремя часовыми поясами в правом нижнем углу дисплея вместо даты появляется соответствующий номер. Он отображается всего несколько секунд и затем исчезает.

Первому часовому поясу (под номером 1) по умолчанию назначено время по Гринвичу (GMT).


Вы можете выбрать еще два пояса на свое усмотрение, а также задать формат отображения времени. Как это сделать, описано в подразделе «Настройка часов» раздела «Настройка контроллеров».

Просмотр даты

Дата отображается в правом нижнем углу МФД. По умолчанию задан формат ММДДГГ. Его можно изменить, например на ДДММГГ. Как это сделать, описано в подразделе «Настройка даты» раздела «Настройка контроллеров».

Использование секундомера

Нижнюю область дисплея можно также использовать в качестве секундомера. Для переключения между отображением показаний секундомера и времени нажмите кнопку Function (Функция). Когда выбран секундомер, область выглядит так:



Инструкция по использованию секундомера

1. Нажмите кнопку Start/Stop (Пуск/Стоп) один раз. Начнется отсчет секунд.
2. Чтобы остановить таймер, нажмите кнопку Start/Stop (Пуск/Стоп) еще раз.
3. Нажмите кнопку Reset (Сброс), чтобы сбросить время до 00:00.

Примечание. Сначала таймер показывает минуты и секунды. По истечении 59 минут и 59 секунд, то есть когда отобразится время «59:59», формат изменится и таймер начнет показывать часы и минуты. То есть после показания «59:59» отобразится «01:00».

Использование рулевого замка

Функцию руля направления на РУС можно деактивировать с помощью рулевого замка.

Заблокированная таким образом РУС не вращается.

Инструкция по использованию рулевого замка

- Поверните РУС к себе стороной, на которой расположены три тумблера (T1–T6). Рулевой замок расположен слева на основании джойстика. При ближайшем рассмотрении вы увидите, что он обозначен надписью RLOCK.
- Оттяните переключатель RLOCK. Проще всего это сделать большим пальцем левой руки. Теперь вращательные движения РУС заблокированы, и вам не удастся ее повернуть. Функцию руля направления на РУС можно активировать в любое время, утопив переключатель RLOCK.

Регулировка высоты ручки

Для большего удобства вы можете отрегулировать высоту упора и кнопки-язычка для мизинца под свою ладонь. Если ладони маленькие, рекомендуем зафиксировать упор и кнопку-язычок для мизинца в самом высоком положении. Это сократит расстояние между курком и кнопкой-язычком для мизинца, и вам не придется растопыривать пальцы, чтобы дотянуться до обоих элементов. Если ладони широкие, вам будет удобнее работать с РУС, если вы максимально опустите упор.

Инструкция по регулировке высоты ручки

- Разверните РУС передней стороной, на которой расположены три тумблера (T1–T6), от себя. На тыльной стороне ручки (примерно на трети ее высоты, если смотреть снизу) вы сразу увидите металлический винт.
- Ослабьте винт, выкручивая его против часовой стрелки. Когда винт достаточно ослаблен, его можно свободно перемещать вверх и вниз в пазу на тыльной стороне ручки. При перемещении винта соответственно опускается/поднимается и упор с кнопкой-язычком для мизинца.
- Передвигайте винт, пока упор с кнопкой-язычком для мизинца не окажутся на нужной высоте.
- Установите винт на уровне, который соответствует выбранной высоте. На выбор доступны пять уровней.
- Затяните винт в этом положении, закручивая его по часовой стрелке.

Применение подключаемого модуля Microsoft Flight Simulator X с набором Logitech G X52 Professional HOTAS

Большинство самолетов в Microsoft Flight Sim X оснащены панелью радиоприборов. Для просмотра ее показаний и настройки параметров с помощью мыши необходимо нажать на клавиатуре комбинацию клавиш Shift+2. На дисплее панели радиоприборов отображаются настройки автопилота, а также частоты, на которые настроено оборудование радиосвязи, радиомаяки типа VOR (Nav1 и Nav2), автоматический радиокомпас, радиодальномер и транспондер. Внешне дисплеи панели радиоприборов для разных типов самолетов могут различаться, но в основном они отображают одну и ту же информацию.


Сначала необходимо установить подключаемый модуль для авиасимулятора Flight Simulator X, скачав его на странице logitech.com/support/x52-pro. После установки модуля вы сможете просматривать данные панели радиоприборов и менять ее настройки с помощью системы X52 Pro. При каждом запуске авиасимулятора Microsoft Flight Sim X на дисплее будут отображаться настройки панели радиоприборов. Для доступа к панели радиоприборов и изменения ее параметров следуйте приведенным ниже инструкциям.

Если вы установили авиасимулятор Flight Sim 10 после установки драйверов HOTAS, перейдите в папку C:\Program Files (x86)\Logitech\FSX Plugin и дважды щелкните исполняемый файл LogiFlightSimX.exe, чтобы запустить его.

Теперь при каждом запуске Flight Sim X на дисплее iMFD системы X52 Professional HOTAS будут отображаться данные панели радиоприборов. Отключить эту функцию можно в любой момент. Для этого нажмите на компьютере «Пуск», выберите «Выполнить», введите в поле

**C:\program files\Logitech\directoutput\LogiFlightSimX.exe и затем удалите приложение.
Программирование панели радиоприборов в Microsoft Flight Sim X**

Для большей наглядности представим, что вы управляете самолетом модели «Сессна C172SP Скайхок». На рисунке ниже показано, как отображается на экране кабина пилота для этой модели. Приборы, показывающие высоту, воздушную скорость и пространственное положение самолета, расположены слева на приборной панели, а навигационные приборы — справа.





Если нажать на клавиатуре комбинацию клавиш Shift+2, отобразится панель радиоприборов.



Изменение настроек панели радиоприборов с помощью кнопок и дисплея iMFD системы X52

Перед взлетом откройте панель радиоприборов.

На дисплее iMFD системы X52 Professional (слева под экраном) прокрутите колесико Pg. up — Pg. down (Страница вверх — страница вниз), чтобы увидеть на этом ЖК-дисплее все секции панели радиоприборов. Это следующие секции:

- Com 1 и Nav 1 (Радиосвязь 1 и Навигация 1)
- Com 2 и Nav 2 (Радиосвязь 2 и Навигация 2)
- ADF (Радиокомпас)
- DME (Радиодальнометр)
- Transponder (Транспондер)
- Autopilot (Автопилот)

К примеру, чтобы изменить частоту приборов Com 1 и Nav 1 или Com 2 и Nav 2, выберите страницу с соответствующими каналами для радиосвязи и навигации. Чтобы перевести активную частоту в резервные, поворачивайте колесико справа, пока курсор в виде квадратных скобок [] не дойдет до активной частоты, которую необходимо перевести в резервные (она будет отображаться вверху списка). После этого нажмите колесико справа (помимо прокрутки, оно также выполняет на МФД функцию кнопки выбора элемента).

Чтобы изменить резервные частоты, поворачивайте колесико справа, пока символ «<>» не окажется слева от значения частоты, а затем нажмите кнопку выбора на МФД, чтобы изменить символ «<>» на «<<>>». Теперь, поворачивая вверх/вниз колесико справа, можно увеличивать или уменьшать значения первых трех цифр значения частоты. Когда подберете нужное значение, снова нажмите кнопку выбора на дисплее, чтобы выйти из режима редактирования этой части значения частоты.

Чтобы изменить в значении частоты две цифры после точки, прокрутите колесико справа вверх или вниз, пока символ «<>» не окажется справа от значения частоты. Нажмите кнопку выбора на МФД, после чего символ «<>» изменится на «<<>>». Теперь, вращая колесико вверх или вниз, увеличивайте или уменьшайте значения двух цифр после точки на свое усмотрение. Когда подберете нужное значение частоты, снова нажмите кнопку на дисплее, чтобы выйти из режима редактирования.

Чтобы активировать резервную частоту, прокручивайте колесико справа, пока не будет выделена активная частота (она окажется между квадратными скобками [] курсора). Нажмите кнопку выбора на МФД, после чего резервная частота станет активной.

Для переключения приборов Com 1, Com 2, Nav 1 и Nav 2 на нужные частоты необходимо щелкнуть мышью соответствующий переключатель панели радиоприборов в кабине пилота. В кабине «Сессна C172SP Скайхок» эти переключатели расположены в самом верху панели радиоприборов.

Программирование взаимодействия дисплея iMFD с авиасимулятором

Вы можете самостоятельно программировать взаимодействие дисплея iMFD с играми, используя пакет средств разработки программного обеспечения (SDK). Его можно найти в папке C:\Program Files\Logitech\DirectOutput\SDK после установки программного обеспечения для системы X52 Professional.

SYSTEM LOGITECH G X52 PROFESSIONAL SPACE/FLIGHT HOTAS — PREZENTACJA PRODUKTU

JOYSTICK



2-stopniowy metalowy spust
Zniszcz wrogów, naciskając precyzyjny, trwały i chłodny w dotyku spust. Dla każdego z dwóch stopni można zaprogramować osobne funkcje strzału.

3 przełączniki Sprężynowe i wygodnie rozmieszczone w podstawie, umożliwiają zaprogramowanie 6 dodatkowych poleceń dotyczących lotu.



5-poziomowa regułacja w celu dopasowania do różnych rozmiarów dłoni.

Wyrzutnia rakiet Podnieś sprężynową osłonę zabezpieczającą, aby włączyć funkcję strzelania rakiet.

Do chłodnego w dotyku, metalowego przełącznika pod mały palec można przypisać funkcję zmiany i podwoić liczbę programowalnych poleceń.

2 x 8-poziomowe przełączniki — 1 wstępnie skonfigurowany jako widok; wybierz jeden z wielu widoków i przypisz często używane polecenia.



Przełącznik wyboru trybu 3-poziomowy przełącznik obrotowy z diodą LED o trzech stanach wskazującym tryb programu.

3 przyciski strzału Podświetlane przyciski wygodnie umieszczone na górze joysticka umożliwiające szybki dostęp w ogniu walki.



Stery kierunku 3D
Obrótowy uchwyt na joysticku do precyzyjnego ustawiania steru kierunku; wbudowany mechanizm blokady steru kierunku.

Precyzyjny mechanizm centrujący Technologia beztyladowa osi x i y oraz stała siła działania sprężyny ogranicza luz, ułatwia sterowanie i zwiększa trwałość.

PODŚWIETLENIE FUNKCJI

Podświetlane przyciski i wyświetlacz wielofunkcyjny (MFD) — doskonale sprawdza się w otoczeniu o niskim natężeniu światła, pozwala się wyróżnić spośród innych graczy. Jasność można ustawić w panelu sterowania systemu Windows.

METALOWE CZĘŚCI

Częściowo metalowa konstrukcja gwarantująca większą trwałość i maksymalny komfort podczas długiego grania.

PRZEPUSTNICA

2 przyciski strzału wygodnie umieszczone na górze przepustnicy umożliwiające szybki dostęp w ogniu walki.



Lewy przycisk myszy.

Plynne działający suwak pod kciuk służący do zmiany osi skoku, wyważenia i odchylenia lub powiększania/pomniejszania.

Kontroler myszy, który działa także jako przełącznik.

8-pozycyjny przełącznik: Umożliwia wybór widoku i przypisanie często używanych poleceń.

Kółko przewijania umieszczone z tyłu przepustnicy do obsługi palcem wskazującym; ma wbudowany przycisk.



Wyświetlacz wielofunkcyjny (MFD) przedstawia następujące informacje:

Tryb i stan zmiany

Tryb wybiera się selektorem na górze drążka.

Obszar tekstu definiowanego przez użytkownika

-określa nazwę polecenia przypisanego do przycisku wykonywanego po jego naciśnięciu.

-zawiera nazwę używanego profilu i umożliwia wybór profilu w trakcie działania systemu. Profil można także zmienić w trakcie gry, naciśkając przycisk sprzęgła i przewijając dostępne profile poprzez przesuwanie przełącznika widoku w góre i w dół. Przesunięcie tego samego przycisku w lewo powoduje wyłączenie bieżącego profilu, a w prawo – jego włączenie.

Wyświetlacz kilku wartości godziny

Strefa czasowa (ustaw lokalną godzinę miejsca początkowego i docelowego w oknie Format daty/miesiąca/godziny w panelu sterowania)

Stoper czasu lotu



Progresywne sterowanie przepustnicą Bardzo płynne działanie z regulacją naprężenia elementu metalowego i zapadkami do programowania ustawień biegu lotowego (0-20%) i dopalaczka (80-100%).

ROZPOCZYNANIE UŻYTKOWANIA

Aby urządzenie działało prawidłowo, należy zainstalować oprogramowanie ze strony logitech.com/support/x52-pro

ZACHOWYWANIE USTAWIEŃ KONTROLERA

System Logitech X52 Professional HOTAS jest gotowy do użycia po dostarczeniu. Chcemy jednak umożliwić użytkownikom dostosowanie go do własnych potrzeb. Dlatego w zestawie dostarczane jest narzędzie umożliwiające zmianę różnych ustawień drążka i przepustnicy. Można na przykład zmienić jasność przycisków LED, sprawdzić poprawność działania drążka lub zmienić sposób wyświetlania danych na wyświetlaczu wielofunkcyjnym (MFD).


Ustawienia kontrolera można zmienić w oknie właściwości systemu HOTAS. Można je wyświetlić, otwierając okno z ekranu Urządzenia i drukarki w systemie Windows, klikając prawym przyciskiem myszy system X52, a następnie wybierając polecenie Kontrolery gier.

W oknie Kontrolery gier wybierz system X52 Professional HOTAS, a następnie kliknij przycisk Właściwości.

Okno właściwości systemu X52 Professional HOTAS składa się z pięciu osobnych kart. Na każdej karcie można wyświetlić i zmienić różne ustawienia kontrolera. Ustawienia, które można zmienić, opisano w kolejnych sekcjach.

Testowanie kontrolera

1. Kliknij kartę Test.



Poniżej zostaną wyświetlane funkcje kontrolera, które można przetestować.

2. Sprawdź każdą funkcję według potrzeb.

Sposób testowania zależy od rodzaju funkcji. Może to na przykład być naciśnięcie odpowiedniego przycisku lub obrócenie pokrętła.

Zachowywanie martwych stref

Martwe strefy można utworzyć dla każdego zakresu i osi ruchu funkcji kontrolera. Ograniczają zakłócenia spowodowane ewentualnymi przypadkowymi ruchami drążka i innych elementów sterujących. Przykład: chcesz przesunąć drążek po osi X, ale trudno jest to zrobić bez jednoczesnego ruchu po osi Y. Dla osi Y można ustawić martwą strefę, aby te niewielkie ruchy nie były wykrywane przez sterownik.

Co to jest martwa strefa?

Martwa strefa to część zakresu ruchu osi niewykrywana przez sterowniki i nie mająca wpływu na trwającą grę. Może znajdować się w pobliżu punktu środkowego zakresu albo na jednym z jego końców.

Aby zachować ustawienia martwych stref

- Kliknij kartę Martwa strefa.

Zostaną wyświetlane następujące elementy sterujące, dla których można utworzyć martwe strefy:


Każda oś jest widoczna jako białe pole zawierające czerwoną linię określającą aktualne położenie elementu sterującego. Przesunięcie odpowiedniego elementu sterującego spowoduje ruch czerwonej linii. Używając czerwonej linii, określ początek i koniec martwej strefy. Pod każdym polem znajduje się pasek suwaka. Umożliwia określenie rozmiaru każdej martwej strefy.

- Kliknij suwak na pasku i przeciągnij go do punktu końcowego martwej strefy. Obszar oznaczający martwą strefę zostanie wyszarzony.

- Za pomocą suwaków środkowych ustawić martwą strefę wokół punktu środkowego osi. Za pomocą suwaków na obu końcach ustawić końcowe martwe strefy osi.

Wskazówki: Domyślnie kliknięcie prawego lub lewego suwaka pary powoduje przesuwanie obu suwaków. Można to zmienić, jeśli chcesz dostosować tylko jedną stronę martwej strefy. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym punkcie białego pola i wybierz polecenie Połącz martwe strefy z wyświetlonej podręcznej listy opcji. Powtórz tę czynność, aby ponownie połączyć pary suwaków.

Istniejące martwe strefy osi można usunąć, klikając prawym przyciskiem myszy w dowolnym punkcie białego pola i wybierając polecenie Usuń martwą strefę.



Zachowywanie ustawienia jasności diod LED

Diody LED na przepustnicy i drążku zwiększą realizm wrażenia pilotowania samolotu za pomocą systemu Logitech G X52 Professional HOTAS.

Wygląd tych diod LED można dostosować, zwiększając lub zmniejszając ich jasność w zależności od preferencji.

Kolor diod LED większości przycisków można także zmienić na zielony, pomarańczowy lub czerwony.

Aby zachować ustawienia jasności diod LED


1. Kliknij kartę Diody LED.

Zostanie wyświetlony pasek suwaka umożliwiający ustawienie jasności diod LED na drążku i przepustnicy:

2. Przesuń suwak na skali, aby ustawić jasność diod LED. Diody LED będą się zmieniać podczas zmiany ustawienia suwaka, co umożliwia wybranie jasności zgodnej z preferencjami.

Dostępne są dwie opcje:

- kliknięcie i przeciągnięcie suwaka na skali lub
- kliknięcie punktu na skali w celu stopniowego przesuwania suwaka na skali.




Zachowywanie ustawień wyświetlacza MFD

System wyposażony jest w wyświetlacz wielofunkcyjny (MFD). Sposób prezentowania informacji na wyświetlaczu MFD można kontrolować, zmieniając ustawienia na karcie MFD:

Co to jest wyświetlacz MFD?

Wyświetlacz MFD to ekran, który wyświetla różne informacje, na przykład aktualnie wybrany tryb lub dzisiejszą datę. Jest on częścią przepustnicy. Wyświetlacz MFD i sposób jego działania szczegółowo opisano w sekcji Korzystanie z wyświetlacza MFD.



Aby zmienić jasność wyświetlacza MFD:

1. Kliknij kartę MFD.

Na górze karty zostanie wyświetlona pasek suwaka Jasność.

2. Zmień jasność wyświetlacza MFD, przesuwając suwak na pasku. Aby przesunąć wskaźnik, można wykonać następujące czynności:
 - kliknięcie i przeciągnięcie go na skali, lub
 - kliknięcie punktu na skali w celu stopniowego przesuwania suwaka na skali.

Jasność wyświetlacza MFD będzie się zmieniać podczas zmiany ustawienia suwaka. Umożliwi to ustawienie suwaka w odpowiedniej pozycji.

Zachowywanie ustawień zegara

Na wyświetlaczu MFD może być wyświetlana aktualna godzina w dowolnej strefie czasowej. Istnieje możliwość wyboru wyświetlanych stref czasowych i formatu wyświetlania godziny w każdej strefie.

Na wyświetlaczu MFD można skonfigurować maksymalnie trzy różne strefy czasowe.

Strefa Greenwich Mean Time (GMT) jest dostępna domyślnie. Można wybrać dwie dodatkowe strefy czasowe. Podczas korzystania z wyświetlacza MFD można przełączać strefy czasowe według potrzeb.

Aby zmienić ustawienia zegara

1. Kliknij kartę MFD.

Na tej karcie dostępne są trzy panele, na których można zmienić sposób prezentacji godziny na wyświetlaczu MFD. Ich nazwy to Zegar 1, Zegar 2 i Zegar 3.

Uwaga: W panelu Zegar 1 domyślnie ustawiona jest strefa GMT. Nie można tego zmienić.

2. Wybierz dodatkowe strefy czasowe, które mają być widoczne na wyświetlaczu MFD w panelach Zegar 2 i Zegar 3. W tym celu należy wybrać opcję z odpowiedniej listy rozwijanej Ustawianie godziny.

Każda opcja to godzina względem strefy GMT, na przykład GMT +1:00 to GMT plus jedna godzina itd. Każda godzina jest także dostępna jako pozycja w alfabetie fonetycznym. Na przykład czas GMT jest oznaczona jako „Zulu”, a czas GMT +12:00 jako „Mike”.

3. Wybierz format wyświetlania każdej godziny. W tym celu zaznacz lub usuń zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru Format 12-godzinny.

Po usunięciu zaznaczenia pola wyboru godzina będzie wyświetlana w formacie 24-godzinnym, tj. od 00:00 do 23:59. Po zaznaczeniu pola wyboru godzina będzie wyświetlana w formacie 12-godzinnym.

4. Kliknij przycisk Zastosuj.

Teraz można zobaczyć na wyświetlaczu MFD aktualne godziny w wybranych strefach czasowych. Szczegółowe informacje zawiera sekcja Korzystanie z wyświetlacza MFD.

Zachowywanie ustawień daty

Bieżąca data jest widoczna w prawym dolnym rogu wyświetlacza MFD. Istnieje możliwość wybrania sposobu wyświetlania daty.

Można na przykład wyświetlić najpierw miesiąc, następnie dzień, a potem rok.

Zmiana sposobu działania przycisku sprzęgła

Przycisk sprzęgła na przepustnicy służy do tymczasowego wyłączenia przycisków podczas gry. Umożliwia to sprawdzenie funkcji każdego przycisku bez przerwania gry i wybranie innego profilu w razie potrzeby. Więcej informacji zawiera część Wyświetlanie nazw przycisków w sekcji Korzystanie z wyświetlacza MFD.

Aby zmienić sposób działania sprzęgła, zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru Zapadkowy przycisk sprzęgła w panelu Ustawienia sprzęgła, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

Po zaznaczeniu pola wyboru naciśnięcie i zwolnienie sprzęgła powoduje wyłączenie przycisków w trakcie gry. Aby włączyć przyciski, należy ponownie nacisnąć i zwolnić sprzęgło.

Po usunięciu zaznaczenia pola wyboru przyciski są wyłączone podczas gry tak dugo, jak sprzęgło jest wcisnięte. Po zwolnieniu sprzęgła naciskanie przycisków będzie z powrotem mieć wpływ na aktualną grę.

Korzystanie z wyświetlacza MFD

Wyświetlacz wielofunkcyjny (MFD) to integralna część przepustnicy. Wyświetla różne informacje, w tym nazwy przycisków, aktualny profil lub dzisiejszą datę. Dostępna jest także funkcja stopera. Ponadto wyświetlacz MFD umożliwia prezentację informacji i współpracę z funkcjami w obsługiwanych grach, na przykład Microsoft Flight Simulator X. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera ostatnia sekcja tego podręcznika.

Funkcje wyświetlacza MFD

Wyświetlacz MFD jest podzielony na trzy sekcje:

- Sekcja trybu znajduje się u góry wyświetlacza MFD i pokazuje aktualnie wybrany tryb. Patrz poniższa sekcja Korzystanie z trybów.
- Środkowa sekcja wyświetlacza MFD służy do wyświetlania nazw przycisków na drążku i przepustnicy oraz wyświetlania i zmiany aktualnego profilu. Patrz poniższa sekcja Korzystanie z informacji o profilu.
- Sekcja godziny i daty znajduje się na dole wyświetlacza MFD. Może przedstawiać aktualną godzinę w maksymalnie trzech strefach czasowych. Zawiera także stoper. Patrz poniższe sekcje Wyświetlanie daty i godziny oraz Korzystanie ze stopera.


Układ wyświetlacza MFD przedstawiono po prawej stronie:

Elementy sterujące pod wyświetlaczem MFD służą do zmiany sposobu wyświetlania godziny, obsługi stopera i korzystania z funkcji specyficznych dla gry, jeżeli są obsługiwane.

Korzystanie z trybów

System Logitech G X52 Professional HOTAS oferuje rozbudowane możliwości dostosowania kontrolera do preferencji użytkownika. W tym celu należy utworzyć profile, korzystając z oprogramowania do programowania. (Szczegółowe informacje zawiera podręcznik oprogramowania do programowania w wersji online na stronie logitech.com/support/x52-pro.) W każdym profilu można utworzyć maksymalnie sześć różnych trybów określających działania wykonywane po naciśnięciu przycisków na drążku i przepustnicy.

Aktualnie wybrany tryb jest widoczny na wyświetlaczu MFD.



Zmiana trybu

Tryb można zmienić, obracając przełącznik wyboru trybu na drążku. Powoduje to zmianę numeru funkcji MODE widocznego na wyświetlaczu MFD.

Korzystanie z dodatkowych trybów

Domyślnie dostępne są trzy tryby. Ich liczbę można zwiększyć do sześciu, używając przełącznika pod mały palec na drążku. W tym celu należy ustawić przełącznik pod mały palec tak, aby pełnił tę samą funkcję, co klawisz Shift, korzystając z oprogramowania SST do programowania. Jeden z dodatkowych trybów można wybrać przytrzymując przełącznik pod mały palec podczas obracania przełącznika wyboru trybu. Spowoduje to wyświetlenie słowa SHIFT w sekcji trybu wyświetlacza MFD.

W każdym profilu można korzystać z następujących trybów:



- Tryb 1
- Tryb 2
- Tryb 3
- Tryb 1 + przełącznik pod mały palec
- Tryb 2 + przełącznik pod mały palec
- Tryb 3 + przełącznik pod mały palec

Wyświetlanie bieżącego trybu Aktualnie wybrany tryb jest wyświetlany w górnej części wyświetlacza MFD. Pokazano to na poniższym przykładzie:

Jeżeli wybrano jeden z trzech trybów włączanych przełącznikiem pod mały palec opisanych powyżej, zostanie wyświetcone słowo SHIFT, ponieważ przełącznik pod mały palec działa jak klawisz Shift.

Korzystanie z informacji o profilu

W środkowej części wyświetlacza MFD widoczne są nazwy przypisane do przycisków drążka i przepustnicy. Widoczne są także nazwy aktualnie wybranego profilu i trybu.

Wyświetlanie nazw przycisków

Istnieje możliwość wyświetlania nazw przypisanych do przycisków w aktualnym trybie. W celu utworzenia profili można skorzystać z oprogramowania SST do programowania. Każdy profil może zawierać maksymalnie sześć różnych trybów, w których do poszczególnych przycisków przypisane są funkcje używane w różnych grach.
Jeżeli utworzono profile, nazwy przypisane do przycisków można wyświetlić w wybranym trybie aktualnego profilu. Jeżeli nie, wyświetlana jest standardowa nazwa przypisana do każdego przycisku. Standardowa nazwa określa funkcję przypisaną do każdego przycisku po dostarczeniu systemu HOTAS.



Aby wyświetlić nazwę przycisku, naciśnij go. Jego nazwa zostanie wyświetlona w środkowym wierszu wyświetlacza MFD.

Jeżeli jesteś w trakcie gry, naciśnij sprzęgło, aby wyłączyć przyciski używane w grze. Można następnie nacisnąć je i wyświetlić nazwy bez wpływu na grę. Po dostarczeniu systemu sprzęgło jest ustawione tak, że przyciski w aktualnej grze są nieaktywne tak długo jak jest ono naciskane. Sposób działania przycisku sprzęgło można zmienić na karcie MFD okna właściwości systemu Logitech G X52 Professional HOTAS. Patrz część Zmiana sposobu działania przycisku sprzęgła w sekcji Zachowywanie ustawień kontrolera.

Uwaga: Jeżeli okno właściwości jest otwarte, nie można wyświetlić nazw przycisków.

Zmiana aktualnego profilu

Za pomocą wyświetlacza MFD można zmienić aktualny profil w trakcie gry. Podczas grania może się na przykład okazać, że korzystasz z niewłaściwego profilu.

Aby zmienić profil w trakcie gry

- Naciśnij przycisk sprzęgła. Diody LED na sprzęgłe i głównym elemencie sterowania zmianą widoku na drążku zaczną migać. Naciśkanie przycisków nie będzie miało wpływu na trwającą grę, gdy sprzęgło będzie włączone.

- Przesuń główny element sterowania zmianą widoku na drążku w górę (północ) lub w dół (południe), aby przewijać profile. Spowoduje to wyświetlanie nazwy profili w dolnym wierszu środkowej części wyświetlacza MFD.



Uwaga: Korzystając z wyświetlacza MFD, można przejść do dowolnego folderu na komputerze. Aby utworzyć folder, przesuń element sterowania zmianą widoku w prawo (wschód). Aby przejść o poziom w górę, przewijaj listę plików i folderów w aktualnym folderze aż do wyświetlenia symbolu [...], a następnie przesuń element sterowania zmianą widoku w prawo (wschód).

- Wybierz odpowiedni profil, przesuwając główny element sterowania zmianą widoku w prawo (na wschód), gdy nazwa profilu pojawi się na wyświetlaczu MFD. Profil ten zostanie ustawiony jako aktualny, a jego ustawienia zostaną zastosowane po wznowieniu gry.

Porada: Aktualny profil można wyłączyć, przesuwając element sterowania zmianą widoku w lewo (na zachód). Zostaną przywrócone ustawienia domyślne przycisków na drążku i przepustnicy.

- Puść sprzęgło. Sposób wykonania tej czynności zależy od ustawień sprzęgła. Puść przycisk sprzęgła lub naciśnij i puść go.

Wyświetlanie godziny i daty

W dolnej części wyświetlacza MFD wyświetlana jest aktualna godzina i data:

Tej części wyświetlacza MFD można także użyć jako stopera. Aby przełączyć się między tymi dwoma funkcjami, naciśnij przycisk Function. Więcej informacji o tej funkcji znajduje się w poniższej sekcji Korzystanie ze stopera.

Wyświetlanie godziny

Strefę czasową, dla której wyświetlana jest aktualna godzina można wybrać spośród trzech stref czasowych. Aby przełączać dostępne strefy czasowe, naciśnij przyciski w góre (Start/Stop) i w dół (Reset).

Podczas przełączania stref czasowych w prawym dolnym rogu wyświetlacza MFD widoczny jest numer (zamiast daty). Numer zniknie po kilku sekundach.

Strefa Greenwich Mean Time (GMT) jest dostępna domyślnie i oznaczona numerem 1. Istnieje możliwość wyboru innych dostępnych stref czasowych i formatu wyświetlania godziny w każdej z nich. Opis tej procedury zawiera część Zachowywanie ustawień zegara w sekcji Zachowywanie ustawień kontrolera.

Wyświetlanie daty

Data jest widoczna w prawym dolnym roku wyświetlacza MFD. Domyślny format wyświetlania daty to MMDDRR. Format daty można zmienić na przykład na DDMMRR. Opis tej procedury zawiera część Zachowywanie ustawień daty w sekcji Zachowywanie ustawień kontrolera.

Korzystanie ze stopera

Dolnej części wyświetlacza MFD można także użyć jako stopera. Aby przełączyć się między stoperem a wyświetlaniem godziny, naciśnij przycisk Function. Po wybraniu stopera wyświetlane są następujące informacje:



Aby korzystać ze stopera:

1. Naciśnij jeden raz przycisk Start/Stop. Liczba sekund zacznie się zwiększać.
2. Naciśnij ponownie przycisk Start/Stop, aby zatrzymać stoper.
3. Naciśnij przycisk Reset, aby wyzerować czas i przywrócić wartość 00:00.

Uwaga: Początkowo stoper wskazuje minuty i sekundy. Jeżeli odmierzony czas osiągnie pięćdziesiąt dziewięć minut i pięćdziesiąt dziewięć sekund, tj. 59:59, stoper zacznie wskazywać godziny i minuty. Oznacza to, że kolejną wartością po 59:59 będzie 01:00.

Korzystanie z blokady steru kierunku

Funkcję steru kierunku na drążku można dezaktywować, włączając blokadę steru kierunku. Po wykonaniu tej czynności drążek nie będzie się obracał.

Aby użyć blokady steru kierunku:

1. Ustaw drążek trzema przełącznikami (od T1 do T6) do siebie. Blokada steru kierunku jest widoczna przy podstawie drążka, po lewej stronie. Jeżeli się przyjrzyz, zobaczysz, że jest oznaczona słowem RLOCK.
2. Wyciągnij przełącznik RLOCK. Najłatwiej to zrobić kciukiem lewej dłoni. Ruch skrętny drążka zostanie zablokowany i nie będzie można go obrócić. Funkcję steru kierunku można przywrócić w dowolnej chwili, wciskając przełącznik RLOCK.

Ustawianie uchwytu

Drążek można ustawić w wygodnej pozycji, regulując wysokość uchwytu i przełącznika pod mały palec. Jeżeli masz małe dlonie, możesz ustawić uchwyty i przełączniki pod mały palec w najwyższym możliwym położeniu. Zmniejsza to odległość między spustem a przełącznikiem pod mały palec, co eliminuje konieczność rozciągania palców, aby ich dosięgnąć. Jeżeli masz większe dlonie, możesz ustawić większą odległość i wygodniej obsługiwać drążek.

Aby ustawić uchwyty

1. Ustaw drążek trzema przełącznikami (od T1 do T6) od siebie.
W jednej trzeciej wysokości z tyłu uchwytu będzie widoczna metalowa śruba.
2. Poluzuj śrubę, obracając ją w lewo.
Po poluzowaniu śruby możesz przesunąć ją w górę lub dół szczeliny z tyłu uchwytu.
Przesuwanie śruby spowoduje także przesunięcie uchwytu i przełącznika pod mały palec.
3. Przesuwaj śrubę, dopóki uchwyty i przełącznik pod mały palec nie zostaną ustawione na odpowiedniej wysokości.
4. Ustaw śrubę w położeniu najlepiej odpowiadającemu preferowanej wysokości. Do wyboru jest pięć pozycji.
5. Dokręć śrubę, obracając ją w prawo.

Korzystanie z dodatku plug-in dla programu Microsoft Flight Simulator X z systemem Logitech G X52 Professional HOTAS

Większość statków powietrznych w programie Microsoft Flight Sim X jest wyposażona w radiostację widoczną w kokpicie. Jej ustawienia można zmienić za pomocą myszy po naciśnięciu klawiszy Shift +2. Na wyświetlaczu radia widoczne są częstotliwości, na które ustawione są radiostacje komunikacyjne, a także częstotliwości radiolatarni Nav1 i Nav2 VOR, częstotliwość nawigacji ADF, urządzenia do pomiaru odległości (DME), częstotliwość transpondera i ustawienia autopilota. Wyświetacz radia różni się w zależności od statku powietrznego, ale podstawowe wyświetlane informacje są takie same.

Najpierw należy zainstalować dodatek plug-in dla programu Flight Simulator X dostępny na stronie pomocy technicznej: logitech.com/support/x52-pro. Umożliwi to skonfigurowanie systemu X52 Pro w celu wyświetlania informacji z radia i ich obsługi, a ponadto pozwoli na wyświetlenie ustawień radia po uruchomieniu aplikacji Microsoft Flight Sim X. Aby uruchomić i zmienić radio, należy postępować zgodnie instrukcjami poniżej.

Jeżeli zainstalowano program Flight Sim 10 po instalacji sterowników systemu HOTAS, przejdź do folderu C:\Program Files (x86)\Logitech\FSX Plugin i uruchom (kliknij dwukrotnie) program LogiFlightSimX.exe

Od tego momentu po każdym uruchomieniu programu Flight Sim X na wyświetlaczu iMFD systemu X52 Professional będą wyświetlane informacje z radia. Aby w dowolnej chwili wyłączyć tę funkcję, otwórz okno uruchamiania, wybierając polecenie Uruchom z menu Start, i wpisz w polu tekstowym uruchamiania następujące polecenie:

"C:\program files\Logitech\directoutput\LogiFlightSimX.exe" -uninstall
Programowanie radia w programie Microsoft Flight Sim X

Załóżmy na przykład, że pilotujesz samolot Cessna C172SP Skyhawk. Zostanie wyświetlony widok kokpitu przedstawiony poniżej. Główne przyrządy samolotu wskazujące wysokość, prędkość i pozycję znajdują się z lewej strony, a przyrządy nawigacyjne z prawej strony.





Po naciśnięciu klawiszy shift i 2 na klawiaturze zostanie wyświetlone radio.



Zmiana ustawień radia za pomocą przycisków sterujących i ekranu wyświetlacza iMFD systemu X52

Gdy samolot znajduje się na ziemi, otwórz panel radia.

Na wyświetlaczu iMFD systemu X52 obróć lewe pokrętło za pomocą klawiszy Pg. up i Pg. down, aby wyświetlić każdą sekcję radia na ekranie LCD wyświetlacza iMFD. Dostępne są następujące sekcje:

- Com 1 i Nav 1
- Com 2 i Nav 2
- ADF
- DME
- Transponder
- Autopilot

Przykład: aby zmienić częstotliwości Com 1 i Nav 1 lub Com 2 i Nav 2, wybierz stronę z odpowiednimi kanałami Com i Nav. Aby przełączyć między częstotliwością aktywną i zapasową, obróć prawe pokrętło, aby przesunąć kursor [] na częstotliwość aktywną (górną), którą chcesz przełączyć na zapasową, i naciśnij prawe pokrętło (przycisk wyboru ekranu MFD).

Aby edytować częstotliwości zapasowe, obracaj prawe pokrętło, aż symbol > znajduje się po lewej stronie częstotliwości i naciśnij przycisk wyboru wyświetlacza MFD, aby symbol > zmienił się na >>. Teraz można zwiększyć lub zmniejszyć wartości trzech pierwszych cyfr częstotliwości, obracając prawe pokrętło w góre lub w dół. Po wybraniu odpowiedniej wartości naciśnij ponownie przycisk wyboru wyświetlacza MFD, aby wyjść z trybu edycji tej części częstotliwości.

Aby zmienić wartości dwóch cyfr dziesiętnych, obracaj prawe pokrętło w góre lub w dół, aż z prawej strony częstotliwości zostanie wyświetlony symbol <. Naciśnij przycisk wyboru wyświetlacza MFD. Symbol < zmieni się na <<. Teraz obróć prawe pokrętło w góre lub w dół, aby zwiększyć lub zmniejszyć dwie wartości dziesiętne. Po wybraniu odpowiedniej wartości naciśnij ponownie przycisk wyboru wyświetlacza MFD, aby zakończyć.

Aby ustawić częstotliwość zapasową jako aktywną, obróć prawe pokrętło, aby wyróżnić aktywną częstotliwość (będzie znajdować się między nawiasami prostokątnymi []). Naciśnij przycisk wyboru wyświetlacza MFD. Częstotliwość zapasowa zostanie ustawiona jako aktywna.

Należy włączyć wymagane częstotliwości Com 1, Com 2, Nav 1 i Nav 2, klikając myszą odpowiedni przełącznik na panelu radia w kokpicie. W przypadku samolotu Cessna C172SP Skyhawk te przełączniki znajdują się w górnej części radia.

Tworzenie własnych interakcji wyświetlacza iMFD

Teraz można tworzyć własne interakcje wyświetlacza iMFD z grami za pomocą zestawu Software Development Kit (SDK) dostępnego w katalogu C:\Program Files\Logitech\DirectOutput\SDK po zainstalowaniu oprogramowania systemu X52.

A G X52 PROFESSIONAL ÚRHAJÓ- ÉS REPÜLŐSZIMULÁTOR HOTAS VEZÉRLŐSZOFTVERE – TERMÉKISMERTETŐ

BOTKORMÁNY



Kétfokozatú fém elsütőbillentyű
Semmisítse meg az ellenséget
a pontos és strapabíró, hideg
érítésű elsütőbillentyűvel. Két
fokozatban programozható,
különböző tüzelési funkciókkal.

3 váltókapcsoló
Kényelmesen elhelyezett,
rugóterhelésű váltókapcsoló
a talpan további 6
programozható repülési
parancs számára.



Öt fokozatban
állítható,
hogy minden
kézreírathet
illeszkedjen.

Rakétaindító
A rakétaindításokhoz
pattintsa fel
a rugóterhelésű
biztonsági fedele.

Üzemmódválasztó
kapcsoló Hárómállású
forgókapcsoló
hárómállapotú LED-del
a programüzemmod
kijelzésére

2 db 8 állású
kalapkapcsoló
-1 előre beállítva
nézőpontként;
válassz a több
nézőpont
lehetőségből, és
rendel hozzájuk
a gyakran használt
parancsokat.



3 tűzgomb
A botkormány
fején kényelmesen
elhelyezett hatterv
világítású gombok,
hogy könnyen el
lehessen őket érni
a csata hevénben.



3D oldalkormány Forgasd
a botkormány karját az
oldalkormány pontos
vezérléséhez; el van láva
beépített oldalkormány-
retesző mechanizmussal.

Pontos középre
álító mechanizmus
Érintkezéshibmentes technika
az x és az y tengely mentén
és állandó rugoré a holtás
csökkenése, a vezérlés
javítása és a nagyobb
tartosság érdekében.

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK: HÁTTÉRVILÁGÍTÁS

Megvilágított gombok és többfunkciós
kijelző (MFD) – ideális a rosszul megvilágított
környezetekbe, garantáltan kiemelkedik
a tömegből. A fényerő szabályozása a Windows
vezérlőpultról.

FÉM ALKATRÉSZEK

Részben fém kialakítás a nagyobb tartósság
és a maximális kényelem érdekében a hosszú
játékok során.

2 tüzgomb A gázkar fején kényelmesen elhelyezett gombok, hogy könnyen el lehessen öket érni a csata hevében.



Bal egérgomb.

Sima működésű, hüvelykujjal működtethető csúszka a bólítás, a dölés és a legyezségre vonatkozó beállítások megadásához, illetve a nagyításhoz-kicsinyítéshez.

Egérvezérlő, amely kalapkapcsolóként is működik.

Nyolcállású kalapkapcsoló: Válassz a több nézőpont-lehetőségből, és rendeld hozzájuk a gyakran használt parancsokat.

A gázkar háztoldalán elhelyezett görgetőkerék mutatójával történő működtetéshez; beépített gombot tartalmaz.



A többfunkciós képernyőn a következők jelennek meg:

Üzemmódsz és választott állás

Az üzemmódmód a borkormány fején lévő üzemmódválasztóval lehet beállítani.

Terület a felhasználó által megadott szöveg részére

- a gombhoz az aktiválásakor rendelt parancs neve
- a használt profil neve, illetve lehetőség a menet közbeni profilváltásra. A profil játszik közben megváltozható a leválasztógomb lenyomva, és átgörgetve az elérhető profillakon a nézőpontválasztó kalapkapcsolót felfelé vagy lefelé nyomva. Ugyanazt a gombot balra mozdítva törölje, jobbra mozdítva kapcsolja be az aktuális profilt.

Több időkijelző

Időzóna (a kiindulási és cél helyi idő beállítása a vezérlőpulton Beállítható formátumú dátum/hónap/idő)

Stopperóra a repülési idő méréséhez



Többfunkciós gázkar Szupersíma működés fém előfeszítés-beállítással, és rögzítőcekkel az alapjárat (0-20%) és az utánégetés (80-100%) programozásának beállításához.

ELSŐ LÉPÉSEK

Hogy a termék megfelelően működjön, telepítse a szoftvert a logitech.com/support/x52-pro weblapról.

A JÁTÉKVEZÉRLŐ BEÁLLÍTÁSAINAK MEGŐRZÉSE

A Logitech X52 Professional HOTAS használatra készen kerül a boltokba. Mi azonban azt szeretnénk, hogy úgy használja, ahogyan Önnek a legjobban megfelel. Ezért elláttuk azzal a képességgel, hogy a felhasználó megváltoztathatja a botkormány és a gázkar különböző beállításait. Módosíthatja például a LED-gombok fényerejét, ellenőrizheti, megfelelően működik-e a botkormány, és megváltoztathatja a dátumkijelzés módját a többfunkciós kijelzőn.


A játékvezérlő beállításait a HOTAS tulajdonságablakában változtathatja meg. Ezt a Windows Eszközök és nyomtatók képernyőjét megnyitva, majd jobb gombbal az X52-ra kattintva és a Játékvezérlők lehetőséget választva lehet elérni.

A Játékvezérlők területen válassza az X52 Professional HOTAS lehetőséget, majd kattintson a Tulajdonságok elemre.

Az X52 Professional HOTAS tulajdonságablaka 5 lapból áll. Az egyes lapokon a játékvezérlő különféle beállításait tekintheti meg és módosíthatja. A módosítható beállításokat a következő fejezetek ismertetik.

A játékvezérlő használata

- Kattintson a Test (Teszt) fülre.



A játékvezérlő ellenőrizhető funkciói alább láthatóak.

- Ellenőrizzen minden funkciót szükség szerint.

Ennek módja változó, a funkciótól függ. Járhat például a megfelelő gomb megnyomásával vagy az adott forgatógomb elforgatásával.

A holtsávok megtartása

A játékvezérlő-funkciók minden mozgási tartományához és tengelyéhez létrehozhat holtsávokat. Ezek a botkormány és más vezérlöelemek véletlen megmozdítása okozta zavarokat csökkentik. Lehet például, hogy csak az X tengely mentén szeretné mozgatni a botkormányt, de nehéznek tűnik ezt az Y tengely mentén történő elmozdítás nélkül megoldani. Ekkor beállíthat holtsávot az Y tengely mentén, hogy kisebb mozdulatokat ne érzékeljék az illesztőprogramok.

Mi az a holtság?

A holtság a tengely mozgási tartományának azon része, amelyet az illesztőprogramok nem érzékelnek, ezért nincs hatása a játéakra. Ez lehet a tartomány közepén vagy bármelyik szélén.

A holtsávok megtartása

- Kattintson a Deadzone (Holtsáv) fülre. Megjelennek azok a vezérlők, amelyekhez holtsávot lehet létrehozni, az itt látható módon:


Mindegyik tengelyet egy fehér mező jelöli, amelyben egy piros vonal jelképezi a vezérlőelem pillanatnyi helyzetét. Az adott vezérlőelemet mozgatva mozog a piros vonal is. Ezen vonal segítségével határozhatja meg pontosan, hol kezdődjön és érjen véget a holtsáv. Mindegyik mező alatt található egy csúszka. Ennek segítségével állítható be a holtsáv nagysága.

- Kattintson a csúszka gombjára, és húzza oda, ahová a holtsáv végét szeretné helyezni. A holtsáv területe szürkén látható.
- A középső csúszkagombokkal tarthatja a holtsávot a tengely középpontja körül.

A széleken lévő csúszkagombokkal a tengelyek végein hozhat létre holtsávokat.

Tippek: Alapértelmezés szerint mind a jobb, mind a bal oldali csúszkagomb mozgatja a gombpár minden két csúszkagombját. Ha csak az egyik oldalon szeretné módosítani a holtsávot, ezt megváltoztathatja. Ehhez kattintson jobb gombbal bárhol a fehér mezőre, és az előugró listán válassza a Link Deadzones (A holtsávok összekapcsolása) parancsot. Ha újra össze szeretné kapcsolni a csúszkagombokat, kattintson újra erre a parancsra.

A tengely meglévő holtsávait jobb gombbal a fehér mezőre kattintva, majd a Clear Deadzone (A holtsáv törlése) parancsot választva szüntetheti meg.



A LED fényerejének megtartása

A Logitech G X52 Professional HOTAS által nyújtott repülési élmény hitelességét tovább javítják a gázkaron és a botkormányon lévő LED-ek.

Ezeknek a LED-eknek a jelzéseit beállíthatja, tetszs szerint fényesebbre vagy halványabbra állítva őket.

A gombokon lévő különböző LED-ek színét is módosíthatja, a legtöbb gomb esetében a zöld, a borostyánsárga és a piros közül választhat.


A LED fényerejének megtartása

1. Kattintson a LED fülre.

Megjelenik egy csúszka, amelynek segítségével beállíthatja a gázkaron és a borkormányon lévő LED-ek fényerjét:

2. A csúszka gombját mozgatva állítsa be a LED-ek fényerjét. A LED fényereje a csúszkagomb mozgatásával változik, így ellenőrizheti, hogy a kívánt fényerőt állította-e be. Ehhez tegye az alábbiak egyikét:

- Kattintson a csúszkagombra, és húzza a kívánt helyre. Vagy:
- Kattintson a csúszka egy adott pontjára, hogy a csúszkagombot lépésenként mozgassa a csúszka mentén.




A többfunkciós kijelző beállításainak megtartása

A készülék el van látva egy többfunkciós kijelzővel (MFD). Beállíthatja, hogy hogyan jelenjenek meg az információk a többfunkciós kijelzőn. Ehhez az MFD (Többfunkciós kijelző) lapon kell módosítania a különböző beállításokat.

Mi az a többfunkciós kijelző (MFD)?

A többfunkciós kijelző egy kijelző, amelyen számos különböző információ jelenik meg, többek között a kiválasztott üzemmód és a napi dátum. A többfunkciós kijelző ugyanannak az egységnak a része, mint a gázkar. A többfunkciós kijelzöt és működését részletesen A többfunkciós kijelző használata című rész ismerteti.



A többfunkciós kijelző fényerejének megváltoztatása

1. Kattintson az MFD (Többfunkciós kijelző) fülre. A Brightness (Fényerő) csúszka a lap tetején található.
2. A többfunkciós kijelző fényerejének módosításához mozgassa a csúszka gombját. A csúszkagomb mozgatásához tegye az alábbiak egyikét:
 - Kattintson a csúszkagombra, és húzza a kívánt helyre. Vagy:
 - Kattintson a csúszka egy adott pontjára, hogy a csúszkagombot lépésenként mozgassa a csúszka mentén.

A többfunkciós kijelző fényereje változik, ahogy a csúszkagomb mozog. Ennek segítségével meghatározhatja, mikor áll a gomb az Önnek megfelelő helyen.

Az óra beállításainak megtartása

A többfunkciós kijelzőn látható a pontos idő és az időzóna is. Kiválaszthatja a megjelenített időzónát és az egyes időzónák megjelenítéséhez használt időformátumot.

Egyszerre akár három zónaidő is megjeleníthető a többfunkciós kijelzőn. Az alapértelmezett a greenwichi középidő (GMT). Még két másik időzónát választhat. A többfunkciós kijelző használata során szükség szerint válthat a három időzóna között.

Az óra beállításainak módosítása:

1. Kattintson az MFD (Többfunkciós kijelző) fülre.
A lap három panelból áll, amelyeken megváltoztathatja az idő kijelzésének módját.
A panelek neve: Clock 1 (1. óra), Clock 2 (2. óra) és Clock 3 (3. óra).
Megjegyzés: Az 1. óra alapértelmezés szerint a greenwichi középidőt mutatja.
Ez a beállítás nem módosítható.
2. A Clock 2 és Clock 3 panelen válasszon olyan további időzónákat, amelyeknek az idejét látni szeretné a többfunkciós kijelzőn. Ehhez válasszon egy lehetőséget a megfelelő Time Adjustment (Az idő beállítása) legördülő listáról.
Mindegyik időzóna a greenwichi középidőhöz (GMT) viszonyul, például a GMT +1:00 a greenwichi középidő plusz 1 órának felel meg és így tovább. Mindegyik zónaidőhöz egy betűkkel megadott név is tartozik. A greenwichi középidő neve például Zulu, míg a GMT +12:00 zónaidő neve Mike.
3. Válassza ki az egyes zónaidők megjelenítési formátumát. Ehhez jelölje be a 12 Hour Format (12 órás formátum) jelölőnégyzetet, vagy hagyja üresen.
Ha a jelölőnégyzet üres, az idő 24 órás formátumban jelenik meg, azaz 00:00 és 23:59 között. Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, az idő 12 órás formátumban jelenik meg.
4. Kattintson az Apply (Alkalmaz) gombra.
Ezután a többfunkciós kijelzőn megjelennek a választott zónaidők. További tudnivalókért lásd A többfunkciós kijelző használata című részt.

A dátumbeállítások megtartása

A napi dátum a többfunkciós kijelző jobb alsó sarkában látható. Kiválaszthatja a dátum megjelenítési formátumát.

Lehet például hónap, nap, év a sorrend.

A leválasztógomb működésének megváltoztatása

A gázkaron lévő leválasztógomb ideiglenesen leválasztja a gombokat a játék során. Ezáltal lehetővé teszi az egyes gombok funkciójának ellenőrzését a játék félbeszakítása nélkül, és szükség esetén másik profil kiválasztását. További tudnivalókért lásd A többfunkciós kijelző használata című rész A gombok megtekintése című szakaszát.

A leválasztógomb működésmódjának megváltoztatásához jelölje be vagy hagyja üresen a Latched Clutch Button (Reteszelt leválasztógomb) jelölőnégyzetet a Clutch Settings (A leválasztógomb beállításai) párbeszéddíszletben, majd kattintson az Apply (Alkalmaz) gombra.

Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, a leválasztógomb lenyomása és felengedése leválasztja a gombokat a játék során. A gombok ismételten működővé tételehez nyomja meg, majd engedje fel újra a leválasztógombot.

Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, gombok csak a leválasztógomb lenyomásának idejére lesznek leválasztva a játék során. A leválasztógomb felengedésekor a gombok lenyomása ismét hatással lesz a játék menetére.

A többfunkciós kijelző használata

A többfunkciós kijelző (MFD, Multi-Functional Display) a gázkareggség elválaszthatatlan része. Számos információt jelez ki, köztük a gombok nevét, az éppen használt profilt és a napi dátumot. Stopperóra funkcióval is el van látva. Ezenkívül a többfunkciós kijelző adatok megjelenítésére is alkalmas, és képes együttműködni a támogatott játékok, például a Microsoft Flight Simulator X funkcióival. Az erre vonatkozó további tudnivalókat jelen használati utasítás utolsó fejezete tartalmazza.

A többfunkciós kijelző jellemzői

A többfunkciós kijelző három részre van osztva:

- Az üzemmódkijelző rész a tetején található, és az éppen kiválasztott üzemmódot jelzi. Lásd alább az Üzemmódot használata című részt.

- A többfunkciós kijelző középső részén a botkormányon és a gázkaron található gombok neve látható, valamint az éppen használt profil tekinthető meg és módosítható. Lásd alább A profiladatok használata című részt.
- A többfunkciós kijelző alsó részén az idő és a dátum jelenik meg. Három időzóna pontos idejét tudja kijelezni. Stopperóra funkcióval is el van látna. Lásd alább Az idő és a dátum megtekintése és A stopperóra használata című részt.

A többfunkciós kijelző elrendezése jobboldalt látható:


A többfunkciós kijelző alatti kezelőszervekkel változtatható meg az idő kijelzése, működtethető a stopperóra és lehet beavatkozni a játékspecifikus funkciókba, ahol ez támogatva van.

Üzemmódot használata

A Logitech G X52 Professional HOTAS számos lehetőséget kínál annak beállítására, hogy a játékvezérlő az Ön által kívánt módon működjön. Ehhez létrehozhat profilokat a programozósoftver használatával.

(A részleteket lásd a programozósoftver használati utasításában, amely itt érhető el: logitech.com/support/x52-pro.) Az egyes profilokon belül létrehozhat hat különböző üzemmódot, amelyek meghatározzák, milyen művelet menjen végbe a botkormányon és a gázkaron lévő egyes gombok megnyomásakor.

A többfunkciós kijelzőn megtekintheti, milyen üzemmód van éppen kiválasztva.



Az üzemmód megváltoztatása

Az üzemmódot a botkormányon lévő üzemmódválasztó kapcsolót elforgatva változtathatja meg. Ekkor a többfunkciós kijelzőn megváltozik a MODE (Üzemmód) területen kiválasztott szám, mutatva a kiválasztott üzemmódot.

További üzemmódok használata

Alapértelmezés szerint három üzemmód közül lehet választani. Ez a szám a botkormányon lévő rózsaszín kapcsolóval hatra növelhető. Ehhez az SST programozószoftver segítségével ki kell jelölnie, hogy a rózsaszín kapcsoló ugyanazt a funkciót hajtsa végre, mint a Shift billentyű. A további üzemmódok egyikét a rózsaszín kapcsolót lenyomva tartva és közben az üzemmódválasztó kapcsolót forgatva tudja kiválasztani. Ennek során a SHIFT szó látható a többfunkciós kijelző MODE területén.

Az egyes profilkban a következő üzemmódokat használhatja:



- 1. üzemmód
- 2. üzemmód
- 3. üzemmód
- 1. üzemmód + rózsaszín kapcsoló
- 2. üzemmód + rózsaszín kapcsoló
- 3. üzemmód + rózsaszín kapcsoló

Az éppen használt üzemmód megtekintése Az éppen kiválasztott üzemmód a többfunkciós kijelző felső részén jelenik meg. Ez látható a következő példában:

Ha a három rózsaszín gombos funkció egyikét választotta, látható a SHIFT szó, mert a rózsaszín gomb úgy működik, mint a Shift billentyű.


A profiladatok használata

A többfunkciós kijelző középső részén a botkormányon és a gázkaron található gombokhoz rendelt nevek láthatóak. Ezenkívül megjelenik itt az éppen használt profil és üzemmód neve is.

A gombnevek megtekintése

Megtekintheti az éppen használt üzemmódban az egyes gombokhoz rendelt neveket. Az SST programozósoftverrel számos profilt hozhat létre. Mindegyik profil hat különböző üzemmódot tartalmazhat, eltérő funkciókat rendelve az egyes gombokhoz a különféle játékokban.

Ha hozott létre profilokat, megtekintheti az éppen használt profil kiválasztott üzemmódjában az egyes gomboknak adott neveket. Ha nem hozott létre profilokat, az egyes gombokhoz rendelt alapértelmezett nevek jelennek meg. Az alapértelmezett név mutatja az adott gombhoz a HOTAS megvásárlásakor rendelt funkciót.



A gomb nevének megtekintéséhez nyomja meg a gombot a szokványos módon. A gomb neve a többfunkciós kijelző közepén jelenik meg.

Ha a zajlik valamilyen játék, a leválasztógombbal leválaszthatja a gombokat a játék során. Ezt követően a gombot megnyomva megjelenik annak neve anélkül, hogy ez befolyásolná a játék menetét. A vásárláskor a leválasztógomb úgy van beállítva, hogy mindenkor lenyomva kell tartani, amíg leválasztva szeretné tartani a gombokat a játék közben. A leválasztógomb működését a Logitech G X52 Professional HOTAS tulajdonságablakának MFD (Többfunkciós kijelző) lapján módosíthatja. További tudnivalókért lásd A játékvezérő beállításainak megőrzése rész A leválasztógomb működésének megváltoztatása című szakaszát.

Megjegyzés: Ha a tulajdonságablak meg van nyitva, nem jelenik meg a gombok neve.

Az éppen használt profil megváltoztatása

A többfunkciós kijelzőről menet közben megváltoztathatja az éppen használt profilt. Észreveheti például, hogy nem a zajló játékhoz való profilt használja.

A profil megváltoztatása menet közben

1. Nyomja meg a leválasztógombot. A leválasztógombon és a botkormány fő nézőpontválasztó gombján lévő LED-ek villogni kezdenek. Ha a leválasztógomb le van nyomva, a gombok lenyomása nincs hatással a játék menetére.
2. A botkormány fő nézőpontválasztó gombját felfelé (észak) vagy lefelé (dél) mozdítva gördessen keresztül a profilokon. Ekkor a profilnevek a többfunkciós kijelző középső részének alsó sorában tűnnék fel.
Megjegyzés: A többfunkciós kijelzőről a számítógép összes mappája elérhető. Mappa megnyitásához nyomja jobbra (kelet) a nézőpontválasztó gombot. Eggyel magasabb szintre lépéshez gördessen át az adott mappában lévő fájlokon és mappákban, amíg a [...] jelhez nem ér, majd nyomja jobbra (kelet) a nézőpontválasztó gombot.
3. Válassza ki a kívánt profilt a jobbra (kelet) nyomva a nézőpontválasztó gombot, amikor az adott profil neve látható a többfunkciós kijelzőn. Ekkor ez lesz a kiválasztott profil, és ennek beállításait használja a készülék a játék folytatásakor.
Tipp: Az éppen kiválasztott profilt a nézőpontválasztó gombot balra (nyugat) mozdítva törölheti. A botkormányon és a gázkarson lévő gombok visszakapják alapértelmezett beállításaikat.
4. Engedje fel a leválasztógombot. Ennek módja a leválasztógomb beállításaitól függ. Vagy ne nyomja tovább a leválasztógombot, vagy nyomja le, majd engedje fel.



Az idő és a dátum megtekintése

A többfunkciós kijelző alsó részén a pontos idő és a napi dátum látható.

A többfunkciós kijelzőnek ez a része használható stopperőraként is. A két funkció között a Function (Funkció) gombot lenyomva válthat. A funkcióval kapcsolatos további tudnivalókért lásd alább A stopperóra használata című részt.

Az idő megtekintése

Kiválaszthatja, hogy a három közül melyik időzóna idejét szeretné megtekinteni.

A választható időzónák közti váltáshoz használja a fel (Start/Stop) vagy a le (Reset – Alaphelyzet) gombot.

A három időzóna közti váltások során egy szám jelenik meg a többfunkciós kijelző jobb alsó sarkában (a dátum helyén). Ez a szám pár másodperc után eltűnik.

Az alapértelmezett a greenwichi középidő (GMT), és ezt az 1-es szám jelöli. Kiválaszthatja, mely egyéb időzónák jelenjenek még meg, és az azok megjelenítéséhez használt időformátumot. Az eljárás ismertetését A játékvezérlő beállításainak megőrzése rész Az óra beállításainak megtartása című szakasza ismerteti.

A dátum megtekintése

A napi dátum a többfunkciós kijelző jobb alsó sarkában látható. A dátum alapértelmezés szerint HHNNÉÉ formában jelenik meg. A dátumformátumot megváltoztathatja pl.

ÉÉHHNN formátumra. Az eljárás ismertetését A játékvezérlő bedíllításainak megőrzése rész A dátumbeállítások megtartása című szakasza ismerteti.

A stopperóra használata

A többfunkciós kijelző alsó része használható stopperőraként is. A stopperóra és az időkijelzés között a Function (Funkció) gombot lenyomva válthat. Amikor a stopperóra van kiválasztva, az alábbiak láthatóak a kijelzőn:

A stopperóra használata

1. Nyomja meg egyszer a Start/Stop gombot. A másodpercek száma növekedni kezd.
2. A stopperóra leállításához nyomja meg újra a Start/Stop gombot.
3. A mért idő törléséhez és a 00:00 állásra való visszaállításhoz nyomja meg a Reset (Alaphelyzet) gombot.



Megjegyzés: A stopperóra eleinte percet és másodpercet jelez ki. Ha a mért idő eléri az 59 perc 59 másodpercet (59:59), átvált óra és perc kijelzésre. Ez azt jelenti, hogy az 59:59 után a kijelzés 01:00 értékre vált.

Az oldalkormány-reteszelt használata

A botkormány oldalkormány-vezérlő funkcióját az oldalkormány-reteszelt bekapcsolásával kiakapsolhatja. Ezt követően a botkormány nem lehet elforgatni.

Az oldalkormány-reteszelt használata

1. Állítsa úgy a botkormányt, hogy a három váltókapcsoló (T1-T6) Ön felé nézzen. Az oldalkormány-reteszelt a botkormány talpán található, a bal oldalon. Ha közelebbről megnézni, láthatja az RLOCK feliratot.
2. Húzza ki az RLOCK kapcsolót. Ez legkönyebben talán a bal kéz hüvelykujjával oldható meg. Ezt követően reteszelve lesz a botkormány forgatása. Az oldalkormány funkciót bármikor visszaállíthatja az RLOCK kapcsolót visszanyomva.

A kar beállítása

Optimálisan kényelmessé teheti a botkormány használatát a kéztámasz és a rózsaszín kapcsoló magasságának beállításával. Ha kicsi a keze, a legfelső helyzetbe állíthatja a kéztámaszt és a rózsaszín kapcsolót. Ezzel csökken a távolság az elsütőbillentyű és a rózsaszín kapcsoló között, nem kell nagyon terpesztenie, hogy mindenkor előrje. Ha nagyobb a keze, maximális távolságot is beállíthat, hogy kényelmesen kezelhesse a botkormányt.

A kar beállítása

1. Állítsa úgy a botkormányt, hogy a három váltókapcsoló (T1-T6) az Önnel ellentétes irányba nézzen.
A kar hátsó részének kb. 1/3-ánál tisztán látható egy fémcavar.
2. Lazítsa meg a csavart balra forgatva.
Amikor a csavar már lég laza, szabadon mozgathatja a kar hátulján lévő hornyában.
A csavar mozgatásával mozog a kéztámasz és a rózsaszín kapcsoló is.
3. Mozgassa addig a csavart, amíg a kéztámasz és a rózsaszín kapcsoló a kívánt magasságba nem kerül.
4. Állítsa a csavart az Önnel legmegfelelőbb magasságba. Öt helyzet közül választhat.
5. Jobbra forgatva húzza meg a csavart az adott helyzetben.

A Microsoft Flight Simulator X beépülő moduljának használata a Logitech G X52 Professional HOTAS játékvezérlővel

A Microsoft Flight Simulator X szimulátorban megtalálható legtöbb repülőgép rendelkezik rádiós panellel, amelyet lenyomott Shift+2 billentyűkombináció mellett az egérrrel lehet megjeleníteni és beállítani. A repülőgép rádiós paneljének kijelzőjén a kommunikációs rádiók beállított frekvenciája látható, valamint a Nav1 és Nav2 VOR rádiók, az ADF navigáció, a távolságmérő rádió (DME) és a válaszjeladó frekvenciája és a robotpilóta beállításai. A rádiós panel kijelzői repülőgépenként eltérőek, de a rajtuk látható alapadatok azonosak.

Első lépésként telepítenie kell a Flight Simulator X beépülő modulját, amely a támogatási weblapról töltethető le: logitech.com/support/x52-pro. Ez azt jelenti, hogy az X52 Pro már be van állítva a rádiós panelen megjelenő adatok kijelzésére és kezelésére, és a Microsoft Flight Simulator X alkalmazás megnyitásakor a rádiós panelen beállított értékeket mutatja. A rádiós panel eléréséhez és beállításainak megváltoztatásához kövesse az alábbi utasításokat.

Ha a HOTAS-illesztőprogramok telepítése után telepítette a Flight Sim 10-et, lépjön a C:\Program Files (x86)\Logitech\FSX Plugin mappába, és futtassa (duplán rákattintva) a LogiFlightSimX.exe fájlt.

Innenről akármikor elindítja a Flight Simulator X programot, az X52 Professional iMFD kijelzőjén a rádiós panel adatai jelennek meg. Ha bármikor le szeretné tiltani ezt a funkciót, nyissa meg a Futtatás mezőt a Start > Futtatás parancssal, és a Futtatás mezőbe írja be a következőket:

"C:\program files\Logitech\directoutput\LogiFlightSimX.exe" -uninstall
A rádiós panel programozása a Microsoft Flight Simulator X programban

Példaként használjuk a Cessna C172SP Skyhawk repülőgéptípust. Alul megjelenik a pilótafülke képe, valamint baloldalt a repülőgép magassága, műszer szerinti sebessége és térbelihelyzet-adatai, jobboldalt pedig a navigációs műszerek.





A számítógép billentyűzetén a Shift + 2 billentyűkombinációt megnyomva a rádiós panel eltúnik.



A rádiós panel beállításainak megváltoztatása az X52 iMFD a többfunkciós kijelzőjének kezelőgombjaival és a kijelzővel

Amikor még a földön áll, nyissa meg a rádiós panelt.

Az X52 Professional iMFD kijelzőjén a bal oldali Pg. up és Pg. down kereket forgatva tekintse meg a rádiós panel minden részét az iMFD LCD-kijelzőjén. A megtekinthető részek:

- Com 1 és Nav 1
- Com 2 és Nav 2
- ADF
- DME
- Válaszjeladó
- Robotpilóta

Ha meg szeretné változtatni például a Com 1 és Nav 1 vagy a Com 2 és Nav 2 rádió frekvenciáját, válassza ki azt a panelt, amelyen az adott Com és Nav csatornák láthatóak. Az aktív és a tartalékgépjáratok közötti váltáshoz a jobb oldali kereket forgatva vigye a [] kurzort az aktív (felül látható) frekvenciára, amelyről a tartalékgépjáratra szeretne átváltani, majd nyomja meg a jobb oldali kerék gombját (a többfunkciós kijelző (MFD) kiválasztógombját).

A tartalékgépjáratok módosításához forgassa jobbra a jobb oldali kereket, amíg a > jel a frekvencia bal oldalára nem kerül, majd nyomja meg a többfunkciós kijelző kiválasztógombját, hogy a > jel >> jellel változzon. Most a jobb oldali kereket felfelé vagy lefelé forgatva növelheti vagy csökkentheti a frekvencia első három számjegyének értékét. Ha megfelelő a beállított érték, nyomja le újra a többfunkciós kijelző kiválasztógombját, és lépj ki a frekvencia ezen részének módosításából.

A frekvencia két tizedesjegyének megváltoztatásához forgassa a jobb oldali kézikereket felfelé vagy lefelé addig, amíg meg nem jelenik a < jel a frekvencia jobb oldalán. Nyomja meg a többfunkciós kijelző kiválasztógombját, és a < jel << jellel változik. Ekkor a kereket felfelé vagy lefelé forgatva növelje vagy csökkentse a két tizedesjegy értékét. Ha megfelelő a beállított érték, nyomja le újra a többfunkciós kijelző kiválasztógombját, és lépj ki.

A tartalékgépjárat aktiválásához a jobb oldali kézikereket forgatva emelje ki az aktív frekvenciát (a [] zárójel alakú kurzorok között látható). Nyomja meg a többfunkciós kijelző kiválasztógombját, és a tartalékgépjárat aktivitását elérheti.

A kívánt Com 1, Com 2, Nav 1, Nav 2 frekvenciára egérrel a pilótafülké rádiós paneljének megfelelő kapcsolójára kattintva váltathat. A Cessna C172SP Skyhawk esetében ezeket a kapcsolókat a rádiós panel legtetején találja.

Saját iMFD-műveletek létrehozása

A Software Development Kit (SDK) segítségével saját iMFD-műveleteket is létrehozhat a játékokhoz. Az SDK az X52 Professional termékhez való szoftver telepítése után a C:\Program Files\Logitech\DirectOutput\SDK könyvtárban található.

LOGITECH G X52 PROFESSIONAL SPACE/FLIGHT HOTAS – PROHLÍDKA PRODUKTU

JOYSTICK



2stupňová kovová spoušť
Zněče nepřítele za pomocí
přesné, odolné a efektivní působící[®]
spoušti. Pod každý ze stupňů
lze naprogramovat samostatné
funkce palby.

3 přepínače Vybavené
pružinou a prakticky
umístěné na základně
pro 6 doplňkových
programovatelných
letových příkazů.



Možnost
nastavení do
5 pozic pro ruce
všech velikostí.

Pod efektní působící
kovový přepínač
ovládaný malíčkem
lze přidat funkci shift
pro zdvojnásobení počtu
programovatelných
příkazů.

Odpalovač raket
Odklopte bezpečnostní
kryt vybavený pružinou
pro aktivaci odpalování
raket.



Volič režimu Otočný
volič se 3 pozicemi
a třísvětovým
indikátorem LED
pro indikaci režimu
programu.

2x 8smerný
kloboukový
přepínač –
1 neadefinovaný
pro volbu režimu
pohledu; vyberte si
z různých režimů
pohledu a přidaté
často používané
příkazy.

3 tlačítka palby
Podsvícená tlačítka,
prakticky umístěná
na hlavní joysticku
pro rychlý přístup
v žáru bitvy.



3D kormidlo Otáčejte
rukoujetí joysticku pro přesné
ovládání kormidla; zahrnuje
integrovaný mechanismus
zamykaní kormida.

Mechanismus pro přesné
centrování Bezkontaktní
technologie na osách x
a y a pružiny s konstantní
silou snižují výběr, zkvalitňují
ovládání a zvyšují odolnost.

OBECNÉ PODSVÍCENÍ FUNKcí

Podsvícená tlačítka a multifunkční displej (MFD) –
ideální pro prostředí se špatným osvětlením a jako
záruka, že se v davu neztratíte. Jas lze regulovat
prostřednictvím ovládacích panelů systému Windows.

KOVOVÉ SOUČÁSTI

Konstrukce obsahuje kovové součásti pro navýšení
odolnosti a maximální pohodlí při dlouhodobém hraní.

PLYN

2 tlačítka palby Prakticky umístěná na hlavici plynů pro rychlý přístup v žáru bitvy.



Levé tlačítko myši

Posuvník s plynulým chodem ovládaný palcem pro nastavení os stoupání, náběhu a zatáčení nebo priblížení/oddálení náhledu.

Ovladač myší, který může rovněž sloužit jako kloboučkový přepínač.

8směrný kloboučkový přepínač: Vyberte si z různých režimů pohledu a přidejte často používané příkazy.

Rolovací kolečko umístěné na zadní části jednotky plynů pro aktivaci ukazováčkem; zahrnuje integrované tlačítka.



Obrazovka multifunkčního displeje (MFD) ukazuje:

Stav režimu a funkce shift

Stav režimu je určen voličem režimu na hlavici ovládače.

Uživatelem definovaná textová oblast

-označuje název příkazu přiřazeného tlačítku při aktivaci.

-uvádí název používaného profilu a umožňuje výběr profilu v reálném čase. Profily lze rovněž přepínat během hraní stiskem tlačítka spojky a procházením nahoru a dolů dostupnými profily pohybem kloboučkového přepínače s funkcí přepínání režimu pohledu. Pohybem stejného přepínače vlevo smažete aktuální profil a pohybem vpravo aktivujete profil.

Vícenásobné zobrazení času

Časové pásmo (nastavte místní čas ve startovní a cílové destinaci pomocí ovládacích panelů) Možnost nastavení formátu data/měsíce/času

Stopky pro dobu letu



Progressivní ovládání plynů Ultralpnuly chod s kovovou regulací předpěti a zarážkami pro programování nastavení volnoběhu (0-20 %) a přídavného spalování (80-100 %).

ZAČÍNÁME

Pro správnou funkčnost tohoto produktu nainstalujte software ze stránky logitech.com/support/x52-pro

SPRÁVA NASTAVENÍ OVLADAČE

Ovladač Logitech X52 Professional HOTAS je již z výroby připraven k použití. Naším cílem však je, abyste jej mohli využívat takovým způsobem, kterým vám vyhovuje nejlépe. Z tohoto důvodu jsme jednotky ovladače a plynou vybavili možností úpravy jednotlivých nastavení. Můžete například regulovat úroveň jasu indikátorů LED jednotlivých tlačítek, kontrolovat, zda ovladač funguje správně nebo měnit způsob zobrazování data na multifunkčním displeji (MFD).


Nastavení můžete měnit v okně vlastností svého ovladače HOTAS. Toto okno zobrazíte otevřením obrazovky Zařízení a tiskárny v systému Windows, kliknutím pravým tlačítkem na X52 a výběrem možnosti Herní ovladače.

V části Herní ovladače vyberte X52 Professional HOTAS a poté klikněte na Vlastnosti.

V okně vlastností ovladače X52 Professional HOTAS se nachází pět samostatných karet. Na jednotlivých kartách můžete zobrazit a měnit různá nastavení ovladače. Nastavení, která můžete měnit, jsou popsána v následujících částech.

Testování ovladače

- Klikněte na kartu Test.



Funkce ovladače, které můžete otestovat, jsou zobrazeny níže.

- Příslušným způsobem otestujte každou funkci.

Postup testování se liší v závislosti na vybrané funkci. Může například zahrnovat stisknutí příslušného tlačítka nebo otočení otočného ovladače.

Správa mrtvých zón

Pro jednotlivé rozsahy pohybu a osy funkcí ovladače si můžete vytvořit mrtvé zóny. Jejich účelem je redukovat narušení způsobená nechtěnými pohyby leteckého ovladače a ostatních ovládacích prvků. Představte si situaci, když potrebujete ovladačem pohnout pouze v ose X, avšak těžko při tom zabráníte mírnému vychýlení v ose Y. Pro osu Y si proto můžete nastavit mrtvou zónu, díky čemuž nebude toto drobné vychýlení ovladači detekováno.

Co je mrtvá zóna?

Mrtvá zóna je část rozsahu pohybu v ose, která není ovladači detekována, a proto nemá žádný vliv na probíhající hru. Může se nacházet okolo středového bodu rozsahu nebo na obou koncích.

Postup nastavení mrtvých zón

1. Klikněte na kartu Mrtvá zóna.

Ovládací prvky, pro které můžete vytvářet mrtvé zóny, jsou zobrazeny takto:


Každá z os je znázorněna bílým polem obsahujícím červenou čárku, která označuje aktuální nastavení prvků. Posunutím příslušného prvku posunete také tuto červenou čárku. Pomocí této čárky přesně určíte, kde mrtvá zóna začíná a kde končí. Pod každým polem se nachází posuvná stupnice. Pomocí ní můžete upřesnit rozsah každé z mrtvých zón.

2. Klikněte na posuvník stupnice a tažením jej přesuňte na místo, kde má mrtvá zóna končit. Oblast znázorňující mrtvou zónu je zbarvená šedě.

3. Pomocí středových posuvníků můžete regulovat mrtvou zónu okolo středového bodu osy. Pomocí posuvníků na obou koncích můžete vytvářet mrtvé zóny na příslušném konci osy.

Tipy: Ve výchozím nastavení kliknutím na levý nebo pravý posuvník daného páru budete pohybovat oběma zároveň. Pokud chcete regulovat pouze jednu stranu mrtvé zóny, můžete toto nastavení změnit. Učiníte tak kliknutím pravým tlačítkem kamkoli do bílého pole a ze zobrazeného rozbalovacího seznamu vyberete možnost Propojit mrtvé zóny. Opakováním tohoto postupu páry posuvníků znova propojíte.

Stávající nastavení mrtvých zón pro osu můžete vymazat kliknutím pravým tlačítkem kamkoli do bílého pole a výběrem Vymazat mrtvou zónu.



Správa jasu indikátorů LED

Autentický pocit z ovládání letounu prostřednictvím ovladače Logitech G X52 Professional HOTAS umocňuje celá řada indikátorů LED na jednotce plynu a leteckého ovladače.

Vzhled těchto indikátorů LED můžete upravovat dle svých potřeb zvyšováním nebo snižováním jejich jasu.


U některých tlačítek můžete rovněž měnit barvu indikátorů LED – na výběr máte u většiny z nich zelenou, oranžovou nebo červenou.

Postup nastavení jasu indikátorů LED

1. Klikněte na kartu LED.

Zobrazí se posuvná stupnice, pomocí které můžete regulovat jas zobrazení indikátorů LED na svém ovladači a plynu:

2. Pohybem posuvníku po stupnici regulujte jas indikátoru LED. Jas indikátoru LED se při pohybu posuvníku průběžně mění, čímž je zajištěn vzhled dle vašich představ. Pohybovat posuvníkem můžete takto:
 - Klikněte a táhněte posuvníkem po stupnici; nebo:
 - Klikněte na bod na stupnici pro pohyb posuvníku v postupných krocích.




Správa nastavení displeje MFD

Vaše jednotka je vybavena MFD, neboli multifunkčním displejem. Způsob zobrazování informací na displeji MFD můžete regulovat pomocí různých nastavení na kartě MFD:

Co je MFD?

MFD představuje obrazovku, na které se zobrazuje celá řada různých informací, mimo jiné aktuálně zvolený režim a dnešní datum. Jedná se o součást stejné jednotky jako plyn. Displej MFD samotný a režim jeho fungování je podrobně popsán v části Používání displeje MFD.



Postup regulace jasu displeje MFD

1. Klikněte na kartu MFD.
Posuvník pro regulaci jasu se nachází v horní části karty.
2. Upravte jas displeje MFD pohybem posuvníku po stupnici. Pohybovat posuvníkem můžete téměř do způsoby:
 - Klikněte a táhněte posuvníkem po stupnici. Nebo:
 - Klikněte na bod na stupnici pro pohyb posuvníku v postupných krocích.

Jas displeje MFD se při pohybu posuvníku mění. Využijte tento fakt pro určení, kdy je dosaženo požadovaného jasu.

Správa nastavení hodin

Na displeji MFD si můžete zobrazit aktuální čas v libovolném časovém pásmu. Nastavit si můžete zobrazení časových pásem a formát, ve kterém se bude čas jednotlivých pásem zobrazovat.

Na displeji MFD si můžete zobrazit až tři různá časová pásmá. Jako výchozí je nastaven greenwichský čas (GMT). Přidat můžete ještě dvě další časová pásmá. Při používání displeje MFD můžete dle potřeby mezi těmito třemi časovými pásmi přepínat.

Postup úpravy nastavení hodin

1. Klikněte na kartu MFD.
Tato karta obsahuje tři panely, pomocí kterých můžete měnit způsob zobrazení času na displeji MFD. Nazývají se Hodiny 1, Hodiny 2 a Hodiny 3.
Poznámka: U Hodin 1 je automaticky nastaven čas GMT. Toto nastavení nelze změnit.
2. Na panelech Hodiny 2 a Hodiny 3 vyberte další časová pásmá, která chcete zobrazit na displeji MFD. Učiníte tak výběrem možnosti z odpovídajícího rozbalovacího seznamu Nastavení času.
Každá z možností představuje čas vztažený ke GMT, například GMT +1:00 je čas GMT plus jedna hodina atd. Každý čas je navíc doplněn o označení z fonetické abecedy. Čas GMT je například doplněn označením „Zulu“ a čas GMT +12:00 označením „Mike“.
3. Zvolte formát pro zobrazení jednotlivých časů. Učiníte tak zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí příslušného políčka 12hodinového formátu.
Pokud zaškrtnutí políčka zrušíte, čas se zobrazí ve 24hodinovém formátu, tj. mezi 00:00 a 23:59. Pokud políčko zaškrtnete, čas se zobrazí ve 12hodinovém formátu.
4. Klikněte na Použít.
Nyní si na displeji MFD budete moci zobrazit aktuální čas ve zvolených časových pásmech. Podrobnosti naleznete v části Používání displeje MFD.

Správa nastavení data

Aktuální datum je zobrazeno v pravém dolním rohu displeje MFD. Můžete si zvolit způsob, jakým se bude datum zobrazovat.

Můžete si například nastavit, aby se zobrazoval nejprve měsíc, a poté den a rok.

Nastavení režimu funkce tlačítka spojky

Tlačítko spojky na plynu slouží k dočasné deaktivaci tlačítek v průběhu hry. Díky tomu se budete moci podivat, co které tlačítko dělá a podle potřeby zvolit jiný profil, aniž byste přerušovali hru. Blížší informace naleznete v části Zobrazení názvů tlačítek kapitoly Používání displeje MFD.

Chcete-li změnit režim fungování tlačítka spojky, zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Zajištěné tlačítko spojky na panelu Nastavení tlačítka spojky a poté klikněte na Použít.

Je-li políčko zaškrtnuté, po stisknutí a uvolnění tlačítka spojky dojde k deaktivaci tlačítek v průběhu hry. Chcete-li tlačítka znova aktivovat, je třeba tlačítko spojky znova stisknout a uvolnit.

Pokud políčko není zaškrtnuté, k deaktivaci tlačítek během hry dojde pouze po dobu, kdy držíte tlačítko spojky stisknuté. Jakmile tlačítko spojky uvolníte, budou tlačítka v průběhu hry znova aktivní.

Používání displeje MFD

MFD, neboli multifunkční displej, je nedílnou součástí jednotky plynu. Slouží k zobrazení různorodých informací, mimo jiné názvů tlačítek, aktuálního profilu a dnešního data. Mimo to je vybaven funkci stopek. Displej MFD navíc umožňuje zobrazení informací a interakci s funkcemi v podporovaných hrách, například Microsoft Flight Simulator X. Blížší informace o tomto tématu naleznete v poslední kapitole této příručky.


Funkce displeje MFD

Displej MFD je rozdělen do tří částí:

- Část s režimy se nachází v horní části displeje a zobrazuje aktuálně zvolený režim. Viz část Správa režimů níže.
- Středová část displeje slouží k zobrazení názvů tlačítek na leteckém ovladači a plynu, a k zobrazení a přepínání aktuálního profilu. Viz Správa informací profilu níže.
- V dolní části displeje je zobrazen čas a datum. Displej umožňuje zobrazení aktuálního času až ve třech časových pásmech. Je rovněž vybaven funkcí stopek. Viz části Zobrazení času a data a Používání stopek níže.

Rozvržení displeje MFD je zobrazeno vpravo:

Ovládací prvky pod displejem slouží k přepínání zobrazení času, ovládání stopek a interakci s funkcemi spuštěné hry, je-li podporována.



Správa režimů

Ovladač Logitech G X52 Professional HOTAS disponuje rozsáhlými možnostmi konfigurace funkcí dle vašich představ. K tomuto účelu slouží profily, které si vytvoříte za pomocí programovacího softwaru. (Podrobné informace naleznete v příručce k programovacímu softwaru online na stránce logitech.com/support/x52-pro). V rámci každého profilu si můžete vytvořit až šest různých režimů, které definují akce aktivované při stisku tlačítek na leteckém ovladači a plynu.

Pomocí displeje MFD si můžete zobrazit aktuálně zvolený režim.

Přepínání režimů

Režimy můžete přepínat otáčením voliče režimů na leteckém ovladači. Při přepínání se číslo REŽIMU zobrazené na displeji MFD mění v reakci na vaši volbu.

Používání doplňkových režimů

Ve výchozím nastavení jsou k dispozici tři režimy. Tento počet můžete navýšit na šest pomocí přepínače ovládaného malíčkem na leteckém ovladači. Aby toto bylo možné provést, je třeba přepínači ovládanému malíčkem přiřadit funkci klávesy Shift za pomocí programovacího softwaru SST. Doplňkový režim pak budete moci zvolit podržením přepínače ovládaného malíčkem a otáčením voliče režimů. Jakmile tak učiníte, v části s režimy displeje MFD se zobrazí slovo SHIFT.

V rámci každého profilu můžete využívat následující režimy:




- Režim 1
- Režim 2
- Režim 3
- Režim 1 + malíček
- Režim 2 + malíček
- Režim 3 + malíček

Zobrazení aktuálního profilu Aktuálně zvolený režim je zobrazen v horní části displeje MFD. Toto je znázorněno v následujícím příkladu:

Pokud jste zvolili některý ze tří režimů aktivovaných malíčkem popsaných výše, zobrazí se slovo SHIFT, jelikož přepínač ovládaný malíčkem slouží jako klávesa Shift.

Správa informací profilu

Středovou část displeje MFD můžete využívat k zobrazení názvů přiřazených k tlačítkům na leteckém ovladači a plynu. Na displeji se rovněž zobrazuje název profilu a aktuálně zvoleného režimu.



Zobrazení názvů tlačítek

Dle potřeby si můžete zobrazit názvy přiřazené tlačítkům aktuálního režimu.

Pomocí programovacího softwaru SST si můžete vytvořit celou řadu profilů. Každý profil může obsahovat až šest různých režimů pro přiřazení různých funkcí jednotlivým tlačítkům pro použití v různých hrách.

Po vytvoření profilů si můžete zobrazit názvy, které jste přiřadili tlačítkům vybraného režimu v aktuálním profilu. Pokud jste si žádné profily nevytvořili, zobrazí se výchozí název přiřazený každému z tlačítek. Výchozí název vychází z funkce přiřazené jednotlivým tlačítkům v továrním nastavení ovladače HOTAS.

Chcete-li zobrazit název tlačítka, stiskněte jej jako obvykle. Název se zobrazí v prostředním řádku displeje MFD.

Je-li spuštěná hra, je třeba nejprve stiskem tlačítka spojky deaktivovat tlačítka ve hře. Poté budete moci stisknutím zobrazit jejich názvy, aniž by došlo k ovlivnění chodu hry. V továrním nastavení je režim tlačítka spojky nastaven tak, že jej musíte držet stisknuté, aby došlo k deaktivaci tlačítka v aktuálně spuštěné hře. Režim funkce tlačítka spojky můžete změnit v okně vlastností ovladače Logitech G X52 Professional HOTAS prostřednictvím karty MFD. Blížší informace najeznlete v části Nastavení režimu funkce tlačítka spojky kapitoly Správa nastavení ovladače.

Poznámka: Názvy tlačítek nelze zobrazit, je-li otevřené okno vlastností.

Přepínání aktuálního profilu

Displej MFD můžete využít k přepnutí aktuálního profilu v reálném čase – když například spusťte hru a uvědomíte si, že není zvolen správný profil pro tuhoto hráče.

Postup přepnutí profilu v reálném čase

1. Stiskněte tlačítko spojky. Indikátory LED na tlačítku spojky a hlavním ovladači režimu pohledu leteckého ovladače začnou blikat. Je-li tlačítko spojky stisknuté, ostatní tlačítka nebudou mít na pravě spuštěnou hru vliv.
2. Pohybujte hlavním ovladačem režimu pohledu na leteckém ovladači nahoru (sever) nebo dolů (jih) pro procházení profily. Během procházení se budou v dolním řádku středové části displeje MFD zobrazovat názvy profilů.

Poznámka: Pomocí displeje MFD

můžete procházet všemi složkami ve svém počítači. Chcete-li otevřít složku,

pohněte ovladačem režimu pohledu

doprava (východ). Chcete-li přejít o úroveň

výše, procházejte soubory a složkami v aktuální složce, dokud neuvidíte [...] a poté pohněte ovladačem režimu pohledu doprava (východ).

3. Vyberte požadovaný profil pohybem hlavního ovladače režimu pohledu doprava (východ), dokud se na displeji MFD nezobrazí název tohoto profilu. Tento profil se stane aktuálním a jeho nastavení se aplikují po obnovení spuštěné hry.

Tip: Aktuální profil můžete vymazat pohybem ovladače režimu pohledu doleva (západ). U tlačítka na ovladači a plynů se obnoví jejich výchozí nastavení.



- Uvolněte tlačítko spojky. Provedení této akce závisí na nastavení tlačítka spojky.
Buď tlačítko spojky přestaňte tisknout, nebo jej stiskněte a uvolněte.

Zobrazení data a času

V dolní části displeje MFD je zobrazen aktuální čas a datum:

Tuto část displeje je rovněž možné využít jako stopky. Mezi těmito dvěma funkci můžete přepínat stiskem tlačítka Funkce. Bližší informace o této funkci naleznete v části Používání stopek níže.

Zobrazení času

Z dostupných časových pásem si můžete vybrat až tři, u kterých si necháte zobrazit aktuální čas. Pro procházení mezi dostupnými časovými pásmi použijte tlačítka nahoru (Start/Stop) a dolů (Reset).

Při procházení mezi třemi časovými pásmi se v pravém dolním rohu displeje MFD bude zobrazovat číslo (namísto data). Toto číslo po několika sekundách zmizí.

Greenwichský čas (GMT) je k dispozici ve výchozím nastavení a je zastoupen číslem 1. Podle potřeby si můžete nechat zobrazit další dvě pásmá a zvolit formát, ve kterém se budou jednotlivé časy zobrazovat. Bližší popis tohoto postupu naleznete v části Správa nastavení hodin kapitoly Správa nastavení ovladače.

Zobrazení data

Datum je zobrazeno v pravém dolním rohu displeje MFD. Ve výchozím nastavení je zobrazeno ve formátu MMDDRR. Formát data můžete změnit například na DDMMRR. Bližší popis tohoto postupu naleznete v části Správa nastavení data kapitoly Správa nastavení ovladače.

Používání stopek

Dolní část displeje MFD lze rovněž využívat jako stopky. Mezi zobrazením stopek a času můžete přepínat stiskem tlačítka Funkce. Vyberete-li stopky, bude obrazovka vypadat takto:

Postup použití stopek

- Jednou stiskněte tlačítko Start/Stop. Počet sekund se začne zvyšovat.
- Znovu stiskněte tlačítko Start/Stop pro zastavení časovače.
- Stisknutím Reset čas vymaže a znova nastavte 00:00.



Poznámka: Časovač po spuštění zobrazuje minuty a sekundy. Jakmile zaznamenaný čas dosáhne padesáti devíti minut a padesáti devíti sekund, tj. 59:59, začne zobrazovat hodiny a minuty. To znamená, že po dosažení 59:59 se zobrazení změní na 01:00.

Použití zámku kormidla

Funkci kormidla můžete na svém leteckém ovladači vypnout aktivací zámku kormidla. Jakmile tak učiníte, leteckým ovladačem nebude možné otáčet.

Postup použití zámku kormidla

- Umístěte jednotku leteckého ovladače se třemi přepínači (T1 až T6) čelem k vám. Zámek kormidla je umístěn na základně leteckého ovladače, na levé straně. Pokud se podíváte blíže, zjistíte, že je označen nápisem RLOCK.
- Zatáhněte za spínač RLOCK. Nejsnazší způsob, jak provést tuto akci, je použít palec na levé ruce. Funkce otáčení leteckého ovladače je nyní uzamčena a otáčení je zablokováno. Funkci kormidla můžete kdykoli obnovit opětovným zavaknutím spínače RLOCK.

Nastavení rukojetí

Pro navýšení pohodlí při používání leteckého ovladače si můžete přizpůsobit výšku opěrky ruky a spínače ovládaného malíčkem. Pokud jsou vaše ruce malé, můžete si opěrku ruky a spínač ovládaný malíčkem umístit do nejvyšší polohy. Snížíte tím vzdálenost mezi spínačem spouště a spínačem ovládaným malíčkem, a nebudeste tak muset při jejich ovládání natahovat ruku. Pokud máte větší ruce, můžete tuto vzdálenost zvýšit a manipulovat tak leteckým ovladačem pohodlněji.

Postup nastavení rukojetí

- Umístěte jednotku leteckého ovladače se třemi přepínači (T1 až T6) směrem od vás. Na zadní straně rukojeti se zhruba v jedné třetině odspoda nachází dobře viditelný kovový šroubek. Povolte šroubek jeho otáčením proti směru hodinových ručiček. Jakmile se šroubek uvolní, můžete jím volně pohybovat nahoru nebo dolů ve vymezeném prostoru na zadní části rukojeti. Posouváním šroubku rovněž pohybujete opěrkou ruky a spínačem ovládaným malíčkem.
- Posuňte šroubek tak, aby se opěrka ruky a spínač ovládaný malíčkem nacházely v požadované výšce.
- Umístěte šroubek do polohy, která nejlépe vyhovuje vámi zvolené výšce. Na výběr máte celkem pět poloh.
- Utáhněte šroubek jeho otáčením ve směru hodinových ručiček.

Používání pluginu Microsoft Flight Simulator X s ovladačem Logitech G X52 Professional HOTAS

Většina letounů dostupných v simulátoru Microsoft Flight Sim X je vybavena panelem vysílačky, který se zobrazí při stisku kláves Shift + 2 a lze jej regulovat myší. Displej panelu vysílačky letounu zobrazuje frekvence, na které jsou nalaďeny také komunikační vysílačky, např. frekvenci radiomajáku VOR Nav1 a Nav2, frekvenci navigace ADF, rádiový dálkoměr (DME), frekvenci transpondéru a nastavení autopilota. Displej vysílačky se letounu od letounu liší, avšak základní zobrazené informace jsou stejné.

Nejprve bude třeba nainstalovat plugin pro Flight Simulator X, který je k dispozici na stránce podpory: logitech.com/support/x52-pro. Instalací pluginu zajistíte, že ovladač X52 Pro bude moci zobrazovat a využívat údaje vysílačky, a po spuštění aplikace Microsoft Flight Sim X zobrazí nastavení vysílačky. Řídte se pokyny uvedenými níže pro zobrazení a nastavení vysílačky.

Pokud jste nainstalovali simulátor Flight Sim 10 až po instalaci ovladačů zařízení HOTAS, přejděte na C:\Program Files (x86)\Logitech\FSX Plugin a spusťte (poklikáním) soubor LogiFlightSimX.exe

Od též se při spuštění simulátoru Flight Sim X budou na displeji MFD ovladače X52 Professional vždy zobrazovat údaje vysílačky. Pokud budete kdykoli v budoucnu chtít tuto funkci deaktivovat, otevřete z nabídky Start příkaz Spustit, a do textového pole napište

„C:\program files\Logitech\directoutput\LogiFlightSimX.exe“ -uninstall
Programování vysílačky v Microsoft Flight Sim X

Jako příklad si představte, že ovládáte letoun Cessna C172SP Skyhawk. Jeho kokpit bude vypadat jako na obrázku níže, se všemi hlavními přístroji letounu (ukazatel výšky, rychlosti a polohy) na levé straně a navigačními přístroji na pravé straně.





Vysílačka se zobrazí po stisku kláves shift a 2 na klávesnici počítače.



Úprava nastavení vysílačky pomocí ovládacích tlačítek a displeje MFD ovladače X52
Ještě před vzletem zobrazte panel vysílačky.

Na displeji MFD ovladače X52 Professional otáčejte kolečkem na levé straně pro posun nahoru a dolů za účelem zobrazení jednotlivých sekcí vysílačky na LCD obrazovce displeje MFD. Volitelné sekce jsou:

- Com 1 a Nav 1
- Com 2 a Nav 2
- ADF
- DME
- Transpondér
- Autopilot

Příklad – chcete-li změnit frekvence Com 1 a Nav 1, nebo Com 2 a Nav 2, vyberte stránku s příslušnými kanály Com a Nav. Chcete-li přepnout mezi aktivní a pohotovostní frekvencí, otáčením pravého kolečka posuňte kurzor [] na aktivní frekvenci (nahoře), kterou chcete přepnout do pohotovostního režimu a stiskněte tlačítko pravého kolečka (tlačítko výběru na displeji MFD).

Chcete-li upravit pohotovostní frekvenci, otáčejte pravým kolečkem tak, aby se symbol > nacházíl nalevo od frekvence a stiskněte tlačítko výběru na displeji MFD – symbol > se změní na >>. Nyní můžete zvýšit nebo snížit hodnoty prvních třech číslic frekvence otáčením pravého kolečka nahoru nebo dolů. Jakmile budete se zadánými hodnotami spokojeni, znovu stiskněte tlačítko výběru na displeji MFD pro dokončení úprav této části frekvence.

Chcete-li změnit dvě desetinné číslice frekvence, otáčejte pravým kolečkem nahoru nebo dolů tak, aby se symbol < nacházíl napravo od frekvence. Stiskněte tlačítko výběru na displeji MFD – symbol < se změní na <<. Nyní otáčením kolečka nahoru nebo dolů zvýšte nebo snížte obě desetinné hodnoty. Jakmile budete s vybranou frekvencí spokojeni, znovu stiskněte tlačítko výběru na displeji MFD pro dokončení.

Chcete-li pohotovostní frekvenci přepnout na aktivní, otáčejte pravým kolečkem pro zvýraznění aktivní frekvence (bude se nacházet v závorkách [] kurzoru). Stiskněte tlačítko výběru na displeji MFD a pohotovostní hodnota se nyní stane aktivní.

Pro přepnutí na požadovanou frekvenci Com 1, Com 2, Nav 1, Nav 2 bude třeba kliknout myší na příslušný přepínač na panelu vysílačky vašeho kokpitu. V případě letounu Cessna C172SP Skyhawk se tyto přepínače nacházejí na panelu vysílačky úplně nahoře.

Vytváření vlastních interakcí displeje MFD

Podle potřeby si můžete vytvořit vlastní interakce displeje MFD s hrami za pomocí sady Software Development Kit (SDK), která se po instalaci softwaru pro ovladač X52 Professional nachází v adresáři C:\Program Files\Logitech\DirectOutput\SDK.

LOGITECH G X52 PROFESSIONAL SPACE/FLIGHT HOTAS – PREHĽIADKA PRODUKTU

JOYSTICK



2-stupňová kovová spúšť
Zničte nepriateľa pomocou presnej, odolenej a efektnej pôsobiacej spúšte. Pod každý zo stupňov je možné naprogramovať samostatné funkcie palby.

Možnosť nastaviť do 5 pozícii pre ruky všetkých veľkostí.

Odpalovač rakiet
Odklopte bezpečnostný kryt vybavený pružinou na aktívaciu odpalovania rakiet.

3 prepínacie Vybavené pružinou a prakticky umiestnené na základni pre 6 doplnkových programovateľných letových príkazov.



Pod efektne pôsobiaci kovový prepínac ovládaný malíckom je možné priradiť funkciu Shift na zvýhodnenie počtu programovateľných príkazov.

2x 8-smerový klobúčkový prepínac – 1 neadefinovaný pre voľbu režimu pohľadu; vyberte si z rôznych režimov pohľadu a priradte často používané príkazy.



Volič režimu Otočný volič s 3 pozíciami a trojstavovým indikátorom LED na indikáciu režimu programu.

3 tlačidlá palby Podsvietené tlačidlá, prakticky umiestnené na hlavici joysticka na rýchly prístup v žiare bitky.



3D kormidlo Otáčajte rukoväťou joysticka na presné ovládanie kormidla; zahŕňa integrovaný mechanizmus zamykania kormidla.

Mechanizmus na presné centrovanie Bezkontaktná technológia na osiach x a y a pružiny s konštantnou silou znižujú väčšiu, skvalitňujú ovládanie a zvyšujú odolnosť.

VŠEOBECNÉ PODSVIETENIE FUNKCIÍ

Podsvietené tlačidlá a multifunkčný displej (MFD) – ideálne pre prostredia so zlým osvetlením a ako záruka, že sa v dave nestratíte. Jas je možné regulovať prostredníctvom ovládacích panelov systému Windows.

KOVOVÉ SÚČASTI

Konštrukcia obsahuje kovové súčasti na navýšenie odolnosti a maximálne pohodlie pri dlhodobom hraní.

PLYN

2 tlačidlá palby Prakticky umiestnené na hlavici plynu na rýchly prístup v žiarí bitky.



Ľavé tlačidlo myši

Posúvač s plynulým chodom ovládaný palcom na nastavenie osi stúpania, nábehu a zatáčania alebo priblíženia/oddialenia pohľadu.

Ovládač myši, ktorý môže zároveň slúžiť ako klobúčikový prepínac.

8-smerový klobúčikový prepínac: Vyberte si z rôznych režimov pohľadu a pridať často používané príkazy.

Rolovacie koliesko umiestnené na zadnej časti jednotky plynu na aktiváciu ukazováčikom; zahŕňa integrované tlačidlo.



Obrazovka multifunkčného displeja (MFD) ukazuje:

Stav režimu a funkcie Shift

Stav režimu je určený voličom režimu na hlavici ovládača.

Používateľom definovaná textová oblasť

-označuje názov príkazu priradeného tlačidlu pri aktívaci.
-uvádza názov používaného profilu a umožňuje výber profilu v reálnom čase. Profily je možné prepínať aj počas hrania sťačením tlačidla spojky a prechádzaním nahor a nadol dostupnými profilimi pohybmi klobúčikového prepínaca s funkciou prepínania režimu pohľadu. Pohybom rovnakého prepínaca vľavo zmažete aktuálny profil a pohybom vpravo aktivujete profile.

Viacnásobné zobrazenie času

Časové pásma (nastavte miestny čas v štartovacej a cieľovej destinácii pomocou ovládajúcich panelov). Možnosť nastaviť formát dátumu/mesáca/času

Stopky pre čas letu



Progressívne ovládanie plynu Ultraplynulý chod s kovovou reguláciou predpäťia a zárážkami na programovanie nastavenia voľnéhobehu (0–20 %) a pridaného spaľovania (80–100 %).

ZAČÍNAME

Pre správnu funkčnosť tohto produktu nainštalujte softvér zo stránky logitech.com/support/x52-pro

SPRÁVA NASTAVENÍ OVLÁDAČA

Ovládač Logitech X52 Professional HOTAS je už z výroby pripravený na použitie. Naším cieľom však je, aby ste ho mohli využívať takým spôsobom, ktorým vám vyhovuje najlepšie. Z tohto dôvodu sme jednotky ovládača a plynu vybavili možnosťou upraviť jednotlivé nastavenia. Môžete napríklad regulovať úroveň jasu indikátorov LED jednotlivých tlačidiel, kontrolovať, či ovládač funguje správne, alebo meniť spôsob zobrazovania dátumu na multifunkčnom displeji (MFD).


Nastavenie môžete meniť v okne vlastností svojho ovládača HOTAS. Toto okno zobrazíte otvorením obrazovky Zariadenia a tlačiarne v systéme Windows, kliknutím pravým tlačidlom na X52 a výberom možnosti Herné ovládače.

V časti Herné ovládače vyberte X52 Professional HOTAS a potom kliknite na možnosť Vlastnosti.

V okne vlastností ovládača X52 Professional HOTAS sa nachádza päť samostatných kariet. Na jednotlivých kartách môžete zobraziť a meniť rôzne nastavenia ovládača. Nastavenia, ktoré môžete meniť, sú popísané v nasledujúcich častiach.

Testovanie ovládača

1. Kliknite na kartu Test.



Funkcie ovládača, ktoré môžete otestovať, sú zobrazené nižšie.

2. Príslušným spôsobom otestujte každú funkciu.

Postup testovania sa líši v závislosti od vybranej funkcie. Môže napríklad zahŕňať stlačenie príslušného tlačidla alebo otočenie otočného ovládača.

Správa mŕtvych zón

Pre jednotlivé rozsahy pohybu a osi funkcií ovládača si môžete vytvoriť mŕtve zóny. Ich účelom je redukovať narušenia spôsobené nechcenými pohybmi leteckého ovládača a ostatných ovládacičov prvkov. Predstavte si situáciu, keď potrebujete ovládačom pohnúť iba v osi X, avšak ľahko pri tom zabrániť miernemu vychýleniu v osi Y. Pre os Y si preto môžete nastaviť mŕtvu zónu, vďaka čomu nebude toto drobné vychýlenie ovládačmi detegované.

Čo je mŕtva zóna?

Mŕtva zóna je časť rozsahu pohybu v osi, ktorá nie je ovládači detegovaná, a preto nemá žiadny vplyv na prebiehajúcu hru. Môže sa nachádzať okolo stredového bodu rozsahu alebo na oboch koncoch.

Postup nastavenia mŕtvyx zón


- Kliknite na kartu Mŕtva zóna.
Ovládacie prvky, pre ktoré môžete vytvárať mŕtve zóny, sú zobrazené takto:

Každá z osí je znázornená bielem poľom obsahujúcim červenú čiarku, ktorá označuje aktuálne nastavenie prvkú. Posunutím príslušného prvkú posuniete taktiež túto červenú čiarku. Pomocou tejto čiarky presne určíte, kde mŕtva zóna začína a kde končí. Pod každým poľom sa nachádza posuvná stupnica. Pomocou nej môžete spresniť rozsah každej z mŕtvyx zón.

- Kliknite na posúvač stupnice a ťahajím ho presuňte na miesto, kde má mŕtva zóna končiť. Oblasť znázorňujúca mŕtvu zónu je zafarbená sivo.
- Pomocou stredových posúvačov môžete regulovať mŕtву zónu okolo stredového bodu osi. Pomocou posúvačov na oboch koncoch môžete vytvárať mŕtve zóny na príslušnom konci osi.

Tipy: V predvolenom nastavení kliknutím na ľavý alebo pravý posúvač daného páru budete pohybovať oboma zároveň. Ak chcete regulovať iba jednu stranu mŕtvej zóny, môžete toto nastavenie zmeniť. Urobíte tak kliknutím pravým tlačidlom kamkoľvek do bieleho poľa a zo zobrazeného rozbalovacieho zoznamu vyberiete možnosť Prepojiť mŕtve zóny. Opakovaním tohto postupu páry posúvačov znova prepojíte.

Aktuálne nastavenie mŕtvyx zón pre os môžete vymazať kliknutím pravým tlačidlom kamkoľvek do bieleho poľa a výberom Vymazať mŕtvu zónu.



Správa jasu indikátorov LED

Autentický pocit z ovládania letúna prostredníctvom ovládača Logitech G X52 Professional HOTAS umocňuje celý rad indikátorov LED na jednotke plynu a leteckého ovládača.

Vzhľad týchto indikátorov LED môžete upravovať podľa svojich potrieb zvyšovaním alebo znižovaním ich jasu.


V prípade niektorých tlačidiel môžete taktiež meniť farbu indikátorov LED – na výber máte vo väčšine z nich zelenú, oranžovú alebo červenú.

Postup nastavenia jasu indikátorov LED

1. Kliknite na kartu LED.

Zobrazí sa posuvná stupnica, pomocou ktorej môžete regulovať jas zobrazenia indikátorov LED na svojom ovládači a plyne:

- Pohybom posúvača po stupnici regulujte jas indikátora LED. Jas indikátora LED sa pri pohybe posúvača priebežne mení, čím je zaistený vzhľad podľa vašich predstáv. Pohybovať posúvačom môžete takto:
 - Kliknite a ťahajte posúvačom po stupnici; alebo:
 - Kliknite na bod na stupnici na pohyb posúvača v postupných krokoch.




Správa nastavení displeja MFD

Vaša jednotka je vybavená MFD alebo multifunkčným displejom. Spôsob zobrazovania informácií na displeji MFD môžete regulovať pomocou rôznych nastavení na karte MFD:

Čo je MFD?

MFD predstavuje obrazovku, na ktorej sa zobrazuje celý rad rôznych informácií, okrem iného aktuálne zvolený režim a dnešný dátum. Ide o súčasť rovnakej jednotky ako plyn. Displej MFD samotný a režim jeho fungovania je podrobne popísaný v časti Používanie displeja MFD.



Postup regulácie jasu displeja MFD

1. Kliknite na kartu MFD.
Posúvač na reguláciu jasu sa nachádza v hornej časti karty.
2. Upravte jas displeja MFD pohybom posúvača po stupnici. Pohybovať posúvačom môžete týmito spôsobmi:
 - Kliknite a táhajte posúvačom po stupnici. Alebo:
 - Kliknite na bod na stupnici na pohyb posúvača v postupných krokoch.

Jas displeja MFD sa pri pohybe posúvača mení. Využite tento fakt na určenie, kedy je dosiahnutý požadovaný jas.

Správa nastavení hodín

Na displeji MFD si môžete zobraziť aktuálny čas v ľubovoľnom časovom pásme. Nastaviť si môžete zobrazenie časových pásem a formát, v ktorom sa bude čas jednotlivých pásem zobrazovať.

Na displeji MFD si môžete zobraziť až tri rôzne časové pásmá. Ako predvolený je nastavený greenwichský čas (GMT). Pridať môžete ešte dve ďalšie časové pásmá. Pri používaní displeja MFD môžete podľa potreby medzi týmito časovými pásmami prepínať.

Postup úpravy nastavení hodín

1. Kliknite na kartu MFD.

Táto karta obsahuje tri panely, pomocou ktorých môžete meniť spôsob zobrazenia času na displeji MFD. Nazývajú sa Hodiny 1, Hodiny 2 a Hodiny 3.

Poznámka: Pre Hodiny 1 je automaticky nastavený čas GMT. Toto nastavenie nie je možné zmeniť.

2. Na paneloch Hodiny 2 a Hodiny 3 vyberte ďalšie časové pásmá, ktoré chcete zobraziť na displeji MFD. Urobíte tak výberom možnosti zo zodpovedajúceho rozbaľovacieho zoznamu Nastavenie času.

Každá z možností predstavuje čas vztiahnutý na GMT, napríklad GMT +1:00 je čas GMT plus jedna hodina atď. Každý čas je navyše doplnený o označenie z fonetickej abecedy. Čas GMT je napríklad doplnený označením „Zulu“ a čas GMT +12:00 označením „Mike“.

3. Zvoľte formát pre zobrazenie jednotlivých časov. Urobíte tak začiarknutím alebo zrušením začiarknutia príslušného polička 12-hodinového formátu.

Ak začiarknutie polička zrušíte, čas sa zobrazí v 24-hodinovom formáte, t. j. medzi 00:00 a 23:59. Ak políčko začiarknete, čas sa zobrazí v 12-hodinovom formáte.

4. Kliknite na tlačidlo Použiť.

Teraz si na displeji MFD budete môcť zobraziť aktuálny čas vo zvolených časových pásmach. Podrobnosti nájdete v časti Používanie displeja MFD.

Správa nastavení dátumu

Aktuálny dátum je zobrazený v pravom dolnom rohu displeja MFD. Môžete si zvoliť spôsob, akým sa bude dátum zobrazovať.

Môžete si napríklad nastaviť, aby sa zobrazoval najprv mesiac, a potom deň a rok.

Nastavenie režimu funkcie tlačidla spojky

Tlačidlo spojky na plyne slúži na dočasné deaktiváciu tlačidiel v priebehu hry. Vďaka tomu sa budete môcť pozrieť, čo ktoré tlačidlo robí, a podľa potreby zvoliť iný profil bez toho, aby ste prerušovali hru. Bližšie informácie nájdete v časti Zobrazenie názovov tlačidiel kapitoly Používanie displeja MFD.

Ak chcete zmeniť režim fungovania tlačidla spojky, začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Zaistené tlačidlo spojky na paneli Nastavenia tlačidla spojky a potom kliknite na tlačidlo Použiť.

Ak je políčko začiarknuté, po stlačení a uvoľnení tlačidla spojky dôjde k deaktivácii tlačidiel v priebehu hry. Ak chcete tlačidlá znova aktivovať, treba tlačidlo spojky znova stlačiť a uvoľniť.

Ak políčko nie je začiarknuté, k deaktivácii tlačidiel počas hry dôjde iba na čas, keď držíte tlačidlo spojky stlačené. Hned' ako tlačidlo spojky uvoľníte, budú tlačidlá v priebehu hry znova aktívne.

Používanie displeja MFD

MFD, alebo multifunkčný displej, je neoddeliteľnou súčasťou jednotky plynu. Slúži na zobrazenie rôznorodých informácií, okrem iného názvov tlačidiel, aktuálneho profilu a dnešného dátumu. Okrem toho je vybavený funkciou stopiek. Displej MFD navyše umožňuje zobrazenie informácií a interakciu s funkciami v podporovaných hrách, napríklad Microsoft Flight Simulator X. Bližšie informácie o tejto téme nájdete v poslednej kapitole tejto príručky.

Funkcie displeja MFD

Displej MFD je rozdelený do troch častí:

- Časť s režimami sa nachádza v hornej časti displeja a zobrazuje aktuálne zvolený režim. Pozrite časť Správa režimov nižšie.
- Stredová časť displeja slúži na zobrazenie názvov tlačidiel na leteckom ovládači a plynne a na zobrazenie a prepínanie aktuálneho profilu. Pozrite Správa informácií profilu nižšie.
- V dolnej časti displeja je zobrazený čas a dátum. Displej umožňuje zobrazenie aktuálneho času až v troch časových pásmach. Je zároveň vybavený funkciou stopiek. Pozrite časti Zobrazenie času a dátumu a Používanie stopiek nižšie.


Rozvrhnutie displeja MFD je zobrazené vpravo:

Ovládacie prvky pod displejom slúžia na prepínanie zobrazenia času, ovládanie stopiek a interakciu s funkciami spustenej hry, ak je podporovaná.

Správa režimov

Ovládač Logitech G X52 Professional HOTAS disponuje rozsiahlymi možnosťami konfigurácie funkcií podľa vašich predstáv. Na tento účel slúžia profily, ktoré si vytvoríte pomocou programovacieho softvéru. (Podrobnejšie informácie nájdete v príručke k programovaciemu softvéru online na stránke logitech.com/support/x52-pro). V rámci každého profilu si môžete vytvoriť až šesť rôznych režimov, ktoré definujú akcie aktivované pri stlačení tlačidiel na leteckom ovládači a plynne.

Pomocou displeja MFD si môžete zobraziť aktuálne zvolený režim.



Prepínanie režimov

Režimy môžete prepínať otáčaním voliča režimov na leteckom ovládači. Pri prepínaní sa číslo REŽIMU zobrazené na displeji MFD mení v reakcii na vašu voľbu.

Používanie doplnkových režimov

V predvolenom nastavení sú k dispozícii tri režimy. Tento počet môžete navýsiť na šesť pomocou prepínača ovládaného malíčkom na leteckom ovládači. Aby toto bolo možné vykonať, treba prepínaču ovládanému malíčkom priradiť funkciu klávesu Shift pomocou programovacieho softvéru SST. Doplnkový režim potom budete môcť zvoliť podržaním prepínača ovládaného malíčkom a otáčaním voliča režimov. Hneď ako tak urobíte, v časti s režimami displeja MFD sa zobrazí slovo SHIFT.

V rámci každého profilu môžete využívať nasledujúce režimy:



- Režim 1
- Režim 2
- Režim 3
- Režim 1 + malíček
- Režim 2 + malíček
- Režim 3 + malíček

Zobrazenie aktuálneho profilu Aktuálne zvolený režim je zobrazený v hornej časti displeja MFD. Toto je znázornené v nasledujúcom príklade:

Ak ste zvolili niektorý z troch režimov aktivovaných malíčkom popísaných vyššie, zobrazí sa slovo SHIFT, keďže prepínač ovládaný malíčkom slúži ako kláves Shift.


Správa informácií profilu

Stredovú časť displeja MFD môžete využívať na zobrazenie názovov priradených k tlačidlám na leteckom ovládači a plynne. Na displeji sa zároveň zobrazuje názov profilu a aktuálne zvoleného režimu.

Zobrazenie názovov tlačidiel

Podľa potreby si môžete zobraziť názvy priradené tlačidlám aktuálneho režimu. Pomocou programovacieho softvéru SST si môžete vytvoriť celý rad profilov. Každý profil môže obsahovať až šesť rôznych režimov pre priradenie rôznych funkcií jednotlivým tlačidlám na použitie v rôznych hrách.

Po vytvorení profilov si môžete zobraziť názvy, ktoré ste priradili tlačidlám vybraného režimu v aktuálnom profile. Ak ste si žiadne profily nevytvorili, zobrazí sa predvolený názov priradený každému z tlačidiel. Predvolený názov vychádza z funkcie priradenej jednotlivým tlačidlám v továrenskom nastavení ovládača HOTAS.



The image shows a rectangular MFD display with a black border. Inside, the text is displayed in a white, sans-serif font. At the top, it says "MODE 3". Below that, "LANDING GEAR" is centered. At the bottom, "MS FLIGHT SIM 04" is displayed. The text is arranged in three lines: MODE 3, LANDING GEAR, and MS FLIGHT SIM 04.

Ak chcete zobraziť názov tlačidla, stlačte ho ako obvykle. Názov sa zobrazí v prostrednom riadku displeja MFD.

Ak je spustená hra, treba najprv stlačením tlačidla spojky deaktivovať tlačidlá v hre. Potom budete môcť stlačením zobraziť ich názvy bez toho, aby došlo k ovplyvneniu chodu hry. V továrenskom nastavení je režim tlačidla spojky nastavený tak, že ho musíte držať stlačené, aby došlo k deaktivácii tlačidiel v aktuálne spustenej hre. Režim funkcie tlačidla spojky môžete zmeniť v okne vlastností ovládača Logitech G X52 Professional HOTAS prostredníctvom karty MFD. Bližšie informácie nájdete v časti Nastavenie režimu funkcie tlačidla spojky kapitoly Správa nastavení ovládača.

Poznámka: Názvy tlačidiel nie je možné zobraziť, ak je otvorené okno vlastností.

Prepínanie aktuálneho profilu


Displej MFD môžete využiť na prepnutie aktuálneho profilu v reálnom čase – keď napríklad spusťte hru a uvedomíte si, že nie je zvolený správny profil pre túto hru.

Postup prepnutia profilu v reálnom čase

1. Stlačte tlačidlo spojky. Indikátory LED na tlačidle spojky a hlavnom ovládači režimu pohľadu leteckého ovládača začnú blikat. Ak je tlačidlo spojky stlačené, ostatné tlačidlá nebudú mať na práve spustenú hru vplyv.
2. Pohybujte hlavným ovládačom režimu pohľadu na leteckom ovládači nahor (sever) alebo nadol (juh) a prechádzajte profilmami. Počas prechádzania sa budú v dolnom riadku stredovej časti displeja MFD zobrazovať názvy profilov.

Poznámka: Pomocou displeja MFD môžete prechádzať všetkými priečinkami vo svojom počítači. Ak chcete otvoriť priečinok, pohnite ovládačom režimu pohľadu doprava (východ). Ak chcete prejsť o úroveň vyššie, prechádzajte súbormi a priečinkami v aktuálnom priečinku, pokým neuvidíte [...], a potom pohnite ovládačom režimu pohľadu doprava (východ).
3. Vyberte požadovaný profil pohybom hlavného ovládača režimu pohľadu doprava (východ), pokým sa na displeji MFD nezobrazí názov tohto profilu. Tento profil sa stane aktuálnym a jeho nastavenia sa aplikujú po obnovení spustenej hry.

Tip: Aktuálny profil môžete vymazať pohybom ovládača režimu pohľadu dočasne (západ). Pre tlačidlá na ovládači a plyne sa obnoviť ich predvolené nastavenie.
4. Uvoľnite tlačidlo spojky. Vykonanie tejto akcie závisí od nastavenia tlačidla spojky. Buď tlačidlo spojky prestaňte tlačiť, alebo ho stlačte a uvoľnite.



Zobrazenie dátumu a času

V dolnej časti displeja MFD je zobrazený aktuálny čas a dátum:

Túto časť displeja je zároveň možné využiť ako stopky. Medzi týmito dvoma funkciemi môžete prepínať stlačením tlačidla Funkcia. Bližšie informácie o tejto funkcií nájdete v časti Používanie stopiek nižšie.

Zobrazenie času

Z dostupných časových pásem si môžete vybrať až tri, pre ktoré si necháte zobraziť aktuálny čas. Na prechádzanie medzi dostupnými časovými pásmami použite tlačidlá nahor (Start/Stop) a nadol (Reset).

Pri prechádzaní medzi troma časovými pásmami sa v pravom dolnom rohu displeja MFD bude zobrazovať číslo (namiesto dátumu). Toto číslo po niekoľkých sekundách zmizne.

Greenwichský čas (GMT) je k dispozícii v predvolenom nastavení a je zastúpený číslom 1. Podľa potreby si môžete nechať zobraziť ďalšie dve pásma a zvoliť formát, v ktorom sa budú jednotlivé časy zobrazovať. Bližší popis tohto postupu nájdete v časti Správa nastavení hodín kapitoly Správa nastavení ovládača.

Zobrazenie dátumu

Dátum je zobrazený v pravom dolnom rohu displeja MFD. V predvolenom nastavení sa zobrazuje vo formáte MMDDRR. Formát dátumu môžete zmeniť napríklad na DDMMRR. Bližší popis tohto postupu nájdete v časti Správa nastavení dátumu kapitoly Správa nastavení ovládača.

Používanie stopiek

Dolnú časť displeja MFD je možné zároveň využívať ako stopky. Medzi zobrazením stopiek a času môžete prepínať stlačením tlačidla Funkcia. Ak vyberiete stopky, bude obrazovka vyzeráť takto:



Postup použitia stopiek

1. Raz stlačte tlačidlo Start/Stop. Počet sekúnd sa začne zvyšovať.
2. Znovu stlačte tlačidlo Start/Stop na zastavenie časovača.
3. Stlačením Reset čas vymaže a znova nastavte 00:00.

Poznámka: Časovač po spustení zobrazuje minúty a sekundy. Hneď ako zaznamenaný čas dosiahne päťdesiatdeväť minút a päťdesiatdeväť sekúnd, t. j. 59:59, začne zobrazovať hodiny a minúty. To znamená, že po dosiahnutí 59:59 sa zobrazenie zmení na 01:00.

Použitie zámky kormidla

Funkciu kormidla môžete na svojom leteckom ovládači vypnúť aktiváciou zámky kormidla. Hned' ako tak urobíte, leteckým ovládačom nebude možné otáčať.

Postup použitia zámky kormidla

1. Umiestnite jednotku leteckého ovládača s troma prepínačmi (T1 až T6) čelom k vám. Zámka kormidla je umiestnená na základni leteckého ovládača, na ľavej strane. Ak sa pozriete bližšie, zistíte, že je označená nápisom RLOCK.
2. Zatiahnite za spínač RLOCK. Najľahší spôsob, ako vykonat túto akciu, je použiť palec na ľavej ruke. Funkcia otáčania leteckého ovládača je teraz uzamknutá a otáčanie je zablokované. Funkciu kormidla môžete kedykoľvek obnoviť opäťovným zacvaknutím spínača RLOCK.

Nastavenie rukoväti

Kvôli zvýšeniu pohodlia pri používaní leteckého ovládača si môžete prispôsobiť výšku opierky ruky a spínača ovládaného malíčkom. Ak sú vaše ruky malé, môžete si opierku ruky a spínač ovládaný malíčkom umiestniť do najvyšej polohy. Znížite tým vzdialenosť medzi spínačom spúšte a spínačom ovládaným malíčkom, a nebudeť tak musieť pri ich ovládani natahovať ruku. Ak máte väčšie ruky, môžete túto vzdialenosť zvýšiť, a manipulovať tak leteckým ovládačom pohodlnejšie.

Postup nastavenia rukoväti

1. Umiestnite jednotku leteckého ovládača s troma prepínačmi (T1 až T6) smerom od vás. Na zadnej strane rukoväti sa zhruba v jednej tretine zospodu nachádza dobre viditeľná kovová skrutka.
Hneď ako sa skrutka uvoľní, môžete ľahko pohybovať nahor alebo nadol vo vymedzenom priestore na zadnej časti rukoväti.
Posúvaním skrutky zároveň pohybujete opierkou ruky a spínačom ovládaným malíčkom.
2. Posuňte skrutku tak, aby sa opierka ruky a spínač ovládaný malíčkom nachádzali v požadovanej výške.
3. Umiestnite skrutku do polohy, ktorá najlepšie vyhovuje vami zvolenej výške. Na výber máte celkovo päť polôh.
4. Dotiahnite skrutku jej otáčaním v smere hodinových ručičiek.

Používanie pluginu Microsoft Flight Simulator X s ovládačom Logitech G X52 Professional HOTAS

Väčšina letúnov dostupných v simulátore Microsoft Flight Sim X je vybavená panelom vysielačky, ktorý sa zobrazí pri stlačení klávesov Shift + 2 a je možné ho regulaovať myšou. Displej panela vysielačky letúna zobrazuje frekvencie, na ktoré sú nalaňené taktiež komunikačné vysielačky, napr. frekvenciu rádiomajáka VOR Nav1 a Nav2, frekvenciu navigácie ADF, rádiový diaľkomer (DME), frekvenciu transpondéra a nastavenia autopilota. Displej vysielačky sa letún od letúna líšia, avšak základné zobrazené informácie sú rovnaké.

Najprv bude potrebné nainštalovať plugin pre Flight Simulator X, ktorý je k dispozícii na stránke podpory: logitech.com/support/x52-pro. Inštaláciou pluginu zaistíte, že ovládač X52 Pro bude môcť zobrazovať a využívať údaje vysielačky a po spustení aplikácie Microsoft Flight Sim X zobrazí nastavenia vysielačky. Riadte sa pokynmi uvedenými nižšie pre zobrazenie a nastavenie vysielačky.

Ak ste nainštalovali simulátor Flight Sim 10 až po inštalácii ovládačov zariadenia HOTAS, prejdite do C:\Program Files (x86)\Logitech\FSX Plugin a spusťte (dvojitým kliknutím) súbor LogiFlightSimX.exe

Odteraz sa pri spustení simulátora Flight Sim X budú na displeji MFD ovládača X52 Professional vždy zobrazovať údaje vysielačky. Ak budete kedykoľvek v budúcnosti chcieť túto funkciu deaktivovať, otvorite z ponuky Štart príkaz Spustiť a do textového poľa napište

„C:\program files\Logitech\directoutput\LogiFlightSimX.exe“ -uninstall
Programovanie vysielačky v Microsoft Flight Sim X

Ako príklad si predstavte, že ovládate letún Cessna C172SP Skyhawk. Jeho kokpit bude vyzeráť ako na obrázku nižšie, so všetkými hlavnými prístrojmi letúna (ukazovateľ výšky, rýchlosťi a polohy) na ľavej strane a navigačnými prístrojmi na pravej strane.





Vysielačka sa zobrazí po stlačení klávesov Shift a 2 na klávesnici počítača.



Úprava nastavení vysielačky pomocou ovládacích tlačidiel a displeja MFD ovládača X52

Ešte pred vzletom zobrazte panel vysielačky.

Na displeji MFD ovládača X52 Professional otáčajte kolieskom na ľavej strane na posun nahor a nadol s cieľom zobrazit jednotlivé sekcie vysielačky na LCD obrazovke displeja MFD.

Voliteľné sekcie sú:

- Com 1 a Nav 1
- Com 2 a Nav 2
- ADF
- DME
- Transpondér
- Autopilot

Príklad – ak chcete zmeniť frekvencie Com 1 a Nav 1, alebo Com 2 a Nav 2, vyberte stránku s príslušnými kanálmi Com a Nav. Ak chcete prepnúť medzi aktívnu a pohotovostnou frekvenciou, otáčaním pravého kolieska posuňte kurzor [] na aktívnu frekvenciu (hore), ktorú chcete prepnúť do pohotovostného režimu, a stlačte tlačidlo pravého kolieska (tlačidlo výberu na displeji MFD).

Ak chcete upraviť pohotovostnú frekvenciu, otáčajte pravým kolieskom tak, aby sa symbol > nachádzal naľavo od frekvencie, a stlačte tlačidlo výberu na displeji MFD – symbol > sa zmení na >>. Teraz môžete zvýšiť alebo znížiť hodnoty prvých troch číslic frekvencie otáčaním pravého kolieska nahor alebo nadol. Hneď ako budete so zadanými hodnotami spokojní, znova stlačte tlačidlo výberu na displeji MFD na dokončenie úprav tejto časti frekvencie.

Ak chcete zmeniť dve desatinné číslice frekvencie, otáčajte pravým kolieskom nahor alebo nadol tak, aby sa symbol < nachádzal napravo od frekvencie. Stlačte tlačidlo výberu na displeji MFD – symbol < sa zmení na <<. Teraz otáčaním kolieska nahor alebo nadol zvýšte alebo znížte obe desatinné hodnoty. Hneď ako budete s vybranou frekvenciou spokojní, znova stlačte tlačidlo výberu na displeji MFD na dokončenie.

Ak chcete pohotovostnú frekvenciu prepnúť na aktívnu, otáčajte pravým kolieskom na zvýraznenie aktívnej frekvencie (bude sa nachádzať v zátvorkách [] kurzora).

Stlačte tlačidlo výberu na displeji MFD a pohotovostná hodnota sa teraz stane aktívna.

Na prepnutie na požadovanú frekvenciu Com 1, Com 2, Nav 1, Nav 2 bude potrebné kliknúť myšou na príslušný prepínač na paneli vysielačky vášho kokpitu. V prípade letuňa Cessna C172SP Skyhawk sa tieto prepínače nachádzajú na paneli vysielačky úplne hore.

Vytváranie vlastných interakcií displeja MFD

Podľa potreby si môžete vytvoriť vlastné interakcie displeja MFD s hrami pomocou balíka Software Development Kit (SDK), ktorý sa po inštalácii softvéru pre ovládač X52 Professional nachádza v adresári C:\Program Files\Logitech\DirectOutput\SDK.

НАБІР LOGITECH G X52 PROFESSIONAL HOTAS ДЛЯ КОСМІЧНИХ І АВІАЦІЙНИХ СИМУЛЯТОРІВ: КОРОТКИЙ ОГЛЯД ПРОДУКТУ

ДЖОЙСТИК (РУЧКА КЕРУВАННЯ ЛІТАКОМ, РКЛ)



Двогрівневий металевий курсок: згиніть воротів, натискаючи на курсок із точним довготривалим механізмом і поверхнєю, яка не нагрівається. Для кожного рівня натискання можна запрограмувати окремі функції стрільби.

З тумблерів: перемикачі на пружинному механізмі, зручно розташовані на основі РКЛ, можна запрограмувати на виконання ще шести команд із керуванням польотом.




П'ять позицій регулювання упору для руки по висоті.

Кнопка запуску ракет: відчинте підряженнену захисну кришку, щоб активувати функцію запуску ракет.



Металева кнопка-язичок для мізинця, завдає проходіння на дотиск цей елемент виконує функцію перемикання, що дає змогу подвійти кількість команд, які можна запрограмувати.

Два 8-позиційних перемикачів (міні-джойстики), один з яких зачавно настроєний для керування оглядом; обираєте потрібну перспективу огляду з кабіни пілота й призначайте перемикачам команди, що часто використовуються.



Перемикач режимів: 3-позиційний поворотний перемикач зі світловою індикацією поточного програмного режиму.

Три кнопки вогню: кнопки з підсвіткою, зручно розташовані на верхній панелі джойстика, гарантують швидкий доступ до потрібних функцій у разі битви.



3D-руль Напряму: поворотна рукоятка, що забезпечує точне рульове керування; оснащена вбудованим механізмом рульового замка.

ЗАГАЛЬНІ ФУНКЦІЇ: ПІДСВІТКА

Завдяки кнопкам із підсвіткою та багатофункціональному дисплею (БФД) джойстик можна використовувати навіть в умовах недостатнього освітлення, що дасті вам безперечну перевагу перед супротивником. Настройте яскравість можна на панелі керування Windows.

МЕТАЛЕВІ КОМПОНЕНТИ

Частина компонентів виконана з металу, що підвищує міцність конструкції та забезпечує максимальний комфоркт під час тривалих ігорових сесій.

ВАЖІЛЬ КЕРУВАННЯ ДВИГУНОМ (ВКД)

Дві кнопки вогні, зручно розташовані на верхній панелі ВКД, гарантують швидкий доступ до потрібних функцій у розпали битви.



Кнопка, яка виконує функції лівої кнопки миši.

Повзунок для великого пальця з плавним ходом дає можливість настроювати ось тангажа, балансування та рискання або наблизити/віддалити ділянки огляду.

Контролер із функціями миši, який може також діяти як міні-джойстик.

Восьмипозиційний переключач: вибір перспективи огляду та призначення команд, що часто використовуються.

Копішатко прокручування на задній стороні ВКД призначене для активації стрілки покажчика; також може використовуватися як кнопка.



На БФД відображаються перелічені нижче параметри.

Режим і стан перемикання

Режим обирається за допомогою переключача режимів на верхній панелі РКЛ.

Текстова область для відображення заданих користувачем даних

-після активації кнопки показує назву призначеної тій команди;

-відображає назву застосованого профілю та забезпечує можливість швидко змінити його. Інший спосіб змінити профіль під час гри – натиснути кнопку блокування та прокрутити доступні профілі в пошуках потрібного, рухаючи вгору та вниз переключач керування оглядом. Щоб очистити поточний профіль, прокрутіть той самий переключач вліво, а щоб активувати профіль – вправо.

Дисплей часу

Часовий пояс (вихідний і цільовий часовий пояс задаються на панелі керування), можливість вибору формату дати/місяця/часу.

Секундомір для відліку часу польоту



Покрокове керування двигуном: наділіальне переключання швидкості завдяки металевому регулятору натягу та фіксаторам для програмування обертів двигуна в режимі малого газу (0–20 %) та форсажу (80–100 %).

ПОЧАТОК РОБОТИ

Щоб забезпечити належну роботу пристрою, інсталюйте потрібне програмне забезпечення logitech.com/support/x52-pro

НАСТРОЙКА КОНТРОЛЕРІВ

Пристрої Logitech X52 Professional HOTAS постачаються вже готовими до використання. Однак ви, можливо, захочете відрегулювати деякі параметри відповідно до власних уподобань. Тому ми передбачили можливість змінення різних настройок ручки керування літаком і важеля керування двигуном. Ви можете, наприклад, регулювати яскравість індикаторів і підсвітки кнопок, перевіряти правильність роботи джойстика та змінювати формат відображення даних на БФД.


Настройки контролерів можна змінити у вікні властивостей HOTAS. В ОС Windows відкрийте вкладку «Пристрої та принтери», кладіть правою кнопкою миші елемент «X52» і виберіть «Ігрові пристрої».

У розділі «Ігрові пристрої» виберіть «X52 Professional HOTAS» і натисніть «Властивості».

Вікно властивостей X52 Professional HOTAS налічує п'ять вкладок. У них можна переглядати й змінювати відповідні настройки контролера. Ці настройки описано нижче в розділах керівництва.

Перевірка роботи контролерів

- Відкрийте вкладку Test (Перевірка).



На екрані відобразяться компоненти контролера, які можна протестувати.

- За необхідності протестуйте кожний компонент.

Послідовність дій залежить від призначення компонента. Може знадобитися, наприклад, натиснути відповідну кнопку чи повернути перемикач.

Керування мертвими зонами

Ви можете створювати мертві зони для кожного діапазону та осі, якими переміщаються компоненти. Такі зони дають змогу скоротити кількість випадкових спрацьовувань, спричинених неточними рухами джойстика та інших елементів керування. Наприклад, вам потрібно переміщувати джойстик тільки по осі X, але при цьому ніяк не вдається уникнути його мимовільного зміщення по осі Y. Ви можете задати мертву зону для осі Y, щоб ці незначні зміщення не були розпізнані драйверами.

Що таке мертві зони?

Мертві зони – це частина діапазону, в якій рухи по осі не розпізнаються драйверами й тим самим не впливають на хід гри. Вона може розташовуватися по центру діапазону або по його краях.

Інструкція з керування мертвими зонами


- Відкрийте вкладку Deadzone (Мертві зона). На екрані відобразиться діапазони та осі, для яких можна створювати мертві зони.

Вони представлені у вигляді білих полів із червоною вертикальною лінією, що показує, де в цей момент встановлений покажчик елемента керування. Під час руху елемента керування переміщується й червона лінія. За допомогою цієї лінії задаються точки початку та завершення мертвих зон. Під кожним полем розташована шкала з повзунком. З ії допомогою зручно задавати розмір мертвих зон.

- Клацніть повзунок на обраній шкалі та перетягніть його до імовірного кінця мертві зони. Область мертві зон відображається як затемнена (сіра смуга).
- За допомогою повзунків, розташованих на середині шкали, можна задати мертві зону навколо центральної точки осі. Бічні повзунки дають можливість задати мертві зони по краях осі.

Поради: За замовчуванням, якщо переміщувати правий або лівий зі спарених повзунків, рухатися будуть вони обидва. Цю настройку можна змінити, якщо потрібно відрегулювати лише один бік мертві зони. Для цього клацніть правою кнопкою миші на будь-який ділянці поля та виберіть у розкривному списку настройок пункт Link Deadzones (Пов'язати мертві зони). Повторіть цю послідовність дій, щоб заново пов'язати повзунки.

Щоб видалити задані для цієї осі мертві зони, клацніть правою кнопкою миші на будь-який ділянці відповідного поля та виберіть у списку пункт Clear Deadzone (Прибрати мертві зону).



Регулювання яскравості світлодіодів

Щоб зробити гру більш реалістичною, для РКЛ і ВКД набору Logitech G X52 Professional HOTAS передбачено світлодіодні індикатори.

Ці вогники можна приглушити або зробити яскравішими, залежно від власних уподобань.


Крім того, можна змінити колір індикаторів кнопок, вибравши для більшості з них зелений, оранжевий або червоний колір.

Інструкція із регулювання яскравості світлодіодів

1. Відкрийте вкладку LEDs (Світлодіоди).

На екрані відобразиться шкала з повзунком, на якій можна відрегулювати яскравість світлодіодів на РКЛ і ВКД.

2. Пересувайте повзунок по шкалі, щоб відрегулювати яскравість світлодіодів. Їх яскравість буде змінюватися на ваших очах, тож підібрати потрібний рівень буде не складно. Є два способи це зробити.
 - Клацніть повзунок і перетягніть його по шкалі.
 - Або клацайте на вибраній поділці, і повзунок буде поступово переміщуватися туди по шкалі.




Керування настройками БФД

Пристрій оснащено багатофункціональним дисплеєм (БФД). Змінюючи параметри на вкладці MFD (Багатофункціональний дисплей), можна настроїти відображення інформації на дисплей.

Що таке БФД?

БФД – це екран, на якому відображаються різні відомості, зокрема вибраний режим і поточна дата. Він є складовою ВКД.

Детально про багатофункціональний дисплей і принципи його роботи розповідається в розділі «Використання БФД».



Регулювання яскравості БФД

1. Відкрийте вкладку MFD (Багатофункціональний дисплей). Шкала яскравості з повзунком розташована у верхній частині вкладки.
2. Відрегулюйте яскравість дисплею, пересуваючи повзунок по шкалі. Зробити це можна одним із двох указаних способів.
 - Клацніть повзунок і перетягніть його по шкалі.
 - Або клацайте на вибраній поділці, і повзунок буде поступово переміщуватися туди по шкалі.

У процесі маніпуляції із повзунком яскравість БФД змінюється на ваших очах. Виберіть оптимальний рівень і залиште повзунок у цій точці.

Настройка годинника

БФД може відображати поточний час у будь-якому часовому поясі. Виберіть, які часові пояси мають використовуватися, а також формат відображення часу для кожного з них.

На БФД можна встановити відображення часу максимум у трьох часових поясах. За замовчуванням відображається час за Гринвічем (GMT). Додатково можна вибрати також ще два часові пояси. У разі використання БФД ви за необхідності перемикаєтесь між трьома часовими поясами.

Змінення настройок годинника

1. Відкрийте вкладку MFD (Багатофункціональний дисплей).

На вкладці є три області, в яких можна настроїти відображення часу на БФД. Вони називаються Clock 1, Clock 2, Clock 3 (Годинник 1, Годинник 2, Годинник 3).

Примітка. Для годинника Clock 1 (Годинник 1) за замовчуванням вибрано часовий пояс GMT (час за Гринвічем). Цю настройку змінити не можна.

2. Виберіть додаткові часові пояси, час за якими буде відображатися на панелях дисплею Clock 2 (Годинник 2) і Clock 3 (Годинник 3). Для цього виберіть часовий пояс у розкривному списку Time Adjustment (Настройка часу).

Усі пункти в цьому списку пов'язані з часовим поясом GMT, наприклад GMT +1:00 – це час GMT плюс одна година тощо. Додатково вказано їх традиційну назву, яка починається літерою латинського алфавіту, присвоєною свого часу кожній зоні. Наприклад, часовий пояс GMT позначено як Zulu (зона Z), а GMT +12:00 – як Mike (зона M).

3. Виберіть формат відображення часу на кожній панелі. Для цього поставте або зніміть прапорець 12 Hour Mode (12-годинний формат).

Якщо прапорець знято, час відображається в 24-годинному форматі, тобто від 00:00 до 23:59. Якщо прапорець встановлено, час відображається в 12-годинному форматі.

4. Натисніть кнопку Apply (Застосувати).

Тепер на БФД відображається поточний час у вибраних часових поясах. Детальні відомості див. у розділі «Використання БФД».

Настройка дати

Поточна дата відображається в правому нижньому куті дисплея. Її формат можна настроїти на свій розсуд. Можливо, вам буде зручніше, якщо спочатку буде йти місяць, потім число та рік.

Настройка параметрів роботи кнопки блокування

Якщо на ВКД натиснуто кнопку блокування, елементи керування тимчасово не реагують на маніпуляції. Це дає змогу перевірити роботу кожної кнопки, не уриваючи гру, і за необхідності вибрати інший профіль. Детальні відомості див. у підрозділі «Перегляд назв кнопок» розділу «Використання БФД».

Щоб настроїти параметри роботи кнопки блокування, поставте або зніміть прапорець Latched Clutch Button (Фіксація кнопки блокування) в області Clutch Settings (Настройки режиму блокування), а потім натисніть кнопку Apply (Застосувати).

Якщо прапорець поставлено, пристрій переходить у режим блокування з деактивацією елементів керування після короткого однократного натискання кнопки. Повторне натискання кнопки блокування спричинює скасування цього режиму й активацію елементів керування.

Якщо прапорець знято, пристрій працює в режимі блокування з деактивованими кнопками, поки натиснуто відповідну кнопку. Після того, як її відпустять, інші кнопки знову почнуть спрацьовувати в грі.

Використання БФД

БФД, або багатофункціональний дисплей, є складовою ВКД. На ньому відображаються різні відомості, зокрема назви кнопок, а також поточні профіль і дата. Додатково доступна функція секундоміру. Крім того, БФД може показувати інформацію щодо гри та взаємодії з функціями підтримуваних авіасимулаторів, таких як Microsoft Flight Simulator X. Детальні відомості про ці можливості викладено в останньому розділі цього керівництва.

Функції БФД

Багатофункціональний дисплей поділений на три області.

- Угорі відображається вибраний режим. Дані про цю область див. нижче в розділі «Робота з режимами».
- У центральній області дисплею можна переглядати назви кнопок на РКЛ і ВКД, а також проглядати та змінювати поточний профіль. Див. розділ нижче «Робота з даними профілю».
- У нижній частині БФД відображаються час і дата. Дисплей може відображати поточний час у трьох часових поясах. У цій області також доступна функція секундоміру Див. розділи «Перегляд часу й дати» і «Використання секундоміру» нижче.


На рисунку праворуч можна побачити, як це виглядає на дисплей.

Елементи керування під БФД застосовуються для змінення параметрів відображення часу, керування секундоміром і взаємодії з функціями підтримуваних авіасимулаторів.

Робота з режимами

Контролери Logitech G X52 Professional HOTAS можна налаштувати на свій смак за низкою параметрів. Для цього створюються профілі за допомогою ПЗ для програмування (детальні відомості викладено в інтернет-керівництві ПЗ для програмування logitech.com/support/x52-pro). У рамках одного профілю можна створити до шести режимів. Ці режими визначають дію, яка виконується внаслідок натискання тієї чи іншої кнопки на РКЛ і ВКД.

Поточний режим відображається на дисплей.



Змінення режиму

Щоб змінити режим, повертайте перемикач режимів на РКЛ. При цьому буде змінюватися й номер режиму (число після MODE) на БФД

Використання додаткових режимів

За замовчуванням доступні три режими. Цю кількість можна збільшити до шести, якщо використовувати кнопку-язичок для мізинця на РКЛ. Для цього з допомогою ПЗ для програмування SST цій кнопці необхідно призначити функцію, яку виконує клавіша Shift на клавіатурі. Потім, щоб вибрати один із додаткових режимів, натисніть кнопку-язичок для мізинця і, утримуючи її, повертайте перемикач режимів. При цьому на дисплей в області режимів відображається напис SHIFT.

У межах кожного профілю можна використовувати такі режими:



- Mode 1 (Режим 1)
- Mode 2 (Режим 2)
- Mode 3 (Режим 3)
- Mode 1 + Pinkie (Режим 1 + кнопка-язичок для мізинця)
- Mode 2 + Pinkie (Режим 2 + кнопка-язичок для мізинця)
- Mode 3 + Pinkie (Режим 3 + кнопка-язичок для мізинця)

Перегляд поточного режиму. Вибраний у цей момент режим відображається у верхній частині дисплея. Як це виглядає, показано в наведеному далі прикладі.

Якщо вибрано один із трьох описаних вище режимів із застосуванням кнопки-язичка для мізинця, на екрані з'являється напис SHIFT, оскільки кнопка-язичок для мізинця виконує функції клавіші Shift.

Робота з даними профілю

У центральній області БФД можна переглядати назви команд, призначених кнопкам на РКЛ і ВКД. Там також відображаються назви поточних профілю та режиму.

Перегляд назв кнопок

На дисплеї можна переглянути назви, призначені кнопкам у поточному режимі. Для створення кількох профілів використовується ПЗ для програмування SST. Кожен профіль може містити до шести режимів, у яких окремим кнопкам призначаються різні функції для застосування в різних іграх.

Якщо ви створили профілі, то зможете переглядати назви, призначені кнопкам у вибраному режимі поточного профілю. Якщо ні, для кожної кнопки відображається стандартна назва. Стандартні назви, по суті, є назвами функцій, попередньо призначених кнопкам набору HOTAS.

MODE 3
LANDING GEAR
MS FLIGHT SIM 04

Щоб побачити назву кнопки, натисніть її звичайним чином. Назва кнопки відобразиться в центральній області дисплея.

Якщо ви хочете перевірити назви під час гри, попередньо деактивуйте кнопки за допомогою кнопки блокування. Потім їх можна натискати, щоб просто побачити назви, не застосовуючи призначенні їх функції у грі. Первісно кнопка блокування настроєна таким чином, що для деактивації елементів керування її потрібно весь час утримувати натиснутою. Параметри спрацьовування кнопки блокування можна змінити на вкладці MFD (Багатофункціональний дисплей) у вікні властивостей Logitech G X52 Professional HOTAS. Детальні відомості див. у підрозділі «Настройка параметрів роботи кнопки блокування» розділу «Настройка контролерів».

Примітка. Ви не зможете переглянути назви кнопок, поки відкрито вікно властивостей.

Змінення поточного профілю

За допомогою багатофункціонального дисплею можна змінювати поточний профіль «на ходу», наприклад у разі, якщо ви раптом виявили, що використовуєте режим, що не відповідає запущеній грі.

Швидке змінення профілю

1. Натисніть кнопку блокування. Почнуть миготіти світлодіодні індикатори на кнопці блокування й на головному перемикачі точок огляду, розташованому на РКЛ. Поки активна кнопка блокування, елементи керування не спрацьовують у грі в разі натискання.
2. Прокрутіть доступні профілі, пересуваючи перемикач точок огляду вгору (на північ) або вниз (на південь). При цьому в нижньому рядку центральної області на дисплеї відображаються назви профілів.



Примітка. За допомогою БФД можна отримати доступ до всіх папок на вашому комп’ютері. Щоб відкрити папку, поверніть перемикач точок огляду праворуч (на схід). Щоб перейти на рівень вище, прокрутіть файли та підпапки в цій папці до пункту [...], а потім поверніть перемикач точок огляду праворуч (на схід).

3. Коли на БФД відобразиться потрібний профіль, перемістіть перемикач праворуч (на схід), щоб вибрати його. Профіль буде вибрано як поточний і застосовано з усіма настройками, як тільки ви продовжите гру.

Порада. Щоб очистити поточний профіль, пересуньте перемикач точок огляду вліво (на захід). Кнопкам на РКЛ и ВКД буде призначено функції за замовчуванням.

4. Вийдіть із режиму блокування. Спосіб, яким це можна зробити, залежить від настроїв кнопки блокування. Відпустіть кнопку, якщо утримували її, або натисніть і відпустіть.

Перегляд часу й дати

У нижній частині БФД відображаються поточний час і дата.

Цю область можна також використовувати як секундомір. Для перемикання між цими функціями натискайте кнопку Function (Функція). Детальні відомості про цю функцію див. у розділі «Використання секундоміра».

Перегляд часу

Ви можете вибрати до трьох часових поясів, для яких буде відображатися поточний час. Для перемикання між заданими часовими поясами натискайте кнопки Start/Stop (Пуск/Стоп) зі стрілкою вгору і Reset (Скидання) зі стрілкою вниз.

Під час перемикання між трьома часовими поясами в правому нижньому куті дисплея замість дати з'являється відповідний номер. Він відображається усього декілька секунд і потім зникає.

Першому часовому поясу (під номером 1) за замовчуванням призначено час за Гринвічем (GMT). Ви можете вибрати ще два пояси на свій розсуд, а також задати формат відображення часу. Як це зробити, описано в підрозділі «Настройка годинника» розділу «Настройка контролерів».

Перегляд дати

Дата відображається в правому нижньому куті БФД. За замовчуванням задано формат ММДДРР. Його можна змінити, наприклад на ДДММРР. Як це зробити, описано в підрозділі «Настройка дати» розділу «Настройка контролерів».



Використання секундоміру

Нижню область дисплея можна також використовувати як секундомір. Для перемикання між відображенням показників секундоміра та часу натискайте кнопку Function (Функція). Коли вибрано секундомір, область має такий вигляд:

Інструкція з використання секундоміра

1. Натисніть кнопку Start/Stop (Пуск/Стоп) один раз. Почнеться відлік секунд.
2. Щоб зупинити таймер, натисніть кнопку Start/Stop (Пуск/Стоп) ще раз.
3. Натисніть кнопку Reset (Скидання), щоб скинути час до 00:00.

Примітка. Спочатку таймер показує хвилини та секунди. Після завершення 59 хвилин і 59 секунд, тобто коли відобразиться час «59:59», формат зміниться і таймер почне показувати години та хвилини. Тобто після показника «59:59» відобразиться «01:00».

Використання рульового замка

Функцію руля напрямку на РКЛ можна деактивувати з допомогою рульового замка. Заблокована таким чином РКЛ не обертається.

Інструкція з використання рульового замка

1. Поверніть РКЛ до себе боком, на якому розташовані три тумблери (T1–T6). Рульовий замок розташований ліворуч на основі джойстика. Придивившись уважніше, ви помітите, що його позначено написом RLOCK.
2. Відтягніть перемикач RLOCK. Це найпростіше виконати великим пальцем лівої руки. Тепер обертальні рухи РКЛ заблоковані, й вам не вдасться її повернути. Функцію руля напрямку на РКЛ можна активувати в будь-який час, утопивши перемикач RLOCK.

Регулювання висоти ручки

Щоб було зручніше, ви можете відрегулювати висоту упору та кнопки-язичка для мізинця під свою долоню. Якщо долоні маленькі, рекомендуємо зафіксувати упор і кнопку-язичок для мізинця в найвищому положенні. Це скоротить відстань між курком і кнопкою-язичком для мізинця, й вам не доведеться розчепірювати пальці, щоб дотягнися до обох елементів. Якщо долоні широкі, вам буде зручніше працювати з РКЛ, якщо ви максимально опустите упор.

Інструкція з регулювання висоти ручки

1. Розверніть РКЛ переднім боком, на якому розташовані три тумблери (T1–T6), від себе. На тильному боці ручки (приблизно на третині її висоти, якщо дивитися знизу) ви побачите металевий гвинт.
Коли гвинт буде достатньо ослаблений, його можна вільно переміщувати вгору і вниз у пазу на тильному боці ручки.
Під час переміщення гвинта відповідно опускається/піднімається й упор із кнопкою-язичком для мізинця.
2. Ослабте гвинт, викрутівши його проти годинникової стрілки.
3. Пересувайте гвинт, поки упор із кнопкою-язичком для мізинця не опиняється на потрібній висоті.
4. Установіть гвинт на рівні, який найбільше відповідає вибраній висоті. На вибір доступні п'ять рівнів.
5. Затягніть гвинт у цьому положенні, закручуючи його за годинниковою стрілкою.

Застосування компонента plug-in Microsoft Flight Simulator X з набором Logitech G X52 Professional HOTAS

Більшість літаків у Microsoft Flight Sim X оснащено панеллю радіоприладів. Для перегляду її показників і настройки параметрів за допомогою миші необхідно натиснути на клавіатурі комбінацію клавіш Shift+2. На дисплеї панелі радіоприладів відображаються настройки автопілота, а також частоти, на які настроєно обладнання радіозв'язку, радіомаяки типу VOR (Nav1 і Nav2), автоматичний радіокомпас, радіодальніомір і транспондер. Ззовні дисплеї панелі радіоприладів для різних типів літаків можуть відрізнятися, але переважно вони відображають одну й ту саму інформацію.

Спочатку треба інсталювати компонент plug-in для авіасимулятора Flight Simulator X, завантаживши його на сторінці logitech.com/support/x52-pro. Після інсталяції компоненту ви зможете переглядати дані панелі радіоприладів і змінювати їх настройки за допомогою системи X52 Pro. Під час кожного запуску авіасимулятора Microsoft Flight Sim X на дисплеї будуть відображатися настройки панелі радіоприладів. Для доступу до панелі радіоприладів і змінення її параметрів дотримуйтесь наведених нижче інструкцій.

Якщо ви інсталювали авіасимулятор Flight Sim 10 після інсталяції драйверів HOTAS, перейдіть у папку C:\Program Files (x86)\Logitech\FSX Plugin і двічі класніть виконуваний файл LogiFlightSimX.exe, щоб запустити його.

Тепер під час кожного запуску Flight Sim X на дисплеї iMFD системи X52 Professional HOTAS будуть відображатися дані панелі радіоприладів. Відключити цю функцію можна в будь-який момент. Для цього натисніть на комп’ютері «Пуск», виберіть «Виконання», введіть у полі

C:\program files\Logitech\directoutput\LogiFlightSimX.exe і відаліть програму.

Програмування панелі радіоприладів у Microsoft Flight Sim X

Для більшої наочності припустимо, що ви керуєте літаком моделі «Сессна C172SP Скайхок». На рисунку нижче показано, як відображається на екрані кабіна пілота для цієї моделі. Прилади, що відображають висоту, повітряну швидкість і просторове положення літака, розташовані ліворуч на приладовій панелі, а навігаційні прилади – праворуч.





Якщо натиснути на клавіатурі комбінацію клавіш Shift+2, відобразиться панель радіоприладів.



Змінення настроїок панелі радіоприладів за допомогою кнопок і дисплея iMFD системи X52

Перед зльотом відкрийте панель радіоприладів.

На дисплеї iMFD системи X52 Professional (ліворуч під екраном) прокрутіть коліщатко Pg. up – Pg. down (Сторінка вгору – сторінка вниз), щоб побачити на цьому РК-дисплеї всі секції панелі радіоприладів.

Це такі секції:

- Com 1 і Nav 1 (Радіозв'язок 1 і Навігація 1)
- Com 2 і Nav 2 (Радіозв'язок 2 і Навігація 2)
- ADF (Радіокомпас)
- DME (Радіодальномір)
- Transponder (Транспондер)
- Autopilot (Автопілот)

Наприклад, щоб змінити частоту приладів Com 1 і Nav 1 або Com 2 і Nav 2, виберіть сторінку з відповідними каналами для радіозв'язку та навігації. Щоб зробити активну частоту резервною, повертайте коліщатко справа, поки курсор у вигляді квадратних дужок [] не дійде до активної частоти, яку необхідно перевести до резервних (вона відображатиметься вгорі списку). Після цього натисніть коліщатко справа (крім прокручування, воно також виконує на БФД функцію кнопки вибору елемента).

Щоб змінити резервні частоти, повертайте коліщатко справа, поки символ «>» не опиниться зліва від значення частоти, а потім натисніть кнопку вибору на БФД, щоб змінити символ «>» на «>>». Тепер, повертаючи вгору/вниз коліщатко справа, можна збільшувати або зменшувати перші три цифри значення частоти. Коли доберете потрібне значення, знову натисніть кнопку вибору на дисплеї, щоб вийти з режиму редагування цієї частини значення частоти.

Щоб змінити в значенні частоти дві цифри після крапки, прокрутіть коліщатко справа вгору або вниз, поки символ «<<» не опиниться праворуч від значення частоти. Натисніть кнопку вибору на БФД, після чого символ «<<» зміниться на «<<<». Тепер, обертаючи коліщатко вгору або вниз, збільшуйте або зменшуйте значення двох цифр після крапки на свій розсуд. Коли доберете потрібне значення частоти, знову натисніть кнопку на дисплеї, щоб вийти з режиму редагування.

Щоб активувати резервну частоту, прокручуйте коліщатко справа, поки не буде виділено активну частоту (вона опиниться між квадратними дужками [] курсора). Натисніть кнопку вибору на БФД, після чого резервна частота стане активною.

Для перемикання приладів Com 1, Com 2, Nav 1 і Nav 2 на потрібні частоти необхідно клацнути мишкою відповідний перемикач панелі радіоприладів у кабіні пілота. У кабіні «Сессна C172SP Скайхок» ці перемикачі розташовані нагорі панелі радіоприладів.

Програмування взаємодії дисплея iMFD з авіасимулятором

Ви можете самостійно програмувати взаємодію дисплея iMFD з іграми, використовуючи пакет засобів розробки програмного забезпечення (SDK). Його можна знайти в папці C:\Program Files\Logitech\DirectOutput\SDK після інсталяції програмного забезпечення для системи X52 Professional.

LOGITECH G X52 PROFESSIONAL SPACE/FLIGHT HOTAS TOOTE ÜLEVAADE

JUHIS



Kahestmeline metallpäästik
Hävitage väenlane, kasutades
saatustiku hoobi andmisikes täpset
ja vastupidavat mittekuumenevat
päästikut. Päästiku kaks astet
saab programmeerida eri
tulistamistoiminguid tegema.

Kolm vedrudega
varustatud ja alusel
mugavalt kasutatavat
kanglüliti, millele saab
programmeerida kuus
lisalennumäksu.



Viis asendikohandusvõimalust
eri käesuurustele
kohdamiseks.



Raketihetiha. Raketihetiha aktiveerimiseks töstke üles
vedrudega varustatud ohutuskate.

Mittekuumenev metallist väikese sõrme
lülit, mille saab määräta käskude vahel
ümber lülitima ja nii programmeeritavate
käskude arvu kahekordistada.

Kaks
kaheksasuuistatist
HAT-nuppu, millest
üks on eelmääritud
vaatenurganupuku.
Võimaldavad valida
eri perspektivide
vahel ja määräta
sageli kasutatavaid
käskse.

Režiimivalimisnupp.
Kolmesaandiline
pöördnupp
kolmeolekulise LED-iga,
mis näitab valitud
režiimi.



Kolm
tulismisnuppu.
Taustavalgustusega
nupud on juhisel
käepärasel
paigutatud, et neid
oleks lahingus lihtne
kasutada.



3D pöördetüri väändepide
juhisel võimaldab
pöördetüri täpset juhtimist
ning sisaldab integreeritud
pöördetüri lukustamise
mehanismi.

Täpsusmehhanism.
Kontaktivaba tehnoloogia
x- ja y-teljel ning pidev
vedrusurve vähendavad lõtku
ning parandavad juhitavust ja
vastupidavust.

TAUSTAVALGUSTUS

Valgustatud nupud ja multifunktsionaalne ekraan
(MFD) annavad tootele silmapaistva välimuse
ja hõlbustavad hämarates tingimustes mängimist.
Heledust saab reguleerida Windowsi juhpaneelil.

METALLOSAD

Toode on osaliselt metallist, et tagada
vastupidavus ja maksimaalne mugavus
pikemal mängimisel.

GAASIREGULAATOR

Kaks tulistamisnuppu,
nupud on gaasiregulaatori
peal kääparaselts
paigutatud, et neid oleks
lahingus lihtne kasutada.



Suuv pöödlaliugur
pakub telgi pöökitelje,
trimmi ja püsttelje
seadetele või vaaete
sisse-/väljasumimist.

Gaasiregulaatori tagaküljel asuv kerimisratas
nimetissõrmega aktiveerimiseks.
Sisaldab ka sisseehitatud nuppu.



Multifunktsionaalne ekraan (MFD) näitab
järgmist:

Režiimi- ja ümberlülitusolek

Režiimoleku määramine kangi peal asuv
režiimivalija.

Kasutaja määratud teksti ala

-näitab nupu aktiveerimisel nupule
määratud käsu nime.
-näitab kasutatava profili nime ja
võimaldab lennu ajal profili valida. Profili
saab mängu ajal muuta, vajutades
desaktiveerimisnuppu ja keredes
vaatenurganuppu üles ja alla liigutades
lõbi saadaolevate profillide. Praeguse
profilli tühistamiseks liigutage sama
nuppu vasakule ja profili aktiveerimiseks
paremale.

Mitme kellaaja kuva

Ajavõöndi (juhpaneelis saatte määrate
lähtepunkti ja sihtpunkt kohaliku oja);
valitava vorminguga kuupäev/kuu/kellaeg.

Stopper lennuaja mõõtmiseks



Progressiivne gaasijuhtimine. Ülisuuv juhtimine
metallist survelohandajaga ning kohad tühikäigu
(0-20%) ja forsaaziükambi (80-100%) seadete
programmeerimiseks.

ALUSTAMINE

Toote korraliku töö tagamiseks installige aadressilt logitech.com/support/x52-pro tarkvara.

TEILE SOBIVATE KONTROLLERISEADEDE MÄÄRAMINE

Teie Logitech X52 Professional HOTAS on ostmise hetkel kasutamiseks valmis. Soovime aga, et saaksite oma toodet kasutada nii, nagu teile kõige paremini sobib. Seetõttu oleme lisannud võimaluse kangi ja gaasiregulaatori eri seadete muutmiseks. Näiteks saate muuta LED-nuppu heledust, kontrollida, kas teie kang on töökorras või muuta kuupäeva kuvamise viisi multifunktsionaalsel ekraanil (MFD).


Kontrolleri seadeid saate muuta HOTASe atribuudiaknas. Selleks avage Windowsis kuva Devices and Printers (Seadmed ja printerid), paremklöpsake valikut X52 ja valige Game Controllers (Mängukontrollerid).

Mängukontrollerite hulgast valige X52 Professional HOTAS ja klöpsake seejärel käsku Properties (Atribuudid).

X52 Professional HOTASe atribuudiaken koosneb viiest vahekaardist. Igal vahekaardil saab vaadata ja muuta kontrolleri eri seadeid. Muudetavaid seadeid on kirjeldatud järgmistes jaotistes.

Kontrolleri testimine

1. Klöpsake vahekaarti Test (Testimine).



Kontrollitavad funktsioonid on toodud pildil.

2. Testige igat funktsiooni, nagu ette nähtud.

Testimise viis sõltub sellest, mida funktsioon teeb. See võib näiteks tähendada, et teil tuleb vajutada vastavat nuppu või pöörata vastavat pöördnuppu.

Surnud alade määramine

Surnud alasid saab määräda igale vahemikule ja teljele, kus teie kontrolleri funktsioonid liiguvad. Nii saate vähendada häireid, mida võivad põhjustada tahtmatud lennukangi või muude juhtelementide liigutamised. Näiteks soovite ehk kangi liigutada vaid X-teljel, kuid samal ajal Y-telje vältimine on keeruline. Sel juhul saate Y-teljel surnud ala määra, nii et sellel tehtud liigutusi draiverid ei tuvasta.

Mis on surnud ala?

Surnud ala on osa vahemikust, kus telg liigub, mida draiverid ei tuvasta ja millel seetõttu mängu käigule mingit mõju pole. See võib olla vahemiku keskkohas või kummaski otsas.

Surnud alade määramiseks toimige järgmiselt:

- Klöpsake vahekaarti Deadzone (Surnud ala).


Juhtelemendid, millele saate surnud ala määra, on näidatud järgmiselt.

Iga telje jaoks on valge kast, mis sisaldab punast joont, mis näitab, kus juhtelement hetkel asub. Vastava juhtelemendi liigutamine liigutab punast joont. Selle joone abil saate määra, kus surnud ala algab ja lõpeb. Iga kasti all on liuguraskaala. Selle abil saab määra surnud ala suuruse.

- Klöpsake liugurit ja lohistage see kohta, kus soovite märkida surnud ala lõpu. Surnud ala värvub kastis halliks.
- Keskel asuvate liuguritega saate määra telje keskkoha juures asuva surnud ala. Otstses asuvate liuguritega saate määra telje otstes asuvad surnud alad.

Näpunäited. Klöpsates liuguripaari kas parempoolset või vasakpoolset liugurit, liigutate vaikimisi mölemat liugurit. Kui soovite aga kohandada vaid ühte surnud ala poolt, saate seda seadet muuta. Selleks paremklöpsake valge kasti sees mis tahes kohas ja valige hüükmenüüs käsk Link Deadzones (Lingi surnud alad). Kui soovite liuguripaari jälle linkida, korrae seda toimingut.

Telje olemasolevate surnud alade tühistamiseks paremklöpsake valge kasti sees mis tahes kohas ja valige käsk Clear Deadzones (Tühista surnud alad).



LED-tulede heleduse määramine


Lennukogemuse autentsuse parandamiseks on teie Logitech G X52 Professional HOTAS varustatud gaasiregulaatoril ja lennukangil asuvate LED-tuledega.

Neid LED-tulesid saab vastavalt vajadusele heledamaks või hämaramaks muuta.

Samuti saate muuta nuppidel asuvate LED-tulede värvust. Enamiku nuppuude jaoks on valikus roheline, kollane ja punane.

LED-tulede heleduse määramiseks toimige järgmiselt:

1. Klöpsake vahekaarti LEDs (LED-tuled).
Kuvatakse liugurskaala, mille abil saate valida, kui heledalt kangil ja gaasiregulaatoril asuvad LED-tuled põlevad.
2. LED-tulede heleduse kohandamiseks liigutage liugurit. Liuguri liigutamise ajal LED-tulede heledus muutub, et oskaksite teile sobiva heleduse valida. Toimida võib kahel eri moel:
 - klöpsake ja lohistage liugurit skaalal;
 - või klöpsake skaalal mõnd punkti. Sel viisil saate liugurit skaalal sammhaaval liigutada.




Multifunktsionaalse ekraani seadete määramine

Teie tootel on multifunktsionaalne ekraan ehk MFD (Multi-Functional Display). Soovi korral saate ekraanil kuvatava teabe kuvamise viisi vahekaardil MFD asuvate seadete abil muuta.

Mis on multifunktsionaalne ekraan?

Multifunktsionaalne ekraan on ekraan, kus kuvatakse eri teavet, sealhulgas valitud režiim ja käesolev kuupäev. See asub gaasiregulaatori alusel. Multifunktsionaalset ekraani ja selle tööd kirjeldame täpselt jaotises „Multifunktsionaalse ekraani kasutamine”.



Multifunktsionaalse ekraani heleduse muutmiseks toimige järgmiselt:

- Klöpsake vahekaarti MDF (Multifunktsionaalne ekraan).
Vahekaardi ülaosas kuvatakse heleduse reguleerimise liugurskaala.
- Multifunktsionaalse ekraani heleduse muutmiseks liigutage liugurit skaalal. Liugurit saab liigutada kahel eri moel:
 - klöpsake ja lõhistage liugurit skaalal; või
 - klöpsake skaalal mõnd punkti. Sel viisil saate liugurit skaalal sammhaaval liigutada.

Liuguri liigutamise ajal multifunktsionaalse ekraani heledus muutub. See aitab otsustada, millal liugur öies kohas on.

Kella seadete määramine

Multifunktsionaalsel ekraanil saab kuvada mis tahes ajavööndi kellaajaega.

Kuvatavad ajavööndid ja iga ajavööndi kellaaja kuvamise vormingu saate ise valida.

Multifunktsionaalsel ekraanil saab korraga kuvada kolme eri ajavööndit. Greenwichi aeg (GMT) on vaikimisi üks neist. Teie saate sellele lisaks valida kaks ajavööndit. Nende kolme ajavööndi vahel saate multifunktsionaalsel ekraanil vastavalt vajadusele ümber lülituda.

Kellaaja seadete muutmiseks toimige järgmiselt:

- Klöpsake vahekaarti MDF (Multifunktsionaalne ekraan).
Sellel vahekaardil on kolm paneeli, kus saate multifunktsionaalsel ekraanil kellaaja kuvamist muuta. Need paneelid on Clock 1 (Kell 1), Clock 2 (Kell 2) ja Clock 3 (Kell 3). Markus. Clock 1 (Kell 1) on vaikimisi GMT ajavööndile seatud. Seda muuta ei saa.
- Paneelidel Clock 2 (Kell 2) ja Clock 3 (Kell 3) saate valida ajavööndid, mida lisaks ülaltoodule multifunktsionaalsel ekraanil kuvada soovite. Selleks valige mõni ajavöönd vastava kella rippoendist Time Adjustment (Kellaaja kohandamine). Kõik valikud on esitatud suhtena GMT-sse, näiteks GMT +1:00 tähendab GMT pluss üks tund jne. Samuti on iga vööndit esindamas üks foneetilise tähestiku kirje. Näiteks esindab GMT-d „Zulu“ ja GMT +12:00 „Mike“.
- Valige, mis vormingus te igat aega kuvada soovite. Selleks märkige vastav märkeruut 12 Hour Format (12 tunni vorming) või tühjendage see.
Kui ruut on tühji, kuvatakse aeg 24 tunni vormingus ehk 00:00 kuni 23:59. Kui ruut on märgitud, kuvatakse aeg 12 tunni vormingus.
- Klöpsake nuppu Rakenda.
Nüd näete multifunktsionaalsel ekraanil valitud ajavööndite hetke kellaasegu. Lisateavet leiate jaotisest „Multifunktsionaalse ekraani kasutamine“.

Kuupäeva seadete määramine

Hetke kuupäeva kuvatakse multifunktionsaalse ekraani parempoolses alanurgas. See, kuidas kuupäeva kuvatakse, on teie valida.

Näiteks soovite ehk kuupäeva kuvada järjestuses päev, kuu ja aasta.

Desaktiveerimisnupu toimimise viisi muutmine

Gaasiregulaatori desaktiveerimisnuppu kasutatakse käimasoleva mängu keskel nuppuide ajutiseks desaktiveerimiseks. See võimaldab kontrollida, mida iga nupp teeb, ilma et sellega mängu häiriks, ja vajaduse korral teise profili valida. Lisateavet leiate jaotise „Multifunktionsaalse ekraani kasutamine” osast „Nupunimede vaatamine”.

Desaktiveerimisnupu toimimise viisi muutmiseks märkige või tühjendage paneelil Clutch Settings (Desaktiveerimisnupu seaded) märkeruut Latched Clutch (Lukustatud desaktiveerimisnupp) ja klõpsake seejärel nuppu Rakenda.

Kui see märkeruut on valitud, desaktiveerib desaktiveerimisnupu vajutamine ja seejärel lahtilaskmine käimasoleva mängu nupud. Nuppuide uesti aktiveerimiseks tuleb desaktiveerimisnupu uesti vajutada.

Kui märkeruut on tühi, desaktiveeritakse mängu nupud vaid senikauaks, kuni desaktiveerimisnuppu all hoiata. Kui desaktiveerimisnupu uesti lahti lasete, mõjutab nuppuide vajutamine jäalle mängu.

Multifunktsionaalse ekraani kasutamine

Multifunktsionaalne ekraan ehk MFD on gaasiregulaatori oluline osa. Seal kuvatakse mitmesugust teavet, nagu nuppude nimed, hetke profil ja kuupäev. Samuti hõlmab see stopperit. Lisaks oskab multifunktsionaalne ekraan ka toetatud mängude, nagu Microsoft Flight Simulator X, teavet kuvada ja nende funktsionidega suhelda. Lisateavet leiate selle juhendi viimasesest jaotisest.

Multifunktsionaalse ekraani funktsioonid

Multifunktsionaalne ekraan on jaotatud kolme ossa:

- Multifunktsionaalse ekraani ülaosas asub režiimosa, mis näitab hetkel valitud režiimi. Vt allpool „Töö režiimidega”.
- Multifunktsionaalse ekraani keskosa kasutatakse lennukangi ja gaasiregulaatori nuppude nimede vaatamiseks ning hetkel kasutatava profili vaatamiseks ja muutmiseks. Vt allpool „Töö profiiliteabega”.
- Multifunktsionaalse ekraani alumises osas asuvad kuupäev ja kellaaja. Seal saab kellaaja kuvada kuni kolmes ajavööndis. Samuti asub seal stopper. Vt allpool „Kuupäeva ja kellaaja vaatamine” ja „Stopperi kasutamine”.


Multifunktsionaalse ekraani paigutus on toodud paremal asuval pildil.

Multifunktsionaalse ekraani all asuvad nupud on kellaaja kuvamise muutmiseks, stopperi kasutamiseks ja mängispetsiifiliste funktsionidega suhtlemiseks, kui see on toetatud.

Töö režiimidega

Logitech G X52 Professional HOTAS pakub rohkelt võimalusi kontrolleri konfigureerimiseks just selliseks, nagu teile sobib. Selleks tuleb programmeerimistarkvara abil luua profiilid. (Lisateavet leiate programmeerimistarkvara kasutusjuhendist aadressil logitech.com/support/x52-pro.) Igas profiilis saab luua kuni kuus eri režiimi, mis määrad kangit või gaasiregulaatori nuppude vajutamisel teostatavad toimingud.

Hetkel valitud režiimi saab vaadata multifunktsionaalsel ekraanil.



Režiimi muutmine

Režiimi muutmiseks pöörake lennukangi režiimivalimisnuppu. Selle tegemisel muutub multifunktsionaalse ekraanil kuvatav režiiminumber, kajastamaks teie valikut.

Lisarežiimide kasutamine

Vaikimisi on saadaval kolm režiimi. Selle arvu saab suurendada kuueni, kui kasutate lennukangi väikese sõrme lülitit. Selleks tuleb väikese sõrme lülitit SST programmeerimistarkvara abil määrata täitma sama funktsiooni mis tööstuklahv Shift. Seejärel saat läsarežiime valida, kui hoiata režiimivalimisnupu pööramise ajal väikese sõrme lülitit all. Seda tehes kuvatakse multifunktsionaalse ekraani režiimijaotises sõna „SHIFT“ (ÜMBERLÜLITUS).

Iga profili raames saab kasutada järgmisi režiime:



- Režiim 1
- Režiim 2
- Režiim 3
- Režiim 1 + väikese sõrme lülit
- Režiim 2 + väikese sõrme lülit
- Režiim 3 + väikese sõrme lülit

Hetkel valitud režiimi vaatamine Hetkel valitud režiimi kuvatakse multifunktsionaalse ekraani ülemises osas. Seda on kujutatud pildil.

Kui valitud on üks kolmest ülaltoodud väikese sõrme nupu režiimist, kuvatakse sõna „SHIFT“ (ÜMBERLÜLITUS), kuna väikese sõrme nupp toimib nagu Shift-klahv.

Töö profiiliteabega

Multifunktionsaalse ekraani keskosas näete kangi või gaasiregulaatori nuppuudele määratud nimesid. Samuti näitab see osa hetkel valitud profili ja režiimi nime.

Nupunimedede vaatamine

Soovi korral saate vaadata hetkel valitud režiimi nuppuudele määratud nimesid. SST programmeerimistarkvara abil saate luua mitu profili. Igas profilis võib olla kuni kuus režiimi, mis määravad eri mängudes nuppuudele eri funktsioonid.

Kui olete profiilid loonud, on näha hetkel kasutatavas profillis valitud režiimi nuppuude nimed. Kui ei, kuvatakse iga nupu standardnimi. Standardnimed näitavad nuppuude funktsioone, mis neile HOTASe ostmise hetkel määratud on.

MODE 3
LANDING GEAR
MS FLIGHT SIM 04

Nupu nime vaatamiseks vajutage seda nuppu. Selle nimi kuvatakse multifunktsionaalse ekraani keskosas.

Kui teil on mäng pooleli, desaktiveerige desaktiveerimisnupu abil nuppu mõju mängule. Nii saate nuppe vajutada ja nende nimesid vaadata, ilma et sellega mängu mõjutaks. Ostmisel on desaktiveerimisnupp hälestatud nii, et peate seda all hoidma nii kaua, kui soovite, et nuppu vajutamine mängu ei mõjutaks. Desaktiveerimisnupu toimimise viisi saab muuta Logitech G X52 Professional HOTASe atribuudiakna vahekaardil „MFD“ (Multifunktsionaalne ekraan). Liseateavet leiate jaotise „Teile sobivate kontrolleriseadete määramine“ osast „Desaktiveerimisnupu toimimise viisi muutmine“.

Märkus. Nuppu nimesid ei saa vaadata, kui atribuudiaken on avatud.

Kasutatava profili muutmine

Soovi korral saate kasutatavat profili lennu ajal multifunktsionaalsel ekraanil muuta. Näiteks KUI mängu ajal saate aru, et valitud on vale profiil.

Profiili muutmiseks toimige järgmiselt:

1. Vajutage desaktiveerimisnuppu. Lennukangi desaktiveerimisnupu ja põhivaatenurganupu LED-tuled hakkava vilkuma. Kui desaktiveerimisnupp on sees, ei mõjuta nuppu vajutamine mängu.
2. Profiilide vahel liikumiseks liigutage lennukangi põhivaatenurganuppu üles (põhja) või alla (lõunasse). Profiilide nimesid kuvatakse sel ajal multifunktsionaalse ekraani keskosa alumises reas.
Märkus. Multifunktsionaalse ekraani abil pääseb ligi mis tahes arvutikaustale. Kausta avamiseks lükake vaatenurganuppu paremale (itta). Taseme võrra kõrgemale liikumiseks kerige faile ja kastu hetkel avatud kaustas nii kaua, kuni kuvatakse [...]. Seejärel lükake vaatenurganuppu paremale (itta).
3. Soovitud profili valimiseks lükake vaatenurganuppu paremale (itta), kui profili nimi on multifunktsionaalsel ekraanil kuvatud. Selgest saab kasutatav profiil ja mängu jätkamisel rakendataks selle seadeid.
Nõuanne. Kasutatava profili saab tühistada, lükates vaatenurganuppu vasakule (läände). Kangi ja gaasiregulaatori nupud taastatakse vaikeseadetele.
4. Laske desaktiveerimisnupp lahti. Kuidas te seda teete, sõltub desaktiveerimisnupu seadetest. Lõpetage desaktiveerimisnupu vajutamine või vajutage ja laske lahti.



Kellaaja ja kuupäeva vaatamine

Multifunktionaalse ekraani alaosas kuvatakse kuupäeva ja kellaega.

Seda multifunktionaalse ekraani osa saab kasutada ka stopperina. Nende kahe funktsiooni vahel saab ümber lülituda funktsioninupu abil. Lisateavet leiate allpool jaotisest „Stopperi kasutamine”.

Kellaaja vaatamine

Hetkel kuvatava kellaaja saate valida kolme saadaoleva ajavööndi hulgast.

Saadaolevate ajavööndite vahel liikumiseks vajutage nuppe Start/Stop (Start/Stopp; üles) ja Reset (Nulli; alla).

Kolme ajavööndi vahel liikudes kuvatakse multifunktionaalse ekraani paremas alanurgas (kuupäeva koha peal) number. See number kaob ekraanilt möne sekundi pärast.

Greenwichi aeg (GMT) on valikute hulgas vaikimisi ja seda märgib number 1.

Teised ajavööndid ja iga ajavööndi kellaaja kuvamise vormingu saate ise valida.

Lisateavet selle protseduuri kohta leiate jaotise „Teile sobivate kontrolleriseadete määramine” osast „Kella seadete määramine”.

Kuupäeva vaatamine

Kuupäeva kuvatakse multifunktionaalse ekraani parempoolses alanurgas. Vaikimisi on see vormingus KKPPAA. Soovi korral saate aga vormingut muuta, nt PPKKAA. Lisateavet selle protseduuri kohta leiate jaotise „Teile sobivate kontrolleriseadete määramine” osast „Kuupäeva seadete määramine”.

Stopperi kasutamine

Multifunktionaalse ekraani alumist osa saab kasutada stopperina. Stopperi- ja kuupäevakuva vahel saab ümber lülituda funktsioninupu abil. Kui valitud on stopper, kuvatakse pildil näidatud teave.



Stopperi kasutamiseks toimige järgmiselt:

- Vajutage üks kord nuppu Start/Stop (Start/Stopp). Numbrinäit hakkab suurenema.
- Taimeri peatamiseks vajutage nuppu Start/Stop (Start/Stopp) uesti.
- Aja tühistamiseks ja näidule 00:00 naasmiseks vajutage nuppu Reset (Nulli).

Märkus. Algsest näitab taimeri minuteid ja sekundeid. Pärast seda, kui see jõub viiekümne üheksa minuti ja viiekümne üheksa sekundini (59:59), hakkab see näitama tunde ja minuteid. See tähendab, et järgmine näit pärast 59:59 on 01:00.

Pöördetüri luku kasutamine

Pöördetüri funktsiooni saab kangi pöördetüri luku abil desaktiveerida. Pärast seda ei saa lennukangi enam pöörata.

Pöördetüri luku kasutamiseks toimige järgmiselt:

1. Asetage lennukang nii, et kolm kanglülilit (T1 kuni T6) on suunaga teie poole. Pöördetüri lukk paistab lennukangi alumise osa vasakul küljel. Lähemalt vaadates on näha ka sõna „RLOCK”.
2. Tõmmake lülit RLOCK (PÖÖRDETÜÜRI LUKK) välja. Lihtsaim viis selleks on vasaku käe pöidla abil. Nüd on lennukangi väändetooming lukus ja kangi ei saa enam pöörata. Pöördetüri funktsiooni saab mis tahes hetkel taastada, vajutades lülitit RLOCK (PÖÖRDETÜÜRI LUKK) uuesti sisse.

Käepideme kohandamine

Lennukangi kasutamise mugavust saab parandada, kohandades käetoe ja väikese sõrme nupu kõrgust. Kui teil on väikesed käed, saate käetoe ja väikese sõrme nupu viia kõige kõrgemasse asendisse. See vähendab päästikunupu ja väikese sõrme nupu vahelist kaugust, nii et te ei pea nende mölemani ulatumiseks sõrmi sirutama. Kui teil on suured käed, saate seda vahemaa parema mugavuse nimel suurendada.

Käepideme kohandamiseks toimige järgmiselt:

1. Asetage lennukang nii, et kolm kanglülilit (T1 kuni T6) on suunaga teist eemale. Käepideme tagaküljal umbes ühe kolmandiku käepideme kõrgusel on hästi näha metallist kruvi.
2. Keerake kruvi vastupäeva pöörates mõnevõrra lahti.
Kui see on piisavalt lahti, saate seda oma käepideme taga asuvas pesas vabalt üles ja alla liigutada
Kruvi liigutamine liigutab ka käetuge ja väikese sõrme nuppu.
3. Liigutage kruvi, kuni käetugi ja väikese sõrme nupp on sobival kõrgusel.
4. Asetage kruvi asendisse, mis on teie soovitud kõrgusele kõige lähemal. Valida saab viie asendi vahel.
5. Kinnitage kruvi, pöörates seda päripäeva.

Logitech GX52 Professional HOTASe kasutamine lisandmooduliga Microsoft Flight Simulator X

Enamik öhusöidukeid, mis on lisandmoodulis Microsoft Flight Sim X saadaval, sisaldavad raadiosidepaneeli, mis on kuvatud ja mida saab hiire abil kohandada, kui alla on vajutatud klahvid Shift + 2. Öhusöiduki raadiosidekuva näitab sagehusi, millele sideraadio on seatud, aga ka raadiomajakasagedusi Nav1 ja Nav2 VOR, ADF-i navigatsioonisagedust, kaugusmõõturit (DME), transponderi sagehurst ja autopiloodiseadeid. Eri öhusöidukite raadiosidekuva võib olla erinev, kuid põhiteave jäab alati samaks.

Kõigepealt tuleb installida Flight Simulator X-i lisandmoodul, mille leiate toeleheit aadressil logitech.com/support/x52-pro. Selle tulemusena on teie X52 Pro on juba raadiosideteavet kuvama ja juhtima hälestatud ning kuvab rakenduse Microsoft Flight Sim X avamisel raadiosidekuva seaded. Raadiosidekuva kasutamiseks ja muutmiseks järgige alltoodud juhiseid.

Kui olete päärast HOTASe draiverite installimist installinud Flight Sim 10, avage C:\Program Files (x86)\Logitech\FSX Plugin ja käivitage (topeltklöpsuga) LogiFlightSimX.exe.

Pärast seda iga kord, kui Flight Sim X-i avate, kuvab X52 Professionali iMFD raadiosideteavet. Kui tahate selle funktsiooni mis tahes hetkel keelata, avage Start-menüüst käivituskast ja tippige kasti

**"C:\program files\Logitech\directoutput\LogiFlightSimX.exe" -uninstall
Raadioside programmeerimine Microsoft Flight Sim X-is**

Oletame, et lendate näiteks Cessna C172SP Skyhawkiga. Kokpit on nagu pildil näidatud: põhilised lennukörguse, õhkiiruse ja ruumasendi instrumendid vasakul ja navigeerimisinstrumendid paremal.





Raadiosidepaneel kuvatakse, kui vajutate arvuti klaviatuuril klahve Shift ja 2.



Raadiosidepaneeli seadete muutmine X52 iMFD juhtnuppuude ja ekraani abil

Avage raadiosidepaneel, kui olete maapinnal.

Raadiosidepaneeli iga osa kuvamiseks X52 Professionali iMFD LCD-ekraanil keerake vasakul asuvat lehe üles- (Pg. up) ja allakerimise (Pg. down) nuppu. Osad on järgmised:

- Com 1 ja Nav 1
- Com 2 ja Nav 2
- ADF
- DME
- transponder
- autopiloot

Näiteks Com 1 ja Nav 1 või Com 2 ja Nav 2 sageduste muutmiseks valige vastavate Com- ja Nav-kanalitega leht. Aktiivse sageduse ootelepanekuks pöörake paremal asuvat ratast, mis liigutab kursoori [] aktiivse (kõige ülemise) sageduse peale, mida ootele soovite panna, ja vajutage paremal asuvat rattanuppu (MDF valikunupp).

Ootel oleva sageduse muutmiseks pöörake paremal asuvat ratast, kuni sagedusest vasakul kuvatakse sümbol >, ja vajutage MFD valikunuppu, nii et sümbol > muutub sümboliks >>. Nüüd saate sageduse esimest kolme numbrit suurendada või vähendada, keerates paremal asuvat ratast üles või alla. Kui olete sisestatud väärusega rahul, vajutage sageduse selle osa muutmisest väljumiseks uuesti MFD valikunuppu.

Sageduse kahe kümnendkoha värtuste muutmiseks keerake paremal asuvat ratast üles või alla, kuni sagedusest paremal kuvatakse sümbol <. Vajutage MFD valikunuppu, mispeale sümbol < muutub sümboliks <<. Nüüd keerake kahe kümnendkoha värtuste suurendamiseks või vähendamiseks ratast üles või alla. Kui olete sisestatud sagedusega rahul, vajutage väljumiseks uuesti MFD nuppu.

Ootel oleva sageduse aktiivseks muutmiseks keerake aktiivse sageduse esiletõstmiseks (see asub siis kursoorisulgude [] vahel) paremal asuvat ratast. Vajutage MFD valikunuppu, mispeale ootel olev värtus aktiivseks muutub.

Sisse tuleb lülitada soovitud Com 1, Com 2, Nav 1 või Nav 2 sagedused, klöpsates hiire abil kokpitि raadiosidepaneeli sobivat lülitit. Cessna C172SP Skyhawk'i puhul leiate need lülitid raadiosidepaneeli ülaosas.

Oma iMFD interaktsioonide loomine

Soovi korral saate luua oma iMFD interaktsioonid mängudega, kasutades tarkvaraarenduskomplekti (SDK), mille leiate pärast X52 Professionali jaoks tarkvara installimist kaustast C:\Program Files\Logitech\DirectOutput\SDK.

"LOGITECH G X52 PROFESSIONAL SPACE/FLIGHT HOTAS" – IERĪCES APRAKSTS

KURSORSVIRA



Divpakāju metāla mēlīte
Izničiniet savus ienaidniekus,
izmantojot precizo un izturīgo
metāla mēlīti. Katrai pakāpei
var ieprogrammēt atšķirīgu
šaušanas funkciju.

Uz pamatnes ērti
izvietotajiem 3 atspēru
pārslēgiem var
ieprogrammēt vēl
papildu 6 lidojuma
komandas.



5 regulējamas
pozicijas, kas
plēmērotas visu
izmēru plaukstām.

Rakētu palaidējs
Paceliet atspēru
drošības pārsegū, lai
palaistu rakētu.



Režīmu selektors
Grozāms 3 pozīciju
slēdzis ar 3 režīmu
LED indikatoru,
kas norāda izvēlēto
programmu.



Div 8 virzienu
apople slēdzi –
1 iepielķi iestotai
skatpunktā
regulēšanai:
izvēlēties no
vairākiem
skatpunktiem un
piešķriet biežāk
izmantotās
komandas.

3 šaušanas pogas
Kursorsvīras
augšdaļā ērti
izvietotas,
izgaismotās pogas
var ātri izmantot
kaujas karstumā.



3D virzienstūres rokturis
uz cursorsvīras precīzai
virzienstūres vadībai ar
iebūvētu virzienstūres
fiksēšanas mehānismu.

Precīzs centrēšanas
mehānisms
Bezkontakta tehnoloģija
kustībāi "X" un "Y" asis un
atsperes konstrukcija mazina
brīvsgājeni un uztalo vadību
un izturību.

IZGAISMOTAS PAMATVADĪKLAS

Izgaismotas pogas un daudzfunkciju displejs
(MFD) – tumšai videi piemērots aprīkojums,
kas noteikti izceļies uz pāriņo fona. Spilgtumu var
regulēt "Windows" vadības panelī.

METĀLA DETĀLĀS

Dalēji metālisķā konstrukcija palielina izturību
un nodrošina maksimālu komfortu ilgstošu spēju
seansi laikā.

JAUDAS SVIRA

2 šaušanas pogas
Jaudas sviras augšdajā
ērti izvietotās, izgaismotās
pogas var ātri izmantot
kaujas karstumā.



Ērts, ar ikšķi vadāms
bidslēdzis īauj regulēt ass
sānsveres un vertikālo un
horizontālo kustību, kā arī
tuvināt un tālināt skatu.

8 virzīni apjaļis slēdzis: atlasiat kādu no
vairākiem skatpunktiem un piešķiriet biežāk
izmantotas komandas.

Ritenīti jaudas sviras aizmugurē var aktivizēt ar
rādītājpirkstu, un tas satur arī iebūvētu pogu.



Daudzfunkciju displeja (MFD) rādījumi

Izvēlētais režīms un pārslēgšana

Režīmu var izvēlēties ar režīmu selektoru
svīras augšdaļā.

Lietotāja definēta teksta zona:

- aktivizēšanas laikā norāda pogai piešķirtās komandas nosaukumu;
- rāda izmantošanas profilu nosaukumu un Jauj lidojuma laikā izvēlēties citu profilu. Profili var izvēlēties arī spēles laikā – nosiediet sajūga pogu un, piešķot apojlo skatpunkta pogu uz augšu vai uz leju, ritenīt pieejamo profili sarakstu. Nosiediet to pašu pogu pa kreisi, lai notīrītu pārējējo profilu, vai pa labi, lai aktivizētu profilu.

Vairāku laiku joslu rādījums

Laika josla (vadības paneli iestatīt sākumpunkta un galapunkta vietējo laiku, varat mainīt datumā, mēnešu un laika formātu).

Lidojuma laika hronometrs



Progresaiva jaudas vadības svira
Izteikti laidenas darbības ar metāla spriegajuma
regulētāju un aizsturiem, kas paredzēti brīvgaitas (0–20 %)
un foršēšanas (80–100 %) iestatījumu programmēšanai.

SAGATAVOŠANĀS

Lai šī ierīce funkcionētu pareizi, instalējiet vietnē logitech.com/support/x52-pro pieejamo programmatūru.

VADĀMIERĪCES IESTATĪJUMU SAGLABĀŠANA

Ierīce "Logitech X52 Professional HOTAS" ir piegādāta jau gatava lietošanai. Taču mēs vēlamies, lai jūs varētu to izmantot jums vispiemērotākajā veidā. Tāpēc mēs iekļāvām iespēju jums pašiem mainīt dažādus kursorsvīras un jaudas svīras bloku iestatījumus. Piemēram, jūs varat mainīt LED pogu spilgtumu, pārbaudīt, vai svīra darbojas pareizi vai mainīt datuma formātu daudzfunkciju displejā (MFD).


Vadāmierīces iestatījumus varat mainīt "HOTAS" rekvizītu logā. Šim logam varat piekļūt "Windows" sadalā "Devices and Printers" (Ierīces un printeri), noklikšķinot uz opcijas "X52" un atlasot sadalu "Game Controllers" (Spēļu vadāmierīces).

Spēļu vadāmierīcu sadalā atlasiet opciju "X52 Professional HOTAS" un noklikšķiniet uz opcijas "Properties" (Rekvizīti).

"X52 Professional HOTAS" rekvizītu logs satur piecas atsevišķas cilnes. Katrā cilnē varat skatīt un mainīt dažādus vadāmierīces iestatījumus. Tālāk ir aprakstīti iestatījumi, kurus varat mainīt.

Vadāmierīces pārbaude

- Noklikšķiniet uz cilnes "Test" (Pārbaudīt).



Tālāk redzamas vadāmierīces funkcijas, kuras varat pārbaudīt.

- Pārbaudiet katru funkciju pēc nepieciešamības.

Pārbaudes veids ir atkarīgs no funkcijas. Iespējams, jums vajadzēs nospiest atbilstošu pogu vai pagriezt atbilstošu grozāmo pogu.

Nestrādes zonas

Jūs varat izveidot nestrādes zonas katram diapazonam vai asij, kurā pārvietojas attiecīgā vadām ierīce. Šīs zonas palīdz novērst traucējumus, ko var izraisīt nejaušas kursorsvīras vai citu vadīklu darbības. Piemēram, jūs vēlaties pārvietot sviru tikai "X" asī, taču jums nejauši sanāk pārvietot sviru arī "Y" asī. Jūs varat iestatīt "Y" asī noteiktu nestrādes zonu, lai draiveri neuztvertu šādas mazas kustības.

Kas ir nestrādes zona?

Nestrādes zona ir noteikts posms kādas ass kustību plaknē, kuru neuztver draiveri, tāpēc kustība šajā zonā neietekmē spēles gaitu. To var iestatīt ap posma viduspunktu vai vienā no posma galapunktiem.

Nestrādes zonu iestatīšana

- Noklikšķiniet uz cilnes "Deadzone" (Nestrādes zona).


Vadīklas, kurām iespējams izveidot nestrādes zonas, ir parādītas, kā aprakstīts tālāk.

Katra ass attēlota kā balts lauks ar sarkanu līniju, kas norāda vadīklas pašreizējo pozīciju. Kustinot attiecīgo vadīku, pārvietosies arī sarkanā līnija. Izmantojiet šo līniju, lai norādītu, kur tieši vēlaties, lai sākas un beidzas nestrādes zona. Zem katra lauka ir bīdāma skala. Ar šo skalu varat norādīt katras nestrādes zonas izmēru.

- Noklikšķiniet uz bīdāmās skalas slīdņa un velciet to līdz vietai, kur vēlaties, lai beigtos nestrādes zona. Nestrādes zona tiek attēlota pelēkā krāsā.
- Izmantojiet centrālos slīdņus, lai nestrādes zonu iestatītu ass viduspunktā. Izmantojiet slīdņus abos skalas galos, lai izveidotu nestrādes zonas ass galapunktos.

Padomi: pēc noklusējuma, ja pārvietojot labās vai kreisās puses slīdni, kustēties sāks arī otrs viena pāra slīdnis. Šo iestatījumu var mainīt, ja vēlaties regulēt nestrādes zonu tikai vienā pusē. Lai to izdarītu, nospiediet labo peles pogu jebkur baltajā laukumā un uz nirstošajā opciju sarakstā atlasiet iespēju "Link Deadzones" (Sasaistīt nestrādes zonas). Atkārtojiet šo darbību, lai atkal sasaistītu slīdņu pāri.

Lai notīrtu ass nestrādes zonas, jebkur baltajā laukā nospiediet labo peles pogu un atlasiet iespēju "Clear Deadzone" (Notīrīt nestrādes zonu).



LED gaismas diožu spilgtuma iestatīšana

Ierīci "Logitech G X52 Professional HOTAS" vēl autentiskāku padara LED gaismas diodes, kas izvietotas uz jaudas svirās un kurisorsvirās blokiem.

Šo LED gaismas diožu spilgtumu varat palielināt vai samazināt atbilstoši savām vēlmēm.


Iespējams arī mainīt pogu LED gaismas diožu krāsu - vairumam pogu varat izvēlēties zaju, dzeltenu vai sarkanu krāsu.

LED gaismas diožu spilgtuma iestatīšana

1. Noklikšķiniet uz cilnes "LED" (LED gaismas diodes).

Tiek parādīta būdāmā skala, ko varat izmantot, lai izvēlētos jums vēlamo kurisorsvirās un jaudas svirās LED gaismas diožu spilgtumu.

2. Pārvietojiet skalas slīdņi, lai pielāgotu LED gaismas diožu spilgtumu.
LED gaismas diožu spilgtums mainās, tikiļdz sākat pārvietot slīdņi, lai jūs uzreiz varētu pārliecināties, ka iestatīts vēlamais spilgtums. Pielāgošanas veidi:
 - varat vilkt slīdņi pa skalu;
 - varat noklikšķināt jebkur uz skalas, lai pakāpeniski virzītu skalas slīdņi.




MFD iestatīšana

Komplektā ir iekļauts daudzfunkciju displejs (MFD). Jūs varat noteikt, kā informācija tiek attēlota daudzfunkciju displejā, mainot dažādos iestatījumus cīlnē "MFD" (Daudzfunkciju displejs).

Kas ir MFD?

Daudzfunkciju displejs (MFD) ir ekrāns, kurā tiek attēlota dažāda veida informācija, piemēram, pašreiz atlasītais režīms un šodienas datums. Tā ir daļa no jaudas svirā bloka. Pats daudzfunkciju displejs un tā darbība ir detalizētāk aprakstīts sadaļā "Daudzfunkciju displeja lietošana".



MFD spilgtuma maiņa

1. Noklikšķiniet uz cilnes "MFD" (Daudzfunkciju displejs). Cilnes augšdaļā ir pieejama bīdāma skala "Brightness" (Spilgtums).
2. Jūs varat mainīt MFD spilgtumu, virzot skalas slīdni. Slīdni varat pārvietot dažādos veidos:
 - varat vilkt slīdni pa skalu;
 - varat noklikšķināt jebkur uz skalas, lai pakāpeniski virzītu skalas slīdnī.

MFD spilgtums mainās, tiklīdz sākat pārvietot slīdnī. Šādi varat pārliecināties, vai slīdnis ir pareizajā pozīcijā.

Pulksteņa iestatīšana

MFD var attēlot pašreizējo laiku jebkurā laika joslā. Jūs varat izvēlēties, kuras laika joslas rādīt un kādā laika formātā katru laika joslu attēlot.

MFD vienlaikus var iestatīt līdz trim dažādām laika joslām. Pēc noklusējuma tiek rādīta Griničas laika josla (GMT). Jūs varat pievienot vēl divas papildu laika joslas. Izmantojot MFD, varat pārslēgties starp trim iestatītajām laika joslām pēc nepieciešamības.

Pulksteņa iestatījumu maiņa

1. Noklikšķiniet uz cilnes "MFD" (Daudzfunkciju displejs). Šajā cilnē ir trīs sadalas, kurās varat mainīt MFD attēlotā laika formātu. Šīs sadalas ir "Clock 1" (1. pulkstenis), "Clock 2" (2. pulkstenis), "Clock 3" (3. pulkstenis) Piezīme. Pēc noklusējuma 1. pulkstenis ir iestatīts pēc GMT laika. To nevar mainīt.
2. un 3. pulksteņa sadalā varat izvēlēties papildu laika joslas, kuras vēlaties skatīt daudzfunkciju displejā. Lai to izdarītu, nolaižamajā izvēlnē "Time Adjustment" (Laika pielāgošana) atlasi vēlamo opciju.
Visas pārējās laika joslas ir saistītas ar GMT laiku, piemēram, GMT+1 ir GMT laiks plus viena stunda utt. Katra laika josla arī tiek apzīmēta ar ierakstu no fonētiskā alfabēta. Piemēram, GMT tiek apzīmēta ar "Zulu" un GMT+12 ar "Mike".
3. Izvēlieties, kādā formātā attēlot katru laika joslu. To var izdarīt, attiecīgi atzīmējot izvēles rūtiņu "12 Hour Format" (12 stundu formāts) vai noņemot atzīmi no tās.
Ja izvēles rūtiņa nav atzīmēta, laiks tiek attēlots 24 stundu formātā – no 00.00 līdz 23.59. Ja rūtiņa ir atzīmēta, laiks tiek rādīts 12 stundu formātā.
4. Noklikšķiniet uz opcijas "Apply" (Lietot).
Tagad jūs daudzfunkciju displejā varat skatīt laiku izvēlētajā laika joslā.
Vairāk informācijas varat skatīt sadalā "Daudzfunkciju displeja lietošana".

Datuma iestatīšana

Pašreizējais datums tiek rādīts MFD apakšējā labajā stūrī. Jūs varat izvēlēties datuma formātu.

Piemēram, jūs varat izvēlēties datumu rādīt secībā: mēnesis, diena, gads.

Sajūga pogas darbības veida maiņa

Jaudas svīras sajūga pogu izmanto, lai īslaičīgi deaktivizētu citu pogu darbību aktīvas spēles laikā. Šādi jūs, netraucējot spēles gaitai, varat pārbaudīt katras pogas darbību un vajadzības gadījumā atlašīt citu profilu. Vairāk informācijas skatiet nodajās "Daudzfunkciju displeja lietošana" sadaļā "Pogu nosaukumu skatīšana".

Lai mainītu sajūga pogas darbības veidu, sadaļā "Clutch Settings" (Sajūga iestatījumi) atzīmējiet opciju "Latched Clutch Button" (Fiksētā sajūga poga) vai noņemiet atzīmi no tās un tad nospiediet pogu "Apply" (Lietot).

Ja izvēles rūtiņa ir atzīmēta, kad nospiežat un atlaižat sajūga pogu, tiek deaktivizētas visas pašreizējā spēlē izmantotās pogas. Lai atkal aktivizētu pogu darbību, vēlreiz nospiediet un atlaidiet sajūga pogu.

Ja izvēles rūtiņa nav atzīmēta, pogas spēles laikā ir deaktivizētas tikai tik ilgi, kamēr turat nospiestu sajūga pogu. Tikiļdz atlaidisiet sajūga pogu, visas spēlē izmantojamās pogas atkal būs aktīvas.

MFD lietošana

Daudzfunkciju displejs (MFD) ir svarīga jaudas sviras bloka sastāvdaļa. Tajā redzama dažāda informācija, piemēram, pogu nosaukumi, pašreiz izvēlētais profils un šodienas datums. Tas aprīkots arī ar hronometra funkciju. Turklāt MFD var parādīt atbalstītu spēļu informāciju un mijiedarboties ar šādām spēlēm, piemēram, "Microsoft Flight Simulator X". Vairāk informācijas par šo tēmu skatiet šīs rokasgrāmatas pēdējā sadajā.

MFD funkcijas

MFD ir sadalīts trīs daļās.

- MFD augšdaļā ir redzams pašreiz atlasītais režīms. Skatiet sadaļu "Režīmu izmantošana" tālāk.
- MFD vidusdaļā tiek rādīti cursorsviras un jaudas sviras pogu nosaukumi, un šo daju izmanto, lai skatītu un mainītu pašreizējo profilu. Skatiet sadaļu "Profila informācijas izmantošana" tālāk.
- Laiks un datums tiek rādīts MFD apakšdaļā. Tajā iespējams skatīt pašreizējo laiku trīs laika joslās. Ir pieejams arī hronometrs. Skatiet sadajas "Laika un datuma skatišana" un "Hronometra lietošana" tālāk.


Labajā pusē redzams MFD izkārtojums.

Vadīklas MFD apakšdaļā var izmantot, lai mainītu laika rādījumu, rākotos ar hronometru un izmantotu specifiskas spēļu funkcijas (kad šāda iespēja tiek atbalstīta).

Režīmu izmantošana

"Logitech G X52 Professional HOTAS" sniedz daudz dažādu iespēju pielāgot vadāmierīci tieši jūsu vajadzībām. To var darīt, veidojot profilus un izmantojot programmēšanas programmatūru. (Vairāk informācijas skatiet programmēšanas programmatūras rokasgrāmatā tiešsaistes vietnē logitech.com/support/x52-pro.) Katrā profilā varat izveidot līdz sešiem dažādiem režīmiem, no kuriem katrs nosaka, kādas darbības tiks veiktas, kad nos piedīsīt noteiktas cursorsviras un jaudas sviras pogas.

MFD varat skatīt pašreiz atlasīto režīmu.



Režīma maiņa

Režīmu var mainīt, griežot kursorsviras režīmu selektori. To darot, REŽĪMA numurs daudzfunkciju displejā mainās, lai attēlotu jūsu atlasito iestatījumu.

Papildu režīmu izmantošana

Pēc noklusējuma ir pieejami trīs režīmi. Jūs varat palielināt šo skaitu līdz sešiem, izmantojot kursorsviras mazā pirkstiņa slēdzi. Lai to darītu, vispirms iestatiet mazā pirkstiņa slēdzi tā, lai tas veiktu tās pašas darbības, ko "Shift" taustiņš, izmantojot SST programmēšanas programmatūru. Papildu režīmus var aktivizēt, turot nospiestu mazā pirkstiņa slēdzi un vienlaikus griežot režīmu selektori. Šādi pārslēdzot režīmus, MFD režīmu dajā redzams vārds "SHIFT".

Katrā profilā varat izmantot šādus režīmus.



- 1. režīms
- 2. režīms
- 3. režīms
- 1. režīms + mazā pirkstiņa slēdzis
- 2. režīms + mazā pirkstiņa slēdzis
- 3. režīms + mazā pirkstiņa slēdzis

Pašreizējā režīma skatīšana

Pašreiz atlasītais režīms ir redzams MFD augšdaļā. Tas ir redzams šādā piemērā:

ja izvēlēts kāds no iepriekš aprakstītajiem mazā pirkstiņa slēdža režīmiem, tie rādīts vārds "SHIFT", jo mazā pirkstiņa slēdzis darbojas kā "Shift" taustiņš.


Profila informācijas izmantošana

MFD vidusdaļā varat skatīt cursorsviras un jaudas sviras pogām piešķirtos nosaukumus. Tur arī redzami pašreiz atlasīta profila un režīma nosaukumi.

Pogu nosaukumu skatīšana

Jūs varat skatīt pašreizējā režīmā pogām piešķirtos nosaukumus. Ar SST programmēšanas programmatūru jūs varat izveidot vairākus profilus. Katrā profilā var būt līdz sešiem dažādiem režīmiem, un katrā režīmā pogām var piešķirt atšķirīgas funkcijas, ko izmantot dažādās spēlēs.

Ja izveidojāt profilus, jūs varat skatīt attiecīgajā profila režīmā pogām piešķirtos nosaukumus. Ja īpaši nosaukumi nav piešķirti, tiks rādīts katrai pogai piešķirtais standarta nosaukums. Standarta pogu nosaukumi ierīces "HOTAS" piegādes brīdī atspogulo katrai pogai piešķirto funkciju.



Lai skatītu pogas nosaukumu, nospiediet attiecīgo pogu, kā ierasts. Pogas nosaukums ir redzams MFD vidusdaļā.

Ja darāt to aktīvas spēles laikā, vispirms izmantojiet sajūga pogu, lai deaktivizētu visu spēļu pogu darbību. Šādi jūs varat nospiest pogas un skatīt pogu nosaukumus, neietekmējot spēles gaitu. Piegādes brīdi sajūga poga ir iestatīta tā, ka jums tā jātūr nospiesta, lai pārējās spēles pogas attiecīgajā spēlē tiktu deaktivizētas. Sajūga pogas darbības veidu varat mainīt "Logitech G X52 Professional HOTAS" rekvizītu loga cīlnē "MFD" (Daudzfunkciju displejs). Vairāk informācijas skatiet nodajos "Vadāmierīces iestatījumu saglabāšana" sadaļā "Sajūga pogas darbības veida maiņa".

Piezīme. Pogu nosaukumus nevar skatīt, kamēr ir atvērts rekvizītu logs.

Pašreizējā profila maiņa

Jūs varat izmantot MFD, lai lidojuma laikā mainītu pašreiz atlasipto profilu.

Piemēram, ja pēkšni saprotat, ka notiekošajai spēlei nav izvēlēts pareizais profils.

Profila maiņa lidojuma laikā

1. Nospiediet sajūga pogu. Kursorsviras sajūga pogas un galvenās skatpunkta vadīklas LED gaismas diodes sāk mirgot. Kad sajūgs ir aktivizēts, jūs varat spiest jebkuru pogu, taču tas neietekmēs aktīvās spēles gaitu.
2. Lai ritinātu pieejamos profilus, pavirziet cursorsviras galveno skatpunkta vadīku uz augšu (uz ziemējiem) vai uz leju (uz dienvidiem). Pieejamo profiliu nosaukumi tiek rādīti MFĀ vidusdaļas apakšējā joslā.



Piezīme. Izmantojot MFD, jūs varat piekļūt jebkurai mapei savā datorā. Lai atvērtu mapi, pabiediet skatpunkta vadīku pa labi (uz austrumiem). Lai pārietu uz augstāku mapju līmeni, ritiniet failus un mapes pašreizējā mapē, līdz parādās [...], un tad nospiediet skatpunkta vadīku pa labi (uz austrumiem).

3. Lai atlasiitu profiliu, pavirziet skatpunkta vadīku pa labi (uz austrumiem), kad MFD ir redzams vēlamā profila nosaukums. Izvēlētais profils un attiecīgie iestatījumi tiek aktivizēti, tiklīdz atsākat spēlēt spēli.
- Padoms: lai notīrītu pašreizējo profiliu, pavirziet skatpunkta vadīku pa kreisi (uz rietumiem). Kursorsviras un jaudas sviras pogas tiek atiestatītas uz noklusējuma iestatījumiem.
4. Atlaidiet sajūgu. Tas, kā to darāt, ir atkarīgs no jūsu sajūga iestatījumiem. Vai nu atlaidiet sajūga pogu, vai nospiediet un atlaidiet to.

Laika un datuma skatīšana

MFD apakšdaļā tiek rādīts pašreizējais laiks un datums.

Šo MFD daju var izmantot arī kā hronometru. Starp šim abām funkcijām var pārslēgties, nospiežot pogu "Function" (Funkcija). Vairāk informācijas par šo funkciju skatiet sadājā "Hronometra lietošana" tālāk.

Laika skatīšana

Jūs varat izvēlēties skatīt pašreizējo laiku kādā no trim iestatītajām laika joslām. Lai izvēlētos no pieejamajām laika joslām, spiediet augšupvērsto ("Start/Stop" (leslēgt/apturēt)) un lejupvērsto ("Reset" (Atiestatīt)) pogu.

Pārvietojoties starp trim laika joslām, MFD apakšējā labajā stūrī tiek rādīts cipars (datuma vietā). Šis cipars pēc dažām sekundēm pazūd.

Pēc noklusējuma ir pieejama Griničas laika josla (GMT), un šo laika joslu apzīmē cipars 1. Jūs varat izvēlēties, kuras būs atlikušās divas laika joslas un kādā formātā rādīt katras joslas laiku. Šis process ir detalizētāk aprakstīts nodalas "Vadāmierīces iestatījumu saglabāšana" sadajā "Pulksteņa iestatīšana".

Datuma skatīšana

Datums tiek rādīts MFD apakšējā labajā stūrī. Noklusējuma datuma formāts ir MMDDGG. Datuma formātu var mainīt, piemēram, uz DDMMGG. Šis process ir detalizētāk aprakstīts nodalas "Vadāmierīces iestatījumu saglabāšana" sadajā "Datuma iestatīšana".

Hronometra lietošana

MFD apakšdaļu var izmantot arī kā hronometru. Starp hronometru un laika rādišanas funkcijām var pārslēgties, izmantojot pogu "Function" (Funkcija). Ja ir atlasīts hronometrs, tiek rādīts blakus redzamais ekrāns.



Hronometra lietošana

1. Vienreiz nospiediet pogu "Start/Stop" (leslēgt/apturēt). Sākas sekunžu atskaitē.
2. Vēlreiz nospiediet pogu "Start/Stop" (leslēgt/apturēt), lai apturētu taimeri.
3. Nospiediet pogu "Reset" (Atiestatīt), lai notīrītu laiku un atkal sāktu atskaiti no 00:00.

Piezīme. Sākotnēji taimeris rāda minūtes un sekundes. Ja uzņemtais laiks sasniedz piecdesmit deviņas minūtes un piecdesmit deviņas sekundes, t. i. 59:59, taimeris sāk rādīt stundas un minūtes. Tas nozīmē, ka nākamais rādījums pēc 59:59 ir 01:00.

Virzienstūres fiksēšanas mehānisms

Jūs varat deaktivizēt kursorsviras virzienstūres funkciju, aktivizējot virzienstūres fiksēšanas mehānismu. Kad tas ir izdarīts, kursorsviro vairs nevar pagriezt.

Virzienstūres fiksēšanas mehānisma lietošana

1. Novietojiet kursorsviras bloku tā, lai visi trīs pārslēgi (T1-T6) būtu vērsti pret jums. Virzienstūres fiksēšanas mehānismu var redzēt kursorsviras pamatnes kreisajā pusē. Apskatot tuvāk, pamanīsit uzrakstu "RLOCK".
2. Pavelciet uz āru "RLOCK" slēdzi. Visērtāk to izdarīt ar kreisās rokas īkšķi. Kursorsviras pagriešanas mehānisms irnofiksēts, un kursorsviro vairs nav iespējams pagriezt. Jūs jebkurā brīdī varat atjaunot virzienstūres funkciju, iespiežot "RLOCK" slēdzi atpakaļ sākumpozīcijā.

Roktura regulēšana

Kursorsviras lietošanu var padarīt ērtāku, noregulējot rokas balsta un mazā pirkstiņa slēdža augstumu. Ja jums ir mazas rokas, varat noregulēt roku balstu un mazā pirkstiņa slēdži augstākajā pozīcijā. Šādi tik samazināts attālums starp mēlīti un mazā pirkstiņa slēdzi, un jums nebūs jāstiepj pirksti, lai sasniegstu abus slēdžus vienlaikus. Ja jums ir lielas rokas, varat attālumu padarīt lielāku, lai varētu ērti izmantot kursorsviro.

Roktura regulēšana

1. Novietojiet kursorsviras bloku tā, lai visi trīs pārslēgi (T1-T6) būtu vērsti prom no jums. Roktura aizmugurē aptuvenci trešdaļas augstumā ir skaidri redzama metāla skrūve.
2. Atskrūvējiet skrūvi, grieżot to pretēji pulksteņrādītāja virzienam. Kad skrūve ir pietiekami atskrūvēta, jūs varat to brīvi kustināt augšup un lejup pa skrūves eju roktura aizmugurē.
3. Pārvietojot skrūvi, jūs vienlaikus pārvietojat arī rokas balstu un mazā pirkstiņa slēdzi.
4. Novietojiet skrūvi jums vispiemērotākajā augstumā. Varat izvēlēties kādu no piecām pozīcijām.
5. Pievelciet skrūvi vēlamajā pozīcijā, grieżot to pulksteņrādītāja virzienā.

"Microsoft Flight Simulator X" spraudņa lietošana kopā ar ierīci "Logitech G X52 Professional HOTAS"

Vairumā "Microsoft Flight Sim X" lidaparātu tiek izmantots attēlā parādītais radiosakaru panelis, kuru var pielāgot ar peli, kad nospiesta taustiņu kombinācija "Shift + 2". Lidaparāta radiosakaru paneli redzamas iestatītās radiosaziņas frekvences, kā arī "Nav1" un "Nav2 VOR" radiobākas frekvences, automātiskās virziena noteikšanas (ADF) navigācijas frekvence, attāluma mērišanas iekārta (DME), transpondera frekvence un autopilota iestatījumi. Radiosakaru paneļa izskats lidaparātiem atšķiras, taču parādītā pamatinformācija ir nemainīga.

Vispirms jums jāinstalē "Flight Simulator X" spraudnis. Tas pieejams atbalsta lapā: logitech.com/support/x52-pro. Kad tas izdarīts, ar "X52 Pro" varēs attēlot un pielāgot radiosakaru paneļa informāciju un, atverot lietotni "Microsoft Flight Sim X", varēsit piekļūt radiosakaru paneļa iestatījumiem. Lai piekļūtu radiosakaru paneļa iestatījumiem un mainītu tos, rīkojieties kā norādīts tālāk.

Ja pēc "Flight Sim 10" instalēšanas jau esat instalējuši arī "HOTAS" draiverus, dodieties uz mapi C:\Program Files (x86)\Logitech\FSX Plugin un palaidiet (divreiz noklikšķiniet) failu "LogiFlightSimX.exe".

Turpmāk katru reizi, kad atvērsit lietotni "Flight Sim X", jūsu ierices "X52 Professional" MFD ekrānā būs redzama radiosakaru paneļa informācija. Ja kādā brīdī vēlaties atspējot šo funkciju, sākuma izvēlnē atveriet komandu izpildes lauku un ierakstiet komandu

**"C:\program files\Logitech\directoutput\LogiFlightSimX.exe" -uninstall
Radiosakaru paneļa programmēšana lietotnē "Microsoft Flight Sim X"**

Piemēram, pieņemsim, ka lidojat ar lidaparātu "Cessna C172SP Skyhawk". Pilota kabīne izskatīsies, kā redzams tālāk – visi galvenie lidaparāta augstuma, ātruma un pozicionēšanas mērinstrumenti redzami pa kreisi un navigācijas mērinstrumenti pa labi.





Nospiežot datora tastatūras taustījumu kombināciju "Shift + 2", tiek atvērts radiosakaru panelis.



Radiosakaru paneļa iestatījumu mainīšanai, izmantojot ierīces "X52" iMFD vadības pogas un ekrānu

Pirms pacelšanās atveriet radiosakaru paneli.

Lai ierīces "X52 Professional" iMFD LCD ekrānā skatītu katu radiosakaru paneļa sadaļu, grieziet kreisās rokas ritenīti lapas ritināšanai uz augšu vai uz leju. Pieejamās sadajas:

- "Com 1" un "Nav 1"
- "Com 2" un "Nav 2"
- Automātiskā virziena noteikšana (ADF)
- Attāluma mērišanas iekārta (DME)
- Transponders
- Autopilots

Piemēram, lai mainītu "Com 1" un "Nav 1" vai "Com 2" un "Nav 2" frekvences, izvēlieties lapu ar piemērotajiem "Com" un "Nav" kanāliem. Lai pārslēgtu aktīvās frekvences uz gaidstāves frekvencēm, grieziet labās rokas ritenīti, lai pārvietotu kurSORU [] uz to aktīvo (augšējo) frekvenci, kuru vēlaties pārslēgt gaidstāves frekvencē, un tad nospiediet labās rokas ritenīša pogu (MFD atlases pogu).

Lai labotu gaidstāves frekvences, grieziet labās rokas ritenīti, līdz simbols ">" atrodas pa kreisi no vēlamās frekvences, un tad nospiediet MFD atlases pogu, lai simbols ">" mainītos uz ">>". Tagad iespējams regulēt attiecīgās frekvences pirmos trīs ciparus, griezot labās rokas ritenīti uz priekšu vai atpakaļ. Kad vēlamā frekvence noregulēta, vēlreiz piespiediet MFD atlases pogu, lai beigtu attiecīgās frekvences daļas iestatīšanu.

Lai mainītu abus frekvences decimāldaļskaitlus, grieziet labās rokas ritenīti uz priekšu vai atpakaļ, līdz simbols "<" atrodas pa labi no vēlamās frekvences. Nospiediet MFD atlases pogu, lai simbols "<" mainītos uz simbolu "<<". Tagad grieziet ritenīti uz priekšu vai atpakaļ, lai mainītu abus decimāldaļskaitlus. Kad vēlamā frekvence iestatīta, vēlreiz piespiediet MFD atlases pogu, lai izietu.

Lai aktivizētu gaidstāvē esošu frekvenci, grieziet labās rokas ritenīti, lai iežīmētu aktīvo frekvenci (tā tiks attēlota starp [] kurSora iekavām). Nospiediet MFD atlases pogu, lai aktivizētu izvēlēto gaidstāves frekvenci.

Lai ieslēgtu vēlamās "Com 1", "Com 2", "Nav 1" un "Nav 2" frekvences, ar peli noklikšķiniet uz attiecīgā slēdža pilota kabīnes radiosakaru paneli. Lidaparātam "Cessna C172SP Skyhawk" šie slēdzi atrodas radiosakaru paneļa augšdaļā.

Personalizētu iMFD saziņas komandu izveide

Jūs dažādām spēlēm varat veidot savas personalizētās iMFD saziņas komandas, izmantojot programmatūras izstrādes komplektu (SDK). Kad ir instalēta ierīces "X52 Professional" programmatūra, šis komplekts ir pieejams mapē C:\Program Files\ Logitech\DirectOutput\SDK.

„LOGITECH G X52 PROFESSIONAL SPACE/FLIGHT HOTAS“ – GAMINIO APŽVALGA

VAIRALAZDĖ



2 etapų metalinis paleidiklis
Sunaišinkite prieš naujodamiesi
šiuo tiksliu ir patvariu paleidikliu.
Du etapus galima programuoti su
atskiromis saudymo funkcijomis.

3 perjungimo jungikliai
Spyruokliniai ir patogiai
išdėstyti ant pagrindo,
skirto papildomoms 6
programuojamoms skrydžio
komandoms.



Metalinis jungiklis,
judinamas
možyliu pirtu,
gali būti prisirktais
„Shift“ funkcijai,
kad padvigubintų
programuojamas
komandas.

Raketų paleidiklis
Apverskite spyruoklinį
opsauginį dangtelį
norėdami suaktyvinti
raketų paleidimą.



2 x 8 kryptinių
jungikliai – 1 iš
anksto nustatytas
kaip žiūréjimo
taškas; rinkinės
iš kelių žiūréjimo
perspektivų
ir prisirkite
dažniausiai
naudojamias
komandas.

Režimo parinkiklis
3 padėcių sukamasis
jungiklis su triju būsenų
LED, nurodančiu
programos režimą.

3 saudymo mygtukai
Apšviesti mygtukai
patogiai išdėstyti ant
vairalazdės, kad būtų
lengviau pasiekti
mūšio įkarštyje.



„3D Rudder Twist“ rankena
ant vairalazdės tiksliai
valdyti vairą; apima
integrerotą valio fiksavimo
mechanizmą.

Tikslumo centravimo
mechanizmas Bekontaktė
tehnologija ant x ir y ašių
ir pastovi spyruoklės jėga
mažina laisvą žaidimą,
gerinā valdymą ir didina
patvarumą.

BENDROSIOS APŠVIETIMO FUNKCIJOS

Šviečiantys mygtukai ir daugiafunkcis ekranas
(MFD) – idealiai tinkta prasto apšvietimo aplinkose,
garantuotai išsiširkia iš kitų. Reguliukite ryškumą
per „Windows“ valdymo skydelį.

METALINĖS DALYS

Pusiuo metalinė konstrukcija didesniams
patvarumui ir didžiausiam patogumui ilgo žaidimo
metu užtikrinti.

DROSELIS

2 šaudymo mygtukai
Patogiai išdėstyti ant
droselio galvutės, kad
būtų lengviau pasiekiami
mūšio įkarštyje.



Sklandus nykštčio
slankiklis pateikia
polinklio, diferento
ir pokrypio ašių
nustatymus arba
priartina/attolina.

Kairysis pelės
mygtukas.

Pelės valdiklis, kuris
taip pat gali veikti
kaip jungiklis.

8 krypčių jungiklis: rinkitės iš kelių žiūréjimo
perspektivų ir priskirkite dažnai naudojamas
komandas.

Slinkimo ratukas, esantis ant droselio galo ir
suaktyvinamas smiliumi; apima integruotą mygtuką.



Daugiafunkcis ekranas (MFD) nurodo:

Režimo ir perjungimo būseną

Režimo būseną nurodo režimo parinklais ant
voiralozės.

Naudotojo apibrėžta teksto sritis

-nurodo mygtukui priskirtos komandos
pavadinimą.

-pateikia naudojamo profilio pavadinimą
ir įjungia skrydžio profilių pasirinkimą.
Profilį taip pat galima keisti žaidimo
metu paspaudus sankabos mygtuką ir
slenkant per pasiekiamus profilius, judinant
žiurėjimo taško jungiklių aukštyn ir žemyn.
Judinkite tą patį mygtuką į kaire, kad
išvalytumėte esamą profilį, arba į dešinę,
kad suaktyvintumėte profilį.

Keli laiko rodiniai

Laiko zona (nustatykite originalią ir paskirties
laiką valdymo skrydyje) Formatuoama
data / ménuso / laikas

Skrydžio laikmatis



Progresyvus droselinis valdiklis labai sklandus veikimas
su metolo įtempio regulavimu ir stabdikliais, skirtais
programuoti tuščiosios eigos (0-20 proc.) ir „Afterburner“
(80-100 proc.) nustatymus.

DARBO PRADŽIA

Kad šis gaminys veiktų tinkamai, įdiekite programinę įrangą isitech.com/support/x52-pro

VALDIKLIO NUSTATYMŲ IŠLAIKYMAS

Jūsų „Logitech X52 Professional HOTAS“ pateikiamas paruoštas naudoti. Tačiau norime, kad naudotumėte jį taip, kaip jus geriausia. Dėl to pridėjome galimybę keisti įvairius nustatymus ant vairalazdės ir droselinio įrenginio. Pavyzdžiui, galite keisti LED mygtukų ryškumą, patikrinti, ar jūsų vairalazdė tinkamai veikia, arba keisti datos rodymo daugiafunkciamė ekrane (MFD) būdą.

Valdiklio nustatymus keičiate HOTAS ypatybių lange. Jį galite pasiekti „Windows“ atidarę langą „Įrenginiai ir spausdintuvai“, dešiniuoju pelės mygtuku paspaudę X52 ir pasirinkę „Žaidimo valdikliai“.

Lange „Žaidimo valdikliai“ pasirinkite „X52 Professional HOTAS“ ir tuomet spustelėkite „Properties“ (Ypatybės).


„X52 Professional HOTAS“ ypatybių langą sudaro penki atskiri skirtukai.

Kiekviename skirtuke galite peržiūrėti ir keisti įvairius valdiklio nustatymus.

Keistini nustatymai aprašyti tolesniuose skyriuose.

Valdiklio tikrinimas

- Spustelėkite skirtuką „Test“ (Bandymas).



Valdiklio funkcijos, kurias galite patikrinti, rodomas žemiau.

- Patikrinkite kiekvieną funkciją, kaip reikia.

Būdai, kaip tai darote, skiriasi priklausomai nuo to, ką doro kiekviena funkcija.

Tai, pavyzdžiu, gali apimti atitinkamo mygtuko paspaudimą arba atitinkamo sujamojo valdiklio pasukimą.

Aklujų zonų išlaikymas

Galite kurti aklujas zonas kiekvienai jūsų valdiklio funkcijų judėjimo sričiai ir ašiai.

Jos mažina trukdžius, kuriuos gali sukelti nenumatyti léktuvo vairalazdės ir kitų valdiklių judesiai. Pavyzdžiu, jei norite judinti savo vairalazdę tik X ašies kryptimi, tačiau, kai tai atliekate, negalite jos nepajudinti Y ašies kryptimi. Galite nustatyti akląj zoną Y ašies kryptimi, kad šių mažų judesių neaptiktų vairuotojai.

Kas yra akloji zona?

Akloji zona yra sritis, kuria juda ašis, dalis, kurios neaptinka vairuotojai ir kuri neturi poveikio žaidimo eigai. Ji gali būti sritis viduryje arba kiekviename jos gale.

Norédami išlaikyti aklqsias zonas


- Spustelékite skirtuką „Deadzone“ (Akloji zona). Rodomi valdikliai, kuriems galite sukurti aklqsias zonas:

Kiekvieną ašį nurodo baltas langelis, kuriamė yra raudona linija, nurodanti, kur dabar yra valdiklis. Judinant atitinkamą valdiklį, juda ir raudona linija. Naudokite šią liniją norédami tiksliai nustatyti, kur jūsų akloji zona turi prasideti ir baigtis. Po kiekvieno lanelio yra slankioji skalė. Ją reikia naudoti norint nurodyti kiekvienos aklosios zonos dydį.

- Spustelékite slankijoje skalėje esantį slankiklį ir tepkite į ten, kur norite, kad baigtysi akloji zona. Sritis, vaizduojantį aklają zoną, yra užpilkinta.
- Spustelékite slankijoje skalėje esantį slankiklį ir tepkite į ten, kur norite, kad baigtysi akloji zona.
- Naudokite centrinius slankiklius, kad išlaikytumėte aklają zoną aplink ašies centrinių taškų. Naudokite kiekvieno galo slankiklius, kad sukurtumėte aklqsias zonas kiekviename ašies gale.

Patarimai: pagal numatytais nustatymais paspaudus dešinįjį arba kairįjį poros slankiklį, pajuda abu slankikliai. Galite tai keisti, jei norite reguliuoti tik vieną aklosios zonos pusę. Norédami tai padaryti dešiniuoju mygtuku spustelékite bet kurią balto lanelio vietą ir pasirinkite „Link Deadzones“ (Susieti aklqsias zonas) iššokančiame rodomų parinkčių sąraše. Kartokite tai, norédami dar kartą susieti slankiklių poras.

Galite išvalyti esamas ašies aklqsias zonas dešiniuoju pelės mygtuku spusteléjėje bet kurią balto lanelio vietą ir pasirinkę „Clear Deadzone“ (Išvalyti aklają zoną).



LED ryškumo išlaikymas

„Logitech G X52 Professional HOTAS“ lėktuvo valdymo patirties autentiškumą sustiprina daugybė LED, esančių ant droselinio įrenginio ir vairalazdės.

Galite kontroliuoti šių LED išvaizdą – pašviesinti arba pritemdyti – pagal savo pageidavimą.


Taip pat galite keisti skirtinį mygtukų LED spalvą rinkdamiesi iš žalios, gintarinės arba raudonos spalvos.

Kaip išlaikyti LED ryškumą

- Spustelėkite LED skirtuką.

Rodoma slankioji skalė, kurią galite naudoti norėdami pasirinkti, koks bus vairalazdės ar droselio LED ryšumas:

- Pajudinkite skalės slankiklį norėdami reguliuoti LED ryškumą. LED keičiasi, kai judinate slankiklį, todėl galite išsitinkinti, kad jie yra tokie, kokie norite. Galite:
 - Spustelėti ir tempti slankiklį palei skalę
 - Arba:
 - Spustelėti skalės tašką, judinti slankiklį pamažu palei skalę.




MFD nustatymų išlaikymas

Jūsų įrenginyje yra MFD arba daugiafunkcis ekranas. Galite valdyti tai, kaip jūsų MFD rodoma informacija, keisdami įvairius nustatymus MFD skirtuke:

Kas yra MFD?

MFD yra ekranas, rodantis įvairią informaciją, pavyzdžiu, pasirinktą režimą ir šiandienos datą. Tai droselinio įrenginio dalis. Išsamesnė informacija apie MFD ir tai, kaip jis veikia, pateikta skyrellyje „MFD naudojimas“.



Norédami keisti MFD ryškumą

- Spustelėkite MFD skirtuką.
Skirtuko viršuje rodoma ryškumo slankioji skalė.
- Keiskite MFD ryškumą judindami slankiklį palei skalę. Norédami perkelti slankiklį, galite:
 - Spustelėti ir tempti slankiklį palei skalę. Arba:
 - Spustelėti skalės tašką, judinti slankiklį pamažu palei skalę.

MFD ryškumas keičiasi, kai judinate slankiklį. Naudokite tai norédami nustatyti, kada slankiklis yra reikiamoje vietoje.

Laikrodžio nustatymų išlaikymas

MFD gali rodyti dabartinį laiką bet kurioje laiko zonoje. Galite pasirinkti rodomas laiko zonas ir formatą, kaip bus rodomas kiekvienos zonos laikas.

Jūsų MFD galimos net trys skirtingos laiko zonas. Grinvičo vidutinis laikas (GMT) yra numatytais nustatymas. Galite pasirinkti iki dviejų papildomų laiko zonų. Kai naudojate savo MFD, galite persijungti tarp trijų laiko zonų, jei reikia.

Norédami keisti laikrodžio nustatymus

- Spustelėkite MFD skirtuką.
Šiame skirtuke yra trys skydeliai, kuriuose gali keisti būdą, kaip MFD rodomas laikas.
Jie vadinami 1 laikrodis, 2 laikrodis ir 3 laikrodis.
Pastaba: 1 laikrodis pagal numatytais nustatymą nustatytas kaip GMT. Negalite to keisti.
- Pasirinkite papildomas laiko zonas, kurias norite matyti savo MFD skydeliuose 2 laikrodis ir 3 laikrodis. Tai galite padaryti pasirinkę parinktį iš atitinkamo laiko reguliavimo išskleidžiamojo sqareso.
Kiekviena parinktis yra laikas, atitinkantis GMT, pavyzdžiu, GMT +1:00 yra GMT plius viena valanda ir t. t. Kiekvieną laiką vaizduoja fonetinės abécélés įrašas. Pavyzdžiu, GMT vaizduoja „Zulu“, o GMT +12:00 – „Mike“.
- Pasirinkite formatą, kuriuo kiekvienas laikas bus rodomas. Norédami tai padaryti, pažymėkite arba atžymėkite atitinkamą 12 val. formato žymimąjį langelį.
Kai langelis atžymėtas, laikas rodomas 24 val. formatu, t. y. nuo 00:00 iki 23:59.
Kai langelis pažymėtas, laikas rodomas 12 val. formatu.
- Spustelėkite „Apply“ (Pritaikyti).
Dabar galite peržiūrėti esamą laiką pasirinktose laiko zonose MFD ekrane.
Norédami išsamesnės informacijos, žr. „MFD naudojimas“.

Datos nustatymų išlaikymas

Dabartinė data rodoma MFD ekrano apačioje, dešinėje pusėje. Galite pasirinkti, kaip ši data bus rodoma.

Pavyzdžiui, galite pasirinkti, kad pirmiausia matytumėte mėnesį, po to dieną ir metus.

Sankabos mygtuko veikimo būdo keitimas

Drošelio sankabos mygtukas naudojamas norint laikinai išjungti žaidžiamą žaidimo mygtukus. Tai leidžia jums tikrinti, ką kiekvienas mygtukas daro, nepertraukiant žaidimo, ir pasirinkti skirtingą profili, jei reikia. Daugiau informacijos ieškokite „Mygtukų pavadinimų peržiūra naudojant MFD“.

Norėdami keisti sankabos veikimo būdą, pažymėkite arba atžymėkite „Latched Clutch Button“ (Sankabos mygtukas) žymimąjį langelį skydelyje „Clutch Settings“ (Sankabos nustatymai), tuomet spustelėkite „Apply“ (Taikyti).

Kai žymimasis lanelis pažymėtas, paspaudus ir atleidus sankabą išjungiami žaidžiamas žaidimo mygtukai. Norėdami iš naujo suaktyvinti mygtukus, turite dar kartą paspausti ir atleisti sankabą.

Kai lanelis atžymėtas, mygtukai žaidime išjungti tik tol, kol nuspausta sankaba. Atleidus sankabą ir dar kartą paspaudus mygtukus, valdomas žaidžiamas žaidimas.

MFD naudojimas

MFD arba daugiaufunkcis ekranas yra neatskiriamas jūsų droselinio įrenginio dalis. Jis rodo įvairią informaciją, išskaitant, mygtukų pavadinimus, esamą profilį ir šiandienos datą. Jame taip pat pateikiama laikmačio funkcija. Be to, MFD gali rodyti informaciją ir sqaiekauti su funkcijomis palaikomuose žaidimuose, pavyzdžiui, „Microsoft Flight Simulator X“.

Norėdami daugiau informacijos apie tai, skaitykite paskutinį šio vadovo skyrių.

MFD funkcijos

MFD suskirstytas į tris dalis:

- Režimo dalis yra MFD viršuje ir rodo šiuo metu pasirinktą režimą. Žr. „Darbas su režimais“.
- Centrinė MFD dalis naudojama peržiūréti léktuvo vairalazdés ir droselio mygtukų pavadinimus, peržiūréti ir keisti esamą profilį. Žr. „Darbas su profilio informacija“.
- MFD apačioje rodomas laikas ir data. Jis gali rodyti net trijų laiko zonų dabartinį laiką. Jame taip pat pateikiamas laikmatis. Žr. „Laiko ir datos peržiūra bei laikmačio naudojimas“.


MFD išdėstytais rodomas dešinėje pusėje:

Valdikliai po MFD naudojami keisti laiko rodinį, valdyti laikmatį ir sqaiekauti su žaidimui būdingomis funkcijomis, jei palaikomos.

Darbas su režimais

„Logitech G X52 Professional HOTAS“ suteikia daug galimybių konfigūruoti valdiklį, kad jis veiktų taip, kaip norite. Tai galite daryti kurdami profilius, naudodami programinę įrangą. (Norėdami informacijos, žr. programinės įrangos vadovą internete adresu logitech.com/support/x52-pro.) Kiekviename profilyje galite sukurti iki šešių skirtingu režimų, kurie nurodys, kokius veiksmaus galite atlikti paspaudę léktuvo vairalazdés ir droselio mygtukus.

Galite naudoti MFD norėdami peržiūréti šiuo metu pasirinktą režimą.



Režimo keitimas

Režimą galite keisti sukdami režimo parinkiklį, esantį ant léktuvo vairalazdės. Atliekant tai, MODE (Režimas) numeris, rodomas MFD, keičiasi, kad atspindėtų jūsų pasirinkimą.

Papildomų režimų naudojimas

Trys režimai pasiekiami pagal numatytais nustatymą. Galite šį skaičių padidinti iki šešių naudodami léktuvo vairalazdés jungiklį, judinamą mažyliu pirštu. Kad galėtumėte tai daryti, turite nurodyti jungiklui, judinamam mažyliu pirštu, atlirkti tą pačią funkciją kaip ir „Shift“ mygtukas, naudojant SST programinę įrangą. Tuomet galite pasirinkti vieną iš papildomų režimų laikydami nuspaudę jungiklį, judinamą pirštu, kai sukate režimo parinkiklį. Atliekant tai, žodis SHIFT rodomas MFD režimo dalyje.

Kiekviename profilyje galite naudoti šiuos režimus:



- 1 režimas
- 2 režimas
- 3 režimas
- 1 režimas + jungiklis, judinamas mažyliu pirštu
- 2 režimas + jungiklis, judinamas mažyliu pirštu
- 3 režimas + jungiklis, judinamas mažyliu pirštu

Esamo režimo peržiūra Šiuo metu pasirinktas režimas yra rodomas viršutinėje MFD dalyje. Tai iliustruojama šiuo pavyzdžiu:

Jeigu pasirinkote vienq iš aukščiau aprašytų jungiklio, judinamo mažyliu pirštu, režimų, rodomas žodis SHIFT, kadangi jungiklis, judinamas mažyliu pirštu, veikia kaip „Shift“ klavišas.


Darbas su profilio informacija

Centrinėje MFD dalyje galima peržiūrėti léktuvo vairalazdei ir droselio mygtukams priskirtus pavadinimus. Per ją taip pat galima pažiūrėti esamą profilį ir tuo metu pasirinktą režimą.

Mygtukų pavadinimų peržiūra

Galite peržiūrėti esamam režimui priskirtų mygtukų pavadinimus. Naudodamiesi SST programme įranga galite sukurti gausybę profilių. Kiekvienas profilis gali apimti iki šešių skirtinį režimų, kuriuose skirtinios funkcijos priskiriama atskiriems mygtukams, kad būtų galima naudoti skirtinguose žaidimuose.

Jei sukūrėte profilius, galite peržiūrėti mygtukams suteiktus pavadinimus esamo profilio pasirinktame režime. Jei ne, rodomas kiekvienam mygtukui priskirtas standartinis pavadinimas. Standartinis pavadinimas atspindi kiekvienam mygtukui pristačius jūsų HOTAS priskirtą funkciją.



MODE 3
LANDING GEAR
MS FLIGHT SIM 04

Norédami peržiūrėti mygtuko pavadinimą, paspauskite jį kaip įprastai. MFD centrinėje linijoje parodomos jo pavadinimas.

Jei tuo metu žaidžiate, sankaba išjunkite mygtukus žaidime. Tai padarę galite paspausti juos ir peržiūrėti jų pavadinimus nepaveikdami žaidimo. Pristačius sankaba jau taip nustatyta, taigi turite laikytį ją nuspaustą kiek tik norite, kad mygtukai esamame žaidime liktų neaktyvūs. Per „Logitech G X52 Professional HOTAS“ ypatybių lange MFD skirtuką galite pakeisti sankabos mygtuko veikimo būdą. Norédami rasti daugiau informacijos, žr. „Sankabos mygtuko veikimo būdo keitimas“, kurį rasite skyriuje „Valdiklio nustatymų išlaikymas“.


Pastaba: jei ypatybių langas atidarytas, mygtukų pavadinimų peržiūrėti negalésite.

Esamo profilio keitimas

Galite naudoti MFD, kad pakeistumėte esamą profilį „skridimas“. Galite, pavyzdžiu, žaidimo metu suprasti, kad nežaidžiate nustatę tinkamą profilį.

Norédami pakeisti profilį skrendant

1. Nuspauskite sankabos mygtuką. Sankabos ir ant léktuvo vairalazdės esančio pagrindinio POV valdiklio LED ima mirkčioti užsidegdamai ir užgesdamai. Kai sankaba įjungta, mygtukų paspaudimas nepaveikia žaidimo eigos.
2. Norédami slinkti per profilius perkeltite ant léktuvo vairalazdės pagrindinį POV valdiklį į viršų (šiaurę) arba žemyn (pietus). Tai darant profilio pavadinimai rodomi MFD centrinės dalies eilutės apačioje.
Pastaba: per MFD galite prieiti bet kurį aplanką savo kompiuteryje. Norédami atidaryti aplanką, pastumkite POV į dešinę (rytus).
Norédami eiti lygmeniu aukštyn, slinkite per esamo aplanko failus ir aplankus, kol parodoma [...], o tada pastumkite POV į dešinę (rytus).
3. Pasirinkite pageidaujamą profilį pagrindinį POV valdiklį perkeldami į dešinę (rytus), kai MFD parodomos profilio pavadinimas. Jis tampa esamu profiliu ir jo nustatymai pritaikomi toliau tēsiant žaidimą.
Patarimas: galite pašalinti esamą profilį perkeldami POV į kairę (vakarus). Vairalazdės ir droselio mygtukams grąžinami numatytieji nustatymai.
4. Atleiskite sankabą. Būdas, kaip tai darote, priklauso nuo jūsų sankabos nustatymų. Arba nebespauskite sankabos mygtuko, arba paspauskite ir atleiskite.



Laiko ir datos peržiūra

Apatinėje MFD dalis rodomas esamas laikas ir data:

Ši MFD dalis gali būti naudojama kaip laikmatis. Paspaudę funkcijos mygtuką persijungiate tarp dviejų savybių. Norédami gauti daugiau informacijos apie šią funkciją, žr. „Laikmačio naudojimas“ toliau.

Laiko peržiūra

Iš trijų galimų laiko zonų galite pasirinkti laiko zoną, kurios laikas bus rodomas. Norédami eiti per galimas laiko zonas, paspauskite éjimo į viršų (paleidimo/sustabdymo) ir apačią (nustatymo iš naujo) mygtukus.

Jums einant per tris laiko zonas, apatiniai dešiniajame MFD kampe (datos vietoje) rodomas skaičius. Šis skaičius atsiranda po keleto sekundžių.

Grinvičio vidutinis laikas (GMT) yra numatytais nustatymas, o jį nurodo skaičius 1. Galite pasirinkti, kurios kitos laiko zonas būtų galimos, ir formatą, kuriuo rodomas kiekvienas laikas. Šios procedūros paaikišinimo ieškokite „Laikrodžio nustatymų išlaikymas“, kurj rasite skyriuje „Valdiklio nustatymų išlaikymas“.

Datos peržiūra

Data rodoma MFD ekrano apačioje, dešinėje pusėje. Numatytais ji rodoma formatu MMDDYY. Galite pakeisti datos formatą, pavyzdžiu, į DDMMYY. Šios procedūros paaikišinimo ieškokite skyrelyje „Datos nustatymų išlaikymas“, kurj rasite skyriuje „Valdiklio nustatymų išlaikymas“.

Laikmačio naudojimas

Apatinė MFD dalis gali būti naudojama kaip laikmatis. Paspaudę Funkcijos mygtuką galite persijungti tarp laikmačio ir laiko rodinių. Pasirinkus laikmatį, rodoma tai:



Laikmačio naudojimas:

1. Vieną kartą paspauskite paleidimo/sustabdymo mygtuką. Pradedà eiti sekundès.
2. Norédami sustabdyti laikmatį, vèl paspauskite paleidimo/sustabdymo mygtuką.
3. Norédami išvalyti laiką ir gržti prie 00:00 rodinio, paspauskite nustatymo iš naujo mygtuką.

Pastaba: laikmatis iš pradžių rodo minutes ir sekundes. Jei laiko fiksatorius pasiekia penkiasdešimt devynias minutes ir penkiasdešimt devynias sekundes, t. y. 59:59, jis pasikeičia rodyti valandas ir minutes. Tai reiškia, kad kitas rodmuo po 59:59 yra 01:00.

Vairavimo užrakto naudojimas

Galite išjungti ant savo léktuvo vairalazdės esančio vairavimo savybę įjungdami vairavimo užraktą. Tai padarius léktuvo vairalazdė nebesisuka.

Norédami naudotis vairavimo užraktu

1. Nustatykite savo léktuvo vairalazdės ižrenginį tris perjungimo jungiklius (nuo T1 iki T6) nukreipę į save. Vairavimo užraktas gali būti matomas léktuvo vairalazdės pagrinde, kairėje pusėje. Pažiūrėjus atidžiau, pamatysite, kad jis pažymėtas užrašu RLOCK.
2. Patraukite RLOCK jungiklį. Galite pastebėti, kad lengviausias būdas tai padaryti yra kairės rankos nykštui. Léktuvo vairalazdės pasukimo veiksmas dabar užfiksotas, ir jos daugiau nebegalėsite pasukti. Galite bet kuriuo metu atkurti vairavimo savybę pastumdamai RLOCK jungiklį į pradinę padėtį.

Rankenos reguliavimas

Galite optimizuoti savo komfortą naudodami léktuvo vairalazdė ir reguliuodami rankos atramos ir jungiklio, judinamo mažyliu pirštu, aukštį. Jei jūsų rankos mažos, galite nustatyti rankos atramą į auksčiausią padėtį. Tai sumažina atstumą tarp perjungimo jungiklio ir jungiklio, judinamo mažyliu pirštu, ir neberekia įsitempti, kad pasiekumėte abu. Jei turite didesnes rankas, galite padidinti atstumą ir valdyti léktuvo vairalazdė patogiau.

Norédami reguliuoti rankeną

1. Nustatykite savo léktuvo vairalazdės ižrenginį tris perjungimo jungiklius (nuo T1 iki T6) nukreipę nuo savęs.
Rankenos gale aiškiai matomas trečdaliu išsikišęs metalinis varžtas.
2. Atlaisvinkite varžtą pasukdami jį prieš laikrodžio rodyklę.
Kai varžtas pakankamai atlaisvintas, galite laisvai jį judinti aukštyn ir žemyn jo angoje, esančioje rankenos gale.
Jardinant varžtą, taip pat judinama rankos atrama ir jungiklis, judinamas mažyliu pirštu.
3. Judinkite varžtą, kol rankos atrama ir jungiklis, judinamas mažyliu pirštu, bus pageidaujamame aukštysteje.
4. Nustatykite varžtą tokiam eilėje, koks jums patogiausias. Yra penkios pasirenkamos padėties.
5. Priveržkite varžtą savo vietoje pasukdami pagal laikrodžio rodyklę.

„Microsoft Flight Simulator X“ papildinio naudojimas su „Logitech G X52 Professional HOTAS“

Daugiausia „Microsoft Flight Sim X“ léktuvų valdymo įrangos yra su radio ryšio skydeliu, kuris rodomas ir gali būti reguliuojamas pele paspaudus „Shift“ + 2. Léktuvų valdymo įrangos radio ryšio ekrane rodomi ryšio palaikymo radio ryšių dažniai, taip pat „Nav1“ ir „Nav2“ VOR radio signalų dažniai, ADF navigacijos dažnis, atstumo matavimo įranga (DME), atsakiklio dažnis ir autopiloto nustatymai. Radio ryšio ekranas skiriasi nuo léktuvo ekrano, bet pagrindinė informacija rodoma ta pati.

Pirmausia turėsite įdiegti „Flight Simulator X“ papildinį, kurį galite rasti palaikymo puslapje: logitech.com/support/x52-pro. Tai reikš, kad „X52 Pro“ jau nustatytais rodyti ir valdyti radio ryšio informaciją, ir įjungus „Microsoft Flight Sim X“ programėlę parodys radio ryšio nustatymus. Norėdami prieiti ir pakeisti radio ryšių vadovaukės toliau pateikiamaomis instrukcijomis.

Jei po HOTAS įdiegimo įdiegėte „Flight Sim 10“, eikite į C:\Program Files (x86)\Logitech\FSX Plugin ir paleiskite (dukart paspaudę) LogiFlightSimX.exe

Nuo dabar kiekvieną kartą paleidę „Flight Sim X“, jūsų „X52 Professional's iMFD“ parodys radio ryšio informaciją. Jei kuriuo nors metu norite išjungti šią savybę, eidami per „Start“ atidarykite paleidimo langelį, o tada paleiskite pasirinkę paleidimo teksto langelio tipą

**„C:\program files\Logitech\directoutput\LogiFlightSimX.exe“ -uninstall
Programming the Radio Stack in Microsoft Flight Sim X**

Pavyzdžiui, laikykite, kad skrendate naudodamiesi „Cessna C172SP Skyhawk“. Apačioje atsiras kabinos vaizdas su visais pagrindiniiais skrydžio aukščio, greičio ir léktuvo padėties prietaisais kairėje, o navigacijos prietaisais dešinėje.





Paspaudus kompiuterio klaviatūros klavišus „Shift“ ir 2, atsiras radijo ryšio rodinys.



Radijo ryšio nustatymų keitimasis naudojantis X52 iMFD valdymo mygtukais ir ekranu
Kol vis dar ant žemės, atidarykite radijo ryšio skydelį.

„X52 Professional“s iMFD“ pasukite kairės pusės „Pg. up“ ir „Pg. down“ ratuką, kad rodytų kiekvieną radijo ryšio informacijos dalį iMFD LCD ekrane. Dalys yra šios:

- „Com 1“ ir „Nav 1“
- „Com 2“ ir „Nav 2“
- ADF
- DME
- Atsakiklis
- Autopilotas

Pavyzdžiu, norédami pakeisti „Com 1“ ir „Nav 1“ arba „Com 2“ ir „Nav 2“ dažnus, pasirinkite puslapį su atitinkamais „Com“ ir „Nav“ kanalais. Norédami persi Jungti tarp aktyvaus veikimo ir parengties dažnių, pasukite dešinės pusės ratuką, kad žymeklį [] perkeltumėte prie aktyvaus veikimo (viršutinio) dažnio, kurį norite perjungti į parengties dažnio, o tada paspauskite dešinės pusės ratuko mygtuką (MFD pasirinkimo mygtuką).

Norédami pakeisti parengties dažnus, pasukite dešinės pusės ratuką, kol dažnio kairėje pusėje pasirodys simbolis „>“, o tada paspauskite MFD pasirinkimo mygtuką, kad „>“ pasikeistų į „>>“. Dabar, sukdami dešinės pusės ratuką į viršų arba apačią, galite padidinti arba sumažinti dažnio pirmų trijų skaičių vertes. Kai jus tenkina jvesta vertė, vėl paspauskite MFD pasirinkimo mygtuką, kad išeitumėte iš dažnio redagavimo daliies.

Norédami pakeisti dažnio dvięjų dešimtainių skaičių, pasukite dešinės pusės ratuką į viršų arba apačią, kol dažnio dešinėje atsiras simbolis „<“. Paspauskite MFD pasirinkimo mygtuką, ir simbolis „<“ persijungs į „<<“. Dabar pasukite ratuką į viršų arba apačią, kad padidintumėte ar sumažintumėte dvi dešimtainių skaičių punkto vertes. Kai jus tenkina pasirinkta vertė, vėl paspauskite MFD pasirinkimo mygtuką, kad išeitumėte.

Kad suaktyvintumėte parengties dažnį, pasukite dešinės puses ratuką, kad pažymėtumėte aktyvų dažnį (jis bus tarp [] žymeklio skliaustų). Paspauskite MFD pasirinkimo mygtuką, ir parengties vertė taps aktyvia.

Jums reikės įjungti pageidaujamus „Com 1“, „Com 2“, „Nav 1“, „Nav 2“ dažnus pele spustelint atitinkamą kabinos radijo ryšio skydelio jungiklį. „Cessna C172SP Skyhawk“ atveju šiuos mygtukus rasite pačiame radijo ryšio rodinio viršuje.

„iMFD“ sqveikų kūrimas

Galite sukurti savo „iMFD“ sqveikas su žaidimais naudodami „Software Development Kit“ (SDK), kurį rasite C:\Program Files\Logitech\DirectOutput\SDK kataloge įdiegę programinę įrangą, skirtą „X52 Professional“.

ДЖОЙСТИЦИ ЗА ПОЛЕТ LOGITECH G X52 PROFESSIONAL HOTAS – ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА

ДЖОЙСТИК



2-фазов метален спусък
Унишожете врага с помощта на
прецизен и надежден хладен спусък.
Можете да програмирате две фази
с отделни стрелкови функции.

3 превключвателя с пружинно
приложение и удобно
разположение на базата, които
осигуряват допълнителни
6 програмирани команди
в полет.



Можете да зададете на
хладния при
досег метален
превключвател
за използване с
кутрето сменяща
се функционалност
за двойни
програмируеми
команди.

Ракетна установка
Отворете пружинното
обезопасително капаче,
за да активирате
изстрелирането на ракети.



2 x 8-посочни
контролни
превключватели
–1 предварително
определен като
гледна точка;
изберете между
няколко различни
гледни точки и
задавайте често
използвани команди.

Селекторен режимен
превключвател;
3-позиционен въртящ
се превключвател с
трифазов светлинен
индикатор, който указва
програмния режим.

3 стрелкови бутона
с подсветка, които са
удобно позиционирани
на джойстика и са
непосредствено
достъпни в разглата на
битката.



Дръжка за 3D рул на
джойстика, която гарантира
пречно управление на
рула; включва интегриран
механизъм за заключване
на рула.

Прецизно центриращ
механизъм безконтактна
технология по осите x и y
и постоянно напрежение
на пружините подобряват
управлението и увеличават
издръжливостта.

ПОДСВЕТКА ЗА ОБЩИ ФУНКЦИИ

Осветени бутони и многофункционален дисплей
(МФД) – идеални за среди с ниско ниво на осветеност
и гарантирани, че ще изпълвате сред останалите.
Можете да регулирате яркостта от контролния панел
на Windows.

МЕТАЛНИ ЧАСТИ

Метална конструкция, осигуряваща по-голяма
издръжливост и максимално удобство при
продължителни игри.

СКОРОСТЕН ЛОСТ

2 стрелкови бутона, които са удобно позиционирани на главната част на скоростния лост и са непосредствено достъпни в разгара на битката.



Ляв бутон на мишката.

Контролер тип мишка, който също така може да служи като контролен превключвател.

Пъзгач за плавно действие за използване с палец, който осигурява оси за настройките за височина, баланс и отклонение или мащабиране на изгледа.

8-посочен контролен превключвател: Можете да избирате между различни гледни точки, както и да задавате често използвани команди.

Въртящо се колело, разположено от задната страна на скоростния лост за активиране с показалец; включва вграден бутон.



Двете въртящи се копчета осигуряват оси за настройките за височина, баланс и отклонение.

Стисков (I) бутон, който инициира „безопасен режим“, за да позволи избор на профил в движение или да покаже на МФД функционалността на бутона, без да активира командите.

Многофункционалният дисплей (МФД) посочва:

Режим и смяна

Състоянието на режима се определя от селектора за режими от главната част на джойстика.

Определена от потребителя текстова област

-при активиране посочва името на команда, която е зададена на бутона.

-посочва името на използвания профил и позволява избор на профили в движение. Можете също така да сменяте профилите по време на игра, като натиснете стисковия бутон и превърнете през наличните профили, като движите контролера за гледна точка нагоре и надолу. Премествете същия бутон наляво, за да изчистите текущия профил, или надясно, за да го активирате.

Многоформатни времеви дисплеи

Часова зона (задайте дата и час на първоначалното местонахождение и на дестинацията от контролния панел Подлежащи на форматирани дата/месец/час

Хронометър за полетно време



Прогресивен контрол на ускорението Изключително плавно действие с регулиране на отън и ограничители за настройки при програмиране на празен ход (0–20%) и форсаж (80–100%).

ПЪРВИ СТЪПКИ

За да гарантирате правилното функциониране на продукта, трябва да инсталирате софтуера от logitech.com/support/x52-pro

ПОДДЪРЖАНЕ НА НАСТРОЙКИТЕ НА КОНТРОЛЕРА

Вашият Logitech X52 Professional HOTAS пристига готов за употреба. Нашето желание обаче е да можете да го използвате по начина, по който предпочитате. Поради тази причина включихме възможността да променяте различни настройки на джойстика и скоростния лост. Например можете да променяте яркостта на светодиодните бутони, да проверявате дали джойстикът работи правилно или да променяте начина, по който данната се показва на многофункционалния дисплей (МФД).

Можете да променяте настройките на контролера в прозореца за свойства на HOTAS.


Можете да осъществите достъп до този прозорец, като отворите екрана Devices and Printers (Устройства и принтери) в Windows, щракнете с десния бутон на мишката върху X52 и след това изберете Game Controllers (Контролери за игри).

Под Game Controllers (Контролери за игри) изберете X52 Professional HOTAS и щракнете върху Properties (Свойства).

Прозореца за свойства на X52 Professional HOTAS включва пет раздела. Можете да преглеждате и променяте различните настройки на контролера в отделните раздели. Настройките, които можете да променяте, са описани в страниците по-долу.

Изprobване на контролера

- Щракнете върху раздела Test (Тест).



Функциите на контролерите, които можете да изprobвате, ще се покажат по-долу.

- Изprobвайте всички функции, които желаете.

Начините за това са различни, в зависимост от предназначението на функцията. Например може да трябва да натиснете съответния бутон или да завъртите определено копче.

Поддържане на зони на нечувствителност

Можете да създавате зони на нечувствителност за всеки обхват и ос, в които навлизат функциите на контролера. Тези зони намаляват смущенията, които могат да бъдат причинени от непланирани движения на джойстика и другите контролери. Например може да искате да местите джойстика си само по оста X, но да се затруднявате да не го движите по оста Y едновременно с това. В такъв случай можете да зададете зона на нечувствителност в оста Y, така че тези малки движения да не се засичат от драйверите.

Какво представлява зоната на нечувствителност?

Зоната на нечувствителност е част от обхвата за движение по дадена ос, който не се засича от драйверите и който не оказва никакъв ефект върху играта. Тази част може да бъде около централната точка на обхвата или в който и да е негов край.

За поддържане на зоните на нечувствителност

- Щракнете върху раздела Deadzone (Зона на нечувствителност). Ще се покажат контролите, с които можете да създавате зони на нечувствителност, както следва:

Всяка ос е представена чрез бяло поле, което съдържа червена линия, представлява положението на контролата в момента. Местенето на съответната контрола премества червената линия. Използвайте линията, за да определите къде точно трябва да започва и да свърши зоната на нечувствителност. Под всяко поле ще видите пълзгача се скала. Можете да я използвате, за да определите размера на зоната на нечувствителност.


- Щракнете върху пълзгача на скалата и го пълзнете съответно докъдето искате да свърши зоната на нечувствителност.

Областта, която представлява зоната на нечувствителност, ще бъде в сив цвят.

- Използвайте централните пълзгачи, за да поддържате зоната на нечувствителност около централната точка на оста. Използвайте пълзгачите в краищата, за да създадете зони на нечувствителност в съответния край на оста.

Съвети: По подразбиране, когато щракнете върху десния или левия пълзгач, ще преместите и двата пълзгача. Можете да промените тази настройка, ако искате да регулирате само едната страна на зоната на нечувствителност. За целта щракнете с десния бутон на мишката в бялото поле и изберете Link Deadzones (Свързване на зони на нечувствителност) от изскачашия списък с опции. Повторете тази стъпка, ако искате отново да свържете двата пълзгача.

Можете да изчиствате съществуващите за дадена ос зони на нечувствителност, като щракнете с десния бутон на мишката в бялото поле и изберете Clear Deadzone (Изчистване на зона на нечувствителност).



Поддържане на яркостта на подсветката

Автентичността на симулираното управление на полета, което Logitech G X52 Professional HOTAS осигурява, е подсилена от редица светодиоди по джойстика и скоростния лост.

Можете да управлявате техните настройки, като ги нагласите да светят по-ярко или по-слабо съобразно предпочтенията си.


Можете също така да смените цвета на подсветката на различните бутони, като в повечето случаи ще разполагате с избор между червено, кехлибарено или червено.

За поддържане на яркостта на подсветката

- Щракнете върху раздела LEDs (Подсветка).

Ще се покаже пълзгаща се скала, чрез която можете да изберете доколко ярки да бъдат светодиодите на джойстика и скоростния лост:

- Използвайте пълзгача на скалата, за да регулирате яркостта на подсветката. Яркостта на светодиодите ще се променя с движението на пълзгача, така че можете да ги нагласите точно както искате. Можете да направите следното:
 - Да щракнете върху пълзгача и да го пълзнете по скалата; или:
 - Да щракнете върху точка от самата скала, за да преместите пълзгача на стъпки по скалата.




Поддържане на настройките за МФД

Устройството Ви включва многофункционален дисплей, накратко МФД. Можете да управлявате начина, по който информацията се показва на този дисплей, като промените различните настройки в раздела MFD (МФД):

Какво представлява многофункционалният дисплей?

Многофункционалният дисплей е екран, който показва различна информация, например текущо избраният режим, както и днешната дата. Той е част от същото устройство като скоростния лост. Самият МФД и начинът му на функциониране са разяснени по-подробно в раздел „Използване на МФД“.



За да промените яркостта на МФД

- Щракнете върху раздела MFD (МФД). В горната част на раздела ще се покаже пъзгаща се скала за коригиране на яркостта.
- Променете яркостта на МФД, като преместите пъзгача по скалата. За да преместите пъзгача, можете:
 - Да щракнете върху пъзгача и да го пълзнете по скалата. Или:
 - Да щракнете върху точка от самата скала, за да преместите пъзгача на стъпки по скалата.

Яркостта на МФД се променя с движението на пъзгача. Използвайте това, за да определите кога пъзгачът е на правилното място.

Поддържане на настройките за часовника

МФД може също така да показва текущото време по която и да е часовна зона. Можете да изберете показваната часовна зона и формата, в който се показва времето за всяка зона.

Можете да зададете до три различни часови зони на МФД. По подразбиране е включено Средно време по Гринуич (GMT). Можете да изберете до две допълнителни часови зони. Когато използвате МФД, можете по желание да превключвате между трите часови зони.

За промяна на настройките на часовника

1. Щракнете върху раздела MFD (МФД).

Този раздел включва три прозореца, от които можете да променяте начина, по който времето се показва на Вашия МФД. Те се наричат Clock 1 (Часовник 1), Clock 2 (Часовник 2) и Clock 3 (Часовник 3).

Забележка: Clock 1 (Часовник 1) по подразбиране е зададен на GMT. Не можете да промените тази настройка.

2. Изберете допълнителни часови зони, които искате да виждате на МФД, в прозорците Clock 2 (Часовник 2) и Clock 3 (Часовник 3). Можете да направите това, като изберете опция от съответния падащ списък за регулиране на часа.

Всяка опция е времево относителна спрямо GMT, например GMT +1:00 означава GMT плюс един час и т.н. Всеки час също така е представен чрез запис във фонетичната азбука. Например GMT е представен чрез „Zulu“, а GMT +12:00 – чрез „Mike“.

3. Изберете формата, в който искате да се показват часовете. За целта поставете или махнете отметката от съответното квадратче за 12-часов формат.

Когато квадратчето не е отметнато, времето ще се показва в 24-часов формат, т.е. между 00:00 и 23:59 часът. Ако полето е отметнато, времето ще се показва в 12-часов формат.

4. Щракнете върху Apply (Прилагане).

Сега можете да преглеждате текущите часове в избраните часови зони от Вашия МФД. За повече информация вижте „Използване на МФД“.

Поддържане на настройките за дата

Текущата дата се показва в долния десен ъгъл на МФД. Можете да изберете начина, по който да се показва датата.

Можете например да настроите формата да е във вида месец-ден-година.

Промяна на начина, по който функционира стисковият буто

Стисковият буто на скоростния лост се използва за временно дезактивиране на бутоните в играта. Това Ви позволява да проверите каква е функцията на всеки буто, без да прекъсвате играта, и при необходимост да изберете различен профил. За повече информация вижте „Преглед на имената на бутоните“ в „Използване на МФД“.

За да промените функцията на стисковия буто, поставете или махнете отметка в квадратчето Latched Clutch Button (Заключен стисков буто) в прозореца Clutch Settings (Настройки за стисковия буто), след което щракнете върху Apply (Прилагане).

Когато квадратчето бъде отмечнато, натискането и пускането на стисковия буто ще дезактивира бутоните в играта. За да активирате бутоните отново, трябва пак да натиснете и пуснете стисковия буто.

Когато квадратчето не е отмечнато, бутоните се дезактивират в играта само докато стисковият буто е натиснат. Когато го пуснете, бутоните отново може да се използват в играта.

Използване на МФД

Многофункционалният дисплей, или накратко МФД, е съществена част от скоростния лост. Той показва различна информация, в т.ч. имена на бутони, текущият профил и днешната дата. Той също така осигурява хронометър. МФД също така може да показва информация и да осигурява взаимодействие с функции в поддържани игри, например Microsoft Flight Simulator X. За повече информация вижте последния раздел на настоящото ръководство.

Функции на МФД

МФД е разделен на три секции:

- Секцията за режима се намира в горната част на МФД и показва избрания в момента режим. Вижте „Работа с режими“ по-долу.
- Централната секция на МФД се използва за преглед на имената на бутоните на джойстика и скоростния лост, както и за преглед и промяна на текущия профил. Вижте „Работа с информация за профили“ по-долу.
- Часът и датата се показват в долната част на МФД. Той може да показва текущото време в до три часови зони. МФД също така разполага с функция за хронометър. Вижте „Преглед на часа и датата“ и „Използване на хронометъра“ по-долу.


Оформлението на МФД е показано вдясно:

Контролите под МФД се използват за промяна на показваното време, работа с хронометъра и взаимодействие със специфични игрални функции, когато съответните се поддържат.

Работа с режими

Logitech G X52 Professional HOTAS Ви предлага разнообразни възможности за конфигуриране на работата на контролера по начина, по който предпочитате. Можете да постигнете това, като създадете профили с помощта на софтуера за програмиране. (За информация вижте ръководството за софтуера за програмиране онлайн на адрес logitech.com/support/x52-pro.) Във всеки профил можете да създадете до шест различни режима, определящи действията, които ще се изпълняват, когато натиснете бутоnite на джойстика и скоростния лост.

Можете да използвате МФД, за да преглеждате текущо избрания режим.



Смяна на режима

Можете да смените режима, като завъртите селектора на джойстика. Докато правите това, номерът на режима на МФД ще се променя съобразно избора Ви.

Използване на допълнителни режими

По подразбиране има налични три режима. Можете да увеличите броя им до шест чрез превключвателя за използване с кутре на джойстика. За целта трябва да настроите превключвателя за използване с кутре да изпълнява същата функция като клавиша Shift, като използвате SST софтуера за програмиране. След това ще можете да изберете някой от допълнителните режими, като задържите натиснат превключвателя за използване с кутре, докато завъртате селектора за режими. Докато правите това, думата SHIFT (Смяна) ще се покаже на секцията за режим на МФД.

Във всеки профил можете да използвате следните режими:




- Режим 1
- Режим 2
- Режим 3
- Режим 1 + кутре
- Режим 2 + кутре
- Режим 3 + кутре

Преглед на текущия режим Избраният в момента режим се показва в горната част на МФД. Това е показано на следния пример:

Ако сте избрали някой от посочените по-горе три режима за използване с кутре, думата SHIFT (Смяна) ще се покаже, тъй като превключвателят за използване с кутре функционира като клавиш Shift.

Работа с информация за профили

Можете да използвате централната секция на МФД, за да преглеждате имената, които са зададени на бутоните на джойстика и скоростния лост. Секцията също така показва имената на избраните в момента профил и режим.



Преглед на имената на бутоните

Можете да преглеждате имената, които са зададени на бутоните в текущия режим. Можете да използвате SST софтуера за програмиране, за да създадете редица профили. Всеки профил може да включва до шест различни режима, като се възложат различни функции на отделните бутони за използване в дадените игри.

Ако сте създали профили, можете да преглеждате имената, които сте им дали в избрания режим в текущия профил. В противен случай ще се покажат стандартните имена на отделните бутони. Стандартните имена отразяват функцията, която е възложена на бутона при доставянето на HOTAS.

За да видите името на даден бутон, просто го натиснете както обикновено. Името ще се покаже в центъра на МФД.

Ако в момента играете, използвайте стиковия бутон, за да дезактивирате функционирането на бутоните в играта. След това можете да ги натиснете и да прегледате имената им, без това да се отрази върху играта Ви. По подразбиране стиковият бутон е настроен по такъв начин, че да трябва да го държите натиснат за цялото време, през което искате бутоните да не бъдат активни в играта. Можете да промените начина, по който функционира стиковият бутон, чрез разделя MFD (МФД) от прозореца за свойства на Logitech G X52 Professional HOTAS. За повече информация вижте „Промяна на начина, по който функционира стиковият бутон“ в „Поддържане на настройките на контролера“.

Забележка: Няма да можете да виждате имената на бутоните, ако прозорецът за свойства е отворен.

Промяна на текущия профил

Можете да използвате МФД, за да променяте текущия профил „в движение“. Например ако по време на игра осъзнаете, че не сте избрали правилния профил.

За промяна на профила в движение

1. Натиснете стиковия бутон. Светодиодите на стиковия бутон и на главната контрола за гледна точка на джойстика ще започнат да мигат. Натискането на бутоните няма да оказва въздействие в играта, докато стиковият бутон е активиран.

2. Придвижете главната контрола за гледна точка на джойстика нагоре (на север) или надолу (на юг), за да превърнете през профилите. Докато правите това, имената на профилите ще се показват в долния ред на централната секция на МФД.



Забележка: Можете да използвате МФД, за да осъществите достъп до която и да е папка на компютъра си. За да отворите папката, натиснете контролата за гледна точка надясно (на изток). За да преминете към по-горното организационно ниво, превърнете файловете и папките в текущата папка, докато не се покаже [...], след което натиснете контролата за гледна точка надясно (на изток).

3. Изберете желания профил, като преместите главната контрола за гледна точка надясно (на изток), когато името на профила е показано на МФД. Този профил ще се избере като текущ и настройките му ще се приложат, когато възобновите играта.

Съвет: Можете да изчистите текущия профил, като преместите контролата за гледна точка наляво (на запад). Бутоните на джойстика и скоростния лост ще се върнат към настройките си по подразбиране.

- Освободете стисковия бутон. Начинът за това зависи от настройките Ви. Трябва или просто да пуснете стисковия бутон, или да го натиснете и пуснете.

Преглед на часа и датата

Часът и датата се показват в долната част на МФД:

Тази част на МФД може да се ползва още и като хронометър. Превключването между двете функции става, като натиснете бутона Function (Функция). За повече информация относно тази функция вижте „Използване на хронометъра“ по-долу.

Преглед на времето

Можете да избирате часовата зона, в която се показва текущото време, измежду три налични зони. За да навигирате между наличните часови зони, натиснете бутоните за нагоре (Старт/Стоп) и надолу (Нулиране).

Когато навигирате между трите часови зони, в долния десен ъгъл на МФД ще се покаже номер (на мястото на датата). Този номер ще изчезне след няколко секунди.

По подразбиране е налично Средно време по Гринуич (GMT), което е представено под номер 1. Можете да избирате кои други часови зони да са налични, както и форматът, в който се показва времето. За обяснение на тази процедура вижте „Поддържане на настройките за часовника“ в раздела „Поддържане на настройките на контролера“.

Преглед на датата


Датата се показва в долния десен ъгъл на МФД. По подразбиране се показва във формата ММДДГГ. Можете да промените този формат, например на ДДММГГ. За обяснение на тази процедура вижте „Поддържане на настройките за дата“ в раздела „Поддържане на настройките на контролера“.

Използване на хронометъра

Долната част на МФД може да се ползва още и като хронометър. Превключването между часовника и хронометъра става, като натиснете бутона Function (Функция). Когато хронометърът бъде избран, ще се покаже следното:

За да използвате хронометъра

- Натиснете „Старт/Стоп“ веднъж. Показателят за секундите ще започне да нараства.
- Натиснете „Старт/Стоп“ отново, за да спрете таймера.
- Натиснете „Нулиране“, за да изчистите засеченото време и да нулирате брояча на 00:00.



Забележка: Таймерът първоначално показва изтеклите минути и секунди. Ако засичаното време достигне петдесет и девет минути и петдесет и девет секунди, т.e. 59:59, таймерът ще се промени и вече ще показва часовете и минутите. Това означава, че следващото показание след 59:59 ще бъде 01:00.

Използване на заключването на руля

Можете да деактивирате функцията за рул на джойстика, като използвате съответната функционалност за заключване. Когато направите това, джойстикът повече няма да може да се върти.

За да използвате заключването на руля

- Позиционирайте джойстика така, че трите превключвателя (T1 до T6) да гледат към Вас. Можете да видите заключването на рула в основата на джойстика, от лявата страна. Ако се вгледате по-отблизо, ще забележите, че е съответното е обозначено с надпис RLOCK.
- Издърпайте превключвателя RLOCK. Вероятно ще Ви бъде най-лесно да сторите това с палеца на лявата ръка. Възможността за извиване на джойстика вече е заключена и повече няма да можете да го въртите. Можете да възстановите функцията за рул по всяко време, като натиснете обратно превключвателя RLOCK.

Регулиране на дръжката

Можете да играете по-удобно с джойстика, като регулирате височината на ръкохватката и превключвателя за използване с кутре. Ако ръцете Ви са по-малки, можете да поставите ръкохватката и превключвателя за използване с кутре на най-високата позиция. Така ще намалите разстоянието между спусъка и превключвателя за кутрето, съответно ще избегнете нуждата да се пресягате, за да достигате и дръжката. Ако ръцете Ви са по-големи, можете да увеличите това разстояние и пак да използвате джойстика удобно.

За да регулирате дръжката

- Позиционирайте джойстика така, че трите превключвателя (T1 до T6) да са противоположно на Вас.

Ще видите метален винт от задната страна на дръжката на височина около една трета.

- Разхлабете го, като го завъртите обратно на часовниковата стрелка.

Когато винтът е достатъчно разхлабен, ще можете да го местите свободно нагоре и надолу в слота от задната страна на дръжката.

Местенето на винта също така ще премести ръкохватката и превключвателя за използване с кутре.

- Преместете винта, докато ръкохватката и превключвателят не са на желаната височина.
- Поставете винта в позицията, която най-добре отговаря на предпочитаната от Вас височина. Можете да избирате между пет позиции.
- Затегнете винта на съответната позиция, като го завъртите по часовниковата стрелка.

Използване на добавката Microsoft Flight Simulator X с Вашия Logitech G X52 Professional HOTAS

Повечето самолети, които са налице в Microsoft Flight Sim X, разполагат с радио панел, който се показва и се регулира с мишката при натискане на Shift + 2. Радио панелът на самолета показва честотите, на които са зададени радио комуникациите, както и честотите за радио маяци Nav1 и Nav2 VOR, ADF навигационната честота, оборудване за измерване на дистанция (DME), честота на транспондер и настройки за автопилот. Радио панелът е различен при отделните самолети, но показваната от него базова информация е една и съща.

Първо, ще трябва да инсталирате добавката за Flight Simulator X, която можете да намерите на следната страница за поддръжка: logitech.com/support/x52-pro. След това Вашият X52 Pro вече ще е настроен за показване и управление на информацията от радио панела, като ще покаже настройките за този панел, когато отворите приложението Microsoft Flight Sim X. Моля, изпълнете инструкциите по-долу за достъп и промяна на радио панела.

Ако сте инсталирали Flight Sim 10 след инсталациейта на драйверите за HOTAS, отидете на C:\Program Files (x86)\Logitech\FSX Plugin и изпълнете LogiFlightSimX.exe (щракнете двукратно върху файла)

От сега нататък при всяко отваряне на Flight Sim X, МФД на X52 Professional ще показва информацията от радио панела. Ако в даден момент поискате да дезактивирате тази функция, отворете полето за изпълнение на команди от менюто „Старт“ и въведете следното

**“C:\program files\Logitech\directoutput\LogiFlightSimX.exe” – uninstall
Програмиране на радио панела в Microsoft Flight Sim X**

Нека за целите на настоящия пример да приемем, че пилотирате Cessna C172SP Skyhawk. Изгледът от пилотската кабина ще бъде както е показано по-долу, като вляво се виждат приборите за височина, скорост и управление на самолета, а вдясно са приборите за навигация.





Когато натиснете Shift и 2 от клавиатурата на компютъра, това ще изведе радио панела.



Промяна на настройките на радио панела с помощта на контролните бутони и дисплея на МФД на X52

Докато самолетът е все още на земята, отворете радио панела.

От МФД на X52 Professional завъртете лявото колело за превъртане, за да изведете отделните секции на радио панела на LCD экрана на МФД. Секциите са както следва:

- Com 1 и Nav 1
- Com 2 и Nav 2
- ADF
- DME
- Транспондер
- Автопилот

Например за да промените честотите Com 1 и Nav 1 или Com 2 и Nav 2, изберете страницата със съответните Com и Nav канали. За да превключите между активните и изчакващите честоти, завъртете дясното колело, за да преместите курсора [] до активната (горна) честота, която искате да превключите в изчакващ режим, и натиснете десния въртящ се бутона (бутона за избор на МФД).

За да редактирате изчакващите честоти, завъртете дясното колело, докато символът > не бъде от лявата страна на честотата, след което натиснете бутона за избор на МФД, така че > да се превърне в >>. Сега ще можете да увеличите или намалите стойностите на първите три цифри на честотата, като завъртите дясното колело нагоре или надолу. Когато сте въвели дадената стойност, отново натиснете бутона за избор на МФД, за да излезете от редактирането на тази част от честотата.

За да промените двете десетични цифри на честотата, завъртете дясното колело нагоре или надолу, докато символът < не се появи отдясно на честотата. Натиснете бутона за избор на МФД и символът < ще се превърне в <<. Сега завъртете колелото нагоре или надолу, за да увеличите или намалите двете десетични стойности. Когато сте готови с избраната честота, отново натиснете бутона на МФД, за да излезете от менюто.

За да активирате изчакващата честота, завъртете дясното колело така, че да маркирате активната честота (тя ще бъде между [] скобите на курсора). Натиснете бутона за избор на МФД и изчакващата честота ще се превключи в активен режим.

Ще трябва да превключите към желаните честоти Com 1, Com 2, Nav 1, Nav 2, като щракнете с мишката върху съответния превключвател на радио панела в пилотската кабина. В дадения пример с Cessna C172SP Skyhawk ще откриете тези превключватели най-отгоре на радио панела.

Създаване на собствени интеракции с МФД

Можете да създавате собствени интеракции с МФД с игрите, като използвате комплекта за софтуерно разработване (SDK), който можете да намерите в директорията C:\Program Files\Logitech\DirectOutput\SDK, след като инсталирате софтуера за X52 Professional.

LOGITECH G X52 PROFESSIONAL SPACE/FLIGHT HOTAS - PREDSTAVLJANJE PROIZVODA

JOYSTICK



Dvofazni metalni okidač
Unistite neprijatelja pomoću preciznog, izdržljivog okidača ugodnog na dodir. Moguće je programirati dvije faze s odvojenim funkcijama pucanja.



Metalni prekidač za male prst ugodan na dodir – moguće mu je dodijeliti funkciju tipke shift s ciljem udvostručavanja naredbi koje je moguće programirati.

Mogućnost
namještanja pet
položaja za ruke
svih veličina.

Raketni bacač
Podignite sigurnosni poklopac s oprugom za aktivaciju raketnih bacača.

Dva prekidača
za promjenu perspektive s osam načina – jedan zadan kao perspektiva; odaberite više prikaza perspektive i dodijelite često korištene naredbe.

Tri sklopke s oprugom praktično postavljene na bazi nude mogućnost programiranja dodatnih šest naredbi za letenje.



Prekidač za odabir načina rada Rotacijski prekidač s tri položja i LED lampicom sa tri stanja koja ukazuje na odabran način rada programa.



Tri gumba za pucanje s pozadinskim osvjetljenjem praktično postavljene na glavi joysticka za trenutni pristup u žaru borbe.



3D zakretna ručica kormila pravca na joysticku za precizniju kontrolu; uključuje integrirani mehanizam brave kormila pravca.

Mehanizam preciznog centriranja Beskontaktna tehnologija na x i y osi i stalna sila opruge smanjuju nekontrolirano gibanje, poboljšavaju kontrolu i povećavaju izdržljivost.

OPĆE FUNKCIJE POZADINSKOG OSVJETLJENJA

Osvijetljeni gumbi i višenamjenski zaslon (MFD) – idealno za slabije osvjetljene prostore, jamči isticanje iz mase. Prilagodite svjetlinu preko upravljačke ploče sustava Windows.

METALNI DIJELOVI

Djelomična metalna konstrukcija za veću izdržljivost i maksimalnu udobnost tijekom dužeg igranja.

REGULATOR POTISKA

Dva gumba za pucanje
Praktično postavljena na
glavi regulatora potiska
za trenutni pristup u
žaru borbe.



Lijevi gumb miša.

Lako pokretljivi klizni
prekidač za palac
pruzd osi za postavke
okretanja oko poprečne,
uzdužne i vertikalne osi
ili povećanje/smanjenje
prikaza.

Kontroler miša
koji također može
funkcionirati kao prekidač
za promjenu perspektive.

Sklopka za promjenu perspektive s osim načina:
Odaberite između više prikaza perspektive i
dodijelite često korištene naredbe.

Kotačić za pomicanje smješten na stražnjoj strani
regulatora potiska za aktiviranje kažprstom;
uključuje ugrađeni gumb.



Višenamjenski zaslon (MFD) pokazuje:

Način rada i status funkcije shift

Status načina rada određuje se prekidačem
za odabir načina rada na glavi pilotske
palice.

Korisnički definirano tekstuhalno područje

-pokazuje naziv naredbe dodijeljene gumbu
kada je aktivirana.
-navodi naziv profila koji se upotrebljava i
omogućava izbor profila tijekom igre. Profil
se također može mijenjati tijekom igre
pritiskom na gumb kvačila i kretanjem kroz
dostupne profile pomicanjem prekidača
za promjenu perspektive prema gore i
dolje. Pomicajte isti gumb lijevo kako biste
uklonili trenutačni profil ili desno kako biste
aktivirali profili.

Prikaz više vremena

Vremenska zona (postavite lokalno vrijeme
pozlažiti i odredišta na upravljačkoj ploči)
Datum/mjesec/vrijeme s mogućnošću
formatiranja

Štopericica za vrijeme letenja



Napredna regulacija potiska Besprekorni rad
s podešavanjem napetosti metala i ograničavača
za programiranje postavki praznog hoda (0-20 %)
i komore naknadnog sagorjevanja (80-100 %).

POČETAK RADA

Kako bi ovaj proizvod pravilno funkcionirao instalirajte softver sa stranice logitech.com/support/x52-pro

ODRŽAVANJE POSTAVKI KONTROLERA

Vaš Logitech X52 Professional HOTAS isporučen je spremjan za upotrebu. Međutim, želimo da ga upotrebljavate na način koji vam najbolje odgovara. Stoga smo uključili mogućnost promjene različitih postavki na jedinicama pilotske palice i za regulaciju potiska. Možete, primjerice, promijeniti svjetlinu LED gumba, provjeriti radi li vaša pilotska palica ispravno ili promijeniti način prikaza datuma na vašem višenamjenskom zaslonu (MFD).


Postavke kontrolera mijenjate u prozoru sa svojstvima za svoj uređaj HOTAS. Možete mu pristupiti otvaranjem zaslona Uredaji i pisači u sustavu Windows, klikom desnim gumbom miša na X52, a zatim odabirom Kontroleri za igre.

Pod Kontroleri za igre odaberite X52 Professional HOTAS i potom kliknite Svojstva.

Prozor za svojstvima za X52 Professional HOTAS sastoji se od pet odvojenih kartica. Različite postavke kontrolera možete prikazati i mijenjati na svakoj kartici. Postavke koje možete promijeniti opisane su u nastavku.

Testiranje vašeg kontrolera

1. Kliknite na karticu Test.



Funkcije kontrolera koje možete testirati prikazane su u nastavku.

2. Testirajte svaku funkciju po potrebi.

Naćin na koji ćete to učiniti varira ovisno o tome što funkcija radi. Može, primjerice, uključivati pritiskanje odgovarajućeg gumba ili okretanje odgovarajućeg rotacijskog prekidača.

Održavanje mrtvih zona

Za svaki raspon i osi za funkcije vašeg kontrolera možete stvoriti mrtve zone. One eliminiraju smetnje uzrokovane nenamjernim kretanjem pilotske palice i drugih kontrola. Primjerice, možda želite pomicati svoju pilotsku palicu samo po osi X, ali pri tome vam je teško izbjegći njezino pomicanje po osi Y. Možete stvoriti mrtvu zonu u osi Y kako upravljački programi ne bi detektirali te manje pokrete.

Što je mrtva zona?

Mrtva zona dio je raspona u kojem se os pomiče, a koju ne detektiraju upravljački programi i time nema utjecaja na igru u tijeku. Može se nalaziti u sredini raspona ili na njegovim krajevima.

Za održavanje mrtvih zona

1. Kliknite na karticu Mrtva zona.
Kontrole za koje možete stvarati mrtve zone prikazane su kako slijedi:

Svaku os predstavlja bijeli okvir koji sadrži crvenu liniju koja predstavlja mjesto na kojem se trenutno nalazi kontrola. Micanjem odgovarajuće kontrole pomiče se crvena linija. Upotrijebite tu liniju za određivanje točno gdje vaša mrtva zona treba početi i završiti. Ispod svakog okvira nalazi se skala. Upotrijebite je za određivanje veličine svake mrtve zone.


2. Kliknite na kliznik na skali i povucite ga do mjesta gdje želite da mrtva zona završi. Područje koje predstavlja mrtvu zonu je zasiviljeno.

3. Upotrijebite središnje kliznike za održavanje mrtve zone oko sredine osi.

Upotrijebite kliznike na bilo kojem kraju za stvaranje mrtvih zona na bilo kojem kraju osi.

Savjeti: Prema zadanim postavkama klikom na desni ili lijevi kliznik u paru pomiču se oba kliznika. To možete promijeniti ako želite prilagoditi samo jednu stranu mrtve zone. Kako biste to učinili kliknite desnim klikom miša bilo gdje u bijelom okviru i odaberite Poveži mrtve zone sa skočnog popisa prikazanih mogućnosti. Ponovite postupak kako biste ponovno povezali parove kliznika.

Postojeće mrtve zone za os možete ukloniti desnim klikom bilo gdje u bijelom okviru i odabirom Ukloni mrtvu zonu.



Održavanje svjetline LED lampica

Autentičnost iskustva kontrole leta koju pruža Logitech G X52 Professional HOTAS poboljšana je s nekoliko LED lampica na jedinici za regulaciju potiska i pilotske palice.

Možete kontrolirati izgled tih LED lampica, učiniti ih svjetlijim ili tamnjijim po želji.


Također možete promijeniti boju različitih LED lampica gumba uz mogućnost odabira zelene, boje jantara ili crvene boje za većinu gumba.

Za održavanje svjetline LED lampica

- Kliknite na karticu LED lampice.

Prikazana je skala za odabir svjetline LED lampica na vašoj pilotskoj palici i regulatoru potiska:

- Pomaknите kliznik na skali za prilagodbu svjetline LED lampica. LED lampice se mijenjaju kako pomičete kliznik. Na taj način možete odabrati svjetlinu u skladu s vašim željama. Možete:
 - Kliknuti i povući kliznik uz skalu lli;
 - Kliknuti na točku na samoj skali kako biste pomicali kliznik korak po korak uz skalu.




Održavanje postavki MFD-a

Vaša jedinica uključuje MFD odnosno višenamjenski zaslon. Način prikaza informacija na MFD-u možete kontrolirati promjenom različitih postavki na kartici MFD:

Što je MFD?

MFD je zaslon koji prikazuje različite informacije, uključujući, primjerice, trenutačno odabran način rada i današnji datum. Dio je iste jedinice kao i regulator potiska. Sam MFD i način njegova funkciranja objašnjeni su detaljnije pod Upotreba MFD-a.



Za promjenu svjetline vašeg MFD-a

- Kliknite na karticu MFD.
Na vrhu kartice prikazana je skala svjetline.
- Promijenite svjetlinu MFD-a pomicanjem kliznika po skali Za pomicanje kliznika možete:
 - Kliknuti i povući kliznik uz skalu. Ili:
 - Kliknuti na točku na samoj skali kako biste pomicali kliznik korak po korak uz skalu.
 Svjetlina vašeg MFD-a mijenja se kako pomičete kliznik. Upotrijebite to kako biste utvrdili kada je kliznik na pravom mjestu.

Održavanje postavki sata

Vaš MFD može prikazivati trenutačno vrijeme u bilo kojoj vremenskoj zoni. Možete odabrati prikazane vremenske zone i format za prikaz vremena za svaku zonu.

Na svom MFD-u možete imati do tri različite vremenske zone. Srednje vrijeme po Greenwichu (GMT) uključeno je prema zadanim postavkama. Možete odabrati do dvije dodatne vremenske zone. Kada upotrebljavate MFD možete po potrebi mijenjati između tri vremenske zone.

Za promjenu postavki sata

- Kliknite na karticu MFD.
Ova kartica uključuje tri ploče na kojima možete promijeniti način prikaza vremena na svom MFD-u. Zovu se Sat 1, Sat 2 i Sat 3.
Napomena: Sat 1 postavljen je na GMT prema zadanim postavkama. To ne možete mijenjati.
- Odaberite dodatne vremenske zone koje želite prikazivati na svom MFD-u na pločama Sat 2 i Sat 3. To možete učiniti odabirom opcije iz odgovarajućeg padajućeg popisa Prilagodba vremena.
Svaka opcija je vrijeme u odnosu na GMT, npr. GMT +1:00 je GMT plus jedan sat i tako dalje. Svako je vrijeme također označeno fonetskom abecedom. Primjerice, GMT je označeno sa „Zulu“, a GMT +12:00 s „Mike“.
- Odaberite format u kojem želite prikazati svako vrijeme. Kako biste to učinili označite ili poništite potvrđni okvir odgovarajućeg formata 12-satnog prikaza vremena.
Ako potvrđni okvir nije označen vrijeme je prikazano u formatu 24-satnog prikaza tj. između 00:00 i 23:59. Ako je označen, vrijeme je prikazano u formatu 12-satnog prikaza.
- Kliknite Primijeni.
Sada na svom MFD-u možete prikazati trenutačno vrijeme u odabranim vremenskim zonama. Vidi „Upotreba MFD-a“ za detalje.

Održavanje postavki datuma

Trenutačni datum prikazan je u donjem desnom uglu vašeg MFD-a. Možete odabratи način prikaza tog datuma.

Možete, primjerice, preferirati prvo prikaz mjeseca, nakon kojeg slijede dan i godina.

Promjena načina funkcioniranja gumba spojke

Gumb spojke na regulatoru potiska služi za privremenu deaktivaciju gumba u igri u tijeku. To vam omogućuje da provjerite što svaki gumb radi bez prekidanja igre i omogućuje odabir drugog profila po potrebi. Pogledajte Prikaz naziva gumba pod Upotreba MFD-a za više informacija.

Kako biste promijenili način funkcioniranja spojke, označite ili poništite potvrđni okvir Blokirani gumb spojke na ploči Postavke spojke, a zatim kliknite Primijeni.

Ako je okvir označen, pritiskanje i otpuštanje spojke isključuje gume u igri u tijeku.

Za ponovnu aktivaciju gumbi, morate ponovno pritisnuti i otpustiti spojku.

Ako okvir nije označen, gumbi se deaktiviraju u igri samo ako je spojka pritisnuta.

Kada otpustite spojku, pritiskanjem gumba još jednom utječete na igru koja je u tijeku.

Upotreba MFD-a

MFD, ili višenamjenski zaslon, sastavni je dio jedinice za regulaciju potiska.

Prikazuje različite informacije uključujući nazive gumba, trenutačni profil i današnji datum. Također nudi funkciju štopericice. Nadalje, MFD može prikazati informacije i stupiti u interakciju s funkcijama u podržanim igrama, kao što je Microsoft Flight Simulator X. Za više pojedinosti o tome pogledajte zadnji odjeljak ovog priručnika.

Funkcije MFD-a

MFD je podijeljen u tri dijela:

- Dio s načinom rada nalazi se na vrhu MFD-a i prikazuje trenutačno odabrani način rada. Pogledajte Rad s načinima rada u nastavku.
- Središnji dio MFD-a služi za pregled naziva gumba na pilotskoj palici i regulatoru potiska te za prikaz i promjenu trenutačnog profila. Pogledajte Rad s informacijama o profilu u nastavku.
- Prikaz vremena i datuma nalazi se na dnu MFD-a. Može prikazivati trenutačno vrijeme u do tri vremenske zone. Također uključuje štopericu. Pogledajte Prikaz vremena i datuma i Upotreba štopericice u nastavku.


Izgled MFD-a prikazan je desno:

Kontrole ispod MFD-a upotrebljavaju se za promjenu prikaza vremena, upravljanje štopericom i interakciju s funkcijama specifičnima za igru, gdje je podržano.

Rad s načinima rada

Logitech G X52 Professional HOTAS nudi velik broj mogućnosti za konfiguriranje vašeg kontrolera kako bi radio onako kako želite. To možete učiniti izradom profila pomoću programskog softvera. (Pogledajte pojedinosti u priručniku programskog softvera online na adresi logitech.com/support/x52-pro.) Unutar svakog profila možete stvoriti do šest različitih načina rada koji određuju radnje koje se izvode kada pritisnete gume na pilotskoj palici i regulatoru potiska.

Svoj MFD možete upotrijebiti za pregled trenutačno odabranog načina rada.



Promjena načina rada

Promijenite način rada okretanjem prekidača za odabir načina rada na pilotskoj palici. Dok to radite broj NAČINA RADA prikazan na MFD-u mijenja se u skladu s vašim odabirom.

Upotreba dodatnih načina rada

Prema zadanim postavkama dostupna su tri načina rada. To možete povećati na šest upotreborom prekidača za mali prst na pilotskoj palici. Kako biste to učinili morate prekidaču za mali prst dodijeliti istu funkciju koju ima tipka *shift*, pomoću programskega softvera SST. Zatim možete odabrati neki od dodatnih načina rada držanjem prekidača za mali prst i istovremenim okretanjem prekidača za odabir načina rada. Dok to radite, riječ SHIFT prikazuje se u dijelu vašeg MFD-a za način rada.

Unutar svakog profila možete upotrebljavati sljedeće načine rada:



- Način rada 1
- Način rada 2
- Način rada 3
- Način rada 1 + prekidač za mali prst
- Način rada 2 + prekidač za mali prst
- Način rada 3 + prekidač za mali prst

Prikaz trenutačnog načina rada Trenutačno odabrani način rada prikazan je na gornjem dijelu MFD-a. To je prikazano u sljedećem primjeru:

Ako ste odabrali jedan od tri načina rada opisana gore, prikazat će se riječ SHIFT jer prekidač za mali prst funkcioniра kao tipka *shift*.

Rad s informacijama o profilu


Središnji dio MFD-a možete upotrebljavati za prikaz naziva dodijeljenih gumbima na pilotskoj palici i regulatoru potiska. Također prikazuje nazive trenutno odabranog profila i načina rada.

Prikaz imena gumba

Možete prikazati nazive dodijeljene gumbima u trenutačnom načinu rada.

Možete upotrebljavati programski softver SST za izradu velikog broja profila. Svaki profil može sadržavati do šest različitih načina rada, dodjeljivanjem različitih funkcija pojedinačnim gumbima za upotrebu u različitim igrama.

Ako ste izradili profile, možete prikazati nazive koje ste dodijelili gumbima u odabranom načinu rada u trenutačnom profilu. Ako ne, prikazani su standardni nazivi dodijeljeni svakom gumbu. Standardni naziv odražava funkciju dodijeljenu svakom gumbu u trenutku isporuke vašeg uređaja HOTAS.



Za prikaz naziva gumba pritisnite ga kao i obično. Njegov naziv prikazan je na sredini MFD-a.

Ako je igra u tijeku, upotrijebite spojku za deaktivaciju gumba u igri. Zatim ih možete pritisnuti i vidjeti njihove nazive bez utjecaja na igru. U trenutku isporuke je spojka postavljena tako da je morate držati pritisnutom sve dok želite da gumbi u trenutačnoj igri ostanu neaktivni. Način rada spojke možete promijeniti putem kartice MFD u prozoru sa svojstvima za Logitech G X52 Professional HOTAS. Pogledajte Promjena načina funkciranja gumba spojke pod Održavanje postavki kontrolera za detalje.

Napomena: Ne možete vidjeti nazive gumba ako je prozor sa svojstvima otvoren.

Promjena trenutačnog profila

Svoj MFD možete upotrijebiti za promjenu trenutačnog profila tijekom igre.

Možete, primjerice, shvatiti da ne radite u pravom profilu za igru u tijeku.

Za promjenu profila u igri

1. Pritisnite gumb spojke. LED lampice na spojci i na glavnoj kontroli POV na pilotskoj palici počinju bljeskati. Pritisikanje gumba ne utječe na igru u tijeku kada je spojka aktivirana.
2. Pomaknite glavnu kontrolu POV pilotske palice prema gore (sjever) ili dolje (jug) za pomicanje kroz vaše profile. Dok to radite nazivi profila prikazuju se u donjem retku središnjeg dijela MFD-a.

Napomena: Svoj MFD možete upotrijebiti za pristup bilo kojoj mapi na svom računalu. Za otvaranje mape gurnite POV u desno (istok). Za prelazak u razinu iznad, pomičite kroz datoteke i mape u trenutačnoj mapi dok se ne prikaže [...] i potom gurnite POV u desno (istok).

3. Odaberite željeni profil pomicanjem glavne kontrole POV u desno (istok) kada se ime profila prikaže na MFD-u. On postaje trenutačni profil i njegove postavke primjenjuju se kada nastavite s igrom u tijeku.

Savjet: Trenutačni profil možete ukloniti pomicanjem POV u lijevo (zapad). Gumbi na pilotskoj palici i regulatoru potiska vraćaju se na zadane postavke.



4. Otpustite spojku. Način na koji ćete to učiniti ovisi o postavkama spojke.
Prestanite pritiskati gumb spojke ili ga pritisnite i otpustite.

Prikaz datuma i vremena

Donji dio MFD-a prikazuje trenutačno vrijeme i datum:

Ovaj dio MFD-a također se može upotrebljavati kao štoperica. Između dvije funkcije prebacujete pritiskanjem na gumb Funkcija. Vidi Upotreba štopericu u nastavku za više informacija o ovoj funkciji.

Prikaz vremena

Možete odabrati vremensku zonu za koju je prikazano vrijeme iz do tri dostupne vremenske zone. Za kretanje između dostupnih vremenskih zona, pritisnite gume za gore (Start/Stop) i dolje (Poništi).

Dok se krećete između tri vremenske zone, u donjem desnom kutu MFD-a (umjesto datuma) prikazuje se broj. Taj broj nestane nakon nekoliko sekundi.

Srednje vrijeme po Greenwichu (GMT) dostupno je prema zadanim postavkama, a označeno je brojem 1. Možete odabrati koje druge vremenske zone će biti dostupne i format u kojem se svako vrijeme prikazuje. Pogledajte Održavanje postavki sata u odjeljku Održavanje postavki kontrolera za objašnjenje ovog postupka.

Prikaz datuma

Datum je prikazan u donjem desnom uglu MFD-a. Prema zadanim postavkama, prikazan je u formatu MMDDGG.

Možete promijeniti format datuma, primjerice u DDMMGG. Pogledajte Održavanje postavki datuma u odjeljku Održavanje postavki kontrolera za objašnjenje ovog postupka.



Upotreba štopericu

Donji dio MFD-a također se može upotrebljavati kao štoperica. Između štopericu i prikaza vremena prebacujete pritiskanjem na gumb Funkcija. Kad je odabrana štoperica, prikazat će se sljedeće:

Za upotrebu štopericu

1. Pritisnite Start/Stop jednom. Broj sekundi počinje se povećavati.
2. Pritisnite Start/Stop ponovno za zaustavljanje tajmera.
3. Pritisnite Poništi za poništavanje vremena i povratak na 00:00.

Napomena: Tajmer na početku prikazuje minute i sekunde. Ako zabilježeno vrijeme dosegne pedeset i devet minuta i pedeset i devet sekundi, tj. 59:59, mijenja se i prikazuje sate i minute. To znači da je sljedeće očitanje nakon 59:59 01:00.

Upotreba brave kormila pravca

Funkciju kormila pravca možete deaktivirati na pilotskoj palici aktiviranjem brave kormila pravca. Kada to učinite pilotska palica više se ne okreće.

Za upotrebu brave kormila pravca

1. Postavite pilotsku palicu tri sklopke (T1 do T6) okrenute prema vama. Brava kormila pravca vidljiva je na bazi pilotske palice, s lijeve strane. Ako pogledate bolje, vidjet ćete da je označena s RLOCK.
2. Izvucite prekidač RLOCK. Najlakši način za to je upotrebom palca lijeve ruke. Zakretanje pilotske palice je zaključano i više je ne možete rotirati. Funkciju kormila pravca možete ponovno aktivirati u bilo kojem trenutku vraćanjem RLOCK prekidača.

Namještanje ručice

Udobnost upotrebe pilotske palice možete optimizirati namještanjem visine naslona za ruku i prekidača za mali prst. Ako imate male ruke, naslon za ruku i prekidač za mali prst možete postaviti na najviši mogući položaj. Time se smanjuje udaljenost između okidača i prekidača za mali prst i nema potrebe da se istežete kako biste ih dosegnuli. Ako imate veće ruke tu udaljenost možete maksimalno povećati i rukovanje pilotskom palicom učiniti udobnijim.

Za namještanje ručice

1. Postavite pilotsku palicu tri sklopke (T1 do T6) okrenute od vas. Metalni vijak jasno je vidljiv na oko jedne trećine puta na stražnjoj strani ručice.
2. Otpustite vijak okretanjem u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu. Kada je vijak dovoljno otpušten možete ga slobodno pomicati gore i dolje unutar njegova utora na stražnjoj strani ručice. Pomicanjem vijka također se pomiču naslon za ruke i prekidač za mali prst.
3. Pomičite vijak dok se naslon za ruke i prekidač za mali prst ne nalaze na željenoj visini.
4. Postavite vijak u položaj koji najbolje odgovara vašoj željenoj visini. Postoji pet položaja koje možete oddabratiti.
5. Stegnite vijak okretanjem u smjeru kazaljke na satu.

Upotreba dodatka za Microsoft Flight Simulator X s vašim uređajem Logitech G X52 Professional HOTAS

Većina zrakoplova dostupnih u sustavu Microsoft Flight Sim X ima prikazanu ploču Radio Stack. Ploču je moguće podešiti mišem pritiskom na tipke *shift* + 2. Zaslon ploče Radio Stack zrakoplova prikazuje frekvencije na kojima su postavljeni komunikacijski radio uređaji i frekvencije radio-fara Nav1 i Nav2 VOR, navigacijsku frekvenciju ADF-a, opremu za mjerjenje udaljenosti (DME), frekvenciju transpondera i postavke autopilota. Zaslon ploče Radio Stack razlikuje se od zrakoplova do zrakoplova, no osnovne prikazane informacije su iste.

Prvo, trebate instalirati dodatak za Flight Simulator X koji možete pronaći na stranici za podršku: logitech.com/support/x52-pro. To znači da je vaš X52 Pro već postavljen za prikaz i kontrolu informacija ploče Radio Stack te će prikazati postavke ploče Radio Stack kada otvorite aplikaciju Microsoft Flight Sim X. Slijedite dolje navedene upute za pristup i promjenu zaslona ploče Radio Stack.

Ako ste instalirali Flight Sim 10 nakon instalacije upravljačkih programa HOTAS, idite na C:\Program Files (x86)\Logitech\FSX dodatak i pokrenite (dvostrukim klikom) LogiFlightSimX.exe

Odsad, svaki put kada otvorite Flight Sim X, iMFD vašeg uređaja X52 Professional će prikazati podatke ploče Radio Stack. Ako u bilo kojem trenutku želite onemogućiti tu funkciju, pod Start odaberite Pokreni i u tekstualni okvir za pokretanje unesite

**“C:\program files\Logitech\directoutput\LogiFlightSimX.exe” –uninstall
Programiranje ploče Radio Stack u aplikaciji Microsoft Flight Sim X**

Prepostavimo da letite Cessnom C172SP Skyhawk. Prikaz kokpita pojavit će se kao što je prikazan u nastavku, sa svim glavnim instrumentima zrakoplova za visinu, brzinu i položaj na lijevoj strani, a navigacijski instrumenti prikazani su na desnoj strani.





Kada pritisnete tipke *shift* i 2 na tipkovnici svog računala, prikaže se ploča Radio Stack.



Promjena postavki ploče Radio Stack pomoću upravljačkih gumba i prikaza iMFD-a uređaja X52

Dok ste još na tlu, otvorite ploču Radio Stack.

Na iMFD-u uređaja X52 Professional, okrenite regulator Str. gore i Str. dolje za prikaz svakog dijela ploče Radio Stack na LCD zaslonu iMFD-a. Dijelovi su:

- Com 1 i Nav 1
- Com 2 i Nav 2
- ADF
- DME
- Transponder
- Autopilot

Primjer: za promjenu frekvencija Com 1 i Nav 1 ili Com 2 i Nav 2, odaberite stranicu s odgovarajućim kanalima Com i Nav. Za prebacivanje između aktivnih frekvencija i frekvencija mirovanja okrećite desni regulator za približavanje kursora [] aktivnoj (gornjoj) frekvenciji koju želite prebaciti u mirovanje i pritisnite gumb desnog regulatora (gumb MFD-a za odabir).

Za uređivanje frekvencija mirovanja okrenite desni regulator dok se > simbol ne nalazi na lijevoj strani frekvencije i pritisnite gumb za odabir MFD-a tako da se > promjeni u >>. Sada možete povećati ili smanjiti vrijednosti prve tri znamenke frekvencije okretanjem desnog regulatora prema gore ili prema dolje. Kada ste zadovoljni unesenim vrijednostima, pritisnite ponovo gumb za odabir MFD-a kako biste izašli iz uređivanja tog dijela frekvencije.

Za promjenu dvije decimalne znamenke frekvencije, okrenite desni regulator prema gore ili dolje dok se < simbol ne pojavi desno od frekvencije. Pritisnite gumb za odabir MFD-a i simbol < promjenit će se u <<. Sada okrenite regulator prema gore ili dolje kako biste povećali ili smanjili vrijednosti dviju decimalnih znamenki. Kada ste zadovoljni odabranom frekvencijom, pritisnite ponovo gumb za odabir MFD-a za izlaz.

Kako biste aktivirali frekvenciju mirovanja, okrenite desni regulator i označite aktivnu frekvenciju (nalazit će se između zagrada kursora []). Pritisnite gumb za odabir MFD-a i vrijednost mirovanja postat će aktivna.

Na željene frekvencije Com 1, Com 2, Nav 1, Nav 2 prebacujete klikom miša na odgovarajući prekidač ploče Radio Stack vašeg kokpita. Kod Cessne C172SP Skyhawk ovi se prekidači nalaze na samom vrhu ploče Radio Stack.

Izrada vlastitih interakcija iMFD-a

Možete izraditi vlastite interakcije iMFD-a s igrama upotrebom paketa za razvoj softvera (SDK) koji se nalazi u mapi C:\Program Files\Logitech\DirectOutput\SDK nakon instalacije softvera za vaš X52 Professional.

LOGITECH G X52 PROFESSIONAL SPACE/FLIGHT HOTAS – UPOZNAVANJE SA PROIZVODOM

DŽOJSTIK



Metalni okidač sa 2 nivoa
Unistite neprijatelja pomoću
preciznog i izdržljivog Cool-touch
okidača. Dva nivoa mogu da
se programiraju za nezavisne
funkcije paljbe.

3 prekidača sa oprugom
pogodno su smještena
na osnovi su dodataknih
komandi leta koje mogu da
se programiraju.



Podešavanje u
5 položaja kako
bi se uređaj
prilagodio svakoj
veličini šake.

Uredaj za lansiranje
projektila
Okrenite na gore
bezbednosni poklopac
sa oprugom kako biste
aktivirali uređaj za
lansiranje projektila.



Cool-touch
metalnom
prekidaču za mali
prst može da
bude dodeljena
funkcija tastera
„Shift“ kako bi
se duplirao broj
komandi koje
mogu da se
programiraju.

2 x 8-smerna
kapica za promenu
tačke gledišta –1
predefinisana tačka
gledišta; odaberite
između više tačaka
gledišta i dodelite
često korištene
komande.



Prekidač za izbor
režima; rada rotacioni
prekidač sa 3
položaja sa tristate
LED osvetljenjem
za označavanje
programskog režima.

3 dugmada za paljbu;
Dugmad sa
pozadinskim
osvetljenjem
pogodno su smještena
na glavi džojsku za
trenutni pristup u jeku
borbe.



3D volan; Okrenite ručku
na džojsiku za preciznu
kontrolu volana; uključuje
integrisani mehanizam za
zaključavanje volana.

Mehanizam za precizno
centriranje; beskontaktna
tehnologija na x i y osi
i konstantna snaga opruge
smanjuju slobodnu igru,
poboljšavaju kontrolu
i povećavaju izdržljivost.


POZADINSKO OSVETLJENJE OPŠTIH FUNKCIJA

Osvetljena dugmad i multifunkcionalni prikaz (MDF)
– idealni su za okruženja sa slabim osvetljenjem
i zagarantovano se ističu. Podesite osvetljenje
pomoću Windows kontrolne table.

METALNI DELOVI

Delimično metalna konstrukcije za pojačanu
izdržljivost i maksimalnu udobnost tokom dužeg
igranja.

REGULATOR



PRVI KORACI

Kako bi ovaj proizvod pravilno radio, instalirajte softver sa logitech.com/support/x52-pro

ODRŽAVANJE POSTAVKI KONTROLERA

Uredaj Logitech X52 Professional HOTAS dolazi spremam za upotrebu. Međutim, mi želimo da ga koristite na način koji vam najviše odgovara. Iz tog razloga smo uključili mogućnost da promenite razne postavke na jedinicama palice i regulatora. Možete, na primer, da promenite osvetljenje LED dugmadi, da proverite da li palica funkcioniše pravilno ili da promenite datum na prikazu multifunkcionalnog ekrana (MFD).


Postavke kontrolera menjate u prozoru svojstava za HOTAS. Njemu se pristupa otvaranjem ekrana Uredaji i štampači u Windows OS, zatim se desnim klikom odabere X52 i izabere Kontrolori igrica.

U opciji „Kontroleri igrica“ odaberite X52 Professional HOTAS i zatim kliknite na „Postavke“.

Prozor postavki za X52 Professional HOTAS se sastoji od pet odvojenih kartica. U svakoj kartici možete da vidite i promenite razne postavke kontrolera. Postavke koje možete da promenite opisane su u sledećim odeljcima.

Testiranje kontrolera

- Kliknite na karticu „Testiranje“.



Funkcije kontrolera koje možete da testirate su prikazane ispod.

- Testirajte svaku funkciju kako je potrebno.

Naćin na koji to radite je različit, u zavisnosti od toga šta funkcija radi. Može, na primer, da podrazumeva pritiskanje odgovarajućeg dugmeta, ili okretanje odgovarajuće rotirajuće kontrole.

Održavanje mrtvih zona

Možete da kreirate mrtve zone za svaki opseg i ose u kojima se funkcije kontrolera nalaze. Ovim se smanjuju smetnje koje mogu da budu prouzrokovane neželjenim pokretima palice za letenje i ostalih kontrola. Na primer, možda budete žeeli da pomerate palicu samo duž X ose, ali shvatite da je teško da izbegnete pomeranje i po Y osi dok to radite. Mrtvu zonu možete da postavite i na Y osu tako da upravljački programi ne registruju ove male pokrete.

Šta je mrtva zona?

Mrtva zona je opseg u kojem kada se osa pomera, upravljački programi to ne registruju tako da nema uticaja na igru koja je u toku. Može da bude u centralnom delu opsega ili na bilo kom njegovom kraju.

Kako da održavate mrtve zone

1. Kliknite na karticu „Mrtva zona“. Kontrole za koje možete da kreirate mrtve zone su prikazane, kako sledi:


Svaka osa je predstavljena belim poljem koje sadrži crvenu liniju koja predstavlja gde se kontrola trenutno nalazi. Pomeranjem odgovarajuće kontrole pomera se crvena linija. Koristite ovu liniju da odredite tačno gde mrtva zona počinje i gde se završava. Ispod svake kutije je klizeća skala. Nju možete da koristite da biste odredili veličinu svake mrtve zone.

2. Kliknite na klizač na klizećoj skali i prevucite ga gde biste želeli da se mrtva zona završava. Oblast koja predstavlja mrtvu zonu je obojena sivom bojom.
3. Koristite centralni klizač da biste održavali mrtve zone oko centralne tačke ose.

Koristite klizač na bilo kom kraju da biste kreirali mrtve zone na bilo kom kraju ose.

Saveti: Podrazumevano, klik bilo na desni ili na levi klizač u paru pomera oba klizača. Ovo možete da promenite ako samo želite da prilagodite jednu stranu mrtve zone. Da biste to uradili, kliknite desnim klikom bilo gde na belom polju i iz padajućeg menija od prikazanih opcija izaberite „Poveži mrtve zone“. Ponovite ovo da biste ponovo povezali klizače da rade u paru.

Postojeće mrtve zone za osu možete da obrišete desnim klikom bilo gde u belom polju i odabirom opcije „Obriši mrtve zone“.



Održavanje LED osvetljenja

Autentičnost iskustva kontrole letenja omogućena uređajem Logitech G X52 Professional HOTAS je poboljšana brojnim LED lampicama koje se nalaze na jedinici regulatora i palici za letenje.

Izgled ovih LED lampica možete da kontrolišete tako da sijaju jače ili slabije, u zavisnosti od vaše potrebe.


Takođe, možete da promenite boju različitih LED dugmadi, a u izboru su zelena, cílibar ili crvena za većinu dugmadi.

Održavanje jačine LED osvetljenja

1. Kliknite na karticu LED lampice.

Prikazaće se klizeća skala koju možete da koristite da biste odabrali koliko jako će LED lampice na palici i regulatoru sijati:

2. Pomerite klizač na skali kako biste prilagodili jačinu LED osvetljenja. LED lampice se menjaju kako pomerate klizač, tako da možete da ih postavite baš onako kako želite. Možete da:
 - kliknete i prevučete klizač duž ose, ili:
 - da kliknete na tačku na samom klizaču kako biste pomerali klizač u određenim razmacima duž skale.




Održavanje postavki multifunkcionalnog ekrana

Uređaj uključuje i multifunkcionalni ekran, odnosno MDF (Multi-Functional Display). Možete da kontrolišete način na koji se informacije prikazuju na MFD menjanjem različitih postavki na kartici „MFD“:

Šta je MFD?

MFD je ekran koji prikazuje niz različitih informacija, uključujući, na primer, režim koji je trenutno izabran i današnji datum. On je deo iste jedinice kao regulator. Sam MFD i način na koji funkcioniše je opisan detaljnije u odeljku „Korišćenje MFD“.



Menjanje osvetljenosti multifunkcionalnog ekrana

1. Kliknite na karticu „MFD“.
Prikazaće se klizeća skala „Osvetljenost“ na vrhu kartice.
2. Promenite jačinu osvetljenosti multifunkcionalnog ekrana pomeranjem klizača duž skale.
Kako biste pomerili klizač, možete da:
 - kliknete i prevučete klizač duž ose, ili;
 - da kliknete na tačku na samom klizaču kako biste pomerali klizač u određenim razmacima duž skale.

Osvetljenost MFD se menja kako pomerate klizač. Koristite ovu opciju kada želite da postavite klizač na pravo mesto.

Održavanje postavki sata

MFD može da prikazuje trenutno vreme u bilo kojoj vremenskoj zoni. Možete da odaberete vremenske zone koja se prikazuju i koje vreme za svaku zonu će biti prikazano.

Možete da imate prikaz do tri različite vremenske zone na multifunkcionalnom ekranu. Griničko srednje vreme (GMT) je podrazumevano uključeno. Možete da odaberete do dve dodatne vremenske zone. Kada koristite MFD, možete da menjate između tri vremenske zone, prema potrebi.

Menjanje postavki sata

1. Kliknite na karticu „MFD”.

Ova kartica uključuje tri table na kojima možete da promenite način na koji se prikazuje MFD. Nazivaju se „Sat 1”, „Sat 2” i „Sat 3”.

Napomena: „Sat 1” je podrazumevano postavljen na GMT. To ne možete da promenite.

2. Odaberite dodatne tri vremenske zone koje želite da vidite na multifunkcionalnom ekranu na tabelama „Sat 2” i „Sat 3”. To možete da uradite odabirom opcije sa odgovarajuće padajuće liste „Prilagođavanje vremena”.

Svaka opcija je vremenski povezana sa GMT zonom, na primer GMT +1:00 je GMT plus jedan sat i tako dalje. Svako vreme je predstavljeno i unosom iz fonetske abecede.

Na primer, GMT je predstavljen slovom Z, a GMT +12:00 slovom M.

3. Odaberite željeni format za svako prikazano vreme. Da biste to uradili, potvrđite ili otkažite izbor u polju za izbor na odgovarajućem polju za izbor 12-časovnog formata. Kada je otkazan izbor u polju za izbor, prikazuje se 24-časovni vremenski format, tj. Između 00:00 i 23:59. Kada je izbor potvrđen, prikazuje se vreme u 12-časovnom formatu.

4. Kliknite na „Primeni”.

Sada možete da vidite trenutno vreme u odabranim vremenskim zonama na multifunkcionalnom ekranu. Pogledajte „Korišćenje MFD” za detalje.

Održavanje postavki datuma

Trenutni datum se prikazuje na donjem desnom uglu multifunkcionalnog ekrana. Možete da odaberete kako je ovaj datum prikazan.

Možda, na primer, želite da se prvo prikazuje mesec, zatim dan pa godina.

Promena načina na koji dugme kvačila funkcioniše

Dugme kvačila na regulatoru se koristi da trenutno deaktivira dugmad u igri koja je u toku. Na ovaj način možete da proverite šta svako dugme radi bez prekidanja igre i da izaberete drugi profil ako je potrebno. Za više informacija, pogledajte „Nazive dugmeta prikazivanje“ u odeljku „Korišćenje MFD“.

Da biste promenili način na koji kvačilo funkcioniše, potvrđite ili otkažite izbor u polju za izbor „Povezano dugme kvačila“ na tabli „Postavke kvačila“ i zatim kliknite na „Primeni“.

Kada izbor nije potvrđen, pritiskanje i otpuštanje kvačila deaktivira dugmad u igri koja je u toku. Da biste ponovo aktivirali dugmad, morate da pritisnete i otpustite kvačilo ponovo.

Kada je izbor u polju za izbor nije potvrđen, dugmad su deaktivirana u igri samo onoliko dugo koliko je kvačilo pritisnuto. Kada otpustite kvačilo, ponovno pritiskanje dugmadi utiče na igru u toku.


Korišćenje MFD

MFD, ili multifunkcionalni ekran je sastavni deo jedinice regulatora. Na njemu je prikazan niz informacija uključujući nazive dugmadi, trenutni profil i današnji datum. Takođe, obezbeđuje i funkciju štoperice. Osim toga, MFD može da prikaže informacije i da vrši interakciju sa funkcijama u podržanim igrama, kao što su Microsoft Flight Simulator X. Za više informacija o ovome, pogledajte poslednji odeljak ovog uputstva.

Funkcije multifunkcionalnog ekrana

MFD je podeljen u tri odeljka:

- Odeljak režima je na vrhu multifunkcionalnog ekrana i prikazuje trenutno odabrani režim. Pogledajte ispod „Rad sa režimima“.
- Centralni odeljak multifunkcionalnog ekrana se koristi za prikaz naziva dugmadi na palici za let i regulatoru, i za prikaz i promenu trenutnog profila. Pogledajte ispod „Rad sa informacijama o profilu“.
- Prikaz vremena i datuma je na dnu multifunkcionalnog ekrana. Na njemu se može prikazati trenutno vreme u do tri vremenske zone. Takođe uključuje i štopericu. Pogledajte ispod „Prikaz vremena i datuma“ i „Korišćenje štoperice“.



Raspored multifunkcionalnog ekrana je prikazan desno:

Kontrole ispod MFD se koriste za promenu prikaza vremena, upravljanje štopericom i interakciju sa funkcijama specifičnim za igru, ako je podržano.

Rad sa režimima

Logitech G X52 Professional HOTAS nudi brojne mogućnosti da konfigurišete kontrolor da radi onako kako vi to želite. To možete da uradite kreiranjem profila, korišćenjem programiranja softvera. (Za više detalja, pogledajte priručnik za programiranje softvera na mreži na logitech.com/support/x52-pro.) Unutar svakog profila, možete da kreirate do šest različitih režima koji određuju radnje koje će biti izvršene kada pritisnete dugmad na palici za letenje i regulatoru.

MFD možete da koristite za prikaz režima koji je trenutno odabran.

Promena režima

Režim se menja rotiranjem prekidača za odabir režima na palici za let. Kako to radite, broj REŽIMA prikazan na multifunktionalnom ekranu se menja kako bi odrazio vaš izbor.

Korišćenje trenutnih režima

Podrazumevano su dostupna tri režima. Taj broj možete povećati na šest korišćenjem prekidača za mali prst na palici za let. Da biste to uradili morate da dodelite prekidaču za mali prst da vrši istu funkciju kao taster „Shift”, korišćenjem SST softvera za programiranje. Zatim možete da odaberete jedan od dodatnih režima pritiskanjem prekidača za mali prst dok rotirate prekidač birača režima. Dok to radite, reč SHIFT se prikazuje u odeljku režim na multifunktionalnom ekranu.

Na svakom profilu možete da koristite sledeće režime:




- Režim 1
- Režim 2
- Režim 3
- Režim 1 + prekidač za mali prst
- Režim 2 + prekidač za mali prst
- Režim 3 + prekidač za mali prst

Prikaz trenutnog režima; režim koji je trenutno izabran je prikazan na gornjem delu multifunktionalnog ekrana. To je prikazano na sledećem primeru:

Ako ste odabrali jedan od tri režima malim prstom kako je prikazano iznad, reč SHIFT se prikazuje, jer prekidač za mali prst ima funkciju „Shift“ tastera.

Rad sa informacijama o profilu

Centralni odeljak multifunkcionalnog ekrana možete da koristite da prikažete nazive dodeljene dugmadima na palici za let i regulatoru. Takođe, prikazuje nazive profila i trenutno izabrani režim.



Prikaz naziva dugmadi

Možete da vidite nazive dodeljene dugmadima u trenutnom režimu. Možete da koristite SST softver za programiranje kako biste kreirali brojne profile. Svaki profil može da uključuje do šest različitih režima, dodeljivanje različitih funkcija pojedinim dugmadima za korišćenje u različitim igrama.

Ako ste kreirali profile, možete da vidite imena koja ste dali dugmadima u izbranom režimu trenutnog profila. Ako niste, standardna imena dodeljena dugmadima se prikazuju. Standardno ime predstavlja funkciju dodeljenu svakom dugmetu kada je HOTAS isporučen.

Da biste videli naziv dugmeta, samo ga pritisnite. Njegov naziv se prikazuje u centralnoj liniji multifunktionalnog ekrana.

Ako je igra u toku, koristite kvačilo da deaktivirate dugmad u igri. Možete da ih pritisnete i da prikažete njihove nazive bez uticaja na igru. Prilikom isporuke, kvačilo je postavljeno tako da mora da bude pritisnuto dok god želite da dugmad budu neaktivna u trenutnoj igri. Način na koji dugme kvačila funkcioniše možete da promenite putem kartice „MFD“ na prozoru postavki uređaja Logitech G X52 Professional HOTAS. Za više detalja pogledajte deo „Promena načina na koji dugme kvačila funkcioniše“ u odeljku „Održavanje postavki kontrolera“.

Napomena: Nazive dugmadi ne možete da vidite ako je prozor postavki otvoren.

Promena trenutnog profila

MFD možete da koristite da biste „u hodu“ promenili trenutni profil. Na primer, možete da shvatite da ne radite u pravom profilu u igri koja je u toku.

Promena profila „u hodu“

1. Pritisnite dugme kvačila. LED lampice na kvačilu i na glavnoj kontroli tačke gledišta na palici za let počinju da se pale i gase. Pritiskanje dugmadi ne utiče na igru u toku kada je kvačilo uključeno.
2. Pomerite glavnu kontrolu tačke gledišta na palici za let na gore (sever) ili dole (jug) kako biste prelistali profile. Dok to radite, nazivi profila se prikazuju na donjem redu srednjeg odeljka multifunktionalnog ekrana.



Napomena: MFD možete da koristite da biste pristupili nekoj fascikli na vašem računaru. Da biste otvorili fasciklu, pomerite tačku gledišta na desno (istok). Da biste pomerili na naredni nivo, prevucite kroz datoteke i fascikle u trenutnoj fascikli dok se [...] ne prikaže, a zatim pomerite tačku gledišta na desno (istok).

3. Izaberite profil koji želite pomeranjem glavne tačke gledišta udesno (istok) kada se naziv profila prikaže na multifunktionalnom ekrantu. To postaje trenutan profil i njegove postavke se primenjuju kada nastavite da igrate igru koja je u toku.
Savet: Možete da obrišete trenutni profil pomeranjem tačke gledišta na levo (zapad). Dugmad na palici i regulatoru se vraćaju na podrazumevane postavke.
4. Otpustite kvačilo. Način na koji to radite zavisi od postavki kvačila. Ili prestanite da pritiskate dugme kvačila ili ga pritisnite i otpustite.

Prikazivanje vremena i datuma

Na donjem delu multifunkcionalnog ekrana se prikazuje trenutno vreme i datum:

Ovaj deo multifunkcionalnog ekrana može da se koristi i kao štoperica. Menjate između ove dve funkcije pritiskom na dugme „Funkcije“. Za više informacija o ovoj funkciji, pogledajte odeljak „Korišćenje štoperice“ ispod.

Prikazivanje vremena

Možete da odaberete vremensku zonu za koju se prikazuje trenutno vreme između do tri dostupne vremenske zone. Da biste se menjali između dostupnih vremenskih zona, pritisnite dugmad gore (Start/Stop) ili dole (Resetuj).

Dok menjate između tri vremenske zone, broj se prikazuje na donjem desnom uglu multifunkcionalnog ekrana (na mestu datuma). Ovaj broj nestaje nakon nekoliko sekundi.

Griničko srednje vreme (GMT) je podrazumevano dostupno i predstavljeno je brojem 1. Možete da odaberete koje druge vremenske zone su dostupne i format u kome se svako vreme prikazuje. U odeljku „Održavanje postavki kontrolera“ pogledajte deo „Održavanje postavki sata“ za pojašnjenje ove procedure.

Prikazivanje datuma

Datum se prikazuje na donjem desnom uglu multifunkcionalnog ekrana. Podrazumevano, prikazuje se u formatu MMDDGG.

Format datuma možete da promenite u, na primer, DDMMGG. U odeljku „Održavanje postavki kontrolera“ pogledajte deo

„Održavanje postavki datuma“ za pojašnjenje ove procedure.



Korišćenje štoperice

Donji deo multifunkcionalnog ekrana može da se koristi i kao štoperica. Menjate između prikaza štoperice i vremena pritiskom na dugme „Funkcije“. Kada je odabранa štoperica, prikazuje se sledeće:

Za korišćenje štoperice

1. Pritisnite „Start/Stop“ jednom. Broj sekundi počinje da se povećava.
2. Pritisnite „Start/Stop“ ponovo da biste zaustavili tajmer.
3. Pritisnite „Resetuj“ da biste obrisali vreme i vratili ga na 00:00.

Napomena: Inicijalno, tajmer prikazuje minute i sekunde. Ako zabeleženo vreme dostigne pedeset devet minuta i pedeset devet sekundi, tj. 59:59, menja se tako da prikazuje sate i minute. To znači da je posle 59:59 sledeće očitavanje 01:00.

Korišćenje zaključavanja volana

Funkciju volana možete da deaktivirate na palici za let uključivanjem zaključavanja volana. Kada to uradite, palica za let se više ne rotira.

Korišćenje zaključavanja volana

1. Namestite jedinicu palice za let tako da su tri prekidača (T1 do T6) okrenuta ka vama. Zaključavanje volana može da se vidi na dnu palice za let, sa leve strane. Ako pogledate pažljivije, videćete da je označeno sa RLOCK.
2. Izvucite RLOCK prekidač. Najjednostavniji način da to uradite je da koristite palac leve ruke. Radnje okretanja na palici za let je sada zaključana i više ne možete da je rotirate. Funkciju volana možete da povratite u bilo kom trenutku ponovnim vraćanjem RLOCK prekidača.

Prilagođavanje ručke

Možete da prilagodite udobnost prilikom korišćenja palice za let prilagođavanjem visine odmorišta za šake i prekidača za mali prst. Ako imate male šake, odmorište za šake i prekidač za mali prst možete da postavite na najvišu dostupnu poziciju. Ovim se smanjuje rastojanje između prekidača regulatora i prekidača za mali prst, pri čemu se izbegava potreba za protezanjem da biste dohvatali oboje. Ukoliko imate veće šake, možete da povećate rastojanje i da udobnije upravljate palicom za let.

Da biste prilagodili ručku

1. Namestite jedinicu palice za let tako da su tri prekidača (T1 do T6) okrenuta od vas. Metalni šraf je jasno vidljiv na otprilike jednoj trećini visine na poleđini ručke.
2. Olabavite šraf okretanjem u smeru suprotno od kazaljke na satu. Kada je šraf dovoljno olabavljen, možete slobodno da ga pomerate gore i dole unutar ležišta na poleđini ručke. Pomeranjem šrafa takođe se pomera odmaralište za šake i prekidač za mali prst.
3. Pomerajte šraf dok odmaralište za šake i prekidač za mali prst ne budu na željenoj visini.
4. Postavite šraf u poziciju koja najviše odgovara vašoj željenoj visini. Postoji pet pozicija između kojih možete da birate.
5. Pričvrstite šraf okretanjem u smeru suprotno kazaljke na satu.

Korišćenje dodatne komponente Microsoft Flight Simulator X uz Logitech G X52 Professional HOTAS

Većina aviona dostupnih na Microsoft Flight Sim X ima radio-navigacioni panel koji je prikazan i može da bude prilagođen pomoću miša kada se pritisne Shift + 2. Prikaz radio-navigacionog panela na avionu prikazuje frekvencije na koje su radio aparati za komunikaciju postavljeni kao i Nav1 i Nav2 VOR radio svetlosne frekvencije, ADF navigacionu frekvenciju, opremu za merenje razdaljine (Distance Measuring Equipment – DME), frekvenciju primopredajnika i postavke autopilota. Prikaz radio-navigacionog panela se razlikuje od aviona do aviona, ali osnovne informacije koje se prikazuju se iste.

Najpre morate da instalirate dodatne komponente za Flight Simulator X, koje se mogu naći na stranici podrške: logitech.com/support/x52-pro. To znači za je X52 Pro već spreman za prikaz i kontrolu informacija na radio-navigacionom panelu i da će prikazivati postavke radio-navigacionog panela kada otvorite aplikaciju Microsoft Flight Sim X. Pratite instrukcije ispod kako biste pristupili i izmenili radio-navigacioni panel.

Ako imate instaliran Flight Sim 10 nakon instaliranja HOTAS upravljačkih programa, idite na C:\Program Files (x86)\Logitech\FSX Plugin and run (double click) LogiFlightSimX.exe

Od sada nadalje, svaki put kada otvorite Flight Sim X, na multifunkcionalnom ekranu uređaja X52 Professional prikazaće se informacije o radio-navigacionom panelu. Ako u bilo kom trenutku budete želeli da onemogućite ovu funkciju, otvorite polje za pokretanje na ikonici „Start“, a u polju za tekst unesite

**“C:\program files\Logitech\directoutput\LogiFlightSimX.exe” – uninstall
Programiranje radio-navigacionog panela u igri Microsoft Flight Sim X**

Na primer, pretpostavimo da upravljate modelom Cesna C172SP Skyhawk. Prikaz kokpita će se pojavitи ispod, sa instrumentima za merenje visine, brzine veta i veštačkog horizonta na levoj strani i instrumentima za navigaciju sa desne strane.





Kada pritisnete tastere „shift“ i 2 na tastaturi računara, pojaviće se radio-navigacioni panel.



Promena postavki radio-navigacionog panela korišćenjem dugmadi kontrole multifunkcionalnog ekrana uređaja X52

Dok ste još na zemlji, otvorite radio-navigacioni panel.

Na multifunktionalnom ekranu uređaja X52, okrenite levi volan Pg up i Pg. down kako biste prikazali svaki odeljak radio-navigacionog panela na multifunktionalnom LCD ekranu.

Odeljci su:

- Kom 1 i Nav 1
- Kom 2 i Nav 2
- ADF
- DME
- Primopredajnik
- Autopilot

Na primer, da biste promenili frekvencije Kom 1 i Nav 1, ili Kom 2 i Nav 2, izaberite stranicu sa odgovarajućim Kom i Nav kanalima. Da biste menjali između aktivnih i frekvencija u režimu mirovanja, rotirajte točak desne ruke da biste pomerili cursor [] na aktivnu frekvenciju (na vrhu) koju želite da menjate u režim mirovanja i pritisnite dugme na desnom volanu (dugme za izbor na MFD).

Da biste uredili frekvencije, rotirajte volan sa desne strane dok simbol > ne bude sa leve strane frekvencije, i pritisnite dugme za izbor na multifunktionalnom ekranu, tako da se > promeni u >>. Sada možete da povećate ili umanjite vrednosti prve tri cifre frekvencije rotiranjem desnog volana na gore ili dole. Kada ste zadovoljni unetim vrednostima, pritisnite dugme za izbor na multifunktionalnom ekranu ponovo kako biste izašli iz uređivanja tog dela frekvencije.

Da biste promenili dve decimalne cifre frekvencije, rotirajte desni volan na gore ili dole dok se simbol < ne pojavi sa desne strane frekvencije. Pritisnite dugme za izbor na multifunktionalnom ekranu i simbol < će se promeniti u <<. Sada zarotirajte volan na gore ili dole da povećate ili umanjite vrednosti dve decimalne cifre. Kada ste zadovoljni unetim vrednostima, pritisnite dugme za izbor na multifunktionalnom ekranu ponovo kako biste izašli.

Da biste frekvenciju koja je u mirovanju prebacili u aktivan status, rotirajte desni volan kako biste naglasili aktivnu frekvenciju (nalaziće se između zagrada cursora []). Pritisnite dugme za izbor na multifunktionalnom ekranu i vrednost u mirovanju će sada postati aktivna.

Biće potrebno da prebacite na željene Kom 1, Kom 2, Nav 1, Nav 2 frekvencije klikom pomoću miša na odgovarajući prekidač na radio-navigacionom panelu kokpita. U slučaju Cessna C172SP Skyhawk modela, ovi prekidači se nalaze sasvim gore na radio-navigacionom panelu.

Kreiranje sopstvenih interakcija multifunktionalnog ekrana

Sopstvene interakcije multifunktionalnog ekrana sa igrama možete da kreirate korišćenjem Kompleta za razvoj softvera (SDK) koji možete pronaći u direktorijumu C:\Program Files\ Logitech\DirectOutput\SDK kada instalirate softver za X52 Professional.

LOGITECH G X52 PROFESSIONAL SPACE/FLIGHT HOTAS – PREDSTAVITEV IZDELKA

IGRALNA PALICA



Dvostopenjski kovinski sprožilec
Uniteči sovražnika s pomočjo
natančnega in vzdržljivega, na
dotik mrzlega sprožilca. Dve stopnji
sprožilca je mogoče programirati
z ločenima funkcijama streljanja.

Tri preklopna stikala
Vzmetna in ustrezno
postavljena na osnovi za
dodatnih šest programirljivih
ukazov za letenje.



Nastavitev petih
polozajev, ki ustrezajo
vsem velikostim rok.

Raketomet
Dvigne varnostni
vzmetni pokrov za
sprožitev raketometa.



Kovinskemu,
na dotik
mrzlega stikalu,
ki se sproži
z mezincem
(stikalo pinkie),
je mogoče
dodeliti izmenljive
funkcije za
podvojitev števila
programirljivih
ukazov.

Dve osemšmerni
stikali s kapico
– eno vnaprej
določeno kot
stikalo za
spremembo
pogleda (izbera
med več pogledi in
dodelitev pogosto
uporabljanih
ukazov).



Stikalo iz izbi načina
Tristopnjenko
vrtljivo stikalo
s tribarvno svetlečo
diodo, ki označuje
programski način.



Trije gumbi za
streljanje
Osvetljeni gumbi, ki so
ustrezno postavljeni na
zgornjem delu igralne
palice za takojšen
dostop v žaru boja.



Ročaj 3D Rudder Twist na
igralni palici pa omogoča
natančno upravljanje krmila
– vsebuje vgrajen sistem
za zaklep mehanizma.



Natančen centrirni mehanizem
Brekontaktna tehnologija
na oseh x in y ter kontrasta
sila vzmeti zmanjšuje
nehantne premike,
izboljšuje upravljanje
in povečuje vzdržljivost.

SPLOŠNE FUNKCIJE OSVETLITVE

Osvetljeni gumbi in večfunkcijski zaslon (MFD)
– kot nalač za okolja s šibko svetlobo, s katerimi
boste zagotovo izstopali v množici. Svetlost
prilagodite prek nadzorne plošče operacijskega
sistema Windows.

KOVINSKI DELI

Delno kovinska konstrukcija zagotavlja
 dodatno vzdržljivost in največ udobja
 za dolgotrajno igranje iger.

POTISK

Dva gumba za streljanje
Ustrezeno postavljena
na zgornjem delu enote
za potisk za takojšen
dostop v žaru boja.



Levi gumb miške

Krmilnik miške, ki se
lahko uporablja tudi
kot stikalo s kapico.

Drsni za nemoteno delovanje,
ki se premika s palcem,
zagotavlja osi za nastavitev
višine tona, ravnotežja
in zavojev ali povečava/
pomanjšanje pogleda.



Na večfunkcijskem zaslon (MFD) so prikazani:

Stanje načina in izbire

Stanje načina se določi s stikalom za izbiro
načina na vrhu palice.

Uporabiško določeno območje za besedilo:

-kaže ime ukaza, ki je dodeljen gumbu, ko je aktiviran;
-navaja ime profila, ki se uporablja, in
omogoča sprotno izbiro profila. Profil je med
igranjem mogoče spremeni s pritiskom
gumba za sklopko in pomikanjem seznama
profillov, ki so na voljo, kar pa se izvaja
s premikanjem stikala s kapico za spremembu
pogleda navzgor in navzdol. Premaknite isti
gumb na levo, da izbrišete trenutni profil,
ali na desno, da aktivirate profil.

Zaslon za prikaz več časov

Časovni pas (nastavitev lokalnega časa
na izhodišču in cilju v nadzorni plošči)
Dan/meseč/čas z možnostjo sprememb
oblike zapisa

Štoparica za čas letenja



Osemšmerino stikalo s kapico za spremembbo
načina – izbira med več pogledi in dodelitev
pogosto uporabljenih ukazov

Kolesce za premik zaslona na zadnji strani enote za potisk
za sprožitev s kazalcem roke – vsebuje vgrajeni gumb.

Enota za postopni potisk
Popolnoma nemoteno delovanje s prilagoditvijo napetosti
kovine, položaji za programiranje praznega teka (0–20 %)
in nastavitev naknadnega zgrevanja (80–100 %)

KAKO ZAČETI?

Za pravilno delovanje tega izdelka namestite programsko opremo s spletnega naslova logitech.com/support/x52-pro.

VZDRŽEVANJE NASTAVITEV KRMILNIKA

Logitech X52 Professional HOTAS je ob dobavi pripravljen za uporabo. Vendar pa smo vam želeli omogočiti, da ga lahko uporabljate tako, kot vam najbolje ustreza. Zaradi tega smo predvideli možnost spremembe različnih nastavitev na palici in enoti za potisk. Na primer, lahko spremenite svetlost gumbov s svetlečimi diodami, preverite pravilno delovanje palice ali spremenite način prikaza datuma na večfunkcijskem zaslonu (MFD).


Nastavite krmilnika je mogoče spremeniti v oknu za lastnosti izdelka HOTAS. Do tega okna dostopite tako, da odprete zaslon Naprave in tiskalniki v operacijskem sistemu Windows, z desno tipko miške kliknete na X52, nato pa izberete možnost Krmilniki za igre.

V krmilnikih za igre izberite možnost X52 Professional HOTAS in kliknite Lastnosti.

Okno za lastnosti izdelka X52 Professional HOTAS je sestavljeno iz petih ločenih zavikov. V vsakem zaviku si je mogoče ogledati in spremeniti različne nastavitve krmilnika. Nastavite, ki jih lahko spremenite, so opisane v naslednjih razdelkih.

Preizkušanje krmilnika

1. Kliknite zavihek Preizkus.



Funkcije krmilnika, ki jih lahko preizkusite, so prikazane spodaj.

2. Vsako funkcijo preizkusite v skladu z zahtevami.

Način, na katerega to počnete, je lahko različen glede na namen funkcije. To lahko pomeni, da je treba pritisniti ustrezni gumb ali obrniti ustrezni vrtljivi krmilni element.

Vzdrževanje mrtvih območij

Mrtva območja lahko ustvarite za vsak obseg in os, ki zajemata funkcije vašega krmilnika. To zmanjšuje motnje, ki jih povzročajo nehoteni premiki krmilne palice in drugih krmilnih elementov. Denimo, morda boste želeli premikati palico le v osi X, vendar se je ob tem težko izogniti premikanju palice v osi Y. Lahko določite mrtvo območje na osi Y tako, da gonilniki teh manjših premikov ne zaznavajo.

Kaj je mrtvo območje?

Mrtvo območje je del obsega, v katerem gonilniki ne zaznavajo premikov osi, tako da nixučinka na trenutno igro. To je lahko okrog središčne točke obsega osi ali kateri koli konec obsega osi.

Kako vzdrževati mrtva območja?

1. Kliknite zavihek Mrtvo območje.

Krmilniki, za katere lahko ustvarite mrtva območja, so prikazani v nadaljevanju:


Vsako os predstavlja belo polje, v katerem je rdeča črta, ki kaže trenutni položaj krmilnika. S premikanjem ustreznega krmilnika se premika tudi rdeča črta. Uporabite to črto za točno določitev, v kateri točki bi se mrtvo območje moralo začeti in v kateri končati. Pod vsakim poljem je lestvica z drsniki. Uporabite jo lahko za določitev velikosti posameznega mrtvega območja.

2. Kliknite drsnik na vsakem koncu lestvice in ga prevlecite do točke po izbiri, v kateri naj se mrtvo območje konča. Območje, ki predstavlja mrtvo območje, je osenčeno s sivo barvo.

3. Za vzdrževanje mrtvega območja okrog središčne točke trenutno izbrane osi uporabite središčna drsnika. Uporabite drsnik na katerem koli koncu, da ustvarite mrtva območja na katerem koli koncu osi.

Nasveti: Prvzeto je nastavljeno tako, da se s klikom bodisi desnega bodisi levega drsnika v paru premikata oba drsnika. To lahko spremenite, če želite prilagoditi eno stran mrtvega območja. Da to storite, z desno tipko miške kliknite kjerkoli v belo polje in v prikazanem pojavnem seznamu z možnostmi izberite Poveži mrtva območja. To ponovite, da spet povežete pare drsnikov.

Obstoječa mrtva območja za os lahko izbrišete tako, da z desno tipko miške kliknete kjer koli v belem polju in izberete možnost Izbriši mrtvo območje.



Vzdrževanje svetlosti svetlečih diod


Pristnost izkušnje upravljanja zrakoplova, kot jo zagotavlja Logitech G X52 Professional HOTAS, je izboljšana s številnimi svetlečimi diodami na enoti za potisk in krmilni palici.

Podobo teh svetlečih diod lahko spremenjate in po želji izberete, ali naj svetijo zatemnjeno ali svetleje.

Spremenite lahko tudi barvo različnih gumbov s svetlečimi diodami, izbirate pa lahko med zeleno, jantarno ali rdečo za večino gumbov.

Kako vzdrževati svetlost svetlečih diod?

1. Kliknite zavihek za svetleče diode.
Prikaže se lestvica z drsniki, ki jo lahko uporabite, da določite raven svetlosti svetlečih diod na palici in vzdoru za potisk:
2. Premaknite drsnik na lestvici, da prilagodite svetlost svetlečih diod. Svetlost svetlečih diod se spreminja, medtem ko premikate drsnik, tako da se lahko prepričate, ali vam raven svetlosti ustreza. Lahko storite naslednje:
 - kliknete in premikate drsnik po lestvici ali
 - kliknete na katero koli točko na lestvici sami, da postopoma premikate drsnik po lestvici.




Vzdrževanje nastavitev MFD

Vaša enota vsebuje MFD – večfunkcijski zaslon. Način prikazovanja informacij na zaslonu MFD lahko prilagodite tako, da spremenite različne nastavitev na zavihu za MFD:

Kaj je MFD?

MFD je zaslon, na katerem so prikazane različne informacije, vključno z denimo trenutno izbranim načinom in današnjim datumom. Gre za element, ki skupaj z vzzodom za potisk sestavlja isto enoto. MFD sam in njegov način delovanja sta podrobnejše razložena v »Uporaba zaslona MFD«.



Kako spremeniti svetlost zaslona MFD?

1. Kliknite zavihek za zaslon MFD.
Lestvica z drsniki za svetlost je prikazana na vrhu zavihka.
2. Svetlost zaslona MFD lahko spremenite s premikanjem drsnika po lestvici. Drsnik lahko premikate na naslednja načina:
 - preprosto kliknete in premikate drsnik po lestvici ali
 - kliknete na katero koli točko na lestvici sami, da postopoma premikate drsnik po lestvici.

Svetlost zaslona MFD se spreminja, medtem ko premikate drsnik. Na podlagi tega določite, kdaj je drsnik v ustreznem položaju.

Vzdrževanje nastavitev ure

Na zaslonu MFD je mogoč prikaz trenutnega časa v katerem koli časovnem pasu. Lahko izberate med prikazanimi časovnimi pasovi in oblikami zapisa za prikaz posameznega časovnega pasu.

Določite lahko prikaz največ treh različnih časovnih pasov, ki so na voljo za zaslon MFD. Greenwiški srednji čas (GMT) je privzeto dodan. Lahko izberete največ dva dodatna časovna pasova. Po potrebi lahko med uporabo zaslona MFD preklapljate med tremi časovnimi pasovi.

Kako spremeniti nastavitev ure?

1. Kliknite zavihek za zaslon MFD.

Ta zavihek vsebuje tri plošče, v katerih lahko spreminjate način prikaza časa na zaslonu MFD. Poimenovane so Ura 1, Ura 2 in Ura 3.

Opomba: Ura 1 je privzeto nastavljena na GMT. Tega ni mogoče spremeniti.

2. Izberite dodatne časovne pasove, ki jih želite prikazati na zaslonu MFD na ploščah Ura 2 in Ura 3. To lahko storite tako, da izberete možnost iz ustreznega spustnega seznama za nastavitev časa.

Vsaka možnost je časovno povezana s pasom GMT, denimo GMT +1:00 pomeni GMT plus ena ura in tako naprej. Vsak čas je predstavljen tudi z vnosom v fonetični abecedi.

Na primer, GMT je označen z »Zulu«, GMT +12:00 pa z »Mike«.

3. Izberite obliko zapisa za prikaz posameznega časa. Da to storite, označite ali odstranite oznako pri ustreznem potrditvenem polju za 12-urno obliko zapisa.

Ko polje ni potrjeno, je čas prikazan v 24-urni obliki zapisa, tj. od 00:00 do 23:59.

Če pa je potrjeno, je čas prikazan v 12-urni obliki zapisa.

4. Kliknite možnost Uporabi.

Zdaj je na zaslonu MFD viden čas izbranih časovnih pasovih. Za več podrobnosti glejte »Uporaba zaslona MFD«.

Vzdrževanje nastavitev datuma

Trenutni datum je prikazan v spodnjem desnem kotu zaslona MFD. Lahko izberete način prikaza datuma.

Na primer, določite lahko, da je na začetku zapisa mesec, ki mu sledita dan in leto.

Sprememba načina delovanja gumba za sklopko

Gumb za sklopko se uporablja občasno za deaktiviranje gumbov med trenutno igro. To omogoča preverjanje učinka vsakega gumba brez prekinite igre in izbiro drugega profila, če je treba. Za več informacij glejte »Ogled imen gumbov« v »Uporaba zaslona MFD«.

Da spremenite način delovanja sklopke, potrdite ali počistite potrditveno polje za gumb za zaklep sklopke v plošči za nastavitev sklopke, nato pa kliknite možnost Uporabi.

Ko je polje potrjeno, s pritiskom in sprostivijo sklopke se deaktivirajo gumbi med trenutno igro. Da te gumbe znova aktivirate, morate še enkrat pritisniti in sprostiti sklopko.

Ko polje ni potrjeno, so gumbi v igri deaktivirani le, dokler je sklopka pritisnjena. Ko sprostite sklopko, ponovni pritisk gumbov ima učinek na trenutno igro.


Uporaba zaslona MFD

MFD ali večfunkcijski zaslon je sestavni del enote za potisk. Na tem zaslonu so prikazane različne informacije, vključno z imeni gumbov, trenutno izbranim profilom in današnjim datumom. Prav tako je zagotovljena funkcija štoparice. Poleg tega, zaslon MFD lahko prikaže informacije in prejema ukaze za funkcije v podprtih igrah, kot je Microsoft Flight Simulator X. Za več podrobnosti glejte zadnji razdelek v tem priročniku.

Funkcije zaslona MFD

MFD je sestavljen iz treh razdelkov:

- Razdelek za način je na vrhu zaslona MFD in kaže trenutno izbrani način. Glejte »Delo z načini« v nadaljevanju.
- V središčnem razdelku zaslona MFD je mogoč ogled imen gumbov na krmilni palici in vzvodu za potisk, kot tudi ogled in spremembu trenutnega profila. Glejte »Delo z informacijami o profilu« v nadaljevanju.
- Ura in datum sta prikazana na dnu zaslona MFD. Možen je prikaz trenutnega časa največ v treh časovnih pasovih. Vsebuje tudi funkcijo štoparice. Glejte »Ogled ure in datuma« ter »Uporaba štoparice« v nadaljevanju.



Postavitev elementov na MFD je prikazana na desni strani:

Krmilniki pod zaslonom MFD se uporabljajo za spremembo prikaza časa, upravljanje štoparice in pošiljanje ukazov za posebne funkcije v igrah, če so te podprte.

Delo z načini

Logitech G X52 Professional HOTAS ponuja številne možnosti za konfiguracijo krmilnika tako, kot si želite. To lahko storite z ustvarjanjem profilov prek programske opreme za programiranje. (Za več podrobnosti glejte priročnik programske opreme za programiranje, ki je na voljo na spletnem naslovu logitech.com/support/x52-pro.) Znotraj vsakega profila lahko ustvarite do šest različnih načinov, ki določajo postopke, ki se izvajajo ob pritisku gumbov na krmilni palici in enoti za potisk.

Na zaslonu MFD si lahko ogledate trenutno izbrani način.

Sprememba načina

Način lahko spremenite z vrtenjem stikala za izbiro načina na krmilni palici. Medtem se številka NAČINA, ki je prikazana na zaslonu MFD, spreminja glede na vašo izbiro.

Uporaba dodatnih načinov

Privzeto so na voljo trije načini. S pomočjo stikala pinkie na krmilni palici lahko to število povečate na šest. Da bi to lahko storili, je treba z uporabo programske opreme za programiranje SST določiti, da stikalo pinkie izvaja isto funkcijo kot tipka Shift. Nato lahko izberete enega od dodatnih načinov tako, da držite pritisnjeno stikalo pinkie, medtem ko vrtite stikalo za izbiro načina. Ko to opravite, se v razdelku za načine na zaslonu MFD prikaže beseda SHIFT.

Znotraj vsakega profila lahko uporabljate naslednje načine:



- način 1,
- način 2,
- način 3,
- način 1 + stikalo pinkie,
- način 2 + stikalo pinkie,
- način 3 + stikalo pinkie.


Ogled trenutnega načina

Trenutno izbrani način je prikazan v zgornjem delu zaslona MFD. To je pokazano v naslednjem primeru:

Če ste izbrali enega od treh načinov pinkie, ki so opisani zgoraj, se prikaže beseda SHIFT, saj stikalo pinkie deluje kot tipka Shift.

Delo z informacijami o profilu

V središnjem razdelku zaslona MFD si lahko ogledate imena, ki so dodeljena gumbom na krmilni palici in enoti za potisk. Tam so prikazana tudi imena trenutno izbranega profila in načina.



Ogled imen gumbov

Imena, ki so dodeljena gumbom, si lahko ogledate v trenutnem načinu. Za ustvarjanje več profилov lahko uporabite programsko opremo za programiranje SST. Vsak profil lahko vsebuje do šest različnih načinov, s katerimi je mogoče dodeliti različne funkcije posameznim gumbom, ki se uporabljajo v različnih igrah.

Če ste ustvarili profile, si lahko ogledate imena, ki so v trenutnem profilu dodeljena gumbom v izbranem načinu. Če pa niste, se prikaže običajno ime, dodeljeno posameznemu gumbu. Običajno ime odraža funkcijo, ki je dodeljena posameznemu gumbu ob dobavi izdelka HOTAS.

Za ogled imena preprosto pritisnite gumb, kot bi to običajno storili. Ime gumba se prikaže v središčni vrstici zaslona MFD.

Če igrata trenutno poteka, uporabite sklopko, da deaktivirate gumbe v igri. Nato jih lahko pritisnete in si ogledate njihova imena, ne da bi to kakor koli vplivalo na igro. Ob dobavi izdelka je sklopka nastavljena tako, da mora biti pritisnjena ves čas, dokler želite, da gumbi ostanejo nedejavnimi med igranjem trenutne igre. Način delovanja gumba za sklopko lahko spremenite prek zavihka za zaslon MFD v oknu za lastnosti izdelka Logitech G X52 Professional HOTAS. Za več podrobnosti glejte »Sprememba načina delovanja gumba za sklopko« v »Vzdrževanje nastavitev krmilnika«.

Opomba: Če je okno za lastnosti odprto, ogled imen gumbov ne bo mogoč.

Sprememba trenutnega profila

Za sprotно spremembo profila lahko uporabite zaslon MFD. Na primer, morda boste ugotovili, da za trenutno igro ne uporabljate ustreznegra profila.

Kako sproti spremeniti profil?

1. Pritisnite gumb za sklopko. Svetleče diode na sklopi in na glavnem krmilniku POV za preklop med pogledi na krmilni palici začnejo utripati. Pritiske gumbov ne vpliva na trenutno igro, ko je sklopka vklopljena.
2. Na krmilni palici premikajte glavni krmilnik POV za preklop med pogledi navzgor (sever) in navzdol (jug) za pomikanje po seznamu s profili. Medtem se imena profila prikažejo v spodnji vrstici središčnega razdelka na zaslonu MFD.

Opomba: Za dostop do katere koli mape na vašem računalniku lahko uporabite zaslon MFD. Da odprete mapo, potisnite stikalo POV za preklop med pogledi na desno (vzhod). Za premik na naslednjo raven, pomikajte mape in datoteke v trenutni mapi dokler se ne prikaže [...], nato pa potisnite stikalo POV za preklop med pogledi na desno (vzhod).
3. Ko je ime profila prikazano na zaslonu MFD, izberite želeni profil s premikanjem glavnega krmilnika POV za preklop med pogledi na desno (vzhod). Ta bo izbran kot trenutni profil in njegove nastavitev bodo veljale, ko boste nadaljevali s trenutno igro.
Namig: Trenutni profil lahko izbrisete tako, da premaknete krmilnik POV za preklop med pogledi na levo (zahod). Gumbi na palici in enoti za potisk bodo spet privzetni nastavljeni.
4. Sprostite sklopko. Način, na katerega to počnete, je odvisen od nastavitev sklopke. Prenehajte z izvajanjem pritiska na sklopko ali pa jo pritisnite in sprostite.

Ogled ure in datuma

Spodnji del zaslona MFD kaže trenutno uro in datum.

Ta del zaslona MFD se lahko uporablja tudi kot štoparica. S pritiskom funkcijskega gumba lahko preklapljate med dvema funkcijama. Za več informacij o tej funkciji, glejte »Uporaba štoparice« v nadaljevanju.

Ogled ure

Časovni pas, za katerega je prikazan trenutni čas, lahko izberete med tremi dostopnimi časovnimi pasovi. Za prestavljanje med dostopnimi časovnimi pasovi, uporabite gumbe za premik navzgor (start/stop) in navzdol (ponastavitev).

Med prestavljanjem med tremi časovnimi pasovi se v spodnjem desnem kotu zaslona MFD (namesto datuma) prikaže številka. Ta številka po nekaj sekundah izgine.

Greenwiški srednji čas (GMT) je privzeto na voljo, in sicer pod številko 1. Izberete lahko druga dva časovna pasova, ki bosta na voljo, kot tudi obliko zapisa, v katerem bo prikazan posamezen čas. Za pojasnitev tega postopka glejte »Vzdrževanje nastavitev ure« v razdelku »Vzdrževanje nastavitev krmilnika«.

Ogled datuma

Datum je prikazan v spodnjem desnem kotu zaslona MFD. Privzeto je prikazan v obliki zapisa MMDDLL. Obliko zapisa datuma lahko spremenite, na primer v DDMMLL.

Za pojasnitev tega postopka glejte »Vzdrževanje nastavitev datuma« v razdelku »Vzdrževanje nastavitev krmilnika«.

Uporaba štoparice

Spodnji del zaslona MFD se lahko uporablja tudi kot štoparica. S pritiskom funkcijskega gumba lahko preklapljate med prikazom štoparice in ure. Ko je izbrana štoparica, se prikaže naslednje:

Kako uporabljati štoparico?

1. Enkrat pritisnite start/stop. Število sekund začne naraščati.

2. Spet pritisnite start/stop, da ustavite časovnik.

3. Pritisnite ponastavitev, da pobrišete čas in ponastavite na 00:00.

Opomba: Časovnik ob zagonu najprej prikaže minute in sekunde. Če zabeleženi čas doseže devetinpetdeset minut in devetinpetdeset sekund, tj. 59:59, začne prikazovati ure in minute. To pomeni, da po 59:59 kaže 01:00.



Zaklep krmila

Funkcijo krmila lahko deaktivirate prek krmilne palice tako, da sprožite zaklep krmila. Ko to storite, vrtenje krmilne palice ne bo več mogoče.

Kako zakleniti krmilo?

1. Postavite enoto krmilne palice tako, da so tri preklopna stikala (od T1 do T6) obrnjena proti vam. Element za zaklep krmila je viden na levi strani osnove krmilne palice. Če pogledate natančneje, boste videli, da je označen z RLOCK.
2. Izvlecite stikalo RLOCK. Morda bo najlažje, da to storite s palcem vaše leve roke. Obračanje na krmilni palici je zdaj onemogočeno in je več ne morete vrtneti. Funkcijo krmila lahko obnovite kadar koli s pritiskom stikala RLOCK.

Prilagoditev ročaja

Udobje lahko dodatno izboljšate z uporabo krmilne palice tako, da prilagodite višino ročne opore in stikala pinkie. Če imate majhne roke, lahko postavite ročno oporo in stikalo pinkie na najvišji možni položaj. To zmanjšuje razdaljo med stikalom sprožilca in stikalom pinkie, tako da se vam ni treba iztezati, da bi dosegli oba. Če so vaše roke daljše, lahko to razdaljo povečate in omogočite udobnejše upravljanje krmilne palice.

Kako prilagoditi ročaj?

1. Postavite enoto krmilne palice tako, da so tri preklopna stikala (od T1 do T6) obrnjena proč od vas.
Kovinski vijak je jasno viden na zadnji strani, približno na tretjini ročaja v smeri proti vrhu.
2. Vijak popustite tako, da ga obračate v nasprotni smeri urinega kazalca.
Ko je vijak dovolj popuščen, ga lahko prosto premikate navzgor in navzdol v odprtini na zadnji strani ročaja.
S premikanjem vijaka se premikata tudi ročna opora in stikalo pinkie.
3. Premikajte vijak, dokler ročna opora in stikalo pinkie ne dosežeta želene višine.
4. Postavite vijak v položaj, ki najbolje ustreza izbrani višini. Na voljo je pet položajev, med katerimi lahko izbirate.
5. Vijak privijte tako, da ga obračate v smeri urinega kazalca.

Uporaba vtičnika Microsoft Flight Simulator X z izdelkom Logitech G X52 Professional HOTAS

Večina zrakoplovov v videoigri Microsoft Flight Sim X ima skupino radijskih inštrumentov, ki je prikazana in se lahko prilagodi z miško, pri čemer je treba pritisniti Shift + 2. Zaslonskupine radijskih inštrumentov zrakoplova kaže frekvence, na katere so nastavljeni radijski sprejemniki, kot tudi frekvence oddajanja radijskega signala Nav1 in Nav2 VOR, frekvenco navigacije ADF, merilnik razdalje (DME), frekvenco radarskega odzivnika ter nastavitev avtopilotova. Zaslonskupine radijskih inštrumentov se lahko razlikuje od zrakoplova do zrakoplova, vendar pa so prikazane enake osnovne informacije.

Najprej je treba namestiti vtičnik za Flight Simulator X, ki je na voljo na spletni strani za podporo: logitech.com/support/x52-pro. To pomeni, da je izdelek X52 Pro že nastavljen za prikaz in upravljanje informacij v skupini radijskih inštrumentov, kot tudi da bodo nastavitev skupine radijskih inštrumentov prikazane, ko odprete aplikacijo Microsoft Flight Sim X. Za dostop in spremenjanje v skupini radijskih inštrumentov sledite navodilom v nadaljevanju.

Če ste Flight Sim 10 namestili pred namestitvijo gonilnikov HOTAS, odprite C:\Program Files (x86)\Logitech\FSX Plugin ter (z dvoklikom) zaženite datoteko LogiFlightSimX.exe.

Od tega trenutka bodo vsakič, ko odprete Flight Sim X, na interaktivnem večfunkcijskem zaslonu (iMFD) enote X52 Professional prikazane informacije v skupini radijskih inštrumentov. Če boste kadar koli hoteli onemogočiti to funkcijo, v meniju odprite polje za zagon in v besedilno polje za zagon vtipkajte:

»C:\program files\Logitech\directoutput\LogiFlightSimX.exe« – odstranitev Programiranje skupine radijskih inštrumentov v videoigri Microsoft Flight Sim X

Na primer, domnevajmo, da upravljate zrakoplov Cessna C172SP Skyhawk. Pilotska kabina je videti kot v nadaljevanju, pri čemer so vsi glavni inštrumenti za višino zrakoplova, hitrost letenja in inštrumenti za prikaz položaja na levi, navigacijski inštrumenti pa na desni strani.





Ko pritisnete tipko Shift in 2 na tipkovnici računalnika, se prikaže skupina radijskih inštrumentov.



Spreminjanje skupine radijskih inštrumentov prek krmilnih gumbov in zaslona iMFD na enoti X52

Ko ste še na zemlji, odprite skupino radijskih inštrumentov.

Na zaslolu iMFD enote X52 Professional obrnite levo kolesce za pomikanje strani gor in dol za prikaz posameznega razdelka v skupini radijskih inštrumentov na interaktivnem večfunkcijskem zaslolu LCD. Ti razdelki so:

- Com 1 in Nav 1,
- Com 2 in Nav 2,
- ADF,
- DME,
- radarski odzivnik,
- avtopilot.

Na primer, da spremenite frekvenci Com 1 in Nav 1 ali Com 2 in Nav 2, izberite stran z ustreznimi kanali Com in Nav. Za preklop med dejavnimi frekvencami in frekvencami v pripravljenosti vrtite desno kolesce, da premaknete kazalec [] na dejavno (zgornjo) frekvenco, ki jo želite prestaviti v stanje pripravljenosti, nato pa pritisnite desni gumb kolesca (gumb za izbiro zaslona MFD).

Za urejanje frekvenc v pripravljenosti, vrtite desno kolesce dokler se simbol > ne prikaže z leve strani frekvence in pritisnite gumb za izbiro na zaslolu MFD, tako da se > spremeni v >>. Zdaj lahko povečate ali zmanjšate vrednosti prvih treh števk frekvence tako, da vrtite desno kolesce navzgor ali navzdol. Po vnosu želenih vrednosti, za izhod iz urejanja tega dela frekvenc, znova pritisnite gumb za izbiro na zaslolu MFD.

Da spremenite dve decimalni števki frekvence, vrtite desno kolesce navzgor ali navzdol, dokler se z desne strani frekvence ne prikaže simbol <. Pritisnite gumb za izbiro na zaslolu MFD in simbol < se bo spremenil v <<. Zdaj vrtite kolesce navzgor ali navzdol, da povečate ali zmanjšate vrednosti dveh decimalnih mest. Ko izberete želene vrednosti, znova pritisnite gumb za izbiro na zaslolu MFD za izhod.

Da bi frekvencia v pripravljenosti postala dejavna, vrtite desno kolesce, da označite dejavno frekvenco (prikazana bo v oglatih oklepajih [] s kazalcem). Pritisnite gumb za izbiro na zaslolu MFD in vrednost v pripravljenosti postane dejavna.

S klikom miške na ustrezno stikalo v skupini radijskih inštrumentov v pilotski kabini boste morali prestaviti na želeno frekvenco Com 1, Com 2, Nav 1, Nav 2. Če upravljate zrakoplov Cessna C172SP Skyhawk, ta stikala najdete popolnoma na vrhu skupine radijskih inštrumentov.

Ustvarjanje lastnih interakcij za zaslон iMFD

Po namestitvi programske opreme za X52 Professional, lahko s kompletom za razvoj programske opreme (SDK), ki ga najdete v mapi C:\Program Files\Logitech\DirectOutput\SDK, ustvarite lastne interakcije med zaslonom iMFD in igrami.

LOGITECH G X52 PROFESSIONAL SPACE/FLIGHT HOTAS – PREZENTAREA PRODUSULUI

JOYSTICK




Declansator de metal cu 2 faze
Distrugăți inamicul cu ajutorul
unui declansator precis, durabil
și cu o atingere plăcută. Două
faze pot fi programate, fiecare cu
funcții de tragere diferite.

3 comutatoare cu arc,
plasate convenabil la bază,
utele pentru programarea
a 6 comenzi de zbor
suplimentare.



Reglaj în 5 poziții
pentru a se
potrivi cu toate
dimensiunile
mâinilor.

Lansator de rachete
Ridicați capacul de
siguranță pe bază de
arc pentru a activa
lansatoarele de rachete.



Comutator de
metal, plăcut la
atingere, pentru
degetul mic - îl
poate fi atribuită
funcționalitatea
de comutare
pentru a
dubla numărul
de comenzi
programabile.

2 comutatoare de
tip păldărie cu 8
poziții - 1 predefinit
ca punct de vedere,
selectați dintre mai
multe perspective
de vizualizare și
atribuți comenzi
utilizate frecvent.

Comutator de
selecție a modului -
comutator rotativ cu
3 poziții, cu LED de 3
culoare pentru a indica
modul programului.



Comutator de direcție 3D
- mâner pe joystick pentru
un control exact al direcției.
Include un mecanism
integrat de blocare
a direcției.

Mecanism de centrare de
precizie înaltă - tehnologie
fără atingere pe axele X și Y
și forță constantă a arcului
reduce mișcarea necontrolată,
îmbunătățește controlul și
sporește durabilitatea.

FUNCȚII GENERICE RETROILUMINARE

Butoanele retroiluminate și ecranul multifuncțional (MFD) - ideale pentru mediile cu luminiș
scăzută, garantând să ieșă în evidență.
Reglați luminozitatea cu ajutorul panoului
de control din Windows.

PĂRTILE METALICE

Construcție cu părți metalice pentru o durabilitate
sportivă și confort maxim în timpul perioadelor
extinse de joc.

MANŞĂ

2 butoane de tragere
-plasate convenabil
pe partea superioară a
joystickului, pentru acces
rapid în vătarea bătăliei.



Buton stânga
mouse.

Glisorul pentru degetul
mare cu acționare fină
ofere reglajul pe axe
pentru setările de ghidare,
inclinare longitudinală și
deviere, precum și mărire/
micsorare.

Controller de mouse,
care poate funcționa
și ca și comutator
pălărie.

Comutatorul de tip pălărie cu 8 poziții:
Selectați una dintre multiplele perspective
de vizualizare și atribuiți comenzi utilizate
frecvent.

Rotiță de defilare, poziționată în spatele
mansei pentru o activare cu degetul
ărătător. Include un buton incorporat.



Ecranul multifuncțional indică:

Starea modului și starea de comutare

Starea modului este determinată de
selectorul de mod din partea superioară a
joystickului.

Zona de text definit de utilizator

- indică numele comenzi atribuite butonului,
atunci când este activată.
- furnizează numele profilului în uz si
activează selecția directă a profilielor.
Profilul poate fi modificat, de asemenea,
în timpul jocului, apăsând pe butonul
de ambreiaj și defilând printre profilele
disponibile prin deplasarea comutatorului
punct-de-vedere de tip pălărie în sus sau
în jos. Deplasați același buton către stânga
pentru a goli profilul curent sau în dreapta
pentru a-l activa.

Ecranele de afișare a ceasurilor pe mai multe fusuri orare

Fusul orar (setați fusul orar de origine si de
destinație în panoul de control - dată/lună/
oră formatabile

Cronometru pentru timpul de zbor



Control progresiv al mansei - acționare super
sensibilă, cu reglare prin tensiune metalică și
dispozitive de decuplare pentru programarea
setărilor de repaus (0-20%) și revenire (80-100%).

NOȚIUNI DE BAZĂ

Pentru ca acest produs să funcționeze corect, instalați software-ul de la logitech.com/support/x52-pro

ÎNTREȚINEREA SETĂRILOR CONTROLLERULUI

Produsul Logitech X52 Professional HOTAS vă este oferit gata pentru utilizare. Cu toate acestea, dorim să îl utilizați cum vi se pare mai potrivit. De aceea, am inclus posibilitatea ca dvs. să modificați diverse setări ale joystickului și ale mansei. De exemplu, puteți varia luminositatea butoanelor LED, puteți verifica dacă joystickul funcționează corect și puteți modifica modul de afisare a datei pe ecranul multifuncțional (MFD).


Puteți modifica setările controllerului în fereastra de proprietăți a produsului HOTAS. Puteți obține acces dacă deschideți ecranul Dispozitive și imprimante din Windows, apoi faceți clic dreapta pe X52 și selectați Controlere joc.

În Controlere de joc, selectați X52 Professional HOTAS, apoi faceți clic pe Proprietăți.

Fereastra de proprietăți pentru X52 Professional HOTAS include cinci file separate. Puteți vizualiza și modifica diverse setări ale controllerului în fiecare fișă. Setările pe care le puteți modifica sunt descrise în următoarele secțiuni.

Testarea controllerului

- Faceți clic pe fila Testare.



Funcțiile controllerului pe care le puteți testa sunt afisate mai jos.

- Testați fiecare funcție după cum este necesar.

Modul de a face acest lucru este variabil, în funcție de rolul funcției. De exemplu, este posibil să presupună apăsarea butonului corespunzător sau rotirea controlului rotativ corespunzător.

Menținerea zonelor inactive

Puteți crea zone inactive pentru fiecare interval și axe în care se poate deplasa controllerul. Acestea reduc interferența ce poate fi cauzată de deplasările neintenționate ale joystickului și ale altor elemente de control. De exemplu, poate doriți să deplasați joystickul numai pe axa X, dar este dificil să evitați deplasarea acestuia pe axa Y în acest timp. Puteți configura o zonă inactivă în axa Y, astfel încât aceste deplasări minore să nu fie detectate de către drivere.

Ce reprezintă o zonă inactivă?

O zonă inactivă este o parte a unui interval în care o axă se deplasează și care nu este detectată de drivere, deci nu are niciun efect asupra jocului în desfășurare. Poate există în jurul punctului central al intervalului sau la oricare capăt.

Pentru a păstra zonele inactive

- Faceți clic pe fila Zone inactive.


Elemente de control pentru care puteți configura zone inactive sunt prezentate mai jos:

Fiecare axă este reprezentată de o casetă albă ce conține o linie roșie, care reprezintă poziția curentă a elementului de control. Deplasarea elementului de control corespunzător deplacează linia roșie. Utilizați această linie pentru a determina exact unde trebuie să înceapă și unde să se termine zona inactivă. Dedeștebul fiecărei casete este o scală glisantă. O puteți utiliza pentru a specifica dimensiunea fiecărei zone inactive.

- Faceți clic pe un glisor de pe scală și glisați-l acolo unde dorîți să se încheie zona inactivă. Aria ce reprezintă zona inactivă are umbre de gri.
- Utilizați glosoarele de centru pentru a păstra zona inactivă în jurul punctului central al unei axe. Utilizați glosoarele de la fiecare capăt pentru a crea zone inactive la capătul respectiv.

Sfaturi: Implicit, dacă faceți clic pe glisorul din partea dreaptă sau stângă a perechii, se vor deplasa ambele cursoare. Puteți modifica acest lucru dacă dorîți să reglați numai o parte a zonei inactive. Pentru acest lucru, faceți clic dreapta oriunde în caseta albă și selectați Zone inactive din lista derulantă de opțiuni afisate. Repetați acest pas pentru a reconecta perechea de glosoare din nou.

Puteți goli zonele inactive existente pentru o axă făcând clic dreapta în caseta albă și selectând Golire zonă inactivă.



ÎNTREȚINEREA LUMINOZITĂȚII LED-URILOR

Autenticitatea experienței de control al zborului, oferită de produsul dvs.

Logitech G X52 Professional HOTAS, este sporită de un număr de LED-uri de pe unitatea de mansă și de pe joystick.

Puteți controla apariția acestor LED-uri, făcându-le mai luminoase sau mai puțin luminoase, după preferință.

De asemenea, puteți schimba culoarea LED-urilor diferitelor butoane, putând alege între verde, portocaliu sau rosu pentru majoritatea butoanelor.

Pentru a menține luminozitatea LED-urilor


- Faceți clic pe fila LED-uri.

Apare o scală glisantă, pe care o puteți utiliza pentru a alege cât de luminoase vor fi afisate LED-urile de pe joystick și de pe mansă:

- Deplasați glisorul pe scală pentru a regla luminozitatea LED-ului. LED-urile se modifică după cum deplasați glisorul, deci le puteți seta asa cum dorîți.

Aveți următoarele opțiuni:

- Faceți clic și glisați glisorul în lungul scalei
- Faceți clic pe un punct de pe scală pentru a deplasa glisorul în pasi graduali de-a lungul scalei.




Păstrarea setărilor ecranului MFD

Produsul dvs. deține un MFD, un ecran multifuncțional. Puteti controla modul în care sunt afisate informațiile pe MFD modificând diverse setări din fila MFD:

Ce reprezintă MFD?

MFD este un ecran ce afisează o varietate de informații diverse, printre care, de exemplu, modul selectat în prezent și data de astăzi. Face parte din același modul cu mansa. Ecranul MFD și modul său de funcționare sunt explicate în mai multe detalii în capitolul Utilizarea ecranului MFD.



Pentru a modifica luminozitatea ecranului MFD

1. Faceți clic pe fila MFD.
Este afisată o scală glisantă Luminozitate în partea de sus a filei.
2. Modificați luminozitatea ecranului MFD deplasând glisorul de-a lungul scalei.
Pentru a deplasa glisorul, aveți următoarele posibilități:
 - Faceți clic și glisați glisorul în lungul scalei. Sau:
 - Faceți clic pe un punct de pe scală pentru a deplasa glisorul în pasi graduali de-a lungul scalei.

Luminozitatea ecranului MFD se modifică în timp ce deplasați glisorul. Folosiți acest lucru pentru a determina poziția potrivită a glisorului.

Păstrarea setărilor ceasului

Ecranul MFD poate afisa ora curentă în orice fus orar. Puteți alege fusurile orare afisate și formatul în care este afisată ora pentru fiecare fus orar.

Puteți avea disponibile maxim 3 fusuri orare pe ecranul MFD. Greenwich Mean Time (GMT) este inclus în mod implicit. Puteți alege maxim două fusuri orare suplimentare. La utilizarea ecranului MFD, comutați între fusurile orare după cum este necesar.

Pentru a modifica setările ceasului

1. Faceți clic pe fila MFD.
Acestă filă include trei panouri în care puteți modifica modul de afisare a orei pe ecranul MFD. Acestea sunt denumite Ceas 1, Ceas 2 și Ceas 3.
Notă: Ceas 1 este setat în mod implicit la GMT. Acest lucru nu poate fi modificat.
2. Selectați fusuri orare suplimentare pe care doriti să le puteți vizualiza pe ecranul MFD, pe panourile Ceas 2 și Ceas 3. Puteți face acest lucru selectând o opțiune din lista derulantă corespunzătoare Reglare oră.
Fiecare opțiune este un fus orar în funcție de GMT, de exemplu, GMT + 1:00 înseamnă GMT plus o oră și asa mai departe. Fiecare fus orar este reprezentat de o intrare în alfabetul fonetic. De exemplu, GMT este reprezentat de „Zulu”, iar GMT + 12:00 de „Mike”.
3. Selectați formatul în care doriti să fie afisat fiecare fus orar. Pentru acest lucru, bifăți sau debifăți caseta corespunzătoare Format de 12 ore.
În cazul în care caseta nu este bifată, ora este afisată în format de 24 de ore, de exemplu, între 00:00 și 23:59. Dacă este bifată, ora este afisată în formatul de 12 ore.
4. Faceți clic pe Aplicare.
Acum puteți vedea ora curentă în fusul orar selectat pe ecranul MFD.
Consultați Utilizarea ecranului MFD pentru detalii.

Păstrarea setărilor datei

Data curentă este afisată în colțul din dreapta jos al ecranului MFD. Puteți alege modul de afisare al datei.

De exemplu, puteți alege să vedeți mai întâi luna, urmată de zi și de an.

Modificarea modului de funcționare a butonului de ambreiaj

Butonul de ambreiaj de pe mansă este utilizat pentru a dezactiva temporar butoanele din jocul în desfășurare. Acest lucru vă dă posibilitatea de a verifica ce face fiecare buton fără a întrerupe jocul și de a selecta un profil diferit, dacă este necesar. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea Vizualizarea numelor butoanelor din Utilizarea ecranului MFD.

Pentru a modifica modul de funcționare a butonului de ambreiaj, bifăți sau debifăți caseta Buton de ambreiaj blocat din panoul Setări ambreiaj, apoi faceți clic pe Aplicare.

Atunci când caseta este bifată, apăsarea și eliberarea ambreiajului dezactivează butoanele din jocul aflat în desfășurare. Pentru a reactiva butoanele, trebuie să apăsați și să eliberați din nou ambreiajul.

În cazul în care caseta nu este bifată, butoanele sunt dezactivate în joc numai atât timp cât ambreiajul este apăsat. Atunci când eliberați ambreiajul, apăsarea butoanelor din nou afectează jocul în desfășurare.

Utilizarea ecranului MFD

Ecranul MFD sau ecranul multifuncțional este o parte integrantă din unitatea mansă. Afisează o varietate de informații diverse, printre care numele butoanelor, profilul curent și data de astăzi. De asemenea, are o funcție de oprire a cronometrului. În plus, ecranul MFD poate afisa informații și poate interacționa cu anumite funcții din jocurile acceptate, cum ar fi Microsoft Flight Simulator X. Pentru mai multe detalii despre acest lucru, consultați secțiunea finală a acestui manual.

Funcțiile ecranului MFD

Ecranul MFD este împărțit în trei secțiuni:

- Secțiunea mod este în partea de sus a ecranului MFD și afisează modul selectat în prezent. Consultați Lucrul cu modurile de mai jos.
- Secțiunea de centru a ecranului MFD este utilizată pentru a vizualiza numele butoanelor de pe joystick și mansă și pentru a vizualiza și modifica profilul curent. Consultați Lucrul cu informațiile despre profile de mai jos.
- Afisajul orei și a datei este în partea de jos a ecranului MFD. Poate afisa ora curentă în maxim trei fusuri orare. De asemenea, include un cronometru. Consultați Vizualizarea datei și a orei și Utilizarea cronometrului de mai jos.


Aspectul ecranului MFD este prezentat după cum urmează:

Elementele de control de sub MFD sunt folosite pentru a modifica afisarea orei, pentru a opera cronometrul și pentru a interacționa cu funcțiile specifice unui joc, atunci când aceste interacțiuni sunt acceptate.

Lucrul cu modurile

Produsul Logitech G X52 Professional HOTAS vă oferă multiple variante de configurare a controllerului conform dorinței dvs. Puteți face acest lucru creând profile, cu ajutorul software-ului de programare. (Consultați manualul software-ului de programare online la logitech.com/support/x52-pro pentru detalii.) Cu fiecare profil, puteți crea maxim sase moduri diferite, care vor determina acțiunile ce au loc la apăsarea butoanelor pe joystick și pe mansă.

Puteți utiliza ecranul MFD pentru a vizualiza modul selectat în prezent.



Schimbarea modului

Puteți schimba modul rotind comutatorul de selectare a modurilor de pe joystick.

Dacă faceți acest lucru, numărul MODULUI afisat pe ecranul MFD se va schimba pentru a reflecta selecția dvs.

Utilizarea modurilor suplimentare

Trei moduri sunt disponibile în mod implicit. Puteți crește acest număr la sase cu ajutorul comutatorului pentru degetul mic de pe joystick. Pentru a face acest lucru, trebuie să atribuiți comutatorului pentru degetul mic sarcina de a efectua aceeași funcție ca și tasta Shift, cu ajutorul software-ului de programare SST. Apoi, puteți selecta unul dintre modurile suplimentare menținând apăsat comutatorul pentru degetul mic în timp ce roțiți comutatorul de selectare a modurilor. Dacă faceți acest lucru, cuvântul SHIFT este afisat în secțiunea pentru moduri a ecranului MFD.

În cadrul fiecărui profil, puteți folosi următoarele moduri:




- Modul 1
- Modul 2
- Modul 3
- Modul 1 + degetul mic
- Modul 2 + degetul mic
- Modul 3 + degetul mic

Vizualizarea modului curent Modul selectat în prezent este afisat în partea de sus a ecranului MFD. Acesta este prezentat în următorul exemplu:

Dacă ați selectat unul dintre cele trei moduri cu degetul mic descrise mai sus, este afisat cuvântul SHIFT, deoarece comutatorul pentru degetul mic funcționează ca tasta Shift.

Lucrul cu informațiile despre profile

Puteți folosi secțiunea de centru a ecranului MFD pentru a vizualiza numele atribuite butoanelor de pe joystick și mansă. De asemenea, afisează numele profilului și modului selectate în prezent.



Vizualizarea numelor butoanelor

Puteți vizualiza numele atribuite butoanelor în modul curent. Puteți utiliza software-ul de programare SST pentru a crea un număr de profile. Fiecare profil poate include maxim sase moduri diferite, atribuind diferite funcții butoanelor individuale, pentru a fi folosite în diferite jocuri.

Dacă ați creat profilele, puteți vizualiza numele atribuite butoanelor în modul selectat în profilul curent. Dacă nu le-ați creat, este afisat numele standard al fiecărui buton. Numele standard reflectă funcția atribuită fiecărui buton inițial, când achiziționați produsul HOTAS.

Pentru a vizualiza numele unui buton, apăsați-l în mod obisnuit. Numele acestuia va fi afisat pe linia de centru a ecranului MFD.

Dacă un joc este în desfășurare, utilizați ambreiajul pentru a dezactiva butoanele din joc. Apoi, le puteți apăsa și le puteți vizualiza numele fără a afecta jocul. Dacă este furnizat, ambreiajul este configurat astfel încât trebuie să-l păstrați apăsat atât timp cât dorîți ca butoanele să rămână inactive în timpul jocului curent. Puteți modifica modul de funcționare a butonului de ambreiaj din fila MFD a ferestrei de proprietăți Logitech G X52 Professional HOTAS. Pentru detalii, consultați Modificarea modului de funcționare a butonului de ambreiaj din Păstrarea setărilor controllerului.


Notă: Nu puteți vizualiza numele butoanelor dacă fereastra de proprietăți este deschisă.

Schimbarea profilului curent

Puteți utiliza ecranul MFD pentru a modifica profilul curent instantaneu. De exemplu, puteți realiza că nu lucrează în profilul corect pentru jocul în desfășurare.

Pentru a modifica profilul instantaneu

- Apăsați butonul de ambreiaj. LED-urile de pe ambreiaj și de pe elementul de control principal POV de pe joystick încep să clichească. Apăsarea butoanelor nu afectează jocul în desfășurare atunci când ambreiajul este acționat.
- Deplasați principalul element de control POV de pe joystick în sus (spre nord) sau în jos (spre sud) pentru a defila printre profile. În timp ce realizăți acest lucru, numele profilelor sunt afisate pe rândul de jos al secțiunii centrale a ecranului MFD.
Notă: Puteți utiliza ecranul MFD pentru a accesa orice folder de pe computer. Pentru a deschide un folder, apăsați controlul POV către dreapta (spre est). Pentru a trece mai sus un nivel, defilați printre fisierele și folderele din folderul curent până când este afisat [...], apoi apăsați controlul POV către dreapta (spre est).
- Selectați profilul dorit deplasând controlul principal POV către dreapta (spre est) atunci când numele profilului este afisat pe ecranul MFD. Acesta devine profilul curent, iar setările sale sunt aplicate atunci când reluați jocul în desfășurare.
Sfat: Puteți goli profilul curent deplasând controlul POV către stânga (spre vest). Butoanele de pe joystick și de pe mansă revin la setările implicite.
- Eliberați ambreiajul. Modul de efectuare a acestui lucru depinde de setările ambreiajului. Fie opriți apăsarea butonului de ambreiaj, fie apăsați-l și eliberați-l.



Vizualizarea datei și a orei

Partea inferioară a ecranului MFD afisează data și ora curentă:

Această parte a ecranului MFD poate fi utilizată și drept cronometru. Comutați între aceste două funcții apăsând butonul Funcție. Consultați Utilizarea cronometrului pentru mai multe informații despre această funcție.

Vizualizarea orei

Puteți alege unul dintre cele trei fusuri orare disponibile pentru care este afisată ora în prezent. Pentru a comuta între fusurile orare disponibile, apăsați butonul sus (Start/Stop) și jos (Reset).

În timp ce vă comutați între cele trei fusuri orare, este afisat un număr în colțul din dreapta jos al ecranului MFD (în locul datei). Acest număr dispare după câteva secunde.

Greenwich Mean Time (GMT) este disponibil în mod implicit și este reprezentat de numărul 1. Puteți alege ce alte fusuri orare vor fi disponibile și, de asemenea, formatul în care este afisat fiecare dintre ele. Consultați Păstrarea setărilor ceasului din secțiunea Păstrarea setărilor controllerului pentru o explicație asupra acestei proceduri.

Vizualizarea datei

Data este afisată în colțul din dreapta jos al ecranului MFD. În mod implicit, este afisată în formatul LLZZAA. Puteți modifica formatul datei, de exemplu, în ZZLLAA. Consultați Păstrarea setărilor datei din secțiunea Păstrarea setărilor controllerului pentru o explicație asupra acestei proceduri.

Utilizarea cronometrului

Partea inferioară a ecranului MFD poate fi utilizată și drept cronometru. Puteți comuta între afisarea cronometrului și a orei apăsând butonul Funcție. Atunci când este selectat cronometrul, se afisează următoarele:



Pentru a utiliza cronometrul

1. Apăsați Start/Stop o dată. Numărul de secunde începe să crească.
2. Apăsați Start/Stop din nou pentru a opri cronometrul.
3. Apăsați Reset pentru a sterge timpul și a reveni la 00:00.

Notă: Inițial, cronometrul afisează minute și secunde. Dacă durata înregistrată ajunge la 59 de minute și 59 de secunde, de exemplu, 59:59, se modifică pentru a afisa orele și minutele. Acest lucru înseamnă că după 59:59 se va afisa 01:00.

Utilizarea blocării direcției

Puteți dezactiva funcția de direcție de pe joystick prin activarea blocării acesteia. Când faceți acest lucru, joystickul nu se mai roteste.

Pentru a utiliza blocarea direcției

1. Poziționați joystickul cu cele comutatoare (de la T1 la T6) înspre dvs. Blocarea direcției se poate observa la baza joystickului, în partea stângă. Dacă priviți mai atent, veți observa că este denumită RLOCK.
2. Trageți în exterior de comutatorul RLOCK. Cel mai simplu mod de a face acest lucru este folosind degetul mare de la mâna stângă. Acțiunea de rotire a joystickului este acum blocată și nu îl mai puteți roti. Puteți dezactiva funcția de direcție în orice moment apăsând comutatorul RLOCK înapoi spre interior.

Reglarea mânerului

Vă puteți optimiza poziția în timpul utilizării joystickului prin reglarea înăltimii suportului pentru mâna și a comutatorului pentru degetul mic. Dacă aveți mâinile mici, puteți fixa suportul pentru mâna și comutatorul pentru degetul mic în cea mai înaltă poziție disponibilă. Astfel, reduceți distanța dintre comutatorul declansatorului și cel pentru degetul mic, nefiind nevoie să întindeți excesiv mâna pentru a ajunge la amândouă. Dacă aveți mâini mai mari, puteți maximiza distanța și opera joystickul cu un confort sporit.

Pentru a regla mânerul

1. Poziționați joystickul cu cele trei comutatoare (de la T1 la T6) în direcția opusă dvs. La aproximativ o treime din distanță până sus a spatelui mânerului se poate vedea usor un surub de metal.
După ce ați slăbit suficient surubul, îl puteți deplasa usor în sus sau în jos în spațiul din spatele mânerului.
Deplasarea mânerului mută și suportul pentru mâna și comutatorul pentru degetul mic.
2. Slăbiți surubul rotindu-l împotriva acelor de ceasornic.

- Deplasați surubul până când suportul pentru mâna și comutatorul pentru degetul mic sunt la înălțimea dorită.
- Plasăți surubul la înălțimea cea mai convenabilă. Există cinci poziții dintre care puteți alege.
- Strângeți surubul în poziție rotindu-l în sensul acelor de ceasornic.

Folosirea adaptorului Microsoft Flight Simulator X cu Logitech X52 Professional HOTAS

Majoritatea aparatelor de zbor disponibile în Microsoft Flight Sim X prezintă un panou de comunicații radio, ce este afisat și poate fi reglat cu mouse-ul la apăsarea combinației Shift+2. Panoul de comunicații al aeronavei afisează frecvențele pe care sunt setate comunicațiile radio, precum și frecvențele de emisie radio VOR Nav1 și Nav2, frecvența de navigare ADF, Distance Measuring Equipment (DME), frecvența transponderului și setările pilotului automat.

Afisarea panoului de comunicații radio diferă de la o aeronavă la alta, dar informațiile de bază afisate sunt similare.

Mai întâi, trebuie să instalați adaptorul pentru Flight Simulator X, care poate fi găsit în pagina de asistență: logitech.com/support/x52-pro. Astfel, X52 Pro va fi deja configurat pentru a afisa și a controla informațiile panoului de comunicații radio și va afisa setările de comunicație atunci când deschideți aplicația Microsoft Flight Sim X. Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a accesa și a modifica setările radio.

Dacă ati instalat Flight Sim 10 după instalarea driverelor HOTAS, accesați C:\Program Files (x86)\Logitech\FSX Plugin și rulați (dublu clic) LogiFlightSimX.exe

De acum, de fiecare dată când deschideți Flight Sim X, ecranul iMFD al produsului X52 Professional va afisa informațiile despre comunicațiile radio. Dacă doriți să dezactivați această funcție vreodată, deschideți caseta Run din meniul Start, apoi introduceți

„C:\program files\Logitech\directoutput\LogiFlightSimX.exe” – uninstall
Programarea comunicațiilor radio la Microsoft Flight Sim X

De exemplu, să presupunem că piloți un Cessna C172SP Skyhawk. Imaginea cabinei frontale apare ca mai jos, cu toate instrumentele principale pentru altitudine, viteza vântului și atitudine în partea stângă și instrumentele de navigație în dreapta.





Dacă apăsați Shift și 2 pe tastatura computerului, va apărea panoul radio.



Modificarea setărilor panoului radio cu ajutorul butoanelor de control și ecranului iMFD la X52

Când aparatul este încă pe sol, deschideți panoul radio.

Pe ecranul iMFD al X52 Professional învărtiți roata Pg. up și Pg. down din partea stângă pentru a afisa fiecare secțiune a panoului radio pe ecranul LCD al iMFD. Secțiunile sunt:

- Com 1 și Nav 1
- Com 2 și Nav 2
- ADF
- DME
- Transponder
- Pilot automat

De exemplu, pentru a comuta frecvențele Com 1 și Nav 1 sau Com 2 și Nav 2, selectați pagina cu canalele corespunzătoare Com și Nav. Pentru a comuta între frecvențele activă și standby, învărtiți roata din partea dreaptă pentru a deplasa cursorul [] până la frecvența activă (din partea de sus), pe care doriti să o treceți în standby și apăsați butonul rotitei din partea dreaptă (butonul selectare de pe MFD).

Pentru a edita frecvențele de standby, învărtiți rotita din partea dreaptă până când simbolul > este în partea stângă a frecvenței și apăsați butonul de selectare de pe MFD, astfel încât > să se transforme în >>. Acum puteți crește sau descrește valorile primelor trei cifre ale frecvenței învărtind rotita din partea dreaptă în sus sau în jos. Atunci când valoarea introdusă este conform dorinței dvs., apăsați din nou butonul de selectare de pe MFD pentru a părăsi editarea acelei părți a frecvenței.

Pentru a modifica cele două cifre zecimale ale frecvenței, învărtiți rotita din partea dreaptă în sus sau în jos până când apare simbolul < în partea dreaptă a frecvenței. Apăsați butonul de selectare al ecranului MFD, iar simbolul < se va schimba în <<. Acum învărtiți rotita în sus sau în jos pentru a crește sau descrește valorile celor două valori zecimale. Atunci când frecvența selectată este cea dorită, apăsați din nou butonul MFD pentru a părăsi.

Pentru a comuta frecvența standby în activă, învărtiți rotita din partea dreaptă pentru a sublinia frecvența activă (va apărea între paranteze [] cursorului). Apăsați butonul de selectare al ecranului MFD, iar valoarea standby va deveni acum activă.

Va trebui să comutați pe frecvențele dorite Com 1, Com 2, Nav 1, Nav 2 prin clic pe comutatorul corespunzător de pe panoul de comunicații radio al cabinei frontale cu mouse-ul. În cazul produsului Cessna C172SP Skyhawk, veți observa aceste comutatoare în partea superioară a panoului radio.

Crearea propriilor interacțiuni iMFD

Puteți crea propriile interacțiuni iMFD în cadrul jocurilor utilizând kitul Software Development Kit (SDK), ce poate fi găsit în directorul C:\Program Files\Logitech\DirectOutput\SDK după ce ati instalat software-ul pentru produsul X52 Professional.

LOGITECH G X52 PROFESYONEL UZAY/UÇUŞ HOTAS (GAZ KOLU VE UÇUŞ KONTROL ÇUBUĞU) AYĞITI - ÜRÜN TANITIMI

JOYSTICK



2 aşamalı metal tetikleyici
Duyarlı, dayanıklı, sık ve dokunmatik
tetikleyiciyle düşmanı yok edin.
İki aşama, farklı ateş işlevleriyle
programlanabilir.

Aygit, 5 pozisyon
ayıri sayesinde büyük
ya da küçük her el içini
konfor sunar.

6 adet programlanabilir
ek uçuş komutuna yönelik
3 geçiş anahtarı, yayı
sisteme aygit yüzeyine
yerleştirilmiştir.



Füze Rampası
Füze römpolarını
çalıştırmak için
yaylı güvenlik
kapığını kaldırın.



Sık dokunuşlu
metal serçe
parmağı anahtarları,
programlanabilir
komutlarda seviye
sayısını iki kat
artırır.

Biri baki açısı
olarak önceden
tanımlanmış
2 adet 8 yönlü
durum düğmesiyle
birden fazla bakiş
açısından seçim
yapın ve sık kullanılan
komutları atayın.



Mod seçici anahtarı
- Program modunu
belirlemeye yönelik,
üç durumu belirten
LED'li, 3 pozisyonlu
döner anahtar.

3 Ateş Düğmesi -
Arkadan aydınlatmalı
düğmeler, oyunun
en heyecanlı yerinde
kolay erişim sunmak
için joystick'in
baş kismına
yerleştirilmiştir.



Joystick'teki hassas
dümen denetimi sunan
3B Dönen Dümen tutacağı,
tümleşik dümen kiliti
mekanizmasına sahiptir.

Hassasiyeti ortalamaya
mekanizması - x ve y
eksenlerindeki temasız
tekno loji ve sürekli yayılma
gücü; boşluğu azaltır, denetimi
iyileştirir ve dayanıklılığı artırır.

GENEL ÖZELLİKLER ARKADAN AYDINLATMA

İşiklandırılmış düğmeler ve Çok İşlevli Ekran (MFD) -
az ışıklı ortamlar için idealdir ve farklı bir görünüm
sunar. Parlaklık, Windows denetim masasından
ayarlanabilir.

METAL PARÇALAR

Metal yapılar, uzun süreli oyunlarda daha fazla
dayanıklılık ve üstün konfor için tasarlanmıştır.

GAZ KOLU

2 Ateş Düğmesi - Oyunun en heyeçanlı yerinde kolay erişim sağlamak için gaz kolunun baş kısmına yerleştirilmiştir.



Sol fare düğmesi.

Akıci başparmak kaydırıcı; eğim, kırpmacı ve sapma ayarları için eksen ve yakınlaştırma/uzaklaştırma görünümü sunar.

Fare kumandası, durum düğmesi olarak da kullanılabilir.

8 yönlü durum düğmesi: Birden fazla bakis açısı arasından seçim yapın ve sık kullanılan komutları atayın.

Kaydırma tekerleği, işaret parmağıyla etkinleştirme için gaz kolunun arka kısmına yerleştirilmiştir ve yerlesik bir düğme içerir.



Çok İşlevli Ekranda (MFD) gösterilenler:

Mod ve vites durumu

Mod durumu, cubuğuun başında mod seçici kullanılarak belirlenebilir.

Kullanıcı tarafından tanımlanmış Metin bölgeleri

- etkinleştirildiğinde düğmeye atanın komutun adını belirtir.
- kullanılan profillen adını belirtir ve oyuncu sırasında profil seçime olanak tanır. Profil, oyuncu sırasında debriyaj düşmesine basarak ve baki açısı durum düşmesine aşağı ve yukarı doğru hareket ettirip kullanılabılır profiller arasında geçiş yaparak da değiştirilebilir. Düğmeye geceli profili silmek için sola; profili etkinleştirmek için sağa kaydırın.

Birden Fazla Zaman Göstergesi

Saat dilimi (asıl ve hedef saat dilimlerini denetim masasındaki Bıçımlandırılabilir Tarih/Ay/Saat bölümünde ayarlayabilirsiniz)

Uçuş süresi için süreler



Aşamalı gaz kolu denetimi - Metal gerçinlik ayarı, boşta kalma (%0-20) ve art yakıcı (%80-100) ayarlarını programla düğmeleriyle ultra akıcı aksiyonu keyfini sürünen.

BAŞLARKEN

Bu ürünün düzgün bir şekilde çalışması için lütfen logitech.com/support/x52-pro adresinden gerekli yazılımı indirin

KUMANDA AYARLARINIZI YAPMA


Logitech X52 Professional HOTAS aygıtınız kullanıma hazır olarak sunulur. Ancak bu aygıtı tercihlerinize en uygun şekilde kullanabilirsiniz. Bunun için, çubuk ve gaz kolu ünitesindeki çeşitli ayarları yapılandırma kolaylığı sunuyoruz. Bu sayede LED düğmelerinin parlaklığını ayarlayabilir, çubuğuğunun düzgün çalışmışlığını kontrol edebilir veya Çok İşlevli Ekranınızda (MFD) tarihin görüntülenme biçimini değiştirebilirsiniz.

HOTAS aygıtınızı özellikler penceresinde kumanda ayarlarınıza değiştirebilirsiniz. Bu pencereye, Windows'daki Aygitlar ve Yazıcılar ekranını açıp X52'ye sağ tıklayarak ve ardından Oyun Kumandaları'ni seçerek erişebilirsiniz.

Oyun Kumandaları penceresinde X52 Professional HOTAS ögesini seçin ve Özellikler'e tıklayın. X52 Professional HOTAS özellikleri penceresi, beş ayrı sekme içerir. Her bir sekmede kumanda ayarlarını görüntüleyebilir ve değiştirebilirsiniz. Değiştirebileceğiniz ayarlar aşağıdaki sekmelerde belirtildmiştir.

Kumandanızı test etme

1. Test sekmesine tıklayın.



Test edebileceğiniz kumanda özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

2. Her özelliği gerektiği gibi test edin.

Test yönertiniz, her bir özelliğin işlevine göre değişir. Bir özelliği test etmek için ilgili düğmeye tıklamanız veya ilgili döner denetimi döndürmeniz gerekebilir.

Ölü bölgeleri yönetme

Her bir aralık ve eksen için kumanda özelliklerinize yönelik ölü bölgeler oluşturabilirsiniz. Böylece uçuş çubuğu ve diğer denetimlerin istenmeyen hareketleriyle oluşan müdahaleleri azaltabilirsiniz. Örneğin, çubugunuza yalnızca X ekseninde hareket ettirmek isteyebilir ancak bunu yaparken çubuğun Y ekseninde hareket etmesini önlemede zorlanabilirsiniz. Küçük çaplı hareketlerin sürücüler tarafından algılanmamasını sağlamak için Y ekseninde ölü bölge ayarlayabilirsiniz.

Ölü bölge nedir?

Ölü bölge, bir eksende sürücüler tarafından algılanmayan ve oyunun işleyişine etkisi olmayan aralığın bir parçasıdır. Bu bölge, aralığın merkez noktasında veya uçlarında yer alabilir.

Ölü bölgeleri yönetmek için


1. Ölü bölge sekmesine tıklayın.
Ölü bölge oluşturmak için kullanabileceğiniz denetimler aşağıda gösterilmiştir:

Her bir eksen, denetimin o anda bulunduğu bölgeyi belirten kırmızı çizгиyi içeren beyaz bir kutuya belirtilir. Ilgili denetime gidildiğinde kırmızı çizgi hareket eder. Ölü bölgeminin başladığı ve bittiği alanı tam olarak belirlemek için bu çizgiyi kullanın. Her kutunun altında hareketli bir ölçek bulunur. Her bir ölüm bölgünün boyutunu belirtmek için bu ölçüyi kullanabilirsiniz.

2. Hareketli ölçek üzerindeki kaydırıcıya tıklayarak ölçüyi ölüm bölgünün bitmesini istediğiniz alana sürükleyin. Ölüm bölgeyi temsil eden bölge gri renkle gösterilmiştir.
3. Eksenin merkez noktasındaki ölüm bölgeyi yönetmek için merkezdeki kaydırıcıları kullanın. Eksenin her bir ucunda ölüm noktaları oluşturmak için uçlardaki kaydırıcıları kullanın.

İpuçları: Sağ veya sol kaydırıcıya tıkladığında, varsayılan olarak iki kaydırıcı da hareket eder. Ölüm bölgemin yalnızca bir kısmını ayarlamak istiyorsanız bu tercihi değiştirebilirsiniz. Bunu yapmak için beyaz kutuda herhangi bir alana sağ tıklayın ve seçenekleri görüntüleyen açılır listede Ölüm Bölgeleri Bağla seçeneğini belirleyin. Diğer kaydırıcı çiftlerini bağlamak için bu işlemi tekrarlayın.

Beyaz kutuda herhangi bir alana sağ tıklayıp Ölüm Bölgesi Temizle seçeneğini belirleyerek mevcut ölüm bölgeleri temizleyebilirsiniz.



LED parlaklığını yönetme

Logitech G X52 Professional HOTAS aygıtının sunduğu uçuş denetimi deneyimi, gaz kolu biriminin ve uçuş çubuğu üzerindeki LED'lerin yarattığı özgünlükle harmanlanır.

Bu LED'lerin görünümünü değiştirebilir, LED parlaklığını tercihinize göre artırabilir veya azaltabilirsiniz.


Ayrıca birçok farklı LED düğmenin rengini yeşil, turuncu ve kırmızı olarak değiştirebilirsiniz.

LED parlaklığını yönetmek için

1. LED'ler sekmesine tıklayın.

Görüntülenen hareketli ölçekte çubuk ve gaz kolunun üzerindeki LED'lerin parlaklığını ayarlayabilirsiniz:

2. LED parlaklığını ayarlamak için ölçekteki kaydırıcıyı hareket ettirin. Kaydırıcı hareket ettirildiğinde LED parlaklığı değişir, böylece parlaklığını tercihlerinize göre ayarlayabilirsiniz. Sunlardan birini yapabilirsiniz:
 - Kaydırıcıyı tıklayarak ölçek boyunca sürükleyebilirsiniz.
 - Ölçekteki bir noktaya dokunarak kaydırıcıyı ölçek boyunca kademeli olarak hareket ettirebilirsiniz.




MFD ayarlarını yönetme

Biriminde bir MFD (Çok İşlevli Ekran) bulunur. MFD'nizde görüntülenen bilgileri, MFD sekmesindeki çeşitli ayarları değiştirek denetleyebilirsiniz:

MFD NEDİR?

MFD, seçili mod ve günün tarihi gibi birçok farklı bilgiyi gösteren ekrandır. Bu ekran, gaz koluyla aynı birimde bulunur. MFD ve çalışma yöntemi, MFD'yi Kullanma başlıklı bölümde ayrıntılıyla açıklanmıştır.



MFD'nizin parlaklığını değiştirmek için

1. MFD sekmesine tıklayın.
Sekmenin üst kısmında bir Parlaklık kaydırıcı ölçüği görüntülenir.
2. MFD'nizin parlaklığını, kaydırıcıyı ölçek boyunca hareket ettirerek ayarlayabilirsiniz.
Kaydırıcıyı hareket ettirmek için şunlardan birini yapabilirsiniz:
 - Kaydırıcıya tıklayarak, kaydırıcıyı ölçek boyunca sürükleyebilirsiniz. Veya: Ölçekteki bir noktaya dokunarak kaydırıcıyı ölçek boyunca kademeli olarak hareket ettirebilirsiniz.
 Kaydırıcıyı hareket ettirdiğinizde MFD'nizin parlaklığı değişir. Kaydırıcının doğru yerde olup olmadığını belirlemek için bu ölçügi kullanın.

Saat ayarlarını yönetme

MFD'niz saat ve saat dilimi bilgilerini görüntüleyebilir. Görüntülenmesini istediğiniz saat dilimlerini ve her bir saat diliminin görüntülenme biçimini seçebilirsiniz.

MFD'ye en fazla üç farklı saat dilimi kaydedebilirsiniz. Greenwich Saati (GMT) varsayılan olarak eklenmiştir. Buna ek olarak iki saat dilimi daha seçebilirsiniz. MFD'nizi kullanırken, gerektiği şekilde üç saat dilimi arasında geçiş yapabilirsiniz.

Saat ayarlarınızı değiştirmek için

1. MFD sekmesine tıklayın.
Bu sekmede, MFD'nizde saatin görüntülenme biçimini değiştirmenizi sağlayan üç panel bulunur. Bu paneller Saat 1, Saat 2 ve Saat 3'tür.
Not: Saat 1, varsayılan olarak GMT saatini gösterecek şekilde ayarlanmıştır.
Bunu değiştiremezsiniz.
2. MFD'deki Saat 2 ve Saat 3 panellerinde görüntülenmesini istediğiniz diğer saat dilimlerini seçebilirsiniz. Bunu yapmak için Saat Ayarlama açılır listesinden bir seçenek belirlemeniz gereklidir.
Her seçenek GMT ile bağlantılıdır. Örneğin GMT +1:00, GMT'den bir saat ileridir. Ayrıca her saat, fonetik alfabebe bir girişle simgelenir. Örneğin GMT, "Zulu" ile ve GMT +12:00 ise "Mike" ile belirtilir.
3. Her saatin görüntülenmesini istediğiniz biçim seçin. Bunu yapmak için 12 Saatlik Zaman Biçimi onay kutusunu tercihinize göre işaretleyin veya boş bırakın.
Kutunun işaretini kaldırıldığından saat, 24 saatlik zaman biçiminde görüntülenir (00:00 - 23:59). Kutu işaretlendiğinde saat, 12 saatlik zaman biçiminde görüntülenir.
4. Uygula'ya tıklayın.
Artık MFD'nizde seçtiğiniz saat dilimlerindeki saatleri görüntüleyebilirsiniz. Ayrıntılar için MFD'yi Kullanma bölümüne bakın.

Tarih ayarlarını yönetme

Geçerli tarih, MFD'nizin sağ alt köşesinde görüntülenir. Tarihin görüntülenmesini istediğiniz biçimde seçebilirsiniz.

Örneğin önce ay, sonra gün ve yıl bilgilerinin görüntülenmesini tercih edebilirsiniz.

Debriyaj düğmesinin çalışma biçimini değiştirme

Gaz kolunuzdaki debriyaj düğmesi, oyun sürenken düğmeleri geçici olarak devre dışı bırakmak için kullanılır. Böylece oyunu yarıda kesmeden düğmelerin işlevlerini öğrenebilir ve gerektiğinde farklı bir profil seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için MFD'yi Kullanma bölümündeki Düğme Adlarını Görüntüleme başlığına bakın.

Debriyajınızın çalışma yöntemini değiştirmek için, Debriyaj Ayarları panelinde Takılı Debriyaj Düğmesi onay kutusunu işaretleyin veya boş bırakın, sonra Uygula'ya tıklayın.

Kutu işaretlendiğinde, oyun sürenken debriyaj düğmesini basılı tutup bıraktığınızda düğmeler devre dışı bırakabilirsiniz. Düğmeleri yeniden etkinleştirmek için debriyaj düğmesini yeniden basılı tutup bırakmanız gereklidir.

Kutunun işareti kaldırıldığında, oyunda, debriyaja yeniden basılana kadar düğmeler devre dışı kalır. Debriyajı bıraktığınızda, düğmelere yeniden basmak devam eden oyunu etkiler.

MFD'yi kullanma

MFD veya Çok İşlevli Ekran, gaz kolu biriminizin önemli bir parçasıdır. Bu ekranda düğme adları, geçerli profil ve günün tarihi gibi birçok farklı bilgi görüntülenir. Bu ekranda ayrıca süreölçer özelliğe de bulunur. Bunlara ek olarak MFD, oyunda desteklenen özelliklerle (Microsoft Flight Simulator X gibi) etkileşime geçip bunlarla ilgili bilgileri paylaşabilir. Bununla ilgili daha fazla bilgi edinmek için bu kullanıcı belgesinin son bölümünü inceleyin.

MFD'nin özellikleri

MFD, üç bölümden oluşur:

- MFD'nin üst kısmındaki mod bölümü, seçili modu gösterir. Aşağıda yer alan Modlarla Çalışma bölümüğe bakın.
- MFD'nin orta bölümü, uçuş çubuğunuz ve gaz kolunuzun adlarını görüntülemenizi ve geçerli profili görüntüleyip üzerinde değişiklikler yapmanızı sağlar. Aşağıda yer alan Profil Bilgileriyle Çalışma bölümüğe bakın.
- MFD'nin alt kısmında saat ve tarih görüntülenir. Bu bölgede geçerli saatle birlikte en fazla üç saat dilimi bilgisi görüntülenebilir. Bu bölgede ayrıca süreölçer de bulunur. Aşağıda yer alan Tarihi ve Saati Görüntüleme ile Süreölçeri Kullanma bölümlerine bakın.


Sağ tarafta MFD'nin düzeni gösterilmiştir:

MFD'nin alt kısmında yer alan denetimlerle; saatin görüntülenme biçimini değiştirilebilir, süreölçeri çalıştırılabilir ve desteklendiği durumlarda oyuna özel işlevlerle etkileşim sağlanabilir.

Modlarla çalışma

Logitech G X52 Professional HOTAS aygıtı, kumandanızı dilediğiniz şekilde çalışması için yapılandırmayı sağlayan kapsamlı denetimler sunar. Bunu profiller oluşturarak ve programlama yazılımını kullanarak yapabilirsiniz. (Ayrıntılar için logitech.com/support/x52-pro adresindeki programlama yazılımı kullanıcı belgelerine bakın.) Her profilde, uçuş çubuğu ve gaz kolundaki düğmelere bastığınızda gerçekleşecek eylemleri belirleyen altı farklı mod oluşturabilirsiniz.

MFD'nizi seçili modu görüntülemek için de kullanabilirsiniz.



Modu değiştirme

Modu değiştirmek için uçuş çubuğunuzdaki mod seçiciyi döndürebilirsiniz. Bunu yaptığınızda, MFD'de görüntülenen MOD numarası, seçimini göstererek şekilde değisir.

Ek modları kullanma

Varsayılan olarak üç mod kullanılabilir. Uçuş çubuğunuzdaki serçe parmağı anahtarını kullanarak bu sayıyı altıya çıkarabilirsiniz. Bunun için, SST programlama yazılımını kullanarak serçe parmağı anahtarını, Shift tuşıyla aynı işlevi gerçekleştirecek şekilde düzenleyebilirsiniz. Daha sonra, mod seçici anahtarını döndürürken serçe parmağı anahtarını basılı tutarak ek modlar arasında seçim yapabilirsiniz. Bu sırada MFD'nizin mod seçimi bölümünde SHIFT ifadesi görüntülenir.

Her bir profilde şu modları kullanabilirsiniz:



- Mod 1
- Mod 2
- Mod 3
- Mod 1 + Serçe Parmağı
- Mod 2 + Serçe Parmağı
- Mod 3 + Serçe Parmağı

Geçerli modu görüntüleme Seçili mod, MFD'nin üst kısmında görüntülenir. Bu durum aşağıdaki örnekte gösterilmektedir:

Yukarıda belirtilen serçe parmağı modlarından birini seçtiğinizde, serçe parmağı anahtarı SHIFT tuşu görevi üstlendiğinden ekranda SHIFT ifadesi görüntülenir.

Profil bilgileriyle çalışma

Uçuş cubuğunuz ve gaz kolonuzdaki düğmelerle atanan adları görüntülemek için MFD'nin orta kısmını kullanabilirsiniz. Bu kısımda seçili profil ve mod adları da görüntülenir.

Düğme adlarını görüntüleme

Düğmelerle atanan adları geçerli moda görüntüleyebilirsiniz. SST programlama yazılımını kullanarak birçok profil oluşturabilirsiniz. Her profilde altı farklı mod bulunur ve bu modlar oyunda düğmelere benzersiz işlevler atamak için kullanılır.

Profil oluşturduysanız, geçerli profilde ve seçili modlarda düğmeler için belirlediğiniz adları görüntüleyebilirsiniz. Aksi durumda her bir düğmeye atanan standart ad görüntülenir. Standart ad, HOTAS aygitınız kullanılırken her bir düğmeye atanan işlevi belirtir.

MODE 3
LANDING GEAR
MS FLIGHT SIM 04

Adını görüntülemek istediğiniz düğmeye basabilirsiniz. Düğmenin adı, MFD'nin orta kısmında görüntülenir.

Oyun devam ediyorsa oyundaki düğmeleri devre dışı bırakmak için debriyajı kullanın. Oyunu etkilemeden tuşlara basabilir ve bu şekilde tuşların adlarını öğrenebilirsiniz.

Debriyaj, kullanımdayken, ne kadar uzun süre basılı tutulursa tutulsun geçerli oyunda işlevleri tetiklemeyecek şekilde ayarlanır. Logitech G X52 Professional HOTAS aygıtının özellikler penceresinden debriyaj düğmelerinin çalışma biçimini değiştirebilirsiniz. Daha fazla ayrıntı için Kumanda Ayarlarınızı Yapma bölümündeki Debriyaj düğmesinin çalışma biçimini değiştirme konusuna bakın.

Not: Özellikle penceresi açıkken düğme adlarını görüntüleyemezsiniz.


Geçerli profili değiştirmeye

Geçerli profili oyun sırasında değiştirmek için MFD'yi kullanabilirsiniz. Örneğin, oyun devam ederken doğru profili kullanmadığınızı fark edebilirsiniz.

Oyun sırasında profili değiştirmek için

1. Debriyaj düğmesine basın. Uçuş çubugunuzdaki debriyaj ve ana bakiş açısı denetimleri üzerinde yer alan LED'ler yanıp sönmeye başlar. Debriyaj etkin olduğunda düğmelere basmak devam eden oyunu etkilemez.

2. Uçuş çubugunuzdaki ana bakiş açısı denetimini yukarı (kuzey) ve aşağı (güney) yönde hareket ettirerek profilleriniz arasında gezinin. Bu sırada MFD'nizin orta bölümünde profil adları görüntülenir.



Not: Bilgisayarınızda herhangi bir klasöre erişmek için MFD'yi kullanabilirsiniz. Bir klasörü açmak için bakiş açısını sağa (doğu) doğru itin. Bir üst klasör yoluna geçmek için dosya ve klasörlerde [...] simgesi görünene kadar ekranı kaydırın, sonra bakiş açısını sağa (doğu) doğru itin.

3. Profil adı MFD'de görüntülenliğinde ana bakiş açısı denetimini sağa (doğu) doğru iterek dilediğiniz profili seçebilirsiniz. Seçtiğiniz profil geçerli olur ve oyunu devam ettirdiğinizde ayarlar uygulanır.

İpucu: Bakiş açısını sola (batı) doğru kaydırarak geçerli profili temizleyebilirsiniz. Böylece çubuk ve gaz kolundaki düğmeler varsayılan ayarlara döner.

4. Debriyajı serbest bırakın. Bu işlem debriyaj ayarlarına göre değişiklik gösterebilir. Debriyaj düğmesine basmayı durdurmanız veya basıp bırakmanız gerekebilir.

Tarihi ve saatü görüntüleme

MFD'nin alt kısmında geçerli tarih ve saat görüntülenir:

MFD'nin bu kısmı süreölçer olarak da kullanılabilir. İşlev düğmesine basarak bu iki özellik arasında geçiş yapabilirsiniz. Bu özellikle ilgili daha fazla bilgi edinmek için aşağıda yer alan Süreölçeri Kullanma bölümüne göz atın.

Saatü görüntüleme

Kullanılabilir üç saat dilimi arasından birini, geçerli saatin görüntülendiği saat dilimini gösterecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Kullanılabilir saat dilimleri arasında gezinmek için yukarı (Başlat/Durdur) ve aşağı (Sıfırla) düğmelerine basabilirsiniz.

Üç saat dilimi arasında gezinirken MFD'nin sağ alt köşesinde (tarih alanında) bir sayı görüntülenir. Bu sayı birkaç saniye sonra kaybolur.

Greenwich Saati (GMT) varsayılan olarak eklenmiştir ve 1 sayısıyla belirtilir. Görüntülenecek saat dilimlerini ve bunların görüntülenme biçimini seçebilirsiniz. Bu işlemle ilgili açıklamalar için Kumanda Ayarlarınızı Yapma bölümündeki Saat Ayarlarını Yönetme bölümüne bakın.

Tarihi görüntüleme

Günün tarihi, MFD'nin sağ alt köşesinde görüntülenir. Tarih, varsayılan olarak AAGYYY biçiminde gösterilir. Tarih biçimini değiştirebilirsiniz (örneğin GGAAYY yaparak). Bu işlemle ilgili açıklamalar için Kumanda Ayarlarınızı Yapma bölümündeki Tarih Ayarlarını Yönetme bölümüne bakın.

Süreölçeri kullanma

MFD'nin alt kısmı süreölçer olarak kullanılabilir. Süreölçer ve saat ekranları arasında geçiş yapmak için İşlev düğmesine basın. Süreölçer seçiliyken aşağıdaki bilgiler görüntülenir:



Süreölçeri kullanmak için

1. Başlat/Durdur düğmesine bir kez basın. Saniye sayısı artmaya başlar.
2. Zamanlayıcıyı durdurmak için Başlat/Durdur düğmesine yeniden basın.
3. Süre alanını temizlemek ve 00:00'a döndürmek için Sıfırla düğmesine basın.

Not: Zamanlayıcı ilk olarak dakika ve saniye bilgilerini gösterir. Kaydedilen süre elli dokuz dakika elli dokuz saniyeye ulaştığında (59:59) zamanlayıcı saat ve dakikayı gösterir. Başka bir deyişle 59:59'dan sonra ekranda 01:00 görüntülenir.

Dümen kilidini kullanma

Dümen kilidini kullanarak uçuş çubuğunuzdaki dümen özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz. Bunu yaptığınızda uçuş çubuğu dönmeyi durdurur.

Dümen kilidini kullanmak için

1. Uçuş çubuğunu, üç geçiş anahtarı (T1-T6) size bakacak şekilde konumlandırın. Dümen kilidi, sol taraftaki uçuş çubuğunun tabanında görülebilir. Daha yakından baktığınızda dümenin RLOCK olarak etiketlendiğini görebilirsiniz.
2. RLOCK anahtarını çekin. Bunu, en kolay şekilde, sol elinizin baş parmağını kullanarak yapabilirsiniz. Böylece uçuş çubuğundaki döndürme eylemi döndürülmeye karşı kilitlenir. RLOCK anahtarına yeniden basarak dümen özelliğini etkinleştirilebilirsiniz.

Tutacağı ayarlama

El kolçağının ve serçe parmak anahtarının yüksekliğini rahat ettiğiniz düzeye getirerek konforu dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Elleriniz küçükse el kolçağını ve serçe parmağı anahtarını en yüksek konuma getirebilirsiniz. Böylece tetikleyici anahtarı ve serçe parmağı anahtarı arasındaki mesafeyi azaltarak her iki anahtara da erişirken esnemeyi en aza indirirsınız. Elleriniz büyüğse iki anahtar arasındaki mesafeyi uzatarak konforunuza artırabilirsiniz.

Tutacağı ayarlamak için

1. Uçuş çubuğunu, üç geçiş anahtarı (T1-T6) size ters yönde olacak şekilde konumlandırın. Tutacağın arka kısmında, aygitin Üçte biri uzunlukta metal bir vida görünür.
2. Vidayı saat yönünün tersine döndürerek gevşetin. Yeterince gevstildiğinde, vidayı tutacağın arkasında yer alan yuva içinde dilediğiniz gibi aşağı veya yukarı oynatabilirsiniz. Vidayı oynattığınızda el kolçağı ile serçe parmağı anahtarı da hareket eder.
3. El kolçağı ve serçe parmağı anahtarı dilediğiniz yüksekliğe çıkıncaya kadar vidayı hareket ettirin.
4. Vidayı, dilediğiniz yüksekliğe en uygun konuma getirin. Beş konum arasında seçim yapabilirsiniz.
5. Vidayı saat yönünde döndürerek sıklaştırın.

Logitech G X52 Professional HOTAS aygııtınızla Microsoft Flight Simulator X eklientisini kullanma

Microsoft Flight Sim X özelliğinde kullanılabilen çoğu hava taşıtına, görüntülenen ve Shift+2 tuşlarına basılarak ayarlanabilen telsiz dizisi panelinden erişilebilir. Hava taşıtı telsiz dizisi ekranında Nav1 ve Nav2 VOR radyo sinyal vericilerinin yanı sıra iletişim telsizlerinin, ADF navigasyon frekansının, Mesafe Ölçme Teçhizatı'nın (DME), transponderin ve Otomatik Pilot ayarlarının frekansları da gösterilir. Telsiz dizisi ekranı her hava taşıtı için değişiklik gösterir, ancak görüntülenen temel bilgiler aynıdır.

Önce logitech.com/support/x52-pro destek sayfasında bulabileceğiniz Flight Simulator X eklientisini yüklemeniz gereklidir. Bu, Microsoft Flight Sim X uygulamasını açtığınızda Telsiz Dizisi bilgilerini görüntülemek ve denetlemek üzere X52 Pro aygitinizi zaten ayarlandığını ve telsiz dizisi ayarlarını göstereceğini belirtir. Telsiz Dizisi'ne erişmek ve Telsiz Dizisi'nin ayarlarını değiştirmek için lütfen aşağıdaki talimatları izleyin.

HOTAS sürücülerini yükledikten sonra Flight Sim 10 uygulamasını yüklediyseniz C:\Program Files (x86)\Logitech\FSX Plugin konumuna gidin ve LogiFlightSimX.exe uygulamasını çift tıklayarak çalıştırın.

Bu işlemin ardından, Flight Sim X uygulamasını her açığınızda X52 Professional aygitinizin iMFD'sinde Telsiz Dizisi bilgileri görüntülenir. Bu özelliği devre dışı bırakmak isterseniz Başlat > Çalıştır öğesindeki Çalıştır kutusuna şu komutu yazın

"C:\program files\Logitech\directoutput\LogiFlightSimX.exe" -uninstall
Microsoft Flight Sim X uygulamasında Telsiz Dizisini programlama

Örneğin, Cessna C172SP Skyhawk taşıtını kullandığınızı varsayıyalım. Kokpit, aşağıda belirtildiği gibi ana hava taşıtı irtifası, hava hızı ve durum aygıtları solda; navigasyonla ilgili aygıtlar sağda yer alacak şekilde görüntülenir.





Bilgisayarınızın klavyesinde Shift+2 tuşlarına bastığınızda telsiz dizisi görünür.



X52'nin iMFD denetim düğmelerini ve ekranını kullanarak telsiz dizisi ayarlarını değiştirme

Taşit henüz havalandırmamışken telsiz dizisi panelini açın.

X52 Professional aygitinin iMFD'sinde sol Page Up ve sağ Page Up tekerleğini döndürerek iMFD'nin LCD ekranında telsiz dizisinin her bölümünün görüntülenmesini sağlayın.

Bölümler:

- Com 1 ve Nav 1
- Com 2 ve Nav 2
- ADF
- DME
- Transponder
- Otomatik pilot

Örneğin Com 1 ve Nav 1 veya Com 2 ve Nav 2 frekanslarını değiştirmek için uygun Com ve Nav kanallarını içeren sayfayı seçin. Etkin ve beklemeye olan frekanslar arasında geçiş yapmak için sağ el tekerleğini döndürerek, imleci [] beklemeye konumuna geçirmek istediğiniz etkin (en üst) frekansa taşıyın ve sağ el tekerleği düğmesine (MFD seçim düğmesi) basın.

Bekleme frekanslarını düzenlemek için sağ el tekerleğini, frekansın sol tarafında > simgesi görünene kadar döndürün ve ardından MFD seçim düğmesine basarak > simgesini >> durumuna getirin. Artık, sağ el tekerleğini yukarı veya aşağı hareket ettirerek frekansın ilk üç hanesindeki değerleri artırabilir veya azaltabilirsiniz. İstediğiniz değeri girdiğinizde, söz konusu frekansı düzenleme işleminden çıkmak için MFD seçim düğmesine yeniden basmanız gereklidir.

Frekansın iki ondalık hanesini değiştirmek için, frekansın sağ tarafında < simgesi görünene kadar sağ el tekerleğini yukarı veya aşağı doğru hareket ettirin. MFD seçim düğmesine basın. < simgesi << durumuna gelir. Artık iki ondalık hanesının değerini artırmak veya azaltmak için tekerleği yukarı veya aşağı yönde hareket ettirebilirsiniz. İstediğiniz değeri seçtiğinizde, işlemden çıkmak için MFD seçim düğmesine yeniden basın.

Bekleme frekansını etkinleştirmek için etkin frekansı vurgulamak üzere sağ el tekerleğini döndürün (etkin frekans [] imleç parantezleri arasında yer alır). MFD seçim düğmesine basın. Bekleme değeri değişerek etkin duruma gelir.

İstediğiniz Com 1, Com 2, Nav 1 ve Nav 2 frekanslarına, fareniz ile kokpitinizin telsiz dizisi panelindeki uygun anahtara tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Cessna C172SP Skyhawk taşlığını kullanmanız durumunda, bu anahtarları radyo dizisinin en üst kısmında bulabilirsiniz.

Kendi iMFD etkileşimlerinizi oluşturma

X52 Professional aygitınızın yazılımını yükledikten sonra C:\Program Files\Logitech\DirectOutput\SDK dizininde bulabileceğiniz Yazılım Geliştirme Seti'ni (SDK) kullanarak oyunlarla kendi iMFD etkileşimlerinizi oluşturabilirsiniz.

عصا التحكم



زند معدني ثالثي المرحلة
دمر العدو بمساعدة زند ثالثي ملمس رائع يتغير
بالمقدمة والاشتراكية، مرتاح يمكن ترميمها
بوظيفي إطلاق نار متعددتين.

3 مقاتح تبادلية مضغوططة بلورالي
و موجودة في أكثر الأسلحة ملائمة في
القادعه من أجل توفير 6 أوامر قال
إضافية قابلة للبرمجة.

5 مواضع تعديل التائب
جمع أحجام اليد.

قلادة صاروخية
قم بطيء غطاء الأمان المضغوط
بلوال لتشتيط إطلاق الصاروخ.



مقاتح معدني رانج الملمس
للختصر يمكن تعينه
لخاصية التبديل (shift) (shift)
لمخناعه الأوامر الفنية
للترجمة.

مقاتحا قيمة ذرا 8 تحولات
تم تحديد واحد منها
كتڪنولوجيا ظهر اخر من بين
المتطورات المحدثة وق
يعتبرن الأوامر المستخدمة
عن تحو هنكر.

مقاتح محدد الوضع - مقاتح
دوا رئالي الوضع مرؤود
بإشارة LED ثالثية لتشير
إلى وضع البرمجة.



3 أزرار لإطلاق النار -
أزرار خالية موضوعة على
نحو مريح أعلى عصا التحكم
للوصول الفوري في حضن
المعركة.



آلية التمرير الدقيق - تقنية عدم الاتصال
على المحاور X و Z وقوة الزنوك الثابت
يعملان على تقليل حرارة المركبة وتحسين
التحكم وزيادة الموثق.

الميزات العامة للإضاءة
أزرار مضيئة وشاشة متعددة الوظائف (MFD) - مثالية للبيانات خلفية
الإضاءة، مضمونة لتيرز أمام الحشد. ضبط السطوع عبر لوحة تحكم
.Windows

الأجزاء المعدنية

بناء معدني للأجزاء إلزاميا المثانة وتوفير أقصى درجات الراحة عند
اللعب لأوقات طويلة.

زرا إطلاق النار - موضوع عن على
نحو مريح على الخافق الوصول
الثوري في لبيب المعركة.



زر الماوس الأيسر.

شريط تمرين سلس الحركة
للإيهام يوفر محاور لإعدادات
الأرمي والتقطيم والتعزز أو
عرض التكبير/التصغير.

وحدة تحكم الماوس،
والتي يمكن أيضًا توظيفها
كمفتاح قيود.

مفتاح قيود ذو 8 تحويلات اختر من بين منظورات أراء متعددة
وهي تعيين الأوامر المستخدمة على نحو متكرر.

مرر العجلة الموضوعة على الجانب
الخلفي للخافق لتنشيط أصبع الإبهام، بما
في ذلك الزر المضمن.

تثير الشاشة متعددة الوظائف (MFD) إلى:

حالة الحركة والوضع

يتم تحديد حالة الوضع عن طريق محدد الوضع على العصا.

منطقة النص المحددة من قبل المستخدم

- وتثير إلى اسم الأمر المعين إلى زر عندما يتم تنشيطه.
يوفر اسم ملف التعريف المستخدم ويوفر تحديد ملف التعريف
سريعاً. ويمكن أيضاً تغيير ملف التعريف أثناء اللعب عن طريق
الضغط على زر القافض والتغيير عبر ملفات التعريف المتاحة
التي تترك مفاصلاً فنية لنظر اللاعب أو لأشمل حرك
نفس الزر إلى اليسار لسماع ملف التعريف الحالي أو للينين
لتنشيط ملف التعريف.

شاشات الوقت المتعددة

الم منطقة الزمنية (قم بتعيين التوقيتات المحلية للموطن الأصلي
والوجهة في لوحة الحكم الفائلة للتنسيق التاريـز/الشهر/الوقت

ساعة إيقاف نوافذ المعركة



الحكم المقيد في الخافق - حركة سلسلة مع تحذيل الثد المعدني
والمسكينات لإعدادات برجمة خاملة (من 0 إلى 20%) وإعدادات الحرارة
الخلفي (من 80 إلى 100%).

لكي يؤدي هذا المنتج مهمته على نحوٍ صحيح يرجى تثبيت البرنامج من logitech.com/support/x52-pro

ضبط إعدادات الموجة


يتم تقديم Logitech X52 Professional HOTAS مع إمكانية استخدامه على الفور. ولكننا نريد منك أن تستخدمه بالطريقة التي تتساوى. لذلك قمنا بتضمين خدمة تمكّنك من تغيير الإعدادات المختلفة على وحدات العصا والخانق. يمكنك – على سبيل المثال – تغيير سطوع أزرار LED أو التحقق من أن العصا الخاصة بك تعمل على نحوٍ صحيح أو تغيير طريقة عرض التاريخ على الشاشة متعددة الوظائف (MFD).

يمكنك تغيير إعدادات الموجة بنافذة الخصائص لـ HOTAS. يمكنك الوصول إلى ذلك عن طريق فتح شاشة الأجهزة والطابعات في Windows، انقر بزر الماوس الأيمن على X52 ثم حدد وحدات توجيه الألعاب.

في وحدات توجيه الألعاب، حدد X52 Professional HOTAS ثم انقر فوق خصائص.

تضمن نافذة خصائص HOTAS X52 Professional خمس علامات تبويب منفصلة. يمكنك عرض مختلف إعدادات الموجة وتغييرها في كل علامة تبويب. الإعدادات التي يمكنك تغييرها موضحة في الأقسام التالية.

1. انقر فوق علامة تبويب اختبار (Test).



يتم عرض ميزات الموجه التي تمكّنك من الاختبار أدناه.

2. قم باختبار كل ميزة على النحو المطلوب.
تختلف طريقة القيام بذلك، اعتماداً على ما تقطّعه الميزة. على سبيل المثال قد تتطوّر على الضغط على الزر المقابل، أو تحويل عنصر التحكم الدوار المقابل.

ضبط المناطق الميّة


يمكّنك إنشاء مناطق ميّة لكل نطاق ومحور تتحرّك فيه ميزات الموجّه، فهي تقلّل من التداخل الذي قد ينجم عن الحركات غير المقصودة لعصا الطيران وغيرها من أدوات التحكّم. على سبيل المثال، ربما تزيد تحريك العصا الخاصة بك في المحور X فقط ولكن ستجد أنه من الصعب أن تتجنّب تحريكها في المحور Y كما فعلت. يمكنك إعداد منطقة ميّة في المحور Y بحيث لا يتم الكشف عن هذه الحركات الطفيفة من قبل السائقين.

ما المنطقة الميّة؟

المنطقة الميّة هي جزء من النطاق الذي يتحرك فيه المحور ولا يتم الكشف عنه من قبل السائقين، وبالتالي ليس له أي تأثير على اللعبة الجارية. قد يكون بالقرب من نقطة وسط النطاق، أو في أي من الطرفين.

لصيـط المـنـاطـق المـيـة

1. انقر فوق علامة تبويب المنطقة الميـة (Deadzone).
يتم عرض أدوات التحكم التي يمكنك إنشاء مناطق ميـة لها، كما يلي:



يمثل كل محور مربع أبيض يحتوي على خط أحمر يمثل مكان تواجد أداة التحكم حالياً. يؤدي تحريك أداة التحكم المقابلة إلى تحريك الخط الأحمر. استخدم هذا الخط لتحديد المكان الذي يجب أن تبدأ فيه المنطقة الميـة وتنهي. أسفل كل مربع يوجد مقياس متدرج. استخدم هذا لتحديد حجم المنطقة الميـة.

2. انقر فوق سريط التمرير على المقاييس المتدرج وأسحبه إلى المكان الذي تريـد أن تنتهي في المنطقة الميـة. سيتم تطبيق المنطقة التي تمثل المنطقة الميـة باللون الرمادي.

3. استخدم أشرطة تمرير المركز لصيـط المـنـاطـق المـيـة بالقرب من نقطة وسط أحد المحاور. استخدم أشرطة التمرير في أي من الطرفين لإنشاء المنطقة الميـة في أي من طرفي المحور.

تلبيـات: افترضـياً، يؤدي النقر فوق سريط التمرير الأيمن أو الأيسر إلى تحريك شريط التمرير. يمكنك تغيـير ذلك إن أردت ضـيـط أحد جانبي المنطقة المـيـة. للقيام بذلك، انـقـر بـزر المـاوس الأـيـمن في أي مكان في المـرـبـع الأـيـبـض وحدد "ربط المـنـاطـق المـيـة" من القائـمة المنـبـية لـخـيـارات المـعـروـضـة. كـرـر ذلك لـرـبـط


يمـكـنك مـسـح المـنـاطـق المـيـة لمـحـور بالنـقـر بـزر المـاوس الأـيـمن في أي مكان في المـرـبـع الأـيـبـض واختـيـار مـسـح المـنـاطـق المـيـة.

ضبط سطوع LED

يتم تحسين موثوقية تجربة التحكم في الطيران التي تقدمها Logitech G X52 Professional HOTAS من خلال عدد من مصابيح LED الموجودة على الخانق وعصا الطيران.

يمكنك التحكم في مظهر هذه المصابيح، حيث يمكنك جعلها أكثر إشراقة أو باهتة وفقاً لفضيلاتك.

ويمكنك أيضًا تغيير لون مصابيح LED للأزرار المختلفة، مع جود فرصة الاختيار بين الأخضر أو الكريمية أو الأحمر لمعظم الأزرار.



ضبط سطوع LED

1. انقر فوق علامة تبويب مصابيح (LEDs).

يتم عرض المقاييس المترادج، حيث يمكنك استخدامه لاختبار مدى سطوع مصابيح LED الموجودة على العصا والخانق.


2. حرك شريط التحرير على المقاييس لتعديل سطوع LED.
- تتغير إضاءة مصابيح LED أثناء تحريك شريط التحرير، الذي تتمنى من التأكد من أنها كما تريده. ثم يمكنك إما:
- التمرير فوق شريط التحرير وسيجه بطول المقاييس أو:
 - النقر فوق النقطة الموجودة في المقاييس نفسه، لتحرير شريط التحرير بخطوات تدريجية على طول المقاييس.

ضبط إعدادات MFD

تضمن الوحدة الخاصة بك MFD أو شاشة متعددة الوظائف. يمكنك التحكم في طريقة عرض المعلومات في MFD لديك عن طريق تغيير مختلف الإعدادات بعلامة التبويب **MFD**:

ما هي MFD؟

MFD هي شاشة تعرض مجموعة متنوعة من المعلومات المختلفة بما في ذلك، على سبيل المثال، الوضع المحدد حالياً وتاريخ اليوم. إنها جزء من نفس الوحدة مثل الخافق. يتم توضيح نفسها والطريقة التي تعمل بها بمزيد من التفصيل في MFD استخدام.



لتغيير سطوع MFD الخاصة بك

1. انقر فوق علامة التبويب **MFD**.
يتم عرض المقياس المدرج للسطوع أعلى علامة التبويب.
2. قم بتغيير سطوع MFD عن طريق تحريك شريط التمرير على طول المقياس لتحريك شريط التمرير، يمكنك إما:
 - انقر فوق شريط التمرير وسجّله على المقياس. أو:
 - انقر فوق النقطة الموجودة في المقياس نفسه، لتحريك شريط التمرير بخطوات تدريجية على طول المقياس.بتغيير سطوع MFD أثناء تحريك شريط التمرير. استخدم هذا الخط لتحديد المكان الصحيح لشريط التمرير.

ضبط إعدادات الساعة

يمكن أن تعرض MFD الوقت الحالي في أي منطقة زمنية. يمكنك اختيار المناطق الزمنية المعروضة وتتناسب عرض الوقت لكل منطقة.

يمكن أن يكون لديك ما يصل إلى ثلاثة مناطق زمنية مختلفة متاحة على MFD الخاصة بك. يتم تضمين توقيت جرينتش (GMT) بشكل افتراضي. يمكنك اختيار منطقتين زمنيتين مختلفة اضافيتين على MFD الخاصة بك. عند استخدام MFD الخاص بك، يمكنك التبديل بين المناطق الزمنية الثلاثة، على النحو المطلوب.

لتغيير إعدادات الساعة

1. انقر فوق علامة التبويب **MFD**.
تتضمن علامة التبويب هذه ثلاثة لوحات يمكنك من خلالها تغيير طريقة عرض الوقت على MFD. وتشمل **1** و **Clock 1** و **Clock 2**.
2. ملحوظة: تم إعداد **Clock 1** على توقيت جرينتش بشكل افتراضي، ولا يمكنك تغيير ذلك.
اختر المناطق الزمنية الإضافية التي تزيد أن تعرضا على MFD في اللوحتين **Clock 2** و **Clock 3**. يمكنك القيام بذلك عن طريق تحديد خيار من قائمة ضبط الوقت المنسدلة المقابلة.
كل خيار هو عبارة عن الوقت بالنسبة لتوقيت جرينتش، على سبيل المثال **1:00 GMT +1:00** هو توقيت جرينتش مضافة إلى ساعة. كما سيتم تمثيل كل توقيت بإدخال بالحروف الأبجدية. على سبيل المثال، سيتم تمثيل **Zulu** → **GMT** → **Mike** → **GMT +12:00**.
3. اختر التنسيق الذي تزيد أن يظهر به كل توقيت. للقيام بذلك، عليك تحديد مربع اختيار تنسيق **12** ساعة أو **الغاء تحديده**.
عندما يتم الغاء تحديد المربع سيتم عرض الوقت بتنسيق **24** ساعة، على سبيل المثال بين **00:00** و **23:59**. إذا تم تحديد المربع، فسيتم عرض الوقت بتنسيق **12** ساعة.
4. انقر فوق **تطبيق (Apply)**.
يمكنك الآن عرض الأوقات الحالية في المناطق الزمنية المحددة على MFD الخاصة بك. انظر "استخدام MFD لمزيد من التفاصيل".

يتم عرض التاريخ الحالي أسفل الزاوية اليمنى لـ MFD الخاصة بك. يمكنك اختيار طريقة عرض التاريخ على سبيل المثال، قد تفضل رؤية الشهر أو لآخر اليوم ثم السنة.

تغيير طريقة عمل زر القابض

زر القابض الموجود في الخانق يتم استخدامه مؤقتاً لإلغاء تشيشط الأزرار في اللعبة الجارية. وهذا يمكنك من التحقق مما يفعله كل زر من دون مقاطعة اللعبة، ويمكنك أيضاً من اختيار ملف تعريف مختلف إذا لزم الأمر. راجع أسماء زر العرض في استخدام MFD لمزيد من التفاصيل.

لتغيير طريقة عمل القابض لديك، قم بتحديد مربع اختيار زر القابض المغلق أو إلغاء تحديده في لوحة إعدادات القابض ثم انقر فوق تطبيق (Apply).

عند تحديد المربع، يؤدي الضغط على القابض وتحريره إلى إلغاء تشيشط الأزرار في اللعبة الجارية. لإعادة تشيشط الأزرار، يجب أن تقوم بالضغط على القابض وتحريره مرة أخرى.

عند إلغاء تحديد المربع، يتم إلغاء تشيشط الأزرار في اللعبة فقط طالما لم يتم الضغط على القابض. عند تحرير القابض، فإن الضغط على الأزرار مرة ثانية يؤثر في اللعبة الجارية.

أو الشاشة متعددة الوظائف هي جزء لا يتجزأ من وحدة الخانق. فهي تعرض مجموعة متنوعة من المعلومات تشمل أسماء الأزرار وملف التعريف الحالي وتاريخ اليوم. وتتوفر أيضًا ميزة ساعة الإيقاف. وبالإضافة إلى ذلك يمكن لـ MFD أن تعرض المعلومات والتفاعل مع الميزات في الألعاب المدعومة، مثل Microsoft Flight Simulator X. لمزيد من التفاصيل حول هذا راجع القسم الأخير من هذا الدليل.

MFD ميزات

تم تقييم MFD إلى ثلاثة أقسام:

- قسم الوضع في الجزء العلوي من MFD ويعرض الوضع المحدد حالياً. راجع العمل مع الأوضاع، أدناه.
- يتم استخدام القسم الأوسط في MFD لعرض أسماء الأزرار على عصا الطيران والخانق، ولعرض ملف التعريف الحالي وتغييره. راجع العمل مع معلومات ملف التعريف، أدناه.
- يتم عرض الوقت والتاريخ في أسفل MFD. حيث يمكنها عرض الوقت الحالي في ثلاث مناطق زمنية. وتتضمن أيضًا ساعة إيقاف. راجع عرض الوقت والتاريخ واستخدام ساعة الإيقاف أدناه.


يظهر تحطيط MFD بمينا:

يتم استخدام عناصر التحكم أسفل MFD لتغيير عرض الوقت وتشغيل ساعة الإيقاف والتفاعل مع الوظائف المخصصة للعبة، حيثما تكون مدعومة.

العمل مع الأوضاع

يوفر لك جهاز Logitech G X52 Professional HOTAS وظائف الشد لتكوين الموجه للعمل بالطريقة التي تريدها. يمكنك القيام بذلك عن طريق إنشاء ملفات تعريف باستخدام برنامج البرمجة. (راجع دليل برنامج البرمجة على الإنترنت على logitech.com/support/x52-pro مختلفاً تحدد الإجراء الذي سيتم تنفيذه عند الضغط على الأزرار بعضها الطيران والخانق.

يمكنك استخدام MFD لعرض وضع المستخدم حالياً.



تغيير الوضع

يمكنك تغيير الوضع عن طريق تدوير مفتاح محدد الوضع على عصا الطيران. أثناء القيام بذلك، يتغير رقم الوضع المعروض على MFD ليتمكن اختيارك.

استخدام أوضاع إضافية

هناك ثلاثة أوضاع متوفرة بشكل افتراضي. يمكنك زيارتها إلى ستة باستخدام مفتاح الخنصر بعصا الطيران. للقيام بذلك، يجب أن تقوم بتحريك مفتاح الخنصر لتنفيذ نفس الوظيفة مثل المفتاح (Shift) باستخدام برنامج برمجة SST. بعد ذلك، يمكنك اختيار الأوضاع الإضافية عن طريق الضغط باستمرار على مفتاح الخنصر أثناء تدوير مفتاح مفاتيح محدد الوضع. عند القيام بذلك، يتم عرض كلمة SHIFT في قسم الوضع الخاص بـ MFD.

ضمن كل ملف تعريف يمكنك استخدام الأوضاع التالية:



- الوضع 1
- الوضع 2
- الوضع 3
- الوضع 1 + الخنصر
- الوضع 2 + الخنصر
- الوضع 3 + الخنصر

عرض الوضع الحالي – يتم عرض الوضع الذي يتم تحديده حالياً في الجزء العلوي من MFD. سيتم عرض ذلك في الأمثلة التالية:

إذا قمت بتحديد أحد أوضاع الخنصر الثلاثة المذكورة أعلاه، فيتم عرض كلمة SHIFT، لأن مفتاح الخنصر يعمل كمفتاح Shift.

العمل مع معلومات ملف التعريف


يمكنك استخدام القسم MFD الأوسط لعرض الأسماء المخصصة للأزرار على عصا الطيران والخانق. ويظهر أيضًا اسم ملف التعريف والوضع المحدد حالياً.

عرض أسماء الأزرار

يمكنك عرض الأسماء المخصصة للأزرار في الوضع الحالي.

يمكنك استخدام برنامج برمجة SST لإنشاء عدد من ملفات التعريف، كل ملف تعريف قد يتضمن ما يصل إلى ستة أوضاع مختلفة، ليسح بتعيين وظائف مختلفة للأزرار فردية لاستخدامها في الألعاب المختلفة.

إذا قمت بإنشاء ملفات تعريف، فيمكنك عرض الأسماء التي أعطيتها للأزرار في الوضع المحدد في ملف التعريف الحالى. وإلا، فسيتم عرض الاسم القياسي المخصص لكل زر. يعكس الاسم القياسي الوظيفة المخصصة لكل زر عند توفر HOTAS.



لعرض اسم الزر، اضغط عليه كما تفعل عادة. يتم عرض الاسم في الخط الأوسط لـ MFD.

إذا كانت اللعبة جارية، فاستخدم القابض لإلغاء تشطيط الأزرار في اللعبة. ثم اضغط عليها واعرض أسماءها دون التأثير على اللعبة. عند توفيرها، يتم إعداد القابض بحيث يجب أن تبقى منخفضةً طالما كنت تريد أن تبقى الأزرار غير نشطة في اللعبة الحالية. يمكنك تغيير الطريقة التي يعمل بها زر القابض عبر عامة التبويب MFD لنافذة خصائص Logitech G X52 Professional HOTAS من الفاصل.

ملحوظة: لا يمكنك عرض أسماء الأزرار إذا كانت نافذة خصائص مفتوحة.

تغيير ملف التعريف الحالي

يمكنك استخدام MFD لتغيير ملف التعريف الحالي "بشكل سريع". على سبيل المثال، قد تدرك أنك لا تعمل بملف التعريف الصحيح للعبة الحالية.

لتغيير ملف التعريف بشكل سريع

- اضغط على زر القابض. تبدأ أضواء LED الموجودة على القابض الخاص بك وعلى آداة تحكم نقطة النظر الرئيسية الموجودة على عصا الطيران الخاصة بك في الوسيط. الضغط على الأزرار لا يؤثر على اللعبة الحالية عندما يتم إشراك القابض.
- حرك آداة تحكم نقطة النظر الرئيسية الموجودة على عصا الطيران للأعلى (شمالاً) أو للأسفل (جنوباً) للتمرير عبر ملفات التعريف. أثناء القيام بذلك، يتم عرض أسماء ملفات التعريف في الصف أسلف القسم الأوسط لـ MFD الخاصة بك.
- ملحوظة: يمكنك استخدام MFD للوصول إلى أي مجلد على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. لفتح مجلد، ادفع نقطة النظر إلى الجانب الأيمن (الشرق). للصعود مستوى، قم بالتمرير من خلال الملفات والمجلدات في المجلد الحالي حتى يتم عرض [...]، ثم ادفع نقطة النظر إلى الجانب الأيمن (الشرق).



- اختر ملف التعريف الذي تريده عن طريق تحريك آداة تحكم نقطة النظر الرئيسية إلى اليمين (الشرق) عندما يتم عرض اسم ملف التعريف على MFD. سيصبح هو ملف التعريف الحالي وسيتم تطبيق إعداداته عند استئناف اللعبة الحالية.

تنبيه: يمكنك مسح ملف التعريف الحالي من خلال تحريك نقطة النظر إلى اليسار (الغرب). ستعود الأزرار الموجودة على العصا والخانق إلى إعداداتها الافتراضية.

- حرر القابض. تعتمد طريقة القيام بذلك على إعدادات القابض. إما التوقف عن الضغط على زر القابض أو الضغط عليه وتحريكه.

عرض الوقت والتاريخ

يعرض الجزء السفلي من MFD الوقت والتاريخ الحاليين:

يمكن استخدام هذا الجزء من MFD كساعة إيقاف أيضاً. يمكنك التبديل بين الميزتين عن طريق الضغط على زر الوظيفة (Function). راجع قسم استخدام ساعة الإيقاف أدناه للحصول على مزيد من المعلومات عن هذه الميزة.

عرض الوقت

يمكنك اختيار المنطقة الزمنية التي سيتم عرض الوقت الخاص بها من بين ثلاث مناطق زمنية متاحة. للتنتقل بين المناطق الزمنية المتاحة، اضغط على الأزرار للأعلى (بدء/إيقاف) وللأسفل (إعادة الضبط).

أثناء التنقل بين المناطق الزمنية الثلاث، يتم عرض الرقم في الزاوية اليمنى السفلى لـ MFD الخاصة بك (في مكان التاريخ). هذا الرقم يختفي بعد عدة ثوانٍ.

يتم توفير توقيت جرينتش (GMT) بشكل افتراضي ويتم تمثيله بالرقم 1. يمكنك اختيار المناطق الزمنية المتأخرة الأخرى والتنسيق الذي سيظهر به الوقت لكل منطقة. راجع ضبط إعدادات الساعة في قسم ضبط إعدادات الموجة لشرح هذا الإجراء.

عرض التاريخ

يتم عرض التاريخ أسفل الزاوية اليمنى لـ MFD. يتم عرضه بشكل افتراضي بالتنسيق شهر يوم سنة. يمكنك تغيير تنسيق التاريخ ليصبح على سبيل المثال يوم شهر سنة. راجع ضبط إعدادات التاريخ في قسم ضبط إعدادات الموجة لشرح هذا الإجراء.

استخدام ساعة الإيقاف

يمكن استخدام الجزء السفلي من MFD كساعة إيقاف. يمكنك التبديل بين عرض ساعة الإيقاف وعرض الوقت عن طريق الضغط على زر الوظيفة (Function). عندما يتم اختيار ساعة الإيقاف يتم عرض ما يلى:

لاستخدام ساعة الإيقاف

- اضغط على بدء/إيقاف مرة واحدة. سيبدأ عدد الثواني في الزيادة.
- اضغط على بدء/إيقاف مرة أخرى لإيقاف المؤقت.
- اضغط على إعادة الضبط لمسح الوقت والعودة إلى 00:00.



ملحوظة: في البداية يظهر المؤقت الدقائق والثانية. إذا وصل الوقت المسجل إلى تسع وخمسين دقيقة وتسع وخمسين ثانية، على سبيل المثال 59:59، فستتغير لتظهر الساعات والدقائق. وهذا يعني أن القراءة التالية بعد 59:59 ستكون 00:01.

استخدام تأمين التوجيه

يمكنك إلغاء تشطيط ميزة التوجيه على عصا الطيران عن طريق إشراك تأمين التوجيه. عند القيام بذلك، عصا الدوران لم تعد تدور.

لاستخدام تأمين التوجيه

1. ضع وحدة عصا الطيران مع المفاتيح التبادلية الثلاثة (T1 إلى T6) التي تواجهك. يمكن رؤية تأمين التوجيه بقاعدة عصا الطيران على الجانب الأيسر. إذا كنت تبدو أقرب، فسُتر أنه تم تسميتها RLOCK.

2. اسحب مفتاح RLOCK. قد تجد أن أسهل طريقة للقيام بذلك هي استخدام إبهام يدك السرى. تم إيقاف إجراء التدوير على عصا الطيران الآن ولم يعد بإمكانك تدويرها. يمكنك استعادة ميزة التوجيه في أي وقت عن طريق دفع مفتاح RLOCK للداخل.

تعديل المقاييس

يمكنك تعزيز راحتك عند استخدام عصا الطيران عن طريق ضبط ارتفاع سناة اليد ومفتاح الخنصر. إذا كانت يدك صغيرة، فيمكنك وضع سنادة اليد ومفتاح الخنصر في أعلى وضع ممكן. وهذا يقلل من المسافة بين مفتاح الزناد ومفتاح الخنصر، لتجنب ضرورة مد يدك للوصول إلى كليهما. إذا كانت يدك أكبر، فيمكنك زيادة هذه المسافة وتشغيل عصا الطيران بمزيد من الراحة.

تعديل المقاييس

1. ضع وحدة عصا الطيران مع المفاتيح التبادلية الثلاثة (T1 إلى T6) التي تواجهك من بعيد. تظهر المسامير المعدنية بوضوح في حوالي ثلث طول الطريق على الجزء الخلفي من المقاييس.

2. فك المسamar عن طريق لفه عكس اتجاه عقارب الساعة. عند فك المسamar بشكل كافٍ، يمكنك تحريك سنادة اليد ومفتاح الخنصر.

تحريك المسamar يحرك سنادة اليد ومفتاح الخنصر.

3. حرك المسamar حتى تصبح سنادة اليد ومفتاح الخنصر بالارتفاع الذي تريده.

4. ضع المسamar في الموقف الذي يناسب الارتفاع المفضل لديك. يوجد خمسة أوضاع من أجلك للاختيار من بينها.

5. اربط المسamar عن طريق لفه في اتجاه عقارب الساعة.

استخدام اتصال HOTAS مع Microsoft Flight Simulator X



معظم الطائرات المتأتحة في Microsoft Flight Sim X تظهر لوحة مكبس الراديو التي يتم عرضها ويمكن تعديلها باستخدا الماوس عند الضغط على 2 Shift + مكبس Shift . تعرض شاشة مكبس الراديو للطائرة الترددات التي تم تعيين أجهزة الاتصال اللاسلكية إليها بالإضافة إلى ترددات المنارات اللاسلكية Nav1 و Nav2 VOR و مترد ملاحة ADF ومعدات قياس المسافة (DME) (DME) و تردد جهاز مرسل مستجيب بإعدادات الطيار الآلي . يختلف عرض مكبس الراديو من طائرة إلى طائرة ولكن تظل المعلومات الأساسية المعروضة هي نفسها .

أولاً ستحاج إلى تثبيت المكون الإضافي لـ X ، والذي يمكن العثور عليه في صفحة الدعم : logitech.com/support/x52-pro . وهذا يعني أن جهاز X52 Pro قد تم إعداده بالفعل لعرض معلومات مكبس الراديو والتحكم فيها ، وأنه سيعرض إعدادات مكبس الراديو عند فتح تطبيق Microsoft Flight Sim X . الرجاء اتباع التعليمات أدناه للوصول إلى مكبس الراديو وتغييره .

إذا قمت بتنصيب Flight Sim 10 بعد تثبيت برنامج تشغيل HOTAS ، فانتقل إلى C:\Program Files (x86)\Logitech\FSX Plugin LogiFlightSimX.exe

من الآن فصاعداً ، في كل مرة تقوم فيها بفتح Flight Sim X ، ستعرض IMF الخاصة بـ X52 Professional معلومات مكبس الراديو . إذا كنت تريد تعطيل هذه الميزة في أي وقت ، فاقتح مربع التشغيل ، من بدء "Start" ، تشغيل ، واتكتب في مربع نص التشغيل

**C:\program files\Logitech\directoutput\"
LogiFlightSimX.exe" – uninstall
Microsoft Flight Sim X**

برمجة مكبس الراديو في Microsoft Flight Sim X على سبيل المثال دعنا نفترض أنك تطير طائرة Cessna C172SP Skyhawk . سوف يظهر منظر قمرة الطيار كما تظهر أدناه ، مع كل إعدادات الارتفاع وسرعة الرياح وارتفاع الطائرة الرئيسية إلى اليسار ، والمعدات الملاحية إلى اليمين .



عند الضغط على مفتاح shift و 2 على لوحة مفاتيح الكمبيوتر، سيظهر مكبس الراديو.



تغيير اعدادات مكبس الراديو باستخدام شاشة وأزرار تحكم MFD الخاص بـ X52 عندما لا تزال على الأرض، افتح لوحة مكبس الراديو.

على iMFD الخاص بـ X52 Professional أدر عجلة اليد اليسرى Pg. up و Pg. down لعرض كل قسم من مكبس الراديو على شاشة LCD الخاصة بـ iMFD. الأقسام هي:

- Nav 1 Com و
- Nav 2 Com و
- محدد الاتجاه الآوتوماتيكي
- معدات قياس المسافة
- جهاز مرسل مستجيب
- الطيار الآلي

على سبيل المثال، لتعديل ترددات 1 Com و 2 Com، أو 2 Nav و 2 Com، حدد الصفحة باستخدام قنوات Com و Nav المناسبة للتبديل بين الترددات النشطة والترددات الاحتياطية أدر عجلة اليد اليمنى لتحريك المؤشر [] إلى التردد النشط (العلوي) الذي تزيد تبديله إلى احتياطي واضغط على زر عجلة اليد اليمنى (زر تحديد MFD).

لتعديل الترددات الاحتياطية، قم بتدوير عجلة اليد اليمنى حتى يصبح الرمز < على الجانب الأيسر من التردد، واضغط على زر تحديد MFD، بحيث يتغير < إلى >. يمكنك الآن زيادة أو تقليل قيمة الأرقام الثلاثة الأولى من التردد عن طريق تدوير عجلة اليد اليمنى صعوداً أو هبوطاً. عندما تكون راضياً عن القيمة التي قمت بإدخالها، اضغط على زر اختيار MFD مرة أخرى للخروج من تعديل هذا الجزء من التردد.

لتغيير الرقحين العشرين للتردد، قم بتدوير عجلة اليد اليمنى صعوداً أو هبوطاً حتى يظهر الرمز < على يمين التردد. اضغط على زر اختيار MFD وستبدل الرمز < إلى >. والآن قم بتدوير العجلة صعوداً أو هبوطاً لزيادة قيمة النقطتين العشريتين أو خفضهما. عندما تكون راضياً عن التردد الذي قمت باختياره اضغط على زر MFD مرة أخرى للخروج.

لجعل التردد الاحتياطي نشطاً، أدر عجلة اليد اليمنى لنقل التركيز على التردد النشط (سيكون بين أقواس المؤشر []). اضغط على زر اختيار MFD وستبدل القيمة الاحتياطية لتصبح قيمة نشطة.

يجب عليك أن تبدل إلى ترددات 1 Com و 2 Com و 2 Nav و 2 Nav عن طريق النقر فوق المفتاح المناسب للوحة مكبس الراديو لقمرة الطيار عن طريق الماوس. في حالة Cessna C172SP Skyhawk ستتجه هذه المفاتيح على قمة مكبس الراديو.

إنشاء تفاعلات iMFD الخاصة بك

يمكنك إنشاء تفاعلات iMFD الخاصة بك مع الألعاب باستخدام حزمة مطور البرمجيات (SDK) التي يمكنك العثور عليها في X52 Professional C:\Program Files\Logitech\DirectOutput\SDK directory.

logitech

© 2017 Logitech. Logitech, Logi and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners.

WEB-621-000987.002

